KEYRON

Руководство по эксплуатации

KWC3MS32P

Беспроводное зарядное устройство

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство,в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Беспроводное зарядное устройство (ЗУ) предназначено для беспроводной зарядки мобильных устройств от сети переменного тока.


Меры предосторожности

- Используйте устройство только по назначению.
- Оберегайте устройство от воздействия влаги, сильного тепла и прямых солнечных лучей. Не используйте устройство в местах, где есть вероятность его падения в воду.
- Не разбирайте, не роняйте и не трясите устройство.
- Не используйте устройство в случае его повреждения, а также в случае повреждения кабеля или разъема.
- Не кладите металлические предметы на поверхность зарядной платформы.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство самостоятельно.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.

Технические характеристики


- Модель: KWC3MS32P.
- Торговая марка: Keyron.
- Параметры питания устройства: 12 В ⎓ 3,5 А / 15 В ⎓ 2,8 А.
- Максимальная мощность зарядки:
  - Для смартфонов: 25 Вт;
  - Для наушников: 5 Вт;
  - Для часов Apple: 2,5 Вт.
- Стандарт беспроводной зарядки: Qi2.2.
- Материал корпуса: ABS-пластик.
- Тип разъема: USB Type-C.
- Длина кабеля питания: 1 м.
- 3 режима яркости (теплый свет).
- Тип крепления кабеля питания: X.
- Класс защиты от поражения эл.током: III.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Область применения: бытовое.
- Комплектация: устройство, кабель USB Type-C, руководство по эксплуатации.

Схема устройства




1. Зона беспроводной зарядки для часов.
2. Зона беспроводной зарядки для кейса беспроводных наушников.
3. Разъем USB Type-C.
4. Магнитная зона беспроводной зарядки для смартфона.
5. Подсветка.
6. Кнопка управления подсветкой.
7. Индикатор.
8. Силиконовое основание.

Вид справа



Разъем USB Type-C


В сложенном виде



С регулируемым наклоном верхней области


Вид сверху

В разложенном положении зону беспроводной зарядки для часов можно повернуть только на 180°вправо



Разъем USB Type-C

Чтобы вернуть зону в исходное положение, поверните ее в обратном направлении по той же траектории



Эксплуатация

1. Подключите беспроводное ЗУ к адаптеру (не входит в комплект поставки) через разъем Type-C.
2. Подключите адаптер к электросети.
3. Положите устройства, которые необходимо зарядить, на соответствующие им области беспроводной зарядки.
4. Отключите ЗУ от электросети по достижении полного заряда батареи.

Примечания

- Зарядное устройство может немного нагреваться в процессе работы — это нормальное явление.
- Если зарядное устройство перестало работать, проверьте, совместимо ли с ним заряжаемое устройство. В случае обнаружения неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Подсветка

- Касайтесь кнопки управления подсветкой для последовательного переключения режимов: «Низкая яркость» → «Высокая яркость» → «Выкл».
- При подключении питания подсветка один раз плавно загорается и гаснет.
- В режиме ожидания подсветка выключена.

Индикация

Состояние устройства	Индикатор
Включение питания	Загорается белым цветом, затем зеленым, после чего снова белым; через 3 секунды погаснет
Режим ожидания	Не горит
Зарядка кейса для наушников	Загорается зеленым цветом и гаснет через 5 секунд
Полная зарядка	Не горит
Обнаружение постороннего предмета в зоне зарядки смартфона	Мигает непрерывно белым цветом до устранения неполадки
Обнаружение постороннего предмета в зоне зарядки наушников	Мигает непрерывно зеленым цветом до устранения неполадки

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки(транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 ˚С до +40 ˚С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы, а также предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Условия гарантийного обслуживания

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству по эксплуатации. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

https://www.dns-shop.ru/service-center/

Дополнительная информация

Manufacturer: Dongguan Tuozhisheng Electronic Technology Co., Ltd.

Room 203, Building 2, No. 11, Gaobu Zhenxing North Road, Gaobu Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.
Изготовитель: Дунгуань Точжишэн Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд.

Каб. 203, зд. 2, №11, сев. шоссе Гаобу Чжэньсин, Гаобу, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «ДНС Ритейл», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.
Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1



Откройте для себя еще больше
инновационных и стильных
решений от KEYRON