KEYRON

Руководство по эксплуатации

Quantum Ultra65

Портативный аккумулятор

Содержание

Назначение устройства....3

Меры предосторожности....3

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion) 5

Схема устройства....6

Дисплей устройства....7
Обозначения 8

Инструкция по эксплуатации....8
Кнопка управления 8

Зарядка ПА.... 8

Зарядка мобильных устройств от ПА 9

Зарядка маломощных устройств 10

Сквозная зарядка 10

Технические характеристики 11

Комплектация.... 12

Чистка и уход.... 12

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации.... 13

Дополнительная информация.... 14

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Портативный аккумулятор (далее — ПА) предназначен для подзарядки мобильных устройств, в том числе при отсутствии доступа к электрической розетке.

Меры предосторожности


- Перед первым использованием полностью зарядите ПА.
- Для зарядки используйте только совместимые сетевые адаптеры и кабели. Неправильно подобранные принадлежности могут привести к повреждению ПА и подключенных к нему устройств.
- Не оставляйте ПА подключенным к источнику питания без необходимости после завершения зарядки.
- Заряжайте устройство только в хорошо проветриваемых помещениях.
- Если ПА не используется длительное время, заряжайте его не реже одного раза в три месяца во избежание повреждения аккумуляторной батареи.

- Не подвергайте ПА воздействию прямых солнечных лучей, огня и других источников сильного тепла.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости. Не используйте ПА после попадания в воду.
- Не подвергайте устройство ударам, падениям и сильной вибрации.
- Не используйте ПА при наличии видимых повреждений корпуса, кабеля или разъемов.
- Не разбирайте устройство самостоятельно. Неквалифицированный ремонт или модификация могут привести к повреждению аккумулятора, возгоранию или травмам.
- Замена встроенной аккумуляторной батареи должна выполняться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра. Использование батареи неподходящего типа может привести к взрыву или возгоранию.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Используйте устройство только по назначению.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- При обнаружении неисправности прекратите эксплуатацию устройства и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)





- Используйте только совместимые сетевые адаптеры и кабели.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 ˚С до +35 ˚С при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 ˚С) и очень низких (ниже -10 ˚С) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Схема устройства



1. Дисплей.
2. Разъем USB Type-C (USB-C2).
3. Разъем USB Type-C (USB-C1).
4. Разъем USB Type-A.
5. Кнопка управления.

Дисплей устройства

Экран	Отображаемая информация
	Процент оставшегося заряда и время зарядки или разрядки
	Входное напряжение, сила тока и мощность при зарядке ПА через разъем USB-C1
	Выходное напряжение, сила тока и мощность при зарядке других устройств через разъем USB-C1
	Входное напряжение, сила тока и мощность при зарядке ПА через разъем USB-C2
	Выходное напряжение, сила тока и мощность при зарядке других устройств через разъем USB-C2
	Выходное напряжение, сила тока и мощность при зарядке других устройств через USB-A
	Текущая температура аккумуляторной батареи
	Количество циклов зарядки аккумуляторной батареи

Обозначения

- IN — входное питание.
- OUT — выходное питание.
- V — напряжение, В.
- A — сила тока, А.
- W — мощность, Вт.
- ˚C — температура аккумуляторной батареи.

Инструкция по эксплуатации

Кнопка управления

- Однократно нажмите кнопку управления, чтобы включить устройство.
- Повторно нажимайте кнопку управления для последовательного переключения между экранами дисплея.
- Дважды нажмите кнопку управления, чтобы выключить устройство.

Зарядка ПА

Портативный аккумулятор поддерживает быструю зарядку через разъемы USB-C1 и USB-C2.

1. Подключите совместимый кабель к одному из разъемов USB Type-C на корпусе ПА.
2. Подключите другой конец кабеля к совместимому сетевому адаптеру питания.
3. Подключите сетевой адаптер к электросети.
4. Во время зарядки на TFT-дисплее можно просмотреть уровень заряда аккумулятора и параметры входного питания.
5. После завершения зарядки отключите ПА от источника питания.

Примечания

- Время полной зарядки составляет приблизительно 1,5 часа. Фактическое время зависит от характеристик источника питания и условий зарядки.
- Для достижения максимальной скорости зарядки используйте совместимые кабели и сетевые адаптеры, поддерживающие необходимые протоколы быстрой зарядки.

Зарядка мобильных устройств от ПА

Портативный аккумулятор оснащен двумя разъемами USB Type-C и одним разъемом USB Type-A.

1. Подключите заряжаемое устройство к соответствующему выходному разъему ПА с помощью совместимого кабеля.
2. При необходимости однократно нажмите кнопку управления, чтобы включить ПА.
3. На TFT-дисплее можно просмотреть уровень заряда аккумулятора и текущие параметры выходного питания.
4. После завершения зарядки отключите мобильное устройство от ПА.

Максимальная выходная мощность разъемов USB-C1 и USB-C2 составляет 65 Вт, а разъема USB-A — 22,5 Вт.

Примечание: при одновременном использовании нескольких выходов общая выходная мощность ограничена. Для достижения максимальной мощности отдельного выхода используйте соответствующий разъем без одновременного подключения других устройств.

Зарядка маломощных устройств

ПА оснащен специальным режимом зарядки устройств с небольшим энергопотреблением.

Чтобы активировать данный режим, нажмите и удерживайте кнопку управления в течение 3 секунд.

Сквозная зарядка

Устройство поддерживает функцию сквозной зарядки, позволяющую одновременно заряжать сам ПА и подключенные к нему устройства.

1. Подключите ПА к источнику питания с помощью разъема USB-C1 или USB-C2.
2. Подключите заряжаемое устройство к свободному выходному разъему.
3. После завершения зарядки отключите устройства от источника питания и друг от друга.

Примечания

- При сквозной зарядке доступная выходная мощность может отличаться от максимальной мощности при обычной зарядке мобильных устройств.

Технические характеристики

- Модель: K2065C2A1.
- Торговая марка: KEYRON.
- Тип аккумулятора: литий-полимерный (Li-pol).
- Емкость аккумулятора: 20 000 мА·ч.
- Напряжение аккумулятора: 3,6 В.
- Энергия аккумулятора: 72 Вт·ч.
- Интерфейсы подключения: USB Type-C (2 шт), USB Type-A (1 шт).
- Параметры питания (вход):
  - USB-C1 / USB-C2: 10 В ⎓ 3 А, 20 В ⎓ 2,25 А (макс. 45 Вт).
- Выходные интерфейсы: разъем USB-C1, разъем USB-C2, разъем USB-A.
- Параметры питания (выход):
  - USB-C1 / USB-C2: 5 В ⎓ 3 А, 9 В ⎓ 3 А, 12 В ⎓ 3 А, 15 В ⎓ 3 А, 20 В ⎓ 3,25 А (макс. 65 Вт).
  - USB-A: 5 В ⎓ 3 А, 9 В ⎓ 2 А, 12 В ⎓ 1,5 А, 10 В ⎓ 2,2 А (макс. 22,5 Вт).
  - Общая выходная мощность при одновременном использовании нескольких выходов: 5 В ⎓ 3 А (макс. 15 Вт).
- Максимальное выходное напряжение: 20 В.
- Максимальный выходной ток: 3,25 А.
- Время зарядки: 1,5 ч.
- Материал корпуса: ABS-пластик.
- Класс защиты от поражения электрическим током: II.
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX0.

- Поддерживаемые протоколы зарядки:
  - USB-C1 / USB-C2: PD 3.0, Apple* 5 В / 2,4 А, Samsung 2 А, BC 1.2, DCP 1,5 А, QC 2.0, QC 3.0, QC 4+, AFC, FCP, SCP, UFCS.
  - USB-A: Apple* 5 В / 2,4 А, Samsung 2 А, BC 1.2, DCP 1,5 А, QC 2.0, QC 3.0, QC 3+, AFC, FCP, SCP.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Чехол.
- Руководство по эксплуатации.

Чистка и уход

- Очищайте поверхность устройства сухой или слегка влажной мягкой тканью.
- Не используйте агрессивные, абразивные чистящие средства и растворители. Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса и разъемов.
- Перед очисткой отключайте все подключенные кабели и устройства.

---

* Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPod touch, iPhone, MagSafe и Lightning являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 ˚С до +35 ˚С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Guangdong Moda New Energy Co., Ltd. Room 101, Building 1, 413 Qingxi Science and Technology Road, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.

Изготовитель: Гуандун Мода Нью Энерджи Ко., Лтд. Каб. 101, зд. 1, научно-технологическое шоссе Цинси 413, Цинси, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ГОСТ(ов) РФ.

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

