130*70mm

A4TECH EST. 1987

FBK22 AS

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Bluetooth/2.4G

FSTYLER COLLECTION

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Bluetooth/2.4 ГГц
Беспроводная клавиатура
Nano-ресивер
2.4 ГГц
USB Type-C
адаптер
Кабель-удлинитель
USB
Батарейка
AA x 1 шт
Руководство
пользователя

СХЕМА



1. Режим блокировки FN
2. Горячие клавиши для доступа к 12 мультимедийными интернет-функциям
3. Переключение между устройствами
4. Переключение между ОС
5. PC/MAC функциональные клавиши

БОКОВАЯ / НИЖНЯЯ ЧАСТЬ



Вкл/выкл питания

Отсек для хранения ресивера

Отсек для батареи

ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH-УСТРОЙСТВА 1

(для мобильного телефона / планшета / ноутбука)



1: Кратковременно нажмите FN+7 и выберите Bluetooth-устройство 1 - индикатор загорится синим цветом. Нажмите и удерживайте FN+7 в течение 3 сек. - светодиод медленно мигает синим цветом во время сопряжения.
2: Выберите [A4 FBK22 AS] на вашем устройстве Bluetooth. Индикатор некоторое время будет непрерывно гореть синим цветом, а затем погаснет после подключения клавиатуры.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH-УСТРОЙСТВА 2

(для мобильного телефона / планшета / ноутбука)



1: Кратковременно нажмите FN+8 и выберите Bluetooth-устройство 2 - индикатор загорится зеленым цветом. Нажмите и удерживайте FN+8 в течение 3 сек. - светодиод медленно мигает зеленым цветом во время сопряжения.
2: Выберите [A4 FBK22 AS] на вашем устройстве Bluetooth. Индикатор некоторое время будет непрерывно гореть зеленым цветом, а затем погаснет после подключения клавиатуры.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH-УСТРОЙСТВА 3

(для мобильного телефона / планшета / ноутбука)



1: Кратковременно нажмите FN+9 и выберите Bluetooth-устройство 3 - индикатор загорится фиолетовым цветом. Нажмите и удерживайте FN+9 в течение 3 сек. - светодиод медленно мигает фиолетовым цветом во время сопряжения.
2: Выберите [A4 FBK22 AS] на вашем устройстве Bluetooth. Индикатор некоторое время будет непрерывно гореть фиолетовым цветом, а затем погаснет после подключения клавиатуры.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 2.4 ГГц



1. Подключите ресивер к USB-порту компьютера.
2. Используйте адаптер Type-C для подключения ресивера к порту Type-C компьютера.

2. Включите питание клавиатуры. Индикатор будет гореть непрерывно желтым цветом в течение 10 сек, а затем после подключения клавиатуры погаснет.

Переключение между ОС

Windows / Android - это системная раскладка по умолчанию.

Система	Комбинация клавиш [Длительное нажатие около 3 сек]	Индикатор устройства/раскладка
iOS	fn + I ios	Световая индикация выключится автоматически после мигания.
Mac	fn + O mac	
Windows & Android	fn + P w/a	

Примечание. Системная компоновка, которую вы использовали в прошлый раз, будет сохранена. Вы можете переключить раскладку ОС выполнив описанный выше шаг.

ИНДИКАЦИЯ (для мобильного телефона / планшета / ноутбука)



Индикация	Желтый цвет	Синий цвет	Зеленый цвет	Фиолетовый цвет
Переключение между устройствами	fn + 1 ios	fn + 2 mac	fn + 3 w/a	fn + 4 ios
Переключение кратковременное нажатие в течение 1 сек.	Постоянное свечение около 5 сек.		Постоянное свечение около 5 сек.	
Сопряжение устройства: длительное нажатие в течение 3 сек.	Нет необходимости в сопряжении		Сопряжение: медленно мигает Подключено: постоянное свечение около 10 сек.	

РЕЖИМ ANTI-SLEEP

Чтобы ваш компьютер не перешел в спящий режим, пока вы находитесь вдали от рабочего места, просто включите наш новый режим настройки защиты от сна для ПК.
Он автоматически имитирует движение курсора, как только вы его включите.
Теперь вы можете вздремнуть час, пока скачиваете любимый фильм.

Нажмите обе клавиши и удерживайте их в течение 1 сек.



КОМБИНАЦИИ FN

Режим FN: вы можете заблокировать и разблокировать режим FN, коротким нажатием клавиш FN + ESC по очереди.

esc

① Режим блокировки FN: нет необходимости нажимать клавишу FN
② Разблокировать режим FN: FN + ESC

※ После сопряжения клавиша FN заблокирована в режиме FN по умолчанию, и блокировка клавиши FN сохраняется при включении и выключении.



Домашняя страница | Переключение системы | Назад | Поиск | Переключение ввода | Скриншот | Предыдущий трек | Воспроизвести / Пауза | Следующий трек | Выключение звука | Уменьшение громкости | Увеличение громкости

Windows / Android / Mac / iOS

ДРУГИЕ КОМБИНАЦИИ FN

Сочетание клавиш	Windows	Android	Mac / iOS
fn + delete	Пауза	Пауза	Пауза
fn + ▲	Яркость экрана устройства +	Яркость экрана устройства +	Яркость экрана устройства +
fn + ▼	Яркость экрана устройства -	Яркость экрана устройства -	Яркость экрана устройства -
fn + backspace		Screen Lock	Screen Lock (только для iOS)

Примечание: последняя функция относится к актуальной системе.

Клавиша двойного назначения

Многосистемная компоновка

Раскладка клавиатуры	Windows / Android (W / A)	Mac / iOS (ios&mac)
fn + I ios, O mac, P w/a	**Переключение:** ① Выберите раскладку iOS, нажав Fn + I. ② Выберите раскладку MAC, нажав Fn + O. ③ Выберите раскладку Windows / Android, нажав Fn + P.	
ctrl	Ctrl	Control ^
opt	Start	Option
alt cmd	Alt	Command
alt cmd	Alt-Right	Command
ctrl opt	Ctrl-Right	Option

ИНДИКАЦИЯ НИЗКОГО ЗАРЯДА БАТАРЕИ



Светодиод мигает красным цветом, когда заряд батареи ниже 10%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подключение: Bluetooth / 2.4 ГГц
Количество подключаемых устройств: Bluetooth x 3, 2.4 ГГц x 1
Рабочий диапазон: 5-10 м
Частота опроса: 125 Гц
Нанесение: лазерная гравировка
Содержимое упаковки: клавиатура, nano-ресивер, батарейка 1 x AA, Type-C адаптер, кабель-удлинитель USB, руководство пользователя
Системные требования: Windows / Mac / iOS / Chrome / Android / Harmony OS...

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Вопрос: Как переключить раскладку под другую систему?
Ответ: Вы можете переключить раскладку нажав Fn + I / O / P в Windows | Android | Mac | iOS.

Вопрос: Можно ли сохранить раскладку?
Ответ: Раскладка, которую вы использовали в прошлый раз, сохранится.

Вопрос: Сколько устройств можно подключить?
Ответ: Меняйте местами и подключайте до 4 устройств одновременно.

Вопрос: Клавиатура запоминает подключенное устройство?
Ответ: Устройство, которое вы подключили в последний раз, запоминается.

Вопрос: Как я могу узнать текущее устройство подключено или нет?
Ответ: При включении индикатор устройства будет гореть постоянно (отключено: 5 сек, подключено: 10 сек).

Вопрос: Как переключаться между подключенными устройствами Bluetooth 1-3?
Ответ: Нажав сочетание клавиш FN + Bluetooth (7 - 9).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Следующие действия могут повредить продукт.

1. Аккумулятор запрещается разбирать, ударять, раздавливать или бросать в огонь.
2. Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.
3. Утилизация батареи должна соответствовать местному законодательству, по возможности отправьте ее на переработку. Не выбрасывайте батарею вместе с бытовым мусором, так как это может вызвать взрыв.
4. Не используйте батарею при вздутии.
5. Пожалуйста, не заряжайте аккумулятор.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:
Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:
Устройство не требует специальных условий реализации.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:
Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в специализированный центр.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:
Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах:
Устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов.
Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.
Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель:
А-ФОР ТЕЧ КО, ЛТД.,
Тайвань, 6Ф, HO108, Мин-Чуань Роад, Ксиндиан Дистрикт, Нью Тайпей Сити, Тайвань P.O.K.
A-Four Tech Co., Ltd.,
Taiwan, 6F, No. 108, Min-Chuan Rd., Xindian District, New Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

Импортер: ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо: ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Дата производства указана на упаковке.
Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 1 год
Срок годности: не ограничен. Сделано в Китае.

EAC

A4TECH EST. 1987 | FSTYLER COLLECTION

www.a4tech.com

Scan for E-Manual