gembird®

BLUETOOTH КЛАВИАТУРА KBW-8

Руководство пользователя

www.gembird.ru

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ УСТРОЙСТВА GEMBIRD!
Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип клавиатуры: мембранная
- Тип подключения: беспроводной (Bluetooth)
- Интерфейс подключения: Bluetooth 5.1
- Количество клавиш: 84 шт
- Емкость аккумулятора: 300 мАч
- Разъем: Type-C
- Длина кабеля: 1.5 м
- Цвет: белый
- Размеры: 326x162x17 мм
- Вес: 697 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Мембранная клавиатура Gembird KBW-8
- Кабель USB Type-C 1,5 м
- Руководство пользователя

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, MacOS, IOS, Android OS

ИНДИКАЦИЯ



1 - Состояние Bluetooth-подключения по первому каналу.

2 - Состояние Bluetooth-подключения по второму каналу.

A - Включения/Выключения режима Caps Lock.

– Уровень заряда аккумулятора. Когда индикатор батареи горит красным – батарея разряжена. После полной зарядки батареи индикатор автоматически гаснет.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛАВИАТУРЫ

1. Включите клавиатуру, сместив кнопку ON/OFF в положение ON (на верхнем табло на несколько секунд загорится красный индикатор).
2. Нажмите комбинацию клавиш FN + C для активации режима сопряжения/подключения клавиатуры (индикатор выбранного канала подключения начнёт мигать).
3. Найдите в настройках Bluetooth в списке доступных устройств клавиатуру «KBW-8» и выберите её для подключения. Дождитесь, пока напротив «KBW-8» появится надпись: «Подключено». После подключения индикатор погаснет, и клавиатура готова к работе.
4. Клавиатура может быть одновременно подключена к двум разным устройствам, что позволяет быстро переподключаться к каждому из них.
   Для этого выберите один из двух каналов, сместив кнопку CH1/CH2.
   После нажатия загорится синий индикатор. Далее подключитесь к нужному устройству, следуя пунктам 2 и 3.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

Верхний ряд клавиш имеет дополнительные функции, обозначенные синими символами, которые активируются при нажатии с клавишей Fn.

«FN» + «Q» - работа с устройствами на ОС IOS

Клавиши	Назначение
FN+F1	Уменьшить яркость
FN+F2	Увеличить яркость
FN+F3	Поиск
FN+F4	Вырезать
FN+F5	Копировать
FN+F6	Вставить
FN+F7	Предыдущий трек
FN+F8	Воспроизведение/Пауза
FN+F9	Следующий трек
FN+F10	Отключение звука
FN+F11	Уменьшить громкость
FN+F12	Увеличить громкость
SL (Scroll Lock)	Экран блокировки

«FN» + «W» - работа с устройствами на ОС Android

Клавиши	Назначение
F1	Возврат к предыдущему меню
F2	Почта
F3	Поиск
F4	Вырезать
F5	Копировать
F6	Вставить
F7	Предыдущий трек
F8	Воспроизведение/Пауза
F9	Следующий трек
F10	Отключение звука
F11	Уменьшить громкость
F12	Увеличить громкость
SL (Scroll Lock)	Экран блокировки

«FN»+ «E» - работа с устройствами на ОС Windows

Верхний ряд клавиш работает как функциональные клавиши :Esc, F1, F2...F12 при нажатии с клавишей «FN»

Клавиши	Назначение
FN+F1	Браузер: назад
FN+F2	Почта
FN+F3	Поиск
FN+F4	Вырезать
FN+F5	Копировать
FN+F6	Вставить
FN+F7	Предыдущий трек
FN+F8	Воспроизведение/Пауза
FN+F9	Следующий трек
FN+F10	Отключение звука
FN+F11	Уменьшить громкость
FN+F12	Увеличить громкость
FN+SL (Scroll Lock)	Экран блокировки

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЯЗЫКА РАСКЛАДКИ

Для смены языка раскладки как правило используются сочетания клавиш:

«Ctrl»+ «пробел»	для IOS
«Shift»+ «Alt»	для Windows
«Command»+ «пробел»	для Mac

Также операционная система может предложить вам использовать иное сочетание.

Внимание! На некоторых устройствах с операционной системой ANDROID необходимо настроить возможность смены языка в меню настроек физической клавиатуры (в меню настроек телефона, планшета или другого устройства). Необходимость настройки обусловлена только особенностями операционной системы ANDROID. В случае, если данную настройку произвести не получается, обратитесь к производителю вашего телефона/планшета/Smart TV, т.к. это не зависит от самой клавиатуры и не является гарантийным случаем для клавиатуры.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЯЗЫКА РАСКЛАДКИ В ОС ANDROID

Приведённая ниже инструкция основана на настройке смартфона XIAOMI. Расположение, наименование и внешний вид пунктов меню может отличаться в зависимости от модели смартфона/планшета и версии операционной системы.

1. Подключите клавиатуру к смартфону. Затем в разделе «Расширенные настройки» (может называться «Основные настройки» и т.п.) найдите пункт меню «ЯЗЫК И ВВОД»



2. В разделе «ЯЗЫК И ВВОД» выберите пункт меню «Клавиатура, мыши и трекпад», и если клавиатура подключена, вы увидите её название KBW-8



3. Нажмите на название клавиатуры. После этого появится кнопка «Настроить раскладки клавиатуры». Нажмите на неё



4. Отметьте нужные раскладки.
Важно! Раскладки должны совпадать с теми, которые использует ваша текущая виртуальная клавиатура в системе. В списке вы увидите как правило несколько англий-ских и несколько русских, после выбора правильной раскладки в обоих языках, клавиатура позволит вам сохранить 2 раскладки для использования (перебирайте последовательно все сочетания русских и англий-ских раскладок, проверяйте сохранились ли они).
После этого вы сможете переключать раскладки одним из сочетаний клавиш:

«Win» + «пробел»
«Shift» + «пробел»
«Ctrl» + «пробел»
«Shift» + «Ctrl»



5. Если в предыдущем пункте были перебраны все возможные сочетания раскладок, но 2 раскладки так и не сохранились, то необходимо заменить приложение по умолчанию для виртуальной клавиатуры на стороннее (Яндекс Клавиатура, Gboard). Для этого в меню «Язык и ввод» выберите пункт «Управление клавиатурами» и включите новую клавиатуру и отключите старую



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, так к ак они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.

3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Джемберд Интернейшинал Лимитед» (GEMBIRD INTERNATIONAL LIMITED).
Адрес: 5/F, Шифенг индустриальный парк, Хуанинг шоссе, Даланг Лонгуа, Шеньжень, Китай (5/F Shifeng Ind park, Huaning Rd, Dalang Longhua, Shenzhen, China).

ИМПОРТЕР

ООО «ТД Солада» 117452, г. Москва, ул. Азовская, д. 24к2

Сервис и поддержка: ✉ remont@klavtorg.ru
🌐 www.klavtorg.ru/support

Не требует особых условий хранения и транспортировки
Срок гарантии – 1 год



gembird®

www.gembird.ru