STRIKE 600
GAMING KEYBOARD

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Описание функциональных клавиш

FN + ESC

Сброс настроек клавиатуры до значений по умолчанию.

FN + F1

Активация ПО AFTERBURNER.
Для надлежащей работы AFTERBURNER необходимо:
(1) Установить MSI Center и Afterburner;
(2) Обеспечить постоянную работу MSI Center в фоновом режиме.

Настройки персонального профиля

STRIKE 600 позволяет сохранить до 3 профилей, включая настройки, эффекты и макросы.

*Запись макроклавиш выполняется через MSI Center.

Кратко нажмите FN+F5, чтобы выбрать один из 3 предустановленных профилей.

Нажмите и удерживайте FN+F5: цвет светодиодных индикаторов покажет выбранный профиль.

Профиль 1 – красный/ Профиль 2 – оранжевый/ Профиль 3 – жёлтый

Функции мультимедиа

1. FN + F9: Пред. дорожка
2. FN + F10: Воспр./ Пауза
3. FN + F11: Стоп
4. FN + F12: След. дорожка
5. FN + PRTSCN: Звук выкл.
6. FN + SCRLK: Громкость –
7. FN + PAUSE: Громкость +

Пред. дорожка
Воспр./ Пауза
След. дорожка
Громкость –/ Громкость +/ Звук выкл.



FN + клавиша Windows: Блокировка или снятие блокировки клавиши Windows.

Настройка светодиодных индикаторов

1. FN + INS: Управление режимами светодиодной подсветки (Перекрытие/ Постоянный/ Пульсация/ Волна/ Радар/ Вихрь/ Горизонт/ Рябь/ Реактивный/ Настроить/ Выкл.)
2. FN + DEL: Управление направлением подсветки
3. FN + HOME: Увеличение скорости эффектов подсветки (3 уровня)
4. FN + END: Уменьшение скорости эффектов подсветки (3 уровня)
5. FN + PGUP: Увеличение затенения эффектов (3 уровня)
6. FN + PGDN: Уменьшение затенения эффектов (3 уровня)
7. FN + ВВЕРХ: Увеличение яркости (6 уровней)
8. FN + ВНИЗ: Уменьшение яркости (6 уровней)
9. FN + ВЛЕВО / ВПРАВО: Быстрое переключение цветов подсветки.

STRIKE 600
GAMING KEYBOARD

ҚЫСҚАША НҰСҚАУЛЫҚ

Функция пернелерінің сипаттамасы

FN + ESC

Пернетақта баптауларын әдепкі мәнге қайтару.

FN + F1

AFTERBURNER бағдарламасын іске қосу.
AFTERBURNER дұрыс жұмыс істеуі үшін мыналар қажет:
(1) MSI Center және Afterburner орнатылуы тиіс;
(2) MSI Center әрдайым фондық режимде жұмыс істеп тұруы тиіс.

Жеке профиль баптаулары

STRIKE 600 3 профильге дейін сақтауға мүмкіндік береді: баптаулар, эффектілер және макростар.

*Макро пернелер тізбегін MSI Center арқылы жазыңыз.

3 алдын ала орнатылған профильдің бірін таңдау үшін FN+F5 пернелерін қысқа басыңыз.

FN+F5 пернелерін басып тұрыңыз: таңдалған профиль жарықдиодты индикаторлардың түсімен көрсетіледі.

1-профиль – қызыл/ 2-профиль – қызғылт сары/ 3-профиль – сары

Мультимедиа функциялары

1. FN + F9: Алдыңғы жол
2. FN + F10: Ойнату/ Кідірту
3. FN + F11: Тоқтату
4. FN + F12: Келесі жол
5. FN + PRTSCN: Дыбыссыз
6. FN + SCRLK: Дыбыс –
7. FN + PAUSE: Дыбыс +

Алдыңғы жол
Ойнату/ Кідірту
Келесі жол
Дыбыс –/ Дыбыс +/ Дыбыссыз



FN + Windows пернесі: Windows пернесінің функциясын бұғаттау немесе бұғаттан шығару.

Жарықдиодты индикаторларды баптау

1. FN + INS: Жарықдиодты жарықтандыру режимін басқару (Қабаттасу/ Тұрақты/ Тыныс алу/ Толқын/ Радар/ Құйын/ Көкжиек/ Тербеліс/ Реактивті/ Реттелетін/ Өшіру)
2. FN + DEL: Жарықтандыру бағытын басқару
3. FN + HOME: Жарықтандыру эффектілерінің жылдамдығын арттыру (3 деңгей)
4. FN + END: Жарықтандыру эффектілерінің жылдамдығын азайту (3 деңгей)
5. FN + PGUP: Эффект көлеңкесін арттыру (3 деңгей)
6. FN + PGDN: Эффект көлеңкесін азайту (3 деңгей)
7. FN + ЖОҒАРЫ: Жарықтылықты арттыру (6 деңгей)
8. FN + ТӨМЕН: Жарықтылықты азайту (6 деңгей)
9. FN + СОЛ / ОҢ: Жарықтандыру түстерін жылдам ауыстыру.