AJAZZ·NACODEX

黑爵AJAZZ68 有线RGB磁轴 机械键盘

AJAZZ AJ168 WIRED RGB MAGNETIC SWITCH MECHANICAL KEYBOARD

使用说明书
User Manual

目 录
CONTENTS

中文 …… 5
English …… 5
Indonesia …… 6
German …… 6
Français …… 7
Italiano …… 7
Español …… 8
日本語 …… 8
Čeština …… 9
Magyar nyelv …… 9
Nederlands …… 10
Svenska språket …… 10
Ελληνική γλώσσα …… 11
Русский язык …… 11
Dansk sprog …… 12

技术参数
产品品牌:黑爵AJAZZ
外观方式:以实物为准
键位数量:108键 不含FUNC-C键位
产品尺寸:319.4x112.8x20.4mm
产品重量:≈1200g
外壳材质:铝合金
线材长度:1.8M
灯光效果:RGB(该产品软件可调)超过70种自定义灯效
按键寿命:可达5000万次
支持系统:Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

Technical Parameters
Product brand: Black Knight AJAZZ
Transmission method: USB wired
Interface type: Keyline adopted Type-C interface
Product size: 319.4x112.8x20.4mm
Product weight: ≈1200g
Shell material: Aluminum alloy
Cable length: 1.8M
Lighting effect: RGB (driver software can adjust 18 sets of lighting effects+DIY lighting effects)
Button layout: 68 key compact+supports full key hot swappable
Support system: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

Parameter Teknik
Merek produk: Black Knight AJAZZ
Metode transmisi: kabel USB
Jenis antarmuka: Keyline terpasah antarmuka Type-C
Ukuran produk: 319.4x112.8x20.4mm
Berat produk: ≈ 1100g
Bahan cangkang: Paduan aluminium
Panjang kawat: 1.6M
Efek pencahayaan: cahaya warna RGB (perangkat lunak driver dapat menyesuaikan 18 set efek pencahayaan + efek pencahayaan DIY)
Tata letak tombol: 68 kunci kompak + mendukung penuh kunci panas swappable
Sistem dukungan: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

Paramètres techniques
Marque du produit: Black Knight AJAZZ
Méthode de transmission: USB câblé
Type d'interface: Interface type-C Keyline type-C interface
Taille du produit: 319.4x112.8x20.4mm
Poids du produit: ≈ 1100g
Matériel de la coquille: Alliage d'aluminium
Longueur du fil: 1.6M
Effet d'éclairage: lumière de couleur RVB (logiciel de pilote peut ajuster 18 ensembles d'effets d'éclairage + effets d'éclairage bricolage)
Disposition du bouton: 68 clés compacte + prend en charge la clé complète échangeable à chaud
Système de support: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

Technische Parameter
Produktmarke: Black Knight AJAZZ
Übertragungsmethode: USB-Kabel
Schnittstellentyp: Keyline-getrennte Schnittstelle Typ-C
Produktgröße: 319.4x112.8x20.4mm
Produktgewicht: ≈ 1100g
Schalenmaterial: Aluminiumlegierung
Drahtlänge: 1.6M
Lichteffekt: RGB-Farbicht (Treibersoftware kann 18 Sätze von Beleuchtungseffekten + DIY-Beleuchtungseffekten anpassen)
Schaltflächenlayout: 68 Tasten kompakt + unterstützt Full Key Swap
Unterstützungssystem: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

Parámetros técnicos
Marca del producto: Black Knight AJAZZ
Método de transmisión: cable USB
Tipo de interfaz: Interfaz de tipo C separada por línea clave
Tamaño del producto: 319.4x112.8x20.4mm
Peso del producto: ≈ 1100g
Material de la carcasa: Aleación de aluminio
Longitud del alambre: 1.6M
Efecto de iluminación: luz de color RGB (el software del controlador puede ajustar 18 conjuntos de efectos de iluminación + efectos de iluminación de bricolaje)
Diseño del botón: 68 teclas compactas + soporta la clave completa intercambiable en caliente
Sistema de soporte: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

Műszaki paraméterek
Termék márka: Black Knight AJAZZ
Átviteli módszer: USB vezetékes
Interfész típusa: Billentyűzet választott C típusú interfész
Termék mérete: 319.4x112.8x20.4mm
Termék súlya: ≈ 1100g
Héj anyaga: Alumínium ötvözet
Vezeték hossza: 1.6M
Világítási hatás: RGB (a szoftver támogatja a 18 készlet fényhatást + DIY fényhatást állítható)
Gomb elrendezés: 68 kulcs kompakt + podporuje plný kávos hot swappable
Támogató rendszer: Windows Vista/XP/7/8/10/11Mac

Tekniska parametrar
Produktmärke: Black Knight AJAZZ
Överföringssätt: USB-trådbunden
Gränssnittstyp: Keyline separat Type-C-gränssnitt
Produktstorlek: 319.4x112.8x20.4mm
Produktvikt: ≈ 1100g
Shell material: Aluminiumlegering
Trådlängd: 1.6M
Belysningseffekt: RGB-färgljus (skrivarprogramvaran kan justera 18 uppsättningar belysningseffekter + DIY-belysningseffekter)
Knapp layout: 68 nyckel kompakt + understöder utbyggbar full nyckel hetbyte
Stödsystem: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

Τεχνικές παράμετροι
Μάρκα προϊόντος: Black Knight AJAZZ
Μέθοδος μετάδοσης: ενσύρματο USB
Τύπος διεπαφής: Διαχωρισμένη διεπαφή τύπου C
Μέγεθος προϊόντος: 319.4x112.8x20.4mm
Βάρος προϊόντος: ≈ 1100g
Υλικό κελύφους: Κράμα αλουμινίου
Μήκος καλωδίου: 1.6M
Φωτισμός επίδρασης: RGB φως χρώματος (προγραμμ.σθησμού μπορεί να ρυθμίσει 18 σετ των επιπτώσεων φωτισμού + DIY επιπτώσεων φωτισμού)
Διάταξη κουμπιών: 68 κλειδί compact + υποστηρίζει πλήρες κλειδί hot swappable
Σύστημα υποστήριξης: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

Parametry techniczne
Marka produktu: Black Knight AJAZZ
Metoda transmisji: przewodowe USB
Typ interfejsu: Interfejs Keyline typu C oddzielone klawiszowou linkou
Wielkość produktu: 319.4x112.8x20.4mm
Masa produktu: ≈ 1100g
Materiał obudowy: Stop aluminium
Długość kabla: 1.6M
Efekty oświetlenia: kolorowe światło RGB (oprogramowanie sterownika może dostosować 18 zestawów efektów oświetleniowych + efekty oświetleniowe DIY)
Układ przycisków: 68 klawisz kompaktowy + obsługuje pełny klucz hot swappable
Obsługiwany system: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

Parametry techniczne
Marka produktu: Black Knight AJAZZ
Metoda transmisji: USB przewodowy
Typ interfejsu: Keyline oddzielony interfejsu typu C
Rozmiar produktu: 319.4x112.8x20.4mm
Waga produktu: ≈ 1100g
Materiał powłoki: Stop aluminium
Długość drutu: 1.6 m
Efekt oświetlenia: kolorowe światło RGB (oprogramowanie sterownika może dostosować 18 zestawów efektów oświetleniowych + efekty oświetlenia DIY)
Układ przycisków: 68 klawisz kompaktowe + obsługuje wymianę na gorąco pełnej klawiatury
Obsługiwany system: Windows Vista/XP/7/8/10/11Mac

灯效控制说明
Fn+ 1 (+灯控可切换，19种灯效和文理叶（默认灯效）随意波动）
随意波动波浪线 | 星星点点 | 光点开合 | 如意旋转 | 星空叠峰过亚波 | 彩虹滚动 | 随雪无痕 | 百花争艳 | 一石二鸟 | 峰回路转 | 多彩缤纷 | 满天飞雪 | 无尽 | 常用 | 动态呼吸 | 光谱循环
Fn+ 2 (+灯光亮度降低（五档），档指时按无闪烁至最终
Fn+ 3 (+灯光亮度增加（五档），档指时按无闪烁至最终
Fn+ 4 (+切换灯光方向
Fn+ 5 (+切换光颜色
Fn+ 6 (+切换灯光速度（五档），档指时按无闪烁至最终
Fn+ 7 (+关闭灯光
Fn+ 8 (+关闭灯光
Fn+ 9 (+关闭灯光
Fn+ 0 (+关闭灯光
Fn+ 减键 (+锁定WIN-Shift键进行闪烁3下，表明灯效恢复出厂设置

Lamp Effect Control Instructions
Fn+ 1 (+ light control, 19 kinds of light effects (default light effect) Random wave | Twinkle | Light and shadow | Lucky rotation | Starry peak crossing | Rainbow rolling | Snow without trace | Flowers blooming | Killing two birds with one stone | Back to the end | Colorful | Snowflakes all over the sky | Endless | Common | Dynamic breathing | Spectrum cycle
Fn+ 2 (+ light brightness reduction (five gears), when the level is reached, the backlight flashes three times to indicate
Fn+ 3 (+ light brightness increase (five gears), when the level is reached, the backlight flashes three times to indicate
Fn+ 4 (+ switch backlight direction
Fn+ 5 (+ switch backlight color
Fn+ 6 (+ light speed slows down (fifth gear), when the level is reached, the backlight flashes three times to indicate
Fn+ 7 (+ turn off light
Fn+ 8 (+ turn off light
Fn+ 9 (+ turn off light
Fn+ 0 (+ turn off light
Fn+ Lock (+ Lock the WIN-Shift key and flash it 3 times to indicate that the lighting effect has been restored to factory settings

Ρύθμιση φωτισμού
Fn+ 1 (+ Πατήστε για να αλλάξετε τα εφέ φωτισμού, τα οποία περιλαμβάνουν 19 τύπους (προεπιλογή) Τυχαία κύματα | Αστραφτερό | Φως και σκιά | Τυχερή περιστροφή | Διασταύρωση αστεριών | Κύλιση ουράνιου τόξου | Χιόνι χωρίς ίχνη | Άνθιση λουλουδιών | Δύο πουλιά με μια πέτρα | Επιστροφή στην αρχή | Πολύχρωμο | Χιονονιφάδες παντού | Ατελείωτο | Κοινό | Δυναμική αναπνοή | Κύκλος φάσματος
Fn+ 2 (+ Μειώστε τη φωτεινότητα (πέντε ταχύτητες), όταν επιτευχθεί το όριο, το οπίσθιο φως αναβοσβήνει τρεις φορές για να υποδείξει
Fn+ 3 (+ Αυξήστε τη φωτεινότητα (πέντε ταχύτητες), όταν επιτευχθεί το όριο, το οπίσθιο φως αναβοσβήνει τρεις φορές για να υποδείξει
Fn+ 4 (+ Αλλαγή κατεύθυνσης φωτός
Fn+ 5 (+ Αλλαγή χρώματος φωτός
Fn+ 6 (+ Η ταχύτητα του φωτός επιβραδύνει (5 επίπεδα), όταν το όριο επιτευχθεί, το οπίσθιο φως αναβοσβήνει 3 φορές για να υποδείξει
Fn+ 7 (+ Κλείστε το φως
Fn+ 8 (+ Κλείστε το φως
Fn+ 9 (+ Κλείστε το φως
Fn+ 0 (+ Κλείστε το φως
Fn+ Κλείδωμα (+ Κλειδώστε το κλειδί WIN-Shift και αναβοσβήνει 3 φορές για να υποδείξει ότι η λειτουργία φωτισμού έχει αποκατασταθεί στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Ovládání efektů podsvícení
Fn+ 1 (+ Přepínání světelných efektů, s 19 světelnými efekty cyklickým po sobě
Fn+ 2 (+ snížení jasu světla (5 úrovní), když je dosažen limit, podsvícení bliká třikrát, aby indikovalo
Fn+ 3 (+ Zvýšený jas světla (5 úrovní), když je dosažen limit, podsvícení bliká třikrát, aby indikovalo
Fn+ 4 (+ Dynamické změna směrování světla
Fn+ 5 (+ Přepínání barvy podsvícení
Fn+ 6 (+ Rychlost světla se zpomaluje (5 úrovní), a když je dosažen limit, podsvícení bliká třikrát, aby indikovalo
Fn+ 7 (+ Vypnutí světla
Fn+ 8 (+ Vypnutí světla
Fn+ 9 (+ Vypnutí světla
Fn+ 0 (+ Vypnutí světla
Fn + Space = Dlouhé stisknutí po dobu 3-5 sekund, světlo klávesnice bude blikat 3x, vymazat světelný efekt a obnovit tovární nastavení

Lámpa hatás ellen¡rzési utasítások
Fn+ 1 (+Helyhatások váltása, 18 féle hatás közül során
Fn+ 2 (+ Fényerősség növekedése (5 szint), amikor a határ elérhető, a háttérfény háromszor villog, hogy jelezze
Fn+ 3 (+Szint fényerősség (5 szint), amikor a határ elérhető, a háttérfény villog háromszor, hogy jelezze
Fn+ 4 (+Dinamikus fényirányítás
Fn+ 5 (+Kapcsolás háttérvilágítás színe
Fn+ 6 (+ Fényhatás sebességének növekedése (5 szint), és amikor a határ elérhető, a háttérfény háromszor villog, hogy jelezze
Fn+ 7 (+Világítás kikapcsolja a fényt Kapcsolja be a fényt
Fn + Space = Hosszú nyomás 3-5 másodpercig, a billentyűzet fényei 3 alkalommal villog, törli a fényhatást, és helyreállítja a gyári beállításokat

Lamp Effect Control Instructies
Fn+ 1 (+Schakelen van verlichtingseffecten, met 19 verlichtingseffecten die in volgorde fietsen
Fn+ 2 (+ verlagen van lichtsterkte (5 niveaus), wanneer de grens wordt bereikt, knippert de achtergrondverlichting drie keer om aan te geven
Fn+ 3 (+ Verhoogde helderheid van het licht (5 niveaus), wanneer de limiet is bereikt, knippert de achtergrondverlichting drie keer om aan te geven
Fn+ 4 (+Dynamische lichtrichtingsschakelen
Fn+ 5 (+Schakel achtergrondverlichting kleur
Fn+ 6 (+Lichtsnelheid stijgt (5 niveaus), en wanneer de limiet is bereikt, knippert de achtergrondverlichting drie keer om aan te geven
Fn+ 7 (+Lichtsnelheid vertraagt (5 niveaus), wanneer de limiet wordt bereikt, knippert de achtergrondverlichting 3 keer om aan te geven
Fn+ 8 (+Lichten uitschakelen. Lichten aanschakelen
Fn+ 9 (+Lichten uitschakelen. Lichten aanschakelen
Fn+ 0 (+Lichten uitschakelen. Lichten aanschakelen
Fn+ Space (+Lange druk gedurende 3-5 seconden, het toetsenbordlicht knippert 3 keer, verwijdert het lichteffect en herstelt de fabrieksinstellingen

Instruktioner för lampeffektkontroll
Fn+ 1 (+Byt av belysningseffekter, med 18 belysningseffekter som cyklar i sekvens
Fn+ 2 (+ tokad ljusstyrka (5 nivåer), när gränsen är nådd blinkar bakgrundsbelysningen tre gånger för att indikera
Fn+ 3 (+ Minskad ljusstyrka (5 nivåer), när gränsen är nådd blinkar bakgrundsbelysningen tre gånger för att indikera
Fn+ 4 (+ Dynamisk ljusriktsväxling
Fn+ 5 (+Växla bakgrundsbelysningsfärg
Fn+ 6 (+ ljushastigheten ökar (5 nivåer), och när gränsen är nådd blinkar bakgrundsbelysningen tre gånger för att indikera
Fn+ 7 (+ ljushastigheten saktar ner (5 nivåer), när gränsen är nådd blinkar bakgrundsbelysningen 3 gånger för att indikera
Fn+ 8 (+Stäng av ljuset Slå på ljuset
Fn+ 9 (+Stäng av ljuset Slå på ljuset
Fn+ 0 (+Stäng av ljuset Slå på ljuset
Fn + Space = Långtryck i 3-5 sekunder, tangentbordet ljus blinkar 3 gånger, rensa ljuseffekten och återställa fabriksinställningarna

Instructions de contrôle de l'effet de la lampe
Fn+ 1 (+Commutation d'effets d'éclairage, avec 18 effets d'éclairage en cycle en séquence
Fn+ 2 (+ augmentation de la luminosité lumineuse (5 niveaux), lorsque la limite est atteinte, le rétro-éclairage clignote trois fois pour indiquer
Fn+ 3 (+Diminution de la luminosité de la lumière (5 niveaux), lorsque la limite est atteinte, le rétro-éclairage clignote trois fois pour indiquer
Fn+ 4 (+Commutation dynamique de la direction de la lumière
Fn+ 5 (+Couleur de rétroéclairage de commutateur
Fn+ 6 (+La vitesse de la lumière augmente (5 niveaux), et lorsque la limite est atteinte, le rétro-éclairage clignote trois fois pour indiquer
Fn+ 7 (+La vitesse de la lumière ralentit (5 niveaux), lorsque la limite est atteinte, le rétro-éclairage clignote 3 fois pour indiquer
Fn+ 8 (+Éteindre les lumières. allumer les lumières
Fn+ Espace (+Appuyez longtemps pendant 3-5 secondes, la lumière du clavier clignotera 3 fois, effacera l'effet de lumière et restaurera les paramètres d'usine

Istruzioni per il controllo dell'effetto della lampada
Fn+ 1 (+Commutazione degli effetti di illuminazione, con 18 effetti di illuminazione che ciclano in sequenza
Fn+ 2 (+aumento della luminosità della luce (5 livelli), quando il limite è raggiunto, la retroilluminazione lampeggia tre volte per indicare
Fn+ 3 (+Diminuzione della luminosità della luce (5 livelli), quando il limite è raggiunto, la retroilluminazione lampeggia tre volte per indicare
Fn+ 4 (+Commutazione dinamica della direzione della luce
Fn+ 5 (+Colore della retroilluminazione a commutazione
Fn+ 6 (+La velocità della luce aumenta (5 livelli), e quando il limite è raggiunto, la retroilluminazione lampeggia tre volte per indicare
Fn+ 7 (+velocità della luce rallenta (5 livelli), quando il limite è raggiunto, la retroilluminazione lampeggia 3 volte per indicare
Fn+ 8 (+Spegni le luci Accendi le luci
Fn+ Spazio (+Premere lungo per 3-5 secondi, la luce della tastiera lampeggerà 3 volte, cancellerà l'effetto di luce e ripristinerà le impostazioni di fabbrica

Instrucciones de control del efecto de la lámpara
Fn+ 1 (+Conmutación de efectos de iluminación, con 18 efectos de iluminación cíclando en secuencia
Fn+ 2 (+ aumento de la luminosidad de la luz (5 niveles), cuando se alcanza el límite, la retroilluminación parpadea tres veces para indicar
Fn+ 3 (+Disminución del brillo de la luz (5 niveles), cuando se alcanza el límite, la retroilluminación parpadea tres veces para indicar
Fn+ 4 (+Conmutación dinámica de la dirección de la luz
Fn+ 5 (+Color de retroiluminación
Fn+ 6 (+La velocidad de la luz aumenta (5 niveles), y cuando se alcanza el límite, la retroilluminación parpadea tres veces para indicar
Fn+ 7 (+velocidad de luz se ralentiza (5 niveles), cuando se alcanza el límite, la retroilluminación parpadea 3 veces para indicar
Fn+ 8 (+Apagar las luces. Encender las luces
Fn+ Espacio (+ Presione largo durante 3-5 segundos, la luz del teclado parpadeará 3 veces, borrará el efecto de luz y restaurará la configuración de fábrica

ランプ効果制御指示
Fn+ 1 (+照明効果の切り替え、19つの照明効果が順次サイクルする
Fn+ 2 (+光明度(ルベル)の増加、限界に達したとき、バックライトは指定するために3回明滅用を生じます。
Fn+ 3 (+光の明るさ(ルベル)の増加、限界に達したとき、バックライトは指定するために3回点滅します。
Fn+ 4 (+ダイナミック光方向の切り替え
Fn+ 5 (+スイッチバックライト色
Fn+ 6 (+光速の増加(ルベル)、限界に達したとき、バックライトは指定のために7速点します。
Fn+ 7 (+光速の減少(ルベル)、限界に達したとき、バックライトは指定するために3回点滅用を生じます。
Fn+ 8 (+ライトオフライトオン
Fn+ Space (+ 3-5秒間長くプレス、キーボードライトは3回点灯し、ライト効果をクリアし、工場設定を復元します。

Lampeffekt-Steuerungsanweisungen
Fn+ 1 (+Wechseln Sie die Beleuchtungseffekte, mit 18 Beleuchtungseffekten in der Reihenfolge
Fn+ 2 (+Erhöhung der Lichthelligkeit (5 Stufen), wenn die Grenze erreicht ist, blinkt die Hintergrundbeleuchtung dreimal, um anzuzeigen
Fn+ 3 (+Verringerte Helligkeit des Lichts (5 Stufen), wenn die Grenze erreicht ist, blinkt die Hintergrundbeleuchtung dreimal, um anzuzeigen
Fn+ 4 (+Dynamische Lichtrichtungsumschaltung
Fn+ 5 (+Schaltlicht Hintergrundbeleuchtungsfarbe
Fn+ 6 (+Lichtgeschwindigkeit steigt (5 Stufen), und wenn die Grenze erreicht ist, blinkt die Hintergrundbeleuchtung dreimal, um anzuzeigen
Fn+ 7 (+Lichtgeschwindigkeit verlangsamt sich (5 Ebenen), wenn die Grenze erreicht ist, blinkt die Hintergrundbeleuchtung 3 Mal, um anzuzeigen
Fn+ 8 (+Licht ausschalten Licht einschalten
Fn+ Space (+ Lange Drücke für 3-5 Sekunden, wird das Tastaturlicht 3 Mal blinken, den Lichteffekt löschen und die Werkseinstellungen wiederherstellen

Οδηγίες ελέγχου επίδρασης λαμπτήρα
Fn+ 1 (+Αλλαγή εφέ φωτισμού, με 18 εφέ φωτισμού να κυκλοποιούνται σε σειρά
Fn+ 2 (+αύξηση της φωτεινότητας του φωτός (5 επίπεδα), όταν το όριο επιτευχθεί, το οπίσθιο φως αναβοσβήνει τρεις φορές για να υποδειχθεί
Fn+ 3 (+Μειωμένη φωτεινότητα του φωτός (5 επίπεδα), όταν το όριο επιτευχθεί, το οπίσθιο φως αναβοσβήνει τρεις φορές για να υποδειχθεί
Fn+ 4 (+Δυναμική εναλλαγή κατεύθυνσης φωτός
Fn+ 5 (+Διακόπτει χρώμα φόντου φωτισμού
Fn+ 6 (+Η ταχύτητα του φωτός αυξάνεται (5 επίπεδα), και όταν το όριο επιτευχθεί, το οπίσθιο φως αναβοσβήνει τρεις φορές για να υποδειχθεί
Fn+ 7 (+Η ταχύτητα του φωτός επιβραδύνεται (5 επίπεδα), όταν το όριο επιτευχθεί, το οπίσθιο φως αναβοσβήνει 3 φορές για να υποδειχθεί
Fn+ 8 (+Κλείστε το φως Ανοίξτε το φως
Fn+ 9 (+Κλείστε το φως Ανοίξτε το φως
Fn+ 0 (+Κλείστε το φως Ανοίξτε το φως
Fn + Space (+Long πιέστε για 3-5 δευτερόλεπτα, το φως του πληκτρολογίου θα αναβοσβήνει 3 φορές, η επίδραση του φωτισμού θα διαγραφεί και οι εργοστασιακές ρυθμίσεις θα αποκατασταθούν

Инструкции по управлению эффектами подсветки
Fn+ 1 (+Переключение эффектов подсветки, всего 18 эффектов подсветки, которые циклически сменяют друг друга
Fn+ 2 (+Увеличение яркости подсветки (5 уровней), при достижении максимального уровня яркости подсветка трижды мигнет, чтобы указать на это
Fn+ 3 (+Уменьшение яркости подсветки (5 уровней), при достижении минимального уровня яркости подсветка трижды мигнет, чтобы указать на это
Fn+ 4 (+Динамическое переключение направления подсветки
Fn+ 5 (+Переключение цвета подсветки
Fn+ 6 (+Увеличение скорости подсветки (5 уровней), при достижении максимальной скорости подсветка трижды мигнет, чтобы указать на это
Fn+ 7 (+Уменьшение скорости подсветки (5 уровней), при достижении минимальной скорости подсветка трижды мигнет, чтобы указать на это
Fn+ 8 (+Выключение подсветки Включение подсветки
Fn+ 9 (+Выключение подсветки Включение подсветки
Fn+ 0 (+Выключение подсветки Включение подсветки
Fn + Space (+Нажмите и удерживайте в течение 3-5 секунд, клавиатурная подсветка мигнет 3 раза, очистит эффекты подсветки и восстановит настройки по умолчанию

Instruktioner til styring af lampeeffekten
Fn+ 1 (+ Skift af lyseffekter, med 18 lyseffekter cykler i sekvens
Fn+ 2 (+stigning i lysstyrken (5 niveauer), når grænsen er nået, blinker baggrundsbelysningen tre gange for at indikere
Fn+ 3 (+Reduceret lysstyrke (5 niveauer), når grænsen er nået, blinker baggrundsbelysningen tre gange for at indikere
Fn+ 4 (+Dynamisk lysretningsskift
Fn+ 5 (+Skift baggrundsbelysningsfarve
Fn+ 6 (+Lyshastigheden stiger (5 niveauer), og når grænsen er nået, blinker baggrundsbelysningen tre gange for at indikere
Fn+ 7 (+Lyshastighed sænker (5 niveauer), når grænsen er nået, blinker baggrundsbelysningen 3 gange for at indikere
Fn+ 8 (+Sluk lyset Tænd lyset
Fn + Space = Langt tryk i 3-5 sekunder, vil tastaturlyset blinke 3 gange, ryd lyseffekten og gendanne fabriksindstillingerne

Instruktioner til styring af lampeeffekten
Fn+ 1 (+ Skift af lyseffekter, med 18 lyseffekter cykler i sekvens
Fn+ 2 (+stigning i lysstyrken (5 niveauer), når grænsen er nået, blinker baggrundsbelysningen tre gange for at indikere
Fn+ 3 (+Reduceret lysstyrke (5 niveauer), når grænsen er nået, blinker baggrundsbelysningen tre gange for at indikere
Fn+ 4 (+Dynamisk lysretningsskift
Fn+ 5 (+Skift baggrundsbelysningsfarve
Fn+ 6 (+Lyshastigheden stiger (5 niveauer), og når grænsen er nået, blinker baggrundsbelysningen tre gange for at indikere
Fn+ 7 (+Lyshastighed sænker (5 niveauer), når grænsen er nået, blinker baggrundsbelysningen 3 gange for at indikere
Fn+ 8 (+Sluk lyset Tænd lyset
Fn + Space = Langt tryk i 3-5 sekunder, vil tastaturlyset blinke 3 gange, ryd lyseffekten og gendanne fabriksindstillingerne

产品保修(Product Warranty)
感谢您对黑爵产品的信任与支持,为了让您放心使用本产品,更好地保障您的权益,我们公司将严格执行相关规定,执行售后服务。
1.服务有效期:自购买之日起两年内(以发票日期为准)。
2.服务内容:按保修方案机执品使用更换退货售后规定进行服务。
3.不属于服务范围:
a.已经超出有效服务期或者表携修期的;
b.未按照正确使用说明使用,维护,保管导致发生障碍或损坏的;
c.未自行按照维修机构的要求维修而造成损坏的;
d.因保管人员过错造成的及直接产品;
e.擅自改动工作程序或参数的;
f.由于不可抗力(如自然灾害)原因造成产品损坏;
g.人为因素导致产品不良(如输入电压不稳定等);
h.其他非产品设计,技术,制造,质量等问题导致的故障或损坏。

质保卡(Warranty Card)
产品型号:_____
购买日期:_____
客户姓名:_____
联系电话:_____
联系地址:_____

本凭证为黑爵产品售后服务的重要依据,请您妥善保管。
任何产品问题,可拨打我们的客服电话或者邮箱咨询。

了解更多产品信息请关注
搜索公众号/微信:黑爵客户"AJAZZ黑爵外设"
抖 音 号:黑爵客户"2460962612"

制造商:深圳市黑爵科技有限公司
地址:深圳市光明区凤凰街道东坑社区凤凰路中梅智能大厦A座22楼
电话:86-0755-27467348
生产日期:见产品标签(如适用)

Pokyny pro ovládání efektu lampy
Fn+ 1 (+Přepínání světelných efektů, s 18 světelnými efekty cyklujícími po sobě
Fn+ 2 (+ zvýšení jasu světla (5 úrovní), když je dosažen limit, podsvícení bliká třikrát, aby indikovalo
Fn+ 3 (+ Snížený jas světla (5 úrovní), když je dosažen limit, podsvícení bliká třikrát, aby indikovalo
Fn+ 4 (+ Dynamické změna směrování světla
Fn+ 5 (+ Přepínání barvy podsvícení
Fn+ 6 (+ Rychlost světla se zpomaluje (5 úrovní), a když je dosažen limit, podsvícení bliká třikrát, aby indikovalo
Fn+ 7 (+ Vypnutí světla se zpomaluje (5 úrovní), když je dosažen limit, podsvícení bliká 3krát, aby indikovalo
Fn+ 8 (+ Vypnutí světla Vypnutí světla
Fn+ 9 (+ Vypnutí světla Vypnutí světla
Fn+ 0 (+ Vypnutí světla Vypnutí světla
Fn + Space = Dlouhé stisknutí po dobu 3-5 sekund, světlo klávesnice bude blikat 3x, vymazat světelný efekt a obnovit tovární nastavení

Lámpa hatás ellen¡rzési utasítások
Fn+ 1 (+Helyhatások váltása, 18 féle hatás közül során
Fn+ 2 (+ Fényerősség növekedése (5 szint), amikor a határ elérhető, a háttérfény háromszor villog, hogy jelezze
Fn+ 3 (+Szint fényerősség (5 szint), amikor a határ elérhető, a háttérfény villog háromszor, hogy jelezze
Fn+ 4 (+Dinamikus fényirányítás
Fn+ 5 (+Kapcsolás háttérvilágítás színe
Fn+ 6 (+ Fényhatás sebességének növekedése (5 szint), és amikor a határ elérhető, a háttérfény háromszor villog, hogy jelezze
Fn+ 7 (+Világítás kikapcsolja a fényt Kapcsolja be a fényt
Fn + Space = Hosszú nyomás 3-5 másodpercig, a billentyűzet fényei 3 alkalommal villog, törli a fényhatást, és helyreállítja a gyári beállításokat