
SlimStar M200


Multimedia Keyboard




Quick Guide

http://www.geniusnet.com

12 Multimedia



FN keys


F10
F11
F12
Prt Sc
Scr Lk
Pause
Num
Caps
Scroll
Backspace
Insert
Home
PgUp
Num Lk
Delete
End
PgDn
Enter
Genius
Shift
Ctrl
Fn
Insert
Delete
Enter

Function keys

	Fn＋F1	Media Player
	Fn＋F2	Volume —
	Fn＋F3	Volume＋
	Fn＋F4	Mute
	Fn＋F5	Previous Track
	Fn＋F6	Next Track
	Fn＋F7	Play / Pause
	Fn＋F8	Stop Playing
	Fn＋F9	Web / Home
	Fn＋F10	Email
	Fn＋F11	My computer
	Fn＋F12	My favorite

Функциональные клавиши

	**Fn＋F1**	**проигрыватель Windows Media**
	**Fn＋F2**	**понижение уровня звука —**
	**Fn＋F3**	**повышение уровня звука＋**
	**Fn＋F4**	**отключение звука**
	**Fn＋F5**	**назад**
	**Fn＋F6**	**далее**
	**Fn＋F7**	**воспроизведение и пауза**
	**Fn＋F8**	**остановка воспроизведения**
	**Fn＋F9**	**веб-браузер**
	**Fn＋F10**	**электронная почта**
	**Fn＋F11**	**Мой компьютер**
	**Fn＋F12**	**Мое любимое**

Funktionstasten

	Fn＋F1	Media Player
	Fn＋F2	Lautstärke —
	Fn＋F3	Lautstärke＋
	Fn＋F4	Stumm
	Fn＋F5	Vorheriger
	Fn＋F6	Nächster
	Fn＋F7	Wiedergabe / Pause
	Fn＋F8	Wiedergabe stoppen
	Fn＋F9	Webbrowser
	Fn＋F10	E-Mail
	Fn＋F11	Arbeitsplatz
	Fn＋F12	Mein Favorit

Touches de fonction

	Fn＋F1	Lecteur multimédia
	Fn＋F2	Volume —
	Fn＋F3	Volume＋
	Fn＋F4	Sourdine
	Fn＋F5	Précédent
	Fn＋F6	Suivant
	Fn＋F7	Lecture / Pause
	Fn＋F8	Arrêt de la lecture
	Fn＋F9	Navigateur
	Fn＋F10	Email
	Fn＋F11	Mon ordinateur
	Fn＋F12	Mon préféré

Touches de fonction

	Fn＋F1	Media Player
	Fn＋F2	Volume —
	Fn＋F3	Volume＋
	Fn＋F4	Muto
	Fn＋F5	Precedente
	Fn＋F6	Prossimo
	Fn＋F7	Riproduzione / Pausa
	Fn＋F8	Ferma Riproduzione
	Fn＋F9	Web Browser / Home
	Fn＋F10	Email
	Fn＋F11	Il mio computer
	Fn＋F12	Il mio preferito

Touches de fonction

	Fn＋F1	Reproductor multimedia
	Fn＋F2	Volumen −
	Fn＋F3	Volumen＋
	Fn＋F4	Silencio
	Fn＋F5	Anterior
	Fn＋F6	Siguiente
	Fn＋F7	Reproducir / Pausar
	Fn＋F8	Pausar reproducción
	Fn＋F9	Navegador de Internet
	Fn＋F10	Correo electrónico
	Fn＋F11	Mi computadora
	Fn＋F12	Mi favorito

Teclas de função

	**Fn＋F1**	**Tocador de Mídia**
	**Fn＋F2**	**Volume －**
	**Fn＋F3**	**Volume＋**
	**Fn＋F4**	**Mudo**
	**Fn＋F5**	**Anterior**
	**Fn＋F6**	**Próximo**
	**Fn＋F7**	**Play / Pausa**
	**Fn＋F8**	**Parar Reprodução**
	**Fn＋F9**	**Navegador Web**
	**Fn＋F10**	**E-mail**
	**Fn＋F11**	**Meu computador**
	**Fn＋F12**	**Meu favorito**

Funkční klávesy

	Fn＋F1	Media Player
	Fn＋F2	Hlasitost —
	Fn＋F3	Hlasitost＋
	Fn＋F4	Ztlumení zvuku
	Fn＋F5	Předchozí
	Fn＋F6	Další
	Fn＋F7	Přehrávat / Pauza
	Fn＋F8	Ukončení přehrávání
	Fn＋F9	Internetový prohlížeč
	Fn＋F10	Email
	Fn＋F11	Můj počítač
	Fn＋F12	Můj oblíbený

Funkciógombok

	**Fn＋F1**	**Médialejátszó**
	**Fn＋F2**	**Hangerő −**
	**Fn＋F3**	**Hangerő＋**
	**Fn＋F4**	**Némítás**
	**Fn＋F5**	**Előző**
	**Fn＋F6**	**Következő**
	**Fn＋F7**	**Lejátszás / szünet**
	**Fn＋F8**	**Lejátszás leállítása**
	**Fn＋F9**	**Webböngésző**
	**Fn＋F10**	**E-mail**
	**Fn＋F11**	**A számítógépem**
	**Fn＋F12**	**A kedvencem**

Klawisze funkcyjne

	Fn＋F1	Odtwarzacz multimediów
	Fn＋F2	Głośność −
	Fn＋F3	Głośność＋
	Fn＋F4	Wyciszanie
	Fn＋F5	Poprzednie
	Fn＋F6	Następne
	Fn＋F7	Odtwarzanie / Pauza
	Fn＋F8	Zatrzymanie odtwarzania
	Fn＋F9	Przeglądarka internetowa
	Fn＋F10	E-mail
	Fn＋F11	Mój komputer
	Fn＋F12	Mój ulubiony

Funkcijske tipke

	**Fn + F1**	**Predvajalnik medijev**
	**Fn + F2**	**Glasnost —**
	**Fn + F3**	**Glasnost +**
	**Fn + F4**	**Utišaj**
	**Fn + F5**	**Prejšnja**
	**Fn + F6**	**Naslednja**
	**Fn + F7**	**Predvajaj / zaustavi**
	**Fn + F8**	**Ustavi predvajanje**
	**Fn + F9**	**Spletni brskalnik**
	**Fn + F10**	**E-pošta**
	**Fn + F11**	**Moj računalnik**
	**Fn + F12**	**Moj najljubši**

Funkčné klávesy

	**Fn＋F1**	**Media Player**
	**Fn＋F2**	**Hlasitosť −**
	**Fn＋F3**	**Hlasitosť＋**
	**Fn＋F4**	**Stíšenie**
	**Fn＋F5**	**Predchádzajúci**
	**Fn＋F6**	**Nasledujúci**
	**Fn＋F7**	**Prehrať / Prerušiť**
	**Fn＋F8**	**Zastavenie prehrávania**
	**Fn＋F9**	**Webový prehliadač**
	**Fn＋F10**	**E-mail**
	**Fn＋F11**	**Môj počítač**
	**Fn＋F12**	**Môj obľúbený**

Funkcijski tasteri

	**Fn＋F1**	**Media plejer**
	**Fn＋F2**	**Jačina zvuka —**
	**Fn＋F3**	**Jačina zvuka＋**
	**Fn＋F4**	**Prigušenje**
	**Fn＋F5**	**Prethodno**
	**Fn＋F6**	**Sledeće**
	**Fn＋F7**	**Reprodukcija / Pauza**
	**Fn＋F8**	**Prekid reprodukcije**
	**Fn＋F9**	**Pregledač veba**
	**Fn＋F10**	**E-pošta**
	**Fn＋F11**	**Moje računalo**
	**Fn＋F12**	**Moj favorit**

Taste cu funcții

	**Fn＋F1**	**Player media**
	**Fn＋F2**	**Volum —**
	**Fn＋F3**	**Volum＋**
	**Fn＋F4**	**Oprire sunet (Mute)**
	**Fn＋F5**	**Înapoi**
	**Fn＋F6**	**Înainte**
	**Fn＋F7**	**Redare / Pauză**
	**Fn＋F8**	**Oprire redare**
	**Fn＋F9**	**Browser web / Home**
	**Fn＋F10**	**E-mail**
	**Fn＋F11**	**Computerul meu**
	**Fn＋F12**	**Preferatul meu**

Функціональні клавіші

	**Fn＋F1**	**Медіа плеєр**
	**Fn＋F2**	**Гучність －**
	**Fn＋F3**	**Гучність＋**
	**Fn＋F4**	**Без звуку**
	**Fn＋F5**	**Попередній**
	**Fn＋F6**	**Наступний**
	**Fn＋F7**	**Відтворення / Пауза**
	**Fn＋F8**	**Зупинити відтворення**
	**Fn＋F9**	**Веб-Браузер**
	**Fn＋F10**	**Електрона пошта**
	**Fn＋F11**	**Мій комп’ютер**
	**Fn＋F12**	**Мій улюблений**

مفاتيح وظائف

مشغل الوسائط	Fn + F1	
شدة الصوت –	Fn + F2	
شدة الصوت +	Fn + F3	
كتم الصوت	Fn + F4	
السابق	Fn + F5	
التالي	Fn + F6	
تشغيل / توقف مؤقت	Fn + F7	
إيقاف التشغيل	Fn + F8	
متصفح الإنترنت	Fn + F9	
بريد إلكتروني	Fn + F10	
جهاز الكمبيوتر الخاص بي	Fn + F11	
المفضله	Fn + F12	

Symbol for Separate Collection in European Countries



This symbol indicates that this product is to be collected separately.
The following apply only to users in European countries:
- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point.
  Do not dispose of as household waste.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.

Symbol für Mülltrennung in der Europäischen Union

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt separat entsorgt werden muss.
Folgendes gilt nur für Benutzer in der Europäischen Union:
- Dieses Produkt muss an einem geeigneten Sammelplatz angeliefert werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht im Haushaltmüll.
- Weitere Information erhalten Sie von Ihrem Einzelhändler oder von der für Entsorgung zuständigen örtlichen Behörde.

Symbole de collecte séparée dans les pays européens

Ce symbole indique que ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée.
Ce qui suit ne s'applique qu'aux utilisateurs résidant dans les pays européens :
- Ce produit a été conçu afin de faire l'objet d'une collecte séparée dans un centre de tri adéquat.
  Ne vous débarrassez pas de ce produit avec vos ordures ménagères.
- Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou le service assurant l'élimination des déchets.

Simbolo per la raccolta differenziata nei paesi europei

Il simbolo indica che questo prodotto si può raccogliere separatamente.
Quanto segue si applica soltanto agli utenti dei paesi europei:
- Questo prodotto è stato progettato per la raccolta differenziata presso un punto di raccolta appropriato. Non gettarlo insieme ai rifiuti di casa.
- Per maggiori informazioni, rivolgersi al rivenditore o all'autorità locale responsabile della gestione dei rifiuti.

Símbolo de recogida selectiva en países europeos

Este símbolo indica que este producto debe eliminarse por separado.
Las cláusulas siguientes se aplican únicamente a los usuarios de países europeos:
- Este producto debe recogerse separadamente en un punto de recogida adecuado. No elimine este producto con la basura normal.
- Para más información, póngase en contacto con el vendedor o las autoridades localesncargadas de la gestión de residuos.

Símbolo para a recolha separada em países da Europa

Este símbolo indica que este produto tem de ser recolhido separadamente.
Os seguintes pontos aplicam-se somente a utilizadores de países europeus:
- Este produto está designado para a recolha separada num ponto de recolha apropriado. Não elimine este produto como lixo doméstico.
- Para mais informações contacte o vendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão do lixo.

Symbool voor gescheiden afvalophaling in Europese landen

Dit symbool geeft aan dat dit product afzonderlijk moet worden opgehaald.
Het volgende geldt alleen voor inwoners van Europese landen:
- Dit product werd ontworpen voor gescheiden inzameling op een geschikt inzamelingspunt.
  Het hoort niet bij het huishoudelijk afval.
- Neem voor meer informatie contact op met de verkoper of de plaatselijke overheid, belast met het afvalbeheer.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích
Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.
Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady:
- Tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad v příslušné sběrně. Nelikvidujte s běžným komunálním odpadem.
- Další informace vám poskytne prodejce nebo místní orgány zodpovědné za likvidaci odpadu.

Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az európai országokban
A szimbólum arra figyelmeztet, hogy a terméket külön hulladéklerakókban kell gyűjteni.
A következő figyelmeztetés kizárólag az európai felhasználókra vonatkozik:
- A terméket az elkülönített hulladékgyűjtést figyelembe véve tervezték. Ne dobja ki a készüléket háztartási szeméttárolóba.
- További információkért vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval vagy a helyi hulladékgazdálkodásért felelős hatósággal.

Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich
Symbol ten wskazuje, że produkt powinien być zbierany selektywnie.
Poniższe uwagi dotyczą wyłącznie użytkowników w krajach europejskich:
- Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki selektywnej w odpowiednim punkcie zbiórki. Nie należy pozbywać się go razem z odpadami gospodarstw domowych.
- W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z miejscowymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.

Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά.
Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες:
- Το προϊόν προορίζεται για χωριστή περισυλλογή σε κάποιο ενδεδειγμένο σημείο αποκομιδής απορριμμάτων. Μην το απορρίπτετε ως κοινό οικιακό απόρριμμα.
- Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής που σας προμήθευσε το προϊόν ή με τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση απορριμμάτων.

Ayrı biriktirilme için Avrupa ülkelerin sembolü
Bu sembol bu ürünlerin ayrı toplanması gerektiğinin göstergesidir.
Aşağıdaki bilgiler sadece Avrupa Ülkelerindeki kullanıcılar için geçerlidir.
- Bu ürün ayrı bir noktada toplanılmak üzere dizayn edilmiştir. Ev çöpü olarak atmayın.
- Daha fazla bilgi için tedarikçinizi veya bölgenizdeki çöp toplama otoritelere başvurun.

Sümbol eraldi kogumiseks Euroopa maades
See sümbol näitab, et seda toodet tuleb koguda eraldi.
Alljärgnev kehtib ainult kasutajatele Euroopa maades:
- Seda toodet tuleb kasutada eraldi vastavas kogumispunktis. Ärge likvideerige seda kui olmejääki.
- Kui teil on vaja enam teavet, võtke ühendus jaemüüja või kohaliku autoriteediga, kes on vastutav jäätmekorralduse teeninduse eest.

Atsevišķas atkritumu savākšanas simbols Eiropas valstīs
Šāds simbols norāda, ka izstrādājums ir jānošķir no citiem atkritumiem
Šie norādījumi attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs:
- Izstrādājumu paredzēts savākt atsevišķi no citiem atkritumiem tam piemērotā savākšanas vietā.
  To nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām institūcijām, kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu.

Simbolis atskiram atliekų išmetimui įvairiose Europos šalyse
Šis simbolis nurodo, kad šis produktas turi būti išmetamas atskirai.
Sekanti informacija taikoma tik Europos šalių vartotojams:
- Šis produktas sukurtas atskiram išmetimui tam tikrame atliekų surinkimo taške. Neišmeskite kaip buitinių šiukšlių.
- Dėl tolimesnės informacijos, susisiekite su mažmenininku arba vietinės valdžios organais atsakingais už atliekų tvarkymą.

Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά.

Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες:

- Το προϊόν προορίζεται για χωριστή περισυλλογή σε κάποιο ενδεδειγμένο σημείο αποκομιδής απορριμμάτων. Μην το απορρίπτετε ως κοινό οικιακό απόρριμμα.
- Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής που σας προμήθευσε το προϊόν ή με τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση απορριμμάτων.

Ayrı biriktirilme için Avrupa ülkelerin sembolü

Bu sembol bu ürünlerin ayrı toplanması gerektiğinin göstergesidir.

Aşağıdaki bilgiler sadece Avrupa Ülkelerindeki kullanıcılar için geçerlidir.

- Bu ürün ayrı bir noktada toplanılmak üzere dizayn edilmiştir.
  Ev çöpü olarak atmayın.
- Daha fazla bilgi için tedarikçinizi veya bölgenizdeki çöp toplama otoritelere başvurun.

Sümbol eraldi kogumiseks Euroopa maades

See sümbol näitab, et seda toodet tuleb koguda eraldi.

Alljärgnev kehtib ainult kasutajatele Euroopa maades:

- Seda toodet tuleb kasutada eraldi vastavas kogumispunktis.
  Ärge likvideerige seda kui olmejääki.
- Kui teil on vaja enam teavet, võtke ühendus jaemüüja või kohaliku autoriteediga, kes on vastutav jäätmekorralduse teeninduse eest.

Atsevišķas atkritumu savākšanas simbols Eiropas valstīs

Šāds simbols norāda, ka izstrādājums ir jānošķir no citiem atkritumiem

Šie norādījumi attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs:

- Izstrādājumu paredzēts savākt atsevišķi no citiem atkritumiem tam piemērotā savākšanas vietā.
  To nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām institūcijām, kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu.

Simbolis atskiram atliekų išmetimui įvairiose Europos šalyse

Šis simbolis nurodo, kad šis produktas turi būti išmetamas atskirai.

Sekanti informacija taikoma tik Europos šalių vartotojams:

- Šis produktas sukurtas atskiram išmetimui tam tikrame atliekų surinkimo taške.
  Neišmeskite kaip buitinių šiukšlių.
- Dėl tolimesnės informacijos, susisiekite su mažmenininku arba vietinės valdžios organais atsakingais už atliekų tvarkymą.

Federal Communication Commission interference statement:
This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installations. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient / Relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

FCC CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
RF exposure warning: The equipment complies with RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

Disclaimer
The following does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: KYE Systems Corp. makes no warranties with respect to this documentation, whether expressed or implied. All material is provided "as is". This includes, but is not limited to, any implied warranties of merchantability and fitness is for a particular purpose.
The information covered in this document is subject to change without notice.
KYE Systems Corp. assumes no responsibility for any errors that may appear in this document.
All brand names mentioned in this manual are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

KYE Systems Corp.
#492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,
New Taipei City 24160, Taiwan
Tel: 886-2-2995-6645
Fax: 886-2-2995-6649
Email: support@geniusnet.com.tw (Tech. Support)
http: //www.geniusnet.com

Remark:
Product color and images shown on the package are for reference ONLY.
For actual items, refer to the physical goods contained herein.
Limited hardware warranty. Warranty void if unauthorized opening or repair.
Product storage conditions: Temperature: -20°C~ 50°C / Humidity: 5%~ 85% .

12030086400-A