MACHENIKE

RU

Изготовитель, страна производства, дата производства и гарантийный срок указаны на упаковке. Перед использованием устройства внимательно прочтите это руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования.
Изготовитель:
«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China
Уполномоченная организация/ импортер: ООО «КАР», 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601.
Уполномоченная организация в Республике Казахстан: ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 210.
Сделано в Китае

KZ

Дайындаушы, өндіріс елі, өндіріс күні және кепілдік мерзімі қаптамада көрсетілген. Құрылғыны пайдаланбас бұрын, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығып, алдағы уақытта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
Өндіруші: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China
Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым/ импорттаушы: «Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.
Қытайда жасалған

TP BY EAC

GAME YOUR WAY.

Руководство пользователя RU
Пайдаланушы нұсқаулығы KZ

MACHENIKE

Проводная игровая клавиатура
K500 B94 Moonstone SE
K500 B94 Polar SE

Благодарим вас за выбор продукта Machenike. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед началом работы с вашим устройством и сохраните его для дальнейшего использования. Изображения, используемые в данном руководстве, служат для демонстрации функций устройства и могут незначительно отличаться от действительности. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для бытового использования и не может применяться в промышленных или коммерческих целях. Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке согласно указанным на ней манипуляционным знакам. При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность. Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений. При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании HAIER для тестирования, замены или ремонта. В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании HAIER.
Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте **www.haieronline.ru** или по телефону **8-800-250-43-05.**

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прочитайте и следуйте всем инструкциям перед использованием продукта.
- Оберегайте устройство от повышенной влажности, попадания воды и пыли. Не устанавливайте в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.
- Оберегайте устройство от нагрева: не устанавливайте ее рядом с нагревательными приборами и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
- Продукт должен быть подключен к источнику питания только того типа, который описан в инструкции по эксплуатации.
- Очищайте устройство только сухой тканью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Запрещается разбирать корпус устройства. Попытка отремонтировать данный прибор не рекомендуется и ведет к потере гарантии.
- Для оптимальной производительности прибор с аккумуляторами следует хранить при температуре от 15 до 25 °C. Слишком высокая / низкая температура приводит к снижению емкости и срока службы аккумулятора.

Чрезмерное нагревание/охлаждение могут стать причиной временной неработоспособности устройства.
- Не уничтожайте батарейки путем сжигания, они могут взорваться.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Клавиатура K500 B94 Moonstone SE / Polar SE
- Пуллер для кейкапа
- Пуллер для свитчей
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Системная поддержка: Windows XP/ Vist a/ Win7 / Win8 / Win10 / Win 11, драйвер не требуется.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Начало работы

Проводное подключение:
- Достаньте клавиатуру из коробки и подключите ее напрямую к ПК по проводу USB (рекомендуется подключать клавиатуру к порту USB 2.0).
- Клавиатура готова к использованию.

Эффекты подсветки:
FN + Right ALT– изменить режим подсветки. Клавиатура поддерживает 20 режимов RGB подсветки.
FN + Right CTRL – изменить цвета подсветки.
FN + PrtScr – включение/выключение световых эффектов
FN + Вверх/Вниз – регулировка яркости подсветки. Клавиатура поддерживает 5 уровней яркости подсветки. При достижении максимального уровня подсветки, индикаторная лампа мигнет 3 раза.
FN + вправо/влево – регулировка скорости эффектов подсветки. Клавиатура поддерживает 5 уровней скорости воспроизведения подсветки. При достижении максимальной скорости эффекта подсветки, индикаторная лампа мигнет 3 раза.

Пользовательские режимы подсветки.
Нажмите сочетание клавиш FN + F1/F2/F3/F4/F5 для включения пользовательских режимов подсветки.
Шаги записи: нажмите сочетание клавиш FN+F1, затем нажмите сочетание клавиш FN + «<». Индикатор начнет быстро мигать. Нажимайте клавишу до тех пор, пока не настроите нужный вам цвет. Продолжите настройку других клавиш. Чтобы зафиксировать паттерн подсветки, нажмите FN + «<».

Сброс до заводских настроек
Чтобы совершить сброс устройства до заводских настроек зажмите в течение 5-ти секунд сочетание клавиш FN+ESC. Данное действие также очистит все настройки макросов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Формат: 94 клавиши (ANSI)
- Тип подключения: проводной
- Переключатели: Machenike Custom Red (Красные)
- Усилие нажатия: 45 гр.
- Длина кабеля: 1.6м
- Габариты: 353*128*35 мм
- Вес: 625 ± 30 гр.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подходит для ноутбуков и ПК с интерфейсом USB1.1 / USB2.0 / USB3.0
Рабочая температура: от 0°C до +45°C | Температура хранения: от -15°C до 60°C
Рабочая влажность: ≤85%RH | Влажность при хранении: ≤85%RH

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании Haier, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей». Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь к вашему официальному дилеру или в наш колл-центр:
- **8-800-250-43-05 (РФ)**
- **8-10-800-2000-17-06 (РБ)**

Также на сайте **www.haieronline.ru** вы можете оставить заявку на обслуживание и найти ответы на часто задаваемые вопросы. Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже. Важно: отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств. В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

Machenike өнімін таңдағаныңызға рахмет. Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта анықтама үшін сақтаңыз. Бұл өнім тек тұрмыстық пайдалануға арналған, және оны өнеркәсіптік немесе коммерциялық мақсаттарда пайдалануға болмайды. Өнімді қаптамасында көрсетілген манипуляциялық белгілерге сәйкес зауыттық қаптамасында тасымалдау және сақтау қажет. Тиеу, түсіру және тасымалдау кезінде сақ болыңыз. Көлік пен қойма өнімнің атмосфералық жауын-шашыннан және механикалық зақымдалудан қорғалуын қамтамасыз етуі тиіс. Аспаптың жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда оны пайдалануды дереу тоқтатып, тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін HAIER компаниясының жақын жердегі сервистік орталығына тапсыру керек. Қауіпсіздік мақсатында құрылғыны жөндеу және оған қызмет көрсету жөніндегі барлық жұмыстарды тек қана HAIER компаниясының уәкілетті сервистік орталықтарының өкілдері жүргізуі тиіс.
Сервистік орталықтардың мекенжайлары мен телефондарын **www.haieronline.kz** сайтынан немесе **8-800-250-43-05** телефон арқылы таба аласыз.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

- Өнімді қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып шығыңыз және орын- даңыз.
- Құрылғыны жоғары ылғалдылықтан, судан және шаңнан қорғаңыз. Ылғал- дылығы мен шаңы жоғары бөлмелерге орнатуға болмайды.
- Құрылғыны қызудан қорғаңыз: оны жылыту құрылғыларының жанына орнат- паңыз және оған күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеңіз.
- Өнімді тек нұсқаулықта сипатталған түрдегі қуат көзіне қосу керек. Құрылғыны тек құрғақ шүберекпен тазалаңыз

ЕСКЕРТУЛЕР

- Құрылғының корпусын алып тастауға тыйым салынады. Бұл құралды жөндеуге әрекеттену ұсынылмайды және кепілдікті жарамсыз етеді.
- Оңтайлы жұмыс істеу үшін батареялары бар құралды 15°C және 25°C ара- лығында сақтау керек. Тым жоғары/төмен температуралар батареяның сыйым- дылығы мен қызмет ету мерзімін қысқартады. Шамадан тыс қызу/салқындату құрылғының уақытша істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Батареяларды өртеу арқылы тастамаңыз, олар жарылуы мүмкін.

ЖАБДЫҚ:

- K500-B94 Moonstone пернетақтасы
- Пернелер қақпағын тартқыш
- Ауыстырғыштарға арналған тартқыш
- Пайдаланушы нұсқаулығы
- Кепілдік картасы
- Жүйені қолдау: Windows XP/ Vist a/ Win7 / Win8 / Win10 / Win 11, драйвер қажет емес.

ПЕРНЕТАҚТАНЫ ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ

Жұмысты бастау:

Сымды қосылым:
1. Пернетақтаны қораптан шығарып, оны тікелей компьютерге USB кабелі арқылы қосыңыз (пернетақтаны USB 2.0 портына жалғау ұсынылады).
2. Пернетақта пайдалануға дайын.

2. Жарық әсерлері:
FN + Right ALT – артқы жарық режимін өзгерту. Пернетақта 20 RGB артқы жарық режимін қолдайды.
FN + оң жақ CTRL – артқы жарық түстерін өзгерту.
FN + PrtScr – жарық әсерлерін қосу/өшіру
FN + Жоғары/төмен – артқы жарықтың жарықтығын реттеңіз. Пернетақта жарықтандырудың 5 деңгейін қолдайды. Артқы жарықтың максималды деңгейіне жеткенде индикатор шамы 3 рет жыпылықтайды.

FN + оң/сол – артқы жарық әсерлерінің жылдамдығын реттеңіз. Пернетақта артқы жарықтың ойнату жылдамдығының 5 деңгейін қолдайды. Жарықтандыру әсерінің максималды жылдамдығына жеткенде индикатор шамы 3 рет жыпылықтайды.

3. Арнайы жарықтандыру режимдері.
Арнайы артқы жарық режимдерін қосу үшін FN + F1/F2/F3/F4/F5 пернелер тіркесімін басыңыз.
Жазу қадамдары: FN+F1 пернелер тіркесімін басыңыз, содан кейін FN + «<» пернелер тіркесімін басыңыз. Индикатор жылдам жыпылықтай бастайды. Қалаған түсті реттегенше пернені басыңыз. Басқа пернелерді орнатуды жалғастырыңыз. Артқы жарық үлгісін құлыптау үшін FN + "<" пернелерін басыңыз.

4. Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру
Құрылғыны зауыттық параметрлерге қайтару үшін FN+ESC пернелер тіркесімін 5 секунд басыңыз. Бұл әрекет сонымен қатар барлық макрос параметрлерін жояды.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

- Пішім: 94 перне (TKL)
- Қосылым түрі: Сымды
- Коммутаторлар: Machenike Custom Red (Қызыл)
- Басу күші: 45 гр.
- Өлшемдері 353*128*35 мм
- Салмағы: 625 ± 30 г.

ЖҰМЫС ШАРТТАРЫ

USB1.1/USB2.0/USB3.0 интерфейсі бар ноутбуктер мен компьютерлер үшін қолайлы
Жұмыс температурасы: 0°C - +45°C | Сақтау температурасы:-15°C және 60°C
Жұмыс ылғалдылығы: ≤85%RH | Сақтау ылғалдылығы: ≤85%RH

КЛИЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Біз Haier компаниясының клиенттерді қолдау қызметіне, сон-дай-ақ түпнұсқалық қосалқы бөлшектерін пайдалануға кеңес береміз. Егер тұрмыстық техникаңыздың ақаулары туындаса, алдымен «Ақауларды жою» бөлімін оқып шығыңыз. Егер де сіз ақауыңыздың шешімін таба алмасаңыз, сіздің ресми дилеріңізге немесе біздің байланыс орталығымызға жүгініңіз:
- **8-800-070-01-29 (РК)**

www.haieronline.kz сайтында сіз қызмет көрсетуге өтініш қалдыра аласыз және жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз. Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, төмендегі ақпа- ратты дайындаңыз, оны паспорт тақтайшасынан немесе түбіртек- тен табуға болады:

Үлгісі _____
Сериялық нөмірі _____
Сатылған күні _____

Сондайақ, кепілдік пен сату туралы құжаттардың баржоғын тек серіңіз. Маңызды: аспапта сериялық нөмірінің болмауы өндіруші үшін аспапты сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдік қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Аспаптан зауыттық сәйкестендіру тақтайшарын алып тастауға тыйым салы Зауыттық тақтай шалардың болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін. Осы құжатқа алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізілуі мүмкін. Өндіруші қосымша ескертусіз бұйымның құрастырымы мен жинтықтылығына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады