

USER MANUAL

Mechanical Keyboard

English / 中文繁體 / Deutsch / Русский

Français/ Español / Italia / 日本語 / 한국어/ Türkçe

ภาษาไทย / العربية / Português (Brasil)

INTRODUCTION



Keyboard

Size	328(L)×139(W)×42(H)±2mm
Layout	75%
Backlight	RGB
Switch	Mechanical switches
Version	USB/BT/2.4G

⁕ This product does not support fast charging.

INDICATOR LIGHTS

Caps Lock Win Lock ScrLK

WIRED CONNECTION



Connect the USB to the device and select the USB mode with the knob.

Type-C HUB

BT CONNECTION

Rotate the knob and choose BT1/2/3 mode
BT Pairing:
1. Short Press the knob to enter the mode switching.

2. Turn the arrow to **BT1**, Long press the knob to enter BT1 pairing mode, and the display shows **"BT Pairing"**.

3. Turn on the BT of computer/phone, and search for the displayed name: **RK-M75**, then connect the device.

4. Successful connection.
Similarly, repeat the above steps to store 3 groups of BT devices, And switch between different BT devices via the knob.
(Kindly Reminder: before switching, please pair 3 groups of BT first.)
(The display shows "BT Re-Link" indicating the BT connection status.)

2.4 G CONNECTION

Rotate the knob to 2.4G mode
★Turn the arrow to **2.4G**, Short press the knob to enter 2.4G Linking mode,and the display shows **"2.4G Re-Link"**, Indicating the 2.4G connection state.

★Turn the arrow to **2.4G**, Long press the knob to enter 2.4G pairing mode,and the display shows **"2.4G Pairing"**. Plug in the 2.4G dongle, Successful pairing will return to the home screen.
※ Paired at the factory, no need to pair again.



2.4G Dongle Storage area

KNOB FUNCTION

At Home Screen
1. Press and hold for three seconds to power ON/OFF.
2. Clockwise rotation for volume +
   Counter-clockwise rotation for volume -
3. Short press to enter the mode switching options.

Mode Switching Options
1. Turning the knob for **"Select"**.
2. Short press for **"OK"**.

FUNCTION KEY/DISPLAY OPERATION



Battery Level
USB/2.4G/BT
Win/Mac
Volume Adjustment (Driver installation required)

BACKLIGHT CONTROL

Fn+↑	Backlight Brightness +
Fn+↓	Backlight Brightness -
Fn+←	Backlight Speed -
Fn+→	Backlight Speed +
Fn+,<	Switch backlight color
Fn+|	Backlight Mode Switching
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	Press and hold for three seconds to restore factory settings

SECONDAEY COMBINATION FUNCTION KEYS

Fn+Del	ScrLK
Fn+PgUp	Pause
Fn+PgDn	End
Fn+Home	PrtSc
Fn+] }	Ins
Fn+A	Switch to Windows system
Fn+S	Switch to Mac system

MULTIMEDIA KEY FOR WINDOWS

Windows system(Fn + A: Switch to Windows system)

Fn+F1	Computer
Fn+F2	Browser
Fn+F3	Mailbox
Fn+F4	Calculator
Fn+F5	Player
Fn+F6	Stop
Fn+F7	Last song
Fn+F8	Play/pause
Fn+F9	Next song
Fn+F10	Mute
Fn+F11	Volume-
Fn+F12	Volume+

MULTIMEDIA KEY FOR MAC

Mac system(Fn + S: Switch to Mac system)

F1	Screen Brightness -
F2	Screen Brightness +
F5	Keyboard Backlight Brightness -
F6	Keyboard Backlight Brightness +
F7	Last song
F8	Play/pause
F9	Next Song
F10	Mute
F11	Volume-
F12	Volume+

Download Driver Address: https://en.rkgaming.com/download/1/

BT 連接

旋鈕選擇BT1/2/3模式
BT配對方法:
1. 短按旋鈕進入模式切換
2. 旋轉旋鈕選擇**BT1**,長按旋鈕進入BT1配對模式,螢幕顯示"**BT Pairing**"
3. 打開電腦/手機BT,搜索並連接設備,搜索顯示的名稱:**RK-M75**
4. 完成連接

以此類推:重複以上步驟,可存儲3組BT設備,在使用切換時可在不同BT設備之間切換
(使用提示:使用切換前,請先配對好3組BT)
(螢幕顯示"BT Re-Link"表示BT回連狀態)

2.4 G 連接

旋鈕選擇2.4G模式
★旋轉旋鈕選擇 **2.4G**,短按旋鈕進入 2.4G 回連模式,螢幕顯示 "**2.4G Re-Link**",表示 2.4G 回連狀態

★旋轉旋鈕選擇 **2.4G**,長按旋鈕進入 2.4G 配對模式,螢幕顯示 "**2.4G Pairing**"。插入接收器,配對成功將返回主螢幕
※ 出廠時已配對,無需再次配對



接收器收納倉

旋鈕功能

主界面時
1. 長按三秒開機/關機
2. 順時針:音量+
   逆時針:音量-
3. 短按進入模式切換清單

模式切換清單
1. 旋鈕"**選擇**"功能
2. 短按"**確定**"功能

功能鍵/顯示操作



電池電量
USB/2.4G/BT
Win/Mac
音量調節（需安裝驅動程序）

背光控制

Fn+↑	背光亮度 +
Fn+↓	背光亮度 -
Fn+←	背光速度 -
Fn+→	背光速度 +
Fn+,<	切換背光顏色
Fn+|	多種動態背光模式切換
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	長按三秒，恢復出廠設置

第二組合功能鍵

Fn+Del	ScrLK
Fn+PgUp	Pause
Fn+PgDn	End
Fn+Home	PrtSc
Fn+] }	Ins
Fn+A	切換到Windows系統
Fn+S	切換到Mac系統

WINDOWS多媒體鍵

Windows 系統(Fn + A: 切換至 Windows 系統)

Fn+F1	我的電腦
Fn+F2	瀏覽器
Fn+F3	電子信箱
Fn+F4	計算機
Fn+F5	播放器
Fn+F6	停止
Fn+F7	上一曲
Fn+F8	播放/暫停
Fn+F9	下一曲
Fn+F10	靜音
Fn+F11	音量-
Fn+F12	音量+

MAC多媒體鍵

Mac 系統(Fn + S: 切換至 Mac 系統)

F1	螢幕亮度 -
F2	螢幕亮度 +
F5	鍵盤背光亮度 -
F6	鍵盤背光亮度 +
F7	上一曲
F8	播放/暫停
F9	下一曲
F10	靜音
F11	音量-
F12	音量+

下載驅動程序地址: https://en.rkgaming.com/download/1/

BT VERBINDUNG

Drehen Sie den Knopf und wählen Sie den BT1/2/3-Modus aus
BT-Pairing:
1. Drücken Sie kurz auf den Knopf, um den Moduswechsel aufzurufen.
2. Drehen Sie den Pfeil zu **BT1**, Drücken und Halten Sie den Knopf, um in den BT1 Koppelungsmodus zu gelangen, Die Anzeige zeigt **"BT Pairing"**.
3. Schalten Sie das BT Ihres BT-Geräts ein und suchen Sie nach dem angezeigten Namen: **RK-M75**, dann verbinden Sie das Gerät.
4. Erfolgreiche Verbindung.
Wiederholen Sie die obigen Schritte, um 3 Gruppen von BT-Geräten zu speichern, Und zwischen verschiedenen BT Geräten über den Knopf zu wechseln.
(Hinweis: Bitte koppeln Sie vor dem Wechseln zuerst 3 Gruppen von BT-Geräten.)
(Auf dem Display wird "BT Re-Link" angezeigt, was den BT-Verbindungsstatus anzeigt.)

2.4 G VERBINDUNG

Drehen Sie den Knopf zum 2.4G-Modus
★ Drehen Sie den Pfeil zum **2.4G-Modus** und drücken Sie kurz auf den Knopf, um in den 2.4G-Linking-Modus zu gelangen. Die Anzeige zeigt **"2.4G Re-Link"**, Zeigt den Verbindungsstatus von 2.4 GHz an.

★ Drehen Sie den Pfeil zum **2.4G-Modus** und drücken Sie den Knopf lange, um in den 2.4G-Pairing-Modus zu gelangen. Die Anzeige zeigt **"2.4G Pairing"** an.
Empfänger einlegen, Bei erfolgreicher Kopplung kehren Sie zum Startbildschirm zurück.
※ Eine werkseitige Kopplung erfordert keine erneute Kopplung.



2.4G Speicherbereich

KNOPF FUNKTION

Am Startbildschirm
1. Drücken und halten Sie drei Sekunden lang, um ein- oder auszuschalten.
2. Im Uhrzeigersinn: Lautstärke +
   Gegen den Uhrzeigersinn: Lautstärke -
3. Kurzes Drücken, um die Optionsauswahl für den Moduswechsel zu öffnen.

Moduswechseloptionen
1. Drehen des Knopfes für **"Auswahl"**.
2. Kurzes Drücken für **"OK"**.

MANUELLE ZEITEINSTELLUNG



Batteriestand
USB/2.4G/BT
Win/Mac
Lautstärkeregelung (Treiberinstallation erforderlich)

STEUERUNG DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Fn+ ↑	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung +
Fn+ ↓	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung -
Fn+←	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung -
Fn+→	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung +
Fn+, ;	Switch Hintergrundbeleuchtung Farbe
Fn+# ’	Switch Hintergrundbeleuchtung-Modus
Fn+Win	WIN-Taste Sperren
Fn+Space bar	3 Sekunden lang gedrückt halten, um die werkseinstellungen wiederherzustellen

ZWEITE-TASTEN-KOMBINATION-FUNKTIONSTASTEN

Fn+Entf	Rollen
Fn+Bild ↑	Pause
Fn+Bild ↓	Ende
Fn+Pos1	Druck
Fn++*~	EInfg
Fn+A	Umschalten zum Windows-System
Fn+S	Umschalten auf Mac-System

MULTIMEDIA-TASTE FÜR WINDOWS

Windows-System(Fn + A: Umschalten zum Windows-System)

Fn+F1	Computer
Fn+F2	Browser
Fn+F3	Briefkasten
Fn+F4	Calculator
Fn+F5	Rechner
Fn+F6	Hör auf!
Fn+F7	Letzter Song
Fn+F8	Wiedergabe/Pause
Fn+F9	Nächster Song
Fn+F10	Ruhe!
Fn+F11	Band -
Fn+F12	Band+

MULTIMEDIA-TASTE FÜR MAC

Mac-System(Fn + S: Umschalten zum Mac-System)

F1	Bildschirmhelligkeit -
F2	Bildschirmhelligkeit +
F5	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur -
F6	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur +
F7	Letzter Song
F8	Wiedergabe/Pause
F9	Nächster Song
F10	Ruhe!
F11	Band -
F12	Band+

Treiber herunterladen Adresse: https://en.rkgaming.com/download/1/

BT ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поверните ручку управления и выберите режим BT1/2/3
BT Сопряжение:
1. Короткое нажатие на кнопку для перехода в режим переключения.

2. Поверните стрелку к **BT1**,нажмите и удерживайте ручку управления,чтобы войти в режим сопряжения BT1, и на дисплее надпись «**BT Pairing**».

3. Включите BT компьютера/телефона и найдите отображаемое им **RK-M75**, затем подключените устройство.

4. Успешное подключение.
Аналогичным образом повторите описанные выше шаги, чтобы настроить подключение 3 различных устройств BT, И переключайтесь между различными устройствами BT с помощью ручки.
(Напоминаем: перед переключением сначала соедините 3 группы BT.)
(На дисплее отображается «BT Re-Link», указывающее на состояние подключения BT.)

Русский

2.4 БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 2.4 ГГЦ

Поверните ручку в режим 2.4G
★Поверните стрелку на **2.4G**, коротко нажмите на ручку, чтобы войти в режим 2.4G Linking, и на дисплее надпись «**2.4G Re-Link**», Указывает состояние соединения 2,4 ГГц.

★Поверните стрелку на **2.4G**, нажмите и удерживайте ручку управления, чтобы войти в режим сопряжения 2.4G, и на дисплее отобразится «**2.4G Pairing**». Подключите адаптер 2.4 ГГц, После успешного сопряжения произойдет возврат на главный экран.
※ Устройство уже было сопряжено на фабрике и нет необходимости в повторном сопряжении.



Область хранения 2.4G

ФУНКЦИЯ РУЧКИ

На главном экране
1. Нажмите и удерживайте в течение трех секунд для включения/выключения питания.
2. Поверните по часовой стрелке для увеличения громкости +
   Поверните против часовой стрелки для уменьшения громкости-
3. Коротко нажмите,чтобы войти в настройки переключения режимов.

Переключение Режимов
1. Ручка управления для «**Выбрать**».
2. Короткое нажатие для «**OK**».

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ / РАБОТА С ДИСПЛЕЕМ



Уровень Заряда батареи
USB/2.4G/BT
Win/Mac
Регулировка Громкости (Требуется установка драйвера)

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

Fn+ ↑	Яркость подсветки +
Fn+ ↓	Яркость подсветки -
Fn+←	Скорость подсветки -
Fn+→	Скорость подсветки +
Fn+,<Б	Переключение цвета подсветки
Fn+|/	Переключение эффектов динамической подсветки
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	Сброс до заводских настроек(нажмите и удерживайте 3 сек.)

КОМБИНАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

Fn+Del	ScrLK
Fn+PgUp	Pause
Fn+PgDn	End
Fn+Home	PrtSc
Fn+]}Ъ	Ins
Fn+A	Переклчение на Windows
Fn+S	Переклчение на Mac

МУЛЬТИМЕДИЯ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ WINDOWS

Система Windows(Fn + A: Переключение на систему Windows)

Fn+F1	Компьютер
Fn+F2	Браузер
Fn+F3	Почта
Fn+F4	Калькулятор
Fn+F5	Плеер
Fn+F6	Стоп
Fn+F7	Предыдущая песня
Fn+F8	Воспроизведение/пауза
Fn+F9	Следующая песня
Fn+F10	Без звука
Fn+F11	Уменьшить громкость
Fn+F12	Еличить громкость

МУЛЬТИМЕДИЯ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ MAC

Система Mac(Fn + S: Переключение на систему Mac)

F1	Яркость -
F2	Яркость +
F5	Яркость подсветки -
F6	Яркость подсветки +
F7	Предыдущая песня
F8	Воспроизведение/пауза
F9	Следующая песня
F10	Без звука
F11	Уменьшить громкость
F12	Еличить громкость

Скачать адрес драйвера: https://en.rkgaming.com/download/1/

CONNEXION BLUETOOTH (BT)

Tournez le bouton pour choisir le mode 1/2/3
Appariement BT:
1. Appuyez brièvement sur le bouton pour accéder au mode de changement de mode.

2. Tournez le bouton jusqu'à **BT1**, appuyez longuement sur le bouton pour entrer en mode d'appariement BT1, et l'écran affiche « **BT Pairing** ».

3. Activez le BT de votre appareil BT et recherchez le nom affiché : **RK-M75**, puis connectez l'appareil.

4. Connexion réussie.
Del mismo modo, repita los pasos anteriores para almacenar 3 grupos de dispositivos BT, Et passez d'un appareil BT à l'autre à l'aide du bouton.
(Rappel: Afin de pouvoir sélectionner les différents les modes BT pour vous connecter, vous devez les appairer avant.)
(L'affichage montre « BT Re-Link » indiquant l'état de la connexion BT.)

Français

CONNEXION SANS FIL 2.4G

Tournez le bouton en mode 2.4 G
★ Tournez le bouton vers **2.4G**, appuyer brièvement sur le bouton pour entrer dans le mode de liaison 2.4G, et l'écran affiche « **2.4G Re-Link** », Indique l'état de la connexion 2.4 GHz.

★ Tournez le bouton vers **2.4G**, appuyez longuement sur le bouton pour entrer en mode d'appariement 2.4 GHz, et l'écran affiche « **2.4G Pairing** ». Brancher le dongle 2.4G, Une fois le couplage réussi, vous reviendrez à l'écran d'accueil.
※ Appairé en usine, pas besoin de procéder à un nouvel appairage.



Emplacement de stockage du dongle USB 2.4G

FONCTIONS DE LA MOLETTE

Sur L'écran D'accueil
1. Appuyez et maintenez pendant trois secondes pour allumer/éteindre.
2. Tournez la molette dans le sens des aiguilles d' une montre pour augmenter le volume.
Tournez la molette dans le sens inverse des aiguilles d' une montre pour diminuer le volume.
3. Appui court pour accéder aux options de changement de mode.

Options De Changement De Mode
1. Tourner le bouton pour "**Sélectionner**".
2. Appui court pour "**OK**".

AFFICHAGE & INDICATEURS



Niveau De Batterie
USB/2.4G/BT
Win/Mac
Réglage Du Volume (Installation du pilote requise)

CONTRÔLE DU RÉTRO-ÉCLAIRAGE

Fn+↑	Augmenter la luminosité du rétro-éclairage
Fn+↓	Diminuer la luminosité du rétro-éclairage
Fn+←	Ralentir l'animation lumineuse
Fn+→	Accélérer l'animation lumineuse
Fn+; .	Changer la couleur du rétro-éclairage
Fn+*µ	Changer de mode de rétro-éclairage
Fn+Win	Verrouiller la touche Win
Fn+Espace	Maintenez la pression pendant 3 secondes pour restaurer les paramètres d'usine

TOUCHES DE FONCTION SPÉCIALES

Fn+Suppr	Arrêt defil
Fn+PgPr	Pause
Fn+PgSv	Fin
Fn+Orig	Impr écran syst
Fn+$£¤	Inser
Fn+Q	Basculer en mode système Windows
Fn+S	Basculer en mode système Mac

TOUCHES MULTIMÉDIA POUR LES SYSTÈMES WINDOWS

Système Windows(Fn + Q: Basculer en mode système Windows)

Fn+F1	Ce PC
Fn+F2	Navigateur Internet
Fn+F3	Boîte aux lettres électroniques
Fn+F4	Calculatrice
Fn+F5	Lecteur de Musique
Fn+F6	Arrêter
Fn+F7	Morceau précédent
Fn+F8	Lecture/Pause
Fn+F9	Morceau suivant
Fn+F10	Couper le son
Fn+F11	Diminuer le volume-
Fn+F12	Augmenter le volume+

TOUCHES MULTIMÉDIA POUR LES SYSTÈMES MACOS

Système MacOS(Fn + S: Basculer en mode système MacOS)

F1	Diminution de La Luminosité de l'écran -
F2	Augmentation de La Luminosité de l'écran +
F5	Diminution de La Luminosité du rétroéclairage du clavier -
F6	Augmentation de La Luminosité du rétroéclairage du clavier +
F7	Morceau précédent
F8	Lecture/Pause
F9	Morceau suivant
F10	Couper le son
F11	Diminuer le volume-
F12	Augmenter le volume+

Adresse de téléchargement du pilote: https://en.rkgaming.com/download/1/

CONEXIÓN DE BT

Gire la perilla y elija el modo BT1/2/3
Emparejamiento BT:
1. Pulse brevemente el botón para acceder al modo de cambio.
2. Gire la flecha a **BT1**, mantenga presionada la perilla para ingresar al modo de emparejamiento BT1 y la pantalla muestra **"BT Pairing"**.
3. Encienda el BT de su dispositivo y busque el nombre que se muestra: **RK-M75**, luego conéctelo.
4. Conexión exitosa.
Del mismo modo, repita los pasos anteriores para almacenar 3 grupos de dispositivos BT, Y cambie entre diferentes dispositivos Bluetooth a través de la perilla.
(Recordatorio: antes de cambiar, empareje primero 3 grupos de BT.)
(La pantalla muestra "BT Re-Link" que indica el estado de la conexión BT.)

CONEXIÓN DE 2.4G

Gire el mando al modo 2.4G
★Gire la flecha a **2.4G**, pulse brevemente el mando para entrar en el modo de enlace 2.4G y la pantalla muestra **"2.4G Re-Link"**, Indica el estado de la conexión 2.4G.

★Gire la flecha a **2.4G**, pulse prolongadamente el mando para entrar en el modo de emparejamiento 2.4G y la pantalla mostrará **"2.4G Pairing"**. Insertar el receptor, Si el emparejamiento se ha realizado correctamente, volverá a la pantalla de inicio.
※ Se ha emparejado cuando sale de fábrica, no es necesario emparejar nuevamente.



Área de almacenamiento 2.4G

FUNCIÓN DE PERILLA

En La Pantalla De Inicio
1. Mantenga presionada la perilla durante tres segundos para encender / apagar el teclado.
2. En sentido horario: Volumen +
   En sentido antihorario: Volumen -
3. Presione brevemente para ingresar a las opciones de cambio de modo.

Opciones De Cambio De Modo
1. Gire la perilla de **"Seleccionar"**.
2. Presione brevemente para **"Aceptar"**.

OPERACIÓN DE TECLA DE FUNCIÓN/PANTALLA



Nivel De Batería
USB/2.4G/BT
Win/Mac
Ajuste De Volumen (Requiere instalación de controlador)

CONTROL DE RETROILUMINACIÓN

Fn+ ↑	Brillo de la Luz de Fondo +
Fn+ ↓	Brillo de la Luz de Fondo -
Fn+←	Velocidad de la Luz de Fondo -
Fn+→	Velocidad de la Luz de Fondo +
Fn+, ;	Cambiar Color de la Luz de Fondo
Fn+Ç }	Cambiar Modo de la Luz de Fondo
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	Mantenga pulsado durante tres segundos para restaurar ajustes de fábrica

SEGUNDAS TECLAS DE FUNCIÓN COMBINADAS

Fn+Supr	Des
Fn+RePág	Pause
Fn+AvPág	Fin
Fn+Inicio	ImpPnt
Fn++*]	Ins
Fn+A	Cambiar a sistema Windows
Fn+S	Cambiar a sistema Mac

TECLA MULTIMEDIA DE WINDOWS

Sistema Windows(Fn + A: Cambiar a sistema Windows)

Fn+F1	Ordenador
Fn+F2	Navegador
Fn+F3	Buzón
Fn+F4	Calculadora
Fn+F5	Reproductor
Fn+F6	Detener
Fn+F7	Canción Anterior
Fn+F8	Riproducir / Pausar
Fn+F9	Canción Siguiente
Fn+F10	Silenciar
Fn+F11	Volumen -
Fn+F12	Volumen +

CLAVE MULTIMEDIA PARA MAC

Sistema Mac(Fn + S: Cambiar a sistema Mac)

F1	Brillo de la pantalla -
F2	Brillo de la pantalla +
F5	Brillo de la retroiluminación de teclado -
F6	Brillo de la retroiluminación de teclado +
F7	Canción Anterior
F8	Riproducir / Pausar
F9	Canción Siguiente
F10	Silenciar
F11	Volumen -
F12	Volumen +

Dirección del controlador de descarga: https://en.rkgaming.com/download/1/

CONNESSIONE BT

Ruotare la manopola e selezionare la modalità BT1/2/3
Accoppiamento BT:
1. Premere brevemente la manopola per accedere alla modalità di commutazione.

2. Ruotare la freccia su **BT1**, premere a lungo la manopola per accedere alla modalità di accoppiamento BT1 e sul display apparirà la scritta "**BT Pairing**".

3. Accendere il BT del computer/telefono e cercare il nome visualizzato: **RK-M75**, quindi collegare il dispositivo.

4. Connessione riuscita.
Allo stesso modo, ripetere i passaggi precedenti per memorizzare 3 gruppi di dispositivi BT, E passare da un dispositivo BT all'altro tramite la manopola.
(Promemoria: prima di passare da un dispositivo all'altro, accoppiare prima i 3 gruppi di BT.)
(Il display mostra "BT Re-Link" indicando lo stato della connessione BT.)

CONNESSIONE 2.4 G

Ruotare la manopola sulla modalità 2.4G
★Ruotare la freccia su **2.4G**, premere brevemente la manopola per accedere alla modalità di collegamento 2.4G e sul display apparirà la scritta "**2.4G Re-Link**", Indica lo stato della connessione 2.4G.

★Ruotare la freccia su **2.4G**, premere a lungo la manopola per accedere alla modalità di accoppiamento 2.4G e sul display apparirà la scritta "**2.4G Pairing**". Quindi collegare il dongle 2.4G, Una volta completato l'accoppiamento, tornerai alla schermata iniziale.
※ Accoppiato in fabbrica, non è necessario ripetere l'accoppiamento.



Area di archiviazione 2.4G

FUNZIONE DELLA MANOPOLA

Nella Schermata Iniziale
1. Tenere premuto per tre secondi per accendere/spegnere.
2. Rotazione in senso orario per aumentare il volume +
   Rotazione in senso antiorario per diminuire il volume -
3. Premere brevemente per accedere alle opzioni di cambio modalità.

Opzioni Di Cambio Modalità
1. Ruotare la manopola per "**Seleziona**".
2. Premere brevemente per "**OK**".

TASTI FUNZIONE/FUNZIONAMENTO DEL DISPLAY



Livello Batteria
USB/2.4G/BT
Win/Mac
Regolazione Volume (Richiede l'installazione di driver)

CONTROLLO DELLA RETROILLUMINAZIONE

Fn+↑	Luminosità della retroilluminazione +
Fn+↓	Luminosità retroilluminazione -
Fn+←	Velocità della retroilluminazione -
Fn+→	Velocità retroilluminazione +
Fn+,;	Commutazione monocromatica della retroilluminazione
Fn+ù §	Commutazione modalità retroilluminazione
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	Tenere premuto per tre secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica

TASTI FUNZIONE DELLA SECONDA COMBINAZIONE DI TASTI

Fn+Canc	Bloc Scorr
Fn+Pag↑	Pause Interr
Fn+Pag↓	Fine
Fn+↖	Stamp
Fn++*]	Ins
Fn+A	Passa al sistema Windows
Fn+S	Passa al sistema Mac

TASTO MULTIMEDIALE PER WINDOWS

Sistema Windows(Fn + A: Passa al sistema Windows)

Fn+F1	Computer
Fn+F2	Browser
Fn+F3	Casella Posta
Fn+F4	Calcolatrice
Fn+F5	Riproduttore
Fn+F6	Stop
Fn+F7	Ultimo Brano
Fn+F8	Riproduci/Pausa
Fn+F9	Prossimo Brano
Fn+F10	Muto
Fn+F11	Volume-
Fn+F12	Volume+

TASTO MULTIMEDIALE PER MAC

Sistema Mac(Fn + S: Passa al sistema Mac)

F1	Diminuzione della luminosità dello schermo -
F2	Aumento della luminosità dello schermo +
F5	Diminuzione della luminosità della retroilluminazione della tastiera -
F6	Aumento della luminosità della retroilluminazione della tastiera +
F7	Ultimo Brano
F8	Riproduci/Pausa
F9	Prossimo Brano
F10	Muto
F11	Volume-
F12	Volume+

Télécharger l'adresse du pilote: https://en.rkgaming.com/download/1/

BTモード

ノブを回転させてBT1/2/3モードを選択
BTペアリング手順：
1. ノブを短く押すとモード切替モードに入ります。

2. 矢印を**BT1**に合わせ、ノブを長押ししてBT1ペアリングモードに入ります。ディスプレイに**「BT Pairing」**と表示されます。

3. パソコン/スマートフォンのBTをオンにし、表示名**「RK-M75」**を検索してデバイスを接続します。

4. 接続成功。
同様に、上記の手順を繰り返して、3つのBTデバイスグループを保存します、ノブ操作で異なるBTデバイスを切り替えられます。
（ご注意：切り替え前に、まず3グループのBTペアリングを完了させてください。）
（ディスプレイに「BT Re-Link」と表示され、BT接続状態を示します。）

2.4Gモード

ノブを2.4Gモードに回転
★矢印を**2.4G**に合わせ、ノブを短押しすると2.4Gリンクモードに入り。ディスプレイに**「2.4G Re-Link」**と表示されます。2.4G接続状態を示します。

★矢印を**2.4G**に合わせ、ノブを長押しすると2.4Gペアリングモードに入り、表示に**「2.4G Pairing」**と表示されます。2.4Gドングルを接続します。ペアリングが成功するとホーム画面に戻ります。
※工場出荷時にペアリングされているため、再度ペアリングする必要はありません。



2.4Gドングル収納エリア

ノブの機能

ホーム画面で
1. 3秒間長押しで電源ON/OFF。
2. 時計回りに回すとボリューム＋
　反時計回りに回すと音量-になります
3. 短押しでモード切替オプションへ。

モード切替オプション
1. ノブを回して**「選択」**。
2. 短押しで**「OK」**。

ファンクションキー/ディスプレイ操作



バッテリー残量
USB/2.4G/BT
Win/Mac
音量調節（ドライバーのインストールが必要）

バックライト制御

Fn+↑	バックライトの明るさ +
Fn+↓	バックライトの明るさ -
Fn+←	バックライト速度 -
Fn+→	バックライト速度 +
Fn+,<ね、	バックライトの色を切り替える
Fn+]}」む	バックライトモード切り替え
Fn+Win	Windowsロック
Fn+Space bar	工場出荷時の設定に戻すには、3秒間長押しします。

日本語

セカンダリーコンビネーションファンクションキー

Fn+Del	ScrLK
Fn+PgUp	Pause
Fn+PgDn	End
Fn+Home	PrtSc
Fn+[{゜「	Ins
Fn+A	ウィンドウズシステムへの切り替え
Fn+S	マックシステムへの切り替え

WINDOWS用のマルチメディアキー

Windowsシステム（Fn + A：ウィンドウズシステムへの切り替え）

Fn+F1	コンピュータ
Fn+F2	ブラウザ
Fn+F3	メールボックス
Fn+F4	計算機
Fn+F5	プレーヤー
Fn+F6	停止
Fn+F7	前の曲
Fn+F8	再生/一時停止
Fn+F9	次の曲
Fn+F10	ミュート
Fn+F11	音量が減る
Fn+F12	音量を上げる

MAC用マルチメディアキー

Macシステム（Fn + S：マックシステムへの切り替え）

F1	画面の明るさ -
F2	画面の明るさ +
F5	キーボードバックライトの明るさ -
F6	キーボードバックライトの明るさ +
F7	前の曲
F8	再生/一時停止
F9	次の曲
F10	ミュート
F11	音量が減る
F12	音量を上げる

ダウンロードドライバーのアドレス: https://en.rkgaming.com/download/1/

操作モード説明

本キーボードは、以下のモードを切り替えて使用できます。

▶**Caps Lock（英数モード）:** 英数字・記号の入力

▶**かなモード :** ひらがな・日本語記号の入力

▶SHIFT（シフトキー）および FN（ファンクションキー）との組み合わせで追加機能が利用可能です。



①Caps Lock ON	②Caps Lock ON +SHIFT	③Caps Lock OFF +SHITF	④Caps Lock OFF
1	!		ぬ
2	“		ふ
3	#	ぁ	あ
4	$	ぅ	う
5	%	ぇ	え
6	&	ぉ	お
7	‘	ゃ	や
8	(	ゅ	ゆ
9	)	ょ	よ
0		を	わ
-	=		ほ
^	~		へ
¥	|		ー

操作モード説明



①Caps Lock ON	②Caps Lock ON +SHIFT	③Caps Lock OFF +SHITF	④Caps Lock OFF
Q	Q		た
W	W		て
E	E	ぃ	い
R	R		す
@	`		゛
[	{	「	゜
;	+		れ
:	*		け
]	}	」	む
,	<	、	ね
.	>	。	る
/	?	・	め

WINDOWS用のマルチメディアキー

▶ Caps Lock ON+ かなモード ON



▶ Caps Lock ON



日本語

▶ Caps Lock OFF



注意事項

1. SHIFTキー は他のキーと同時に押す必要があります。
2. FNキー は特定のキーとの組み合わせでのみ有効です（一部機能はドライバー設定が必要）。
3. かなモード を利用する際は、システムの日本語入力が有効になっていることを確認してください。

（注: 機種によりキー配置が異なる場合があります。実物の表記を優先してください。）

블루투스 연결 방법

노브를 돌려 BT1/2/3 모드를 선택하세요
블루투스 페어링:
1. 모드 전환을 위해 노브를 짧게 누르십시오.

2. 화살표를 **BT1**로 돌리고, 노브를 길게 눌러 BT1 페어링 모드로 들어가면 디스플레이에 **"BT Pairing"** 이 표시됩니다.

3. 컴퓨터/휴대폰의 블루투스를 켜고, 표시된 이름인 **RK-M75**를 검색한 후, 장치를 연결합니다.

4. 블루투스 연결.
마찬가지로 위의 단계를 반복하여 3개의 그룹의 BT 장치를 저장합니다, 그리고 노브를 통해 서로 다른 BT 기기 간에 전환할 수 있습니다.
(전환하기 전에 먼저 3개의 블루투스 그룹을 페어링해 주세요.)
(디스플레이에 BT 연결 상태를 나타내는 "BT Re-Link"가 표시됩니다.)

2.4G 연결 방법

노브를 2.4G 모드로 돌리세요
★화살표를 **2.4G**로 돌리고, 노브를 짧음 눌러 2.4G 백링크 모드에서 들어가면 디스플레이에 **"2.4G Re-Link"** 이 표시됩니다, 2.4G 연결 상태를 표시합니다.

★화살표를 **2.4G**로 돌리고, 노브를 길게 눌러 2.4G 페어링 모드로 들어가면 디스플레이에 **"2.4G Pairing"** 이 표시됩니다. 2.4G 동글을 연결합니다. 성공적인 페어링 시 홈 화면으로 돌아갑니다.
※ 공장에서 페어링되어 있으므로 다시 페어링할 필요가 없습니다.



2.4G동글

노브 기능

홈 화면에서
1. 3초간 길게 눌러 전원을 켜거나 끕니다.
2. 시계 방향으로 돌리면 볼륨 +
   시계 반대 방향으로 돌리면 볼륨 -
3. 짧게 눌러 모드 전환 옵션을 입력합니다.

모드 변경 옵션
1. **"선택"** 노브를 돌립니다.
2. **"확인"** 을 짧게 누릅니다.

기능 키/디스플레이 작동방법



배터리 잔량
USB/2.4G/BT
Win/Mac
음량 조절 (드라이버 설치 필요)

백라이트 제어

Fn+↑	백라이트 밝기+
Fn+↓	백라이트 밝기-
Fn+←	백라이트 속도 -
Fn+→	백라이트 속도 +
Fn+,<	백라이트 색상 전환
Fn+|	동적 백라이트 효과 전환
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	3초간 길게 눌러 공장 초기화로 복원

조합 기능 키

Fn+Del	ScrLK
Fn+PgUp	Pause
Fn+PgDn	End
Fn+Home	PrtSc
Fn+]}	Ins
Fn+A	윈도우 시스템으로 전환
Fn+S	Mac 시스템으로 전환

WINDOWS용 멀티미디어 키

Windows 시스템(Fn + A: Windows 시스템으로 전환)

Fn+F1	내컴퓨터
Fn+F2	인터넷
Fn+F3	메일
Fn+F4	계산기
Fn+F5	미디어 플레이어
Fn+F6	중지
Fn+F7	이전 노래
Fn+F8	재생/일시정지
Fn+F9	다음 노래
Fn+F10	음소거
Fn+F11	볼륨 -
Fn+F12	볼륨 +

MAC용 멀티미디어 키

Mac 시스템(Fn + S: Mac 시스템으로 전환)

F1	화면 밝기-
F2	화면 밝기 +
F5	키보드 백라이트 밝기-
F6	키보드 백라이트 밝기+
F7	이전 노래
F8	재생/일시정지
F9	다음 노래
F10	음소거
F11	볼륨 -
F12	볼륨 +

드라이버 다운로드 주소: https://en.rkgaming.com/download/1/

BT BAĞLANTİSİ

Düğmeyi çevirin ve BT1/2/3 modunu seçin
BT Eşleştirme:
1. Mod değiştirme moduna girmek için düğmeye kısa süre basın.

2. Oku **BT1** çevirin, düğmeye uzun basarak BT1 eşleştirme moduna girin, ekranda **"BT Pairing"** yazısı görünecektir.

3. Bilgisayarın/telefonun BT'sini açın ve görüntülenen adı arayın: **RK-M75**, ardından cihazı bağlayın.

4. Bağlantı başarılı.
Benzer şekilde, 3 grup BT cihazını kaydetmek için yukarıdaki adımları tekrarlayın, Düğme ile farklı BT cihazları arasında geçiş yapın.
(Lütfen unutmayın: geçiş yapmadan önce, lütfen önce 3 grup BT eşleştirin.)
(Ekranda BT bağlantı durumunu gösteren "BT Re-Link" mesajı görüntülenir.)

2.4GHZ BAĞLANTI

Düğmeyi 2.4G moduna çevirin
★Ok işaretini **2.4G** çevirin, düğmeye kısa süre basarak 2.4G Bağlantı moduna girin, ekranda **"2.4G Re-Link"** yazısı görünecektir, 2.4G bağlantı durumunu gösterir.

★Ok işaretini **2.4G** çevirin, düğmeye uzun süre basarak 2.4G eşleştirme moduna girin, ekranda **"2.4G Pairing"** mesajı görüntülenir. 2.4G dongle'ı takın, Eşleştirme başarılı olursa ana ekrana dönülür.
※ Fabrikada eşleştirilmiştir, yeniden eşleştirmeye gerek yoktur.



2.4G Dongle Depolama alanı

DÜĞME FONKSIYONLARI

Ana Ekranda
1. Güç açma/kapama için üç saniye basılı tutun.
2. Ses seviyesini artırmak için saat yönünde çevirin.
   Ses seviyesini azaltmak için saat yönünün tersine çevirin.
3. Mod değiştirme seçeneklerine girmek için kısa basın.

Mod Değiştirme Seçenekleri
1. **"Seç"** için düğmeyi çevirin.
2. **"Tamam"** için kısa basın.

FONKSİYON TUŞU/EKRAN ÇALIŞMASI



Pil Seviyesi
USB/2.4G/BT
Win/Mac
Ses Ayarı (Sürücü kurulumu gereklidir)

ARKA IŞIK KONTROLÜ

Fn+↑	Arka Işık Parlaklığı+
Fn+↓	Arka Işık Parlaklığı-
Fn+←	Arka Işık Hızı-
Fn+→	Arka Işık Hızı+
Fn+Ö	Arka Işık Monokrom Anahtarlama
Fn+,;`	Arka Işık Modu Değiştirme
Fn+Win	Windows Kilidi
Fn+boşluk çubuğu	Üç Saniye Basılı Tutarak Fabrika Ayarlarını Geri Yükle

IKINCI KOMBINASYON FONKSIYON TUŞLARI

Fn+Del	ScrLK
Fn+PgUp	Pause
Fn+PgDn	End
Fn+Home	PrtSc
Fn+Ü~	Ins
Fn+A	Windows sistemine geçme
Fn+S	Mac sistemine geçme

WINDOWS MULTİMEDYA TUŞLARI

Windows sistemine(Fn + A: Windows sistemine geçme)

Fn+F1	Bilgisayar
Fn+F2	Tarayıcı
Fn+F3	Posta Kutusu
Fn+F4	Hesap Makinesi
Fn+F5	Oynat
Fn+F6	Durdur
Fn+F7	Önceki Şarkı
Fn+F8	Oynat / Duraklat
Fn+F9	Sonraki Şarkı
Fn+F10	Sessiz
Fn+F11	Ses-
Fn+F12	Ses+

MAC MULTIMEDYA TUŞLARI

Mac sistemine(Fn + S: Mac sistemine geçme)

F1	Ekran Parlaklığı-
F2	Ekran Parlaklığı+
F5	Klavye Arka Işık Parlaklığı-
F6	Klavye Arka Işık Parlaklığı+
F7	Önceki Şarkı
F8	Oynat / Duraklat
F9	Sonraki Şarkı
F10	Sessiz
F11	Ses-
F12	Ses+

Sürücü İndirme Adresi: https://en.rkgaming.com/download/1/

การเชื่อมต่อ บลูทูธ

หมุนปุ่มและเลือกโหมด BT1/2/3
การจับคู่ Bluetooth:
1. กดปุ่มสั้นเพื่อเข้าสวิตช์โหมด

2. หมุนลูกศรไปที **BT1**, กดปุ่มหมุนค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่ BT1 หน้าจอจะแสดง **"BT Pairing"**

3. เปิด Bluetooth ของคอมพิวเตอร์/โทรศัพท์ และค้นหาชื่อที่แสดง: **RK-M75** จากนั้นเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

4. การเชื่อมต่อสำเร็จ
เช่นเดียวกัน, ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นเพื่อเก็บอุปกรณ์ BT 3 กลุ่ม. และสลับระหว่างอุปกรณ์ BT ต่างๆ ผ่านปุ่มหมุน
(ข้อควรทราบ: ก่อนการสลับ โปรดจับคู่อุปกรณ์ BT ทั้ง 3 กลุ่มก่อน)
(หน้าจอจะแสดง "BT Re-Link" เพื่อแสดงสถานะการเชื่อมต่อ BT)

การเชื่อมต่อ 2.4 G

หมุนปุ่มไปที่โหมด 2.4G
★ หมุนลูกศรไปที่ **2.4G**, กดปุ่มหมุนสั้นๆ เพื่อเข้าสู่โหมดเชื่อมต่อ 2.4G หน้าจอจะแสดง **"2.4G Re-Link"**, แสดงสถานะการเชื่อมต่อ 2.4G

★ หมุนลูกศรไปที่ **2.4G**, กดปุ่มหมุนค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่ 2.4G หน้าจอจะแสดง **"2.4G Pairing"**, ปลั๊กใน dongle 2.4G, การจับคู่ที่ประสบความสำเร็จจะกลับไปยังหน้าจอหลัก
※ จับคู่ที่โรงงานไม่จำเป็นต้องจับคู่อีกครั้ง



พื้นที่เก็บข้อมูล Dongle 2.4G

ฟังก์ชันลูกบิด

ที่หน้าจอหลัก
1. กดค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเปิด/ปิดเครื่อง
2. การหมุนตามนาฬิกาสำหรับปริมาณ +
   การหมุนทางตรงข้ามนาฬิกาสำหรับปริมาณ -
3. กดสั้นๆ เพื่อเข้าสู่ตัวเลือกการเปลี่ยนโหมด

ตัวเลือกการเปลี่ยนโหมด
1. หมุนปุ่มเพื่อ **"เลือก"**
2. กดสั้นๆ เพื่อ **"ตกลง"**

ปุ่มฟังก์ชัน/การควบคุมการแสดงผล



ระดับแบตเตอรี
USB/2.4G/BT
Win/Mac
ปรับระดับเสียง (ต้องติดตั้งไดรเวอร์)

การควบคุมไฟแบ็คไลท์

Fn+↑	เพิ่มความสว่างของไฟแบ็คไลท์
Fn+↓	ลดความสว่างของไฟแบ็คไลท์
Fn+←	เพิ่มความเร็วการเปลี่ยนแปลงของไฟแบ็คไลท์
Fn+→	ลดความเร็วการเปลี่ยนแปลงของไฟแบ็คไลท์
Fn+,<มฒ	เปลี่ยนโหมดไฟแบ็คไลท์ (เอฟเฟกต์แสงบางอย่างกำลังทำงานอยู่)
Fn+|ฃศ	เปลี่ยนสีแบ็คไลท์
Fn+Win	ล็อคการใช้งานปุ่ม Win
Fn+Space bar	กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน

ปุ่มฟังก์ชั่นพิเศษ

Fn+Del	ScrLK
Fn+PgUp	Pause
Fn+PgDn	End
Fn+Home	PrtSc
Fn+]}ล,	Ins
Fn+A	เปลี่ยนเป็นระบบ Windows
Fn+S	เปลี่ยนเป็นระบบ Mac

ปุ่มมัลติมีเดีย WINDOWS

ระบบ Windows(Fn + A: สวิตช์ในระบบ Windows)

Fn+F1	โปรแกรมจัดการไฟล์
Fn+F2	เบราเซอร์
Fn+F3	อีเมล์
Fn+F4	เครื่องคิดเลข
Fn+F5	ผู้เล่น
Fn+F6	หยุด
Fn+F7	เพลงก่อนหน้า
Fn+F8	เล่น/หยุดชั่วคราว
Fn+F9	เพลงถัดไป
Fn+F10	ปิดเสียง
Fn+F11	ลดระดับเสียง
Fn+F12	เพิ่มระดับเสียง

ปุ่มมัลติมีเดีย MAC

ระบบ Mac(Fn + S: สวิตช์ในระบบ Mac)

F1	ความสว่างของหน้าจอ -
F2	ความสว่างของหน้าจอ +
F5	ความสว่างของแสงฟื้นหลังแป้นพิมพ์ -
F6	ความสว่างของแสงฟื้นหลังแป้นพิมพ์ +
F7	เพลงก่อนหน้า
F8	เล่น/หยุดชั่วคราว
F9	เพลงถัดไป
F10	ปิดเสียง
F11	ลดระดับเสียง
F12	เพิ่มระดับเสียง

ที่อยู่ดาวน์โหลดไดร์เวอร์: https://en.rkgaming.com/download/1/

اتصال BT

أدر المفاتيح واختر وضع BT1/2/3
إقران BT:
1. اضغط لفترة قصيرة على المفاتيح للدخول إلى وضع التبديل.

2. أدر السهم إلى **BT1**، واضغط لفترة طويلة على المفاتيح للدخول إلى وضع إقران BT1، وستظهر على الشاشة عبارة **"BT Pairing"**.

3. قم بتشغيل BT في الكمبيوتر/الهاتف، وابحث عن اسم المعروض: **RK-M75**، ثم قم بتوصيل الجهاز.

4. تم الاتصال بنجاح.
وبالمثل، كرر الخطوات المذكورة أعلاه لتخزين 3 مجموعات من أجهزة BT, وقم بالتبديل بين أجهزة BT المختلفة عبر المفاتيح.
(تذكير: قبل التبديل، يرجى إقران 3 مجموعات من BT أولاً.)
(تظهر على الشاشة عبارة "BT Re-Link" للإشارة إلى حالة اتصال BT.)

اتصال 2.4 جيجا

أدر المفاتيح إلى الوضع 2.4G
★أدر السهم إلى **2.4G**، واضغط بسرعة على المفاتيح للدخول إلى وضع الربط 2.4G، وستظهر على الشاشة عبارة **"2.4G Re-Link"** ، يشير إلى حالة اتصال 2.4G.

★أدر السهم إلى **2.4G**، واضغط بسرعة على المفاتيح للدخول إلى وضع الاقتران 2.4G، وستظهر على الشاشة عبارة **"2.4G Pairing"**. قم بتوصيل جهاز الدونجل 2.4G، سيتم الدعوة إلى الشاشة الرئيسية عند نجاح عملية الاقتران.
※ تم الاقتران في المصنع، ولا داعي للاقتران مرة أخرى.



مساحة التخزين 2.4G

وظيفة المفاتيح

في الشاشة الرئيسية
1. اضغط مع الاستمرار لمدة ثلاث ثوان لتشغيل/إيقاف التشغيل.
2. الدوران في اتجاه عقارب الساعة لزيادة مستوى الصوت +
الدوران عكس اتجاه عقارب الساعة لخفض مستوى الصوت -
3. اضغط لفترة قصيرة للدخول إلى خيارات تبديل الوضع.

خيارات تبديل الوضع
1. أدر المفاتيح لـ "تحديد".
2. اضغط لفترة قصيرة لـ "موافق".

مفتاح الوظيفة/تشغيل الشاشة



مستوى البطارية
USB/2.4G/BT
Win/Mac
ضبط مستوى الصوت (يتطلب تثبيت برنامج تشغيل)

التحكم في الإضاءة الخلفية

Fn+↑	سطوع الإضاءة الخلفية +
Fn+↓	سطوع الإضاءة الخلفية -
Fn+←	سرعة الإضاءة الخلفية -
Fn+→	سرعة الإضاءة الخلفية +
Fn+<,و	تبديل الإضاءة الخلفية أحادية اللون
Fn+|	تبديل وضع الإضاءة الخلفية
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	اضغط مع الاستمرار لمدة ثلاث ثوانٍ لاستعادة إعدادات المصنع

مفتاح الوظيفة الثانية

Fn+Del	ScrLK
Fn+PgUp	Pause
Fn+PgDn	End
Fn+Home	PrtSc
Fn+]}د	Ins
Fn+A	التحول إلى نظام Windows
Fn+S	التحول إلى نظام Mac

مفاتيح الوسائط المتعددة لنظام التشغيل WINDOWS

(Windows نظام إلى التبديل :Windows نظام Fn + A)

الكمبيوتر	Fn+F1
المتصفح	Fn+F2
صندوق البريد	Fn+F3
الآلة الحاسبة	Fn+F4
العب	Fn+F5
توقف	Fn+F6
الأغنية الأخيرة	Fn+F7
تشغيل/إيقاف مؤقت	Fn+F8
الأغنية التالية	Fn+F9
كتم الصوت	Fn+F10
الحجم-	Fn+F11
حجم+	Fn+F12

مفاتيح الوسائط المتعددة لأجهزة MAC

(Mac نظام إلى التبديل :Mac نظام Fn + S)

سطوع الشاشة -	F1
سطوع الشاشة +	F2
سطوع الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح -	F5
سطوع الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح +	F6
الأغنية الأخيرة	F7
تشغيل/إيقاف مؤقت	F8
الأغنية التالية	F9
كتم الصوت	F10
الحجم-	F11
حجم+	F12

CONEXÃO BT

Gire o botão e escolha o modo BT1/2/3
Emparelhamento BT:
1. Pressione brevemente o botão para entrar no modo de alternância.

2. Gire a seta para **BT1**, pressione e segure o botão para entrar no modo de emparelhamento BT1 e o visor exibirá **"BT Pairing"**.

3. Ligue o BT do computador/telefone e procure o nome exibido: **RK-M75**, depois conecte o dispositivo.

4. Conexão bem-sucedida.
Da mesma forma, repita as etapas acima para armazenar 3 grupos de dispositivos BT, E alterne entre diferentes dispositivos BT através do botão.
(Lembrete: antes de alternar, emparelhe primeiro os 3 grupos de BT.)
(O visor exibe "BT Re-Link" indicando o status da conexão BT.)

CONEXÃO 2.4 G

Gire o botão para o modo 2.4G
★Gire a seta para **2.4G**, pressione rapidamente o botão para entrar no modo de conexão 2.4G e o visor exibirá **"2.4G Re-Link"**, Indicando o estado da conexão 2.4G.

★Gire a seta para **2.4G**, pressione e segure o botão para entrar no modo de emparelhamento 2.4G e o visor exibirá **"2.4G Pairing"**. Conecte o dongle 2.4G, O emparelhamento bem-sucedido retornará à tela inicial.
※ Emparelhado na fábrica, não é necessário emparelhar novamente.



Área de armazenamento 2.4G

FUNÇÃO DO BOTÃO

Na Tela Inicial
1. Pressione e mantenha pressionado por três segundos para ligar/desligar.
2. Gire no sentido horário para aumentar o volume.
   Gire no sentido anti-horário para diminuir o volume.
3. Pressione rapidamente para acessar as opções de mudança de modo.

Opções De Mudança De Modo
1. Gire o botão para **"Selecionar"**.
2. Pressione rapidamente para **"OK"**.

POR (ABNT)

OPERAÇÃO DA TECLA DE FUNÇÃO/VISOR



Nível Da Bateria
USB/2.4G/BT
Win/Mac
Ajuste De Volume (Requer instalação de driver)

TECLAS MULTIMÍDIA PARA WINDOWS







TECLAS DE FUNÇÃO COMBINADAS SECONDAEY

Fn+Del	ScrLK
Fn+PgUp	Pause
Fn+PgDn	End
Fn+Home	PrtSc
Fn+[{a	Ins
Fn+A	Mudar para o sistema Windows
Fn+S	Mudar para o sistema Mac

POR (ABNT)

CONTROLE DE RETROILUMINAÇÃO

Fn+↑	Brilho da luz de fundo +
Fn+↓	Brilho da luz de fundo -
Fn+←	Velocidade da luz de fundo -
Fn+→	Velocidade da luz de fundo +
Fn+,<	Comutação monocromática da luz de fundo
Fn+]}o	Mudança do modo de luz de fundo
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	Pressione e mantenha pressionado por três segundos para restaurar as configurações de fábrica

TECLA MULTIMÍDIA PARA WINDOWS

Sistema Windows(Fn + A: Mudar para o sistema Windows)

Fn+F1	Computador
Fn+F2	Navegador
Fn+F3	Caixa postal
Fn+F4	Calculadora
Fn+F5	Media Player
Fn+F6	Pause
Fn+F7	Última música
Fn+F8	Reproduzir/pausar
Fn+F9	Próxima música
Fn+F10	Silenciar
Fn+F11	Volume-
Fn+F12	Volume+

TECLA MULTIMÍDIA PARA MAC

Sistema Mac(Fn + S: Mudar para o sistema Mac)

F1	Brilho da tela -
F2	Brilho da tela +
F5	Brilho da luz de fundo do teclado -
F6	Brilho da luz de fundo do teclado +
F7	Última música
F8	Reproduzir/pausar
F9	Próxima música
F10	Silenciar
F11	Volume-
F12	Volume+

Endereço para download do driver: https://en.rkgaming.com/download/1/

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment .
This transmitter must not be co‑located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

BATTERIES

A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the light.
1) Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard;
2) Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
3) Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
4)A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

ISED STATEMENT

This device contains licence‐exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence‐exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs sans licence qui sont conformes aux RSS sans licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui pourraient causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
Tous les changements ou modifications non expressément approuvée par le responsible de la conformité pourrait vider l’utilisateur est habilité à exploiter l’équipemen.

ISEDC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with ISEDC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This transmitter must not be co‐located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Cet appareil est conforme aux limitesd’exposition de rayonnement RF ISEDC établiespour un environnement non contrôlé.
Cetémetteur ne doit pas être co‐implanté oufonctionner en onjunction avec toute autreantenne ou transmetteur.

WHEN USING A KEYBOARD

1.Maintain proper posture and avoid excessive force on the keys.

2. Take regular breaks to prevent hand fatigue.

3.Clean the keyboard regularly to remove dust and dirt

4.Avoid exposing the keyboard to liquids.

5.Keep the keyboard in a suitable environment, free from extreme temperatures or humidity.

Remember these tips for a comfortable and durable keyboard experience.

NCC警告語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



Feel free to contact us with any product issues or questions.
We will reply as quickly as possible to ensure all your needs are handled.

制造商：京恒腾伟（惠州）电子科技有限公司
地址：广东省惠州博罗县园洲镇民营一路8号
Manufacturer: JingHeng TengWei (HuiZhou)Electronic Technology Co., Ltd.
Address: No.8, Minying 1st road, Yuanzhou Town,Boluo County, Huizhou City, Guangdong Province.

执行标准：GB/T 14081-2010
Executive standard: GB/T 14081-2010

166-087201-015