Кронштейн настольный «ATLANT S122» для двух LCD/LED мониторов с креплением FDMI VESA

ПАСПОРТ

КШУР.301563.052ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Кронштейн настольный «ATLANT S122» позволяет удобно и просто установить на столе два практически любых современных панельных LCD/LED монитора, имеющих систему крепления VESA. Возможен наклон мониторов на угол до ±80° и их разворот в вертикальное положение.

1.2 Кронштейн универсален, обладает широкими возможностями для максимально удобного размещения мониторов на столе с толщиной столешницы до 55мм. Максимальный вынос монитора от оси опоры — 395мм.

1.3 Кронштейн изготовлен из высококачественной стали и окрашен в черный цвет.

1.4 Кронштейн «ATLANT S122» совместим с креплением FDMI VESA MIS-D 75 или VESA MIS-D 100 (используются винты M4).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1	Количество одновременно устанавливаемых мониторов, шт.	2
2.2	Максимальная нагрузка, кг	2x8
2.3	Максимальная диагональ, см (дюймов)	81 (32)
2.4	Минимальный размер крепления VESA, мм	75
2.5	Максимальный размер крепления VESA, мм	100
2.6	Масса кронштейна, не более, кг	2,5
2.7	Высота стойки, мм	350
2.8	Максимальный вылет балки от оси стойки, мм	395
2.9	Диаметр основания, мм	95

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1	Стойка несущая, шт.	1
3.2	Балка двойная с держателем монитора в сборе, шт.	1
3.3	Прижимная шайба с винтом, шт.	1
3.4	Комплект крепежа, шт.	1
3.5	Паспорт, шт.	1
3.6	Гарантийный талон, шт.	1
3.7	Упаковка, шт.	1

4. МОНТАЖ

4.1 Извлеките из упаковки все детали кронштейна. Убедитесь в отсутствии механических повреждений. Ознакомьтесь с настоящим паспортом. Возьмите инструменты из комплекта поставки: шестигранные ключи, гаечный ключ.

4.2 Внешний вид кронштейна показан на рис.1.

4.3 Соберите узел фиксации балки на стойке (см. рис. 2). Выберите оптимальное положение балки и затяните винты.

4.4 Просверлите в столешнице отверстие – обратите внимание, что основание стойки имеет диаметр 95 мм и оно должно полностью размещаться на плоскости стола (см. рис. 3). Вставьте винт с прижимной шайбой в отверстие столешницы. Установите стойку на стол и плотно затяните прижимной винт. Убедитесь, что основание не может свободно перемещаться по поверхности стола. При необходимости ещё раз затяните винт.



Кронштейн «ATLANT S122» совместим с мониторами, имеющими крепления стандарта FDMI VESA MIS-D 75, VESA MIS-D 100. Для установки монитора на кронштейн используются винты M4x8 или M4x12 из комплекта поставки. Длину винтов следует уточнить в документации на монитор или в службе технической поддержки производителя монитора.

4.5 Вверните винты M4 в крепёжные отверстия VESA на мониторе, оставив расстояние между головкой и корпусом около 3мм. Навесьте монитор на держатель и вверните нижние винты в крепёжные отверстия VESA. Протяните все винты, убедитесь в отсутствии люфта монитора. Процесс монтажа монитора показан на рис.4.

4.6 Отрегулируйте положение монитора (см. рис.5). При необходимости подтяните осевые винты с помощью соответствующего шестигранного ключа и гаечного ключа.

4.7 Подключите кабели к монитору. Закрепите их на штанге, например, с помощью нейлоновых стяжек. Монитор готов к эксплуатации.

5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Кронштейн настольный «ATLANT S122» может эксплуатироваться в интервале температур от +10°C до +35°C и предельном значении относительной влажности воздуха 80% при температуре 25°C. Транспортировка и хранение должны осуществляться при температурах от –50°C до +50°C и предельном значении относительной влажности воздуха 98% при температуре 25°C при условии защиты от солнечного излучения и атмосферных осадков.

5.2 Срок службы изделия – 3 года. Изделие не содержит вредных веществ (материалов) и может быть утилизировано как бытовой отход любым способом, кроме сжигания в неприспособленных условиях. Изделие может эксплуатироваться без ограничений в быту и на промышленных предприятиях не выше III класса опасности.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Кронштейн настольный «ATLANT S122» соответствует КШУР.301563.052 и признан годным для эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям КШУР.301563.052 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии отметки торгующей организации гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. Месяц и год изготовления изделия указаны в гарантийном талоне. В случае приобретения изделия дистанционным методом гарантийный срок исчисляется с даты получения посылки по почте, от курьера или в транспортной компании. Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель.

6.3 Не принимаются претензии по изделиям, имеющим механические повреждения, отличные от естественных следов эксплуатации.

6.4 Претензии по работе и предложения следует направлять по адресу:

410052, Россия, Саратов, а/я 500,
Тел./факс: 8(800) 775-07-94 (Пн-Пт, 08:00-17:00 по московскому времени)
E-mail: help@remo-zavod.ru
www.remo-zavod.ru

6.5 Наименование и адрес местонахождения изготовителя:

ООО «РЭМО-Технологии»,
410033, Саратовская область, Г.О. ГОРОД САРАТОВ, Г САРАТОВ,
УЛ ИМ ПАНФИЛОВА И.В., ЗД. 1Б, СТР. 3

Примечание. В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в вашем изделии могут быть изменения, не отмеченные в настоящем паспорте и не ухудшающие его параметры.

в.1.0_20210901




Рисунок 1. Внешний вид кронштейна «ATLANT S122». 1 - Стойка несущая, 2 - Балка двойная с держателем монитора, 3 - Прижимная шайба с винтом




Рисунок 2. Сборка узла фиксации балки и установка балки держателя монитора на стойку кронштейна




Рисунок 3. Установка кронштейна на столешницу




Рисунок 4. Монтаж монитора на держатель




Рисунок 5. Диапазоны регулировок положения монитора