

ICE NOVA

User Manual

ICE NOVA PRO 1



ICE NOVA PRO 2




Socket

Intel: LGA 1954 / 1851 / 1700 / 1200 / 115X

AMD: AM5 / AM4

Accessory

a



Intel Backplate

b



Mounting Brackets

c



Intel Screws

d



AMD Screws

e




Intel 1700 Spacer

f




AMD / 115X 1200 Spacer

g




Thermal Grease

Intel




1




2

Install CPU




3




4


Intel




5



6




7



8

Accessory

a



Intel Backplate

b



Mounting Brackets

c



Intel Screws

d



AMD Screws

e




Intel 1700 Spacer

f



AMD / 115X 1200 Spacer


g




Thermal Grease

AMD


Install CPU




1




2




3




4




5



6



7



formulav-line.com

摺線(第1摺)

摺線(第2摺)

摺線(第3摺)

封面 →


摺線(第4摺) →

封底 →


ICE NOVA

User Manual

ICE NOVA PRO 1



ICE NOVA PRO 2



Socket


Intel: LGA 1954 / 1851 / 1700 / 1200 / 115X

AMD: AM5 / AM4

formulav-line.com

Accessory

a



Intel Backplate

b



Mounting Brackets

c



Intel Screws

d



AMD Screws

e




Intel 1700 Spacer

f




AMD / 115X 1200 Spacer

g




Thermal Grease

Intel




1




2

Install CPU




3




4


Intel




5



6




7



8

Accessory

a



Intel Backplate

b



Mounting Brackets

c



Intel Screws

d

AMD Screws


e

Intel 1700 Spacer

f

AMD / 115X 1200 Spacer


g




Thermal Grease

AMD


Install CPU




1




2




3




4




5



6



7



8