
G305 X SUPERLIGHT
G304 X SUPERLIGHT

LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
Souris gaming sans fil LIGHTSPEED

SETUP GUIDE | GUIDE D'INSTALLATION




logitech




ENGLISH 3
DEUTSCH. 9
FRANÇAIS 15
ITALIANO. 21
ESPAÑOL. 27
PORTUGUÊS 33
NEDERLANDS 39
SVENSKA 45
DANSK. 51
NORSK. 57
SUOMI 63
ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 69
ПО-РУССКИ 75
PO POLSKU. 81
MAGYAR 87
فارسی. 93
ČESKÁ VERZE 99
SLOVENČINA. 105
УКРАЇНСЬКА. 111
EESTI 117
LATVISKI 123
LIETUVIŲ 129
БЪЛГАРСКИ 135
HRVATSKI. 141
SRPSKI 147
SLOVENŠČINA. 153
ROMÂNĂ. 159
TÜRKÇE 165
العربية 171
עברית. 177

ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ

- Приемник находится в нижней части мыши.
- Включите устройство.



- Вставьте USB-приемник LIGHTSPEED в компьютер.



- Дополнительно: если мышь находится в режиме *Bluetooth*®, нажмите кнопку один раз, чтобы перейти в режим LIGHTSPEED.



ХАРАКТЕРИСТИКИ МЫШИ

1 Кнопка регулировки чувствительности и светодиодный индикатор


2 RGB-подсветка по технологии LIGHTSYNC

3 Порт *USB-C* для зарядки и проводного подключения

4 LIGHTSPEED, кнопка *Bluetooth*

5 Переключатель питания

6 Отсек для хранения USB-приемника LIGHTSPEED




ПОДКЛЮЧЕНИЕ С *ПОМОЩЬЮ BLUETOOTH*

Первое подключение с помощью *Bluetooth*


- Включите устройство.
- Однократным нажатием кнопки активируйте подключение с помощью *Bluetooth*.
- Перейдите в настройки *Bluetooth* на главном устройстве и подключитесь к устройству G305 X SL или G304 X SL.

Смена хоста

- Включите устройство.
- Однократным нажатием кнопки активируйте подключение с помощью *Bluetooth*, если оно еще не находится в режиме *Bluetooth*.
- Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы начать сопряжение с помощью *Bluetooth*.
- Перейдите в настройки *Bluetooth* на главном устройстве и подключитесь к устройству G305 X SL или G304 X SL.








ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДСВЕТКА

- RGB-подсветка по технологии LIGHTSYNC расположена в верхней части мыши. Подсветку можно настроить в программном обеспечении G HUB. Она также отображает состояние мыши.
- Состояние батареи отображается при пробуждении устройства в спящем режиме и при включении устройства.

  1: Если подсветка зеленая, заряд батареи составляет от 5 до 100 %.


  2: Если подсветка красная, заряд батареи составляет менее 5 %.



Циклическая прокрутка настроек чувствительности.

- При нажатии кнопки регулировки чувствительности происходит циклическая прокрутка настроек чувствительности. Это действие можно настроить в программном обеспечении G HUB.
- По умолчанию установлены следующие настройки.

  1: Белый — 800 точек на дюйм
  2: Оранжевый — 1200 точек на дюйм
  3: Бирюзовый — 1600 точек на дюйм
  4: Желтый — 2400 точек на дюйм
  5: Пурпурный — 3200 точек на дюйм




Примечание: Нефункциональную RGB-подсветку по технологии LIGHTSYNC можно настроить в программном обеспечении G HUB.

ПРИЛОЖЕНИЕ LOGITECH G HUB

С помощью программного обеспечения G HUB можно настроить чувствительность, RGB-подсветку по технологии LIGHTSYNC и многое другое.


Его можно загрузить на странице LogitechG.com/ghub.


Совместимость: *Windows 10* или более поздних версий, *macOS* 12 или более поздних версий



G HUB
logitechG.com/ghub

ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ





©2026 Logitech. Logitech, Logitech G and their respective logos, HERO and LIGHTSPEED logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Logitech is under license. *USB-C* is a trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.

©2026 Logitech. Logitech, Logitech G et leurs logos respectifs, les logos HERO et LIGHTSPEED sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. La marque et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par Logitech sous licence. *USB-C* est une marque déposée d'USB Implementers Forum. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

WEB-621-002744 002