MAIKU

MMK-001S

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЕСПРОВОДНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МИКРОФОН

MARUMO

MARUMO-MUSIC.RU

Меры предосторожности


1. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Инструкция содержит важные указания по установке и эксплуатации.
2. Избегайте попадания в прямых солнечных лучей и высокой влажности.
3. Регулярно очищайте устройство мягкой сухой тканью. Не используйте жидкие очистители и аэрозоли, это может вызвать изменение качества поверхности корпуса.
4. Берегите от воды.
5. Запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью воздуха, в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, кухонной раковины, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.
6. Запрещается подвергать прибор воздействию высоких температур. Не оставляйте и не используйте прибор слишком близко от источников тепла.
7. Не подносите микрофоны к акустическим колонкам и друг к другу.
8. Не подвергайте прибор падениям и ударам. Это может привести к поломке.
9. Не рекомендуется разбирать и повторно собирать изделие. Не вскрывайте корпус устройства.
10. Не эксплуатируйте устройство при температуре не выше 30 °C и ниже 5 °C.

Комплеткация

Беспроводной микрофон × 1шт
Приемник × 1 шт
Кабель питания с разъемом Type-C ×1 шт
Переходник с 6,3 мм jack на 3,5 мм mini-jack ×1 шт
Нескользящая насадка-держатель× 1 шт
Аккумулятор 18 650 литий-ионный (1200 мАч) × 1
Руководство по эксплуатации × 1 шт


Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающие его качество, без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Беспроводной микрофон



1. Капсюль микрофона с защитной сеткой
2. Экран LED дисплея
3. Кнопка включения/выключения
   Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить устройство.
4. Кнопка переключения каналов: нажимайте однократно, чтобы отрегулировать канал.
5. Кнопка увеличения громкости
   При однократном нажатии громкость увеличивается на 1 уровень. Всего имеется 10 уровней громкости U01–U10.
6. Кнопка уменьшения громкости
   При однократном нажатии громкость уменьшается на 1 уровень. Всего имеется 10 уровней громкости U01–U10.
7. Разъем для зарядки TYPE-C
8. Отсек для аккумулятора (тип: 18650)

Приемник



1. Разъем аудио 6,35 мм
2. Разъем для зарядки DC-5B (TYPE-C)
3. RF-индикатор (сигнал от микрофона), индикатор зарядки
4. Кнопка включения/выключения устройства Для включения устройства нажмите кнопку один раз. Чтобы выключить устройство, удерживайте кнопку нажатой в течение 2 секунд.

Установка соединения

Способ 1:

Включите приемник, RF-индикатор будет медленно мигать.
Затем включите беспроводной микрофон.
Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости на беспроводном микрофоне.
На экране LED-дисплея загорится индикатор соответствующего канала, в это время на приемнике RF-индикатор начнет быстро мигать.
Нажмите один раз на кнопку увлечения громкости на микрофоне. Индикатор соответствующего канала начнет гореть постоянно на экране LED-дисплея микрофона, на приемнике постоянно будет гореть RF- индикатор, что подтверждает успешное установление соединения.

Способ 2:

Включите приемник, индикатор RF будет медленно мигать. Затем включите беспроводной микрофон. Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости на беспроводном микрофоне (примерно 4 секунды). На экране LED-дисплея появится индикатор соответствующего канала, который будет быстро мигать. Подождите 8 секунд, затем индикатор соответствующего канала на экране LED-дисплея микрофона перестанет мигать и будет светиться постоянно, на приемнике постоянно будет гореть RF-индикатор, что подтверждает успешное установление соединения.

Примечание:
Проблемы с синхронизацией и перезапуск:
Если синхронизация занимает более одной минуты
или отсутствует какая-либо реакция, перезапустите устройство и снова выполните синхронизацию.

Инструкция по эксплуатации

1. Включите приемник с помощью кнопки включения/выключения.
2. Вставьте выходной штекер 6,35 мм в колонку в разъем MIC либо другого оборудования, к которому присоединяется микрофон. Если оборудование оснащено MIC-разъемом диаметром 3,5 мм, то воспользуйтесь переходником из комплекта поставки микрофона.
3. Включите беспроводной микрофон с помощью кнопки включения/выключения. Если сопряжение между микрофоном и приемником было выполнено правильно, то на микрофоне на экране LED-дисплея загорится индикатор соответствующего канала, а на приемнике индикатор RF (сигнал от микрофона) будет гореть постоянно.
4. Устройство готово к работе.
5. Не направляйте микрофон прямо на динамик. Микрофон должен быть направлен в другую сторону от динамика, чтобы избежать появления ненужных шумов и помех. В случае появления гула или свиста из динамика уменьшите громкость микрофона регулятором громкости на усилителе или отодвиньте микрофон подальше от динамика.
6. При разряде аккумуляторной батареи в приемнике или микрофоне, аккумулятор необходимо зарядить. Для этого выключите устройство с помощью кнопки включения/выключения, затем подключите устройство, используя USB кабель к USB порту адаптера питания (не входит в комплект поставки).

Технические характеристики

Тип микрофона: беспроводной
Диаграмма направленности: кардиоидная
Частота: 87,5 - 92 МГц
Мощность передатчика: 9 мВт
Стабильность частоты: ±10PPm
Чувствительность: -95~71 дБм
Отношение сигнал/шум: ≥94 дБ
Выходное сопротивление: 600Ω
Питание микрофона: аккумулятор, литий-ионный, 3, 7 В, 1200 мАч
Питание приемника: перезаряжаемый аккумулятор, литий-полимерный 3,7 В, 1200 мАч
Время работы: до 7 часов
Дальность действия: до 30 м. (при условии отсутствия преград)
Количество частотных каналов: 16 каналов

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Данный знак на продукции и руководствах символизирует, что по окончании эксплуатации изделие не должно утилизироваться с другими хозяйственно-бытовыми отходами. Для предотвращения нанесения вреда окружающей среде и здоровью человека, связанного с неорганизованной утилизацией отходов, отделите данное изделие от других видов отходов и утилизируйте его для повторного использования.

Импортер и организация, принимающая претензии: ООО «Д-С», 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода д. 19, эт. 5, ком. 21Т2
email: info@d-sound.ru
Производитель: Энпин Айди Электроник Текнолоджи Ко., Лтд., 5 флор, билдинг 1, рум 22-23, фореигн инвестмент индустриал зоне, г. Энпин, провинция Гуандун, Китай

Срок службы 3 года
Гарантийный срок 1 год
Сделано в Китае
Товар сертифицирован
Дата производства указана на упаковке