Краткое руководство по эксплуатации ЖК-монитора Acer (QSG)

Важные инструкции по технике безопасности

Внимательно прочтите следующие инструкции.

1. Чтобы очистить экран ЖК-монитора: Убедитесь, что ваш монитор рассчитан на работу с источником переменного тока в вашем регионе.
   - Выключите ЖК-монитор и отсоедините шнур питания.
   - Распылите чистящий раствор, не содержащий растворителей, на тряпку и аккуратно протрите экран.
2. Не размещайте ЖК-монитор рядом с окном. Подвергание монитора воздействию дождя, влаги или солнечного света может серьезно повредить его.
3. Не давите на ЖК-экран. Избыточное давление может привести к необратимому повреждению дисплея.
4. Не снимайте крышку и не пытайтесь самостоятельно обслуживать это устройство. Любое обслуживание должен выполнять авторизованный специалист.
5. Храните ЖК-монитор в помещении с температурой от -20° до 60°C (от -4° до 140°F). Хранение ЖК-монитора за пределами этого диапазона может привести к необратимому повреждению.
6. Немедленно отключите монитор от сети и вызовите авторизованного специалиста, если возникнет одно из следующих обстоятельств:
   - Сигнальный кабель монитор-ПК изношен или поврежден.
   - На ЖК-монитор попала жидкость или монитор попал под дождь.
   - ЖК-монитор или корпус повреждены.
7. Чтобы предотвратить повреждение ЖК-панели, не кладите монитор экраном вниз на поверхность.

Установка подставки для монитора

1. Извлеките монитор из упаковки.
2. Поднимите монитор, откройте подставку и поставьте его вертикально на стол.

Подключение монитора

- Установка Type-C
  1. Подключите монитор к компьютеру
     a. Подключите кабель передачи сигнала (кабель Thunderbolt 3 (USB-C)) к разъему Type-C монитора и выходному разъему Type-C видеокарты компьютера.
     b. Монитору не требуется внешний источник питания через порт Type-C при подключении к компьютеру; ему требуется только один кабель передачи сигнала (кабель Thunderbolts (USB-C)).
  2. Подключите экран к телефону
     a. Подключите кабель передачи сигнала к разъему Type-C монитора и выходному разъему Type-C на телефоне.
     b. Некоторые маломощные телефоны требуют внешнего источника питания через порт Type-C монитора при использовании.


Примечание:

1. Этот монитор может нормально работать при условиях 5 В ⎓ 3,0 A / PD (5-20 В).
2. Когда монитор подключен к телефону, он может обеспечивать питание телефона (выход Type-C:5 В ⎓ 1 A).


- Установка HDMI
  1. Подключите монитор к компьютеру
     a. Подключите кабель передачи сигнала HDMI-кабель к мини-разъему HDMI монитора и выходному разъему HDMI видеокарты компьютера.
     b. Когда монитор подключен к компьютеру через сигнальный кабель HDMI, он должен обеспечивать внешнее питание (5 В ⎓ 3,0 A / PD (5-20 В)) через свой порт Type-C; Требуется кабель передачи сигнала (кабель Thunderbolt3(USB-C)).
  2. Подключение к другим устройствам через порт HDMI
     a. Подключите кабель передачи сигнала HDMI к мини-разъему HDMI монитора и выходному разъему HDMI других устройств.
     b. Когда монитор подключен к другим устройствам через сигнальный кабель HDMI, ему необходимо обеспечить внешнее питание (5 В ⎓ 3,0 A / PD (5-20 В)) через порт Type-C; требуется кабель передачи сигнала (кабель Thunderbolt3(USB-C)).

Примечание:

Этот монитор может нормально работать при условиях 5 В ⎓ 3,0 A / PD (5-20 В).



Внешние элементы управления



Элемент	Описание	ВЫХОД
⏻/↩	ВЫХОД	В экранном меню короткое нажатие для выхода из меню.
	Вкл./выкл. питания	Длительное нажатие более 3 секунд для включения и выключения дисплея.
△	Вверх	Нажмите эту кнопку для выбора нужного элемента в экранном меню.
▽	Вниз	Нажмите эту кнопку для выбора нужного элемента в экранном меню.
☰	Меню	Нажмите эту кнопку для отображения мастера экранного меню. Нажмите эту кнопку в мастере экранного меню для входа в главное меню. Нажмите эту кнопку для входа в работу экранного меню.
☊	Аудиовыход	Отверстие для наушников 3,5 мм: это соединение для аудиовыхода с монитора на мультимедийные динамики или наушники.

Правила и уведомления о безопасности

Уведомление FCC

Данное устройство было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с Частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное устройство генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может вызывать вредные помехи для радиосвязи.
Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если это устройство создает вредные помехи для приема радио- или телесигнала, что можно определить, выключив и включив устройство, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Измените ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличьте расстояние между устройством и приемником.
- Подключите устройство к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.

Декларация соответствия CE

Настоящим компания Acer Incorporated заявляет, что этот ЖК-монитор соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы по электромагнитной совместимости 2014/30/EU, Директивы по низкому напряжению 2014/35/EU, Директивы RoHS 2011/65/EU и Директивы 2009/125/EC в отношении установления рамок для установления требований к экодизайну для энергозависимой продукции.

Примечание: Экранированные кабели

Все подключения к другим вычислительным устройствам должны выполняться с использованием экранированных кабелей для соблюдения правил ЭМС.

Примечание: Периферийные устройства

К данному оборудованию можно подключать только периферийные устройства (устройства ввода/вывода, терминалы, принтеры и т. д.), сертифицированные на соответствие ограничениям класса B. Эксплуатация с несертифицированными периферийными устройствами может привести к помехам в приеме радио- и телесигнала.

Осторожно

Изменения или модификации, явно не одобренные производителем, могут привести к аннулированию права пользователя, предоставленного Федеральной комиссией по связи, на эксплуатацию данного продукта.
Во избежание повреждения монитора не поднимайте монитор за основание.
При сборке или снятии кронштейна VESA необходимо выключить питание.

Условия эксплуатации

Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий: (1) данное устройство не должно создавать вредных помех, и (2) данное устройство должно принимать любые полученные помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

Примечание: Канадские пользователи

CAN ICES (B)/ NMB (B)

Заявление об ограничении использования опасных веществ (Индия)

Этот продукт соответствует «Правилу Индии об электронных отходах 2016 года» и запрещает использование свинца, ртути, шестивалентного хрома, полибромированных бифенилов или полибромированных дифениловых эфиров в концентрациях, превышающих 0,1% по весу и 0,01% по весу для кадмия, за исключением исключений, указанных в Приложении 2 к Правилу.

Утилизация отработанного оборудования пользователями в частных домохозяйствах в Европейском Союзе



Этот символ на продукте или на его упаковке указывает на то, что этот продукт нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Вместо этого вы несете ответственность за утилизацию вашего отработанного оборудования, сдавая его в специальный пункт сбора для переработки отходов электрического и электронного оборудования. Раздельный сбор и переработка вашего отработанного оборудования во время утилизации поможет сохранить природные ресурсы и обеспечить его переработку способом, который защищает здоровье человека и окружающую среду. Для получения дополнительной информации о том, куда вы можете сдать отработанное оборудование для переработки, обратитесь в местный городской офис, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели продукт.

Монитор Acer предназначен для видео- и визуального отображения информации, полученной с электронных устройств.