DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



МОНОБЛОК

Optimum

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.
Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данного руководства пользователя могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.
Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.
Изготовитель и дистрибьютеры данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство является универсальным многофункциональным персональным компьютером, предназначенным для подключения к сети Интернет и управления различными компьютерными программами.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Моноблок Optimum
- Проводная клавиатура
- Проводная мышь
- Сетевой адаптер питания
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от 0 °C до 35 °C.
- Температура хранения: от -5 °C до 45 °C.
- Относительная влажность: от 5% до 90% без конденсации (25 °C).
- Избегайте контакта устройства с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Избегайте попадания воды на устройство.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы. Не подвергайте устройство сильному механическому воздействию.
- Изготовитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте устройство перед чисткой.
- Не отключайте ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Создавайте резервные копии важных данных, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.

ВНИМАНИЕ!
Запрещается вскрывать корпус устройства во избежание поражения электрическим током. Корпус устройства не содержит деталей, обслуживаемых пользователем.
По вопросам обслуживания обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ID	1984303	1984304	1984305	1984306
P/N	DM23CN-8CXU01	DM23CN-8CXW01	DM23N6-8CXU01	DM23N6-8CXW01
ОС	Ubuntu	Windows 11 Pro	Ubuntu	Windows 11 Pro
Экран	23.8" | IPS | 1920 x 1080 пикс			
Процессор	Intel®[1] Celeron®™ N5100 (макс. тактовая частота 2.8 ГГц)[2]	Intel®[1] Celeron®™ N5100 (макс. тактовая частота 2.8 ГГц)[2]	Intel®[1] Pentium®™ Silver N6000 (макс. тактовая частота 3.3 ГГц)[2]	Intel®[1] Pentium®™ Silver N6000 (макс. тактовая частота 3.3 ГГц)[2]
Оперативная память	8 ГБ DDR4			
Установленная память	SSD 256 ГБ[3] (слот M.2, PCIe Gen3 x4)			
Видеокарта	Intel® UHD Graphics			
Разъемы	USB-A3.0 x4/ USB-C2.0 x1/ HDMI x1/ LAN RJ45 x1/ слот для микро-SD карты x1/ DCIN x1/ комбинированный аудио разъём x1			
Фронтальная камера	2 Мп			
WI-FI	802.11 a/b/g/n/ac			
Bluetooth	Bluetooth 5.0			
Размер устройства	541.6 x 332.2 x 7 мм			
Вес устройства	2.76 кг			
Вес комплекта	5.22 кг			

[1] Intel, логотип Intel Inside, Celeron и Pentium Silver являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Intel в США и других странах.
[2] Частота процессора может быть ограничена автоматически до меньших значений.
[3] Доступный пользователю объем памяти меньше полного, так как часть памяти занята операционной системой и предустановленными приложениями.

СХЕМА УСТРОЙСТВА


1. Экран
2. Фронтальная камера*
3. Микрофоны
4. Динамики
5. Слот SATA 2.5” для подключения дополнительного диска
6. Подставка
7. Основание подставки
8. Разъём USB-A3.0
9. Разъем Ethernet
10. Разъем HDMI
11. Разъём USB-C2.0
12. Разъем питания
13. Комбинированный разъем для наушников и микрофона
14. Слот для микро-SD карты
15. Кнопка Reset
16. Кнопка включения/выключения

Внимание! *Перед началом использования убедитесь в отсутствии защитной пленки на камере.*



СБОРКА ПОДСТАВКИ

Положите моноблок на ткань экраном вниз, чтобы предотвратить повреждение экрана. Соедините основание подставки и корпус подставки при помощи винта, как показано на рисунке ниже.



НАЧАЛО РАБОТЫ

Включение: Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку включения питания. Дождитесь окончания процесса загрузки устройства и появления экрана блокировки.

Выключение: Нажмите кнопку «Пуск», щелкните кнопку «Выключение» и выберите «Завершение работы». Устройство выключится.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ ПАМЯТИ ИЛИ USB-НАКОПИТЕЛЯ

Для загрузки файлов с устройства на карту памяти или внешний накопитель и наоборот выполните следующие действия:

- Вставьте съёмный накопитель в USB-разъём.
- Откройте меню «Проводник» или папку «Мой компьютер». Карта памяти, установленная в устройство, будет отображаться как «Съёмный накопитель».
- Выберите файлы/папки для передачи с устройства и перенесите их с помощью мыши в необходимую папку съёмного накопителя (файлы также можно перенести с устройства на съемный накопитель с помощью функций «Копировать» и «Вставить»).
- Выберите файлы/папки для передачи с карты памяти или внешнего накопителя и перенесите их с помощью мыши в необходимую папку компьютера (файлы также можно перенести с карты памяти на устройство с помощью функций «Копировать» и «Вставить»).
- Для удаления файлов с карты памяти или съёмного накопителя USB используйте команду «Удалить».

ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАРТЫ ПАМЯТИ ИЛИ USB-НАКОПИТЕЛЯ

После завершения процесса копирования файлов, пожалуйста, извлеките карту памяти или внешний накопитель данных из устройства следующим образом:

- Дважды щёлкните левой кнопкой мыши по пиктограмме «Безопасное извлечение устройства» на панели задач в правом нижнем углу рабочего стола.

- Выберите необходимый накопитель в окне «Безопасное извлечение устройства» и нажмите кнопку «Извлечь».

Не отсоединяйте накопитель от устройства во время воспроизведения файлов с этого накопителя либо передачи данных между устройством и накопителем. В противном случае данные могут быть повреждены или утеряны.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА

Вход: 12В ⎓ 3А
Потребляемая мощность: 36Вт

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АДАПТЕРА ПИТАНИЯ

Вход: 220-240В, ~50/60Гц, 1А
Выход: 12В ⎓ 3А, 36Вт

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Устройство устанавливается на твёрдую ровную поверхность с помощью комплектной подставки.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы и электрические компоненты независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам. Неправильная утилизация данного устройства может негативно повлиять на окружающую среду и здоровье людей. Для предотвращения неблагоприятных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке устройства обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов, магазин, где было приобретено устройство или обратитесь в авторизированный сервисный центр.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год*
**в соответствии с гарантийными условиями*

DIGMA

Официальный сайт компании: **www.digma.ru**
Адреса сервисных центров: **www.digma.ru/support/service**
Служба технической поддержки: **www.digma.ru/support/help/**
Полные условия гарантийного обслуживания: **www.digma.ru/support/warranty/**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
Мерлион Консалтинг Сервисез (Шэньчжэнь) Ко., Лтд
Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гун Е Да Ша, № 4,
ул. Гун Е Лю, Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай
Сделано в Китае

Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Address: No. 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4,
Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, China
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Мерлион», Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

EAC

V1.24