Модель No:MS62133

MONSTER™

BLASTER TOWER

Портативная Bluetooth колонка

Краткое руководство по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочитайте это краткое руководство и сохраните его для дальнейшего использования

Обзор продукта

- Портативная колонка
- Кабель зарядки USB-C
- Краткое руководство по эксплуатации



1. Кнопка включения/выключения питания
Длительное нажатие: включение/выключение питания
Короткое нажатие: воспроизведение/пауза
Двойное нажатие: переключение режима

2. Bluetooth режим
Короткое нажатие: отключение/подключение Bluetooth
Двойное нажатие: войти/выйти из широковещательной передачи Bluetooth режима
Режим трансляции
Удерживайте в течении 5 секунд, чтобы очистить все записи сопряженных устройств

3. Ролик регулировки громкости
Поверните против часовой стрелки, чтобы уменьшить громкость
Поверните по часовой стрелке, чтобы увеличить громкость

4. Предыдущая песня
Короткое нажатие: предыдущая песня
5. Следующая песня
Короткое нажатие: следующая песня

6. Световой индикатор
7. Вход для зарядки через USB-C
8. Вход USB (Аудио) вход
Подключите USB-накопитель

Световой индикатор/Руководство по голосовой подсказке

	Описание	Напряжение/Тон	Статус
Индикатор света	Мигающий белый индикатор	Звуковой сигнал включения	Включен
	Все индикаторы света выключены	Звуковой сигнал выключения	Отключен
Индикатор света	Мигающий белый индикатор	Сигнал сопряжения	Не соединён
	Горит белый индикатор	Ваше устройство соединено	Соединён
Низкий заряд батареи	Мигает красный индикатор	Сигнал низкого заряда батареи	-
Зарядка колонки	Пока идёт зарядка, горит красный индикатор	-	-
	После полной зарядки красный индикатор погаснет	-	-

Питание/Зарядка

Для лучшего качества звука полностью зарядите колонку перед использованием.
Кабель для зарядки USB-C (только для зарядки) входит в комплект стандартного USB совместимого устройства.
Пожалуйста, используйте адаптер питания 5 В/ 2А или выше (не входит в комплект)
Внимание: - Другие несовместимые зарядные устройства могут привести к повреждению колонки
- Не используйте, если разъём или устройство мокрые, или повреждены.

Включение/выключение питания

Чтобы включить колонку, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания в течение 2 секунд. Вы услышите звуковой сигнал.
Чтобы выключить колонку, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания в течение 2 секунд. Вы услышите звуковой сигнал.
Внимание: Если устройство Bluetooth не подключено, колонка выключится через 15 минут.

Подключение Bluetooth

- При первом использовании и включении колонка автоматически переходит в режим ожидания подключения.
- Если устройство Bluetooth уже подключено, нажмите кнопку "⚹", чтобы отключить текущее соединение и подключиться к другому устройству.
- Колонка автоматически перейдёт в режим сопряжения, если устройство не подключено к Bluetooth-устройству.

При сопряжении включите функцию Bluetooth на телефоне и найдите **«Monster Blaster Tower»** для подключения. После успешного подключения вы услышите звуковой сигнал, и загорится белый индикатор.

Музыкальный контроль

Коротко нажмите "⏻" один раз, чтобы воспроизвести или приостановить музыку

Коротко нажмите "⏮" один раз, чтобы перейти к предыдущей песни

Длительно нажмите "⏭" один раз, чтобы перейти к следующей песне

Регулировка громкости

Поверните ролик регулировки громкости против часовой стрелки, чтобы уменьшить громкость
Поверните ролик регулировки громкости по часовой стрелке, чтобы увеличить громкость

Вход USB (Аудио) воспроизведение

Когда колонка включена и USB-накопитель вставлен, приоритетным источником воспроизведения является USB IN (Аудио). Если Вы хотите использовать функцию Bluetooth, то дважды нажмите кнопку "⏻", чтобы переключить источник.

Режим широковещательной передачи по Bluetooth

Установите один **«Blaster Tower»** в качестве основной колонки, и Вы сможете подключить к ней более 100 аналогичных динамиков «**Blaster Tower**» для управления их функциями.

1. Сначала подключите одну из колонок **«Blaster Tower»** к устройству Bluetooth (например, мобильному телефону) в качестве основной и включите воспроизведение музыки.

2. Дважды нажмите кнопку "" на основной колонке и других колонках **«Blaster Tower»**, чтобы войти в режим трансляции по Bluetooth и автоматически подключиться.

3. После успешного подключения зеленый индикатор на основной колонке продолжит мигать, а зеленый светодиодный индикатор на вспомогательном динамике перестанет мигать и начнет гореть непрерывно.

После успешного входа в режим трансляции Bluetooth
• Вы можете отключить все колонки, отрегулировать громкость и т. д., управляя основной колонкой.
• Вы можете отключить питание каждой колонки по отдельности.
• Чтобы выйти из режима трансляции Bluetooth, дважды нажмите кнопку "" на каждой колонке.

Настройка энергосбережения

В режиме Bluetooth, когда ни одно устройство не подключено, колонка автоматически выключится через 15 минут

Сброс настроек устройства

Если необходимо сбросить настройки колонки, нажмите и удерживайте кнопки "⏮" и "⏭" в течении 3 секунд.

Внимание

Самостоятельная замена батареек не рекомендуется.

Батареи (аккумуляторы или комбинации батарей) не должны подвергаться воздействию освещения, нагрева или аналогичных воздействий условий перегрева.