Модель No:MS22119

MONSTER™

SPARKLE


Портативная колонка

Краткое руководство по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочитайте это краткое руководство и сохраните его для дальнейшего использования

Обзор продукта

- Портативная колонка
- Кабель зарядки USB-C
- Кабель AUX IN
- Краткое руководство по эксплуатации



1. Сопряжение/отключение по Bluetooth
2. Предыдущий трек
3. Многофункциональная кнопка (MBB) — воспроизведение/пауза музыки…
4. Следующий трек
5. «-» — уменьшение громкости
6. «+» — увеличение громкости
7. Включение/выключение усиления басов



8. Включение и выключение питания/Выбор режима аудиовхода /Светодиодный индикатор
9. Включение/выключение световых эффектов
10. Регулировка реверберации
11. Микрофонный вход (6,35 мм)
12. Дополнительный вход (AUX)
13. USB-вход (аудио)
14. Кнопка сброса
15. Разъём USB-C для зарядки

Питание/Зарядка

Для лучшего качества звука полностью зарядите динамик перед использованием.
В комплект входит зарядный кабель USB-C (только для зарядки) для устройств совместимых со стандартным USB.
Используйте адаптер питания 5В/2А или выше (не входит в комплект).
Внимание: - Используйте ТОЛЬКО совместимый стандартный адаптер питания 5В.
-Другие несовместимые зарядные устройства могут привести к повреждению.
-Не используйте, если разъём или устройство мокрые или повреждены.

Включение/выключение питания

Чтобы включить динамик, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания в течение 2 секунд. Вы услышите звуковой сигнал включения.
Чтобы выключить динамик, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания в течение 2 секунд. Вы услышите звуковой сигнал выключения.
Внимание: Если устройство Bluetooth не подключено, колонка выключится через 15 минут.

Сопряжение

При первом включении колонка автоматически переходит в режим сопряжения.
Для сопряжения с новым устройством нажмите кнопку «①», чтобы отключить подключенное устройство. Если колонка не подключена ни к одному устройству Bluetooth, режим сопряжения запустится автоматически.
В режиме сопряжения включите функцию Bluetooth на телефоне и найдите новое устройство Monster для сопряжения. После подключения колонки раздастся звуковой сигнал, а светодиодный индикатор перестанет мигать и будет гореть постоянно.

Регулировка громкости

Кратковременно нажмите кнопку громкости «+» или «-», чтобы увеличить или уменьшить громкость.

Режим музыки

Воспроизведение/Пауза: нажмите кнопку MFB для воспроизведения или паузы.

Следующая песня: нажмите кнопку « ⏭ ».

Предыдущая песня: нажмите кнопку « ⏮ ».

Режим AUX IN


AUX IN является приоритетным источником воспроизведения при подключении устройства. Нажмите кнопку «⑧», чтобы переключиться на другой источник воспроизведения.

Режим USB IN (аудио)

USB IN (аудио) является приоритетным источником воспроизведения при подключении устройства. Нажмите кнопку «⑧», чтобы переключиться на другой источник воспроизведения.

Приоритет воспроизведения

Режим Bluetooth установлен по умолчанию. Источники воспроизведения звука можно выбирать, нажимая кнопку «⑧» в следующей последовательности:



Режим микрофона (динамический -52 дБ ± 3 дБ)

Для этой функции вставьте микрофон (не входит в комплект) с разъемом 6,35 мм в разъем MIC IN.

Настройки энергосбережения

• В режиме Bluetooth, если не подключено ни одно устройство, колонка автоматически выключится через 15 минут.
• В режиме AUX IN/USB IN (AUDIO) или в режиме Bluetooth, если музыка не воспроизводится в течение 15 минут, колонка автоматически выключится.
• Если микрофон подключен и не используется более 15 минут, колонка автоматически выключится.

Режим подсветки

Когда динамик включен, нажмите кнопку «⑨», чтобы переключиться между различными режимами подсветки. Чтобы выключить режим подсветки, нажмите и удерживайте кнопку «⑨» в течение 2 секунд.

Режим усиления басов

Нажмите кнопку «⑦», чтобы включить/выключить усиление басов.

Подключение двух динамиков, стереорежим (только для одной модели)

1. Включите оба колонки и не подключайтесь ни к одному устройству Bluetooth (например, к мобильному телефону).
2. Дважды быстро нажмите кнопку «①» на одной из колонок. Раздастся голосовое сообщение «Обнаружение», индикатор основного динамика начнет мигать, индикатор вспомогательного динамика будет гореть постоянно, и при успешном подключении раздастся звуковой сигнал.
3. Включите функцию Bluetooth на мобильном телефоне, найдите «Monster Sparkle» для подключения. После подключения раздастся голосовое сообщение «Ваше устройство подключено», индикатор основной колонки перестанет мигать, а индикатор вспомогательной будет мигать медленно.

Сброс устройства

Нажмите кнопку «⑭», чтобы сбросить настройки динамика до заводских.

Руководство по светодиодному индикатору

Статус	**Описание**	**Голосовой сигнал**
Включение	Белый светодиодный индикатор включен	Вступительный сигнал
Выключение	Белый светодиодный индикатор выключен	До свидания
Сопряжение	Белый светодиодный индикатор быстро мигает	Обнаружение
Соединение Bluetooth	Белый светодиодный индикатор включен	Ваше устройство подключено
Режим USB IN	Белый светодиодный индикатор включен	-
Режим AUX IN	Белый светодиодный индикатор включен	-
Низкий уровень заряда батареи	-	Battery low (Низкий заряд батареи)
Зарядка	Красный светодиодный индикатор горит во время зарядки и гаснет после полной зарядки.	-

Внимание

· Самостоятельная замена аккумулятора запрещена.
· Не подвергайте аккумулятор (аккумуляторный блок или комбинацию аккумуляторных блоков) воздействию прямых солнечных лучей, огня или высоких температур.