КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Назначение

Данная компьютерная мышь является периферийным устройством ввода, позволяющим координировать положение графического указателя (курсора) в визуальном интерфейсе операционной системы, а также отдавать различные команды управления, обеспечивающие контроль над процессами в операционной системе устройства, к которому осуществлено подключение.

Технические характеристики

- Тип подключения: беспроводной
- Количество кнопок: 6 + кнопка Вкл./Выкл. + кнопка сопряжения по Bluetooth
- Разрешение оптического сенсора: 800/1200/1600 dpi
- Дизайн для правой руки
- Софт-тач покрытие
- Ресурс нажатий: до 3 000 000
- Рабочая дистанция: до 10 м
- Интерфейс подключения: USB-ресивер/Bluetooth-подключение
- Радиосвязь на частоте: 2.4 ГГц
- Работа от 1 батарейки AA
- Потребление: 1.5 В ⎓ 14 мА
- Размер: 116 x 74.1 x 43.6 мм
- Вес: 74 г

Комплектация

- Беспроводная мышь Acer OMR170
- Батарейка AA x 1 шт
- USB-ресивер
- Краткое руководство пользователя

Совместимость


- ОС семейства Windows®
- USB-разъем

Правила и условия монтажа

Данное устройство не требует какого-либо специального монтажа.

Беспроводная мышь
Acer OMR170

Схема устройства



Подключение и установка

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует - обратитесь к продавцу.
3. Установите элементы питания в отсек соблюдая полярность.
4. Переведите переключатель питания в нижней части мыши в положение Вкл.
5. Подключите USB-ресивер к ПК. Система автоматически обнаружит устройство и настроит его.
6. Для переключения между режимами USB-ресивер и Bluetooth-соединение нажмите и удерживайте кнопку DPI в течение 3-х секунд. Режиму USB-ресивер соответствует красный свет индикатора, режиму Bluetooth-соединение соответствует зеленый свет индикатора. Для перехода устройства в режим Bluetooth-сопряжения кратко нажмите кнопку Bluetooth-сопряжения на нижней панели мыши возле оптического сенсора, светодиодный индикатор при этом начнет часто мигать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Периодически разминайте пальцы рук и запястья;
- Делайте перерывы в работе;
- Не напрягайте предплечье, держите запястья расслабленными.

Индикация

Режиму работы по беспроводному подключению с использованием USB-ресивера соответствует индикация красным цветом, в режиме Bluetooth – индикация зелёным цветом. При движении мыши индикация красного цвета независимо от режима работы. При переключении уровня разрешения оптического сенсора (кнопка DPI):

- 800 dpi - после включения индикатор мигает один раз
- 1200 dpi - после включения индикатор мигает два раза
- 1600 dpi - после включения индикатор мигаеттри раза

При разряде батареи индикатор мигает раз в три секунды, в таком случае замените элементы питания.

Правила и условия безопасной эксплуатации

- Не разбирайте устройство и не пользуйтесь им при ненормальных условиях.
- Не погружайте устройство в воду.
- В случае отказов в работе устройства замените элементы питания.
- Повторите процедуру подключения устройства к ПК.
- Если проблемы сохранятся после попытки их устранить, то обратитесь за помощью к продавцу.

Условия эксплуатации, хранения и транспортировки

Температура:

- Температура эксплуатации: от минус 10 °C до 50 °C
- Температура хранения и транспортировки: от минус 20 °C до 60 °C

Влажность (без образования конденсата):

- Оптимальный уровень влажности для эксплуатации: от 10% до 90%
- Уровень влажности для хранения и транспортировки: от 10% до 95%

Реализация устройства

Изделие предназначено для реализации через торговые розничные сети и не требует специальных условий.

При обнаружении неисправности

При обнаружении неисправности не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Отключите его от питания и обратитесь к квалифицированному

специалисту по техническому обслуживанию.

Условия утилизации

Не выбрасывайте устройство как обычный мусор. Сдайте его на переработку, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды.

Гарантийное обслуживание

Гарантийный срок составляет 1 (один) год со дня продажи. Срок службы продукции исчисляется со дня производства и составляет 2 (два) года. Учитывая высокое качество и надежность продукции ACER, фактический срок службы изделия может значительно превышать официально установленный срок службы. Для получения гарантийного обслуживания просим обратиться по месту приобретения изделия.

Примечание: *гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы – кабели, шнуры, переходники, заглушки корпуса и корпусного конструктива, заменяемые источники питания, программное обеспечение.*

При возникновении вопросов касательно продукции просим обращаться в Службу поддержки **acersupport@itclinic.ru**

Изготовитель

Dongguan ShangGui Electronics Co., Ltd.
Address: No. 7, Yincheng 7th Road, Chang'an Town, Dongguan, Guangdong, China
Дунгуань ШанГуй Электроникс Ко, Лтд.
Адрес: Но. 7, Йиньчень 7 Роад, Шаньгань Таун, Дунгуань, Гуандун. Сделано в Китае

Импортер

ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо — **ООО «Сеть компьютерных клиник»**
Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, этаж 2, ком. 31

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Дата изготовления указана на упаковке.
Гарантийный срок: 1 год, при условии соблюдения правил эксплуатации.
Срок службы: 2 года.

EAC
V2.2022