ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Проводная мышь SBM-721G-K

Вставить USB-кабель в свободный USB-порт компьютера/ноутбука. Устройство не требует драйверов. Драйверы встроены в операционную систему Windows. Для определения устройства операционной системой может понадобиться несколько секунд. Устройство готово к работе.

При обнаружении неисправности – отключить устройство и передать уполномоченной на проведение диагностики и ремонта организации. Не вскрывать, не пытаться ремонтировать самостоятельно.

Использовать только по назначению.

Не требует особых условий хранения и транспортировки.

Утилизировать согласно установленным юридическим нормам.