SCAN OR CODE TO INSTALL THE NOTHING X APP

NOTHING X APP

CMF by NOTHING BUDS NEO

V.1 MODEL : B193

USER GUIDE

WELCOME

Scan QR code to see the User Guide in other languages.

Bluetooth:
Please make sure Bluetooth is turned on.
App:
Get the most out of your products with the Nothing X App. Customize Equalizer settings, assign gesture controls, update Firmware, and more.

Indicator Light

CHARGING CASE

Charging Port

REPLACING EAR TIPS

Check for size in appropriate size for optimal comfort and sound quality.
Ear tips are available in different sizes.
Buds arrive with medium size tips attached.

PAIRING AND CONNECTING

Use with your Android devices (Google Fast Pair)
First time use
Take the earbuds out of the charging case and put both earbuds in your ears. Tap and hold both ear buds for 2 seconds. Release them when you hear the pairing tone. Then select the earbuds in your device's Bluetooth settings.
Factory reset
Take the earbuds out of the charging case and put both earbuds in your ears. Tap and hold both earbuds for 10 seconds. A pairing tone will sound after 5 seconds.
Keep holding until you hear the factory reset tone, then release.



Touch Area

OPERATIONS

Ear bud
Double-tap
Music: Skip forward
Call: Answer / end call
Triple-tap
Music: Skip back
Call: Reject call
Tap and hold the touch area:
Switch between Active Noise Cancellation and Transparency Mode.



Touch Area

OPERATIONS

Earbuds
Double-tap
Music: Play / pause
Call: Answer call
Triple-tap
Music: Play backward
Call: Reject call
Tap and hold the touch area:
Switch between Active Noise Cancellation and Transparency Mode.



Touch Area

BOÎTIER DE CHARGEMENT

Voyant lumineux




Port de charge

REMPLACEMENT DES EMBOUTS

Choisissez des embouts de taille appropriée pour un confort
optimal et une qualité sonore optimales.
Consultez les accessoires pour trouver des embouts de différentes tailles.
Les écouteurs sont livrés avec des embouts de taille moyenne déjà installés.

APPAIRAGE ET CONNEXION

Utiliser avec vos appareils Android (Google Fast Pair)
Lorsque les écouteurs sont dans le boîtier de chargement, ouvrez le boîtier et placez-les près de l'appareil Android pour être guidé à travers le processus de configuration.
Retour aux paramètres d'usine
Sortez les écouteurs du boîtier de chargement et placez-les dans vos oreilles. Appuyez sur les deux écouteurs et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes. Relâchez lorsque vous entendez le signal sonore d'appairage Bluetooth de votre appareil.
Remettez les écouteurs dans le boîtier de chargement et placez-les dans vos oreilles. Appuyez sur les deux écouteurs et maintenez-les enfoncés pendant 10 secondes. Relâchez lorsque vous entendez la tonalité de réinitialisation. Les écouteurs continuent à les maintenir enfoncés jusqu'à entendre le signal sonore de retour aux paramètres d'usine, puis relâchez-les.



Zone tactile

OPÉRATIONS

Écouteur
Appuyez deux fois
Musique : Piste suivante
Appel : Répondre / raccrocher
Appuyez trois fois
Musique : Piste précédente
Appel : Rejeter l'appel
Appuyez longuement
sur la zone tactile
Basculez entre la mode
« Suppression active du bruit »
et le mode « Transparence »

Voyant lumineux

Port de charge

ESTUCHE DE CARGA

Luz indicadora

Puerto de carga

REEMPLAZO DE ALMOHADILLAS

Ella las almohadillas del tamaño adecuado para una comodidad
incomparable almohadillas de diferentes tamaños entra los accesorios.
Consultarlos para encontrar el tono de mayor confort y sonido.
Vienen con almohadillas de tamaño mediano instaladas.

EMPAREJAMIENTO Y CONEXIÓN

Uso con dispositivos Android (Google Fast Pair)
Saque los auriculares del estuche de carga. Abra el estuche de carga y colóquelo cerca del dispositivo Android para realizar la configuración en pantalla.
Restablecimiento de fábrica
Saque los auriculares del estuche de carga y colóquelos en los oídos.
Mantenga presionados ambos auriculares durante 5 segundos.
Escuchará cuando oiga el tono de emparejamiento y seguidamente los auriculares en la configuración de Bluetooth del dispositivo.

Touch Area

OPERACIONES

Auriculares
Tocar dos veces
Música: Pista siguiente
Llamadas: Responder / finalizar una llamada
Tocar tres veces
Música: Pista anterior
Llamadas: Rechazar una llamada
Tap and hold the touch area
Cambie entre la cancelación activa de ruido y el modo de transparencia



Área táctil

ESTUCHE DE CARGA

Puerto de carga

Luz indicadora

Puerto de carga

BIENVENIDO

Escanee el código QR para ver la Guía del usuario en otros idiomas.

Bluetooth:
Asegúrese de que el Bluetooth está activado.
Aplicación:
Saque el máximo partido a sus productos con la aplicación Nothing X.
Personalice la configuración del ecualizador, asigne controles de gestos, actualice el firmware y mucho más.



BIENVENUE

Scannez le code QR pour voir la guide de l'utilisateur dans d'autres langues.

Bluetooth :
Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée.
Appli :
Tirez la meilleur parti de vos produits avec l'appli Nothing X. Personnalisez les paramètres de l'égaliseur, attribuez des commandes gestuelles, mettez à jour le firmware, et bien plus encore.

