Модель No:MH22193

MONSTER™

N-LITE 206

Краткое руководство по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочитайте это краткое руководство и сохраните его для дальнейшего использования

Обзор продукта


Наушники-вкладыши x 2 (левый и правый)

Чехол для зарядки

Зарядное устройство USB-C

Насадки для наушников x 3 пары (средний размер, предустановленная поддержка наушников x 1 шт.)

Краткое руководство пользователя



1. Индикатор наушников
2. Многофункциональная кнопка (MFP)
3. Контакт для зарядки
4. Ушной наконечник
5. Индикатор зарядного кейса
6. Порт USB-C для зарядки

Включение/Выключение питания

Откройте крышку зарядного кейса, и он включится автоматически. Поместите наушники в зарядный кейс, закройте крышку, и наушники автоматически выключатся и начнут заряжаться.

Зарядка

Используйте для зарядки прилагаемый кабель USB-C. Во время зарядки зарядного чехла красный индикатор на чехле мигает и горит постоянно после полной зарядки.

Сопряжение

Откройте крышку зарядного кейса, и он автоматически откроется. Чтобы подключить новое устройство, включите Bluetooth на телефоне и найдите «Monster N-Lite 206» для сопряжения.

Регулировка громкости

Уменьшение громкости: Во время воспроизведения музыки коротко нажмите кнопку MFB на левом наушнике.

Увеличение громкости: Во время воспроизведения музыки коротко нажмите кнопку MFB на правом наушнике.

Вызов

Принять/завершить вызов: дважды нажмите кнопку MFB.
Отклонение вызова: нажмите и удерживайте кнопку MFB.

Музыка

Воспроизведение/пауза музыки: дважды нажмите кнопку MFB. Предыдущая мелодия: во время воспроизведения музыки быстро нажмите на левый наушник 3 раза. Следующая мелодия: во время воспроизведения музыки быстро нажмите на правый наушник 3 раза.

Голосовой помощник

Когда телефон подключен к наушникам, нажмите и удерживайте кнопку MFB в течение 2 секунд, чтобы активировать голосового помощника.

Сброс

Когда наушники включены и не подключены к устройству Bluetooth, нажмите кнопку MFB на одном из них пять раз. Наушники автоматически выключатся после того, как белый индикатор на них загорится на 2 секунды. Заводские настройки будут восстановлены.

Индикатор/Голосовые подсказки

Светодиодный индикатор (наушники)		
Режим	**Описание**	**Голосовая подсказка**
Включение	Белый индикатор быстро мигает	Системный тон
Выключение	Красный индикатор горит 2 секунды	Системный тон
Сопряжение	Белый индикатор быстро мигает	Системный тон
Подключение	Белый индикатор мигает 1 секунду и гаснет	Системный тон
Чехол для зарядки	Красный индикатор медленно мигает во время зарядки, а красный индикатор горит постоянно, когда аккумулятор полностью заряжен.	-

Внимание

После извлечения наушников из зарядного кейса нет необходимости нажимать какие-либо кнопки, левый и правый наушники автоматически подключатся и автоматически перейдут в режим сопряжения.

Разместите наушники в правильном положении для зарядки.

Самостоятельная замена батареек без разрешения не рекомендуется.

Батареи (аккумуляторы или комбинации батарей) не должны подвергаться воздействию освещения, нагрева или аналогичных воздействий условий перегрева.

Операции с многофункциональной кнопкой или MFB operation

