QUICK START GUIDE



PARTYBOOM
SPA080BL

КОМПЛЕКТАЦИЯ



- Упаковка
- Quick Start Guide
- Беспроводная колонка SPA080BL
- Сетевой кабель AC 100-250 V

ВНИМАНИЕ!

Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не разбирайте изделие и не подвергайте его воздействию дождя или влаги. Внутри устройства нет деталей, обслуживаемых пользователем. Обращайтесь для обслуживания только в официальные сервисные центры MEG.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

1. Чтобы предотвратить возможное повреждение слуха, не слушайте на высокой громкости в течение длительного времени.
2. Отключайте устройство от сети, когда оно не используется.
3. Не используйте шнур питания, если он повреждён.
4. Перед эксплуатацией этой системы проверьте напряжение этой системы, чтобы убедиться, что оно идентично напряжению вашей местной электросети.
5. Обеспечьте свободное пространство не менее 20 см над устройством и по 5 см с каждой стороны.
6. Не допускайте попадания капель или брызг на устройство. Не ставьте на устройство предметы, наполненные жидкостями, такие как вазы, бутылки или увлажнители воздуха.
7. Чтобы предотвратить возгорание или поражение электрическим током, не подвергайте это оборудование воздействию прямых солнечных лучей, дождя, влаги или пыли.
8. Не располагайте данное устройство вблизи сильного магнитного поля.
9. Не располагайте устройство на усилителе или ресивере.
10. Не располагайте устройство в сыром месте, так как влага повлияет на срок службы электрических компонентов.
11. Не пытайтесь чистить устройство химическими растворителями, так как это может повредить отделку. Протирайте чистой, сухой или слегка влажной тканью.
12. При извлечении вилки питания из розетки всегда тяните непосредственно за вилку, никогда не тяните за шнур.
13. Используйте только приспособления/аксессуары, указанные производителем.

КОНФИГУРАЦИЯ КНОПОК И ФУНКЦИЙ



1. Вход для микрофона 6.35 мм (микрофон не входит в комплект)
2. Вход для подключения гитары 6.35 мм
3. Регулировка уровня громкости гитары
4. Воспроизведение/Пауза (однократное нажатие)
   Разрыв Bluetooth соединения (длительное нажатие)
5. Предыдущий трек (однократное нажатие)
6. Управление режимами подсветки (однократное нажатие)
   Отключение подсветки (длительное нажатие)
7. Подключение Bluetooth (однократное нажатие)
   Подключение TWS (длительное нажатие)
8. Регулировка уровня громкости микрофона
9. Индикатор работы /Индикатор подключения к сети переменного тока
10. Индикатор уровня зарядки
11. Включение/отключение режима BASS (однократное нажатие)
12. Регулировка уровня громкости колонки
13. Включение/Отключение питания (удерживайте 3 сек.)
    (Однократное нажатие для проверки уровня заряда аккумулятора)
14. Следующий трек (однократное нажатие)
15. Регулировка уровня эффекта ЭХО
16. Вход для AUX 3.5 мм
17. Выход для AUX 3.5 мм
18. Порт для подключения USB-A

КОНФИГУРАЦИЯ КНОПОК И ФУНКЦИЙ



1. Ручка для переноски
2. Вход для подключения сетевого кабеля

BLUETOOTH СОЕДИНЕНИЕ

Чтобы подключиться по Bluetooth, нажмите кнопку на верхней панели. Устройство для подключения – MEG SPA080. Найдите его в списке доступных устройств Bluetooth на вашем телефоне. После успешного подключения вы услышите звуковой сигнал.

Чтобы отключить Bluetooth, отключите его в настройках телефона.

Если вы уже подключали это устройство, в следующий раз колонка подключится автоматически. Просто нажмите PLAY/PAUSE для возобновления воспроизведения.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С МИКРОФОНА

Вставьте микрофон в разъем MIC IN, расположенный на верхней панели. Перед началом работы установите регулятор громкости микрофона на минимум, чтобы избежать внезапных громких звуков. Постепенно увеличивайте громкость микрофона до желаемого уровня.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО ЧЕРЕЗ USB-ПОРТ

Для воспроизведения музыки с USB-накопителя вставьте его в разъем USB-A на верхней панели. Колонка автоматически переключится в режим USB и начнет воспроизводить MP3-треки, находящиеся на накопителе.

Удерживайте кнопку PLAY, чтобы переключаться между режимами воспроизведения:

- Воспроизведение всех треков по порядку (зеленый индикатор).
- Повторное воспроизведение текущего трека (красный индикатор).
- Отключение повтора, треки воспроизводятся один раз (синий индикатор).

TWS ПОДКЛЮЧЕНИЕ (TRUE WIRELESS STEREO)

Функция TWS (True Wireless Stereo) позволяет объединить две одинаковые колонки MEG SPA080 в стереопару.

1. Включите обе колонки и убедитесь, что на обеих активирован режим Bluetooth.
2. На одной из колонок нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth. LED-подсветка динамиков на этой колонке начнет мигать.
3. Подождите несколько секунд. Колонки автоматически установят сопряжение.
4. После успешного сопряжения обе колонки издадут звуковой сигнал, подтверждающий успешное соединение.
5. Включите Bluetooth на вашем смартфоне или другом устройстве.
6. В списке доступных устройств Bluetooth найдите и выберите "MEG SPA080".
7. Подключитесь к колонке. Колонка, подключенная к вашему устройству по Bluetooth (главная), будет воспроизводить левый канал стереозвука. Вторая колонка (вспомогательная) будет воспроизводить правый канал стереозвука.
8. Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth на любой из колонок, чтобы разорвать TWS-соединение.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО ЧЕРЕЗ LINE OUT

Устройство оснащено разъемом LINE OUT. Вы можете использовать этот разъем для вывода аналогового стереосигнала на внешние устройства, такие как активные колонки или усилители. Просто подключите аудиокабель AUX (не входит в комплект) к разъему LINE OUT на верхней панели и к линейному входу внешнего устройства. После подключения устройство автоматически начнет вывод звука через внешнее устройство.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО ЧЕРЕЗ GUITAR IN

Вы можете подключить гитару к портативной колонке, используя разъем GUITAR IN (6,5 мм) на верхней панели. Громкость гитары регулируется с помощью регулятора Guitar Volume на верхней панели.

ЗАРЯДКА

Эта колонка предназначена для работы от стандартной сети переменного тока. Она работает только от 110–240 В ~ 50/60 Гц. Не пытайтесь использовать колонку от каких-либо других источников питания. Это может привести к повреждению колонки.

Во время зарядки индикаторы уровня заряда будут мигать. Когда погаснут все четыре индикатора, это означает, что аккумулятор полностью заряжен.

При подключении колонки к сети переменного тока, индикатор питания будет гореть постоянным красным светом.

Чтобы проверить уровень заряда, кратковременно нажмите кнопку включения/выключения. Уровень заряда отобразится на светодиодном индикаторе. Устройство должно быть включено и не должно заряжаться.

- 4 белых светодиода: 100% заряда
- 3 белых светодиода: 80% заряда
- 2 белых светодиода: 50% заряда
- 1 белый светодиод: 20% заряда

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: MEG SPA080BL
- Портативная акустическая система 2.0
- Bluetooth: версия 5.3
- Мощность RMS: 80 Вт (при подключении к сети)
- Мощность RMS: 60 Вт (при работе от аккумулятора)
- Поддерживаемые форматы файлов: MP3, WMA, WAV
- Интерфейсы: Bluetooth / AUX / USB / проводной микрофон / гитара
- Радиус действия Bluetooth: до 10 м
- AUX: 3,5 мм и 6,5 мм
- USB-A: до 256 Гб
- Динамики: 2шт (6,5 дюймов), 4 Ом+ твиттер 2шт (2 дюйма), 6 Ом
- Частотный диапазон: 50 Гц — 20 кГц
- Тип аккумулятора: Li-ion, 4400 мАч, 7.4 V
- Время работы: до 9 часов (при средней громкости, отключенном режиме басов и выключенной подсветке, в зависимости от аудиоконтента).
- Время зарядки: 4 часа (функция быстрой зарядки не поддерживается)
- Питание: 110–240 В ~ 50/60 Гц
- Функция Power Bank: 5V, 1 A
- Стандарт пыле-влагозащиты: IPX4
- Габариты: 275 x 550 x 290 мм
- Вес: 8355 г

ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА СЕРИИ PARTYBOOM МОДЕЛЬ MEG SPA080BL

- Товар сертифицирован EAC
- Гарантийный срок: 1 год
- Информация о сервисных центрах представлена на сайте https://meg-team.com
- Организация, уполномоченная на принятие претензий потребителей: ООО «Мегатерра» 108813, Город Москва, муниципальный округ Филимонковский, гор. Московский, Улица Солнечная, дом 3а, стр. 1, пом. 20а/3
- Изготовитель: GUANGZHOU PANYU JUDA CAR AUDIO EQUIPMENT CO.,LTD.
- Адрес производства: No.139, Zhouxing Street, Dongchong Town, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China
- Сделано в Китае

Примечания: Технические параметры, приведенные в таблице, являются справочными и не могут быть основанием для претензий.

Продукция ТМ MEG постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики и комплектность могут быть изменены без предварительного уведомления.

Техническая поддержка размещена на сайте:
https://meg-team.com
Здесь же Вы можете найти обновленную полную версию данного Руководства.

