Модель No:MS62113

MONSTER™

CUBE 1

Портативная Bluetooth колонка

Краткое руководство по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочитайте это краткое руководство и сохраните его для дальнейшего использования

Обзор продукта

- Портативная колонка
- Кабель зарядки USB-C
- Краткое руководство по эксплуатации



1. **Кнопка включения/выключения питания**

Длительное нажатие: Включение/выключение питания

2. **Индикатор подсветки**
3. **Bluetooth режим**

Короткое нажатие: отключить/подключить Bluetooth
Двойное нажатие: войти/выйти из Bluetooth
Режим трансляции
Удерживайте в течении 5 секунд, чтобы очистить все записи сопряженных устройств

4. **Предыдущая песня/ Уменьшение громкости**

Длительное нажатие: Предыдущая песня
Короткое нажатие: Уменьшение громкости

5. **Воспроизведение/Пауза**

Длительное нажатие:
Короткое нажатие: воспроизведение/пауза
Двойное нажатие: включить/выключить голосового ассистента

6. **Микрофон**
7. **Следующая песня/ Увеличение громкости**

Длительное нажатие: Следующая песня
Короткое нажатие: Увеличение громкости

8. **Вход для SD card**

Подключите устройство хранения данных в режиме карты памяти Micro SD

9. **Зарядка через USB-C**

Световой индикатор/Руководство по голосовой подсказке

	Описание	**Напряжение/Тон**	**Статус**
Индикатор света	Мигающий белый свет	Звуковой сигнал включения	Включен
	Все индикаторы света выключены	Звуковой сигнал выключения	Отключен
Индикатор света	Мигающий белый свет	-	Не соединён
	Белый свет остаётся включенным	Сигнал соединения	Соединён
Низкий заряд батареи	Мигающий красный свет	Сигнал низкого заряда батареи	-
Зарядка колонки	Пока идёт зарядка, горит красный индикатор	-	-
	После полной зарядки красный индикатор погаснет	-	-

Питание/Зарядка

Для лучшего качества звука полностью зарядите колонку перед использованием.
В комплект входит зарядное устройство USB-C для стандартных устройств, совместимых с USB-C.
Используйте адаптер питания 5 В/2 А (не входит в комплект).
Внимание: - Другие несовместимые зарядные устройства могут привести к повреждениям.
- Не используйте, если разъём или устройство мокрые, или повреждены.

Включение/выключение питания

Чтобы включить колонку, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания в течение 2 секунд. Вы услышите звуковой сигнал.
Чтобы выключить колонку, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания в течение 2 секунд. Вы услышите звуковой сигнал.
Внимание: если устройство Bluetooth не подключено, колонка выключится через 15 минут.

Подключение Bluetooth

- При первом использовании и включении динамик автоматически переходит в режим ожидания подключения.
- Если устройство Bluetooth уже подключено, нажмите кнопку "⚹", чтобы отключить текущее соединение и подключиться к другим устройствам.
- Колонка автоматически перейдёт в режим сопряжения, если устройство не подключено к Bluetooth-устройству.

При сопряжении включите функцию Bluetooth на телефоне и найдите **«Monster Cube 1»** для подключения. После успешного подключения вы услышите звуковой сигнал, а индикатор останется включённым.

Музыкальный контроль

Коротко нажмите "▶", чтобы воспроизвести или приостановить музыку
Длительно нажмите "−", чтобы перейти к предыдущей песни
Длительно нажмите "+", чтобы перейти к следующей песне

Режим звонка

Приём звонка: короткое нажатие на " ▶ " кнопку

Отклонить звонок: двойное нажатие на " ▶ " кнопку

Завершить звонок: короткое нажатие на " ▶ " кнопку

Регулировка громкости

Коротко нажмите на " + ", чтобы увеличить громкость

Коротко нажмите на " − ", чтобы уменьшить громкость

Голосовой ассистент

Когда Bluetooth подключен дважды нажмите на кнопку " ▶ ", чтобы включить/выключить голосового ассистента

Воспроизведение с карты Micro SD

Когда колонка включена и вставлена карта Micro SD (не входит в комплект), приоритетным источником воспроизведения является карта Micro SD. Если Вы хотите использовать функцию Bluetooth, то нажмите кнопку " ⏻ ", чтобы переключить источник.

Режим воспроизведения через Bluetooth

Установите «Cube 1» в качестве основной колонки, и вы сможете подключить к ней более 100 аналогичных динамиков «Cube 1» для управления их функциями.
1. Сначала подключите одну из колонок «Cube 1» к устройству Bluetooth (например, мобильному телефону) в качестве основной и включите воспроизведение музыки.
2. Дважды нажмите кнопку " ✱ " на основной колонке и других колонках «Cube 1», чтобы войти в режим трансляции по Bluetooth и автоматически подключиться.
3. После успешного подключения зеленый индикатор на основной колонке начнет мигать, а зеленый светодиодный индикатор на вспомогательном динамике перестанет мигать и начнет гореть непрерывно.
После успешного входа в режим трансляции Bluetooth
• Вы можете отключить колонки, отрегулировать громкость и т. д., управляя основной колонкой.
• Вы можете отключить питание каждой колонки по отдельности.
• Чтобы выйти из режима трансляции Bluetooth, дважды нажмите кнопку " ✱ " на каждой колонке.

Настройка энергосбережения

В режиме Bluetooth, когда ни одно устройство не подключено, колонка автоматически выключится через 15 минут.
В режиме карты Micro SD, без воспроизведения музыки в течении 15 минут, колонка автоматически выключится.

Сброс настроек устройства

Если необходимо сбросить настройки колонки, нажмите и удерживайте кнопки " + " и " − " в течении 2 секунд.

Внимание

Самостоятельная замена батареек без разрешения не рекомендуется.

Батареи (аккумуляторы или комбинации батарей) не должны подвергаться воздействию освещения, нагрева или аналогичных воздействий условий перегрева.