## Меры предосторожности и правила безопасности

Всегда соблюдайте основные меры безопасности при использовании колонки Smartbuy TUBER MK II – это поможет снизить риск возникновения повреждений и существенно увеличит срок службы!
Нижеприведенные правила безопасности обязательны к следованию при эксплуатации колонки Smartbuy TUBER MK II

1. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте колонку самостоятельно – в ней нет частей, пригодных для ремонта в бытовых условиях.
2. Эксплуатируйте устройство только в данном диапазоне температур: от +10°C до +30°C. Допускается хранение колонки и при более низких температурах, однако после продолжительного пребывания в условиях низких температур запрещается незамедлительная ее эксплуатация.
3. Заряжайте колонку от зарядных устройств с выходным напряжением не более 5В, и током не более 1А.
4. Не трясите колонку и не стучите по ней, так как неаккуратное обращение может привести к повреждениям критически важных узлов устройства.
5. Не допускайте попадания влаги или жидкости внутрь корпуса, так как это может повредить устройство. Если жидкость попала внутрь, немедленно отключите от сети и полностью высушите колонку. В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.
6. Не используйте колонку в слишком сухой среде, так как это может привести к возникновению статического электричества.
7. Не допускайте сильных ударов или давления на устройство, не роняйте его и не кладите вблизи магнита или источника радиоволн.
8. Не подвергайте колонку воздействию прямых солнечных лучей и ультрафиолета, а также слишком высоких или слишком низких температур. Это может вызвать перегрев и снижение емкости или выход из строя аккумуляторной батареи колонки.
9. Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и сбои в работе. В случае возникновения конденсата просушите устройство при постоянной температуре.
10. Не храните колонку в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
11. Не допускайте попадания пыли, грязи и посторонних предметов в внутрь корпуса. Особое внимание следует уделить защите портов MicroUSB и USB, т.к. они наиболее уязвимы.
12. Не производите операции с устройством, установленным на подушке, ковре или диване, так как это способствует значительному повышению температуры и может привести к перегреву и выходу устройства из строя.
13. Избегайте контакта устройства с источниками огня – это может привести к взрыву встроенной батареи.
14. Очищайте устройство только мягкой тканью, не прилагая излишнюю силу. Протирайте прибор от пыли специальным антистатическим чистящим раствором, предварительно нанесенным на хорошо впитывающую матерчатую салфетку.
15. Не дотрагивайтесь до корпуса колонки голыми руками, если встроенная батарея протекает. Сразу же обратитесь за помощью в сервисный центр. Если жидкость из батареи попала вам на кожу или на одежду, тщательно смойте ее водой. Если жидкость попала вам в глаза, немедленно промойте их большим количеством чистой воды и проконсультируйтесь с врачом.
16. Во время зарядки храните устройство в труднодоступном для детей месте.
17. При подключении устройства к компьютеру или зарядному устройству, располагайте USB-кабель таким образом, чтобы люди или животные случайно не наступили на него и не выдернули из разъема.



Модель: SBS-4X00 (X – 1/2/3/4)
Изготовитель: Шайндее Пластик Продуктс.
Адрес изготовителя: Кингтанг РД, Юганпу вилладж, Фенгганг таун, Донггуан сити, Гуангдонг, Китай
Импортер/уполномоченная организация: ООО "Индент ДВ", Россия, 690062, Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 36.
Страна происхождения: Китай
Дата производства: август 2017

Производитель оставляет за собой право вносить функциональные изменения в устройство без уведомления пользователей и их согласия.



smartbuy

# PORTABLE MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

# TUBER MK II

ПОРТАТИВНАЯ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SBS-4100, SBS-4200, SBS-4300, SBS-4400

(RUS)

Благодарим Вас за выбор Bluetooth-колонки Smartbuy TUBER MK II! Большая мощность и дизайн SmartBuy TUBER MK II сделают ее вашим постоянным спутником на пляже, кемпинге или пикнике, а встроенный MP3-плеер и FM-радио предоставят возможность использовать эту колонку без аудио-источника.


Пожалуйста, перед использованием ознакомьтесь с данной инструкцией.

## Особенности

- Громкий звук для громких вечеринок! Выходная мощность 6 Вт!
- Великолепный функционал: Bluetooth, MP3-плеер, FM-радио со встроенной антенной.
- Встроенная батарея (1500 мАч) позволяет наслаждаться любимой музыкой до 8 часов подряд!
- Стильный дизайн.
- Удобное управление и эргономика.



## Интерфейс




1. Кнопка включения/выключения.
2. Порт USB.
3. Порт AUX.
4. Порт MicroUSB для зарядки встроенного аккумулятора.
5. Кнопка переключения источников.
6. Кнопка понижения уровня громкости (продолжительное нажатие) / переход к предыдущему треку или радиостанции.
7. Кнопка повышения уровня громкости (продолжительное нажатие) / переход к следующему треку или радиостанции.
8. Кнопка паузы / воспроизведения. Автопоиск радиостанций. Прием звонков



## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед первым использованием рекомендуется зарядить колонку – подключите ее к автомобильному, сетевому зарядному устройству или активному порту USB компьютера/ноутбука и оставьте заряжаться на 4-5 часов. Световой LED-индикатор загорится красным во время зарядки и погаснет, как только батарея зарядится полностью. Штатный ток зарядки 0.5–1 А, напряжение 5 В.

**Запрещается использовать зарядные устройства большей мощности!**

## Подключение по Bluetooth

Колонка Smartbuy TUBER MK II автоматически перейдет в режим Bluetooth, если не подключены внешние источники. Для принудительного перехода в режим Bluetooth, например, с режима FM-радио, используйте кнопку 5. Световой индикатор будет мигать голубым цветом.

На мобильном устройстве войдите в настройки Bluetooth-подключения, запустите поиск устройств и выберите устройство SB_TUBE. В течение нескольких секунд будет установлено соединение, и вы сможете проигрывать аудио-контент мобильного устройства через колонку Smartbuy TUBER MK II.

С колонки также можно регулировать громкость – продолжительное нажатие на клавиши 6 или 7. Кратковременное нажатие на эти кнопки позволит перейти к предыдущему или следующему треку соответственно.

## Прослушивание FM-радио

Для прослушивания радиостанций перейдите в соответствующий режим, нажав на кнопку 5. Автоматический поиск радиостанций из доступного FM-диапазона включается нажатием на кнопку воспроизведения (#8 на схеме). Автоматический поиск занимает не более 2х минут. После завершения автоматической настройки вам станут доступны несколько (до 30) радиостанций. Переключайтесь между радиостанциями, используя кнопки 6 или 7.

Для лучшего приема радиочастот используйте аудио кабель – он играет роль антенны, когда подключен к колонке.

## Проводное подключение к источнику по кабелю AUX

В комплект к колонке Smartbuy TUBER MK II входит аудио кабель. Для подключения к внешнему источнику по кабелю необходимо один конец подключить в порт AUX, другой – к аудио выходу источника. Затем перейдите в режим внешнего источника AUX-IN.