TECNO



User Manual
Model: L20IQ

Contents

English - 2-6
Français - 7-11
العربية - 12-16
Русский язык - 17-21

Dear customers,
Before using this product, please read this manual for its proper and safe use. For more product information, please contact the manufacturer.

Product Overview:



Package Contents:

Power Bank*1, User Manual*1

Technical Specifications:

Product Name:	Power Bank
Type:	L20IQ
Cell Type:	Lithium ion polymer Battery
Micro Input:	5 V=2.0 A / 9 V=2.0 A
Type-C Input:	5 V=3.0 A / 9 V=3.0 A (PD)
Type-C Output:	5 V=3.0 A / 7 V=3.0 A / 9 V=3.0 A / 12 V=2.25 A (Max)
USB Output:	5 V=4.5 A / 7 V=4.2 A / 9 V=4.0 A / 12 V=3.0 A (Max)
Type-C Output:	5 V=3.0 A / 7 V=3.0 A / 9 V=3.0 A / 12 V=2.25 A (Max)
USB Input/ Cable:	5 V=2 A
Micro Output Cable:	5 V=2 A
Type-C Output Cable:	5 V=3 A
Lightning Output Cable:	5 V=2.4 A
Dimensions:	140*70*20 (±0.2) mm
Weight:	About 430 g
Shell Material:	PC + ABS

Product Operation Instructions

1. Check the remaining battery level
When the Power Bank is turned on, the digital display screen will light up, and the number shows the corresponding battery level.
2. Check the charging and discharging function
Click the Power On/Off button to turn on the digital display screen of the power bank, and it shows the current battery level. When the battery level is low, the digital display screen will flash. When the battery level is full, the digital display screen will stay on. When the power bank is connected to a device, it will automatically display. When it detects that it is going to discharge the number displayed will slow reduce. When the device is disconnected, the digital display screen will turn off automatically.
3. Power On/Off Mode
Click the Power On/Off button to start the power bank. Double-click it to stop charging.

Safety Warnings & Use Instructions

1. Keep away from fire and heat sources. Do not place it near a heat or explosion hot zone (second and tertiary cells), please keep and use the product in strict compliance with the following requirements.
2. Do not disassemble, crush, puncture, or modify the product (or all the back of cellular, Embed modem from using or plugging with the product in order to hide crimes).
3. Be sure to use a charger that complies with local safety standards such as Grade III certification (intended to charge the product, please use the charging cable provided).
4. Do not allow to insert the product into metal objects (such as jewelry, keys and other sharp objects).
5. Do not use the product in high-temperature environments (such as in a car in the sun, near a heater, etc.) and humidity, and dispose of it properly.
6. Do not place the product in a pocket, belts, or has a significant decrease in capacity, please stop using it immediately and dispose of it properly.
7. Do not freely modified or disassembled, expand, puncture, short-circuit the product and it will void a 1 the warranty and high voltage current such as shock and heating, or expose it to an environment with a temperature higher than 60°C (140°F).
8. Do not use the product in a wet environment, such as in the bathroom, near a pool, in the rain, or in a humid environment.
9. The product contains a lithium-ion polymer battery. It is strictly forbidden to disassemble the product (using official permission to avoid battery damage or other hazards).
10. When the battery is low, please promptly charge the power bank and not be hoarded over to the qualifiers collection point for recycling of electrical and electronic equipment.
11. Do not use the product in an environment with a high voltage or an EMI site.
12. Every power bank has conversion efficiency loss, so the capacity in the power bank is not equal to the chargeable capacity. When charging the product or using the product to charge other devices, please choose an appropriate charger and charging cable.
13. When charging the product, ensure contacts is pleasant. Please unplug the power cord when going out or leaving for a long time.
14. When the product is fully charged, or the product fully charges other devices, please unplug the connection cable in time to avoid the power bank from being overcharged.
15. If there is no power storage after pressing it turbine, the product may be in a protective state. You can connect it to an charger for 30 minutes and then try to start it. If it still cannot be started, please contact the seller or the manufacturer.
16. Keep the product out of the reach of children. Children should be supervised when using the product to prevent accidents.
17. If a consumer violates the warnings in the Product Operation Instructions, the consumer shall bear all consequences for damage to the product and personal injury caused by improper use, and the manufacturer shall not be responsible.
18. There is a risk of fire or explosion if the battery pack is replaced with an incorrect model. The product does not contain any

TECNO WARRANTY

Please keep well your receipt; this warranty covers only original TECNO products. It is not applicable to normal wear and tear, or any effects or damage caused by misuse of the product.
Warranty is for primary product only. Additional or free of cost products are not

TECNO MOBILE LIMITED

TM and Copyright © 2015-2022 TECNO Corporation. All rights reserved. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or trade names of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Model names and the availability of particular products may vary by region.

www.tecno-mobile.com

service.us@tecno-mobile.com

More Products

Hereby, TECNO MOBILE LIMITED
Declares that this Mobile power supply is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive

CUSTOMER SERVICE

Carlcare provides service

WARRANTY CERTIFICATE

Name:	
Address:	
Telephone number:	
Date of purchase (dd/mm/yy):	
Store name:	
S/N:	

Chers clients,
Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire ce manuel pour un utilisation correcte et sûre. Pour plus d'informations sur les produits, veuillez contacter le fabricant.

Vue d'ensemble du produit :



Contenu de l'emballage :

Batterie externe*1, manuel de l'utilisateur*1

Spécifications techniques :

Nom du produit:	Batterie externe
Type:	L20IQ
Cellule de batterie:	Batterie au lithium polymère
Entrée micro:	5 V=2 A / 9 V=2 A
Entrée Type-C:	5 V=3 A / 9 V=3 A (Max)
Sortie Type-C:	5 V=3 A / 7 V=3 A / 9 V=3 A / 12 V=2.25 A (Max)
Sortie USB:	5 V=4.5 A / 7 V=4.2 A / 9 V=4 A / 12 V=3 A (Max)
Sortie Type-C:	5 V=3 A / 7 V=3 A / 9 V=3 A / 12 V=2.25 A (Max)
Entrée/sortie USB:	5 V=2 A
Câble de sortie micro:	5 V=2 A
Câble de sortie Type-C:	5 V=3 A
Câble de sortie Lightning:	5 V=2.4 A
Dimensions:	140*70*20 (±0.2) mm
Poids:	Environ 430 g
Matériau de la coque:	PC + ABS

Instructions d'utilisation du produit

1. Vérifier le niveau de batterie restant
Lorsque la batterie externe est allumée, l'écran d'affichage numérique s'allume et le chiffre indique le niveau de batterie correspondant.
2. Vérifier la fonction de charge et de décharge
Cliquez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'écran d'affichage numérique de la batterie externe, qui indique le niveau actuel de la batterie. Lorsque la batterie est faible, l'écran d'affichage numérique clignote. Lorsque la batterie est pleine, l'écran d'affichage numérique reste allumé. Lorsque la batterie externe est connectée à un appareil, elle affiche automatiquement. Lorsque vous détectez que vous allez vous décharger, le chiffre affiché diminue lentement. Lorsque l'appareil est déconnecté, l'écran d'affichage numérique s'éteint automatiquement.
3. Mode marche/arrêt
Cliquez sur le bouton marche/arrêt pour démarrer la batterie externe. Double-cliquez deux fois pour arrêter la charge.

Avertissements de sécurité et instructions d'utilisation

1. Gardez-le loin des sources de chaleur pour éviter des dommages à la batterie, ou d'endommager l'appareil, ou de causer de vos blessures. Pour votre sécurité et celle de votre appareil, veuillez respecter strictement les exigences suivantes lors de l'utilisation du produit.
2. Il est interdit de démonter, écraser, percer ou modifier le produit (ou toutes les cellules de la carte mère, le modem intégré ou le produit lui-même afin de cacher des crimes).
3. Veillez à utiliser un chargeur conforme aux normes de sécurité locales telles que la classe III certifiée (destinée à charger le produit, veuillez utiliser le câble de charge fourni).
4. Ne laissez pas le produit entrer en contact avec des objets métalliques (tels que des bijoux, des clés et des objets pointus).
5. Ne utilisez pas le produit dans des environnements à haute température (tels que dans une voiture sous le soleil, près d'un radiateur, etc.) et humides, et jetez-le correctement.
6. Ne placez pas le produit dans une poche ou une ceinture, et si sa capacité est considérablement réduite, cessez immédiatement de l'utiliser et jetez-le correctement.
7. Ne modifiez pas librement le produit, ne le démontez pas, ne le comprimez pas, ne le perforez pas, ne le mettez pas en court-circuit et ne le chauffez pas à une température supérieure à 60°C (140°F), sinon vous perdrez votre garantie de 1 an et vous risquez des chocs électriques et des brûlures.
8. Ne utilisez pas le produit dans un environnement humide, tel que dans la salle de bain, à proximité d'une piscine, sous la pluie ou dans un environnement humide.
9. Le produit contient une batterie lithium-ion polymère. Il est strictement interdit de démonter le produit (à moins d'avoir obtenu l'autorisation officielle afin d'éviter d'endommager la batterie ou d'autres dangers).
10. Lorsque la batterie est faible, veuillez charger rapidement votre batterie externe et ne la stocker pas indéfiniment. Elle doit être remise à un point de collecte qualifié pour recyclage des équipements électriques et électroniques.
11. Ne utilisez pas le produit dans un environnement à haute tension ou un site EMI.
12. Chaque batterie externe présente une perte de conversion, donc la capacité de la batterie externe n'est pas égale à la capacité rechargeable. Lorsque vous chargez le produit ou utilisez le produit pour charger d'autres appareils, veuillez sélectionner le câble et le chargeur appropriés.
13. Lorsque vous chargez le produit, assurez-vous que le contact est bon. Débranchez le cordon d'alimentation lorsque vous sortez ou que vous vous absentez pendant longtemps.
14. Une fois que le produit est complètement chargé, ou que le produit charge complètement d'autres appareils, veuillez débrancher le câble de connexion à temps afin d'éviter que la batterie externe ne soit surchargée.
15. Si l'on ne peut pas stocker d'électricité après avoir appuyé sur le bouton de démarrage, ce produit peut être en mode de protection. Vous pouvez le connecter à un chargeur pendant 30 minutes, puis essayer de le démarrer. Si vous ne parvenez toujours pas à le démarrer, veuillez contacter le vendeur ou le fabricant.
16. Tenir le produit hors de portée des enfants. Les enfants doivent être supervisés lorsqu'ils utilisent le produit pour éviter tout accident.
17. Si un consommateur enfreint les avertissements du Manuel d'utilisation du produit, le consommateur doit assumer toutes les conséquences des dommages causés au produit et des blessures causées par une utilisation inappropriée, et le fabricant ne sera pas responsable.
18. Il existe un risque d'incendie ou d'explosion si la batterie externe est remplacée par un modèle incorrect. Le produit ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur.

GARANTIE TECNO

Conservez bien votre reçu; cette garantie ne couvre que les produits TECNO d'origine. Elle ne s'applique pas à l'usure normale, ni aux effets ou dommages causés par un mauvaise utilisation du produit
La garantie ne s'applique que produit principal. Les produits supplémentaires ou gratuits ne sont pas couverts par la garantie. Veuillez vérifier l'utilisation pour la date de garantie.

TECNO MOBILE LIMITED

TM et Copyright © 2015-2022 TECNO Corporation. Tous droits réservés. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans le présent document peuvent être des marques ou des noms commerciaux de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications sont susceptibles sans préavis. Les noms des modèles et la disponibilité de certains produits peuvent varier d'une région à l'autre.

www.tecno-mobile.com

service.us@tecno-mobile.com

Plus de produits

Par la présente, TECNO MOBILE LIMITED
Déclare que cette «Alimentation mobile» est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

SERVICE CLIENTÈLE

Carlcare fournit un service

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nom :	
Adresse :	
Numéro de téléphone :	
Date d'achat : (jj/mm/aa)	
Nom du magasin :	
S/N :	

السلام لأعزائي،
قبل استخدام هذا المنتج، يرجى قراءة هذا الدليل للاستخدام بشكل صحيح وآمن. لمزيد من المعلومات حول المنتج، يرجى الاتصال بالشركة المصنعة.

نظرة عامة على المنتج:



محتويات العبوة:

بنك الطاقة*1، دليل المستخدم*1

المواصفات الفنية:

اسم المنتج:	بنك الطاقة
النوع:	L20IQ
نوع الخلية:	بطارية أيون الليثيوم
إدخال Micro:	5 V=2.0 A / 9 V=2.0 A
إدخال Type-C:	5 V=3.0 A / 9 V=3.0 A (PD)
إخراج Type-C:	5 V=3.0 A / 7 V=3.0 A / 9 V=3.0 A / 12 V=2.25 A (الحد أقصى)
إخراج USB:	5 V=4.5 A / 7 V=4.2 A / 9 V=4.0 A / 12 V=3.0 A (الحد أقصى)
إخراج Type-C:	5 V=3.0 A / 7 V=3.0 A / 9 V=3.0 A / 12 V=2.25 A (الحد أقصى)
إدخال/كابل USB:	5 V=2 A
كابل إخراج Micro:	5 V=2 A
كابل إخراج Type-C:	5 V=3 A
كابل إخراج Lightning:	5 V=2.4 A
الأبعاد:	140*70*20 (±0.2) مم
الوزن:	حوالي 430 غ
مواد الغلاف:	PC + ABS

تعليمات تشغيل المنتج

1. التحقق من المتبقي من البطارية
عند تشغيل بنك الطاقة، يضاء الضوء الرقمي للشاشة ويظهر الرقم المقابل لمستوى البطارية المتبقي.
2. التحقق من وظائف الشحن والتفريغ
انقر فوق زر التشغيل/الإيقاف لتشغيل شاشة العرض الرقمي لبنك الطاقة، ويظهر مستوى البطارية الحالي. عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا، يومض الرقم الرقمي للشاشة. عندما يكون مستوى البطارية ممتلئًا، يظل الرقم الرقمي للشاشة مضيئًا. عندما يكون بنك الطاقة متصلًا بجهاز، فسيعرض تلقائيًا. عندما يكتشف أنه على وشك التفريغ، سيظهر الرقم المعروض بطء الانخفاض. عندما يتم فصل الجهاز، تنطفئ شاشة العرض الرقمي لبنك الطاقة تلقائيًا.
3. وضع التشغيل/الإيقاف
انقر فوق زر التشغيل/الإيقاف لبدء تشغيل بنك الطاقة. انقر مرتين لإيقاف الشحن.

تحذيرات السلامة وتعليمات المستخدم

1. يرجى الابتعاد عن مصادر النار والحرارة. لا تضعه بالقرب من منطقة حرارة أو انفجار (الخلايا الثانية والثالثة)، يرجى الاحتفاظ بالمنتج واستخدامه بما يتوافق مع المتطلبات التالية.
2. لا تقم بتفكيك أو سحق أو ثقب أو تعديل المنتج (أو كل الجزء الخلفي من الخلية، المودم المدمج أو المنتج نفسه من أجل إخفاء الجرائم).
3. تأكد من استخدام شاحن يتوافق مع معايير السلامة المحلية، مثل شهادة الدرجة الثالثة (مخصص لشحن المنتج، يرجى استخدام كابل الشحن المرفق).
4. لا تسمح بإدخال المنتج في أشياء معدنية (مثل المجوهرات والمفاتيح وغيرها من الأشياء الحادة).
5. لا تستخدم المنتج في بيئات ذات درجة حرارة عالية (مثل تحت أشعة الشمس في السيارة، بالقرب من سخان، إلخ) ورطوبة، وتخلص منه بشكل صحيح.
6. لا تضع المنتج في جيب أو حزام، وإذا كان هناك انخفاض كبير في السعة، فيرجى التوقف عن استخدامه والتخلص منه بشكل صحيح.
7. لا يجوز تعديله أو تفكيكه بحرية، أو تمديده، أو ثقبه، أو دائرة قصيرة، أو تسخينه، أو تعرضه لتيار عالي الجهد مثل الصدمة والتسخين، أو تعرضه لبيئة بدرجة حرارة تزيد عن 60 درجة مئوية (140 درجة فهرنهايت).
8. لا تستخدم المنتج في بيئة رطبة، مثل الحمام، بالقرب من حمام سباحة، تحت المطر، أو في بيئة رطبة.
9. يحتوي المنتج على بطارية أيون الليثيوم البوليمر. يُحظر تفكيك المنتج (باستخدام إذن رسمي لتجنب تلف البطارية أو المخاطر الأخرى).
10. عندما تكون البطارية منخفضة، يرجى شحن بنك الطاقة في الوقت المناسب وعدم تخزينه. يجب تسليمه إلى نقطة تجميع مؤهلة لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية.
11. لا تستخدم المنتج في بيئة ذات جهد عالي أو موقع EMI.
12. كل بنك طاقة يعاني من خسارة التحويل، لذا فإن سعة بنك الطاقة ليست مساوية للسعة القابلة للشحن. عند شحن المنتج أو استخدام المنتج لشحن أجهزة أخرى، يرجى اختيار شاحن وكابل شحن مناسبين.
13. عند شحن المنتج، تأكد من أن الاتصال جيد. افصل سلك الطاقة عند الخروج أو الغياب لفترة طويلة.
14. عندما يكون المنتج ممتلئًا بالشحن، أو عندما يشحن المنتج أجهزة أخرى، افصل كابل الاتصال في الوقت المناسب لتجنب شحن بنك الطاقة بشكل زائد.
15. إذا لم يكن هناك تخزين للطاقة بعد الضغط على التوربين، قد يكون المنتج في حالة حماية. يمكنك توصيله بشاحن لمدة 30 دقيقة ثم محاولة بدء التشغيل. إذا لم يتم بدء التشغيل، يرجى الاتصال بالبائع أو الشركة المصنعة.
16. يرجى الاحتفاظ بالمنتج بعيدًا عن متناول الأطفال. يجب مراقبة الأطفال أثناء استخدام المنتج لمنع الحوادث.
17. إذا انتهك المستهلك تحذيرات تعليمات تشغيل المنتج، يتحمل المستهلك جميع العواقب المترتبة على الضرر الذي يلحق بالمنتج والإصابات الشخصية الناتجة عن الاستخدام غير السليم، ولن تتحمل الشركة المصنعة المسؤولية.
18. هناك خطر نشوب حريق أو انفجار إذا تم استبدال بنك الطاقة بنموذج غير صحيح. المنتج لا يحتوي على أي أجزاء قابلة للإصلاح من قبل المستخدم.

ضمان TECNO

يرجى الاحتفاظ بالإيصال جيدًا؛ هذا الضمان يغطي فقط منتجات TECNO الأصلية. لا يغطي عن التآكل والتلف الطبيعي، أو أي تأثيرات أو أضرار ناتجة عن سوء استخدام المنتج.
الضمان يغطي المنتج الأساسي فقط. لا يغطي المنتجات الإضافية أو المجانية. يختلف أسماء المنتجات وتوافرها حسب المنطقة.

TECNO MOBILE LIMITED

TM وحقوق الطبع والنشر © 2015-2022 TECNO Corporation. جميع الحقوق محفوظة. قد تكون أسماء المنتجات والشركات الأخرى المذكورة هنا علامات تجارية أو أسماء تجارية لمالكيها. المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار. قد تختلف أسماء الطرازات وتوافر منتجات معينة حسب المنطقة.

www.tecno-mobile.com

service.us@tecno-mobile.com

مزيد من المنتجات

TECNO MOBILE LIMITED :يصرح بموجب
بأن بنك الطاقة هذا يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة للتوجيه 2014/53/EU

خدمة العملاء

Carlcare خدمة تقدمها

شهادة ضمان

الاسم:	
العنوان:	
رقم الهاتف:	
تاريخ الشراء: (dd/mm/yy)	
اسم المتجر:	
الرقم المسلسل:	

Уважаемые покупатели!
Прежде чем пользоваться и использованием устройства, внимательно ознакомьтесь с данным руководством, чтобы обеспечить надлежащую и безопасную использование. Дополнительные сведения вы можете узнать получив у производителя.

Обзор изделия:



Комплектация:

Внешний аккумулятор*1, Руководство пользователя*1

Технические характеристики:

Наименование изделия:	Внешний аккумулятор
Тип:	L20IQ
Тип аккумулятора:	Li- литий-полимерный аккумулятор
Вход Micro USB:	5 В=2 А / 9 В=2 А
Вход Type-C:	5 В=3 А / 9 В=3 А (макс.)
Выход Type-C:	5 В=3 А / 9 В=3 А (макс.) / 12 В=2,25 А (макс.)
Выход USB:	5 В=4,5 А / 7 В=4,2 А / 9 В=4 А / 12 В=3 А (макс.)
Выход Type-C:	5 В=3 А / 7 В=3 А / 9 В=3 А / 12 В=2,25 А (макс.)
Вход USB/ Кабель:	5 В=2 А
Кабель выхода Micro:	5 В=2 А
Кабель выхода Type-C:	5 В=3 А
Кабель выхода Lightning:	5 В=2,4 А
Размеры:	140*70*20 (±0,2) мм
Вес:	Около 430 г
Материал обшивки:	PC + ABS

Инструкция по эксплуатации изделия

1. Проверьте оставшийся заряд батареи
Нажмите на кнопку включения, и на цифровом экране отобразится оставшийся заряд батареи. Когда заряд аккумулятора низкий, цифровой дисплей начнет мигать. Когда аккумулятор заряжен полностью, цифровой дисплей будет горить постоянно. При подключении к другому устройству оно будет отображаться автоматически. Если вы обнаружите, что заряд скоро будет разряжен, цифровое значение будет медленно уменьшаться. При отсоединении цифровой дисплей автоматически выключится.
2. Проверьте функции зарядки и разрядки
Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить цифровой дисплей, который покажет текущий уровень заряда. Если заряд аккумулятора низкий, цифровой дисплей начнет мигать. Когда аккумулятор заряжен полностью, цифровой дисплей будет горить постоянно. При подключении к другому устройству оно будет отображаться автоматически. Если вы обнаружите, что заряд скоро будет разряжен, цифровое значение будет медленно уменьшаться. При отсоединении цифровой дисплей автоматически выключится.
3. Режим включения/выключения
Нажмите на кнопку включения/выключения, чтобы запустить внешний аккумулятор. Нажмите на кнопку дважды, чтобы прекратить зарядку.

Предупреждения по безопасности и инструкции по использованию

1. Держите подальше от источников огня и тепла, не ставьте рядом с горячими или взрывоопасными зонами (вторичные и третичные элементы), пожалуйста, сохраняйте и используйте продукт строго в соответствии с следующими требованиями.
2. Запрещается разбирать, сдавливать, пробивать, изменять продукт (или все задние части сотовой связи, встроенный модем или сам продукт, чтобы скрыть преступления).
3. Убедитесь в использовании зарядного устройства, соответствующего местным стандартам безопасности, таким как сертификат III класса (предназначен для зарядки продукта, пожалуйста, используйте прилагаемый кабель для зарядки).
4. Не допускайте попадания продукта в металлические предметы (такие как украшения, ключи и другие острые предметы).
5. Не допускайте использования продукта в высокотемпературных средах (например, в машине под солнцем, рядом с нагревателем и т.д.) и влажности, и утилизируйте его должным образом.
6. Не кладите продукт в карман или ремень, если его емкость значительно снижается, немедленно прекратите использование и утилизируйте его должным образом.
7. Запрещается свободно модифицировать, разбирать, расширять, пробивать, накоротко замыкать, разогревать или подвергать воздействию высокого напряжения, такого как удар током и нагревание, или подвергать воздействию температуры, превышающей 60°C (140°F), в противном случае вы потеряете 1-летнюю гарантию и рискуете получить удар током и ожоги.
8. Не используйте продукт в влажной среде, например, в ванной комнате, рядом с бассейном, под дождем или в влажной среде.
9. Продукт содержит литий-ионный полимерный аккумулятор. Строго запрещено разбирать продукт (с официальным разрешением, чтобы избежать повреждения аккумулятора или других опасностей).
10. Когда аккумулятор разряжен, своевременно зарядите внешний аккумулятор и не оставляйте его на хранение. Сдайте его в квалифицированный пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.
11. Не используйте продукт в среде с высоким напряжением или в месте ЭМИ.
12. Каждый внешний аккумулятор имеет потери при преобразовании, поэтому емкость внешнего аккумулятора не равна емкости, которую можно зарядить. При зарядке продукта или использовании продукта для зарядки других устройств выберите подходящее зарядное устройство и кабель для зарядки.
13. При зарядке убедитесь в хорошем контакте. Отсоедините шнур питания при выходе или длительном отсутствии.
14. Когда продукт полностью заряжен, или когда продукт заряжает другие устройства, не забудьте вовремя отсоединить соединительный кабель, чтобы предотвратить перезарядку внешнего аккумулятора.
15. Если после нажатия на турбину не накапливается электричество, то, скорее, это защитная среда внутреннего аккумулятора. Вы можете подключить его к зарядному устройству на 30 минут, а затем попробовать запустить его. Если вы по-прежнему не можете запустить его, свяжитесь с продавцом или производителем.
16. Держите продукт вне досягаемости детей. Дети должны быть под наблюдением при использовании продукта, чтобы предотвратить несчастные случаи.
17. Если потребитель нарушает предупреждения, содержащиеся в инструкциях по эксплуатации изделия, то потребитель несет ответственность за любой ущерб, нанесенный продукту, и телесные повреждения, вызванные неправильным использованием, и производитель не несет ответственности.
18. Есть риск взрыва или возгорания, если аккумулятор заменен на неправильный. Продукт не содержит деталей, которые можно отремонтировать.

ГАРАНТИЯ TECNO

Сохраняйте квитанцию - Данная гарантия распространяется только на оригинальную продукцию TECNO. Она не распространяется на нормальный износ, а также на любые последствия или повреждения, вызванные неправильным использованием продукта.
Гарантия распространяется только на первичный продукт. Гарантия на дополнительные или бесплатные продукты не распространяется. Срок действия гарантии уточняет на месте.

TECNO MOBILE LIMITED

Торговая марка и авторские права © 2015-2022 TECNO Corporation. Все права защищены. Другие названия продуктов и компаний, упомянутые здесь, могут быть товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Названия моделей и доступность некоторых продуктов могут варьироваться в зависимости от региона.

www.tecno-mobile.com

service.us@tecno-mobile.com

Больше продуктов

Настоящим TECNO MOBILE LIMITED
заявляет, что данное портативное зарядное устройство соответствует основным требованиям и другим применимым положениям. Директива 2014/53/EU.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Carlcare

Сервис предоставляется «Carlcare»

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Имя:	
Адрес:	
Телефонный номер:	
Дата покупки: (дд/мм/гг)	
Название магазина:	
Серийный номер:	