მომხმარებლის სახელმძღვანელო

უსადენო კლავიატურა
უსადენო მაუსი
KM-104BU

DEXP

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

- კლავიატურა — შეყვანის მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ტექსტის ასაკრეფად და კომპიუტერისთვის ბრძანებების გასაცემად.
- მაუსი — მოწყობილობა კურსორის მართვისა და კომპიუტერისთვის სხვადასხვა ბრძანების გაცემისთვის.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: KM-104BU.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- უსადენო კავშირის მახასიათებლები:
  - მიერთების ტიპი: USB 2.0, რადიოარხი 2,4 გჰც.
  - უსადენო კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.4.
  - სამუშაო სიხშირე: 2408–2474 მჰც.
  - გადამცემის სიმძლავრე: 0 დბმ.
- კომპლექტაცია: უსადენო კლავიატურა, უსადენო მაუსი, რესივერი, მომხმარებლის სახელმძღვანელო.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

კლავიატურა

- კლავიშების მექანიზმი: მემბრანული.
- კლავიშების საერთო რაოდენობა: 104.
- ციფრული ბლოკი: დიახ.
- დამზადების მასალა: პლასტმასი.
- ზომები: 435,6 × 171,7 × 23,4 მმ.

მაუსი

- ტიპი: სინათლედიოდური (ოპტიკური).
- სენსორის გარჩევადობა: 1200 dpi.
- დამზადების მასალა: პლასტმასი.
- ზომები: 104 × 62 × 34 მმ.

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუშვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

ექსპლუატაცია

ექსპლუატაციაში შეყვანა

1. ჩადეთ AA ბატარეა (არ შედის კომპლექტში) მაუსის ქვედა მხარეს არსებულ ბატარეის განყოფილებაში. დახურეთ განყოფილების თავსახური.
2. ჩადეთ AAA ბატარეა (არ შედის კომპლექტში) კლავიატურის ქვედა მხარეს არსებულ ბატარეის განყოფილებაში. დახურეთ განყოფილების თავსახური.
3. ამოიღეთ USB-რესივერი მაუსიდან და შეაერთეთ იგი კომპიუტერის USB-პორტზე. რესივერი ნაგულისხმევად დაწყვილებულია მოწყობილობასთან, ამიტომ კავშირი ავტომატურად დამყარდება.



4. მოწყობილობები მზად არის სამუშაოდ.

კლავიატურის ინდიკატორები



1. Num Lock-ის ინდიკატორი / ბატარეის დამუხტვის ინდიკატორი.
   შენიშვნა: როდესაც ბატარეის მუხტი იწურება, ინდიკატორი წითლად აციმციმდება, რაც ბატარეის გამოცვლის აუცილებლობაზე მიუთითებს.
2. Caps Lock-ის ინდიკატორი.

კლავიატურის კლავიშთა კომბინაციები

FN + ESC	მედიაპლეერი
FN + F1	დაკვრა/პაუზა
FN + F2	წინა ტრეკი
FN + F3	შემდეგი ტრეკი
FN + F4	ხმის გაზრდა
FN + F5	ხმის შემცირება
FN + F6	ხმის გამორთვა
FN + F7	საწყისი გვერდი
FN + F8	ძებნა
FN + F9	რჩეულები
FN + F10	ფოსტა
FN + F11	კლავიშების დაბლოკვა
FN + F12	ჩემი კომპიუტერი

ქარხნული პარამეტრების აღდგენა

თუ მაუსი არ მუშაობს

- შეამოწმეთ ბატარეის მუხტი. თუ ბატარეა დამჯდარია, შეცვალეთ ახლით.
- თუ მაუსის ქვედა მხარეს არსებული სინათლედიოდი არ ინთება, ნაგულისხმევი პარამეტრების აღსადგენად შეასრულეთ შემდეგი ნაბიჯები:
  - გამოაერთეთ და ხელახლა შეაერთეთ რესივერი კომპიუტერის/ნოუთბუქის USB-პორტთან.
  - მიიტანეთ მაუსი რესივერთან ახლოს (10 სმ-მდე მანძილზე), ამოიღეთ ბატარეა და ჩადეთ უკან განყოფილებაში.
  - თუ მაუსის ქვედა მხარეს არსებული სინათლედიოდი აინთება, გადატვირთვა დასრულებულია და მოწყობილობით კვლავ შეგიძლიათ სარგებლობა.

თუ კლავიატურა არ მუშაობს

- შეამოწმეთ ბატარეის მუხტი. თუ ბატარეა დამჯდარია, შეცვალეთ ახლით.
- თუ მოწყობილობა კვლავ არ მუშაობს, ნაგულისხმევი პარამეტრების აღსადგენად შეასრულეთ შემდეგი ნაბიჯები:
  - გამოაერთეთ და ხელახლა შეაერთეთ რესივერი კომპიუტერის/ნოუთბუქის USB-პორტთან.
  - მიიტანეთ კლავიატურა რესივერთან ახლოს (10 სმ-მდე მანძილზე), ამოიღეთ ბატარეა და ჩადეთ უკან განყოფილებაში.
  - თუ კლავიატურაზე სინათლედიოდი აციმციმდება, გადატვირთვა დასრულებულია და მოწყობილობით კვლავ შეგიძლიათ სარგებლობა.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. იგი უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: Shenzhen SQT Electronics Co., Ltd.
B of 3/F, No.1 Plant, ZhengChengFeng Technopark, Xinsha West Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.
მწარმოებელი: შენჯენ ესკიუთი ელექტრონიქს კო., ლტდ.
3/F B, ფაბრიკა № 1, ჯენჩენფენის ტექნოპარკი, სინშა დასავლეთის გზატკეცილი, შაძინის ქუჩა, ბაოანის რაიონი, ქ. შენჯენი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში: შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47,
სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.



საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.10

შენიშვნებისთვის

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.
საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 18 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც შედის საქონლის კომპლექტში, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, «HANDS-FREE» მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლები, კომპლექტში შემავალი პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარდისკურ დისკზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოტანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თოკები, სამონტაჟო საშუალებები, ინსტრუმენტები, ნაწარმთან თანდართული დოკუმენტაცია.
- სახარჯი მასალები და ბუნებრივი ცვეთის ქვეშ მყოფი დეტალები.

მწარმოებელი არ იღებს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადა ამოწურულია.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობის განსახორციელებლად, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის პირდაპირ დანიშნულებას.
- მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი შესაძლო მატერიალურ, მორალურ ან სხვა ზიანზე, რომელიც მიადგა ნაწარმის მფლობელს და/ან მესამე პირებს, მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევის, მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, მიერთების წესების დაუცველობის შედეგად (მოკლე ჩართვები, წარმოქმნილი აგრეთვე შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან შეერთებულ ნაწარმზე), შენახვისა და ტრანსპორტირების დროს.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ჩამონატეხები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმების კვალი, ჩაზნექილობები, მოჭყლეტილობები და სხვ., მიღებული ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არსებობს გვერდითი მოდიფიკაციის, არაუფლებამოსილი პირების მიერ ჩატარებული არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის ცვლილებით, გარე მოწყობილობების მიერთებით, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მწარმოებლის მიერ, ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის მოქმედებით (სტიქიური უბედურებები, ხანძრები, წყალდიდობები, მიწისძვრები, საყოფაცხოვრებო ფაქტორები და სხვა სიტუაციები, რომლებიც არ არის დამოკიდებული მწარმოებელზე), ან მესამე პირთა მოქმედებებით, რომელთა გათვალისწინებაც მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი გაუმართაობა.
- ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არსებობს ან არ შეესაბამება. თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი აღდგენის/გადატვირთვის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის მიუწოდებლობის გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების, რადიოსიგნალის სიმძლავრის სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის საზღვართან ან ქსელის მოქმედების ზონის გარეთ გამოყენების გამო.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან არაკეთილხარისხოვანი (დაზიანებული) სახარჯი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლების გამოყენებით (მათ შორის CD, DVD დისკები, მეხსიერების ბარათები, SIM ბარათები, კარტრიჯები).
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის მიღებით, დაყენებით და გამოყენებით (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მსგავსი პროგრამები).
- ზიანზე, რომელიც მიადგა სხვა მოწყობილობას, რომელიც მუშაობდა წინამდებარე ნაწარმთან შეერთებაში.

