უსაფრთხოების ზომები

- გამოიყენეთ მხოლოდ თავსებადი ქსელური ადაპტერი და კაბელი მოწყობილობის დასატენად. არასწორად შერჩეული ქსელური ადაპტერის, კაბელის ან დამტენი საცმების გამოყენებამ შეიძლება დააზიანოს თქვენი მოწყობილობა, ასევე მასთან მიერთებული მობილური მოწყობილობები.
- ყოველთვის დატენეთ მოწყობილობა კარგი ვენტილაციის მქონე სათავსოებში. ნუ დატენავთ და ნუ განმუხტავთ მოწყობილობას იმ ადგილებში, სადაც სითბოს გაფრქვევა გაძნელებულია, მაგალითად, შარვლის ჯიბეში, დახურულ ჩანთაში, საწოლზე ან დივანზე. დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა არ არის დაფარული ტანსაცმლით, ბალიშებით, თეთრეულით და სხვა საგნებით.
- ნუ შეინახავთ ხელსაწყოს მომატებულ ან დაბალ ტემპერატურაზე. დაიცავით მოწყობილობა მტვრის, ტენიანობისა და მზის პირდაპირი სხივების ზემოქმედებისგან.
- არ ჩაძიროთ მოწყობილობა წყალში და არ გამოიყენოთ წყლის წყაროების უშუალო სიახლოვეს.
- არ შეეხოთ მოწყობილობას სველი ხელებით.
- დაიცავით მოწყობილობა დაცემის, დარტყმებისა და რხევისგან. უხეშმა გამოყენებამ შეიძლება დააზიანოს შიდა კონტაქტები და დაფები.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები.
- დატენვისას მოწყობილობა და ქსელური ადაპტერი შეიძლება გაცხელდეს, ეს ნორმალური მოვლენაა.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა და მისი მთელი კომპლექტი ცეცხლისა და ძლიერი სითბოს სხვა წყაროების ზემოქმედებას.
- მოწყობილობასთან არაკვალიფიციურმა მოქმედებებმა (მოდიფიკაცია, შეკეთება, ბატარეის დამოუკიდებელი შეცვლა და ა.შ.) შეიძლება ზიანი მიაყენოს მოწყობილობასა და თქვენს ჯანმრთელობას.
- მოწყობილობის სრულად განმუხტვისას დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ პორტატული აკუმულატორის გამოყენება.
- დაიცავით ადგილობრივი კანონმდებლობა და ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას იქ, სადაც ეს აკრძალულია (მაგალითად, თვითმფრინავის აფრენისა და დაფრენის დროს, სამედიცინო მოწყობილობების სიახლოვეს და ა.შ., რადგან მან შეიძლება ხელშეშლა გამოიწვიოს).
- ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას დაცემის შემდეგ, ასევე თუ შეინიშნება ხილული დაზიანებები, ბატარეის გაბერვა ან მუშაობაში შეფერხებები. მიმართეთ სერვისცენტრს.
- სრულად დატენეთ მოწყობილობა პირველ გამოყენებამდე. მოწყობილობის სრულფასოვანი მუშაობა მიიღწევა მხოლოდ დამუხტვა-განმუხტვის 2–3 სრული ციკლის შემდეგ.

aceline

მომხმარებლის სახელმძღვანელო
პორტატული აკუმულატორი
Naive 2

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის. სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

პორტატული აკუმულატორი განკუთვნილია მობილური მოწყობილობების დასატენად, მათ შორის ელექტრო როზეტთან წვდომის არარსებობისას.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: გუანჩჟოუ ესაისიაი ტექნიკალ კო., ლტდ. 2F, №7-8, სინსინის გზატკეცილი, იუნინის ქ., ცენჩენის რ-ნი, ქ. გუანჩჟოუ, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

Manufacturer: Guangzhou SICI Technical CO., LTD. 2F, No.7-8, Xinxin Road, Yongning Street, Zengcheng District, Guangzhou City, Guangdong, China.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში / მწარმოებლის მიერ უფლებამოსილი პირი:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge


ნაწარმის იერსახე, მისი მახასიათებლები და კომპლექტაცია შეიძლება შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.4

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

პორტატული აკუმულატორის დატენვა

ჩასვით Type-C კონექტორი პორტატული აკუმულატორის შესაბამის პორტში, შემდეგ USB კაბელის კონექტორი შეაერთეთ ქსელურ ადაპტერთან.




ყურადღება: ჩაშენებული ლითიუმ-პოლიმერული ბატარეის გაფუჭების რისკის თავიდან ასაცილებლად დატენეთ ეს პორტატული აკუმულატორი სულ მცირე სამ თვეში ერთხელ.

პორტატული აკუმულატორის მუხტის დონის შემოწმება

დააჭირეთ კვების ღილაკს, ჩაირთვება მანათობელი ინდიკატორი, რომელიც აჩვენებს პორტატული აკუმულატორის მიმდინარე მუხტის დონეს.

მანათობელი ინდიკატორების რაოდენობა	პორტატული აკუმულატორის მუხტის დონე
●○○○	0 %–25 %
●●○○	25 %–50 %
●●●○	50 %–75 %
●●●●	75 %–100 %

ყურადღება: თუ მოწყობილობა არ რეაგირებს კვების ღილაკზე დაჭერაზე, დაუყოვნებლივ დატენეთ მოწყობილობა.




მობილური მოწყობილობების დატენვა პორტატული აკუმულატორიდან

ჩასვით კაბელის USB კონექტორი პორტატული აკუმულატორის შესაბამის პორტში, ხოლო კაბელის მეორე ბოლო შეაერთეთ ციფრული მოწყობილობის პორტთან.

გაწმენდა და მოვლა

გაწმინდეთ მოწყობილობის ზედაპირი მშრალი ან ოდნავ ნოტიო რბილი ქსოვილით.

მოწყობილობის სქემა



1. დატენვის დონის ინდიკატორები.
2. შემავალი Type-C პორტი.
3. USB პორტები.
4. კვების ღილაკი.
5. შემავალი microUSB პორტი.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: P181A.
- სავაჭრო ნიშანი: Aceline.
- აკუმულატორის ტიპი: ლითიუმ-პოლიმერული.
- აკუმულატორის ტევადობა: 20000 mAh.
- შემავალი ძაბვა და დენი:
  - microUSB: 5 ვ, 2 ა.
  - Type-C: 5 ვ, 2 ა.
- გამომავალი ძაბვა და დენი:
  - USB 1: 5 ვ, 2,1 ა.
  - USB 2: 5 ვ, 2 ა.
- ორი პორტი რამდენიმე მოწყობილობის ერთდროული დატენვისთვის.
- მოწყობილობის ავტომატური დაცვის ფუნქცია ღრმა განმუხტვისგან, გადამუხტვისგან, მოკლე ჩართვისგან, ზედენებისგან, მაღალი ტემპერატურისა და ძაბვის მომატებისგან.
- ლოდინის რეჟიმზე ავტომატურად გადასვლის ფუნქცია.
- გაბარიტები: 136,5 მმ x 67,5 მმ x 27 მმ.
- კომპლექტაცია: მოწყობილობა, დასატენი კაბელი, მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

საგარანტიო ვალდებულებები

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 12 თვე.