acer

ive iV32

Руководство пользователя

РАСПАКОВКА

Новый телефон поставляется в защитной коробке. Аккуратно распакуйте коробку и сохраните упаковку на случай, если потребуется отправить устройство в ремонт. Убедитесь, что в комплекте нет повреждённых элементов, по-началу обратитесь к продавцу.

Внимание: информация в этом руководстве защищена авторским правом. Воспроизведение любой части без разрешения запрещено. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики устройства и программное обеспечение без предварительного уведомления. Изображения данной инструкции носят ознакомительный характер и могут отличаться от внешнего вида устройства. Производитель не несёт ответственности за возможные ошибки или расхождения, связанные с переводом.

Внимание: Все изображения предназначены для демонстрации продукта в маркетинговых целях и не являются гарантией его реальных технических характеристик продукта. Цвет телефона может отличаться от изображённого на упаковке. Спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение и техническое обеспечение телефона без предварительного уведомления. Необходимые данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и потере его гарантийного талона бесплатного обслуживания.

© 2024. Все права защищены.



1. Разговорный динамик
2. Дисплей
3. Кнопки навигации
4. Левая клавиша
5. Правая клавиша
6. Кнопка вызова

Отображение данных, содержимого телефона.

Доступ к Меню и подтверждение действий.

Доступ к функциям, указанным в нижней части дисплея.

Набор номера и ответ на входящий вызов.

7. Кнопка отмены
8. Клавиатура
9. Гнездо
10. Пин
11. Камера
12. Вспышка
13. Кнопка SOS
14. Микрофон
15. Порт зарядки
16. Гарнитурное гнездо

Отмена действия, включение и выключение или возврат.

Управление телефоном, ввод текста (особенно или номера.

Крепление для ремешка.

Центр задней крышки телефона.

Фото и видеосъёмка.

Вспышка для режиме горячей связи.

Вызов экстренных служб.

Включение или выключение микрофона.

Подключение USB-кабеля/зарядного устройства.

Подключение гарнитуры или наушников (3,5-штекер 3.5 мм).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарты связи
GSM 900/1800

Дисплей
Диагональ: 2.2"
Разрешение: 240x320 (QVGA)
Цветность: 65K

Мультимедиа
Камера: 2.0 Мп, видеосъёмка, аудиозапись, FM радио, диктофон

Разъём USB
USB Type-C

Беспроводные интерфейсы
Bluetooth 5.3

Аккумулятор
Ёмкость: 1800 мАч
Тип: литий-ионный

Время работы
Режим ожидания до 300 часов
Режим разговора: до 360 минут

Габариты и вес
Габариты: 123.4 x 53.5 x 14.2 мм
Вес: 112 г

Внимание! Технические характеристики зависят от региона приобретения и могут отличаться. Точные данные уточняйте в продавца. Производитель не несёт ответственности за изменения характеристик, внесённые без предварительного уведомления.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Телефон поддерживает зарядку через стандартное зарядное устройство с кабелем USB Type-C. Для зарядки используйте только оригинальное зарядное устройство или сертифицированный аксессуар. Использование несовместимых зарядных устройств может привести к повреждению аккумулятора и выходу телефона из строя.

Внимание! Не используйте зарядные устройства с повреждённым кабелем или разъёмом. Это может привести к короткому замыканию, перегреву или возгоранию.

Внимание! Не оставляйте телефон на зарядке на длительное время после полной зарядки. Хотя современные устройства защищены от перезаряда, это может сократить срок службы аккумулятора.

Внимание! Не заряжайте телефон в условиях высокой влажности или при попадании влаги на разъём. Перед подключением зарядного устройства убедитесь, что разъём сухой.

Внимание! Не заряжайте телефон в помещениях с температурой ниже 0°C или выше 40°C. Экстремальные температуры могут повредить аккумулятор и снизить его ёмкость.

Внимание! Не используйте зарядное устройство в ванной комнате или в местах с повышенной влажностью. Это может привести к короткому замыканию, поражению электрическим током или возгоранию.

Внимание! Не оставляйте телефон на зарядке в местах, где он может упасть в воду. Даже кратковременное погружение может привести к необратимому повреждению устройства.

Внимание! Не заряжайте телефон, если на разъёме обнаружена коррозия или загрязнение. Перед зарядкой очистите разъём сухой салфеткой.

Внимание! Не заряжайте телефон в местах, где возможно попадание прямых солнечных лучей. Это может привести к перегреву устройства.

Внимание! Не заряжайте телефон, если он был подвержен механическому воздействию, например, после падения. Повреждённый аккумулятор может быть опасен.

Внимание! Не заряжайте телефон, если вы обнаружили признаки повреждения аккумулятора, такие как вздутие корпуса или нагрев