AURUM

DAU25-02.02.08
29.07.2025



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР КОЛОННЫЙ

AFH-2002-TCST-R

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА AURUM!

Тепловентилятор представляет собой бытовой электроприбор, предназначенный для вентилирования и нагрева воздуха в помещениях. Тепловентилятор имеет 3 режима работы и может вращаться на 90°.

Допускается эксплуатировать тепловентилятор при температуре окружающей среды от 0 до +50 °С, относительной влажности воздуха не более 80% и при отсутствии чрезмерной запыленности воздуха.

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, по эксплуатации тепловентилятора и по уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если тепловентилятор перейдет к другому владельцу, передайте его вместе с прибором. Рекомендуется сохранять оригинальную упаковку, т. к. она может пригодиться для удобной транспортировки прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

Комплект поставки 3
Меры безопасности 4
Устройство прибора 5
Эксплуатация 5
Чистка и уход 7
Транспортировка и хранение 7
Возможные неисправности и способы их устранения 7
Безопасная утилизация 7
Технические характеристики 8
Информация о сертификации 9
Правила гарантийного обслуживания 10
Гарантийный талон 10

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Теплотепловентилятор ..... 1 шт.
Пульт дистанционного управления ..... 1 шт.
Руководство по эксплуатации ..... 1 шт.
Упаковка ..... 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

⚠ Прибор предназначен только для бытового применения.

⚠ Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений. Уберите упаковочные материалы (пластиковые пакеты и скрепки) подальше от детей.

⚠ Перед подключением электропитания прибора проверьте, соответствует ли напряжение и мощность источника тока указанным в данном руководстве и на корпусе теплотепловентилятора.

⚠ Запрещается использовать ненадежно закрепленный прибор.

⚠ Устанавливайте устройство на ровной, сухой и устойчивой поверхности, вдали от источников тепла или открытого пламени.

⚠ Во избежание пожара и/или выхода прибора из строя запрещается накрывать его какими-либо вещами!

⚠ Запрещается использовать прибор вблизи легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ, в помещениях с повышенной влажностью, в пыльных помещениях.

⚠ Не погружайте тепловентилятор, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.

⚠ Не прикасайтесь к корпусу устройства и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.

⚠ Если прибор упал в воду, то прежде чем достать его из воды, необходимо вынуть вилку сетевого шнура из электрической розетки, и только после этого можно извлечь тепловентилятор из воды. Обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для осмотра или ремонта тепловентилятора.

⚠ Во избежание каких-либо травм запрещается прикасаться к работающему прибору.

⚠ Запрещается использовать прибор совместно с любыми специальными устройствами, обеспечивающими автоматизацию его работы (таймерами, регуляторами мощности и т.п.).

⚠ Держите электроприборы в недоступном для детей месте, не позволяйте детям использовать тепловентилятор без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.

⚠ Очистка и техническое обслуживание прибора не должны проводиться детьми без надзора взрослых.

⚠ Не оставляйте работающий прибор без присмотра, а также рядом с малолетними детьми.

⚠ Пожалуйста, отключите вилку шнура питания от розетки, если вы не пользуетесь прибором, а также при перемещении прибора в другое место или перед чисткой.

⚠ Отключая прибор от электрической сети, не тяните за сетевой шнур, а держитесь за вилку сетевого шнура.

⚠ Запрещается использовать прибор при повреждении сетевого шнура или вилки сетевого шнура, если прибор работает с перебоями, а также после его падения или иного повреждения.

⚠ Запрещается разбирать, изменять или пытаться чинить прибор самостоятельно. Если прибор сломан или поврежден, для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

⚠ В случае повреждения шнура электропитания его замена должна производиться квалифицированным специалистом.

⚠ Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или должным образом проинструктированы относительно использования прибора и понимают связанные с этим опасности.

⚠ Дети не должны играть с прибором. Дети не должны производить уборку и техническое обслуживание устройства без присмотра пользователя.

ВНИМАНИЕ: Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



№	Назначение
1	Сенсорный экран
2	Ручка для перемещения прибора
3	Выход воздуха
4	Вход воздуха
5	Опора
6	Пульт управления

ЭКСПЛУАТАЦИЯ





ЭКСПЛУАТАЦИЯ



1. Нажмите на кнопку включения/выключения, прибор включится, нажмите эту кнопку еще раз, и прибор перейдет в режим ожидания. На дисплее отобразится температура в помещении.



Нажмите кнопку выбора режима и выберите функцию ЭКО, чтобы отрегулировать необходимую Вам температуру в диапазоне от 45°C до 15°C (с шагом 1°C). На дисплее отобразится символ ECO.

Переключитесь в режим LO (низкий уровень мощности) прибор начнет нагрев при 900 Вт На дисплее отобразится символ LO.

Переключитесь в режим HI (высокий уровень мощности) прибор начнет нагрев при 1500 Вт На дисплее отобразится символ HI.

Переключитесь в режим работы вентиляция и прибор будет вентилировать воздух в помещении без обогрева.



Нажмите кнопку, чтобы выбрать время отключения прибора, каждое нажатие увеличивает таймер на 1 час до 12 часов, по достижении заданного времени прибор прекратит работу.



Нажмите кнопку чтобы включить или выключить функцию вращения прибора на 90°.

ПРИМЕЧАНИЕ: тепловентилятор в режиме ECO всегда регулирует свою мощность нагрева в зависимости от температуры окружающей среды.

НАГРЕВАТЕЛЬ ОСНАЩЕН СЛЕДУЮЩИМИ ЗАЩИТНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ:

Функция защиты при опрокидывании

Данная технология отключает нагреватель, если он опрокинут или наклонен в положение, при котором безопасная эксплуатация невозможна. В этом случае снова установите нагреватель вертикально, но будьте осторожны, так как он все еще будет горячим. Как только нагреватель будет установлен в вертикальное положение, он снова начнет работать.

Функция защиты от перегрева

Прибор оборудован автоматическим выключателем, который активируется при достижении верхнего предела температуры. Обогреватель выключится автоматически в случае перегрева.

Термостат

Позволяет установить необходимый режим работы и поддерживать постоянную температуру воздуха в помещении.

ЧИСТКА И УХОД

1. Перед чисткой тепловентилятора отключите его от источника питания.

2. Вытирайте тепловентилятор мягкой тканью и не агрессивными чистящими средствами, избегайте бензина и других растворителей.

3. Запрещается погружать тепловентилятор в воду или другие жидкости. Во избежание выхода его из строя и риска поражения электрическим током следите, чтобы жидкость не попадала в корпус тепловентилятора.

4. Храните тепловентилятор в оригинальной упаковке в сухом проветриваемом помещении.

5. Подшипники двигателя надежно герметизированы и не требуют дополнительной смазки.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Тепловентилятор в заводской упаковке может транспортироваться всеми видами крытого транспорта с исключением ударов и перемещений внутри транспортного средства.

После транспортирования при отрицательных температурах необходимо выдержать тепловентилятор в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее 2-х часов.

Тепловентилятор должен храниться в упаковке изготовителя в крытом, вентилируемом помещении при температуре от 0 до +50°С и относительной влажности воздуха не более 85%.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Описание неисправности	Причина неисправности	Способ устранения
Прибор не включается	1. Отсутствует электропитание 2. Поврежден сетевой провод 3. Другие причины	1. Подключите электропитание 2. Замените сетевой провод 3. Обратитесь в сервисный центр
Тепловентилятор не поворачивается в горизонтальной плоскости	Поломка механизма автоматического поворота	Обратитесь в сервисный центр

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами, передайте прибор в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров и соблюдайте действующие правила.

Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	**AFH-2002-TCST-R**
Электропитание	220-240 В, 1Ф, 50 Гц
Номинальная мощность	1500 Вт
Номинальный ток	6,8 А
Режимы мощности	0 – режим ожидания LO (900 Вт) HI (1500 Вт)
Нагревательный элемент	Керамический
Диапазон настройки температуры в режиме ЭКО	от 15 до 45°С
Управление	Электронное
Термостат	Электронный
Класс электрозащиты	II
Класс пылевлагозащиты	IP20
Защита от перегрева	есть
Индикатор работы	есть
Автоматический поворот корпуса на	есть
Размеры прибора (ШхГхВ)	175x182x430 мм
Размеры упаковки (ШхГхВ)	201x220x445 мм
Вес нетто/брутто	2,6/3,5 кг

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.
Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Дата производства указана на изделии. Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Изготовитель:

Timit Technology Co., Ltd
Room 1101-1103, Block A, Yuzhou Plaza, Keyuan North Rd. No. 78, Nanshan District, Shenzhen, China.
No. 199, Guanfu Road, Nanyuan Village, Fuhai Town, Cixi, Ningbo City, Zhejiang Province, China
No 127, Qibei Road, Yuqi Town, Huishan District, Wuxi City, Jiangsu Province, China
Made in China

Тимит Технолоджи Ко, Лтд,
Рум 1001-1003, Блок А, Юйчжоу Плаза, №78, Кэюань Норт Рд, Наньшань дистрикт, Шеньчжень, Китай
№ 199, Ганьфу Роад, Наньюань Вилладж, Фухай Таун, Цыси, Нинбо Сити, Чжэцзян, Китай
№ 127, Цибэй Роад, Юйцы Таун, Уси Сити, Хуэйшань Дистрикт Цзянсу, Китай
Сделано в Китае

Продавец/организация, уполномоченная изготовителем принимать претензии на территории ЕАЭС:
ООО «ДАИЧИ», 121596, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский,
ул. Толбухина, д.9, к.1, помещ. 1/П.

Список сервисных центров доступен по ссылке: www.daichi.ru/service/
Единая справочная служба: 8 (800) 200-00-05
E-mail: info@daichi.ru

ПРАВИЛА ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Настоящие гарантийные обязательства представляют собой гарантию Продавца на Оборудование, указанное в приложении к гарантийному талону и приобретенное Покупателем у Продавца (в дальнейшем — Оборудование). Гарантия предоставляется на срок 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи Оборудования и распространяется на материальные дефекты, возникшие по вине производителя.

Условия предоставления гарантии:

1. Гарантия распространяется только на оборудование, на которое при продаже его Покупателю был надлежащим образом оформлен Гарантийный талон установленного образца.

2. Гарантийный талон заполнен полностью, разборчиво, включая наименование Оборудования, серийный номер изделия, наименование продавца, дату продажи, подпись и печать продавца, и другие разделы Гарантийного талона.

3. Настоящая гарантия не действует, если материальные дефекты возникли вследствие нарушения Покупателем правил использования, хранения или транспортировки Оборудования, или в результате действий третьих лиц, или обстоятельств непреодолимой силы.

4. Настоящая гарантия не распространяется на следующие случаи:

4.1. Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом.

4.2. Внесение любых конструктивных изменений.

4.3. Ущерб в результате неправильной эксплуатации, включая, но, не ограничиваясь этим, следующее:

а) использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации;

б) случайное или намеренное попадание инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние, либо на внешние части изделия, колебания напряжения, механическое повреждение, неправильная вентиляция и т.п.;

в) ремонт не уполномоченными лицами;

5. Настоящая гарантия не имеет целью ущемить законные интересы Покупателя, предоставленные ему действующим законодательством России.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Тепловентилятор колонный	Модель
SN - прибора	
Покупатель	ФИО
Подпись покупателя	

Продавец	Дата продажи
Полное название компании	
Почтовый адрес продавца	Подпись продавца
Код города и контактный телефон	М. П.

AURUM

В целях улучшения качества продукции конструкция и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Более подробную информацию можно получить у дистрибьютора или производителя.