UGREEN

Portable Wireless Mouse

Model: MU001

User Manual | Benutzerhandbuch | Manuel de l'Utilisateur
Manual de usuario | Manuale dell'Utente
ユーザーマニュアル | دليل المستخدم | Handleiding
Användarmanual | Instrukcja Obsługi | Kullanım Kılavuzu

Product Overview

DE: Produktübersicht | **FR:** Détail du Produit | **ES:** Detalles del producto | **IT:** Panoramica del Prodotto | **JP:** 製品紹介
NL: Productoverzicht | **SE:** Produktöversikt | **PL:** Przegląd Produktów | **TR:** Ürüne Genel Bakış
AR: نظرة عامة على المنتج



❶
EN: Right Button
DE: Rechter Knopf
FR: Bouton Droit
ES: Botón derecho
IT: Pulsante Destro
JP: 右ボタン
AR: الزر الأيمن
NL: Rechter Knop
SE: Höger Knapp
PL: Prawy Przycisk
TR: Sağ Düğme

❷
EN: Left Button
DE: Linker Knopf
FR: Bouton Gauche
ES: Botón izquierdo
IT: Pulsante Sinistro
JP: 左ボタン
AR: الزر الأيسر
NL: Linker Knop
SE: Vänster Knapp
PL: Lewy Przycisk
TR: Sol Düğme

❸
EN: Scroll Wheel
DE: Scrollrad
FR: Roulette de Défilement
ES: Rueda de desplazamiento
IT: Rotella di Scorrimento
JP: 中キー / スクロールホイール
AR: عجلة التمرير
NL: Muis Wolfje
SE: Scrollhjul
PL: Kółko Przewijania
TR: Kaydırma Tekerleği



❹
EN: Indicator (Powering on/off, Pairing, DPI, Low battery)
DE: Anzeigen (Ein-/Ausschalten, Koppeln, DPI, Batterie schwach)
FR: Indicateur (Allumer/Éteindre, Appairage, DPI, Batterie Faible)
ES: Indicador (Encendido/apagado, Emparejamiento, DPI, Batería baja)
IT: Indicatore (Accensione/Spegnimento, Associazione, DPI, Batteria scarica)
JP: インジケーター(ターンオン/オフ、接続モード、DPI、バッテリー残量)
AR: المؤشر (التشغيل / إيقاف التشغيل، DPI، البطارية منخفضة)
NL: Indicator (Aan/uit, Koppelen, DPI, Batterij bijna leeg)
SE: Indikator (Slå på/av, Propparning, DPI, Lågt batteri)
PL: Wskaźnik (Włączanie/wyłączanie, Parowanie, DPI, Niski poziom naładowania baterii)
TR: Gösterge (Açma/kapama, Eşleştirme, DPI, Düşük pil)



❺
EN: USB Receiver
DE: USB-Empfänger
FR: Récepteur USB
ES: Receptor USB
IT: Ricevitore USB
JP: USB レシーバー
AR: مستقبل USB
NL: USB Ontvanger
SE: USB Mottagare
PL: Odbiornik USB
TR: USB Alıcı

❻
EN: Power Button
DE: Power-Taste
FR: Bouton d'Alimentation
ES: Botón de encendido
IT: Pulsante di Accensione
JP: 電源スイッチ
AR: زر التشغيل
NL: Aan Knop
SE: Strömknappen
PL: Przycisk Zasilania
TR: Güç Düğmesi

❼
EN: Optical Sensor
DE: Optischer Sensor
FR: Capteur Optique
ES: Sensor óptico
IT: Sensore Ottico
JP: 光学センサー
AR: المؤشر الضوئي
NL: Optische Sensor
SE: Optisk Sensor
PL: Czujnik Optyczny
TR: Optik Sensör

❽
EN: Switch Button (Mode switching, DPI adjustment)
DE: Switch Taste (Modus switching, DPI-Anpassung)
FR: Bouton Switch (Changement de mode, Ajustement DPI)
ES: Botón de conmutación (Cambio de modo, Ajuste de DPI)
IT: Interruttore (Commutare la modalità, Regolare DPI)
JP: スイッチンケー（接続モード、DPI レベルの切り替え）
AR: زر التبديل (تبديل الوضع، تعديل DPI)
NL: Switch Knop (Modus Omschakeling, DPI Aanpassing)
SE: Växla Knapp (Mödväxling, DPI justering)
PL: Przycisk Przełączania (Przełączanie trybu, regulacja DPI)
TR: Anahtar Düğmesi (Mod değiştirme, DPI ayarı)

❾
EN: Mouse Feet Film (Removable)
DE: Mausfüße Film (abnehmbar)
FR: Film sur les patins de Souris (Amovible)
ES: Película de pies de ratón (extraíble)
IT: Pellicola dei piedi del mouse (rimovibile)
JP: フットパッドフィルム（取り外す必要があります）
AR: فيلم قدم الفأر (قابل للإزالة)
NL: Muis Voeten Film (Verwijderbaar)
SE: Film för Musfötter (Borttagbar)
PL: Film na Stopy Myszy (Odpinowany)
TR: Mouse Ayak Filmi (Çıkarılabilir)

Battery Installation

DE: Batterieinstallation | **FR:** Installation de la Pile | **ES:** Instalación de Batería | **IT:** Installazione della Batteria | **JP:** バッテリーの取り付け | **AR:** تركيب البطارية
NL: Batterij Installatie | **SE:** Batteri Installation | **PL:** Instalacja Baterii | **TR:** Pil Kurulumu



Step 1 Step 2 Step 3

EN
Step 1: Open the mouse cover as the illustration.
Step 2: Insert an AA battery into the battery compartment.
Step 3: Align mouse cover with bottom cover as in the illustration and then slightly press to secure the cover.

Note:
1. Do not forcibly remove / install the mouse cover.
2. AA battery is not included in the package.

ES
Paso 1: Abra la cubierta del ratón como se muestra en la imagen.
Paso 2: Inserte una batería AA.
Paso 3: Alinee la cubierta del ratón con la cubierta inferior como se muestra en la imagen y luego presione ligeramente para fijar la cubierta.

Notas:
1. No ajuste ni instale a la fuerza la cubierta del ratón.
2. La batería AA no está incluida en el paquete.

AR
الخطوة 1: افتح غطاء الفأرة كالتوضيح.
الخطوة 2: أدخل بطارية AA في حجرة البطارية.
الخطوة 3: قم بمحاذاة غطاء الفأرة مع الغطاء السفلي كما في الرسم التوضيحي ثم اضغط قليلاً لتأمين الغطاء.

ملحوظة:
1. لا تقم بإزالة / تثبيت غطاء الفأرة بالقوة.
2. لم يتم تضمين بطارية AA في العبوة.

PL
Krok 1: Otwórz pokrywę myszy zgodnie z ilustracją.
Krok 2: Włóż baterię AA do komory baterii.
Krok 3: Dopasuj pokrywę myszy do dołu pokrywy, jak na ilustracji, a następnie lekko naciśnij, aby zabezpieczyć pokrywę.

Uwaga:
1. Nie zdejmuj / nie instaluj pokrywy myszy na siłę.
2. Bateria AA nie jest dołączona do opakowania.

DE
Schritt 1: Öffnen Sie die Mausabdeckung wie abgebildet.
Schritt 2: Legen Sie bitte eine AA-Batterie in das Batteriefach ein.
Schritt 3: Richten Sie die Mausabdeckung wie in der Abbildung an der unteren Abdeckung aus und dann drücken Sie leicht, um die Abdeckung zu befestigen.

Hinweis:
1. Entfernen/Installieren Sie die Mausabdeckung nicht gewaltsam.
2. Eine AA-Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten.

IT
Passaggio 1: aprire il coperchio del mouse come nell'illustrazione.
Passaggio 2: inserire una batteria AA nel vano batteria.
Passaggio 3: allineare il coperchio del mouse con il coperchio inferiore come nell'illustrazione, quindi premere leggermente per fissare il coperchio.

Note:
1. Non rimuovere / installare forzatamente il coperchio del mouse.
2. La batteria AA non è inclusa nella confezione.

NL
Stap 1: Open de muiscover zoals op de afbeelding.
Stap 2: Plaats een AA-batterij in het batterijcompartiment.
Stap 3: Lijn de muisklep uit met de onderklep zoals in de afbeelding en druk vervolgens lichtjes om de klep vast te zetten.

Hints:
1. Verwijder / installeer de muisklep niet met geweld.
2. AA batterij is niet inbegrepen in het pakket.

SE
Steg 1: Öppna musskyddet som illustrationen.
Steg 2: Sätt i ett AA batteri i batterifacket.
Steg 3: Rikta in musskyddet med bottenlocket som i illustrationen och tryck sedan lätt för att säkra locket.

Tips:
1. Ta bort / installera inte musskyddet med tvång.
2. AA batteri ingår inte i förpackningen.

JP
ステップ 1: 上図を参考してマウスのサイドからカバーを開けます。
ステップ 2: 単 3 形電池を電池スロットに入れます。
ステップ 3: 図のように、カバーの固定クリップを本体の凹部にご合わせ、カバーを軽く押して閉じます。

ヒント:
1. マウスのカバーを開ける/を取り付ける際、製品の損傷を避けるため、無理にカを加えないでください。
2. パッケージに単三電池は付属しておりません。

AR
1. يمكنك فتح غطاء الفأرة كما هو موضح في الرسم التوضيحي.
2. ضع قارورة بطارية AA في حجرة البطارية.
3. قم بمحاذاة غطاء الفأرة مع الغطاء السفلي كما هو موضح في الرسم التوضيحي ثم اضغط برفق لتأمين الغطاء.

ملاحظة:
1. لا تقم بإزالة / تثبيت غطاء الفأرة بالقوة.
2. لم يتم تضمين بطارية AA في العبوة.

NL
1. Lijn de muisklep uit met de onderklep zoals op de afbeelding en druk vervolgens lichtjes om de klep vast te zetten.
2. Plaats een AA-batterij in het batterijcompartiment.

Opmerkingen:
1. Verwijder / installeer de muisklep niet met geweld.
2. AA batterij is niet inbegrepen in het pakket.

SE
1. Rikta in musskyddet med bottenlocket som i illustrationen och tryck sedan lätt för att säkra locket.
2. Sätt i ett AA batteri i batterifacket.

Tips:
1. Ta bort / installera inte musskyddet med tvång.
2. AA batteri ingår inte i förpackningen.

PL
1. Dopasuj pokrywę myszy do dołu pokrywy, jak na ilustracji, a następnie lekko naciśnij, aby zabezpieczyć pokrywę.
2. Włóż baterię AA do komory baterii.

Uwagi:
1. Nie zdejmuj / nie instaluj pokrywy myszy na siłę.
2. Bateria AA nie jest dołączona do opakowania.

FR
Étape 1 : Retirez le récepteur USB et insérez-le dans le port USB.
Étape 2 : Allumez le produit et l'indicateur s'allume en vert.
Étape 3 : Cliquez au hasard sur la souris pour vous assurer qu'elle fonctionne normalement.

ES
Paso 1: Saque el receptor USB e insértelo en el puerto USB.
Paso 2: Encienda el producto y el indicador se ilumina en verde.
Paso 3: Haga clic al azar en el ratón para asegurarse de que funcione normalmente.

IT
Passaggio 1: estrarre il ricevitore USB e inseriro nella porta USB.
Passaggio 2: accendere il prodotto e l'indicatore si illumina in verde.
Passaggio 3: fare clic casualmente con il mouse per assicurarsi che funziona normalmente.

JP
ステップ 1: レシーバーを取り出し、デバイスの USB ポートに接続します。
ステップ 2: 電源スイッチをオンにすると、インジケーターランプが緑色に点灯します。
ステップ 3: ランダムにマウスボタンをクリックし、カーソルが正常に動くことでマウスを検証します。

AR
الخطوة 1: اخرج مستقبل USB وأدخله في منفذ USB.
الخطوة 2: قم بتشغيل المنتج وسيقوم المؤشر بالتوهج باللون الأخضر.
الخطوة 3: انقر فوق الفأرة عشوائيًا للتأكد من أنه يعمل بشكل طبيعي.

NL
Stap 1: Haal de USB ontvanger eruit en steek deze in de USB poort.
Stap 2: Schakel het product in en de indicator licht groen op.
Stap 3: Klik willekeurig met de muis om te controleren of deze normaal werkt.

SE
Steg 1: Ta ut USB mottagaren och sätt in den i USB porten.
Steg 2: Slå på produkten och indikatorn lyser grönt.
Steg 3: Klicka slumpmässigt med musen för att se till att den fungerar normalt.

PL
Krok 1: Wyjmij odbiornik USB i włóż go do portu USB.
Krok 2: Włącz produkt, a wskaźnik zaświeci się na zielono.
Krok 3: Losowo kliknij myszą, aby upewnić się, że działa normalnie.

TR
Adım 1: USB alıcısını çıkarın ve USB bağdaştırıcı noktasına takın.
Adım 2: Ürünü açın ve gösterge yeşil renkte yanar.
Adım 3: Normal çalıştığından emin olmak için farenyi rastgele tıklayın.

Low Battery Indicator

DE: Niedriger Batteriestatus | **FR:** Batterie Faible
ES: Batería Baja | **IT:** Batteria Scarica | **JP:** ローバッテリー警告
AR: البطارية منخفضة | **NL:** Lage Batterij | **SE:** Låg Batterinivå
PL: Niski Poziom Baterii | **TR:** Düşük Pil

EN
The mouse will turn off automatically when the battery is too low. When the indicator keeps blinking (about 5 seconds), it indicates that the battery is lower than 5%. Please change a new battery for further performance.

DE
Wenn der Akku zu schwach ist, wird sich die Maus automatisch ausschalten.
Wenn die Anzeige ständig blinkt (ca. 5 Sekunden), zeigt dies an, dass der Akkustand weniger als 5 % beträgt. Bitte wechseln Sie eine neue Batterie.

FR
Lorsque la tension de la pile est trop faible, la souris s'éteint automatiquement.
Lorsque l'indicateur d'alimentation continue de clignoter pendant environ 5 secondes, il indique que la batterie restante est inférieure à 5%. Veuillez changer une nouvelle pile.

ES
El ratón se apagará automáticamente cuando la batería esté demasiado baja.
Cuando el indicador parpadea continuamente durante unos 5 segundos, lo que indica que la batería está por debajo del 5%. Haga el favor de cambiar una pila nueva.

IT
Il mouse si spegnerà automaticamente quando la batteria è troppo scarica.
Quando l'indicatore continua a lampeggiare (circa 5 secondi), indica che la batteria è inferiore al 5%. Si prega di sostituire una nuova batteria per ulteriori prestazioni.

JP
電池の電圧が低すぎると、マウスの電源が自動的にOFFします。
マウスの電源ランプが点滅を続けているように見える場合（約 5 秒）、バッテリー残量が 5% 未満であることを示します。新しいバッテリーと交換して、マウスをご使用ください。

AR
سيتم إيقاف تشغيل الفأرة تلقائيًا عندما تكون البطارية منخفضة جدًا.
عندما يستمر المؤشر في الوميض (حوالي 5 ثوانٍ)، فهذا يشير إلى أن البطارية أقل من 5٪.
يرجى تغيير بطارية جديدة لمزيد من الأداء.

NL
De muis schakelt automatisch uit als de batterij bijna leeg is.
Als de indicator blijft knipperen (ongeveer 5 seconden), is de batterij minder dan 5% is. Vervang een nieuwe batterij voor betere prestaties.

SE
Musen stängs av automatiskt när batteriet är för lågt.
När indikatorn fortsätter att blinka (cirka 5 sekunder) indikerar den att batteriet är lägre än 5 %. Byt ett nytt batteri för ytterligare prestanda.

PL
Mysz wyłączy się automatycznie, gdy bateria będzie zbyt słaba.
Ciągle miganie wskaźnika (około 5 sekund) oznacza, że poziom naładowania baterii jest niższy niż 5%. Aby zwiększyć wydajność, wymień baterię na nową.

TR
Pil çok düşük olduğunda fare otomatik olarak kapanacaktır.
Gösterge yanıp sönmeye devam ettiğinde (yaklaşık 5 saniye), pilin %5'ten düşük olduğunu gösterir. Daha fazla performans için lütfen yeni bir pil değiştirin.

Wireless-2.4G

DE: Wireless-2.4G | **FR:** Sans Fil-2.4G | **ES:** Inalámbrico-2.4G | **IT:** Wireless-2.4G | **JP:** 2.4G ワイヤレス接続 | **AR:** لاسلكي 2.4G
NL: Draadloos-2.4G | **SE:** Trådlös-2.4G | **PL:** Bezprzewodowa-2.4G | **TR:** Kablosuz-2.4G



Step 1 Step 2 Step 3

EN
Step 1: Take the USB receiver out and insert it into the USB port.
Step 2: Turn on the product and the indicator lights green.
Step 3: Randomly click the mouse to make sure it works normally.

DE
Schritt 1: Nehmen Sie den USB-Empfänger heraus und stecken ihn in den USB-Anschluss.
Schritt 2: Schalten Sie das Produkt ein und die Anzeige leuchtet grün.
Schritt 3: Klicken Sie zufällig mit der Maus, um sicherzustellen, dass es normal funktioniert.

FR
Étape 1 : Retirez le récepteur USB et insérez-le dans le port USB.
Étape 2 : Allumez le produit et l'indicateur s'allume en vert.
Étape 3 : Cliquez au hasard sur la souris pour vous assurer qu'elle fonctionne normalement.

ES
Paso 1: Saque el receptor USB e insértelo en el puerto USB.
Paso 2: Encienda el producto y el indicador se ilumina en verde.
Paso 3: Haga clic al azar en el ratón para asegurarse de que funcione normalmente.

IT
Passaggio 1: estrarre il ricevitore USB e inserirlo nella porta USB.
Passaggio 2: accendere il prodotto e l'indicatore si illumina in verde.
Passaggio 3: fare clic casualmente con il mouse per assicurarsi che funziona normalmente.

JP
ステップ 1: レシーバーを取り出し、デバイスの USB ポートに接続します。
ステップ 2: 電源スイッチをオンにすると、インジケーターランプが緑色に点灯します。
ステップ 3: ランダムにマウスボタンをクリックし、カーソルが正常に動くことでマウスを検証します。

AR
الخطوة 1: أخرج مستقبل USB وأدخله في منفذ USB.
الخطوة 2: قم بتشغيل المنتج وسيقوم المؤشر بالتوهج باللون الأخضر.
الخطوة 3: انقر فوق الفأرة عشوائيًا للتأكد من أنه يعمل بشكل طبيعي.

NL
Stap 1: Haal de USB ontvanger eruit en steek deze in de USB poort.
Stap 2: Schakel het product in en de indicator licht groen op.
Stap 3: Klik willekeurig met de muis om te controleren of deze normaal werkt.

SE
Steg 1: Ta ut USB mottagaren och sätt in den i USB porten.
Steg 2: Slå på produkten och indikatorn lyser grönt.
Steg 3: Klicka slumpmässigt med musen för att se till att den fungerar normalt.

PL
Krok 1: Wyjmij odbiornik USB i włóż go do portu USB.
Krok 2: Włącz produkt, a wskaźnik zaświeci się na zielono.
Krok 3: Losowo kliknij myszą, aby upewnić się, że działa normalnie.

TR
Adım 1: USB alıcısını çıkarın ve USB bağdaştırıcı noktasına takın.
Adım 2: Ürünü açın ve göstergе yeşil renkte yanar.
Adım 3: Normal çalıştığından emin olmak için farenyi rastgele tıklayın.



1 2 3

EN
Forced Pairing
If you cannot pair the product with your devices, please follow the steps:
① Remove the receiver from your mouse.
② Press and hold "Left + Right + scroll wheel" simultaneously for 3 seconds until the indicator blinks green.
③ Insert the receiver into the device.

DE
Erzwungene Kopplung
Wenn das Produkt nicht mit Ihren Geräten gekoppelt werden kann, gehen Sie bitte wie folgt vor:
① Entfernen Sie den Empfänger von Ihrer Maus ab.
② Halten Sie „Links + Rechts + Scrollrad" gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige grün blinkt.
③ Stecken Sie den Empfänger in das Gerät.

FR
Appairage Forcé
Si l'appairage échoue, veuillez suivre les étapes suivantes :
① Retirez le récepteur de votre souris.
② Appuyez et maintenez simultanément « bouton gauche + bouton droit + molette de défilement » pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur clignote en vert.
③ Insérez le récepteur dans l'appareil.

ES
Emparejamiento Manual
Si no puede emparejar el producto con sus dispositivos, siga los pasos siguientes:
① Retire el receptor de su ratón.
② Mantenga presionados el "botón izquierdo + rueda de desplazamiento + botón derecho" simultáneamente durante 3 segundos hasta que el indicador parpadee en verde.
③ Inserte el receptor en su dispositivo.

IT
Connessione Forzata
Se non riesci ad accoppiare il prodotto con i tuoi dispositivi, procedi come segue:
① Rimuovere il ricevitore dal mouse.
② Tenere premuti contemporaneamente "Sinistra + Destra + rotella di scorrimento" per 3 secondi finché l'indicatore lampeggia in verde.
③ Inserire il ricevitore nel dispositivo.

JP
強制ペアリング
上記の手順を行ってもマウスが接続できない場合は、以下の操作を行ってください。
① マウスから「レシーバー」を取り外します。
② 「左ボタン + 右ボタン + スクロールホイール」を 3 秒間同時に押し続けます。インジケーターランプが緑色に点滅します。
③ 接続機器にレシーバーを挿します。マウスは接続された各デバイスに個別にペアリングする必要があります。

NL
Geforceerd Koppelen
Als u het product niet met uw apparaten kunt koppelen, gaat u als volgt te werk:
① Haal 'Links + Rechts + scrollwiel' tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt totdat de indicator blauw knippert.
② Open de Bluetooth-lijst op uw apparaat en maak verwijderings verbinding met het product.

SE
Tvingad Parning
Om du inte kan para ihop produkten med dina enheter, följ stegen:
① Tryck och håll ner "Vänster + Höger + scrollhjul" samtidigt i 3 sekunder tills indikatorn blinkar blått.
② Öppna Bluetooth-listan på din enhet och anslut sedan till produkten.

PL
Wymuszone Parowanie
Jeśli nie możesz sparować produktu ze swoimi urządzeniami, wykonaj następujące czynności:
① Nacisnij i przytrzymaj jednocześnie „lewy + ⊗ przewij + kółko przewijania" przez 3 sekundy, aż wskaźnik zacznie migać na zielono.
② Włóż odbiornik bezprzewodowy do urządzenia, a następnie połącz się z produktem.

TR
Zorla Eşleştirme
Ürünü cihazlarınızla eşleştiremiyorsanız, lütfen aşağıdakileri yapın:
① Alıcıyı farenizin içinden çıkarın.
② Göstergeler yeşil renkte yanıp sönene kadar "Sol + Sağ + tekerlekli düğmeyi" aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutun.
③ Alıcıyı cihaza takın.

Bluetooth Connection

DE: Bluetooth Verbindung | **FR:** Connexion Bluetooth | **ES:** Conexión Bluetooth | **IT:** Bluetooth Connessione | **JP:** Bluetooth 接続 | **AR:** اتصال بلوتوث
NL: Bluetooth Verbinding | **SE:** Bluetooth Anslutning | **PL:** Połączenie Bluetooth | **TR:** Bluetooth Bağlantısı

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

EN
Step 1: Turn on Bluetooth of your devices (e.g., laptop/tablet/phone, etc.).
⚠ If Bluetooth is not available for your devices, please use a Bluetooth wireless adapter.
Step 2: Turn on the product and press the switch button once until the LED light blinks blue, indicating the mode switching is successful.
Step 3: For the first time, a popup window will show up on Windows 10 or later systems, please follow the instruction. As to other operating systems, please open the Bluetooth list and search "UGREEN BLE Mouse" or "UGREEN BLE Mouse" per connetrtes.
Step 4: Randomly click the mouse to make sure it works normally.

DE
Schritt 1: Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihren Geräten (z. B. Laptop/Tablet/Telefon usw.).
⚠ Wenn Bluetooth für Ihre Geräte nicht verfügbar ist, verwenden Sie bitte einen Bluetooth-Adapter.
Schritt 2: Schalten Sie das Produkt ein und drücken den Modusschalter einmal, bis die LED-Leuchte blau blinkt, was anzeigt, dass der Moduswechsel erfolgreich war.
Schritt 3: Zum ersten Gebrauch erscheint ein Popup-Fenster auf dem Windows 10 oder neueren Systemen, bitte folgen Sie den Anweisungen. Bei anderen Betriebssystemen öffnen Sie bitte die Bluetooth-Liste und suchen nach „UGREEN BLE Mouse" oder „UGREEN BLE Mouse" zur Verbindung.
Schritt 4: Klicken Sie wahllos mit der Maus, um sicherzustellen, dass es normal funktioniert.

FR
Étape 1 : Activez le Bluetooth de vos appareils (ex. ordinateur portable/tablette/téléphone, etc).
⚠ Si votre appareil ne prend pas en charge Bluetooth, veuillez utiliser un adaptateur sans fil Bluetooth.
Étape 2 : Allumez le produit et appuyez une fois sur le bouton switch jusqu'à ce que l'indicateur clignote en bleu, indiquant que le changement de mode est réussi.
Étape 3 : Pour la première fois, une fenêtre contextuelle s'affichera sur Windows 10 ou les systèmes ultérieurs, veuillez suivre les instructions. Pour les autres systèmes d'exploitation, ouvrez la liste Bluetooth et recherchez « UGREEN BLE Mouse » ou « UGREEN BLE Mouse » pour le connecter.
Étape 4 : Cliquez au hasard à la souris pour vous assurer qu'elle fonctionne normalement.

ES
Paso 1: Active el Bluetooth de sus dispositivos (por ejemplo, portátil, tableta, móvil, etc.).
⚠ Si su dispositivo no soporta la función de Bluetooth, utilice un adaptador Bluetooth.
Paso 2: Encienda el producto y presione el botón de conmutación una vez hasta que el LED parpadee en azul, lo que indica que el cambio de modo se realiza correctamente.
Paso 3: Por el primer uso, aparecerá una ventana emergente en Windows 10 o sistemas posteriores, siga las instrucciones. En cuanto a otros sistemas operativos, abra la lista de Bluetooth y busque "UGREEN BLE Mouse" o "UGREEN BLE Mouse" con vinculación.
Paso 4: Haga clic al azar en el ratón para asegurarse de que funcione normalmente.

IT
Passaggio 1: Attivare il Bluetooth dei tuoi dispositivi (ad es. laptop/tablet/telefono, ecc.).
⚠ Se il Bluetooth non è disponibile per i tuoi dispositivi, acquista un adattatore Bluetooth.
Passaggio 2: Accendere il prodotto e premere l'interruttore della modalità una volta fino a quando il LED lampeggia in blu, indicando che il cambio di modalità è riuscito.
Passaggio 3: Per la prima volta, verrà visualizzata una finestra popup su sistemi Windows 10 o successivi, seguire le istruzioni. Per quanto riguarda gli altri sistemi operativi, aprire l'elenco Bluetooth e cercare "UGREEN BLE Mouse" o "UGREEN BLE Mouse" per connettersi.
Passaggio 4: Fare clic casualmente con il mouse per assicurarsi che funziona normalmente.

JP
ステップ 1: 接続機器（ノートパソコン/タブレット/スマホなど）の Bluetooth 機能を ON にします。
⚠ Bluetooth 機能が搭載されていない機種では、Bluetooth アダプターに別売りの Bluetooth レシーバーをご接続ください。
ステップ 2: マウスの電源を入れ、スイッチボタンを 1 度だけ軽くおします。1 回押し、Bluetooth モードに切り替えたことを確認します。
ステップ 3: 初めて Bluetooth 接続する場合、Windows10 以上の場合はポップアップ画面が表示されますので、指示に従って接続を完了させてください。その他のシステムの場合、お使いのパソコンの Bluetooth パネルを開き、"UGREEN BLE Mouse" または "UGREEN BLE Mouse" を検索して接続してください。
ステップ 4: 任意のマウスボタンをクリックし、カーソルが正常に動くことでマウスを検証します。

AR
الخطوة 1: قم بتشغيل البلوتوث على أجهزتك (مثل الكمبيوتر المحمول / الكمبيوتر اللوحي / الهاتف، إلخ).
⚠ إذا كان البلوتوث غير متاح لأجهزتك، فيرجى استخدام محول لاسلكي بلوتوث.
الخطوة 2: قم بتشغيل المنتج واضغط على زر التبديل مرة واحدة حتى يومض مؤشر LED باللون الأزرق، مما يشير إلى نجاح تبديل الوضع.
الخطوة 3: في المرة الأولى، ستظهر نافذة منبثقة على نظام Windows 10 أو الأنظمة الأحدث، يرجى اتباع التعليمات. بالنسبة لأنظمة التشغيل الأخرى، يرجى فتح قائمة البلوتوث والبحث عن "UGREEN BLE Mouse" أو "UGREEN BLE Mouse" للاتصال.
الخطوة 4: انقر فوق الفأرة عشوائيًا للتأكد من أنه يعمل بشكل طبيعي.

NL
Stap 1: Schakel Bluetooth in van uw apparaten (bijv. laptop/tablet/telefoon, enz.).
⚠ Als Bluetooth niet beschikbaar is voor uw apparaten, koop dan een Bluetooth adapter.
Stap 2: Schakel het product in en druk eenmaal op de modus switching totdat het LED lampje blauw knippert, wat aangeeft dat de modus omschakeling is geslaagd.
Stap 3: Voor de eerste keer verschijnt er een pop-up venster op Windows 10 of latere systemen, volg de instructies. Voor andere besturingssystemen open de Bluetooth lijst en zoek naar "UGREEN BLE Mouse" of "UGREEN B 10 Mouse" om verbinding te maken.
Stap 4: Klik willekeurig met de muis om te controleren of deze normaal werkt.

SE
Steg 1: Slå på Bluetooth på dina enheter (t.ex. laptop/surfplatta/telefon, etc).
⚠ Om Bluetooth inte är tillgängligt för dina enheter, köp en Bluetooth-adapter.
Steg 2: Slå på produkten och tryck på lägesomkopplaren en gång tills LED lampan blinkar blått, vilket indikerar att lägesbytingen har lyckats.
Steg 3: För första gången kommer ett popup fönster att dyka upp på Windows 10 eller senare system, följ instruktionerna. När det gäller andra operativsystem, öppna Bluetooth-listan och leta "UGREEN BLE Mouse" eller "UGREEN B10 Mouse" för att ansluta.
Steg 4: Klicka slumpmässigt med musen för att se till att den fungerar normalt.

PL
Krok 1: Włącz Bluetooth swoich urządzeń (np. laptopa/tabletu/telefonu itp.).
⚠ Jeśli Bluetooth nie jest dostępny dla Twoich urządzeń, kup adapter Bluetooth.
Krok 2: Włącz produkt i naciśnij raz przełącznik trybu, aż dioda LED zacznie migać na niebiesko, co oznacza, że tryb został pomyślnie zakończony się powodzeniem.
Krok 3: Po raz pierwszy w systemie Windows 10 lub nowszym pojawi się wyskakujące okienko, postępuj zgodnie z instrukcjami. Jeśli chodzi o inne systemy operacyjne, otwórz listę Bluetooth i wyszukaj „UGREEN BLE Mouse" lub „UGREEN B10 Mouse", aby się połączyć.
Krok 4: Losowo kliknij myszą, aby upewnić się, że działa normalnie.

TR
Adım 1: Cihazlarınızın Bluetooth'unu açın (ör. dizüstü bilgisayar/tablet/telefon vb.).
⚠ Cihazlarınız için Bluetooth mevcut değilse, lütfen bir Bluetooth adaptörü kullanın.
Adım 2: Ürünü açın ve mod değiştirmen düğmesine bir kez basın, LED ışığı mavi yanıp sönene kadar, bu modun başarıyla değiştirildiğini gösterir.
Adım 3: İlk kez Windows 10 veya sonraki sistemlerde bir açılır pencere görüntülenir, lütfen talimatları izleyin. Diğer işletim sistemleri için, lütfen Bluetooth listesini açın ve bağlanmak için "UGREEN BLE Mouse" veya "UGREEN B10 Mouse" arayın.
Adım 4: Normal çalıştığından emin olmak için farenyi rastgele tıklayın.

EN
Forced Pairing
If you cannot pair the product with your devices, please follow the steps:
① Remove the receiver from your mouse.
② Press and hold "Left + Right + scroll wheel" simultaneously for 3 seconds until the indicator blinks blue.
③ Open the Bluetooth list on your device and then connect to the product.

DE
Erzwungene Kopplung
Wenn das Produkt nicht mit Ihren Geräten gekoppelt werden kann, gehen Sie bitte wie folgt vor:
① Halten Sie „Links + Rechts + Scrollrad" gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige blau blinkt.
② Öffnen Sie die Bluetooth-Liste auf Ihrem Gerät und dann verbinden Sie sich mit dem Produkt.

FR
Appairage Manuel
Si l'appairage échoue, veuillez suivre les étapes suivantes :
① Retirez le récepteur de votre souris.
② Appuyez et maintenez simultanément « bouton gauche + bouton droit + molette de défilement » pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur clignote en bleu.
③ Ouvrez la liste Bluetooth de votre appareil, puis connectez-vous au produit.

ES
Emparejamiento Manual
Si no puede emparejar el producto con sus dispositivos, siga los pasos siguientes:
① Mantenga presionados el "botón izquierdo + rueda de desplazamiento + botón derecho" simultáneamente durante 3 segundos hasta que el indicador parpadee en azul.
② Abra la lista de Bluetooth en su dispositivo y luego conéctelo al producto.

IT
Connessione Forzata
Se non riesci ad accoppiare il prodotto con i tuoi dispositivi, procedi come segue:
① Rimuovere il ricevitore dal mouse.
② Tenere premuti contemporaneamente "Sinistra + Destra + rotella di scorrimento" per 3 secondi finché l'indicatore lampeggia in verde.
③ Inserire il ricevitore nel dispositivo.

JP
強制ペアリング
上記の手順を行ってもマウスが接続できない場合は、以下の操作を行ってください。
① マウスから「レシーバー」を取り外します。
② 「左ボタン + 右ボタン + スクロールホイール」を 3 秒間同時に押し続けます。インジケーターランプが青色に点滅します。
③ 機器の Bluetooth 設定画面を開き、マウスの Bluetooth 名を見つけて接続します。

NL
Geforceerd Koppelen
Als het product niet met uw apparaten kan worden gekoppeld, volg dan de onderstaande stappen:
① Verwijder de ontvanger van uw muis.
② Houd "Links + Rechts + scrollwiel" tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt totdat de indicator blauw knippert.
③ Open de Bluetooth-lijst op uw apparaat en maak verwijderings verbinding met het product.

SE
Tvingad Parning
Om du inte kan para ihop produkten med dina enheter, följ stegen:
① Ta bort mottagaren från din mus.
② Tryck och håll ner "Vänster + Höger + scrollhjul" samtidigt i 3 sekunder tills indikatorn blinkar blått.
③ Anslut mottagaren till enheten.

PL
Wymuszone Parowanie
Jeśli nie możesz sparować produktu ze swoimi urządzeniami, wykonaj następujące czynności:
① Wyjmij odbiornik bezprzewodowy z myszy.
② Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie „lewy + ⊗ przewij + kółko przewijania" przez 3 sekundy, aż wskaźnik zacznie migać na niebiesko.
③ Otwórz listę Bluetooth w urządzeniu, a następnie połącz się z produktem.

TR
Zorla Eşleştirme
Ürünü cihazlarınızla eşleştiremiyorsanız, lütfen aşağıdakileri yapın:
① Alıcıyı farenizin içinden çıkarın.
② Göstergeler mavi renkte yanıp sönene kadar "Sol + Sağ + tekerlekli düğmeyi" aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutun.
③ Cihazınızdaki Bluetooth ayarını açın ve ardından ürüne bağlanın.

Mode Change

DE: Modus wechseln | **FR:** Changement de Mode | **ES:** Cambio de Modo | **IT:** Cambio di Modalità | **JP:** モードの切替 | **AR:** تغيير الوضع
NL: Modus W

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.