裁切线	辅助线
压痕线	牙 刀
V槽线	画 线
半穿刀	

外表面视图	□内表面视图

版本	变更描述	变更日期	平面
A01	初始发行	2022/06/14	廖佳成

UGREEN

Ergonomic Wireless Mouse

Model: MU006

User Manual | Benutzerhandbuch | Manuel de l'Utilisateur | Manuale di uso | Manuale dell'Utente | ユーザーマニュアル | 用户手册 | دليل المستخدم | Handleiding | Användarmanual | Instrukcja Obsługi | Kullanım Kılavuzu

Product Overview

DE: Produktübersicht | **FR:** Détail du Produit | **ES:** Detalles del Producto | **IT:** Panoramica del Prodotto | **JP:** 製品紹介 | **CN:** 产品展示 | **AR:** نظرة عامة على المنتج | **NL:** Productoverzicht | **SE:** Produkt Översikt | **PL:** Przegląd Produktów | **TR:** Ürüne Genel Bakış



❶
EN: Left Button
DE: Linker Taste
FR: Bouton Gauche
ES: Botón Izquierdo
IT: Bottone Sinistro
JP: 左ボタン
CN: 左键
AR: زر الأيسر
NL: Linker Knop
SE: Vänster Knapp
PL: Lewy Przycisk
TR: Sol Düğme

❷
EN: Switch Button (Operating System Switching, DPI Adjustment)
DE: Schalteknopf (Umschalten des Betriebssystems, DPI-Einstellung)
FR: Bouton Switch (Changement de Système d'Exploitation, Ajustement DPI)
ES: Botón de Conmutación (Cambio de Sistema Operativo, Ajuste de DPI)
IT: Interruttore (Commutazione del sistema operativo, regolazione DPI)
JP: トグルキー（OSシームレスの切替え、最終モードの切替え）
CN: 切换键（切换连接模式，DPI 档位）
AR: مفتاح التبديل (تبديل نظام التشغيل ، ضبط DPI) زر التغيير (تبديل نظام التشغيل ، ضبط DPI)
NL: Schakelknop (Omschakelen van Bedurngssystem, DPI Aanpassing)
SE: Växla Knapp (Omkoppling av Operativsystem, DPI Justering)
PL: Przycisk Przełączania (Przełączanie Systemu Operacyjnego, DPI Regulacja)
TR: Anahtar Düğmesi (İşletim Sistemi Değiştirme, DPI Ayarı)

❸
EN: On/Off Slider Switch
DE: Ein/Aus-Schiebeschalter
FR: Bouton d'Alimentation
ES: Botón de Encendido
IT: Bottone di Accensione/Spegnimento
JP: 電源スイッチ
CN: 电源开关
AR: مفتاح تشغيل / إيقاف التشغيل
NL: Aan/Uit Schuifschakelaar
SE: På/Av Skjutreglage
PL: Przełącznik Suwakowy Włączania/Wyłączania
TR: Açma/Kapama Kaydırma Anahtarı

❹
EN: Right Button
DE: Rechter Taste
FR: Bouton Droit
ES: Botón Derecho
IT: Bottone Destro
JP: 右ボタン
CN: 右键
AR: زر الأيمن
NL: Rechter Knop
SE: Höger Knapp
PL: Prawy Przycisk
TR: Sağ Düğme

❺
EN: Forward Button
DE: Vorwärts-Taste
FR: Bouton Précédent
ES: Botón de Avance
IT: Pulsante Avanti
JP: フォワードキー
CN: 前进键
AR: زر الأمام
NL: Vooruit Knop
SE: Framåt Knapp
PL: Przycisk Dalej
TR: Ileri Düğmesi

❻
EN: Indicator
DE: Anzeige
FR: Indicateur
ES: Indicador
IT: Indicatore
JP: インジケーターライト
CN: 指示灯
AR: مؤشر
NL: Indicator
SE: Indikator
PL: Wskaźnik
TR: Gösterge

❼
EN: Optical Sensor
DE: Optischer Sensor
FR: Capteur Optique
ES: Sensor Óptico
IT: Sensore Ottico
JP: 光学センサー
CN: 光学传感器
AR: أجهزة التشخيص البصرية
NL: Optische Sensor
SE: Optisk Sensor
PL: Czujnik Optyczny
TR: Optik Sensor

❽
EN: Scroll Wheel
DE: Scrollrad
FR: Roulette de Défilement
ES: Rueda de Desplazamiento
IT: Rotella di Scorrimento
JP: 中ホイール/スクロールホイール
CN: 滚轮
AR: عجلة التمرير
NL: Muis Wieltje
SE: Scrollhjul
PL: Kółko Przewijania
TR: Kaydırma Tekerleği

❾
EN: Back Button
DE: Zurück-Taste
FR: Bouton Suivant
ES: Botón de Retroceso
IT: Pulsante Indietro
JP: バックワードキー
CN: 后退键
AR: زر الرجوع
NL: Terug Knop
SE: Tillbaka Knapp
PL: Przycisk Wstecz
TR: Geri Düğmesi

❿
EN: Mouse Feet Film (Removable)
DE: Mausfuß-Folie (abnehmbar)
FR: Film sur les Patins de Souris (Amovible)
ES: Película de Pies de Ratón (Extraíble)
IT: Pellicola dei Piedi del Mouse (rimovibile)
JP: フットパッドフィルム（剥がす必要があります）
CN: 防滑贴（撕除后）
AR: فيلم قدم الفأرة (قابل للإزالة)
NL: Muis Voeten Film (Verwijderbaar)
SE: Film för Musfötter (Borttagbar)
PL: Film na Stopy Myszy (Do Usunięcia)
TR: Mouse Ayak Filmi (Çıkarılabilir)

⓫
EN: Receiver
DE: Empfänger
FR: Récepteur
ES: Receptor
IT: Ricevitore
JP: スイッチングキー
CN: 接收器
AR: المتلقي
NL: Ontvanger
SE: Mottagare
PL: Odbiornik
TR: Alıcı

Bluetooth Connection

DE: Bluetooth Verbindung | **FR:** Connexion Bluetooth | **ES:** Conexión Bluetooth | **IT:** Bluetooth Connessione | **JP:** Bluetooth 接続 | **CN:** 蓝牙连接 | **AR:** اتصال بلوتوث | **NL:** Bluetooth Verbinding | **SE:** Bluetooth Anslutning | **PL:** Połączenie Bluetooth | **TR:** Bluetooth Bağlantısı



EN
Step 1: Activate the Bluetooth on the connected device (laptop/tablet/mobile phone, etc.)
Step 2: Turn on the mouse and press the switch button. Bluetooth pairing mode starts when the indicator flashes blue.
Step 3: For first-time use, a window will pop up for Windows 10 or later. Please follow the steps to proceed. For other systems, please enter the Bluetooth devices list, search "UGREEN BLE Mouse" and connect.
Step 4: Randomly click or move the mouse to make sure it works normally.

DE
Schritt 1: Aktivieren Sie Bluetooth auf dem angeschlossenen Gerät (Laptop/Tablet/Handy usw.).
Schritt 2: Schalten Sie die Maus ein und drücken Sie kurz den Schalknopf. Der Bluetooth-Kopplungsmodus beginnt, wenn die Anzeige blau blinkt.
Schritt 3: Bei der ersten Verwendung wird ein Fenster für Windows 10 oder höher angezeigt. Bitte folgen Sie den Schritten, um fortzufahren. Bei anderen Systemen gehen Sie bitte in die Liste der Bluetooth-Geräte, suchen Sie nach "UGREEN BLE Mouse" und stellen Sie eine Verbindung her.
Schritt 4: Klicken Sie zufällig mit der Maus, um sicherzustellen, dass sie normal funktioniert.

FR
Étape 1 : Activez le Bluetooth de l'appareil connecté (ordinateur portable/tablette/téléphone mobile, etc.).
Étape 2 : Allumez la souris et appuyez sur le bouton switch. Le mode d'appairage Bluetooth fonctionne lorsque l'indicateur clignote en bleu.
Étape 3 : Lors de la première connexion de Bluetooth, une fenêtre contextuelle apparaîtra sous Windows 10 ou ultérieur. Veuillez suivre les étapes pour poursuivre la connexion. Pour les autres systèmes, veuillez entrer dans la liste des appareils Bluetooth, rechercher « UGREEN BLE Mouse » et connectez-vous.
Étape 4 : Cliquez ou déplacez la souris au hasard pour vous assurer qu'elle fonctionne normalement.

ES
Paso 1: Active el Bluetooth del dispositivo conectado (por ejemplo, portátil, tablet, móvil, etc.).
Paso 2: Encienda el ratón y presione el botón de conmutación una vez hasta que el LED parpadee en azul, lo que indica que se ha cambiado al modo de emparejamiento de Bluetooth.
Paso 3: Por el primer uso, aparecerá una ventana emergente en Windows 10 o sistemas posteriores, siga las instrucciones para continuar. En otros sistemas operativos, vaya a la lista de dispositivos Bluetooth y busque "UGREEN BLE Mouse" para conectarlo.
Paso 4: Haga clic al azar en el ratón para asegurarse de que funcione normalmente.

IT
Passaggio 1: attivare il Bluetooth sul dispositivo collegato (laptop/tablet/cellulare, ecc.)
Passaggio 2: accendere il mouse e premere il pulsante di accensione. La modalità di accoppiamento Bluetooth inizia quando l'indicatore lampeggia in blu.
Passaggio 3: per il primo utilizzo, viene visualizzata una finestra per Windows 10 o successivo. Seguire i passaggi per procedere. Per gli altri sistemi, accedere all'elenco dei dispositivi Bluetooth, cercare "UGREEN BLE Mouse" e collegarsi.
Passaggio 4: fare clic o muovere il mouse a caso per verificare che funzioni normalmente.

JP
ステップ 1: 接続機器（ノートパソコン/タブレット / スマホなど）の Bluetooth 機能を ON にします。
ステップ 2: マウスの電源を入れ、モードスイッチボタンを 1 回短く押すと、インジケーターライトが青色に点滅します。
ステップ 3: 初めて Bluetooth 接続の場合、Windows10 以上の場合 、ペアリング画面のポップアップしますので、指示に従って接続を完了してください。その他のシステムでは、お使いのデバイスの Bluetooth リストを開き、"UGREEN BLE Mouse" を検索して接続してください。
ステップ 4: 任意のマウスポジションでクリックするか、マウスを動かすなど、マウスカーソルが画面に表示され、通常使用することができます。

CN
步骤 1：打开连接设备（如笔记本 / 平板 / 手机等）的蓝牙功能。
步骤 2：打开鼠标电源，短按一下模式切换键，蓝灯指示灯闪烁，表示已切换蓝牙模式。
步骤 3：首次首次连接，Windows 10 及以上的系统将弹出配对窗口，请按照窗口的连接提示，使用其他系统时用户，请打开连接蓝牙列表，搜索 "UGREEN BLE Mouse" ，并连接。
步骤 4：点击鼠标任意按键，移动鼠标，直至屏幕出现光标即可使用。

AR
الخطوة 1: قم بتنشيط بلوتوث على الجهاز المتصل (الكمبيوتر المحمول / الكمبيوت اللوحي / هاتف متصل ، إلخ).
الخطوة 2: قم بتشغيل الفأرة واضغط على زر التبديل. يبدأ وضع الاقتران عبر البلوتوث عندما يومض المؤشر باللون الأزرق.
الخطوة 3: للاستخدام لأول مرة ، سيظهر إطار منبثق لنظام التشغيل Windows 10 أو الإصدارات الأحدث. يرجى اتباع الخطوات المتتالية للمتابعة. في أنظمة أخرى ، يرجى إدخال قائمة أجهزة البلوتوث والبحث عن "UGREEN BLE Mouse" والاتصال.
الخطوة 4: انقر فوق الفأرة في أي مرحبة عشوائي لتأكد من أنه يعمل بشكل طبيعي.

NL
Stap 1: Activeer de Bluetooth op het aangesloten apparaat (laptop/tablet/mobiele telefoon, etc.)
Stap 2: Schakel de muis in en druk op de schakelknop. De Bluetooth koppelingsmodus start wanneer de indicator blauw knippert.
Stap 3: Bij het eerste gebruik verschijnt er een venster voor Windows 10 of hoger. Volg de stappen om verder te gaan. Voer voor andere systemen de lijst met Bluetooth apparaten in, zoek naar "UGREEN BLE Mouse" en maak verbinding.
Stap 4: Klik of beweeg de muis willekeurig om te controleren of deze normaal werkt.

SE
Steg 1: Aktivera Bluetooth på den anslutna enheten (bärbar dator/surfplatta/mobiltelefon, etc.)
Steg 2: Slå på musen och tryck på växlingsknappen. Bluetooth parningsläge startar när indikatorn blinkar blått.
Steg 3: För första gången kommer ett fönster upp för Windows 10 eller senare. Följ stegen för att fortsätta. För andra system, gå in i listan över Bluetooth-enheterna, sök "UGREEN BLE Mouse" och anslut.
Steg 4: Klicka eller flytta musen slumpmässigt för att se till att den fungerar normalt.

PL
Krok 1: Aktywuj Bluetooth w podłączonym urządzeniu (laptop/tablet/telefon komórkowy itp.)
Krok 2: Włącz mysz i naciśnij przycisk przełącznika. Tryb parowania Bluetooth rozpoczyna się, gdy wskaźnik miga na niebiesko.
Krok 3: Przy pierwszym użyciu pojawi się okno systemu Windows 10 lub nowszego. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby kontynuować. W przypadku innych systemów wejdź na listę urządzeń Bluetooth, wyszukaj "UGREEN BLE Mouse" i połącz się.
Krok 4: Losowo kliknij lub przesuń mysz, aby upewnić się, że działa normalnie.

TR
Adım 1: Bağlı cihazda (dizüstü bilgisayar/tablet/cep telefonu vb.) Bluetooth'u etkinleştirin.
Adım 2: Fareyi açın ve geçiş düğmesine basın. Gösterge mavi renkte yanıp sönüdüğünde Bluetooth eşleştirme modu başlar.
Adım 3: İlk kullanımda, Windows 10 veya üzeri için bir pencere açılacaktır. Devam etmek için İzlem adımları izleyin. Diğer sistemler için İzlem Bluetooth cihazları listesine girin, "UGREEN BLE Mouse" arayın ve bağlanın.
Adım 4: Normal çalıştığından emin olmak için fareyi rastgele tıklayın veya hareket ettirin.



EN
Paired Pairing
If you cannot pair the product with your devices, please do as follows:
① Press and hold "Left + Right + scroll wheel" simultaneously for 3 seconds until the indicator starts flashing.
② Enter the Bluetooth devices list of the connected device, search the mouse Bluetooth and connect.

DE
Erneutes Koppeln
Wenn Sie das Produkt nicht mit Ihren Geräten koppeln können, gehen Sie bitte wie folgt vor:
① Halten Sie "Links + Rechts + Scrollrad" gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt, bis die Anzeige zu blau blinken beginnt.
② Geben Sie die Bluetooth-Geräteliste des verbundenen Geräts, suchen Sie den Bluetooth-Namen der Maus und stellen Sie eine Verbindung her.

FR
Appairage Manuel
Si l'appairage échoue, veuillez suivre les étapes suivantes :
① Appuyez et maintenez simultanément « bouton gauche + bouton droit + roulette de défilement » pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur clignote.
② Entrez dans la liste des appareils Bluetooth de l'appareil connecté, recherchez la souris Bluetooth et connectez-vous.

ES
Emparejamiento Manual
Si no puede emparejar el producto con sus dispositivos, siga los pasos siguientes:
① Mantenga presionado el "botón izquierdo + botón derecho + rueda de desplazamiento + botón derecho" simultáneamente durante 3 segundos hasta que parpadee el indicador.
② Ingrese el receptor en su dispositivo.

IT
Accoppiamento Forzato
Se non riesci ad accoppiare il prodotto con i tuoi dispositivi, procedi come segue:
① Estrarre il ricevitore dal mouse.
② Tenere premuto contemporaneamente "Sinistra + Destra + rotella di scorrimento" per 3 secondi fino a quando l'indicatore inizia a lampeggiare.
③ Inserire il ricevitore nel dispositivo.

JP
強制ペアリング
上記の手順を行ってもマウスが接続できない場合は、次の操作を行ってください：
① マウスをしっかりペアリングモードに入れます。
② 「左ボタン＋右ボタン＋スクロールホイール」を3秒間押します。
③ レシーバーを機器に差し込んだ状態にします。

NL
Handmatig Koppelen
Als u het product niet met uw apparaten kunt koppelen, gaat u als volgt te werk:
① Houd de "linker + rechter + scrollwiel" tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt totdat de indicator begint te knipperen.
② Voer de ontvanger in het apparaat.

SE
Tvingad Parning
Om du inte kan para ihop produkten med dina enheter, gör så här:
① Tryck och håll nar "Vänster + Höger + scrollhjul" samtidigt i 3 sekunder tills indikatorn börjar blinka.
② Sätt i mottagaren i enheten.

PL
Wymuszone Parowanie
Jeśli nie możesz sparować produktu ze swoimi urządzeniami, wykonaj następujące czynności:
① Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 3 sekundy "W lewo + W prawo + kółko przewijania", aż wskaźnik zacznie migać.
② Włóż odbiornik do urządzenia.

TR
Zorla Eşleştirme
Ürünü cihazlarınızla eşleştiremezseniz, lütfen aşağıdakileri yapın:
① Fareyi zorla eşleştirme moduna alın.
② "Gezginge yarış sürmesi bağlarına kadar "Sol + Sağ + kaydırma tekerleği" aynı anda 3 saniye basılı tutun.
③ Alıcıyı cihaza takın.

CN
强制配对
如果连上述步骤操作后，鼠标连接设备失败，请按以下操作：
① 同时按住鼠标 "左键+右键+滚轮" 持续 3 秒，直至指示灯蓝光闪烁后松开。
② 将接收器插入连接到设备。

AR
الاقتران القسري
إذا لم تتمكن من إقران المنتج بأجهزتك، فيرجى القيام بما يلي:
① اضغط مع الاستمرار على "اليسار + اليمين + عجلة التمرير" لمدة 3 ثوانٍ حتى يبدأ المؤشر في الوميض.
② أدخل جهاز البلوتوث المتصل، ابحث عن ماوس البلوتوث واتصل به.

Wireless 2.4G Connection

DE: Kabellose 2.4G Verbindung | **FR:** Connexion Sans Fil 2.4G | **ES:** Conexión Inalámbrica 2.4G | **IT:** Wireless 2.4G Connessione | **JP:** ワイヤレス 2.4G 接続 | **CN:** 2.4G 连接 | **AR:** اتصال اللاسلكي 2.4G | **NL:** Draadloze 2.4G Verbinding | **SE:** Trådlös 2.4G Anslutning | **PL:** Połączenie Bezprzewodowe 2.4G | **TR:** Kablosuz 2.4G Bağlantısı



EN
Step 1: Take the receiver out and insert it into USB port.
Step 2: Turn on the product and the indicator lights on.
Step 3: Randomly click the mouse to make sure it works normally.

DE
Schritt 1: Nehmen Sie den Empfänger heraus und stecken Ihn in den USB-Anschluss.
Schritt 2: Schalten Sie das Produkt ein und die Anzeige leuchtet auf.
Schritt 3: Klicken Sie zufällig mit der Maus, um sicherzustellen, dass sie normal funktioniert.

FR
Étape 1 : Retirez le récepteur USB et insérez-le dans le port USB.
Étape 2 : Allumez le produit et l'indicateur s'allume.
Étape 3 : Cliquez au hasard sur la souris pour vous assurer qu'elle fonctionne normalement.

ES
Paso 1: Saque el receptor e insértelo en el puerto USB.
Paso 2: Encienda el producto y el indicador se enciende.
Paso 3: Haga clic al azar en el ratón para asegurarse de que funcione normalmente.

IT
Passaggio 1: Estrarre il ricevitore e inserirlo nella porta USB.
Passaggio 2: Accendere il prodotto e l'indicatore è luminoso.
Passaggio 3: Fare clic casualmente con il mouse per assicurarsi che funzioni normalmente.

JP
ステップ 1: レシーバーを取り外し、デバイスの USB ポートに接続します。
ステップ 2: 電源スイッチをオンにすると、インジケーターランプが点灯します。
ステップ 3: 任意のマウスポジションでクリックし、カーソルが反応するまでマウスを動かします。

NL
Stap 1: Haal de ontvanger eruit en steek deze in de USB poort.
Stap 2: Schakel het product in en de indicator lampjes gaan branden.
Stap 3: Klik willekeurig met de muis om te controleren of deze normaal werkt.

SE
Steg 1: Ta ut mottagaren och sätt in den i USB porten.
Steg 2: Slå på produkten och indikatorlampan tänds.
Steg 3: Klicka slumpmässigt med musen för att se till att den fungerar normalt.

PL
Krok 1: Wyjmij odbiornik i włóż go do portu USB.
Krok 2: Włącz produkt i zaświeci się wskaźnik.
Krok 3: Losowo kliknij myszą, aby upewnić się, że działa normalnie.

TR
Adım 1: Alıcıyı çıkarın ve USB bağlantı noktasına takın.
Adım 2: Ürünü açın ve gösterge ışıkları yanar.
Adım 3: Normal çalışığından emin olmak için fareyi rastgele tıklayın.



EN
Paired Pairing
If you cannot pair the product with your devices, please do as follows:
① Take the receiver out of the USB port.
② Press and hold "Left + Right + scroll wheel" simultaneously for 3 seconds until the indicator starts flashing.
③ Insert the receiver into the device.

DE
Erneutes Koppelung
Wenn Sie das Produkt nicht mit Ihren Geräten koppeln können, gehen Sie bitte wie folgt vor:
① Nehmen Sie den Empfänger aus dem USB-Anschluss.
② Halten Sie "Links + Rechts + Scrollrad" gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt, bis die Anzeige zu blinken beginnt.
③ Stecken Sie den Empfänger in das Gerät.

AR
الاقتران القسري
الخطوة 1: أخرج جهاز الاستقبال واخلعه في منفذ USB.
الخطوة 2: قم بتشغيل المنتج وأضواء المؤشر.
الخطوة 3: انقر فوق الماوس عشوائيًا للتأكد من أنه يعمل بشكل طبيعي.

FR
Appairage Manuel
① Appuyez et maintenez simultanément « bouton gauche + bouton droit + roulette de défilement » pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur clignote.
② Entrez dans la liste des appareils Bluetooth de l'appareil connecté, recherchez la souris Bluetooth et connectez-vous.

NL
Gekoppeld Koppelen
Als u het product niet met uw apparaten kunt koppelen, gaat u als volgt te werk:
① Haal de ontvanger uit de USB poort.
② Houd "Links + Rechts + scrollwiel" tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt totdat de indicator begint te knipperen.
③ Plaats de ontvanger in het apparaat.

ES
Emparejamiento Manual
Si no puede emparejar el producto con sus dispositivos, siga los pasos siguientes:
① Retire el receptor del puerto USB.
② Mantenga presionado el "botón izquierdo + rueda de desplazamiento + botón derecho" simultáneamente durante 3 segundos hasta que parpadee el indicador.
③ Inserte el receptor en su dispositivo.

SE
Tvingad Parning
Om du inte kan para ihop produkten med dina enheter, gör så här:
① Ta ut mottagaren ur USB-porten.
② Tryck och håll "Vänster + Höger + scrollhjul" samtidigt i 3 sekunder tills indikatorn börjar blinka.
③ Sätt i mottagaren i enheten.

IT
Accoppiamento Forzato
Se non riesci ad accoppiare il prodotto con i tuoi dispositivi, procedi come segue:
① Estrarre il ricevitore dal mouse.
② Tenere premuto contemporaneamente "Sinistra + Destra + rotella di scorrimento" per 3 secondi fino a quando l'indicatore inizia a lampeggiare.
③ Inserire il ricevitore nel dispositivo.

PL
Wymuszone Parowanie
Jeśli nie możesz sparować produktu ze swoimi urządzeniami, wykonaj następujące czynności:
① Wyjmij odbiornik z portu USB.
② Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 3 sekundy "W lewo + W prawo + kółko przewijania", aż wskaźnik zacznie migać.
③ Włóż odbiornik do urządzenia.

JP
強制ペアリング
上記の手順を行ってもマウスが接続できない場合は、次の操作を行ってください：
① マウスをレシーバーモードに入れます。
② 「左ボタン＋右ボタン＋スクロールホイール」を3秒間押します。
③ レシーバーを機器に差し込んだ状態にします。

TR
Zorla Eşleştirme
Ürünü cihazlarınızla eşleştiremezseniz, lütfen aşağıdakileri yapın:
① Fareyi zorla eşleştirme moduna alın.
② "Gezginge yarış sürmesi bağlarına kadar "Sol + Sağ + kaydırma tekerleği" aynı anda 3 saniye basılı tutun.
③ Alıcıyı cihaza takın.

CN
强制配对
如果连上述步骤操作后，鼠标连接设备失败，请按以下操作：
① 同时按住鼠标 "左键+右键+滚轮" 持续 3 秒，直至指示灯蓝光闪烁后松开。
② 将接收器插入连接到设备。

DPI Adjustment

DE: DPI Anpassung | **FR:** Ajustement DPI | **ES:** Ajuste de DPI | **IT:** DPI Regolazione | **JP:** DPI 調節 | **CN:** DPI 鼠标灵敏度调节 | **AR:** تعديل DPI | **NL:** DPI Aanpassing | **SE:** DPI Justering | **PL:** DPI Regulacja | **TR:** DPI Ayarı



EN
1. The indicator blinks as follows according to different DPI adjustment.
2. The DPI value defaults to 1600, press and hold DPI switch button to adjust the mouse sensitivity in the order of 1600 > 2000 > 4000 > 800 > 1200.

DE
1. Die Anzeige blinkt entsprechend der verschiedenen DPI-Einstellungen wie folgt.
2. Der DPI-Wert ist standardmäßig auf 1600 eingestellt. Halten Sie die DPI-Schalttaste gedrückt, um die Mausempfindlichkeit in der Reihenfolge 1600 > 2000 > 4000 > 800 > 1200 einzustellen.

FR
1. L'indicateur clignote comme suit en fonction des différents réglages DPI.
2. La valeur DPI par défaut est de 1600. Appuyez et maintenez sur le bouton switch pour régler la sensibilité de la souris dans l'ordre « 1600 > 2000 > 4000 > 800 > 1200 ».

ES
1. Como se muestra en la imagen, el indicador parpadea según los diferentes ajustes de DPI.
2. El DPI predeterminado es 1600, mantenga presionado el botón de conmutación DPI para ajustar la sensibilidad del ratón siguiendo el orden de 1600 > 2000 > 4000 > 800 > 1200.

IT
1. L'indicatore lampeggia come segue in base alla diversa regolazione DPI.
2. Il valore predefinito DPI è 1600, premere una volta il pulsante di commutazione DPI per regolare la sensibilità del mouse nell'ordine di 1600 > 2000 > 4000 > 800 > 1200.

JP
1. DPI レベルによりインジケーターのランプシュが次の異なります（下の表を参照）。
2. 工場出荷時のデフォルトは 1600DPI で、スイッチボタンを 1 回長押しすると「1600-2000-4000-800-1200」の順で DPI が切り替わります。

NL
1. De indicator knippert als volgt volgens verschillende DPI aanpassingen.
2. De DPI waarde is standaard ingesteld op 1600. Houd de DPI schakelknop ingedrukt om de muis gevoeligheid aan te passen in de volgorde 1600 > 2000 > 4000 > 800 > 1200.

SE
1. Indikatorn blinkar enligt följande beroende på olika DPI justeringar.
2. DPI-värdet är som standard 1600, tryck och håll ned DPI omkopplar knappen för att justera musens känslighet i storleksordningen 1600 > 2000 > 4000 > 800 > 1200.

PL
1. Wskaźnik miga w następujący sposób, zgodnie z różnymi ustawieniami DPI.
2. Domyślna wartość DPI to 1600, naciśnij i przytrzymaj przycisk przełącznika DPI, aby ustawić czułość myszy w kolejności 1600 > 2000 > 4000 > 800 > 1200.

TR
1. Göstergе, farklı DPI ayarlarına göre aşağıdaki gibi yanıp sönер.
2. DPI değeri varsayılan olarak 1600'tür, fare hassasiyetini 1600 > 2000 > 4000 > 800 > 1200 arasına göre ayarlamak için DPI değiştirme düğmesine bir kez basın.

AR
1. تومض المؤشر على النحو التالي وفقًا لإعدادات DPI المختلفة.
2. إعدادات المصنع الافتراضية لمجموعة من 1600 نقطة في البوصة، اضغط مع الاستمرار على زر تبديل DPI لضبط حساسية الفأرة، وتمكن تبديل الترتيب DPI بترتيب وفق لـ "1600 > 2000 > 4000 > 800 > 1200".

Low Battery

DE: Niedriger Batteriestand | **FR:** Batterie Faible | **ES:** Batería Baja | **IT:** Batteria Scarica | **JP:** ローバッテリー警告 | **CN:** 低电量提示 | **NL:** Lage Batterij | **AR:** البطارية منخفضة | **SE:** Låg Batterinivå | **PL:** Niski Poziom Baterii | **TR:** Düşük Pil

EN
1. The mouse will turn off automatically when the battery is too low.
2. When the indicator keeps blinking (about 5 seconds), it indicates that the battery is lower than 5%. Please change a new battery for further performance.

DE
1. Die Maus schaltet sich automatisch aus, wenn die Batterie zu schwach ist.
2. Wenn die Anzeige weiter blinkt kontinuierlich (ca. 5 Sekunden), zeigt dies an, dass die Batterie weniger als 5 % beträgt. Bitte ersetzen Sie eine neue Batterie für weitere Leistung.

FR
1. Lorsque la tension de la pile est trop faible, la souris s'éteint automatiquement.
2. Lorsque l'indicateur continue de clignoter (pendant environ 5 secondes), il indique que la batterie restante est inférieure à 5%. Veuillez changer une nouvelle pile pour de meilleures performances.

ES
1. El ratón se apagará automáticamente cuando la batería esté demasiado baja.
2. Cuando el indicador parpadea continuamente durante unos 5 segundos, lo que indica que la batería está por debajo del 5%. Haga el favor de cambiar una pila nueva.

IT
1. Il mouse si spegne automaticamente quando la batteria è troppo scarica.
2. Quando l'indicatore continua a lampeggiare (circa 5 secondi), indica che la batteria è inferiore al 5%. Si prega di sostituire una nuova batteria per ulteriori prestazioni.

JP
1. 電池の電圧が低すぎるとマウスの電源が自動的に切れます。
2. LED の点滅（約 5 秒）後に消灯し、LED 点灯が電量が 5% 未満であることを示します。より良い性能のために、新しい電池に交換してください。

CN
1. 电池电压过低时，鼠标会自动关机。
2. 当鼠标的指示灯连续闪烁（约 5 秒后熄灭），表明鼠标剩余电量低于5%，请及时更换电池，以免影响使用。

AR
1. سيتم إيقاف تشغيل الفأرة تلقائيًا عندما تكون البطارية منخفضة جدًا.
2. عندما يستمر المؤشر في الوميض (حوالي 5 ثوانٍ) ، فإنه يشير إلى أن البطارية أقل من 5٪. الرجاء تغيير بطارية جديدة لمزيد من الأداء.

NL
1. De muis wordt automatisch uitgeschakeld als de batterij bijna leeg is.
2. Als de indicator blijft knipperen (ongeveer 5 seconden), geeft dit aan dat de batterij minder dan 5% is. Vervang een nieuwe batterij voor betere prestaties.

SE
1. Musen stängs av automatiskt när batteriet är för lågt.
2. När indikatorn fortsätter att blinka (cirka 5 sekunder) indikerar den att batteriet är lägre än 5 %. Byt ett nytt batteri för ytterligare prestanda.

PL
1. Mysz wyłączy się automatycznie, gdy bateria będzie zbyt słaba.
2. Ciągle miganie wskaźnika (około 5 sekund) oznacza, że poziom naładowania baterii jest niższy niż 5%. Aby zwiększyć wydajność, wymień baterię na nową.

TR
1. Pil çok düşük olduğunda fare otomatik olarak kapanacaktır.
2. Göstergе yanıp sönmeye devam ettiğinde (yaklaşık 5 saniye), pil< %5'ten düşük olduğunu gösterir. Daha fazla performans için lütfen yeni bir pil değiştirin.

Specifications

DE: Spezifikationen | **FR:** Spécifications | **ES:** Especificaciones | **IT:** Specifiche | **JP:** 製品仕様 | **CN:** 产品参数 | **AR:** تواصيف | **NL:** Specificatie | **SE:** Specifikation | **PL:** Specyfikacja | **TR:** Şartname

Connectivity	Wireless-2.4GHz, Bluetooth
Operating Distance	15 m/49.2 ft (No blocking)
DPI (Sensitivity)	800/1200/1600/2000/4000 DPI
Operating Voltage	1.5V ⎓
Operating Current	40mA
Compatible Systems	Windows 7/8.1/10/11
	macOS 10.5 or later
	Linux
	Chrome OS
Operating Temperature	-5℃~40℃/23℉~104℉
Storage Temperature	-10℃~60℃/14℉~140℉

Package Contents

DE: Packungsinhalt | **FR:** Contenu de l'Emballage | **ES:** Contenido del Paquete | **IT:** Contenuto della Confezione | **JP:** パッケージ内容 | **CN:** 包装清单 | **AR:** محتويات العلبة | **NL:** Verpakkingsinhoud | **SE:** Paket Innehåll | **PL:** Zawartość Pacżki | **TR:** Paket İçindekiler



1 × Ergonomic Wireless Mouse (USB receiver included)



1 × User Manual

Important WEEE Information

This symbol on the product(s) and / or accompanying documents indicates that, under the new Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE), this product should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge.

Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.

For professional users in the European Union
If you are a professional user and you want to discard electrical and electronic equipment (EEE), please contact your dealer or supplier for further information.

For disposal in countries outside of the European Union
This symbol is only valid in the European Union (EU). If you wish to discard this product please contact your local authorities, dealer and ask for the correct method of disposal.

Learn more about the EU Declaration of Conformity: https://www.ugreen.com/download

Warranty Information

A limited 2 years warranty applies to all UGREEN products purchased from UGREEN, official store or authorized sellers. Please feel free to contact us if you run into any problems.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment