RED SOLUTION

Ультразвуковой увлажнитель 4 в 1 RHF-3340


Руководство по эксплуатации



Если вы не получили требуемое качество обслуживания в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр по контактным данным, указанным в условиях гарантийного обслуживания

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 4
Технические характеристики 7
Комплектация 7
Устройство модели 8
Функции и особенности 8
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 9
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УВЛАЖНИТЕЛЯ ВОЗДУХА 9
Установка увлажнителя 9
Шаги по установке 9
Функции панели управления 10
Функция ароматизации 11
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ 11
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР 12
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 13



A1

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за то, что вы отдали предпочтение бытовой технике компании RED.

RED — это новейшие разработки, качество, надёжность и внимательное отношение к потребностям покупателей. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем. Наши покупатели могут быть уверены: RED — это высококачественные приборы, в которых применены новейшие технологии в области заботы о здоровье.

Увлажнитель воздуха RED RHF-3340 создаст в помещении идеальную влажность, столь необходимую для эффективной работы организма и полноценного отдыха.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redbt.company. Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике RED и ожидаемых новинках. Вы можете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию RED и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей RED SOLUTION в России: 8-800-511-86-19 (звонок по России бесплатный).

⚠ ***Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его для справки. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.***

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные нарушением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.

• Данный электроприбор предназначен для увлажнения воздуха в квартирах, загородных домах или в других подобных бытовых условиях. Промышленное или любое другое нецелевое использование прибора будет считаться ненадлежащей эксплуатацией. В этом случае производитель не несёт ответственности за возможные последствия.

• Перед включением прибора в розетку проверьте, совпадает ли напряжение электросети с напряжением питания прибора. Эта информация указана в технических

характеристиках и на заводской табличке изделия.

• Используя удлинитель, убедитесь, что он рассчитан на потребляемую мощность прибора. Несоответствие мощности удлинителя может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.

• Не протягивайте шнур электропитания вблизи источников тепла, газовых и электрических плит. Следите за тем, чтобы шнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами. Повреждение электрошнура может привести к неполадкам, не соответствующим условиям гарантии.

• Убедитесь, что вилка надёжно подключается к подходящей розетке и электрический контакт стабильный.

• Отключая увлажнитель от сети, держитесь рукой за вилку, а не за шнур питания.

• Вынимайте шнур электропитания увлажнителя сухими руками, держась за штепсель, а не за провод. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению провода и поражению электрическим током.

• Если шнур питания вышел из строя, обратитесь в сервисный центр для приобретения подходящей замены.

• Выключайте увлажнитель и отключайте его от электросети каждый раз перед транспортировкой или очисткой, а также если нужно оставить прибор без присмотра на долгое время.

• Люди (включая детей) с физическими, нервными или психическими отклонениями или недостатком опыта и знаний не должны использовать прибор, за исключением случаев, когда лицо, отвечающее за их безопасность, осуществляет над ними надзор или проводит инструктаж по использованию прибора.

• Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора,

травмам и повреждению имущества.
• Запрещено использовать прибор при любых неисправностях.
• Не включайте увлажнитель, если резервуар для воды пуст.
• Старайтесь не оцарапать ультразвуковой преобразователь твёрдыми/острыми предметами.
• При появлении странного шума или запаха выключите увлажнитель и отключите его от электросети.
• Во время работы увлажнителя не касайтесь руками воды или внутренних компонентов.
• Старайтесь не передвигать увлажнитель, если в резервуаре есть вода. Если это действительно необходимо, следите за тем, чтобы вода, попав на вентилятор, не повредила его.
• Берегите увлажнитель от сырости, не устанавливайте его в банях и ванных во избежание удара током и пожара.
• Берегите увлажнитель от воздействия солнечных лучей, не устанавливайте вблизи отопительных приборов.
• Внутри увлажнителя не должно быть никаких посторонних предметов.
• В увлажнителе используется источник ультрафиолетового излучения. При ненадлежащей эксплуатации или поломке основания увлажнителя защита от УФ-излучения может быть нарушена и можно получить травмы глаз и кожи. Не используйте увлажнитель, если его основание повреждено. Для замены УФ-диода обратитесь в сервисный центр.

Технические характеристики:

Модель RHF-3340
Тип прибора ..... увлажнитель воздуха ультразвуковой
Материал корпуса ..... пластик
Рабочее напряжение .....220–240 В, 50 Гц
Защита от поражения электротоком .....класс II
Потребляемая мощность.....40/170 Вт
Макс. расход воды. Холодный / теплый пар.....450/550 мл/ч
Объем резервуара для воды .....5 л
Тип управления .....электронный
Панель управления .....сенсорная
Дисплей.....светодиодный
Рекомендуемая площадь обслуживания.....до 60 м²
Подача пара .....2 форсунки, вращение на 360º
Регулировка уровня влажности 40-80%
Время непрерывной работы с полным резервуаром воды...
..... 8-20 ч
Диапазон рабочих температур пара ..... 5-45°C
Регулировка интенсивности подачи пара .....3 уровня
Поддержание установленного уровня влажности
.....автоматическое
Автоотключение .....при отсутствии воды в резервуаре, при снятии резервуара

Дополнительные функции:

- Теплый пар
- Ионизация
- Арома-функция
- Ночной режим
- Декоративная подсветка
- УФ лампа для стерилизации воды

Залив воды.....верхний
Воздушный фильтр ..... есть
Таймер отключения .....до 12 часов
Вес прибора без воды .....2,8 кг
Длина шнура электропитания .....1,5 м
Габаритные размеры (Ш × В × Г) .....262 × 180 × 320 мм

Комплектация:

Увлажнитель воздуха ..... 1 шт.
Щётка для очистки УЗ-преобразователя..... 1 шт.
Руководство по эксплуатации..... 1 шт.
Сервисная книжка.....1 шт.
Гарантийный талон.....1 шт.

Постоянно совершенствуя свою продукцию, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технические характеристики своих изделий без уведомления об этом.

Устройство модели (Схема A1, стр. 3)

1. Ёмкость для ароматизатора
2. Распылительные форсунки
3. Верхняя крышка
4. Ручка верхней крышки
5. Щётка для очистки
6. Резервуар с водой
7. Шумоглушитель на распылительной трубке
8. Воздушный фильтр
9. Распылительная трубка
10. Основание
11. Шнур питания

Функции и особенности

- Тёплое и холодное увлажнение
- Три уровня интенсивности увлажнения (высокий/средний/низкий)
- Отображение текущей влажности, температуры и времени на ЖК-дисплее
- Регулирование влажности в диапазоне от 40 до 80 %
- Автоматическое регулирование влажности в зависимости от окружающих условий
- Таймер отключения на 12 ч
- Режим «Ночь»: дисплей гаснет, не мешая сну
- Декоративная подсветка на 5 различных цветов
- Ароматизация воздуха
- Запатентованная конструкция корпуса с двойным уплотнением, исключающая утечку воды
- Автоматическое отключение с предупреждающим сигналом при нехватке воды
- Автоматическое отключение при отсутствии воды в резервуаре; прекращение подачи пара при снятии резервуара
- Шумопоглощающая конструкция корпуса, максимально тихая работа
- Преобразователь с керамическим покрытием, устойчивый к налёту, продлевает срок службы увлажнителя
- УФ-стерилизация: эффективность подавления бактерий 99 % (опция)
- Стерилизация ионами серебра: эффективность подавления бактерий 99,99 % (опция)
- Картридж для деминерализации, продлевающий срок службы увлажнителя (опция)
- Цветная подсветка резервуара с водой (опция)

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Осторожно достаньте увлажнитель и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки. Сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером на корпусе!

⚠ ***Отсутствие серийного номера лишает вас права на гарантийное обслуживание.***

Протрите корпус увлажнителя влажной тканью и дайте ему просохнуть. В противном случае при работе прибора может появиться неприятный запах.

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 ч перед включением.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Установка увлажнителя

При выборе места для установки увлажнителя следуйте приведенным ниже рекомендациям:

• Рабочие условия увлажнителя: температура 1–50 °C, относительная влажность 85 %, высота 1 м над уровнем пола.

• Если относительная влажность в помещении выше 70 % или помещение тесное, интенсивность увлажнения должна быть низкой.

• Заливайте в резервуар только чистую (фильтрованную) воду температурой не выше 40 °C.

• Не устанавливайте увлажнитель в непосредственной близости от отопительных приборов, а также на тёплом полу (с подогревом). Берегите от прямых солнечных лучей.

• Не устанавливайте увлажнитель вблизи предметов мебели и электронных приборов, так как они могут пострадать от сырости. Расстояние от увлажнителя до этих предметов должно составлять не менее 50 см.

Шаги по установке


1) Выньте резервуар для воды, снимите зелёную ленту с основания прибора.

2) Очистите резервуар и основание и протрите их сухой мягкой тканью.

3) Установите увлажнитель на ровную твёрдую горизонтальную поверхность.

4) Снимите верхнюю крышку, выньте резервуар за ручку, залейте воду, установите резервуар на своё место, а затем закройте крышку, так чтобы её ручка была обращена назад (см. рисунок ниже).


⚠ ***Внимание: Если установить крышку неправильно, пар будет выходить не из форсунки увлажнителя, а по периметру крышки.***



Ручка должна быть обращена назад

5) Подключите увлажнитель к розетке.
6) Выберите нужную функцию на панели управления.
7) Если в резервуаре нет воды, индикатор резервуара загорится красным, после чего увлажнитель выключится. Залейте воду, чтобы продолжить работу.
8) Если вода закончится во время работы, раздастся звуковой сигнал, загорится индикатор резервуара . Долейте воды.

Функции панели управления



Кнопка «Вкл./выкл.»
При подключении увлажнителя к сети раздастся звуковой сигнал, а сам увлажнитель перейдёт в режим ожидания. Нажмите эту кнопку один раз, чтобы начать работу, и на дисплее будет отображаться текущий режим. Нажмите снова, чтобы перевести увлажнитель в режим ожидания.

Кнопка «Интенсивность»
Нажимайте эту кнопку, чтобы выставить нужную интенсивность увлажнения. На дисплее будут отображаться следующие символы: низкая интенсивность —, средняя интенсивность – –, высокая интенсивность – – –.

Кнопка «Ночь/авто»
Нажмите эту кнопку, чтобы перевести увлажнитель в режим «Ночь», и вся световая индикация погаснет, чтобы не тревожить ваш сон. Нажмите ещё раз, чтобы вернуться в нормальный режим работы.
Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 2–3 с, чтобы перейти в режим «Авто», в котором будет поддерживаться относительная влажность в диапазоне 55–68 %. В зависимости от влажности в помещении, увлажнитель сам подберёт оптимальный способ увлажнения. Чтобы выйти из этого режима, снова нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 2–3 с.

Кнопка «УФ/ион»
Нажмите эту кнопку, чтобы включить ультрафиолетовую стерилизацию; для выключения нажмите ещё раз.
Нажмите и удерживайте в течение 2–3 с, чтобы включить ионизатор, способный сделать воздух ещё более свежим; для выключения снова нажмите и удерживайте в течение 2–3 с.

Кнопка «Подсветка»
Нажмите эту кнопку, чтобы включить декоративную подсветку, выбрав один из следующих режимов:

Первое нажатие: синяя подсветка.
Второе нажатие: жёлтая подсветка.
Третье нажатие: зелёная подсветка.
Четвёртое нажатие: голубая подсветка.
Пятое нажатие: белая подсветка.
Шестое нажатие: выключить подсветку.
Седьмое нажатие: синяя подсветка, и так далее по кругу.

Кнопка «Тёплый пар»
Нажмите, чтобы включить нагреватель, если требуется увлажнение тёплым паром (до 45 °C). Для нагрева воды потребуется 3–5 мин. Нажмите ещё раз, чтобы выключить нагрев, и подождите 3–5 мин, пока вода остынет и можно будет вернуться к холодному увлажнению.

Кнопка «Регулирование влажности»
Нажмите эту кнопку, чтобы перейти в режим регулирования влажности. Чтобы задать нужную влажность, нажимайте кнопку, пока на дисплее не отобразится подходящее значение. Достигнув этого значения, увлажнитель выключится. Относительную влажность можно регулировать в диапазоне от 40 до 80 %. При переходе в режим регулирования увлажнитель продолжит работать ещё в течение 2 мин. независимо от того, будет ли достигнута заданная влажность. По прошествии этих 2 мин. увлажнитель измерит текущую влажность и, если она достигла заданного значения, прекратит работу; если не достигнута, будет работать до её достижения.

Кнопка «Таймер»
Нажмите эту кнопку, чтобы задать время прекращения работы увлажнителя в диапазоне от 1 до 12 ч. По достижении этого времени увлажнитель выключится.

Функция ароматизации
Для получения эффекта ароматизации перед включением прибора снимите крышку со специального поддона со спонжем из углубления в крышке прибора и нанесите на него несколько капель ароматического масла. После использования или для прекращения ароматизации извлеките спонж и промойте его проточной водой, полностью просушите при комнатной температуре перед установкой в прибор.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

В некоторых регионах водопроводная вода может быть жёсткой, и через несколько дней после начала работы на основании увлажнителя может образовываться налёт, особенно на преобразователе. Не забывайте регулярно проверять состояние увлажнителя и очищать при необходимости.
1. Перед очисткой отключите увлажнитель от электросети. Выньте резервуар и поплавковый уровнемер.
2. Налейте на преобразователь около 10 мл уксусного раствора (чуть больше или чуть меньше, в зависимости от серьёзности загрязнения), выдержите в течение 2–5 мин.

3. Тщательно протрите загрязнённые поверхности мягкой щёткой или тканью, а затем промойте водой.
4. Не используйте для очистки увлажнителя бензин, средства для очистки стёкол и органические растворители.
5. Если увлажнитель предполагается не использовать долгое время, выньте вилку из розетки, слейте всю воду из увлажнителя. Тщательно промойте и просушите резервуар, корпус и ёмкость для ароматизатора, соберите, поместите увлажнитель в оригинальную упаковку и храните в сухом прохладном помещении вдали от прямых солнечных лучей.
6. Периодически требуется выполнять очистку воздушного фильтра. Для этого отключите питание устройства, снимите контейнер с водой, слейте воду с нижней части корпуса. Переверните нижнюю часть корпуса увлажнителя, снимите крышку фильтра (схема А1, п.8) и достаньте поролоновый фильтр. Промойте фильтр проточной водой, полностью просушите при комнатной температуре перед установкой в прибор. Соберите устройство в обратном порядке.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Если с увлажнителем возникли проблемы, проверьте, нет ли их в следующей таблице.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Увлажнитель не включается	Увлажнитель не подключен к сети электропитания	Вставьте штепсель в сетевую розетку.
	Отсутствует вода в резервуаре (горит индикатор отсутствия воды в резервуаре)	Наполните резервуар водой
Из увлажнителя не выходит пар	Задана влажность ниже фактической	Задайте более высокую влажность
	Увлажнитель не подключен к сети	Подключите к сети
	Увлажнитель выключен	Нажмите кнопку питания
	Резервуар для воды пуст	Залейте воду
	Недостаточно воды в резервуаре	Долейте воды
	Распылительная трубка не установлена	Подключите распылительную трубку к основанию увлажнителя
Недостаточная производительность по пару	Слишком низкая температура воды в резервуаре	Необходимо задать максимальную производительность прибора. Через 10 мин производительность прибора по пару повысится
На предметах вокруг увлажнителя появляется белый налёт	На мембране образовались известковые отложения	Необходимо очистить мембрану специальной кисточкой (входит в комплект поставки увлажнителя)

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Пар имеет странный запах	Новый увлажнитель	Оставьте увлажнитель на просушку в прохладном сухом помещении на 12 ч, предварительно сняв верхнюю крышку
	Грязная или несвежая вода в резервуаре	Очистите резервуар, затем снова залейте воду
Шум во время работы	Резервуар установлен неправильно	Установите резервуар правильно
	Недостаточно воды в резервуаре	Долейте воды
	Увлажнитель стоит на неровной поверхности	Установите увлажнитель на ровную твёрдую горизонтальную поверхность
Пар выходит не из самой форсунки, а по её периметру	Зазор между форсункой и резервуаром	Погрузите обратную сторону форсунки в воду
Пар выходит из увлажнителя по периметру крышки	Крышка установлена задом наперёд	Ручка на крышке должна быть обращена назад
Утечка воды	Поплавковый уровнемер установлен неправильно	Установите согласно инструкции
	Не снята лента с поплавкового уровнемера	Установите согласно инструкции
	Защитный фильтр клапана установлен неправильно	Переустановите

Если эта таблица не помогла устранить проблему, возможно увлажнитель неисправен и нужно обратиться в сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия.
Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.). Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.



1 — месяц производства (01 — январь, 02 — февраль ... 12 — декабрь)
2 — год производства (1 — 2021 г., 2 — 2022 г. ... 0 — 2030 г.)
3 — серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами. Утилизацию упаковки, руководства пользователя, а также самого прибора необходимо производить в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

EAC

Изготовитель: Фошан Смиллон Електрикал Эпплаенс Ко., ЛТД.
Адрес: Строение №24, дорога Хайтьян №88, ул. Хиченг, округ Гаоминг, г. Фошан, провинция Гуандун, Китай.

Импортер в России: Общество с ограниченной ответственностью «РЭД». Адрес: 127247, г. Москва, Дмитровское ш, д. 100, стр. 2, этаж 07, помещ. 4738б.

©RED. Все права защищены. 2022
Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

www.redbt.company
Made in China

RHF-3340-RED-UM-2