Коллектив компании Alarmtrade благодарит Вас за выбор автомобильного видеорегистратора Pandora 2Cam Мини Про

Pandora 2Cam Мини Про — автомобильный видеорегистратор, предназначенный для фиксации видео- и аудиоматериалов в процессе движения транспортного средства.

Наш интернет-адрес: pandora2cam.ru
Служба поддержки пользователей: info@pandora2cam.ru
Телефон «горячей линии»: 8-800-700-17-18
(звонок по России бесплатный)
г. Калуга, ул. Железняки, зд. 10, стр. 10.


Комплектация

1. Видеорегистратор — 1 шт.
2. Автомобильное зарядное устройство — 1 шт.
3. Кабель питания видеорегистратора — 1 шт.
4. Монтажный набор — 1 шт.
5. Руководство пользователя — 1 шт.
6. Упаковка — 1 шт.

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в комплектацию и конструкцию изделий для улучшения их технических и эксплуатационных параметров.

ТУ 26.40.33-001-89696454-2026

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



НАЗНАЧЕНИЕ КНОПКИ СБРОСА

Кнопка сброса предназначена для восстановления заводских параметров видеорегистратора. Для активации данной функции необходимо нажать и удерживать кнопку в течение шести и более секунд.


НАЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРА		
Состояние индикатора		Режимы
Синий	Горит	Включение видеорегистратора
	Мигает медленно	Режим записи
Красный	Мигает медленно	Режим круглосуточного мониторинга
Фиолетовый	Горит	Обновление видеорегистратора
	Мигает быстро	Ошибка карты памяти

УСТАНОВКА

При отсутствии опыта установки изделия рекомендовано обратиться к квалифицированным техническим специалистам.

I. Установка и извлечение карты памяти

Перед установкой или извлечением карты памяти убедитесь, что видеорегистратор находится в выключенном состоянии. Для установки используйте карту памяти Micro-SD с объёмом до 128 Гб (классом скорости 10 или выше).



Установка и извлечение карты памяти при включенном состоянии видеорегистратора категорически запрещены, так как это может привести к повреждению устройств. Карта памяти не входит в комплект изделия и приобретается отдельно. Для обеспечения стабильной работы рекомендуется использовать только оригинальные карты памяти, соответствующие техническим требованиям.

Установка:

- Вставьте карту в слот видеорегистратора, затем аккуратно надавите на край карты до щелчка.


Перед использованием карта памяти должна быть отформатирована.

Извлечение:

- Аккуратно надавите на карту до щелчка, после чего извлеките её из слота видеорегистратора.

II. Установка видеорегистратора

1. Выберите место крепления. Оптимально разместить видеорегистратор за салонным зеркалом заднего вида.



Рекомендовано заранее выбрать место крепления видеорегистратора:

- приложите включённый видеорегистратор к выбранной точке без снятия защитной плёнки с клейкой ленты;
- убедитесь, что видеорегистратор захватывает нужную зону и не мешает обзору с места водителя.

2. Очистите поверхность ветрового стекла в месте крепления чистой мягкой тканью.


3. Снимите защитную пленку с электростатической наклейки и прикрепите её на внутренней стенке ветрового стекла, избегая контакта с фриттой. Равномерно разгладьте наклейку для обеспечения плотного прилегания и удаления пузырьков воздуха.

4. Снимите защитную плёнку с кронштейна и объектива видеорегистратора. Затем, направив объектив на ветровое стекло, прикрепите кронштейн к электростатической наклейке. Убедитесь в надёжной фиксации видеорегистратора для предотвращения вибраций во время движения.

5. Установите автомобильное зарядное устройство в гнездо прикуривателя.

6. Подключите штекер кабеля питания USB Type-C к видеорегистратору, второй штекер USB — к зарядному устройству.

7. Проложите кабель под обшивкой салона с помощью монтажной лопатки, стараясь не задевать области, находящиеся рядом с подушками безопасности.



III. Первичное включение видеорегистратора

1. Запустите автомобиль — видеорегистратор включится.

2. Отрегулируйте угол наклона объектива через трансляцию камеры в интерфейсе мобильного приложения (см. раздел «Установка мобильного приложения»).

3. Заглушите автомобиль — видеорегистратор выключится.

IV. Установка мобильного приложения

1. Скачайте приложение Pandora 2Cam из официальных магазинов приложений: App Store для iOS устройств, Google Play или RuStore для Android устройств

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в дизайн и функционал мобильного приложения.

2. Расположите смартфон на расстоянии не более 2,5 метров от видеорегистратора.

3.Откройте приложение перейдите в раздел «Найти устройство». В списке обнаруженных устройств выберите соответствующий видеорегистратор. Введите пароль 1234567890 и подтвердите соединение.

Видеорегистратор поддерживает подключение только одного смартфона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеорегистратор Pandora 2Cam Мини Про	
Параметр	**Значение**
Разрешение видеозаписи	2304x1296 (Super HD), 30 fps
Объектив	диафрагма F2.0, угол обзора 125°
Поворот объектива	330°
Видеоформат	MP4
Кодек сжатия	AI.265
Технология ночной съемки	есть
Поддержка карт памяти	micro-SD до 128 ГБ (UHS-I, класс 10 или выше)
Беспроводная связь	Wi-Fi (2,4 ГГц)
Датчик ускорения	3-х осевой акселерометр (G-сенсор)
Микрофон	есть
Динамик	есть
Тип источника питания	суперконденсатор
Интерфейс питания	USB Type C (5 В, 2 А)
Габариты	44x86x36 мм
Вес	60 г
Рабочая температура	от -20ºС до 60ºС
Температура хранения	от -40ºС до 85ºС
Дополнительно	поддержка мобильного приложения, цикличная запись, блокировка записи при столкновении, режим круглосуточного мониторинга (требуется кабель прямого подключения)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, монтажа, хранения, транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи, но не более 2,5 лет с момента изготовления.