Благодарим вас за приобретение Wi-Fi-адаптера **TR-adapter-02**, предназначенного для беспроводного подключения к интернету устройств, не имеющих встроенного Wi-Fi-модуля: спутниковых приемников, телевизоров с функцией Smart TV, компьютеров и т. д. Адаптер оснащен USB-коннектором, обеспечивающим питание адаптера и обмен данными с устройством, которое необходимо подключить к интернету. Подключаемое устройство должно обладать USB-портом.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство пользователя перед первым включением устройства.

СОДЕРЖАНИЕ

№	Пункт	Стр.
1	Комплект поставки	 3
2	Подключение к спутниковому приемнику	 4
3	Подключение к компьютеру	 9
4	Технические характеристики	 9
6	Важные предупреждения	10
7	Безопасная утилизация	10
8	Гарантийные обязательства	10

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во
1	Wi-Fi-адаптер	 1
2	Руководство пользователя	 1

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СПУТНИКОВОМУ ПРИЕМНИКУ

Подключение Wi-Fi-адаптера TR-adapter-02 к приемникам моделей GS B5210, GS B528, GS B527, GS B5311, GS B5310, GS B533M, GS C592, GS B531N, GS B534M, GS B532M, GS B531M, GS E521L, GS B522, GS B521, GS B521HL, GS B521H, GS B520.
Обратите внимание! При использовании беспроводных сетей Wi-Fi возможны снижение качества принимаемого изображения и даже перебои в приеме. Это связано с пропускной способностью и техническими характеристиками вашего сетевого оборудования. Убедитесь, что приемник находится в зоне устойчивого покрытия Wi-Fi-сети провайдера / домашнего роутера. Рекомендуется использовать Wi-Fi-адаптер совместно с роутером TR-router-01 (приобретается отдельно).

1. Подключите Wi-Fi-адаптер к USB-разъему приемника, находящемуся на задней или передней панели (зависит от модели приемника), затем подсоедините приемник к телевизору, включите приемник с помощью пульта и войдите в папку «Настройки».



2. Откройте приложение «Настройки приемника».



3. Перейдите во вкладку «Сеть» и проверьте, появилась ли строка со способами подключения.



Если появилась строка «Wi-Fi 0», значит, приемник распознал Wi-Fi-адаптер TR-adapter-02 и может с ним работать.
4. Для соединения с Wi-Fi-сетью перейдите на строку «Wi-Fi 0» и нажмите на пульте кнопку со стрелкой вправо или «OK» для начала соединения.

Справа появится список всех доступных Wi-Fi-сетей в радиусе приема сигнала вашего адаптера. В этом разделе выберите необходимую сеть.



Если сеть, к которой производится подключение, защищена паролем, введите пароль с помощью экранной клавиатуры в появившемся диалоговом меню «Точка доступа».

5. При успешном подключении к Wi-Fi-сети статус изменится на «Подключено» с зеленым индикатором, а также отразится IP-адрес.



6. Выберите в настройках «Источник сигнала» — «Интернет».



Внимание! Проверьте уровень качества Wi-Fi-сигнала на приемнике. Низкий уровень сигнала может быть связан с настройками Wi-Fi-сети, большим расстоянием до Wi-Fi-точки доступа или помехами (в том числе от сторонних Wi-Fi-сетей). Если же уровень качества Wi-Fi-сигнала высокий, то низкое качество изображения может быть связано с высокой загруженностью канала связи при его параллельном использовании другими устройствами.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

1. Подключите Wi-Fi-адаптер к USB-разъему компьютера.
2. В настройках компьютера выберите Wi-Fi-сеть, к которой необходимо подключиться, и введите Wi-Fi-пароль.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип антенны	MIMO
Максимальная выходная мощность, дБм	20
Рабочий диапазон, ГГц	2,4
Интерфейс	USB 2.0
Беспроводной стандарт связи	IEEE 802.11b/g/n

Максимальная скорость передачи данных, Мбит/с	300
Криптографические протоколы	WEP/WPA, WPA2
Диапазон рабочих температур, °С	От 0 до +40
Относительная влажность воздуха, %	< 80
Габаритные размеры, мм	37,5 × 19,5 × 8,9

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Устройство должно применяться в соответствии с действующим законодательством. Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на основные техн ические характеристики. В случае неисправности обратитесь по месту покупки устройства.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизируйте оборудование отдельно от бытовых отходов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок, установленный предприятием-изготовителем, — один год со дня покупки. Данными гарантийными обязательствами предприятие-изготовитель

ТРИКОЛОР

Wi-Fi-адаптер

TR-adapter-02



подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в купленном изделии и обязуется обеспечить бесплатный ремонт или замену изделия в течение всего гарантийного срока, который продлевается на время нахождения изделия в ремонте.
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии.
Все условия гарантии действуют в рамках закона «О защите прав потребителей» и регулируются законодательством Российской Федерации.
Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, а также если оно имеет следы постороннего вмешательства, попыток самостоятельного ремонта, изменения конструкции или внутренних схем.
Установленный срок службы — 5 лет. По истечении срока службы исправное устройство не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества потребителя.
Возможно дальнейшее использование исправного устройства по его прямому назначению.
Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
Месяц и год изготовления указаны на упаковке.

Страна происхождения:	Китай.
Изготовитель:	«Шенчжень Тенда Технолоджи Ко., Лтд».
Адрес изготовителя:	6–8 Флор, Тауэр Е3, № 1001, Жонгшаньян Роуд, Наншан Дистрикт, Шенчжень, Китай.
Импортер:	ООО «Спутник Логистик».
Адрес импортера:	197374, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, корп. 2, лит. А, оф. 210. Тел.: +7 (812) 332-23-24*. * Оплата междугороднего звонка осуществляется покупателем по тарифам операторов междугородней связи.

ТРИКОЛОР

Wi-Fi-адаптер

TR-adapter-02

