cudy

Quick Installation Guide

English
Italiano
Ελληνικά
Magyar
Nederlands
Română
Srpski
ภาษาไทย
Deutsch
Български
Eesti
Қазақша
Norsk
Русский
Svenska
Tiếng Việt
Français
Čeština
Suomi
Lietuvių kalba
Polski
Slovenčina
Türkçe
日本語
한국어
中文 (繁體字)
Español
Dansk
Hrvatski
Latviski
Português
Slovenščina
Українська
Indonesia

NEED TECH HELP?

www.cudy.com/qr_vg_wr
www.cudy.com
support@cudy.com
www.cudy.com/download

810600336

1



2



3



English

1 Connect the power adapter to the router and wait for the Power system indicator light to turn solid on.

2 Connect the router's **WAN** port to DSL/Cable Modem or the Ethernet wall outlet.

3 Connect the router via **A** or **B** method.

A Wi-Fi: Connect your device to the router's Wi-Fi. (the default network name/SSID and Password are printed on the bottom of the router.)

Flip the page to continue...

Deutsch

1 Schließen Sie den Leistungsadapter an den Router an und warten Sie, bis das Power System -Indikatorlicht fest eingeschaltet wird.

2 Schließen Sie den **WAN** -Anschluss des Routers an DSL/Kabelmodem oder die Ethernet -Wandauslass an.

3 Schließen Sie den Router über eine **A**- oder **B** -Methode an.

A WLAN: Schließen Sie Ihr Gerät mit dem WLAN des Routers an. (Der Standard -Netzwerkname/die SSID und das Passwort sind unten im Router gedruckt.)

Die Seite umblättern, um fortzufahren...

Français

1 Connectez l'adaptateur d'alimentation au routeur et attendez que le voyant du système d'alimentation s'allume.

2 Connectez le port **WAN** du routeur au modem DSL / câble ou à la sortie murale Ethernet.

3 Connectez le routeur via une méthode **A** ou **B**.

A Wi-Fi: Connectez votre appareil au Wi-Fi du routeur. (Le nom / SSID du réseau par défaut et le mot de passe sont imprimés en bas du routeur.)

Tournez la page pour continuer...

Español

1 Conecte el adaptador de alimentación al enrutador y espere a que la luz del indicador del sistema potencia se encienda.

2 Conecte el puerto **WAN** del enrutador al módem DSL/cable o la salida de pared Ethernet.

3 Conecte el enrutador a través del método **A** o **B**.

A Wi-Fi: Conecte su dispositivo al Wi-Fi del enrutador. (El nombre de red predeterminado/SSID y la contraseña se imprimen en la parte inferior del enrutador).

Voltee la página para continuar...

Italiano

1 Collegare l'adattatore di alimentazione al router e attendere che la luce dell'indicatore di sistema "potenza" si accenda.

2 Collegare la porta **WAN** al modem DSL/cavo o all'uscita della parete Ethernet

3 Collegare il router tramite il metodo **A** o **B**.

A Wi-Fi: Collega il tuo dispositivo al Wi-Fi del router. (Il nome di rete predefinito/SSID e la password sono stampati nella parte inferiore del router.)

Gira la pagina per continuare...

Български

1 Свържете адаптера за захранване към маршрутизатора и изчакайте светлината на индикатора на системата захранване да се включи твърдо.

2 Свържете **WAN** порта на маршрутизатора към DSL/кабелен модем или изхода на стената на Ethernet.

3 Свържете маршрутизатора чрез метод **A** или **B**.

A Wi-Fi: Свържете устройството си към Wi-Fi на рутера. (Името/SSID на мрежата по подразбиране се отпечатват в долната част на рутера.)

(Обърнете страницата, за да продължите...)

Čeština

1 Připojte napájecí adaptér k routeru a počkejte, až se světlo indikátoru napájení zapíná pevnou látkou.

2 Připojte port **WAN** routeru k DSL/kabelovému modemu nebo ethernetové zásuvce.

3 Připojte router metodou **A** nebo **B**.

A Wi-Fi: Připojte zařízení k Wi-Fi routeru. (Výchozí název sítě/SSID a heslo jsou vytištěny na spodní části routeru.)

Přejděte na další stránku a pokračujte...

Dansk

1 Tilslut strømadapteren til routeren og vent på, at Power -systemindikatorlyset tænder solidt.

2 Tilslut routerens **WAN** -port til DSL/kabelmodem eller Ethernet Wall Outlet.

3 Tilslut routeren via **A** eller **B** -metoden.

A Wi-Fi: Tilslut din enhed til routerens Wi-Fi. (Standardnetværksnavnet/SSID og adgangskode udskrives på bunden af routeren.)

Vend siden for at fortsætte...

Ελληνικά

1 Συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοσίας στον δρομολογητή και περιμένετε το φως του δείκτη "ισχύος" για να ενεργοποιήσετε το στερεό.

2 Συνδέστε τη θύρα **WAN** του δρομολογητή με το μόντεμ DSL/καλωδίου ή την έξοδο τοίχου Ethernet.

3 Συνδέστε το δρομολογητή μέσω της μεθόδου **A** ή **B**.

A Wi-Fi: Συνδέστε τη συσκευή σας στο Wi-Fi του δρομολογητή. (Το προεπιλεγμένο όνομα δικτύου/SSID και ο κωδικός πρόσβασης εκτυπώνονται στο κάτω μέρος του δρομολογητή.)

Αναστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Eesti

1 Ühendage toiteadapter ruuteriga ja oodake, kuni toite süsteemi indikaatorituli tahke sisselülitamine.

2 Ühendage ruuteri **WAN** -port DSL/kaabli modemi või Etherneti seina väljalaskeavaga.

3 Ühendage ruuter **A** või **B** meetodil.

A Wi-Fi: Ühendage oma seade ruuteri WiFi-ga. (Vaikevõrgu nimi/SSID ja parool on trükitud ruuteri allosas.)

Lehe pööramiseks jätkake ...

Suomi

1 Kytke virtalähde reitittimeen ja odota, että Power -järjestelmän merkkivalo käynnistyy kiinteään.

2 Kytke reitittimen **WAN** -portti DSL/kaapelimodeemiin tai Ethernet -seinän poistoaukkoon.

3 Kytke reititin **A**- tai **B** -menetelmällä.

A Wi-Fi: Kytke laite reitittimen Wi-Fi. (Oletusverkon nimi/SSID ja salasana tulostetaan reitittimen pohjalle.)

Käännä sivu jatkaaksesi...

Hrvatski

1 Spojite adapter za napajanje na usmjerivač i pričekajte da se svjetlo indikatora sustava Power uključi.

2 Spojite **WAN** priključak usmjerivača na DSL/kablovski modem ili Ethernet Wall Outlet.

3 Spojite usmjerivač pomoću **A** ili **B** metode.

A Wi-Fi: Spojite svoj uređaj na wi-fi usmjerivača. (Zadano ime mreže/SSID i lozinka ispisuju se na dnu usmjerivača.)

Okrenite stranicu da biste nastavili...

Magyar

1 Csatlakoztassa az áramellátási adaptert az útválasztóhoz, és várja meg, amíg a Power rendszer jelzőfénye be van kapcsolva.

2 Csatlakoztassa az útválasztó **WAN** portját a DSL/kábel modemhez vagy az Ethernet fali aljzathoz.

3 Csatlakoztassa az útválasztót **A** vagy **B** módszerrel.

A Wi-Fi: Csatlakoztassa készülékét az útválasztó Wi-Fi-hez. (Az alapértelmezett hálózati neve/SSID és jelszó az útválasztó aljára van nyomtatva.)

Fordítsa meg a lapot a folytatáshoz...

Қазақша

1 Қуат адаптерін маршрутизаторға жалғап, POWER жүйесінің индикатор шамының жанып тұрғанын күтіңіз.

2 Маршитизатордың **WAN** портын DSL / CABEL модемі немесе Ethernet Wall розеткасына қосыңыз.

3 Маршрутизаторды **A** немесе **B** әдісі арқылы қосыңыз.

A Wi-Fi: Құрылғыны маршрутизатордың Wi-Fi-ға қосыңыз. (Әдепкі желі атауы / SSID және пароль маршрутизатордың түбіне басып шығарылған.)

Жалғастыру үшін бетті айналдырыңыз...

Lietuvių kalba

1 Prijunkite maitinimo adapterį prie maršrutizatoriaus ir palaukite, kol maitinimo sistemos indikatoriaus lemputė įjungs tvirtą.

2 Prijunkite maršrutizatoriaus **WAN** prievadą prie DSL/kabelio modemo arba „Ethernet“ sienos lizdo.

3 Prijunkite maršrutizatorių **A** arba **B** metodu.

A Wi-Fi: Prijunkite savo įrenginį prie maršrutizatoriaus „Wi-Fi“. (Numatytasis tinklo pavadinimas/SSID ir slaptažodis atspausdinami maršrutizatoriaus apačioje.)

Puslapį apverkite, norėdami tęsti...

Latviski

1 Pievienojiet strāvas adapteri maršrutētājam un gaidiet, līdz strāvas sistēmas indikatora gaisma ieslēdzas.

2 Pievienojiet maršrutētāja **WAN** portu ar DSL/kabeļa modemu vai Ethernet sienas izeju.

3 Pievienojiet maršrutētāju, izmantojot **A** vai **B** metodi.

A Wi-Fi: Pievienojiet ierīci maršrutētāja Wi-Fi. (Noklusējuma tīkla nosaukums/SSID un parole ir drukāti maršrutētāja apakšā.)

Pārvērtiet lapu, lai turpinātu...

Nederlands

1 Sluit de vermogensadapter aan op de router en wacht tot het Power -systeemindicatorlampje vast wordt ingeschakeld.

2 Sluit de **WAN** -poort van de router aan op DSL/kabelmodem of de Ethernet -wanduitgang.

3 Sluit de router aan via de **A**- of **B** -methode.

A Wi-Fi: Sluit uw apparaat aan op de wifi van de router. (De standaard netwerknaam/SSID en het wachtwoord worden onderaan de router afgedrukt.)

Sla de pagina om om door te gaan...

Norsk

1 Koble strømadapteren til ruteren og vent på at Power -systemindikatorlyset skal slå fast på.

2 Koble ruterens **WAN** -port til DSL/kabelmodem eller Ethernet Wall Outlet.

3 Koble ruteren via **A** eller **B** -metoden.

A Wi-Fi: Koble enheten til ruterens Wi-Fi. (Standard nettverksnavn/SSID og passord skrives ut på bunnen av ruteren.)

Snu siden for å fortsette...

Polski

1 Podłącz adapter zasilania do routera i poczekaj, aż światło wskaźnika systemu **Power** włączy solidne.

2 Podłącz port **WAN** routera do modemu DSL/kabla lub wylotu ściany Ethernet.

3 Podłącz router metodą **A** lub **B**.

A Wi-Fi: Podłącz urządzenie do Wi-Fi routera. (Domyślna nazwa sieci/SSID i hasło są wydrukowane na dole routera.)

Odwróć stronę, aby kontynuować...

Português

1 Podłącz adapter zasilania do routera i poczekaj, aż światło wskaźnika systemu „zasilania” włączy solidne.

2 Conecte a porta **WAN** do roteador ao modem DSL/cabo ou à saída da parede Ethernet.

3 Conecte o roteador através do método **A** ou **B**.

A Wi-Fi: Conecte seu dispositivo ao Wi-Fi do roteador. (O nome da rede padrão/SSID e a senha são impressos na parte inferior do roteador.)

Vire a página para continuar...

Română

1 Conecte o adaptador de energia ao roteador e aguarde a luz indicadora do sistema Power para ligar o sólido.

2 Conectați portul **WAN** al routerului la DSL/modem de cablu sau la priza de perete Ethernet.

3 Conectați routerul prin metoda **A** sau **B**.

A Wi-Fi: Conectați dispozitivul la Wi-Fi-ul routerului. (Numele de rețea implicit/SSID și parola sunt tipărite în partea de jos a routerului.)

Răsuciți pagina pentru a continua...

Русский

1. Подключите роутер к розетке с помощью блока питания и дождитесь, когда будет непрерывно гореть индикатор питания (**Power**).

2. Подключите один конец кабеля Ethernet к порту **WAN** роутера, а другой – к модему (кабельному или DSL) или интернет-розетке.

3. Подключитесь к роутеру способом **A** или **B**.

A. По Wi-Fi: подключите своё устройство к сети Wi-Fi роутера (имя и пароль сети Wi-Fi напечатаны на нижней панели роутера).

Продолжение на обороте.

Slovenčina

1 Pripojte napájací adaptér k smerovači a počkajte, kým sa zapne svetlo indikátora systému napájania.

2 Pripojte port **WAN** smerovača k modemu DSL/Cable alebo k zásuvke na stenu Ethernet.

3 Pripojte smerovač metódou **A** alebo **B**.

A Wi-Fi: Pripojte svoje zariadenie k Wi-Fi smerovača. (Predvolený názov siete/SSID a heslo sú vytlačené v dolnej časti smerovača.)

Prelistujte stranu pre pokračovanie...

Slovenščina

1 Priključite napajalni adapter z usmerjevalnikom in počakajte, da se lučka **Power** indikator sistema vklopi.

2 Priključite **WAN** -ov vrat usmerjevalnika z DSL/kabelskim modemom ali iztočnico Ethernet Wall.

3 Priključite usmerjevalnik po metodi **A** ali **B**.

A Wi-Fi: Priključite svojo napravo z Wi-Fi usmerjevalnikom. (Privzeto ime omrežja/SSID in geslo sta natisnjena na dnu usmerjevalnika.)

Premaknite stran, da nadaljujete ...

Srpski

1 Повежите адаптер за напајање на рутер и причекајте да се индикатор система моћи постане чврста супстанца.

2 Спојите ВАН порт на рутеру на ДСЛ / кабловски модем или Етхернет зидне утичнице.

3 Повежите рутер путем методе **A** или **B**.

A Ви-Фи: Повежите свој уређај са Ви-Фи-ом рутера. (Подразумевана мрежа / ССИД и лозинка се штампају на дну рутера.)

Прекрените страницу да бисте наставили ...

Svenska

1 Anslut strömadaptern till routern och vänta på att Power -indikatorlampan slår fast.

2 Anslut routerns **WAN** -port till DSL/kabelmodem eller Ethernet -vägguttaget.

3 Anslut routern via **A** eller **B** -metoden.

A Wi-Fi: Anslut din enhet till routerns Wi-Fi. (Standardnätverksnamnet/SSID och lösenord skrivs ut på routerns botten.)

Vänd bladet för att fortsätta...

Türkçe

1 Güç adaptörünü yönlendiriciye bağlayın ve güç sistem gösterge ışığının katı açmasını bekleyin.

2 önlendiricinin **WAN** bağlantı noktasını DSL/kablo modemi veya Ethernet duvar çıkışına bağlayın.

3 Yönlendiriciyi **A** veya **B** yöntemi ile bağlayın.

A Wi-Fi: Cihazınızı yönlendiricinin Wi-Fi'sine bağlayın. (Varsayılan ağ adı/SSID ve şifre yönlendiricinin altına yazdırılır.)

Sayfa çevirmek için...

Україна

1 Підключіть адаптер живлення до маршрутизатора і чекайте, коли світло індикатора систем живлення увімкнеться.

2 Підключіть порт **WAN** маршрутизатора до модему DSL/кабелю або розетки стіни Ethernet.

3 Підключіть маршрутизатор методом **A** або **B**.

A Wi-Fi: Підключіть свій пристрій до Wi-Fi маршрутизатора. (Назва мережі за замовчуванням/SSID та пароль надруковані внизу маршрутизатора.)

Перевернiть сторінку, щоб продовжити...

اللغة العربية

1 قم بتوصيل محول الطاقة بجهاز التوجيه وانتظر ضوء مؤشر نظام "الطاقة" لتشغيله الصلبة.

2 قم بتوصيل منفذ WAN الخاص بالموجه بمودم DSL/Cable أو منفذ Ethernet Wall.

3 قم بتوصيل جهاز التوجيه عبر طريقة A أو B.

A قم بتوصيل جهازك بجهاز Wi-Fi الخاص بالموجه. (تتم طباعة اسم الشبكة الافتراضي/SSID وكلمة المرور في أسفل جهاز التوجيه.)

قلب الصفحة للمتابعة...

日本語

1 電源アダプターをルーターに接続し、電源 システムインジケーターライトが固体をオンにするのを待ちます。

2 ルーターのWANポートをDSL/ケーブルモデムまたはイーサネットウォールアウトレットに接続します。

3 AまたはBメソッドを介してルーターを接続します。

A Wi-Fi：デバイスをルーターのWi-Fiに接続します。（デフォルトのネットワーク名/SSIDとパスワードは、ルーターの下部に印刷されています。）

続きを読むにはページをめくってください...

한국어

1 전원 어댑터를 라우터에 연결하고 전원 시스템 표시등이 고체를 켤 때까지 기다립니다.

2 라우터의 WAN 포트를 DSL/케이블 모뎀 또는 이더넷 벽 배출구에 연결하십시오.

3 A 또는 B 메소드를 통해 라우터를 연결하십시오.

A Wi-Fi : 장치를 라우터의 Wi-Fi에 연결하십시오. (기본 네트워크 이름/SSID 및 비밀번호는 라우터 하단에 인쇄됩니다.)

페이지를 뒤집어 계속 읽으세요...

Indonesia

1 Hubungkan adaptor daya ke router dan tunggu lampu indikator sistem daya menyala.

2 Hubungkan port **WAN** router ke DSL/Modem Kabel atau outlet dinding Ethernet.

3 Hubungkan router melalui metode **A** atau **B**.

A Wi-Fi: Hubungkan perangkat Anda ke Wi-Fi router. (Nama jaringan default/SSID dan kata sandi dicetak di bagian bawah router.)

Membalik halaman untuk melanjutkan...

ภาษาไทย

1 เชื่อมต่ออะแดปเตอร์พลังงานเข้ากับเราเตอร์และรอไฟแสดงสถานะระบบ พลังงาน เพื่อเปิดหมั่นคง

2 เชื่อมต่อพอร์ต **WAN** ของเราเตอร์เข้ากับโมเด็ม DSL/เคเบิลหรือเต้าเสียบผนังอีเธอร์เน็ต

3 เชื่อมต่อเราเตอร์ผ่านวิธี **A** หรือ **B**

A Wi-Fi: เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ Wi-Fi ของเราเตอร์ (ชื่อเครือข่ายเริ่มต้น/SSID และรหัสผ่านถูกพิมพ์ที่ด้านล่างของเราเตอร์)

พลิกหน้าเพื่อดำเนินการต่อ...

Tiếng Việt

1 Kết nối bộ chuyển đổi nguồn với bộ định tuyến và chờ đèn báo hệ thống nguồn bật chắt rắn.

2 Kết nối cổng **WAN** của bộ định tuyến với modem DSL/cáp hoặc ổ cắm tường Ethernet.

3 3. Kết nối bộ định tuyến thông qua phương thức **A** hoặc **B**.

A Wi-Fi: Kết nối thiết bị của bạn với bộ định tuyến Wi-Fi. (Tên mạng mặc định/SSID và Mật khẩu được in ở dưới cùng của bộ định tuyến.)

Đảo trang để tiếp tục...

中文 (繁體字)

1 將電源適配器連接到路由器，並等待電源系統指示燈以打開固體。

2 將路由器的WAN端口連接到DSL/電纜調製解調器或以太網牆插座。

3 通過A或B方法連接路由器。

A Wi-Fi：將設備連接到路由器的Wi-Fi。（默認網絡名稱/SSID和密碼在路由器的底部打印出來。）

翻轉頁面以繼續...



English

B Wired: Turn off the Wi-Fi on your device and connect it to the router's **LAN** port via an Ethernet cable.

4. Open a browser and follow the pictures to configure the router.

Enjoy the internet.

	OFF
	Flashing Red
✓	Red
	Flashing White
	White

Deutsch

B Verdrahtungs: Schalten Sie das WLAN auf Ihrem Gerät aus und schließen Sie es über ein Ethernet-Kabel an den **LAN**-Anschluss des Routers an.

4. 4. Öffnen Sie einen Browser und befolgen Sie die Bilder, um den Router zu konfigurieren.

Genießen Sie das Internet.

	Aus
	Rot Blinkt
✓	Rot
	Weiß Blinkt
	Weiß

Français

B Filaire: Éteignez le Wi-Fi sur votre appareil et connectez-le au port **LAN** du routeur via un câble Ethernet.

4 Ouvrez un navigateur et suivez les images pour configurer le routeur.

Profitez d'Internet.

	éteint
	Rouge Clignotant
✓	Rouge
	Blanc Clignotant
	Blanc

Español

B Cable: Apague el Wi-Fi en su dispositivo y conéctelo al puerto **LAN** del enrutador a través de un cable Ethernet.

4. Abra un navegador y siga las imágenes para configurar el enrutador.

Disfruta de Internet.

	Apagado
	Rojo Intermitente
✓	Rojo
	Blanco Intermitente
	Blanco

Italiano

B Cablato: Spegnere il Wi-Fi sul dispositivo e collegarlo alla porta **LAN** del router tramite un cavo Ethernet.

4. Apri un browser e segui le immagini per configurare il router.

Goditi Internet.

	Spento
	Rosso lampeggiante
✓	Rosso
	Bianco lampeggiante
	Bianco

Български

B Wired: Изключете Wi-Fi на устройството си и го свържете към порта на **LAN** на рутера чрез Ethernet кабел.

4. Отворете браузър и следвайте снимките, за да конфигурирате рутера.

Наслаждете се на интернет.

	изгаснал
	Мигащо Червено
✓	Червено
	Мигащо бяло
	Бял

Čeština

B Kabelově: Vypněte Wi-Fi na zařízení a připojte jej k portu **LAN** routeru pomocí ethernetového kabelu.

4. Otevřete prohlížeč a postupujte podle obrázků a nakonfigurujte router.

Užijte si internet.

	Vypnuto
	Blikající Červený
✓	Červená
	Blikající Bílá
	Bílý



Dansk

B Kablet: Sluk for Wi-Fi på din enhed, og tilslut den til routerens **LAN**-port via et Ethernet-kabel.

4 Åbn en browser, og følg billederne for at konfigurere routeren.

Nyd internettet.

	Slukket
	Blinkende Rød
✓	Rød
	Blinkende Hvidt
	Hvid

Ελληνικά

B Wired: Απενεργοποιήστε το Wi-Fi στη συσκευή σας και συνδέστε την στη θύρα **LAN** του δρομολογητή μέσω καλωδίου Ethernet.

4 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης και ακολουθήστε τις εικόνες για να διαμορφώσετε τον δρομολογητή.

Απολαύστε το Διαδίκτυο.

	σβήστηκε
	Ερυθρό που αναβοσβήνει
✓	Ερυθρό
	Λευκό που αναβοσβήνει
	άσπρο

Eesti

B Juhtmega: Lülitage oma seadme WiFi välja ja ühendage see Etherneti kaabli kaudu ruuteri **LAN**-pordiga.

4 Avage brauser ja järgige pilte, et ruuteri konfigureerimiseks.

Nautige Internetti.

	Väljas
	Vilkuv Punane
✓	Punane
	Vilkuv valge
	Valge

Suomi

B Langallinen: Sammuta laitteen Wi-Fi ja kytke se reitittimen **LAN**-porttiin Ethernet-kaapelin kautta.

4 Avaa selain ja seuraa kuvia määrittääksesi reitittimen.

Nauti Internetistä.

	Pois päältä
	Vilkkuva Punainen
✓	Punaine
	Vilkkuva Valkoinen
	Valkoinen

Hrvatski

B Žičano: Isključite Wi-Fi na svom uređaju i spojite ga s **LAN** priključkom usmjerivača putem Ethernet kabela.

4 Otvorite preglednik i slijedite slike kako biste konfigurirali usmjerivač.

Uživajte u Internetu.

	Isključeno
	Bljeskajući crveno boja
✓	Crveno
	Bljeskajući bijela boja
	Bijela

Magyar

B Vezetékes: Kapcsolja ki a készülék Wi-Fi-jét, és csatlakoztassa azt az útválasztó **LAN**-portjához Ethernet kábel segítségével.

4 Nyissa meg a böngészőt, és kövesse a képeket az útválasztó konfigurálásához.

Élvezze az internet nyújtotta előnyöket!

	kikapcsolt
	Piros Villog
✓	Piros
	Fehér Villog
	Fehér

Қазақша

B Сымды: Құрылғыдағы Wi-Fi-ды өшіріп, маршрутизатордың **LAN** портына Ethernet кабелі арқылы өшіріңіз.

4 Браузерді ашып, маршрутизаторды конфигурациялау үшін суреттерді орындаңыз.

Интернеттен ләззат алыңыз.

	жабық
	Жыпылықтайтын Қызыл
✓	Қызыл
	Жыпылықтайтын Ақ
	Ақ



Lietuvių kalba

B Wired: Išjunkite savo įrenginio „Wi-Fi" ir prijunkite jį prie maršrutizatoriaus **LAN** prievado per eterneto kabelį.

4 Atidarykite naršyklę ir sekite paveikslėlius, kad sukonfigūruotumėte maršrutizatorių.

Mėgaukitės internetu.

	Išjungta
	Mirksi Raudona
✓	Raudona
	Mirksi Balta
	Balta

Latviski

B Vads: Izslēdziet ierīces Wi-Fi un savienojiet to ar maršrutētāja **LAN** portu, izmantojot Ethernet kabeli.

4 Atveriet pārlūkprogrammu un sekojiet attēliem, lai konfigurētu maršrutētāju.

Izbaudiet internetu.

	Izslēgts
	Mirgojošs Sarkans
✓	Sarkana
	Mirgojošs Balts
	Baltums

Nederlands

B Wired: Schakel de wifi uit op uw apparaat en sluit deze aan op de **LAN**-poort van de router via een Ethernet-kabel.

4 Open een browser en volg de afbeeldingen om de router te configureren.

Geniet van internet.

	Uit
	Knipperen Rood
✓	Rood
	Knipperen Wit
	Wit

Norsk

B Kablet: Slå av Wi-Fi på enheten din og koble den til ruterens **LAN**-port via en Ethernet-kabel.

4 Åpne en nettleser og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Kos deg med internett.

	Av
	Blinkende Rød
✓	Rød
	Blinkende Hvitt
	Hvit

Polski

B Przewodowa: Wyłącz Wi-Fi na urządzeniu i podłącz go do portu **LAN** routera za pomocą kabla Ethernet.

4 Otwórz przeglądarkę i śledź zdjęcia, aby skonfigurować router.

Ciesz się Internetem.

	Wyłączone
	Migający Czerwony
✓	Czerwony
	Migający biały
	Biały

Português

B Fio: Desligue o Wi-Fi no seu dispositivo e conecte-o à porta **LAN** do roteador por meio de um cabo Ethernet.

4 Abra um navegador e siga as imagens para configurar o roteador.

Aproveite a internet.

	Desligado
	Vermelho Piscando
✓	Vermelho
	Branco Piscando
	Branco

Română

B Wired: Opriți Wi-Fi-ul de pe dispozitivul dvs. și conectați-l la portul **LAN** al routerului printr-un cablu Ethernet.

4 Deschideți un browser și urmați imaginile pentru a configura routerul.

Bucurați -vă de internet.

	Oprit
	Roșu Intermitent
✓	Roșu
	Alb Intermitent
	Alb











Русский

B. По кабелю: отключите Wi-Fi на компьютере и подключите его к порту **LAN** роутера с помощью кабеля Ethernet.

4. Откройте браузер и настройте роутер, руководствуясь изображениями.

Можно выходить в интернет!

	Не горит
	Мигает красным
✓	Горит красным
	Мигает белым
	Горит белым

Slovenčina

B Káblovo: Vypnite Wi-Fi na svojom zariadení a pripojte ho k portu **LAN** smerovača cez ethernetový kábel.

4 Otvorte prehliadač a postupujte podľa obrázkov a nakonfigurujte smerovač.

Užite si internet.

	vypnuté
	Blikajúci Červené
✓	Červené
	Blikajúci Biely
	Biely

Slovenščina

B Žična: Izklopite Wi-Fi na svoji napravi in ga povežite z vhodom usmerjevalnika **LAN** prek Ethernet kabla.

4 Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Uživajte v internetu.

	Izklop
	Utripa Rdeče
✓	Rdeča
	Utripa Bela
	Bela

Srpski

B Вирел: Искључите Ви-Фи на свој уређај и повежите га на рутер ЛАН порт путем Етхернет кабла.

4 Отворите прегледач и следите слике да бисте конфигурисали рутер.

Уживајте у интернету.

	Искључено
	Трепери Црвено
✓	Црвено
	Трепери бела
	бео

Svenska

B Wired: Stäng av Wi-Fi på enheten och anslut den till routerns **LAN**-port via en Ethernet-kabel.

4 Öppna en webbläsare och följ bilderna för att konfigurera routern.

Njut av internet.

	Avstängt
	Blinkande Röd
✓	Rött
	Blinkande Vit
	Vit

Türkçe

B Kablolu: Cihazınızdaki Wi-Fi'yi kapatın ve bir Ethernet kablosu aracılığıyla yönlendiricinin **LAN** bağlantı noktasına bağlayın.

4 Bir tarayıcı açın ve yönlendiriciyi yapılandırmak için resimleri izleyin.

İnternetin tadını çıkarın.

	kapalı
	Yanıp Sönen Kırmızı
✓	Kırmızı
	Yanıp Sönen Beyaz
	Beyaz

Україна

B Провідний: Вимкніть Wi-Fi на своєму пристрої та підключіть його до порту **LAN** маршрутизатора за допомогою кабелю Ethernet.

4 Відкрийте браузер і дотримуйтесь зображень, щоб налаштувати маршрутизатор.

Насолоджуйтесь Інтернетом.

	вимкнено
	Миготливий Червоний
✓	Червоний
	Миготливий білий
	Білий

اللغة العربية

B قم بإيقاف تشغيل Wi-Fi على جهازك وقم بتوصيله بمنفذ **LAN** الخاص بالموجه عبر كابل Ethernet.

4 افتح متصفحًا واتبع الصور لتكوين جهاز التوجيه.

استمتع بالإنترنت.

	إيقاف
	تومض باللون الأحمر
✓	أحمر
	وميض أبيض
	أبيض

日本語

B 有線：デバイスのWi-Fiをオフにし、イーサネットケーブルを介してルーターの**LAN**ポートに接続します。

4 ブラウザを開き、写真をフォローしてルーターを構成します。

インターネットをお楽しみください。

	オフ
	赤点滅
✓	赤
	点滅する白
	白

한국어

B 유선 : 장치의 Wi-Fi를 끄고 이더넷 케이블을 통해 라우터의 **LAN** 포트에 연결하십시오.

4 브라우저를 열고 그림을 따라 라우터를 구성하십시오.

인터넷을 즐기십시오.

	꺼짐
	붉은 깜박임
✓	빨간색
	흰색으로 번쩍입니다
	하얀색

Indonesia

B Kabel: Matikan Wi-Fi di perangkat Anda dan sambungkan ke port **LAN** router melalui kabel Ethernet.

4 Buka browser dan ikuti gambar untuk mengonfigurasi router.

Nikmati internet.

	Mati
	Berkedip Merah
✓	Merah
	Berkedip Putih
	Putih

ภาษาไทย

B มีสาย: ปิด Wi-Fi บนอุปกรณ์ของคุณและเชื่อมต่อกับพอร์ต **LAN** ของเราเตอร์ผ่านสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต

4 เปิดเบราว์เซอร์และติดตามรูปภาพเพื่อกำหนดค่าเราเตอร์

เพลิดเพลินกับอินเทอร์เน็ต

	ปิด
	ลิแดงกะพริบ
✓	ลิแดง
	กะพริบสีขาว
	สีขาว

Tiếng Việt

B Có dây: Tắt Wi-Fi trên thiết bị của bạn và kết nối nó với cổng **LAN** của bộ định tuyến thông qua cáp Ethernet.

4 Mở trình duyệt và làm theo hình ảnh để định cấu hình bộ định tuyến.

Thưởng thức Internet.

	Tắt
	Nhấp nháy màu đỏ
✓	Đỏ
	Nhấp nháy màu trắng
	Trắng

中文 (繁體字)

B 有線：關閉設備上的Wi-Fi，然後通過以太網電纜將其連接到路由器的LAN端口。

4 4.打開瀏覽器，然後按照圖片進行配置。

享受互聯網。

	關閉
	紅燈閃爍
✓	紅色常亮
	白色閃爍
	白色

RoHS Made in China
CE UK CA EAC FC ANATEL