КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ И ПОРТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

* Для подзарядки колонки рекомендуется использовать зарядное устройство с напряжением на выходе не более 5В.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОЛОНКИ

Нажмите и удерживайте кнопку 2-3 секунды, чтобы включить или выключить устройство.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА

Во время проигрывания музыки с любого носителя (bluetooth/microSD/USB/AUX) короткое нажатие поставит трек на паузу, после повторного короткого нажатия трек возобновится.

ПОИСК РАДИОСТАНЦИЙ

В режиме FM-радио короткое нажатие запускает автоматический поиск. Повторное нажатие останавливает поиск.

ОТВЕТ НА ЗВОНОК

Когда колонка подключена к мобильному телефону, она транслирует входящий звонок. Короткое нажатие в этот момент позволяет ответить на вызов (встроенный микрофон позволяет осуществить разговор не отключая колонку). Повторное нажатие завершит принятый вызов.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ТРЕКОВ И РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

во время воспроизведения музыки

Короткое нажатие переключает следующий трек.
Долгое нажатие увеличивает громкость.

Короткое нажатие переключает на предыдущий трек.
Долгое нажатие снижает громкость.

ВЫБОР ИСТОЧНИКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Короткое нажатие поочередно переключает доступные источники воспроизведения - bluetooth/USB/microSD/AUX).

РЕЖИМ TWS

ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы выполнить сопряжение колонок и их перевод в TWS-режим отмените все действующие сопряжения (например, если вы уже подключали колонку к телефону, необходимо удалить ее из списка авторизованных устройств в меню Bluetooth вашего телефона).
Включите обе колонки в режиме bluetooth и расположите их максимально близко друг к другу. Затем, на обоих устройствах нажмите и удерживайте кнопку "М" в течение 3 секунд. Когда сопряжение завершено, вы услышите звуковой сигнал и световой индикатор на одной из колонок перестанет мигать.
После этого можно выполнить сопряжение с мобильным устройством. Колонки будут работать как стереосистема 2.0.

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

Короткое нажатие переключает доступные режимы подсветки.
Долгое нажатие отключает подсветку полностью.

Торговая марка: JETACCESS®
Изготовитель: Shenzhen Yeste Electronic and Technology Co., Ltd.
深圳市欧米特电子科技有限公司 (Room 1101, Building 1, Yeste Industrial Zone, Xinxiu Road, Yuanshan Community, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen, China)
Импортер: ООО «Торгастер», Россия 115093, г. Москва, Большая Серпуховская ул., 44, офис 16
Горячая линия для партнеров и сервисного обслуживания: +7(495) 545-8507 Email: support@jetaccess.ru
Страна происхождения: Китай Срок гарантии: 1 год Срок службы: 1 год Дата производства: март 2022
Сертификат о соответствии № ЕАЭС RU C-CN.АЖ56.В.00517/21 серия RU № 0327236 от 28.04.2020 г (продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств")
Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-CN.АЖ36.В.00942/20 от 14.08.2020 (продукция соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»)
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ СЕРТИФИКАТАХ И ДЕКЛАРАЦИЯХ НА САЙТЕ JETACCESS.RU ПРИОРИТЕТНА

EAC

jetaccess.ru

jetaccess music ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование ПОРТАТИВНАЯ BLUETOOTH КОЛОНКА	Наименование и адрес фирмы продавца
Модель PBS-190	Печать фирмы-продавца
Фирма-продавец	
Срок гарантии 12 месяцев	
Дата продажи	
Телефон фирмы-продавца	ФИО и подпись продавца

jetaccess music

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантия действительна в течение 12 месяцев со дня покупки, **только при наличии правильно заполненного гарантийного талона.**
Требуйте от продавца заполнения всех граф гарантийного талона:
- название и адрес компании-продавца (юридического лица),
- печать,
- ФИО и подпись продавца,
- дата продажи.
2. Гарантия распространяется только на производственные или конструктивные дефекты, выявленные в процессе эксплуатации изделия в период гарантийного срока.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случае:
- механического повреждения изделия, вызванного небрежным обращением (трещины, повреждения);
- повреждения, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- естественного износа изделия и его частей;
- неисправности, возникшей вследствие неправильного или небрежного хранения, несоблюдения температурных режимов эксплуатации;
- присутствия следов вскрытия и несанкционированного ремонта.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ
1. Не подвергать воздействию повышенной влажности, высоких и низких температур.
2. Не разбирать, не ронять, не допускать разрушающих механических воздействий.
3. Не использовать спирты, бензин и иные растворители для чистки изделия. Для этой цели допустимо использовать только мягкую сухую ткань.
4. Не осуществлять самостоятельный ремонт вне сервисного центра.
5. Устройство не требует специальных условий для реализации (продажи).
6. Транспортировка допускается только в заводской упаковке.
7. Утилизировать в соответствии с правилами утилизации компьютерной и бытовой техники.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип беспроводного соединения	Bluetooth 5.3
Радиус действия	до 10м
Ток зарядки	DC 5В /0.5 А
Тип аккумулятора	литий-ионный
Емкость аккумулятора	3600mAh
Время работы от аккумулятора (при громкости 50% и включенной подсветке)	до 9 ч*
Время работы от аккумулятора (при громкости 50% и включенной подсветке)	до 11 ч*
Количество динамиков	2
Диаметр динамиков	76 мм
Пассивный bass излучатель	2
Мощность	40м 10 Вт×2 (20 Вт)
Соотношение сигнал/шум	≥95db
Диапазон воспроизводимых частот	120 fц – 20кfц
Чипсет	JIELI Version 5.3
Диапазон FM-РАДИО	FM 87.5–108 Mfц
Порты для воспроизведения с носителей	USB/microSD/AUX
Поддерживаемые форматы (с носителей)	mp3, wav
Максимальный поддерживаемый объем носителя	32 ГБ
Порт зарядки	micro USB
Встроенный микрофон	есть
Поддержка TWS	есть
Подсветка	LED (многоцветная)
Количество режимов подсветки	4
Размер устройства	116 x 123 x 283 мм
Вес	974 г

Информация в данном руководстве носёт исключительно справочный характер. Чтобы стать лучше, необходимо меняться. Поэтому внешний вид изделия и комплектация могут отличаться от указанных на упаковке.

BLUETOOTH 5.3

При помощи Bluetooth соединения вы можете подключить колонку к любому мобильному устройству (телефону,планшету, ПК или ноутбуку), оснащенному bluetooth-модулем. Версия Bluetooth 5.3 обеспечивает низкое энергопотребление, уверенный прием сигнала в радиусе до 10 м и ускоренную передачу данных, а также минимизирует возможные помехи от соседних bluetooth-устройств.

LED-ПОДСВЕТКА

Подсветка работает в 4 различных режимах: однотонного и разноцветного свечения. В одном из режимов подсветка будет переливаться в такт играющей музыке. Подсветку можно полностью отключить.

ПОДДЕРЖКА РЕЖИМА TWS

Режим TWS (True Wireless System) позволяет объединить две колонки в одну полноценную 2.0-стереосистему. Одна колонка становится правой, а вторая – левой, то есть на каждой колонке воспроизводится только свой канал, что создает дополнительный объем звучания.

AUX

Подключить колонку к мобильному телефону, планшету, плееру можно посредством кабеля AUX (mini jack (male)/ mini jack (male)).

FM-РАДИО

Для надежного приема радиосигнала необходимо подключить кабель AUX, в этом режиме он выполнит функцию антенны.

USB И MICRO SD

Для воспроизведения любимых аудиозаписей можно просто подключить к колонке USB-флешку или карту памяти microSD. Носители должны быть отформатированы в файловой системе FAT32 и иметь объем не более 32 Гб.

* ВРЕМЯ РАБОТЫ

Емкость аккумулятора составляет 3600 mAh. При среднем уровне громкости 50% и включенной подсветке полного заряда аккумулятора хватает примерно на 9 часов непрерывного прослушивания музыки, если отключить подсветку - до 11 часов. На максимальной громкости аккумулятор разрядится немного быстрее. Кроме того, низкая температура окружающей среды может способствовать сокращению времени работы.

ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ IPX4

Случайное кратковременное попадание брызг воды не сможет повредить колонку, но необходимо беречь колонку от дождя или падения в воду.

jetaccess music

ПОРТАТИВНАЯ BLUETOOTH КОЛОНКА PBS-190

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее на весь период пользования