
GINZZU™

GM-506



Саундбар

Акустическая система 2.1
с проводным сабвуфером

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

M_640_017

Общая информация

Благодарим Вас за приобретение акустической системы 2.1 саундбар GM-506 компании GINZZU™. Пожалуйста, внимательно изучите данную инструкцию перед использованием устройства. С помощью этой акустической системы Вы можете наслаждаться динамичным звуком с видео, воспроизводимым на Вашем домашнем телевизоре. Настоящее руководство носит справочный характер. Фактический вид приобретенного Вами устройства (в том числе цвет, размер и технические характеристики) может отличаться от приведенного в данном руководстве. Все заявления, информация и рекомендации, приведенные в настоящем руководстве, не подразумевают никаких гарантий, явных или неявных. Наша компания оставляет за собой право изменять содержание данного руководства без предварительного уведомления.

Данное устройство предназначено только для личного (семейного) использования в бытовых условиях. Полное руководство, отражающее последние изменения в дизайне и технических характеристиках можно найти на сайте компании www.ginzzu.ru

Комплект поставки и распаковка

1. Распакуйте саундбар и удалите защитный материал.
2. Не подключайте устройство к электросети до проверки сетевого напряжения и до выполнения всех других подключений.
3. После открытия упаковки убедитесь, что в коробке находятся все элементы в соответствии со списком ниже. Если какие-то элементы отсутствуют, свяжитесь со своим поставщиком:

- Саундбар 1шт
- Сабвуфер 1шт
- Пульт дистанционного управления 1шт
- Адаптер питания GA-3047 1шт
- Аудио кабель Line in - RCA 1шт
- Монтажный комплект для крепления саундбара на стену 1шт
- Руководство пользователя / гарантийный талон 1шт




Рис. 1

*Батарейки к пульту дистанционного управления не обязательно поставляются в комплекте и в этом случае приобретаются отдельно.

ВНИМАНИЕ: Вынимайте батарейки из пульта, если не собираетесь его использовать в течении больше чем одна неделя

ВНИМАНИЕ: При воздействии минусовых температур при перевозке устройства не рекомендуется в помещении сразу включать устройство в сеть. Рекомендуем использовать устройство только при условии нахождения его при комнатной температуре не меньше чем 3 часа.

Основные функции и режимы работы:

- Воспроизведение аудио с внешнего Блютус устройства.
- Воспроизведение аудио с внешнего аудио устройства в режиме LINE-IN
- Воспроизведение аудио с внешнего аудио устройства в режиме HDMI
- Воспроизведение аудио с внешнего аудио устройства в режиме OPTICAL
- Воспроизведение аудио с карт памяти USB-flash
- Режимы эквалайзера
- Режим объемного звучания «3D Surround»

Элементы управления




Рис. 2

① « ⏻ » – включение саундбара:
после включения саундбара короткое нажатие - изменение режимов работы
после включения саундбара длительное нажатие (3 сек.) - выключение саундбара
② «-» – уменьшение громкости
③ «+» – увеличение громкости
④ « ᛒ » – включение Блютус / соединение по Блютус
⑤ LED-дисплей 42x13x8,2 мм (orange)
⑥ Разъем питания для подключения адаптера GA-3047
⑦ Разъем питания для подключения сабвуфера
⑧ «USB» – разъем для USB-flash
⑨ «AUX» – вход LINE IN DC-jack 3,5мм

⑩ «OPTICAL IN» – вход OPTICAL
⑪ «HDMI IN» – вход HDMI (ARC)

ПДУ - пульт дистанционного управления




Рис. 3

① « ⏻ » Включение / выключение саундбара (режим STANDBY)
②, ⑭, ⑮, ⑧, ④ - Кнопки выбора режимов работы саундбара:
BT / OPTICAL / HDMI / LINE IN / USB
③ « + », « - » Увеличение / уменьшение громкости
⑯, ⑪, ⑤, ⑰, ⑫ - Кнопки выбора режима эквалайзера:
MUSIC / MOVIE / BASS / NEWS / GAME
⑥, ⑱ «BASS +», «BASS-» Увеличение / уменьшение уровня низких частот с шагом 1 дБ при каждом нажатии кнопки
⑦ « 🔇 » Включение / отключение звука «MUTE»
⑨ « ⏯ » Воспроизведение / пауза
⑩ « ⏮ ⏭ » Переход на «предыдущую» / «следующую» песню в режиме Блютус и USB
⑬ «3D / LED OFF»:
короткое нажатие - включение / выключение режима объемного звучания 3D SURROUND
длинное нажатие - включение / отключение LED дисплея

Примечание: ПДУ работает в радиусе 6 метров.
Примечание: Саундбар снова перейдет в режим ожидания, если в течение 15 мин. не будет ни каких действий.

Подключение и функционирование саундбара

Соедините левую и правую части саундбара как показано на рис. 4. Для этого совместите вогнутые соединительные элементы ❶ на правой части саундбара и выпуклые соединительные элементы ❷ на левой части и поверните левую часть саудбара против часовой стрелки ❸ до тех пор, пока контакты динамиков левой и правой части не будут совпадать.




Рис. 4

Саундбар можно подключить практически к любым источникам аудиосигнала: TV, ПК, ноутбуку, смартфону и т. п.

1. Подключите саундбар к ПК, TV, или другим аудио устройствам согласно приведенной выше схеме. Установите беспроводной сабвуфер и подключите его к сети через адаптер GA-3047.
2. Подключите адаптер питания GA-3047 к разъему DC IN саундбара ⑦.
3. Подключите адаптер питания к сети. Для включения саундбара нажмите кнопку ① на панели управления или кнопку ① на ПДУ. Саундбар автоматически подключится к сабвуферу.
4. Чтобы выключить саундбар, нажмите (3 сек.) кнопку ① повторно.
5. Выберите необходимый режим работы саудбара коротко нажав кнопку ① на саундбаре или кнопки ⑯, ⑪, ⑰, ⑫, на ПДУ.
6. Подстройте уровень громкости системы кнопками ③ на ПДУ или ②, ③ на саундбаре.
7. Выберите желаемый режим эквалайзера, нажимая на кнопки ⑬ на ПДУ.
8. После окончания использования системы не забудьте выключить устройство кнопкой ① на ПДУ, а также вынуть сетевой адаптер из розетки.
9. Все операции по подключению и отключению кабелей и шнуров AC можно производить только при полностью обесточенном саундбаре. Полностью выключайте питание системы и вынимайте вилку из розетки, если система долгое время не используется.




Рис.5

Первое включение

1.Подготовка пульта ДУ




Рис. 6

1. Перед использованием пульта ДУ вставьте батарейки.
2. Вставьте адаптер питания GA-3047 в розетку и в гнездо ⑥ саундбара. В это время включается индикатор питания аппарата.
3. Включите саундбар нажав кнопку ① на панели управления или кнопку ① на пульте дистанционного управления.

2. Подключение саундбара и прослушивание аудио с внешнего Блютус устройства.

ВНИМАНИЕ: Рабочее расстояние между АС и подключаемым внешним блютус устройством должно быть не более 10 метров.

1. Нажмите кнопку ① на саундбаре, чтобы выбрать режим Блютус.
2. Нажмите кнопку ④ сопряжения на боковой панели устройства.
3. Включите функцию Блютус на Ваших устройствах, и устройство начнет поиск звуковой панели.
4. Выберите «GM-506» из списка найденных устройств.
5. При появлении запроса введите пароль «0000» и нажмите OK.
6. Воспроизведение управляется Вашим Блютус устройством и кнопками ⑨, ⑩ на пульте дистанционного управления. Если на мобильный телефон, который является источником музыки, поступает вызов, музыка будет остановлена на время вызова. После завершения вызова устройства снова подключаются друг к другу, и воспроизведение продолжается.
7. Нажмите и удерживайте кнопку Блютус в течение 3 секунд, чтобы отключить соединение Блютус.




Рис. 7

3. Воспроизведение аудио с внешнего аудио устройства в режиме «LINE-IN»

1. Убедитесь, что саундбар подключен к внешнему аудиоустройству с помощью аудиокабеля Line in - RCA (входит в комплект поставки).
2. Нажмите кнопку ⑧ на пульте дистанционного управления, чтобы перейти в режим «LINE IN». Вы также можете выбрать режим «LINE IN» нажимая кратко кнопку ① на панели саундбара.

Примечание: Воспроизведение управляется кнопками ②, ③ на саундбаре, кнопками ⑨, ⑩ на пульте дистанционного управления и внешним аудиоустройством.

4. Воспроизведение аудио с внешнего аудио устройства в режиме «HDMI»

1. Убедитесь, что саундбар подключен к телевизору или другому аудиоустройству с помощью кабеля HDMI (не входит в комплект поставки, приобретается отдельно).
2. Нажмите кнопку ⑮ на пульте дистанционного управления чтобы войти в режим «HDMI». Вы также можете выбрать режим «HDMI» нажимая кратко кнопку ① на панели саундбара.
3. Выберите в Вашем меню настроек ТВ «внешний динамик (HDMI ARC)».

Примечание: Управление воспроизведением аудио синхронизируется с телевизором и управляется либо с ПДУ ТВ либо с ПДУ саундбара кнопками ⑨, ⑩.




Рис. 8

ВНИМАНИЕ: Подключение HDMI недоступно если Ваш ТВ не поддерживает HDMI ARC

5. Воспроизведение аудио с внешнего аудиоустройства в режиме «OPTICAL»




Рис. 9

1. Убедитесь, что саундбар подключен к телевизору или другому аудиоустройству оптическим кабелем (не входит в комплект поставки, приобретается отдельно).
2. Нажмите кнопку ⑭ на пульте дистанционного управления, чтобы перейти в режим «OPTICAL». Вы также можете выбрать режим «OPTICAL» нажимая кратко кнопку ① на панели саундбара.

Примечание: Воспроизведение управляется внешним устройством и кнопками ⑨, ⑩ на пульте дистанционного управления.

ВНИМАНИЕ: Подключение OPTICAL недоступно если Ваш ТВ не имеет оптического входа

6. Воспроизведение аудио с карт памяти USB-flash

Нажмите кнопку ①, чтобы включить саундбар, вставьте USB-flash в гнездо ⑧ для USB, и саундбар будет воспроизводить музыку на USB. Управление воспроизведением производится кнопками ⑨, ⑩ на пульте дистанционного управления саундбара.

ВНИМАНИЕ: Запрещается извлекать USB-flash в режиме воспроизведения. Перед этим необходимо переключить саундбар в другой режим. В противном случае возможно повреждение карты памяти или сохранённых на ней файлов.

7. Регулировка громкости и выбор режимов эквалайзера

1. После включения саундбара в любом режиме воспроизведения Вы можете регулировать громкость кнопками ② и ③ на саундбаре и кнопками ③ на ПДУ. Когда громкость увеличится до максимума или уменьшится до минимума загорится индикатор.
2. После включения саундбара в любом режиме воспроизведения выберите режим эквалайзера MUSIC / MOVIE / BASS / NEWS / GAME (кнопками ⑯, ⑪, ⑤, ⑰, ⑫).
3. Пользователь может настроить каждый режим эквалайзера под собственные предпочтения.

8. Режим объемного звучания 3D Surround

Коротко нажимая кнопку ⑬ включите режим объемного звучания 3D Surround. Повторное нажание кнопки ⑬ - выключение режима объемного звучания.

9. Выключение саундбара

Когда саундбар включен, нажмите и удерживайте кнопку ① на саундбаре или кнопку ① на пульте дистанционного управления, чтобы выключить питание. Выньте адаптер питания GA-3047 из розетки.

Технические характеристики

Модель	GM-506
Выходная мощность	100 Вт (2 x 25 Вт + 50 Вт)
Сабвуфер	проводной (50 Вт)
Динамики	
Саундбар	4 x 2 ,25"(5,7 см), 4 Ом
Сабвуфер	1 x 5,25" (13,3 см), 4 Ом
Эквалайзер	MUSIC / MOVIE / BASS / NEWS / GAME
Режим объемного звучания	« 3D surround »
Аудиовходы	BT / OPTICAL / HDMI / LINE IN / USB
Блютус версия	5.0
Пульт ДУ	есть
Частотный диапазон	75 Гц-15 кГц
Сигнал / шум	>70 дБ
Напряжение питания	230В / 50 Гц
Сетевой адаптер GA-3047	DC 24В / 2,5А
Размеры	Саундбар 810*95*66.6 мм
	Сабвуфер 397*220*120 мм
Вес	4,95 кг

ВНИМАНИЕ: Конструкция и характеристики саундбара и его компонентов могут изменяться без предварительного уведомления и не могут служить основанием для претензий. Дизайн и технические характеристики акустической системы и её компонентов могут быть изменены без предупреждения.

Устранение неисправностей

Если саундбар не работает должным образом, попытайтесь самостоятельно определить проблему в списке типичных неполадок и выполните перечисленные меры по их устранению.

Типичные неполадки и способы их устранения

1. Не включается

- Проверьте подключение к сети
- Включите выключатель

2. Нет звука

- Регулятор громкости выкрутить из минимума
- Подключите правильно источник сигнала
- Проверьте блютус соединение
- Выключите режим без звука (MUTE)

3. Нет воспроизведения с внешнего носителя

- Проверьте формат файловой системы USB-flash

4. Искажение звука

- Уменьшить величину входного сигнала регулятором громкости АС или на источнике сигнала

5. Не работает пульт ДУ

- Замените батарейки на новые

6. Невозможно установить соединение с внешними Блютус устройствами

- Для регистрации обеспечьте минимальное расстояние между саундбаром и Вашим мобильным устройством (не более 1 метра)
- Проверьте, чтобы в меню Вашего блютус устройства был активирован параметр "Видимый для других блютус устройств"
- Некоторые внешние блютус устройства после регистрации требуют отдельной операции установки блютус соединения. Для этого, из списка зарегистрированных устройств в Вашем мобильном устройстве выберите название Вашей АС, и произведите операцию "Установка соединения".
- Если после разрыва связи, вызванного превышением рабочего расстояния 10 м или отключением блютус на внешнем мобильном устройстве, автоматического соединения не произошло, выключите и включите питание саундбара.

Если выше перечисленные действия не помогают, обратитесь к Вашему поставщику или в сервисный центр.

- Другое мобильное устройство подключилось перед использованием, и мобильное устройство не ушло, а его Блютус не выключен. При подключении Блютус этого устройства автоматически найдет устройство Блютус и подключится. Сначала отключите Блютус на подключенных устройствах Блютус, затем можно найти следующее устройство Блютус и, как правило, подключить к нему.

7. Громкость воспроизведения по Блютус невелика

- Между мобильными устройствами и устройством Блютус существует препятствие. Удалить препятствия.

Если вышеперечисленные действия не помогают, обратитесь к Вашему поставщику или в сервисный центр.

Меры предосторожности и безопасности

Устройство предназначено исключительно для использования в быту и должно быть использовано по прямому назначению.

- Перед включением проверьте соответствие типа розетки, напряжения в ней; надежность и правильность всех электрических соединений; надежность заземления.
- Установите и подключите саундбар в соответствии с прилагаемым руководством поль-зователя.
- Перед обслуживанием (чисткой) устройства обязательно отключите питание, вынув адаптер из розетки. Никогда не тяните за кабель.
- Не нарушайте изоляцию силового кабеля, не зажимайте кабель и не ставьте на него тяжелые предметы. Не используйте поврежденный адаптер, штепсельную вилку, а также неисправную розетку. При повреждении кабеля отключите питание и обратитесь в АСЦ для замены кабеля.
- Не подвергайте продукт воздействию дождя или влаги. Если влага или другая жидкость попали внутрь устройства, на кабель или розетку, отключите питание и дождитесь пол-ного высыхания.
- Отключайте саундбар от сети во время грозы или, когда оно не используется в течение длительного времени.
- Держите устройство вдали от источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи, свечи и другие выделяющие тепло продукты или от открытого огня.
- Избегайте использования саундбара вблизи сильных магнитных полей.
- Не используйте саундбар во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, парная, кухня или рядом с бассейнами.
- Запрещено использовать сабвуфер вблизи аэропортов.
- Если вы заметите дым, чрезмерное нагревание или любые другие неожиданные явления, вам следует немедленно отключить вилку от розетки.
- В приборе нет частей, которые должен обслуживать пользователь. Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры. Список адресов и телефонов Авторизованных сервисных центров можно найти на сайте www.ginzzu.ru. Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас гарантийного обслуживания.
- Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.
- Устройство сохраняет работоспособность и параметры при температуре окружающего воздуха от -1 0°С до +40°С

ЧИСТКА И УХОД

Перед тем как чистить устройство, его нужно отключить от розетки. Протирайте поверхности устройства чистой и сухой тканью. При наличии устойчивых пятен можно слегка смочить ткань. Запрещается использовать для очистки прибора спирт, бензин и другие агрессивные вещества, так как это может привести к повреждению пластика или покрытия.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида и храниться в закрытых помещениях в соответствии с ГОСТ 15150-69 с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация устройства, потерявшего потребительские свойства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. За более подробной информацией об утилизации обращайтесь к местным властям.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Подробную информацию о сертификате на данное устройство смотрите в «Полном руководстве пользователя» на www.ginzzu.ru

ИМПОРТЕР: ООО "ГИНЗУ"
125502, Россия, г.Москва,
ул.Лавочкина, д.19, стр.3

Производитель: Гинзу Технолоджи Лимитед,Китай, г. Шеньжень, Инжан, район Лонган, Кензи, Лонгтьен, Индустриальная зона А3.
Гарантия:2 года.Срок службы:3 года.

Смотрите расшифровку даты производства по серийному номеру на сайте www.ginzzu.com/date

GINZZU LLC
WWW.GINZZU.RU

Copyright © GINZZU LLC. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.

Информация о технической поддержке и актуальная версия данного Руководства размещены на сайте www.ginzzu.ru