

FitMaster 4

Инструкция по эксплуатации



## 1. Требование к телефонам

Фитнес-браслет совместим с ОС Android 4.2 или выше и IOS 8.0 или выше. Поддержка BT4.0  
Это персональный фитнес-браслет для отображения и фиксации вашей физической активностей

## 2. Начало использования

Перед первым использованием полностью зарядите ваш браслет не менее 2 часов.  
Будьте осторожны извлекая браслет для зарядки. Не сломайте USB порт, который расположен со стороны кнопки управления. Для подзарядки устройства плавно потяните браслет со стороны противоположной кнопки управления вверх. Осторожно извлеките его и вставьте в любое USB зарядное устройство мощностью не более 2А. Соблюдайте полярность для правильной разрядки устройства.

## 3. Приложения для управления браслетом



Android



IOS

**Вариант 1:** Отсканируйте QR код, соответствующий вашей операционной системе

**Вариант 2:** Найдите в магазинах приложений (Apple Store или Google Play) \* приложение «Lefun Health» и установите его.

## 5. Статус

После успешного подключения браслет синхронизирует время и дату с вашим смартфоном. Приложение может синхронизировать время, статус, шаги, ваш сон, давление крови и сердцебиение и тд

## 6. Функции

- Стартовое меню. Часы, дата, уровень заряда и тд.
- Умный будильник. Установите будильник через приложение.
- Шагомер. Подсчет шагов за день. Общий подсчет шагов за все время наблюдений.
- Калории. Подсчет потраченных за сутки калорий. А также вы можете узнать, сколько вы потратили калорий за последнее время.
- Пройденный путь. Вы можете ознакомиться с пройденным путем за последние сутки.
- Датчик сердцебиения. Переключитесь на него, и он автоматически начнет подсчет количества ударов сердца в минуту. Данные автоматически запишутся приложением.
- Датчик давления крови. Переключите браслет на измерение вашего артериального давления, и он начнет его измерять автоматически. Обратите внимание, что эти данные являются справочными и не могут заменить вам профессиональный тонометр.

## 4. Синхронизация с браслетом

Включите ваш браслет долгим нажатием на сенсорную кнопку. Убедитесь, что включен режим BT на вашем телефоне. Установите предварительно ПО "LEFUN HEALTH". Нажмите на кнопку меню в левом верхнем углу приложения и увидите список видимых приложением устройств. Выберите ваше устройство для подключения.

- Монитор сна. Запустите на браслете данную функцию для отслеживания показаний вашего сна. Они запишутся в приложение.
- Напоминание о бездействии. Установите данный параметр в приложении, чтобы не страдать гиподинамией.
- Напоминание о необходимости выпить. В приложении установите данный параметр, чтобы не пропустить время выпить воды.
- АнтиВор. Данная настройка позволяет уведомить вас о том, что телефон и браслет разорвали соединение.
- Уведомление о входящих сообщениях. После соединения с телефоном вы можете получать уведомления о входящих сообщениях в приложениях QQ, Wechat, SMS, и других. Браслет при этом будет вибрировать.
- Уведомление о входящих звонках. Браслет будет вибрировать при входящих на телефон звонках.
- Сэлфи. В настройках включите данную функцию и сможете делать селфи на свой телефон потряхиванием браслета.
- Поиск устройства. Нажмите, чтобы начать поиск устройства в пределах его видимости.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики данного устройства без предварительного уведомления.

\* Android и Google Play являются товарными знаками Google Inc.

Apple Store являются товарными знаками Apple Inc.

Комплектация: фитнес-браслет FitMaster Color – 1 шт. Инструкция – 1 шт.  
Сложное техническое устройство (пластик, металл, резина, электронные компоненты).

Возрастная категория 14+