

Как заправить картриджи HP 123

Сама заправка осуществляется довольно просто, достаточно иметь под рукой комплект универсальных водных чернил РДМ серии Н1W, четыре одноразовых медицинских шприца с иглами, самыми подходящими будут, с оптимальным объёмом 5 миллилитровые, и обязательно иметь запас белых бумажных полотенец.



Лезвием канцелярского ножа аккуратно удаляем наклейки, с черным картриджем проще, а вот в цветном картридже видны цветные следы от заводской заправки, по этим цветовым следам и ориентируемся какого цвета куда заполнять, шприцом через иглу. Помним правило — первым заправляются чернила желтого цвета, далее красный цвет и в крайнюю очередь, синие чернила. Чернила не переливать сверх меры, это касается как для цветного картриджа, так и для черного. После заправки насухо протираем поверхность картриджа и наклеиваем наклейку на своё место. А картриджи устанавливаем в принтер, и если все получилось начинаем печатать.

