

# **Baseus Encok WM01 TWS гарнитурасы**

**Пайдалану бойынша нұсқаулық**

## Құрылғының мақсаты

Сымсыз құлаққаптар (TWS гарнитура) – бұл музыканы, сөйлеуді немесе басқа дыбыстық сигналдарды жеке тыңдауға арналған құрылғы.

## Сақтық шаралары

Құрылғыны пайдаланбас бұрын сақтық шараларымен танысыңыз, дұрыс жұмыс істемей құрылғыны зақымдауы немесе пайдаланушының жарақатына әкелуі мүмкін.

- Қысқа тұйықталуды болдырмас үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға салмаңыз.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесіне немесе жоғары температураға ұшыратпаңыз.
- Тақтаға зақым келтірмеу үшін құрылғыны төмен температураға ұшыратпаңыз.
- Құрылғы сертификатталған маманға қызмет көрсетуге арналған.
- Құрылғыны механикалық зақымдамаңыз.
- Құрылғыны тазарту үшін химиялық жуғыш заттар мен абразивтерді пайдаланбаңыз.
- Денеге зақым келтірмеу үшін бетті өткір заттармен тырнап алмаңыз.

## Пайдалану ережелері мен шарттары

Алғашқы қолданар алдында құлаққаптардан қорғаныс жапсырмасын жауып, зарядтау қорабына салыңыз. Кейс толығымен зарядталғаннан кейін, құлаққапты алыңыз, олар автоматты түрде қосылады, құлаққаптағы индикатор тез жыпылықтайды. Индикатор тез жыпылықтаған кезде, құлаққаптар жұптау режиміне кірді, мобильді құрылғыны құлаққаптарға қосуға болады.

**Қосу:** құлаққапты корпусан шығарыңыз немесе құлаққапты синхрондау режиміне кіру үшін сенсорлық аймақты 3 секунд басып тұрыңыз. Сәтті жұптасқаннан кейін біреуінде ақ индикатор тез жыпылықтайды, ал екіншісінде ол баяу жыпылықтайды. Құлаққаптар мобильді құрылғыға қосылуға дайын.

**Өшіру:** құлаққапты корпусқа салыңыз, зарядтау автоматты түрде басталады және құлаққаптар өшеді.

### **Ойнату режимі**

Сол немесе оң жақ құлаққапты ұзақ басу (L немесе R): алдыңғы/келесі композиция.

Оң жақ құлаққапты ұзақ басу (R): ойнату/кідірту.

Сол жақ құлаққапты екі рет басу (L): дауыстық көмекшіні шақыру (Siri).

### **Шақыру режимі**

Сол және оң жақ құлаққапты (Дик) екі рет басу: қоңырауға жауап / ұстап тұру.

Ұзақ басу (L және R): қоңырауды қабылдамау.

## **Бір құлаққапты пайдалану**

**Қосу:** құлаққапты корпусдан шығарыңыз, екі құлаққапты да қосыңыз, олар автоматты түрде синхрондалады.

**Өшіру:** құлаққапты корпусқа салыңыз, зарядтау автоматты түрде басталады және құлаққап өшеді.

**Қоңырауды ойнату/кідірту/қабылдау / қабылдамау:** құлаққапты екі рет түртіңіз.

## **Тастауға параметрлерін**

- Жақын жерде орналасқан мобильді құрылғыларда Bluetooth функциясын өшіріңіз. Құлаққапты корпусқа салыңыз, қақпақты ашып, екі құлаққапты да алыңыз. Құлаққаптардың біріндегі ақ индикатор тез жыпылықтап, екіншісінде баяу жыпылықтаған кезде, құлаққаптардың біреуін үш рет түртіңіз. Қызыл индикатор жыпылықтайды. Параметрлерді қалпына келтіру сәтті өтті. Құлаққапты корпусқа салыңыз да, қайтадан алыңыз. Құлаққаптар қосылуға дайын.
- Жақын жерде орналасқан мобильді құрылғыларда Bluetooth функциясын өшіріңіз. Ақ шам тез жыпылықтаған кезде бір құлаққапты алыңыз, құлаққапты үш рет түртіңіз. Қызыл индикатор жыпылықтайды. Параметрлерді қалпына келтіру сәтті өтті, құлаққапты корпусқа салыңыз. Екінші құлаққапты шығарып, қайталаңыз. Екі құлаққаптағы параметрлерді қалпына келтіргеннен кейін оларды корпусқа салыңыз, құлаққаптар қосылуға дайын.

## Құлаққапты жұптастыру

- Мобильді құрылғыға бірінші рет қосар алдында құлаққап пен мобильді құрылғы арасындағы қашықтық 1 м-ден аспайтынына көз жеткізіңіз.
- Кейсті ашыңыз, құлаққаптар автоматты түрде қосылады. Индикатор екі рет жыпылықтаған кезде: бір рет жылдам және бір рет баяу, құлаққаптар синхрондалады.
- Мобильді құрылғыда Bluetooth мәзірін ашыңыз, Baseus Encok WM01-ге қосылыңыз.
- Қажет болса, «0000» паролін енгізіңіз.
- Егер байланыс қалпына келтірілсе, әрекетті қайталаңыз. Сәтті қосылған кезде индикатор өшеді.
- Жұпталған құрылғылар арасында ауысу үшін құлаққапты алдыңғы қосылған құрылғыдан ажыратыңыз.

## Техникалық сипаттамалары

- Атауы: TWS гарнитура Baseus Encok WM01.
- Үлгісі: Baseus Encok WM01.
- Материал: ABS.
- Bluetooth нұсқасы: 5.0.
- Қолданылу радиусы: 10 м.
- Ойнату уақыты: 5 сағат (70% дыбыс деңгейінде).
- Зарядтау корпусымен ойнату уақыты: 20-25 сағат
- Зарядтау кейсінің батарея сыйымдылығы: 40 мА·сағ / 0,148 Вт·сағ.
- Зарядтау кейсінің батарея сыйымдылығы: 300 мА·сағ / 1,11 Вт·сағ.
- Құлаққаптың номиналды кіріс тогы: 5 В, 50 мА.
- Зарядтау корпусының номиналды кіріс тогы: 5 В, 300 мА.
- Құлаққаптың номиналды тұтынуы: 8 мА.
- Зарядтау қорабының номиналды тұтынуы: 96 мА.
- Зарядтау уақыты: 1,5 сағ.
- Қайталанатын жиіліктер: 20 Гц – 20 кГц.
- Зарядтау қосқышы: Түре-С.
- Үйлесімділік: сымсыз қосылымы бар барлық құрылғылар.
- Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.15.1.
- Жиілік диапазоны: 2,402—2,480 ГГц.

- Таратқыштың қуаты: 3 дБм.
- Сауда белгісі: Baseus.

## **Жинақталым**

- Зарядтау кейсі x 1 дана.
- Құлаққап (сол және оң) x 2 дана.
- Құлақ шыныаяқтары x 4 дана.
- Зарядтау кәбіл x 1 дана.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық x 1 дана.
- Кепілдік талоны x 1 дана.

## **Жиі қойылатын сұрақтар**

### **Неліктен құлаққаптар қосылмайды?**

- Алдында бірінші қосылуын тексеріңіз батарея толық зарядталған. Зарядтың жеткіліксіздігі қосудың мүмкін еместігіне әкелуі мүмкін.

### **Неліктен дыбыс жоқ?**

- Құлаққап, сымсыз адаптер және мобильді құрылғы арасындағы байланысты тексеріңіз. Қажет болса, қайта қосыңыз. Мобильді құрылғыдағы дыбыс деңгейі қажетті деңгейде екеніне көз жеткізіңіз.

### **Құлаққапты іздеу мүмкін емес / қосылу тұрақсыз / ойнату кезінде құлаққаптар мобильді құрылғыдан ажыратылған / ойнату үзілген**

- Құлаққап пен мобильді құрылғы арасындағы қашықтық диапазоннан аспайтынына және олардың арасында ешқандай кедергі жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Құлаққаптардың зарядталғанына көз жеткізіп, оларды мобильді құрылғыға қайта қосыңыз.
- Егер жоғарыда көрсетілген әрекеттер көмектеспесе, мобильді құрылғыдағы Bluetooth функциясын өшіріп, қайта қоспас бұрын құлаққапты қалпына келтіріңіз.
- Құлаққаптарды пайдалану кезінде құлаққаптардың өшуіне немесе өшуіне әкелуі мүмкін күшті электромагниттік сәулеленуі бар жерлерден аулақ болыңыз.
- Егер аталған барлық әрекеттерді орындау көмектеспесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

**Неліктен телефоннан қоңырауға жауап бергенде, дыбыс құлаққап арқылы емес, телефон динамигі арқылы шығады?**

- Құлаққаптың сенсорлық аймағын басу арқылы қоңырауға жауап бергенде, дыбыс құлаққап арқылы өтеді. Телефоннан жауап берген кезде дыбыс динамиктен және құлаққаптан шығуы мүмкін, кейбір ОС динамиктен құлаққапқа шығуды қолмен ауыстыруды қажет етуі мүмкін.

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және жою ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5°C және 40°C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кадеге жарату керек.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Шэньян Акустикс (Гуандун) Ко., ЛТД.

№ 5 Миньсин көшесі, Чжунчжань Ист, Шилун, Дунгуан қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нур-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы,

Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Электрондық пошта мекенжайы: atlas.llc@ya.ru.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгерістерге ұшырауы мүмкін.

Құрылғының конфигурациясы ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 12 ай.

Шығарылған күні қаптамада көрсетілген.

