

**DEXP**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

# Весы настольные

## DEXP SC-20, SCGB-26P, SCGBG-26P, SCGM-26P, SCGP-26P, SCGV-26P

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

### Меры предосторожности

- При обнаружении сбоев в работе устройства, попробуйте заменить батарею. Если проблема не решена, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Когда заряд батареи на исходе, Вы увидите предупреждающий значок на дисплее. После этого необходимо заменить батарею.
- Используйте весы только на стабильной ровной поверхности.
- Используйте весы только в условиях полной сухости.
- Становитесь на весы плавно, не наклоняясь вперед, назад или в стороны.
- Распределяйте вес равномерно, не опирайтесь на одну ногу.
- Ни в коем случае не прыгайте, находясь на весах.
- Очистка устройства должна осуществляться слегка влажной тканью.
- Не используйте бензин и другие агрессивные вещества для очистки устройства. Оберегайте устройство от воздействия воды и прямых солнечных лучей.
- При длительном неиспользовании извлекайте батарейку из весов.

### Технические характеристики

- Максимальная нагрузка: 180 кг.
- Точность: 100 г.
- Размер: 26 x 26 см.
- Автоотключение.
- Индикация перегрузки.
- Тип батареи: CR2032 (1 шт.).

### Инструкция по эксплуатации

1. Установите батарею типа CR2032 в отсек для батареи, находящийся в нижней части весов.
2. Нажимайте кнопку, также находящуюся в нижней части, чтобы переключаться между различными единицами измерения: фунты, килограммы, стоуны (Lb, Kg, ST:LB).
3. Установите весы на ровную поверхность (пол).
4. Плавно встаньте на весы и не делайте резких движений.
5. Когда дисплей начнет мигать, Вы увидите на нем свой вес. После этого можно сойти с весов, результат будет отображаться на дисплее ещё 10 секунд, затем устройство выключится.

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы.



За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Нинбо Путянь Информэйшн Индастри Ко., Лтд.

Шоссе Синьян, 2, зона пром.развития, Дитан, г. Юйяо, пров. Чжэцзян, Китай.

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас»,

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Товар прошёл обязательную сертификацию.

Декларация о соответствии № ТС N RU Д-СН.АГ73.В.49499.

Срок действия с 18.08.2016 по 17.08.2019 включительно.

Орган по сертификации: общество с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС».

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

**Адрес в интернете:**

[www.dexp.club](http://www.dexp.club)

**EAC**

Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_

v.1

[www.dexp.club](http://www.dexp.club)