

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Весы настольные

DEXP SCT-30P, SCL-30P, SCM-30P, SCI-30P

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Меры предосторожности

- При обнаружении сбоев в работе устройства, попробуйте заменить батарею. Если проблема не решена, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Когда заряд батареи на исходе, Вы увидите предупреждающий значок на дисплее. После этого необходимо заменить батарею.
- Используйте весы только на стабильной ровной поверхности.
- Используйте весы только в условиях полной сухости.
- Становитесь на весы плавно, не наклоняясь вперед, назад или в стороны.
- Распределяйте вес равномерно, не опирайтесь на одну ногу.
- Ни в коем случае не прыгайте, находясь на весах.
- Очистка устройства должна осуществляться слегка влажной тканью.
- Не используйте бензин и другие агрессивные вещества для очистки устройства. Оберегайте устройство от воздействия воды и прямых солнечных лучей.
- При длительном неиспользовании извлекайте батарейку из весов.

Технические характеристики

- Максимальная нагрузка: 180 кг.
- Точность: 100 г.
- Размер: 30 x 30 см.
- Автоотключение.
- Индикация перегрузки.
- Тип батареи: CR2032 (1 шт.).

Инструкция по эксплуатации

1. Установите батарею типа CR2032 в отсек для батареи, находящийся в нижней части весов.
2. Нажимайте кнопку, также находящуюся в нижней части, чтобы переключаться между различными единицами измерения: фунты, килограммы, стоуны (Lb, Kg, ST:LB).
3. Установите весы на ровную поверхность (пол).
4. Плавно встаньте на весы и не делайте резких движений.
5. Когда дисплей начнет мигать, Вы увидите на нем свой вес. После этого можно сойти с весов, результат будет отображаться на дисплее ещё 10 секунд, затем устройство выключится.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы.



За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

Дополнительная информация

Изготовитель: Нинбо Путянь Информэйшн Индастри Ко., Лтд.
Шоссе Синьян, 2, зона пром.развития, Дитан, г. Юйяо, пров. Чжэцзян, Китай.
Сделано в Китае.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО Атлас». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Адрес в интернете: www.dexp.club.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____

www.dexp.club