

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Эндоскоп
ЕС8Н2 / ЕС8Н3 / ЕС8Н5

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының мақсаты

Эндоскоп әр түрлі нысандардың қол жетімсіз қуыстарын визуалды тексеруге арналған.

Сақтық шаралары

1. Бұйымның құрылымында ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
2. Қысқа тұйықталуды болдырмас үшін бұйымның кез-келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жанына сұйықтық бар ашық ыдыстарды қоймаңыз.
3. Бұйымды электромагниттік сәулелену әсеріне ұшыратпаңыз.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Эндоскоп Windows, macOS и Android операциялық жүйелеріне негізделген әртүрлі құрылғыларға қосылу үшін әмбебап USB кәбілімен жабдықталған.

Windows ОЖ-мен пайдалану

<http://106.14.252.86/index.html> сілтемесі арқылы өндірушінің веб-сайтынан қосымшаны жүктеп алыңыз және орнатыңыз Содан кейін эндоскопты компьютерге қосып, бағдарламаны іске қосыңыз. Енді сіз эндоскоптың көмегімен фотосуреттер мен бейнелер түсіре аласыз.

macOS ОЖ-мен пайдалану

macOS ОЖ жұмыс істейтін құрылғыларда эндоскопты пайдалану үшін Photo Booth, QuickTime Player немесе VLC қосымшаларын пайдалануға болады.

Android ОЖ-мен пайдалану


Эндоскоп OTG функциясын қолдайтын Android 4.4 және одан жоғары ОЖ жұмыс істейтін құрылғылармен үйлесімді болып келеді. Осы беттегі QR кодын пайдаланып inskam қосымшасын жүктеп алыңыз және орнатыңыз. Бұл қосымшаны суретті эндоскоп камерасынан смартфон экранына шығару үшін, сондай-ақ фото және бейне түсіру үшін қолданыңыз.




inskam

Саптамаларды орнату

Құрылғының жиынтығынан саптамаларды арнайы тесікке (1-сурет) немесе бекіту сақинасының көмегімен орнатуға болады (2-сурет).



1-сурет



2-сурет

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: EC8H2, EC8H3, EC8H5.
- Негізгі кәбілдің ұзындығы: 2 м (EC8H2), 3,5 м (EC8H3), 5 м (EC8H5).
- Кәбілді түрі: жартылай қатты.
- Объектив диаметрі: 8 мм.
- Ажыратымдылық: 1280x720, 640x480.
- Камера матрицасының өлшемі: 1/6".
- Бейнежазба жиілігі: 30 к/с.
- Шолу бұрышы: 55°.
- Фокустық қашықтық: 4-8 см.
- Фото пішіні: JPEG.
- Бейне пішіні: AVI.
- Қорғаныс класы: IP67.
- Жұмыс температурасы: 0 °С-тан 70 °С-қа.
- Жарықтандыру: жарықдиодты, реттелетін.
- Қуат: USB кәбілі бойынша 5 В.
- Үйлесімділігі: Windows, macOS, Android.

Жинтықталым

- Эндоскоп.
- Саптама-ілімек.
- Саптама-магнит.
- Бүйірлік линза.
- Бекіткіш сақинасы.
- Пайдаланушының нұсқаулығы.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітіп қоюды қажет етпейді.
- Құрылғы дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында 5 °С-тан 40 °С-қа дейінгі ауа температурасында және 80 %-тен аспайтын салыстырмалы ауа ылғалдылығында қаптамада сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын жемір қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғы құрғақ ортада тасымалдануы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты ұстауды қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс қояды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, дереу авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Цифаньсин Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд. 901 каб., 1 ғим., бірінші Наньчан өнеркәсіптік аймағы, Наньчан комьюнити, Сисян көш., Баоань ауд-ы, Шэньчжэнь қ., Қытай.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан. Қытайда жасалған.

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді «Техникалық құралдардың электрмагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexp.club



Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

V.8

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

