

Руководство по эксплуатации

Электрочайник
ЕК-MW19

DEXP

Содержание

Назначение устройства	3
Меры предосторожности	3
Технические характеристики.....	4
Схема устройства	5
Комплектация	5
Инструкция по эксплуатации.....	6
Перед первым использованием.....	6
Эксплуатация	6
Защита от выкипания.....	6
Обслуживание и уход	6
Очистка от накипи.....	7
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реа-	
лизации и утилизации	7
Дополнительная информация	8

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочтайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Электрочайник предназначен для нагрева воды в бытовых условиях.

Меры предосторожности


- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Используйте устройство только по назначению.
- Используйте устройство только с его оригинальной нагревательной платформой.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам устройства.
- Не позволяйте шннуру питания свисать с края стола/столешницы.
- Устанавливайте устройство на ровной устойчивой сухой поверхности.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла (обогреватели, батареи отопления и т. д.) и горячих поверхностей (электрические или газовые плиты). Не ставьте устройство на включенную газовую или электрическую конфорку, а также в духовку.
- Будьте осторожны и внимательны при использовании устройства рядом с детьми.
- Не включайте устройство, если уровень воды в чайнике ниже уровня «MIN» во избежание повреждения нагревательного элемента.
- Перед включением устройства убедитесь, что крышка закрыта. Никогда не нагревайте воду с открытой крышкой.
- Избегайте контакта с паром из носика при закипании воды или сразу после выключения.
- Всегда наливайте кипяток медленно и осторожно, не наклоняя чайник слишком резко.
- Если чайник переполнен, кипяток может выплыснуться.

- Не трогайте и не перемещайте устройство во время нагрева.
- Будьте особенно осторожны при перемещении чайника с горячей водой. Пользуйтесь рукояткой.
- Во избежание поражения электрическим током избегайте попадания жидкости на электрические разъемы и не помещайте шнур питания и штепсельную вилку в воду.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед чисткой или если оно не используется.
- Платформа и внешняя поверхность устройства подвержены остаточному нагреву после использования. Дайте устройству тщательно остывть перед чисткой и хранением.
- Чтобы отключить устройство от сети, сначала нажмите выключатель, а затем выньте штепсельную вилку из розетки.
- Не используйте устройство с поврежденным шнуром питания или вилкой. С целью замены шнура питания обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- После автоматического отключения чайника ему может потребоваться время для остывания, прежде чем его можно будет включить снова.

Технические характеристики

- Модель: ЕК-MW19.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В, 50 Гц.
- Мощность: 2200 Вт.
- Объем: 1,7 л.
- Длина сетевого шнура: 0,7 м.
- Габариты: 270,6 × 230,7 × 212,5 мм.
- Вес устройства: 1,26 кг.
- Материал корпуса: нержавеющая сталь, пластик.
- Материал нагревательного элемента: нержавеющая сталь.
- Тип нагревательного элемента: закрытая спираль.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Класс защиты от поражения электрическим током: I.
- Область применения: бытовое.
- Защита от выкипания.

Схема устройства



1. Носик.
2. Крышка.
3. Рукоятка.
4. Шкала уровня воды.
5. Переключатель питания с индикатором работы устройства.
6. Нагревательная платформа и шнур питания.

Комплектация

- Устройство.
- Нагревательная платформа.
- Руководство по эксплуатации.

Инструкция по эксплуатации

Перед первым использованием

1. Налейте воду в чайник, прокипятите.
2. Слейте кипяченую воду и повторите процедуру дважды.

Внимание: ничего не добавляйте в воду.

Эксплуатация

1. Расположите нагревательную платформу на ровной поверхности. Размотайте шнур и включите устройство в сеть.
2. Откройте крышку и налейте воду в чайник. Уровень воды должен быть не ниже отметки «MIN» и не выше отметки «MAX». Не переполняйте чайник.
3. Поставьте чайник на платформу. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.
4. Нажмите переключатель питания, загорится индикатор, и вода начнет нагреваться. Не открывайте крышку во время кипения.
5. Когда вода закипит, чайник автоматически выключится, выключатель вернется в положение «Выкл», а индикатор погаснет. Если необходимо выключить чайник до того, как вода закипит, просто поднимите переключатель питания.
6. Снимите чайник с платформы и налейте воду.

Внимание:

- Убедитесь, что переключателю ничего не мешает, а крышка чайника закрыта, иначе чайник не сможет отключиться. Чайник не выключится автоматически, если переключатель заблокирован и/или если крышка открыта.
- Будьте аккуратны, когда наливаете горячую воду, чтобы не обжечься. Не открывайте крышку, если в чайнике находится горячая вода.
- Под чайником на нагревательной платформе может появиться некоторое количество влаги. Это конденсат, который образовался в результате кипения. Протрите платформу и не переворачивайте ее, прежде чем ставить чайник на место.

Защита от выкипания

Если во время кипения крышка случайно откроется, сработает функция защиты от выкипания и чайник автоматически выключится. После срабатывания функции дайте устройству остить.

Обслуживание и уход

- Перед чисткой отключите устройство от электросети и дайте ему остить.
- Откройте крышку, выньте фильтр, который расположен в носике и вымойте его в теплой воде.
- Протрите внешний корпус чайника мягкой влажной тканью с моющим средством. Не используйте абразивные чистящие средства или агрессивные химикаты.

- Никогда не погружайте чайник, кабель питания или платформу в воду и не допускайте попадания влаги на эти детали.
- Когда устройство не используется, рекомендуется намотать шнур питания на внутреннюю часть платформы.

Очистка от накипи

- Периодически необходимо очищать чайник от накипи, чтобы продлить срок его службы. Частота очистки зависит от жесткости воды и частоты использования устройства.
- Если чайник отключается прежде чем закипает вода, необходимо произвести очистку устройства от накипи.
- Используйте специальные средства для удаления накипи на основе лимонной кислоты в соотношениях, указанных на упаковке средства. Ни в коем случае не используйте уксус.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °C до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Изготовитель: Фошань Шуньдэ Хоумарт Электрик ЭмЭфДжи Ко., Лтд.
Южное шоссе Шуньюань №7, промзона высоких технологий Уша, Далян,
р-н Шуньдэ г. Фошань, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: Foshan Shunde Homeart Electric MFG Co., Ltd.ц
No.7 Shunyuan South Road, Wusha Hi-tech industrial zone, Daliang, shunde district of
Foshan city, Guangdong, China.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготавителем лицо: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены
без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения каче-
ства нашей продукции.

Адрес в интернете: www.dexp.club



Товар изготовлен (мм.гггг) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 18 мес.

Срок эксплуатации: 30 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, иностранных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



www.dexp.club