

RE 80.0, RE 80.0 X

STIHL



2 - 27 Инструкция по эксплуатации
28 - 53 Інструкція з експлуатації
53 - 79 Қолдану нұсқаулығы



Содержание

1	Предисловие.....	2
2	Информация к данному руководству по эксплуатации.....	2
3	Обзор.....	3
4	Указания по технике безопасности.....	5
5	Подготовка к эксплуатации мойки высокого давления.....	12
6	Сборка мойки высокого давления.....	12
7	Подключение к источнику воды.....	14
8	Подключение мойки высокого давления к электрической сети.....	16
9	Включение и выключение мойки высокого давления.....	16
10	Работа с мойкой высокого давления.....	17
11	После работы.....	18
12	Транспортировка.....	19
13	Хранение.....	20
14	Очистка.....	20
15	Техническое обслуживание.....	21
16	Ремонт.....	21
17	Устранение неисправностей.....	21
18	Технические данные	23
19	Запасные части и принадлежности	26
20	Утилизация.....	26
21	Сертификат соответствия ЕС.....	26
22	Адреса.....	27

1 Предисловие

Уважаемый клиент,

мы рады, что вы выбрали изделие STIHL. Мы разрабатываем и производим продукцию высочайшего качества, соответствующую потребностям наших клиентов. Наша продукция обеспечивает высокую надежность даже при экстремальных нагрузках.

STIHL – это и высочайшее качество обслуживания. Наши представители всегда готовы провести для вас компетентную консультацию и инструктаж, а также обеспечить всестороннюю техническую поддержку.

Компания STIHL безоговорочно проводит политику бережного и ответственного отношения к природе. Данное руководство по эксплуатации предназначено для содействия вам в безопасной и экологически благоприятной эксплуатации изделия STIHL в течение всего длительного срока службы.

Мы благодарим вас за доверие и желаем приятных впечатлений от вашего нового изделия STIHL.

д-р Николас Штиль

ВАЖНО! ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ И СОХРАНИТЬ.

2 Информация к данному руководству по эксплуатации

2.1 Действующие документы

Действуют местные правила техники безопасности.

- В дополнение к настоящему руководству по эксплуатации прочесть, усвоить и сохранить следующие документы:
 - Руководство по эксплуатации и упаковку используемых принадлежностей
 - Руководство по эксплуатации и упаковку используемого моющего средства

2.2 Маркировка предупредительных надписей в тексте

ОПАСНОСТЬ

- Указывает на возможные опасности, которые ведут к тяжелым травмам или смерти.
 - Описанные меры помогут предотвратить тяжелые травмы или смерть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Указывает на возможные опасности, которые могут привести к тяжелым травмам или смерти.
 - Описанные меры помогут предотвратить тяжелые травмы или смерть.

УКАЗАНИЕ

- Указывает на возможные опасности, которые могут привести к возникновению материального ущерба.
 - Описанные меры помогут избежать возникновения материального ущерба.


2.3 Символы в тексте



Данный символ указывает на главу в данной инструкции по эксплуатации.

3 Обзор

3.1 Мойка высокого давления RE 80.0 X



1 Рукоятка

Рукоятка служит для переноски мойки высокого давления.

2 Держатель

Держатель служит для хранения пистолета-распылителя.

3 Фиксатор

Фиксатор удерживает штуцер в мойке высокого давления.

4 Тумблерный выключатель

Тумблерный выключатель служит для включения и выключения мойки высокого давления, бензиновой.

5 Держатель

Держатель служит для хранения распыляющего устройства.

6 Держатель

Держатель служит для хранения распылительного комплекта.

7 Кабель подключения

Кабель питания соединяет мойку высокого давления со штепсельной вилкой.

8 Штуцер

Штуцер служит для подключения шланга для воды.

9 Штепсельная вилка

Штепсельная вилка соединяет кабель питания с розеткой.

10 Отделения


Отделения служат для хранения имеющихся в комплекте насадок.

11 Держатель

Держатель служит для хранения кабеля питания и высоконапорного шланга.

Заводская табличка с серийным номером

3.2 Мойка высокого давления RE 80.0



1 Рукоятка

Рукоятка служит для переноски и перемещения мойки высокого давления.

2 Держатель

Держатель служит для хранения пистолета-распылителя.

3 Ручка для транспортировки

Ручка для транспортировки предназначена для переноски мойки высокого давления.

4 Фиксатор

Фиксатор удерживает штуцер в мойке высокого давления.

5 Тумблерный выключатель

Тумблерный выключатель служит для включения и выключения мойки высокого давления, бензиновой.

6 Держатель

Держатель служит для хранения распыляющего устройства.

7 Держатель

Держатель служит для хранения кабеля питания и высоконапорного шланга.

8 Держатель

Держатель служит для хранения распылительного комплекта.

9 Кабель подключения

Кабель питания соединяет мойку высокого давления со штепсельной вилкой.

10 Штуцер


Штуцер служит для подключения шланга для воды.

11 Штепсельная вилка

Штепсельная вилка соединяет кабель питания с розеткой.

12 Отделения

Отделения служат для хранения имеющихся в комплекте насадок.

Заводская табличка с серийным номером**3.3 Распыляющее устройство****1 Струйная трубка**

Струйная трубка соединяет пистолет-распылитель с соплом.

2 Пистолет-распылитель

Пистолет-распылитель служит для удерживания и ведения распыляющего устройства.

3 Рычаг

Рычаг открывает и закрывает клапан в пистолете-распылителе. Рычаг запускает и останавливает водяную струю.

4 Фиксирующий рычаг

Фиксирующий рычаг разблокирует рычаг.

5 Фиксатор

Фиксатор удерживает штуцер в пистолете-распылителе.

6 Высоконапорный шланг

Высоконапорный шланг подает воду от высоконапорного насоса к пистолету-распылителю.

7 Штуцер

Штуцер соединяет высоконапорный шланг с высоконапорным насосом и пистолетом-распылителем.

8 Игла для чистки

Игла для чистки служит для очистки насадок.

9 Набор для распыления¹

Набор для распыления служит для очистки с использованием чистящих средств.

10 Форсунка

Форсунка подмешивает к воде чистящее средство.

11 Бутылка

Бутылка содержит чистящее средство.

12 Роторное сопло

Роторная насадка создает жесткую врачающуюся водяную струю.

13 Плоскоструйная насадка

Плоскоструйное сопло создает плоскую водяную струю.

3.4 Символы

Символы на мойке высокого давления, распыляющем устройстве и наборе для распыления означают следующее:

В данной позиции фиксирующий рычаг разблокирует пусковой рычаг.

В данной позиции фиксирующий рычаг блокирует пусковой рычаг.

Перед транспортировкой опорожнить набор для распыления и зафиксировать так, чтобы он не перевернулся и не сдвинулся.

¹Входит в комплект поставки в зависимости от модели и региона.

 Не утилизировать изделие вместе с бытовыми отходами.

 Гарантированный уровень звуковой мощности согласно директиве 2000/14/ЕС в дБ(А) для сопоставимости уровней шума изделий.

 Этими символами обозначены оригинальные запасные части и принадлежности STIHL.

4 Указания по технике безопасности

4.1 Предупреждающие символы

Предупреждающие символы на мойке высокого давления означают следующее.

 Соблюдать меры предосторожности и правила техники безопасности.

 Прочесть, усвоить и сохранить руководство по эксплуатации.

 Работать в защитных очках.

 – Не направлять струю воды на людей и животных.
– Не направлять струю воды на электрооборудование, электрические подключения, розетки и токоведущие линии.
– Не направлять струю воды на электроприборы и мойку высокого давления.

 Если кабель питания или удлинительный шнур поврежден: вынуть из розетки штепсельную вилку.

 Мойку высокого давления запрещается подключать напрямую к сети питьевого водоснабжения.

 На время перерывов в работе, транспортировки, хранения, технического обслуживания или ремонта выключить мойку высокого давления.

 Не использовать, не транспортировать и не хранить мойку высокого давления при температурах ниже 0 °C.

4.2 Применение по назначению

Мойка высокого давления STIHL RE 80.0 X и RE 80.0 служит для очистки, например, авто-

мобилей, прицепов, террас, дорожек и фасадов.

Мойка высокого давления, бензиновая, не предназначена для промышленного применения.

Мойку высокого давления запрещено использовать во время дождя.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Использование мойки высокого давления не по назначению может привести к тяжелым или летальным травмам и к материальному ущербу.
- ▶ Использовать мойку высокого давления, бензиновую, в соответствии с описанием в настоящем руководстве по эксплуатации.

Мойку высокого давления STIHL RE 80.0 X и RE 80.0 нельзя использовать для следующих целей:

- очистка асбосцемента и других подобных поверхностей
- очистка поверхностей, окрашенных или лакированных краской с содержанием свинца
- очистка поверхностей, контактирующих с продуктами питания
- очистка самой мойки высокого давления, бензиновой

4.3 Требования к пользователю

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Пользователи, не прошедшие инструктаж, могут не понять или неправильно оценить риски, связанные с эксплуатацией мойки высокого давления. Это чревато тяжелыми или смертельными травмами пользователя или других лиц.

 ▶ Прочесть, усвоить и сохранить руководство по эксплуатации.

- ▶ При передаче мойки высокого давления другому лицу: Передать в комплекте руководство по эксплуатации.
- ▶ Убедиться, что пользователь соответствует следующим требованиям.
- Пользователь находится в отдохнувшем состоянии.

– Лицам с пониженными физическими, сенсорными или ментальными

возможностями (включая детей), а также с недостаточными знаниями и опытом пользоваться машиной запрещается.

- Пользователь способен распознать и оценить опасности, связанные с мойкой высокого давления.
- Пользователь достиг совершеннолетия или пользователь находится на профессиональном обучении под наблюдением согласно государственным предписаниям.
- Получение инструктажа у дилера STIHL или компетентного лица перед началом работы с мойкой высокого давления.
- Отсутствие воздействия алкогольных, наркотических веществ или медицинских препаратов.
- ▶ В случае неясностей: обратиться к дилеру STIHL.

4.4 Одежда и оснащение

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Во время работы существует вероятность подбрасывания предметов с высокой скоростью. Пользователь может получить травмы.



- ▶ Носить плотно прилегающие защитные очки. Подходящие защитные очки прошли испытания в соответствии со стандартом EN 166 или согласно национальным предписаниям и продаются с соответствующей маркировкой.
- ▶ Носить плотно прилегающую одежду с длинными рукавами и длинные брюки.
- Во время работы возможно образование аэрозолей. Аэрозоли, попавшие в дыхательные пути, могут причинить вред здоровью и вызвать аллергические реакции.

- ▶ Провести оценку рисков в зависимости от очищаемой поверхности и ее окружения.
- ▶ Если оценка риска показывает, что образуются аэрозоли: носить противогаз класса защиты FFP2 или сопоставимого.
- При ношении неподходящей обуви пользователь может поскользнуться. Пользователь может получить травмы.
- ▶ Носить прочную, закрытую обувь сrifленной подошвой.

4.5 Рабочая зона и окружающее пространство

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Посторонние лица, дети и животные могут не понять и неправильно оценить опасности, связанные с мойкой высокого давления и подброшенными предметами. Посторонние, дети и животные могут получить тяжелые травмы и понести материальный ущерб.
- ▶ Посторонние лица, дети и животные не должны находиться в зоне проведения работ.
- ▶ Не оставлять мойку высокого давления без присмотра.
- ▶ Не допускать игры детей с мойкой высокого давления.
- Эксплуатация во время дождя или при высокой влажности может привести к поражению электрическим током. Для пользователя это чревато тяжелыми травмами или летальным исходом, а мойка высокого давления может получить повреждения.
- ▶ Не работать во время дождя.
- ▶ Установить мойку высокого давления так, чтобы она не намокала от падающих капель воды.
- ▶ Установить мойку высокого давления вне мокрой рабочей зоны.
- Электрические узлы мойки высокого давления могут искрить. В легковоспламеняющейся или взрывоопасной среде искры способны инициировать пожар и взрыв. Возможны тяжелые или летальные травмы либо материальный ущерб.

- Запрещено работать в легковоспламеняющихся и взрывоопасных средах.

4.6 Безопасное состояние

Мойка высокого давления находится в безопасном состоянии при выполнении следующих условий.

- Мойка высокого давления не повреждена.
- Шланг высокого давления, рукожатка, муфты и распыляющее устройство не повреждены.
- Шланг высокого давления, рукожатка и распыляющее устройство смонтированы правильно.
- Кабель питания, удлинительный шнур и их штепсельные вилки не повреждены.
- Мойка высокого давления должна быть чистой и сухой.
- Обеспечить чистоту распыляющего устройства.
- Органы управления исправны, и в их конструкцию не вносились изменения.
- Установлены оригинальные принадлежности STIHL для данной мойки высокого давления.
- Принадлежности установлены надлежащим образом.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В небезопасном состоянии узлы не могут работать надлежащим образом, и система безопасности выходит из строя. Это может стать причиной тяжелых травм или летального исхода.
 - Работать с неповрежденной мойкой высокого давления.
 - Работать с неповрежденным шлангом высокого давления, неповрежденной рукожаткой, неповрежденными муфтами и неповрежденным распыляющим устройством.
 - Смонтировать шланг высокого давления, рукожатку и распыляющее устройство в соответствии с описанием в настоящем руководстве по эксплуатации.
 - Работать с неповрежденным кабелем питания, удлинительным шнуром и неповрежденной штепсельной вилкой.
 - Если мойка высокого давления загрязнена или намокла: очистить мойку высокого давления и дать ей высохнуть.
 - Если распыляющее устройство загрязнено: очистить распыляющее устройство.
 - Не переоборудовать мойку высокого давления.

- Если органы управления не работают: не работать с мойкой высокого давления.
- Устанавливать на мойку высокого давления оригинальные принадлежности STIHL для данной мойки.
- Установите принадлежности в соответствии с описанием в настоящем руководстве по эксплуатации или в руководстве по эксплуатации принадлежностей.
- Не помещать предметы в отверстия мойки высокого давления.
- Замените изношенные или поврежденные указательные таблички.
- В случае неясностей обратиться к дилеру STIHL.

4.7 Работа

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В определенных ситуациях пользователь не может сохранять концентрацию при работе. Пользователь может споткнуться, упасть и получить тяжелые травмы.
 - Работать спокойно и осторожно.
 - В условиях недостаточного освещения и плохой видимости: не работать с мойкой высокого давления.
 - Работать с мойкой высокого давления в одиночку.
 - Обращать внимание на препятствия.
 - При работе стоять на грунте/полу и удерживать равновесие. Если необходимо работать на высоте: использовать подъемную рабочую площадку или надежные лестницы.
 - При появлении признаков усталости: сделать перерыв.
- Если в процессе эксплуатации мойка высокого давления начинает работать иначе или ненадлежащим образом, возможно, она находится в небезопасном состоянии. Это может привести к тяжелым травмам и к материальному ущербу.
 - Завершить работу, вынуть штепсельную вилку из розетки и обратиться к дилеру STIHL.
 - Работать с мойкой высокого давления стоя.
 - Не накрывать мойку высокого давления и обеспечить достаточный обмен охлаждающего воздуха.
- При отпускании рычага пистолета-распылителя высоконапорный насос автоматически отключается, и вода перестает выходить из насадки. Мойка высокого давления находится в режиме ожидания и остается включенной.

ченной. При нажатии рычага пистолета-распылителя высоконапорный насос автоматически включается, и вода начинает выходить из насадки. Это может привести к тяжелым травмам и к материальному ущербу.

- ▶ На время перерыва в работе: заблокировать рычаг пистолета-распылителя.



- ▶ Выключить мойку высокого давления.

▶ Вынуть штепсельную вилку мойки высокого давления из розетки.

■ При температурах ниже 0 °C вода может замерзать на очищаемой поверхности и в узлах мойки высокого давления. Пользователь может поскользнуться, упасть и получить тяжелые травмы. Возможен материальный ущерб.

- ▶ Не эксплуатировать мойку высокого давления при температурах ниже 0 °C.

■ Если тянуть за шланг высокого давления, шланг для подачи воды или кабель питания, то мойка высокого давления может сдвинуться и опрокинуться. Возможен материальный ущерб.

- ▶ Не тянуть за шланг высокого давления, шланг для воды или кабель питания.

■ Мойка высокого давления, стоящая на наклонной, неровной или неуплотненной поверхности, может сдвинуться и опрокинуться. Возможен материальный ущерб.

- ▶ Установить мойку высокого давления на горизонтальную, ровную и уплотненную поверхность.

■ При выполнении работ на высоте мойка высокого давления или распыляющее устройство может упасть. Это может привести к тяжелым травмам и к материальному ущербу.

- ▶ Использовать подъемную рабочую площадку или надежные леса.

- ▶ Не ставить мойку высокого давления на подъемную рабочую площадку или на леса.

- ▶ При недостаточном радиусе действия высоконапорного шланга: удлинить высоконапорный шланг с помощью специального удлинителя.

- ▶ Зафиксировать распыляющее устройство от падения.

■ Струя воды может отделять от поверхности волокна асбеста. После высыхания волокна асбеста могут разлететься по воздуху и попасть в дыхательные пути. Попавшие в

дыхательные пути волокна асбеста могут причинить вред здоровью.

- ▶ Не мыть поверхности, содержащие асбест.

■ Струя воды может смыть масло с транспортных средств или машин. Возможно просачивание воды с примесью масла в почву, водоемы или канализацию. Это наносит ущерб окружающей среде.

- ▶ Мыть транспортные средства или машины только в местах, оборудованных маслоуловителем в водостоке.

■ Струи воды вместе с содержащей свинец краской могут образовывать загрязненные свинцом аэрозоли или стоки. Содержащие свинец аэрозоли и стоки могут попасть в почву, водоемы или канализацию. Аэрозоли, попавшие в дыхательные пути, могут причинить вред здоровью и вызвать аллергические реакции. Это наносит ущерб окружающей среде.

- ▶ Не очищать поверхности с содержащим свинец лакокрасочным покрытием.

■ Струя воды может повредить непрочные поверхности. Возможен материальный ущерб.

- ▶ Не очищать непрочные поверхности с помощью роторной насадки.

- ▶ Очищать непрочные поверхности из резины, ткани, дерева и аналогичных материалов при пониженном рабочем давлении и с большего расстояния.

■ Если роторная насадка эксплуатируется с погружением в загрязненную воду, это может привести к повреждению роторной насадки.

- ▶ Не эксплуатировать роторную насадку в загрязненной воде.

- ▶ При очистке резервуара: опорожнить резервуар и дать воде стечь.

■ Всасывание легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей может привести к пожару и взрыву. Возможны тяжелые или смертельные травмы, а также материальный ущерб.

- ▶ Не допускать всасывания или извлечения легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей.

■ Всасывание раздражающих, едких и ядовитых жидкостей может привести к причинению вреда здоровью и повреждению узлов мойки высокого давления. Возможны тяжелые или смертельные травмы, а также материальный ущерб.

- ▶ Не всасывать или не извлекать раздражающие, едкие или ядовитые жидкости.

- Сильная струя воды может причинить тяжелые травмы людям и животных, а также нанести материальный ущерб.



- ▶ Не направлять струю воды на людей и животных.

- ▶ Не направлять струю воды на плохо просматриваемые места.
- ▶ Не очищать не снятую одежду.
- ▶ Не очищать не снятую обувь.

- Контакт с водой электрооборудования, электрических соединений, розеток и электропроводки может привести к поражению электрическим током. Возможны тяжелые или смертельные травмы, а также материальный ущерб.



- ▶ Не направлять струю воды на электрооборудование, электрические подключения, розетки и токоведущие линии.

- ▶ Не направлять струю воды на кабель питания или удлинительный шнур.

- Контакт электрических устройств или мойки высокого давления с водой может привести к поражению электрическим током. Это чревато тяжелыми или летальными травмами пользователя и материальным ущербом.



- ▶ Не направлять струю воды на электроприборы и мойку высокого давления.

- ▶ Держать электроприборы и мойку высокого давления на безопасном расстоянии от очищаемой поверхности.

- Неправильная прокладка высоконапорного шланга может привести к его повреждению. Повреждение может стать причиной беспараллельного выброса воды под высоким давлением. Это может привести к тяжелым травмам и к материальному ущербу.

- ▶ Не направлять струю воды на высоконапорный шланг.
- ▶ Прокладывать высоконапорный шланг так, чтобы он не натягивался и не запутывался.
- ▶ Прокладывать высоконапорный шланг так, чтобы он не подвергался повреждению, изгибу, сдавливанию или истиранию.
- ▶ Защищать высоконапорный шланг от высоких температур, масла и химреагентов.

- Если шланг для воды проложен неправильно, он может быть поврежден и о шланг могут споткнуться люди. Это чревато травмами, а также повреждением шланга для воды.

- ▶ Не направлять струю воды на шланг для воды.

- ▶ Прокладывать и отмечать шланг для воды так, чтобы об него не могли споткнуться люди.

- ▶ Прокладывать шланг для воды так, чтобы он не натягивался и не запутывался.

- ▶ Прокладывать шланг для воды так, чтобы он не подвергался повреждению, изгибу, сдавливанию или истиранию.

- ▶ Защищать шланг для воды от высоких температур, масла и химреагентов.

- Сильная струя воды вызывает реактивные силы. Из-за возникновения сил реакции пользователь может утратить контроль над распыляющим устройством. Это чревато тяжелыми травмами пользователя и материальным ущербом.

- ▶ Держите пистолет-распылитель двумя руками.

- ▶ Работать в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем руководстве по эксплуатации.

4.8 Моющие средства

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Контакт моющего средства с кожей или глазами может вызвать раздражение кожи или глаз.

- ▶ Соблюдать инструкции по применению моющего средства.

- ▶ Избегать контакта с моющими средствами.

- ▶ Если произошел контакт с кожей: обязательно промыть места контакта на коже водой с мылом.

- ▶ В случае попадания в глаза: обильно промыть глаза водой в течение не менее 15 минут, после чего обратиться к врачу.

- Использование неправильных или неподходящих моющих средств может привести к повреждению мойки высокого давления или очищаемой поверхности очищаемого объекта, а также нанести ущерб окружающей среде.

- ▶ Компания STIHL рекомендует применение оригинальных моющих средств.

- ▶ Соблюдать инструкции по применению моющего средства.

- В случае неясностей обратиться к дилеру STIHL.

4.9 Подключение воды

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При отпускании рычага распылительного пистолета в шланге для подачи воды возникает обратный удар. Вследствие обратного удара возможен заброс загрязненной воды обратно в сеть питьевого водоснабжения. Это может привести к загрязнению питьевой воды.
 - Мойку высокого давления запрещается подключать напрямую к сети питьевого водоснабжения.
- Соблюдать предписания водоснабжающей организации. Если требуется, при подключении к сети питьевого водоснабжения использовать устройства для отсоединения от системы (например, отсекатель обратного потока).
- Вода с примесью грязи или песка может повредить узлы мойки высокого давления.
 - Использовать чистую воду.
 - При использовании воды с примесью грязи или песка: эксплуатировать мойку высокого давления с водяным фильтром.
- Если мойка высокого давления получает слишком мало воды, это может привести к повреждению узлов мойки высокого давления.
 - Открывать водопроводный кран полностью.
 - Убедиться, что мойка высокого давления снабжается достаточным количеством воды, **18.2**.

4.10 Электрическое подключение

Контакт с проводящими ток узлами может произойти по следующим причинам.

- Поврежден кабель питания или удлинительный шнур.
- Повреждена штепсельная вилка кабеля питания или удлинительного шнура.
- Неправильно смонтирована розетка.

▲ ОПАСНОСТЬ

- Контакт с проводящими ток узлами может привести к удару током. Это чревато тяжелыми травмами или летальным исходом для пользователя.
 - Убедиться в том, что кабель питания, удлинительный шнур и их штепсельные вилки не повреждены.



- Если кабель питания или удлинительный шнур поврежден
 - не прикасаться к поврежденному месту;
 - вынуть штепсельную вилку из розетки.

- Браться за кабель питания, соединительный шнур и их штепсельные вилки сухими руками.
- Подключить штепсельную вилку кабеля подключения или удлинительного шнура в установленную надлежащим образом и защищенную розетку с защитным контактом.
- Подключение к сети должен выполнять квалифицированный электрик, при этом должны быть соблюдены требования IEC 60364-1. Рекомендуется подключать источник электропитания к данному устройству либо через автоматический выключатель дифференциальной защиты, который прерывает подвод электропитания, если ток утечки к земле превышает 30 мА в течение 30 мс, либо при наличии меггера.
- Поврежденный или неподходящий удлинительный шнур может привести к удару током. Это может стать причиной тяжелых травм людей или летального исхода.
 - Использовать удлинительный шнур с надлежащим сечением жил, **18.3**.
 - Использовать удлинительный шнур с защитой от брызг и допуском к эксплуатации вне помещений.
 - Использовать удлинительный шнур с теми же характеристиками, что и кабель подключения мойки высокого давления, **18.3**.
 - Рекомендуется для этого использовать кабельный барабан, который удерживал бы розетку над землей на расстоянии минимум 60 мм.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Во время работы неправильное напряжение или частота сети могут привести к превышению напряжения в мойке высокого давления. Это чревато повреждением мойки высокого давления, бензиновой.
 - Убедиться в том, что напряжение и частота сети соответствуют данным, указанным на заводской табличке мойки высокого давления.
- Если к многоконтактной розетке подключены несколько электроприборов, возможна перегрузка электрических узлов в

- процессе работы. Электрические узлы могут нагреться и стать причиной пожара. Возможны тяжелые или смертельные травмы, а также материальный ущерб.
- ▶ Подключать мойку высокого давления к розетке по отдельности.
 - ▶ Не подключать мойку высокого давления к многоконтактным розеткам.
 - При неправильной прокладке кабеля подключения и удлинительного шнура возможно их повреждение; кроме того, о них могут споткнуться люди. Это может привести к травмам, а кабель подключения или удлинительный шнур могут быть повреждены.
 - ▶ Прокладывать кабель подключения и удлинительный шнур так, чтобы предотвратить возможность попадания на них струи воды.
 - ▶ Проложить кабель подключения и удлинительный шнур так, чтобы о них нельзя было споткнуться.
 - ▶ Проложить кабель питания и удлинительный шнур так, чтобы предотвратить возможность их натяжения и запутывания.
 - ▶ Проложить кабель питания и удлинительный шнур так, чтобы предотвратить возможность их повреждения, перегиба, зажатия или истирания.
 - ▶ Предохранить кабель питания и удлинительный шнур от воздействия высоких температур, масел и химикатов.
 - ▶ Проложить кабель питания и удлинительный шнур на сухом основании.
 - В процессе работы удлинительный шнур нагревается. Если не обеспечить отвод тепла, может возникнуть пожар.
 - ▶ При использовании кабельного барабана: полностью размотать кабель с барабана.

4.11 Транспортировка

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Во время транспортировки мойка высокого давления может перевернуться или сдвинуться. Это чревато травмами и материальным ущербом.
- ▶ Заблокировать рычаг распылительного пистолета.
-  ▶ Выключить мойку высокого давления.
- ▶ Вынуть из розетки штепсельную вилку мойки высокого давления.

- 
- ▶ Опорожнить и зафиксировать набор для распыления, чтобы он не сдвинулся и не перевернулся.
 - ▶ Зафиксировать мойку высокого давления с помощью стяжных лент, ремней или сети так, чтобы она не сдвинулась и не перевернулась.
 - При температурах ниже 0 °C вода может замерзать в узлах мойки высокого давления. Это чревато повреждением мойки высокого давления.
 - ▶ Опорожнить шланг высокого давления и разбрзыватель.
 - ▶ При отсутствии возможности использования защиты от низких температур при транспортировке мойки высокого давления: защитить мойку высокого давления с помощью антифриза на основе гликоля.

4.12 Хранение

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Дети могут не понять и неправильно оценить опасности, связанные с мойкой высокого давления. Это может привести к серьезным травмам детей.
- ▶ Заблокировать рычаг пистолета-распылителя.
-  ▶ Выключить мойку высокого давления.
- ▶ Вынуть штепсельную вилку мойки высокого давления из розетки.
- ▶ Хранить мойку высокого давления в недоступном для детей месте.
- Электрические контакты мойки высокого давления и металлические узлы могут подвергнуться коррозии из-за сырости. Возможно повреждение мойки высокого давления.
- ▶ Хранить мойку высокого давления в чистом и сухом состоянии.
- При температурах ниже 0 °C вода в узлах мойки высокого давления может замерзнуть. Возможно повреждение мойки высокого давления.
- ▶ Опорожнить высоконапорный шланг и распыляющее устройство.
- ▶ Если хранение мойки высокого давления в защищенном от морозов месте невозможно: предохранить мойку высокого давления, использовав антифриз на основе гликоля.

4.13 Очистка, техническое обслуживание и ремонт

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если во время очистки, технического обслуживания или ремонта штепсельная вилка вставлена в розетку, то возможно неожиданное включение мойки высокого давления. Это может привести к тяжелым травмам и к материальному ущербу.
- ▶ Заблокировать рычаг пистолета-распылителя.
-  ▶ Выключить мойку высокого давления.
- ▶ Вынуть штепсельную вилку мойки высокого давления из розетки.
- Использование сильных моющих средств, струй воды или острых предметов для очистки мойки высокого давления может привести к ее повреждению. Неправильная очистка мойки высокого давления может привести к неполадкам в работе элементов устройства и выходу из строя системы безопасности. Это чревато тяжелыми травмами.
- ▶ Очищать мойку высокого давления в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем руководстве по эксплуатации.
- Неправильное проведение технического обслуживания или ремонта мойки высокого давления может привести к неполадкам в работе элементов устройства и выходу из строя системы безопасности. Это может стать причиной тяжелых или смертельных травм.
- ▶ Не производить техническое обслуживание или ремонт мойки высокого давления самостоятельно.
- ▶ В случае неисправности или повреждения кабеля питания: поручить замену кабеля питания дилеру STIHL.
- ▶ При необходимости технического обслуживания или ремонта мойки высокого давления: обратиться к дилеру STIHL.

5 Подготовка к эксплуатации мойки высокого давления

5.1 Подготовка мойки высокого давления, бензиновой, к работе


Каждый раз перед началом работы необходимо выполнить следующее.

- ▶ Убедиться в том, что мойка высокого давления, бензиновая, высоконапорный шланг, муфта шланга и кабель питания находятся в безопасном состоянии, **4.6**.
- ▶ Очистить мойку высокого давления, бензиновую, **14**.
- ▶ Установить мойку высокого давления, бензиновую, на прочное и ровное основание, предохранив от смещения и опрокидывания.
- ▶ Смонтировать высоконапорный шланг, **6.2.1**.
- ▶ Установить пистолет-распылитель, **6.3.1**.
- ▶ Смонтировать струйную трубку, **6.4.1**.
- ▶ Смонтировать насадку, **6.5.1**.
- ▶ Если применяется чистящее средство: работать с чистящим средством, **10.4**.
- ▶ Подсоединить мойку высокого давления, бензиновую, к источнику воды, **7**.
- ▶ Подключить мойку высокого давления, бензиновую, к источнику электропитания, **8.1**.
- ▶ Если указанные работы выполнить невозможно: не использовать мойку высокого давления, бензиновую, и обратиться к дилеру STIHL.

6 Сборка мойки высокого давления


6.1 Сборка мойки высокого давления

Монтаж рукоятки




- ▶ Надеть рукоятку (1) на держатели (2).
- ▶ Ввернуть и надежно затянуть винты (3).

Установка держателя




- ▶ Вставить крюки (2) держателей (1) в направляющие (3).
- Держатели (1) фиксируются со щелчком.

Установка насадок



- ▶ Вставить плоскоструйную насадку (1) и роторную насадку (2).


Монтаж набора для распыления



- ▶ Вставить набор для распыления (1).


6.2 Монтаж и демонтаж шланга высокого давления

6.2.1 Монтаж высоконапорного шланга



- ▶ Вставить штуцер (1) в мойку высокого давления (2).
- Штуцер (1) фиксируется со щелчком.
- ▶ Если штуцер (1) тело вставляется в мойку высокого давления: смазать штуцер (1) арматурной смазкой.


6.2.2 Демонтаж высоконапорного шланга



- ▶ Большим пальцем сдвинуть фиксатор (2) вперед в направлении штуцера (1) и удерживать в данном положении.
- ▶ Вынуть штуцер (2).


6.3 Монтаж и демонтаж распылильного пистолета

6.3.1 Установка пистолета-распылителя



- ▶ Вставить штуцер (2) в пистолет-распылитель (1).
- Штуцер (2) фиксируется со щелчком.
- ▶ Если штуцер (2) вставляется в пистолет-распылитель (1) с трудом: смазать прокладку на штуцере (2) арматурной смазкой.


6.3.2 Демонтаж пистолета-распылителя



- ▶ Нажать и удерживать стопорный рычаг (1).
- ▶ Вынуть штуцер (2).


6.4 Монтаж и демонтаж струйной трубы

6.4.1 Монтаж струйной трубы



- ▶ Вставить струйную трубку (1) в распылительный пистолет (2).
- ▶ Повернуть струйную трубку (1) до фиксации.
- ▶ Если струйная трубка (1) вставляется в распылительный пистолет (2) с трудом: смазать прокладку на струйной трубке (1) арматурной смазкой.


6.4.2 Демонтаж струйной трубы



- ▶ Сдвинуть струйную трубку (1) и повернуть до упора распылительный пистолет (2).
- ▶ Разъединить струйную трубку (1) и распылительный пистолет (2).


6.5 Монтаж, регулировка и демонтаж насадки

6.5.1 Монтаж насадки



- ▶ Вставить сопло (1) в струйную трубку (2).
- ▶ Поворачивать насадку (1), пока она не зафиксируется.
- ▶ Если сопло (1) вставляется в струйную трубку (2) с трудом: смазать уплотнение на сопле (1) арматурной смазкой.

6.5.2 Демонтаж сопла



- ▶ Сдвинуть сопло (1) и струйную трубку (2) и повернуть до упора.
- ▶ Разъединить сопло (1) и струйную трубку (2).

7 Подключение к источнику воды


7.1 Подсоединение мойки высокого давления к водопроводной сети

Подсоединение фильтра для воды

При использовании для мойки высокого давления воды, содержащей песок, или воды из цистерн необходимо смонтировать фильтр для воды на мойке высокого давления. Фильтр для воды очищает воду от песка и загрязнений, защищая от повреждения узлы мойки высокого давления.

В зависимости от марки изделия фильтр для воды может прилагаться к мойке высокого давления.

- Отвинтить штуцер.




- Навинтить фильтр для воды (1) на штуцер для воды и прочно затянуть от руки.

Подсоединение шланга для воды


Шланг для воды должен отвечать следующим требованиям.

- Шланг для воды имеет диаметр 1/2".
- Шланг для воды имеет длину от 10 до 25 м.
- Подсоединить шланг для воды к водопроводному крану.
- Полностью открыть водопроводный кран и промыть водой шланг для воды.
- Из шланга для воды вымываются песок и грязь. Из шланга для воды удаляется воздух.
- Закрыть водопроводный кран.



- Насадить муфту (1) на штуцер (2). Муфта (1) фиксируется со щелчком.
- Полностью открыть водопроводный кран.
- Если на пистолете-распылителе установлена струйная трубка: демонтировать струйную трубку.
- Держать нажатым рычаг пистолета-распылителя, пока из пистолета-распылителя не начнет выходить равномерная водяная струя.
- Отпустить рычаг пистолета-распылителя.
- Заблокировать рычаг пистолета-распылителя.
- Смонтировать струйную трубку.
- Смонтировать насадку.


Отсоединение шланга для воды



- Закрыть водопроводный кран.
- Чтобы разблокировать муфту: потянуть или повернуть и удерживать кольцо (1).
- Снять муфту со штуцера (2).

7.2 Подключение мойки высокого давления к другому источнику воды

Мойка высокого давления может засасывать воду из бочек для дождевой воды, цистерн, а также из водоемов с проточной или стоячей водой.



Чтобы обеспечить засасывание воды, разность по высоте между мойкой высокого давления и источником воды не должна превышать максимальную высоту всасывания (a), см. 18.2.


Необходимо использовать подходящий всасывающий комплект STIHL. Всасывающий комплект содержит шланг для воды со специальной муфтой.

В зависимости от марки изделия подходящий всасывающий комплект STIHL может прилагаться к мойке высокого давления.

Подсоединение фильтра для воды


Если для мойки высокого давления используется вода из бочек для дождевой воды, цистерн, а также из водоемов с проточной или стоячей водой, содержащая песок, необходимо подсоединить к мойке высокого давления фильтр для воды.

В зависимости от марки изделия фильтр для воды может прилагаться к мойке высокого давления.



- ▶ Отвинтить штуцер (1).
- ▶ Вставить сетчатый фильтр в линии подачи воды (2) в муфту водяного шланга (3).

Подсоединение шланга для воды




- ▶ Наполнить водой шланг для воды (1), чтобы в шланге для воды не осталось воздуха.
- ▶ Навинтить муфту (2) на соединительный патрубок мойки высокого давления (3) и прочно затянуть от руки.
- ▶ Опустить всасывающую головку (4) в источник воды так, чтобы всасывающая головка (4) не касалась дна.
- ▶ Если на высоконапорном шланге установлен пистолет-распылитель: демонтировать пистолет-распылитель.
- ▶ Держать высоконапорный шланг опущенным вниз.
- ▶ Включить мойку высокого давления и оставить работать, пока из высоконапорного шланга не начнет выходить равномерная струя воды.

УКАЗАНИЕ

- Если мойка высокого давления не засасывает воду, возможен сухой режим работы насоса и повреждение мойки высокого давления.
- ▶ Если спустя две минуты вода не будет выходить из мойки высокого давления: выключить мойку высокого давления и проверить подачу воды.
- ▶ Выключить мойку высокого давления.
- ▶ Смонтировать пистолет-распылитель на высоконапорном шланге.
- ▶ Нажать и удерживать рычаг пистолета-распылителя.
- ▶ Включить мойку высокого давления.

8 Подключение мойки высокого давления к электрической сети

8.1 Электрическое подключение мойки высокого давления




- ▶ Установить тумблерный выключатель (1) в положение 0.
- ▶ Снять кабель питания (3) с держателя (2).
- ▶ Вставить штекер кабеля питания (4) в правильно установленную розетку.

9 Включение и выключение мойки высокого давления


9.1 Включение мойки высокого давления

Включение мойки высокого давления может привести при неблагоприятных характеристиках сети к колебаниям напряжения. Колебания напряжения могут отрицательно скажаться на других подключенных потребителях.



- Установить тумблерный выключатель в положение I.


9.2 Выключение мойки высокого давления



- Установить тумблерный выключатель в положение 0.

10 Работа с мойкой высокого давления


10.1 Как держать и вести пистолет-распылитель



- Держать пистолет-распылитель одной рукой за рукоятку так, чтобы большой палец охватывал рукоятку.
- Держать струйную трубку другой рукой так, чтобы большой палец охватывал струйную трубку.
- Направить насадку на землю.


10.2 Нажать и заблокировать рычаг пистолета-распылителя

Нажатие рычага пистолета-распылителя



- Перевести фиксирующий рычаг (1) в положение θ .
- Нажать и удерживать рычаг (2). Насос высокого давления включается автоматически, и вода вытекает из насадки.

Блокировка рычага пистолета-распылителя



- Отпустить рычаг (2). Насос высокого давления выключается автоматически, и вода перестает вытекать из насадки. Мойка высокого давления остается включенной.
- Перевести фиксирующий рычаг (1) в положение θ .

10.3 Очистка

В зависимости от назначения можно использовать следующие насадки:


- Плоскоструйная насадка: плоскоструйная насадка подходит для мойки обширных площадей.
- Роторная насадка: роторная насадка подходит для удаления сильных загрязнений.

Если требуется удалить сильные загрязнения, можно работать с небольшого расстояния.

С большого расстояния можно работать при мойке следующих поверхностей:

- лакированные поверхности
- поверхности деревянных предметов

- поверхности резиновых предметов




Плоскоструйную насадку можно регулировать.

При повороте плоскоструйной насадки в направлении + рабочее давление повышается.

При повороте плоскоструйной насадки в направлении – рабочее давление понижается.


- ▶ Перед мойкой направить струю воды на незаметный участок поверхности и проверить, не приводит ли мойка к повреждению поверхности.
- ▶ Выбирать такое расстояние от насадки до очищаемой поверхности, которое позволяет избежать повреждения очищаемой поверхности.
- ▶ Отрегулировать плоскоструйную насадку так, чтобы очищаемая поверхность не была повреждена.




- ▶ Равномерно перемещать разбрзгиватель вдоль очищаемой поверхности.
- ▶ Продвигаться медленно и осторожно.

10.4 Работа с моющим средством

Моющие средства усиливают чистящее действие воды. При работе с чистящим средством необходимо использовать набор для распыления STIHL. Набор для распыления STIHL входит в комплект поставки в зависимости от модели и региона.



- ▶ Дозировать и использовать моющие средства в соответствии с описанием в инструкции по применению моющего средства.
- ▶ Залить в бутылку (1) максимум 500 мл моющего средства.
- ▶ Навернуть распылительную насадку (2) на бутылку (1) и надежно затянуть вручную.




- ▶ Если насадка смонтирована на струйной трубке (3): снять насадку.
- ▶ Смонтировать набор для распыления (4) на струйной трубке (3).
- ▶ Перед мойкой сильно загрязненных поверхностей их следует размачивать водой.
- ▶ Нажать на рычаг распылительного пистолета и распылить моющее средство на очищаемую поверхность.
- ▶ Наносить моющее средство снизу вверх и не допускать его высыхания.
- ▶ Снять набор для распыления.
- ▶ Смонтировать насадку.
- ▶ Очистить поверхность.

11 После работы

11.1 После работы

- ▶ Выключить мойку высокого давления и вынуть штепсельную вилку из розетки.
- ▶ Если мойка высокого давления подключена к сети водоснабжения: закрыть водопроводный кран.
- ▶ Нажать рычаг пистолета-распылителя. Давление воды сбрасывается.
- ▶ Заблокировать рычаг пистолета-распылителя.
- ▶ Отсоединить мойку высокого давления от источника воды.

- ▶ Снять шланг для воды.
- ▶ Снять высоконапорный шланг и выплыть остатки воды из высоконапорного шланга.
- ▶ Снимите и очистите сопло и струйную трубку.
- ▶ Снимите пистолет-распылитель и выплыте остатки воды из пистолета-распылителя.
- ▶ Очистить мойку высокого давления.



- ▶ Намотать высоконапорный шланг (1) и навесить на держатель (2).
- ▶ Намотать кабель питания (3) на держатель (2).
- ▶ Закрепить кабель питания (3) с помощью зажима (6).
- ▶ Вставить набор для распыления (5).
- ▶ Вставить насадки (7).
- ▶ Хранить распыляющее устройство в держателях (4) на мойке высокого давления.

11.2 Защита мойки высокого давления с помощью антифриза

При отсутствии возможности использования защиты от низких температур при транспортировке или хранении мойки высокого давления: необходимо защитить мойку высокого давления с помощью антифриза на основе гликоля. Антифриз предотвращает замерзание воды в мойке высокого давления и ее повреждение.

- ▶ Снять струйную трубку.


- ▶ Присоединить к мойке высокого давления как можно более короткий шланг для подачи воды.
- ▶ Чем короче шланг для подачи воды, тем меньше требуется антифриза.
- ▶ Смешать антифриз в соответствии с описанием в инструкции по применению антифриза.
- ▶ Залить антифриз в чистый резервуар.
- ▶ Погрузить шланг для подачи воды в резервуар с антифризом.
- ▶ Нажать рычаг удерживать распылительного пистолета.
- ▶ Включить мойку высокого давления.
- ▶ Удерживать рычаг распылительного пистолета нажатым, пока из распылительного пистолета не начнет выходить равномерная струя антифриза, и направить распылительный пистолет в резервуар.
- ▶ Несколько раз нажать и отпустить рычаг распылительного пистолета.
- ▶ Выключить мойку высокого давления и вынуть штепсельную вилку из розетки.
- ▶ Снять распылительный пистолет, шланг высокого давления и шланг для подачи воды и дать антифризу стечь в резервуар.
- ▶ Хранить или утилизировать антифриз согласно предписаниям и без вреда для окружающей среды.

12 Транспортировка

12.1 Транспортировка мойки высокого давления


- ▶ Выключить мойку высокого давления и вынуть штепсельную вилку из розетки.
- ▶ Опорожнить резервуар для моющего средства и зафиксировать так, чтобы он не перевернулся, не упал и не сдвинулся.

Переноска мойки высокого давления (RE 80.0 X)



- ▶ Переносить мойку высокого давления за ручку (1).

Перемещение или переноска мойки высокого давления (RE 80.0)



- ▶ Перемещать мойку высокого давления за ручку (1).
- ▶ Переносить мойку высокого давления за рукоятку (1) и за ручку для транспортировки (2).

Транспортировка мойки высокого давления в транспортном средстве

- ▶ Зафиксировать мойку высокого давления таким образом, чтобы она не сдвинулась и не перевернулась.
- ▶ При отсутствии возможности использования защиты от низких температур при транспортировке мойки высокого давления: предохранить мойку высокого давления с помощью антифриза.

13 Хранение

13.1 Хранение мойки высокого давления


- ▶ Выключить мойку высокого давления и вынуть штепсельную вилку из розетки.
- ▶ Хранить мойку высокого давления так, чтобы выполнялись следующие условия:
 - Запрещается переворачивать и сдвигать мойку высокого давления.
 - Мойка высокого давления должна быть недоступна для детей.
 - Мойка высокого давления должна быть чистой и сухой.
 - Мойка высокого давления находится в закрытом помещении.
 - Мойка высокого давления хранится при температуре выше 0 °C.
 - При отсутствии возможности использования защиты от низких температур во время хранения мойки высокого давления защитить мойку высокого давления с помощью антифриза.

14 Очистка


14.1 Очистка мойки высокого давления и принадлежностей

- ▶ Выключить мойку высокого давления и вынуть штепсельную вилку из розетки.
- ▶ Для очистки мойки высокого давления, шланга высокого давления, пистолета-распылителя и принадлежностей использовать влажную матерчатую салфетку.
- ▶ Для очистки штуцеров и муфты на мойке высокого давления, шланге высокого давления и на пистолете-распылителе использовать влажную матерчатую салфетку.
- ▶ Очистить вентиляционные прорези кистью.

14.2 Очистка насадки и струйной трубы




- ▶ Промыть насадку и струйную трубку пропоточной водой и насухо вытереть матерчатой салфеткой.



- ▶ Если насадка забита: прочистить насадку чистящей иглой.


14.3 Очистка сетчатого фильтра на подаче воды



- ▶ Отвинтить патрубок (1) подключения воды.
- ▶ Извлечь сетчатый фильтр на подаче воды (2) из патрубка.
- ▶ Промыть сетчатый фильтр на подаче воды (2) проточной водой.
- ▶ Вставить сетчатый фильтр на подаче воды (2) в патрубок.
- ▶ Навинтить патрубок (1) и прочно затянуть вручную.

14.4 Очистка водяного фильтра

Для очистки водяной фильтр необходимо разобрать.



17 Устранение неисправностей

17.1 Устранение неисправностей мойки высокого давления

Неисправность	Причина	Устранение
Мойка высокого давления не работает, хотя рычаг пистолета-распылителя нажат.	Не вставлена вилка кабеля питания или удлинительного шнура.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Вставить в розетку вилку кабеля питания или удлинительного шнура.
	Сработал автоматический защитный выключатель (предохранитель) или защитный выключатель тока утечки. Цепь электропитания перегружена или неисправна.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Найти и устранить причину срабатывания выключателя. Снова включить автоматический защитный выключатель (предохранитель) или защитный выключатель тока утечки. ▶ Выключить другие потребители электроэнергии, подключенные к той же цепи электропитания.
	Розетка недостаточно предохранена.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Вставить вилку кабеля питания в розетку с надлежащим предохранителем, 18.2.

- ▶ Извлечь уплотнение (1) из корпуса фильтра (3).
- ▶ Извлечь фильтр (2) из корпуса фильтра (3).
- ▶ Промыть уплотнение (1) и фильтр (2) проточной водой.
- ▶ Смазать уплотнение (1) арматурной консистентной смазкой.
- ▶ Снова собрать водяной фильтр.

15 Техническое обслуживание

15.1 Интервалы технического обслуживания

Интервалы технического обслуживания зависят от окружающих условий и условий эксплуатации. STIHL рекомендует следующие интервалы технического обслуживания:

Ежемесячно

- ▶ Очистить сетчатый фильтр на подаче воды.

16 Ремонт

16.1 Ремонт мойки высокого давления


Пользователь не должен ремонтировать мойку высокого давления и принадлежности самостоятельно.

- ▶ Если мойка высокого давления или принадлежности повреждены: не использовать мойку высокого давления или принадлежности и обратиться к дилеру STIHL.

Неисправность	Причина	Устранение
Мойка высокого давления не запускается при включении. Громкое жужжание электродвигателя.	Неправильное сечение удлинительного шнура.	► Использовать удлинительный шнур с надлежащим сечением, 18.3
	Слишком длинный удлинительный шнур.	► Использовать удлинительный шнур надлежащей длины, 18.3
	Электродвигатель перегрелся.	► Дать остыть мойке высокого давления в течение 5 минут. ► Очистить сопло.
Мойка высокого давления выключается при работе.	Сетевое напряжение слишком низкое.	► Нажать и держать нажатым рычаг пистолета-распылителя, включить мойку высокого давления. ► Выключить другие потребители электроэнергии, подключенные к той же цепи электропитания.
	Неправильное сечение удлинительного шнура.	► Использовать удлинительный шнур с надлежащим сечением, 18.3
	Слишком длинный удлинительный шнур.	► Использовать удлинительный шнур надлежащей длины, 18.3
Насос высокого давления постоянно включается и выключается без нажатия рычага пистолета-распылителя.	Вилка кабеля подключения или удлинительного шнура вынута из розетки.	► Вставить в розетку вилку кабеля питания или удлинительного шнура.
	Сработал автоматический защитный выключатель (предохранитель) или защитный выключатель тока утечки. Цель электропитания перегружена или неисправна.	► Найти и устранить причину срабатывания выключателя. Снова включить автоматический защитный выключатель (предохранитель) или защитный выключатель тока утечки. ► Выключить другие потребители электроэнергии, подключенные к той же цепи электропитания.
	Розетка недостаточно предохранена.	► Вставить вилку кабеля питания в розетку с надлежащим предохранителем, 18.2.
	Электродвигатель перегрелся.	► Дать остыть мойке высокого давления в течение 5 минут. ► Очистить сопло.
Рабочее давление колеблется или падает.	Нехватка воды.	► Полностью открыть водопроводный кран. ► Убедиться в наличии достаточного количества воды.
	Сопло засорено.	► Очистить сопло.
	Сетчатый фильтр в линии подачи воды или фильтр для воды засорены.	► Очистить сетчатый фильтр в линии подачи воды и фильтр для воды.
	Насос высокого давления, шланг высокого давления или распыляющее устройство негерметичны или неисправны.	► Отдать мойку высокого давления на проверку дилеру STIHL.

Неисправность	Причина	Устранение
Изменилась форма водяной струи.	Сопло засорено.	► Очистите сопло.
	Сопло изношено.	► Заменить сопло.
Дополнительное моющее средство не засасывается.	Бутылка пуста.	► Заполнить бутылку моющим средством.
	Сопло распыляющего узла засорено.	► Очистить сопло распыляющего узла.
Подключения мойки высокого давления, шланга высокого давления, пистолета-распылителя или струйной трубы друг с другом выполняются с трудом.	Уплотнения подключений не смазаны.	► Смазать уплотнения.  17.2

17.2 Смазка уплотнений



- Смазать уплотнения (1) арматурной смазкой.

18 Технические данные

18.1 Мойка высокого давления STIHL RE 80.0 X

Исполнение на 100 В/50–60 Гц

- Предохранитель (характеристика «С» или «К»): 15 А
- Потребляемая мощность: 1,4 кВт
- Класс электрозащиты: II
- Степень защиты: IPX5
- Рабочее давление (p): 6,7 МПа (67 бар)
- Максимальное допустимое давление (p max.): 10 МПа (100 бар)
- Максимальное давление подачи воды (p in max.): 1 МПа (10 бар)
- Максимальный расход воды (Q max.): 7,5 л/мин (450 л/ч)
- Минимальный расход воды (Q мин.): 5,4 л/мин (320 л/ч)
- Максимальная высота всасывания: 0,5 м
- Максимальная температура воды в напорном режиме (t in max): 40 °C

– Максимальная температура воды в режиме всасывания: 20 °C

- Размеры
 - Длина: 250 мм
 - Ширина: 270 мм
 - Высота: 430 мм
- Длина шланга высокого давления: 5 м
- Масса (m) с установленными принадлежностями: 7 кг

Исполнение 120–127 В/60 Гц

- Предохранитель (характеристика «С» или «К»): 15 А
- Потребляемая мощность: 1,5 кВт
- Класс электрозащиты: II
- Степень защиты: IPX5
- Рабочее давление (p): 7 МПа (70 бар)
- Максимальное допустимое давление (p max.): 10 МПа (100 бар)
- Максимальное давление подачи воды (p in max.): 1 МПа (10 бар)
- Максимальный расход воды (Q max.): 7,2 л/мин (430 л/ч)
- Минимальный расход воды (Q мин.): 5,2 л/мин (310 л/ч)
- Максимальная высота всасывания: 0,5 м
- Максимальная температура воды в напорном режиме (t in max): 40 °C
- Максимальная температура воды в режиме всасывания: 20 °C
- Размеры
 - Длина: 250 мм
 - Ширина: 270 мм
 - Высота: 430 мм
- Длина шланга высокого давления: 5 м
- Масса (m) с установленными принадлежностями: 7 кг

Модификация 127 В/60 Гц

- Предохранитель (характеристика «С» или «К»): 15 А
- Потребляемая мощность: 1,5 кВт
- Класс электрозащиты: II
- Степень защиты: IPX5
- Рабочее давление (р): 7 МПа (70 бар)
- Максимальное допустимое давление (р max.): 10 МПа (100 бар)
- Максимальное давление подачи воды (р in max.): 1 МПа (10 бар)
- Максимальный расход воды (Q max.): 7,5 л/мин (450 л/ч)
- Минимальный расход воды (Q мин.): 5,2 л/мин (310 л/ч)
- Максимальная высота всасывания: 0,5 м
- Максимальная температура воды в напорном режиме (t in max): 40 °C
- Максимальная температура воды в режиме всасывания: 20 °C
- Размеры
 - Длина: 250 мм
 - Ширина: 270 мм
 - Высота: 430 мм
- Длина шланга высокого давления: 5 м
- Масса (m) с установленными принадлежностями: 7 кг

Исполнения 220–230 В/50–60 Гц

- Предохранитель (характеристика «С» или «К»): 10 А
- Потребляемая мощность: 1,7 кВт
- Максимальный допустимый импеданс: 0,26 Ом
- Класс электрозащиты: II
- Степень защиты: IPX5
- Рабочее давление (р): 9 МПа (90 бар)
- Максимальное допустимое давление (р max.): 12 МПа (120 бар)
- Максимальное давление подачи воды (р in max.): 1 МПа (10 бар)
- Максимальный расход воды (Q max.): 7,2 л/мин (430 л/ч)
- Минимальный расход воды (Q мин.): 5,5 л/мин (330 л/ч)
- Максимальная высота всасывания: 0,5 м
- Максимальная температура воды в напорном режиме (t in max): 40 °C
- Максимальная температура воды в режиме всасывания: 20 °C
- Размеры
 - Длина: 250 мм
 - Ширина: 270 мм
 - Высота: 430 мм
- Длина шланга высокого давления: 5 м

- Масса (m) с установленными принадлежностями: 7 кг

Исполнения 220–240 В/50–60 Гц

- Предохранитель (характеристика «С» или «К»): 10 А
- Потребляемая мощность: 2,1 кВт
- Максимальный допустимый импеданс: 0,21 Ом
- Класс электрозащиты: II
- Степень защиты: IPX5
- Рабочее давление (р): 10 МПа (100 бар)
- Максимальное допустимое давление (р max.): 13 МПа (130 бар)
- Максимальное давление подачи воды (р in max.): 1 МПа (10 бар)
- Максимальный расход воды (Q max.): 7,4 л/мин (440 л/ч)
- Минимальный расход воды (Q мин.): 5,8 л/мин (350 л/ч)
- Максимальная высота всасывания: 0,5 м
- Максимальная температура воды в напорном режиме (t in max): 40 °C
- Максимальная температура воды в режиме всасывания: 20 °C
- Размеры
 - Длина: 250 мм
 - Ширина: 270 мм
 - Высота: 430 мм
- Длина шланга высокого давления: 5 м
- Масса (m) с установленными принадлежностями: 7 кг

Зависящие от давления данные измерены при давлении подачи 0,3 МПа (3 бар).

18.2 Мойка высокого давления STIHL RE 80.0

Исполнение на 100 В/50–60 Гц

- Предохранитель (характеристика «С» или «К»): 15 А
- Потребляемая мощность: 1,4 кВт
- Класс электрозащиты: II
- Степень защиты: IPX5
- Рабочее давление (р): 6,7 МПа (67 бар)
- Максимальное допустимое давление (р max.): 10 МПа (100 бар)
- Максимальное давление подачи воды (р in max.): 1 МПа (10 бар)
- Максимальный расход воды (Q max.): 7,5 л/мин (450 л/ч)
- Минимальный расход воды (Q мин.): 5,4 л/мин (320 л/ч)
- Максимальная высота всасывания: 0,5 м
- Максимальная температура воды в напорном режиме (t in max): 40 °C

- Максимальная температура воды в режиме всасывания: 20 °C
- Размеры
 - Длина: 290 мм
 - Ширина: 270 мм
 - Высота: 800 мм
- Длина шланга высокого давления: 5 м
- Масса (m) с установленными принадлежностями: 7,5 кг

Модификация 127 В/60 Гц

- Предохранитель (характеристика «С» или «К»): 15 А
- Потребляемая мощность: 1,5 кВт
- Класс электрозащиты: II
- Степень защиты: IPX5
- Рабочее давление (p): 7 МПа (70 бар)
- Максимальное допустимое давление (p max.): 10 МПа (100 бар)
- Максимальное давление подачи воды (p in max.): 1 МПа (10 бар)
- Максимальный расход воды (Q max.): 7,5 л/мин (450 л/ч)
- Минимальный расход воды (Q мин.): 5,2 л/мин (310 л/ч)
- Максимальная высота всасывания: 0,5 м
- Максимальная температура воды в напорном режиме (t in max): 40 °C
- Максимальная температура воды в режиме всасывания: 20 °C
- Размеры
 - Длина: 290 мм
 - Ширина: 270 мм
 - Высота: 800 мм
- Длина шланга высокого давления: 5 м
- Масса (m) с установленными принадлежностями: 7,5 кг

Исполнения 220–230 В/50–60 Гц

- Предохранитель (характеристика «С» или «К»): 10 А
- Потребляемая мощность: 1,7 кВт
- Максимальный допустимый импеданс: 0,26 Ом
- Класс электрозащиты: II
- Степень защиты: IPX5
- Рабочее давление (p): 9 МПа (90 бар)
- Максимальное допустимое давление (p max.): 12 МПа (120 бар)
- Максимальное давление подачи воды (p in max.): 1 МПа (10 бар)
- Максимальный расход воды (Q max.): 7,2 л/мин (430 л/ч)
- Минимальный расход воды (Q мин.): 5,5 л/мин (330 л/ч)
- Максимальная высота всасывания: 0,5 м

- Максимальная температура воды в напорном режиме (t in max): 40 °C
- Максимальная температура воды в режиме всасывания: 20 °C
- Размеры
 - Длина: 290 мм
 - Ширина: 270 мм
 - Высота: 800 мм
- Длина высоконапорного шланга: 5 м
- Масса (m) с установленными принадлежностями: от 7 до 7,5 кг

Зависящие от давления данные измерены при давлении подачи 0,3 МПа (3 бар).

18.3 Удлинительные шнуры

В зависимости от напряжения и длины используемого удлинительного шнура его жилы и защитный провод должны иметь сечения не менее:

если на заводской табличке указано номинальное напряжение от 220 В до 240 В:

- длина шнура до 20 м: AWG 15 / 1,5 мм²
- длина шнура от 20 до 50 м: AWG 13 / 2,5 мм²

если на заводской табличке указано номинальное напряжение от 100 В до 127 В:

- длина шнура до 10 м: AWG 14 / 2,0 мм²
- длина шнура от 10 до 30 м: AWG 12 / 3,5 мм²

18.4 Уровни шума и вибрации

Показатель K для уровня звукового давления составляет 2 дБ(А). Показатель K для уровня звуковой мощности составляет 2 дБ(А). Показатель K для значения уровня вибрации составляет 2 м/с².

- Уровень звукового давления L_{pA} измерен по EN 60335-2-79: 75 дБ(А)
- Уровень звуковой мощности L_{WA} измеренный согласно EN 60335-2-79: 89 дБ(А)
- Уровень вибрации a_h, измеренный согласно EN 60335-2-79, плоскоструйная насадка: ≤ 2,5 м/с².

Информацию по выполнению требований Директивы для работодателей относительно уровня вибрации 2002/44/ЕС см. на сайте www.stihl.com/vib.

18.5 REACH

REACH – это регламент ЕС для регистрации, оценки и допуска химических веществ.

Сведения для выполнения
регламента REACH указаны на странице
www.stihl.com/reach.

18.6 Установленный срок службы

Полный установленный срок службы – до 30 лет.

Установленный срок службы предполагает регулярность технического обслуживания и ухода в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации.

19 Запасные части и принадлежности

19.1 Запасные части и принадлежности

STIHL Этими символами обозначены оригинальные запчасти и принадлежности STIHL.

Компания STIHL рекомендует использовать оригинальные запчасти STIHL и оригинальные принадлежности STIHL.

Компания STIHL не может ручаться за надежность, безопасность и пригодность запасных частей и принадлежностей других производителей, вследствие чего ответственность компании STIHL за их эксплуатацию исключена.

Оригинальные запасные части STIHL и оригинальные принадлежности STIHL можно купить у дилера STIHL.

20 Утилизация

20.1 Утилизация мойки высокого давления

Информацию об утилизации можно получить в местной администрации или у дилера фирмы STIHL.

Ненадлежащая утилизация может нанести вред здоровью и окружающей среде.

- ▶ Изделия STIHL, включая упаковку, необходимо в соответствии с местными предписаниями сдать в пункт сбора вторсырья.
- ▶ Не утилизировать вместе с бытовыми отходами.

21 Сертификат соответствия ЕС

21.1 Мойка высокого давления STIHL RE 80.0 X; RE 80.0

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen

Германия

заявляет под собственную ответственность, что

- конструкция: мойка высокого давления
- Заводская марка: STIHL
- тип: RE 80.0 X; RE 80.0
- серийный идентификационный номер: RE02

соответствует действующим положениям директив 2011/65/EU, 2006/42/EU, 2014/30/EU и разработана и изготовлена в соответствии с действующими на дату изготовления редакциями следующих стандартов: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1, EN 60335-2-79, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233.

Установление измеренного и гарантированного уровня звуковой мощности производилось согласно директиве 2000/14/EU, приложению V, с использованием стандарта ISO 3744.

- измеренный уровень звуковой мощности: 89 дБ(А);
- гарантированный уровень звуковой мощности: 91 дБ(А)

Техническая документация хранится в головном офисе компании ANDREAS STIHL AG & Co. KG, в отделе «Сертификация продукции».

Год выпуска, страна происхождения товара и номер изделия указаны на мойке высокого давления.

Вайблинген, 01.08.2022

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

По доверенности

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs & Global Governmental Relations

21.2 Знаки соответствия нормам ЕС



Сведения о сертификатах ЕАС и декларациях соответствия, подтверждающих выполнение технических правил и требований Таможенного союза, представлены на сайтах www.stihl.ru/eac или могут быть затребованы по телефону в соответствующем местном представительстве STIHL, ☎ 22.



Технические правила и требования для Украины выполнены.

22 Адреса

STIHL Головной офис

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstrasse 115
71336 Waiblingen
Germany

Дочерние компании STIHL

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО "АНДРЕАС ШТИЛЬ МАРКЕТИНГ"
наб. Обводного канала, дом 60, литер A,
помещ. 1-Н, офис 200
192007 Санкт-Петербург, Россия
Горячая линия: +7 800 4444 180
Эл. почта: info@stihl.ru

УКРАИНА

ТОВ «Андреас Штіль»
вул. Антонова 10, с. Чайки
08135 Київська обл., Україна
Телефон: +38 044 393-35-30
Факс: +380 044 393-35-70
Горяча лінія: +38 0800 501 930
E-mail: info@stihl.ua

Представительства STIHL

БЕЛАРУСЬ

Представительство
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
ул. К. Цеткин, 51-11а
220004 Минск, Беларусь
Горячая линия: +375 17 200 23 76

КАЗАХСТАН

Представительство
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
ул. Шагабутдинова, 125А, оф. 2
050026 Алматы, Казахстан
Горячая линия: +7 727 225 55 17

Импортеры STIHL

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ООО "ШТИЛЬ ЗЮДВЕСТ"
350000, Российская Федерация,
г. Краснодар, ул. Западный обход, д. 36/1
ООО "ФЛАГМАН"
194292, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, 3-ий Верхний переулок, д.
16 литер А, помещение 38
ООО "ПРОГРЕСС"
107113, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр. 2
ООО "АРНАУ"

236006, Российская Федерация,
г. Калининград, Московский проспект, д. 253,
офис 4

ООО "ИНКОР"
610030, Российская Федерация,
г. Киров, ул. Павла Корчагина, д. 1Б
ООО "ОПТИМА"
620030, Российская Федерация,
г. Екатеринбург, ул. Карьерная д. 2, Помещение 1

ООО "ТЕХНОТОРГ"
660112, Российская Федерация,
г. Красноярск, ул. Парашютная, д. 15

ООО "ЛЕСОТЕХНИКА"
664540, Российская Федерация,
с. Хомутово, ул. Чапаева, д. 1, оф. 39

УКРАИНА

ТОВ «Андреас Штіль»
вул. Антонова 10, с. Чайки
08135 Київська обл., Україна

БЕЛАРУСЬ

ООО «ПИЛАКОС»
ул. Тимирязева 121/4 офис 6
220020 Минск, Беларусь

УП «Беллесэкспорт»

ул. Скрыганова 6.403
220073 Минск, Беларусь

КАЗАХСТАН и КЫРГЫЗСТАН

ИП «ВОРОНИНА Д.И.»
пр. Райымбека 312
050005 Алматы, Казахстан

АРМЕНИЯ

ООО «ЮНИТУЛЗ»
ул. Г. Парпеци 22
0002 Ереван, Армения

Зміст

1	Вступ.....	28
2	Інформація до інструкції з експлуатації.....	28
3	Огляд.....	29
4	Вказівки щодо безпеки.....	31
5	Приведення мийки високого тиску у готовність до роботи.....	38
6	Зберігання мийки високого тиску.....	38
7	Під'єднання до джерела води.....	40
8	Мийку високого тиску під'єднати до електромережі.....	42
9	Вимкнання та вимикання мийки високого тиску.....	42
10	Робота із використанням мийки високого тиску.....	43
11	Після закінчення роботи.....	44
12	Транспортування.....	45
13	Зберігання.....	46
14	Чистка.....	46
15	Технічне обслуговування.....	47
16	Ремонт.....	47
17	Усунення неполадок.....	47
18	Технічні дані.....	49
19	Комплектуючі та приладдя.....	51
20	Утилізація.....	52
21	Сертифікат відповідності нормам ЄС.....	52
22	Адреси.....	52

1 Вступ

Любі клієнти та клієнтки!

Ми раді, що Ви обрали компанію STIHL. Ми розробляємо то виробляємо нашу продукцію з найвищою якістю та у відповідності з потребами наших клієнтів. Так виникають товари, що мають високу надійність також при екстремальному навантаженні.

Компанія STIHL також гарантує найвищу якість сервісного обслуговування. Наші спеціалізовані дилери забезпечують компетентну консультацію та інструктаж, а також повне технічне обслуговування.

Компанія STIHL вважає своїм обов'язком дбайливо та відповідально використовувати природні ресурси. Це керівництво з використання допоможе вам надійно та без забруднення навколоївшнього середовища використовувати ваш продукт STIHL впродовж його тривалого строку життя.

Ми вдячні Вам за Вашу довіру та бажаємо Вам задоволення від придбаного Вами продукту STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

ВАЖЛИВО! ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЧИТАТИ ТА ЗБЕРЕГТИ.

2 Інформація до інструкції з експлуатації

2.1 Документи, що мають силу

Діють місцеві правила з техніки безпеки.

- Додатково до даної інструкції з експлуатації слід прочитати, розібрати та зберегти наступні документи:
 - Інструкція з експлуатації та упаковка пристрія, що використовується
 - Інструкція з експлуатації та упаковка миючих засобів, що використовується

2.2 Позначення попереджувальних індикацій у тексті

НЕБЕЗПЕКА

- Індикація вказує на небезпеку, яка може привести до отримання тяжких травм або смерті.
- Перелічені заходи можуть усунути можливість отримання тяжких травм або смерті.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Індикація вказує на небезпеку, яка може привести до отримання тяжких травм або смерті.
- Перелічені заходи можуть усунути можливість отримання тяжких травм або смерті.

ВКАЗІВКА


- Індикація вказує на небезпеку, яка може привести до матеріальних збитків.
- Перелічені заходи можуть усунути можливість матеріальних збитків.

2.3 Символи у тексті

- Цей символ вказуєть на розділ у даній інструкції з експлуатації.

3 Огляд

3.1 Мийка високого тиску RE 80.0 X



1 Ручка

Ручку призначено для перенесення мийки високого тиску.

2 Тримач

Цей тримач призначений для пістолета-роздилювача.

3 Стопорний важіль

Стопорний важіль тримає патрубок у мийці високого тиску.

4 Перекидний перемикач

Перекидний вимикач призначений для ввімкнення та вимкнення мийки високого тиску.

5 Тримач

Цей тримач призначений для пристрою для розпилення.

6 Тримач

Цей тримач призначений для зберігання комплекту для розпилення.

7 З'єднувальний провід

З'єднувальний провід з'єднує мийку високого тиску зі штепсельною вилкою.

8 Патрубок

Цей патрубок призначено для приєднання шланга для води.

9 Штепсельна вилка

Штепсельна вилка з'єднує з'єднувальний провід з розеткою.

10 Відсіки


Відсіки призначенні для зберігання насадок із комплекту постачання.

11 Тримач

Тримач призначено для зберігання з'єднувального кабелю та високонапірного шланга.

Фірмова табличка з номером машини

3.2 Мийка високого тиску RE 80.0



1 Ручка

Ручка призначена для перенесення та переміщення мийки високого тиску.

2 Тримач

Цей тримач призначений для пістолета-роздилювача.

3 Ручка для транспортування

Ручка для транспортування призначена для перенесення мийки високого тиску.

4 Статорний важіль

Статорний важіль тримає патрубок у мийці високого тиску.

5 Перекидний перемикач

Перекидний вимикач призначений для ввімкнення та вимкнення мийки високого тиску.

6 Тримач

Цей тримач призначений для пристрою для розпилення.

7 Тримач

Тримач призначено для зберігання з'єднувального кабелю та високонапірного шланга.

8 Тримач

Цей тримач призначений для зберігання комплекту для розпилення.

9 З'єднувальний провід

З'єднувальний провід з'єднує мийку високого тиску зі штепсельною вилкою.

10 Патрубок


Цей патрубок призначено для приєднання шланга для води.

11 Штепсельна вилка

Штепсельна вилка з'єднує з'єднувальний провід з розеткою.

12 Відсіки

Відсіки призначенні для зберігання насадок із комплекту постачання.

Фірмова табличка з номером машини**3.3 Система розбризкування****1 Струменева трубка**

Струменева трубка з'єднує пістолет-розпилювач із наадкою.

2 Пістолет-розпилювач

Пістолет-розпилювач призначений для тримання пристрою для розпилення та керування ним.

3 Важіль

Важіль відкриває та закриває клапан пістолета-розпилювача. Важіль викликає та зупиняє струмінь води.

4 Фіксувальний важіль

Фіксувальний важіль відпускає важіль.

5 Статорний важіль

Статорний важіль тримає патрубок у пістолета-розпилювачі.

6 Високонапірний шланг

Високонапірний шланг направляє воду з насосом високого тиску до пістолета-розпилювача.

7 Патрубок

Патрубок з'єднує високонапірний шланг із насосом високого тиску і пістолетом-розпилювачем.

8 Голка для чищення

Голка для чищення призначена для очищення насадок.

9 Комплект для розпилення²

Комплект для розпилення призначений для очищення предметів засобами для очищення.

10 Розпилювальна насадка

Розпилювальна насадка змішує воду із засобом для очищення.

11 Пляшка

Пляшка вміщує засіб для очищення.

12 Роторна насадка

Роторна насадка створює сильний обертальний струмінь води.

13 Плоскоструменева насадка

Плоскоструменева насадка створює площинний струмінь води.

3.4 Символи

Символи можуть знаходитись на самій мийці високого тиску, розбризкувачі та на наборі для розпилювання і означають наступне:

Фіксаторний важіль у цьому положенні розблоковує важіль.

Фіксаторний важіль у цьому положенні заблоковує важіль.

Набір для розпилювання перед транспортуванням спорожнити та зафіксувати таким чином, щоб він не міг перевернутися та рухатись.

²Входить до комплекту постачання залежно від моделі та країни

 Не утилізуйте продукт разом із домашнім сміттям.

 Гарантований рівень потужності звуку згідно з Директивою 2000/14/EG у дБ(А) з метою зробити шумові забруднення продуктами порівнюваними.

 Ці символи позначають оригінальні комплектуючі STIHL та оригінальне приладдя STIHL.

4 Вказівки щодо безпеки

4.1 Попереджувальні символи

Попереджувальні символи на мийці високого тиску означають:



Дотримуйтесь правил техніки безпеки та вживайте відповідні заходи.



Слід прочитати, розібратися та зберігати інструкцію з експлуатації.



Носіть захисні окуляри.



- Не направляйте струмінь води на людей та тварин.
- Не направляйте струмінь води на електричні прилади, електричні з'єднання, розетки та кабелі, що знаходяться під напругою.
- Не направляйте струмінь води на електричні прилади та мийку високого тиску.



Якщо сполучний провід або подовжувальний провід пошкоджено: штепсельну вилку вийняти із штепсельної розетки.



Мийку високого тиску не під'єднуйте безпосередньо до мережі постачання питної води.



Вимикайте мийку високого тиску під час перерви у роботі, транспортування, зберігання, технічного обслуговування або ремонту.



Не використовуйте, не транспортуйте та не зберігайте мийку високого тиску за температуратуру нижче 0 °C.

4.2 Використання згідно з призначенням

Мийка високого тиску STIHL 80.0 X і RE 80.0 призначена для очищення автомобілів, причепів, терас, доріг і фасадів.

Мийка високого тиску не придатна для промислового використання.

Мийку високого тиску заборонено використовувати під час дощу.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Використання мийки високого тиску не за призначенням може привести до травмування або смерті людей, а також до матеріальних збитків.

- ▶ Використовуйте мийку високого тиску, як описано в цій інструкції з експлуатації.

Мийку високого тиску STIHL RE 80.0 X і RE 80.0 не призначено для такого використання:

- Очищення азбочементу та інших подібних поверхонь
- Очищення пофарбованих фарбою поверхонь, що вміщують свинець або поверхонь, що мають лакове покриття
- Очищення поверхонь, що мають контакт із харчовими продуктами
- Очищення самої мийки високого тиску

4.3 Вимоги до користувача

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Користувачі без інструктажу не можуть розпізнати або оцінити небезпеки, пов'язані з мийкою високого тиску. Користувач або інші люди можуть бути тяжко пораненні або вбиті.

- ▶ Прочитати, розібрати та зберегти інструкцію з експлуатації.

▶ Якщо мийка високого тиску передається у користування іншим людям: передавайте також інструкцію з використання.

▶ Переконатись, що користувач виконує наступні вимоги:

– Користувач не втомлений.

– **Цю машину не дозволяється використовувати людям (включаючи дітей) з фізичними, сен-**

сорними або розумовими недоліками або недостатнім досвідом і знаннями.

- Користувач може розпізнати або оцінити небезпеку, пов'язану з мийкою високого тиску.
- Користувач повнолітній або проходить навчанні відповідно до національних вимог під наглядом інструктора.
- Перш ніж користувач працюватиме з мийкою високого тиску вперше, він повинен отримати інструктаж спеціалізованого дилера STIHL або компетентної людини.
- Користувач не знаходиться під дією алкоголю, медикаментів або наркотиків.
- У разі будь-яких запитань: Звернутись до спеціалізованого дилера STIHL.

4.4 Одяг та спорядження

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Під час роботи на високій швидкості можуть підкидатись предмети. Користувач може бути травмований.



- Слід носити захисні окуляри, які щільно прилягають. Відповідні захисні окуляри перевірені згідно норми EN 166 а також згідно національним нормам та продаються із відповідною позначкою.
- Носити щільно прилягаючий верхній одяг із довгими рукавами та довгі штани.
- Під час роботи можуть утворюватись аерозолі. Аерозолі, що вдихаються, можуть зашкодити здоров'ю та викликати алергічні реакції.
- Слід провести оцінку ризиків у залежності від поверхні, що підлягається чищенню, та її оточення.

► Якщо оцінка ризиків дає інформацію, що утворюються аерозолі: слід носити маску для захисту дихання із захистом класу FFP2 або порівнюваним класом захисту.

- Якщо користувач носить не відповідне взуття, він може посплизнутись. Користувач може бути травмований.
- Носити чупке, закрите взуття із не ковзкою підошвою.

4.5 Робоча область та оточення

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Особи, що не приймають участь у роботі, діти та тварини можуть не розпізнати та не оцінити небезпеки від мийки високого тиску та предметів, що підкидаються. Особи, що не приймають участь у роботі, діти та тварини можуть отримати тяжкі травми, також можливі матеріальні збитки.

► Осіб, що не приймають участь у роботі, дітей та тварин тримати на відстані від робочої зони.

- Не залишати мийку високого тиску без догляду.
- Прийняти необхідні заходи для виключення можливості гри дітей з мийкою високого тиску.

- Якщо роботи виконуються під дощем або у вологому середовищі, це може привести до удару струмом. Користувач може бути тяжко травмований або вбитий, а також може бути пошкоджена мийка високого тиску.

- Не працювати у дощ.
- Встановити мийку високого тиску так, щоб вона не була мокрою від краплин води, щопадають згори.
- Встановлювати мийку високого тиску за межами вологій робочої зони.

- Електричні компоненти мийки високого тиску можуть викликати іскри. Іскри у легко займистому та вибухонебезпечному середовищі можуть викликати пожежу або вибух. Можуть бути поранені або вбиті люди, а також можливі матеріальні збитки.
- Не експлуатувати у легко займистому або вибухонебезпечному середовищі.

4.6 Безпечний стан

Мийка високого тиску знаходитьться в безпечному стані, коли виконано такі умови:

- Мийку високого тиску не пошкоджено.
- Високонапірний шланг, ручка та пристрій для розпилення не пошкоджено.
- Високонапірний шланг, ручка та розпилювач правильно вмонтовані.
- Сполучний кабель, подовжуvalьний кабель та їх штепсельні вилки не пошкоджені.
- Мийка високого тиску чиста та суха.
- Пристрій для розпилення чистий.
- Елементи керування працюють та не змінені.
- На цій мийці високого тиску встановлено оригінальне приладдя STIHL.
- Приладдя правильно встановлено.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- У разі небезпечного стану пристрою компоненти більше не можуть працювати належним чином і захисні пристрої можуть не працювати. Можливі тяжкі травми або смерть людей.
 - ▶ Працуйте лише з непошкодженою мийкою високого тиску.
 - ▶ Працуйте з непошкодженими високонапірним шлангом, ручками муфтами та пристрієм для розпилення.
 - ▶ Високонапірний шланг, ручку та розпилювач слід монтувати таким чином, як це описано в цій інструкції з експлуатації.
 - ▶ Працуйте з не пошкодженим сполучним проводом, подовжуvalьним проводом та не пошкодженою штепсельною вилкою.
 - ▶ Якщо мийка високого тиску забруднена або волога: очистьте мийку високого тиску та почекайте, поки вона висохне.
 - ▶ У разі забруднення пристрою для розпилення: очистьте пристрій для розпилення.
 - ▶ Не вносьте зміни в конструкцію мийки високого тиску.
 - ▶ Якщо елементи керування не працюють: Не використовуйте мийку високого тиску.
 - ▶ Для цієї мийки високого тиску слід використовувати лише оригінальне приладдя STIHL.
 - ▶ Встановіть приладдя так, як описано в цій інструкції або в інструкції з експлуатації приладдя.
 - ▶ Не вstromляйте сторонні предмети в отвори мийки високого тиску.
 - ▶ Замініть зношені та непридатні для читання таблички з вказівками.

- ▶ У разі будь-яких запитань звертайтесь до спеціалізованого дилера STIHL.

4.7 Робота

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- У певних ситуаціях користувач більше не може працювати зосереджено. Користувач може спілкнутися, впасти та отримати важкі травми.
 - ▶ Працуйте спокійно та розважливо.
 - ▶ Якщо погане освітлення та погана видимість: не працуйте з мийкою високого тиску.
 - ▶ Мийку високого тиску має експлуатувати одна особа.
 - ▶ Звертайте увагу на перешкоди.
 - ▶ Працювайте, стоячи на землі та тримаючи рівновагу. Якщо необхідно працювати на висоті: використовувати підйомальну робочу платформу або надійне риштовання.
 - ▶ Якщо виникають ознаки втоми: зробіть паузу в роботі.
- Якщо мийка високого тиску під час роботи змінює поведінку або працює незвичним чином, значить мийка високого тиску може знаходитися не в безпечному для роботи стані. Можливе тяжке травмування людей та виникнення матеріальних збитків.
 - ▶ Після закінчення роботи витягніть штепсельну вилку з розетки та зверніться до спеціалізованого дилера STIHL.
 - ▶ Мийку високого тиску слід експлуатувати в положенні стоячи.
 - ▶ Мийку високого тиску не потрібно накривати, щоб забезпечити достатній обмін охолоджувального повітря.
- Коли важіль пістолета-розпилювача відпускається, насос високого тиску автоматично вимикається та вода із насадки більше не тече. Мийка високого тиску знаходитьться в режимі очікування, але залишається увімкненою. Коли важіль пістолета-розпилювача натиснуто, насос високого тиску автоматично вимикається та з насадки тече вода. Можливе тяжке травмування людей та виникнення матеріальних збитків.
 - ▶ Коли роботи не виконуються: важіль пістолета-розпилювача слід заблокувати.
 - ▶ Мийку високого тиску слід вимкнути.
- Вийміть вилку мийки високого тиску з розетки.



- За температури нижче 0 °C вода може замерзнути на поверхні, що підлягає чищенню, та в компонентах мийки високого тиску. Користувач може посплизнутися, впасті та отримати тяжкі травми. Можливі матеріальні збитки.
 - ▶ Мийку високого тиску не слід експлуатувати за температури нижче 0 °C.
- Якщо потягнути за високонапірний шланг, шланг для води або з'єднувальний кабель, мийка високого тиску може рухатись та перекинутись. Можливі матеріальні збитки.
 - ▶ Не тягніть за високонапірний шланг, за шланг для води або з'єднувальний провід.
- Якщо мийка високого тиску стоїть на поверхні під нахилом, нерівній або не закріплений поверхні, вона може рухатись та перекинутись. Можливі матеріальні збитки.
 - ▶ Мийку високого тиску слід ставити на горизонтальну, рівну та закріплена поверхню.
- Якщо роботи виконуються на висоті, мийка високого тиску або розпилювач може впасти. Можливе тяжке травмування людей та виникнення матеріальних збитків.
 - ▶ Використовуйте робочу платформу або надійне риштування.
 - ▶ Мийку високого тиску не слід ставити на підйомальний робочий майданчик або підмостки.
 - ▶ Якщо радіус дії високонапірного шланга не достатній: високонапірний шланг слід подовжити за допомогою подовжувача високонапірного шланга.
 - ▶ Розпилювач слід зафіксувати від падіння.
- Потік води може розчинити на поверхні азbestове волокно. Азbestове волокно під час висихання може потрапляти в повітря та дихальні шляхи. Азbestове волокно, що потрапляє в дихальні шляхи, може зашкодити здоров'ю.
 - ▶ Не чистьте поверхні із вмістом азbestу.
- Потік води може розчинити мастило від транспортних засобів або інших машин. Вода із вмістом мастила, може потрапити у водойми або в каналізацію. Навколошне середовище забруднюється.
 - ▶ Транспортні засоби або машини слід мити лише в місцях з очищувачем мастила в зливі води.
- Потік води разом із фарбою, що містить свинець може утворювати аерозолі та воду із вмістом свинцю. Аерозолі та вода із вмістом свинцю можуть потрапити у ґрунт, водойми або каналізацію. Аерозолі, що вди-

- хаються, можуть зашкодити здоров'ю та викликати алергічні реакції. Навколошне середовище забруднюється.
 - ▶ Не чистьте пофарбовані або покриті лаком поверхні, що містять свинець.
- Потік води може пошкодити чутливі поверхні. Можливі матеріальні збитки.
 - ▶ Не чистьте чутливі поверхні із використанням роторної насадки.
 - ▶ Чутливі поверхні із гуми, тканини, дерева та подібних матеріалів слід чистити із зниженням робочим тиском та на більшій відстані.
- Якщо під час роботи роторна насадка занурюється в забруднену воду, а потім експлуатується, роторну насадку може бути пошкоджено.
 - ▶ Не експлуатуйте роторну насадку в забрудненій воді.
 - ▶ Для очищення резервуара: спорожніть резервуар і забезпечте витік води під час чищення.
- Всмоктані легкозаймисті або вибухові рідини можуть спричинити пожежі або вибухи. Можуть бути тяжко поранені або вбиті люди, а також можливі матеріальні збитки.
 - ▶ Не всмоктуйте й не розпилюйте легкозаймисті або вибухові рідини.
- Всмоктані рідини, що викликають подразнення шкіри чи роз'їдають її, або отруйні рідини можуть зашкодити здоров'ю та пошкодити деталі мийки високого тиску. Можуть бути тяжко поранені або вбиті люди, а також можливі матеріальні збитки.
 - ▶ Не всмоктуйте й не розпилюйте рідини, що викликають подразнення, роз'їдають, або отруйні рідини.
- Потужний струмінь води може травмувати людей чи тварин і призвести до матеріальних збитків.
 - ▶ Не направляйте струмінь води на людей та тварин.
 - 
 - ▶ Не спрямовуйте струмінь води на місця, що погано проглядаються.
 - ▶ Не чистьте на собі одяг.
 - ▶ Не чистьте одягнене взуття.
- Контакт електричних пристрій, електричних з'єднань, штепсельних розеток та електропровідних кабелів із водою може привести до удару електричним струмом. Можуть бути тяжко поранені або вбиті люди, а також можливі матеріальні збитки.
 - ▶ Не спрямовуйте струмінь води на місця, що погано проглядаються.
 - ▶ Не чистьте на собі одяг.
 - ▶ Не чистьте одягнене взуття.



- Не направляйте струмінь води на електричні прилади, електричні з'єднання, розетки та кабелі, що знаходяться під напругою.
- Не спрямовуйте струмінь води на з'єднувальний або подовжувальний провід.
- Контакт електроприладів або мийки високого тиску з водою може привести до удару електричним струмом. Це може привести до травмування чи смерті користувача, а також до матеріальних збитків.
- Не направляйте струмінь води на електричні прилади та мийку високого тиску.
- Електроприлади та мийку високого тиску слід тримати на відстані від поверхні, яка підлягає чищенню.
- У разі неправильного прокладання високонапірний шланг може пошкодитись. У разі пошкодження струмінь води під високим тиском може неконтрольовано розбризкуватись. Можливе тяжке травмування людей та виникнення матеріальних збитків.
- Потік води не слід спрямовувати на мийку високого тиску.
- Високонапірний шланг потрібно укласти таким чином, щоб він не затискався та не заплутувався.
- Високонапірний шланг слід укласти таким чином, щоб він не пошкодився, не перегинався та не затискався, або не перетирався.
- Високонапірний шланг потрібно захищати від впливу спеки, потрапляння мастила та хімікатів.
- Неправильно укладений шланг для води може бути пошкоджено, а також можливе споткання об нього. Люди можуть травмуватися, а шланг для води може бути пошкоджено.
- Не спрямовуйте потік води на шланг для води.
- Шланг для води слід укласти та позначити, щоб люди не спотикалися об нього.
- Шланг для води слід укласти таким чином, щоб він не затискався та не заплутувався.
- Шланг для води слід укласти таким чином, щоб він не пошкодився, не перегинався та не затискався, або не перетирався.
- Шланг для води слід захищати від впливу спеки, потрапляння мастила та хімікалій.



- Сильний потік води спричиняє реактивні сили. Внаслідок сил реакції, які виникають, користувач може втратити контроль над напрямком розпилення. Користувач може важко поранитися, а також можливі матеріальні збитки.
- Тримайте пістолет-розпилювач двома руками.
- Працюйте таким чином, як це описано в цій інструкції з експлуатації.

4.8 Мийні засоби

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- У разі контакту засобу для очищення з шкірою або очима можливо подразнення шкіри або очей.
- Дотримуватись інструкції з використання засобів для очищення.
- Запобігайте контакту із засобами для очищення.
- У разі контакту з шкірою: промити відповідні місця шкіри великою кількістю води з милом.
- У разі контакту з очима: промивайте очі не менше 15 хвилин водою та зверніться до лікаря.
- Неправильно підібрани засоби для чищення можуть пошкодити мийку високого тиску або поверхню об'єкта, що чиститься та зашкодити навколошньому середовищу.
- Компанія STIHL рекомендє використовувати оригінальні мийні засоби STIHL.
- Дотримуйтесь інструкції з використання засобів для очищення.
- У разі будь-яких запитань звертайтесь до спеціалізованого дилера STIHL.

4.9 Під'єднання подачі води

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Якщо опустити важіль пістолета-розпилювача, у шланга для води виникає зворотній удар. Через зворотній удар забруднена вода може повернутися назад у водопровідну систему. Питну воду може бути забруднено.



- Мийку високого тиску не під'єднуйте безпосередньо до мережі постачання питної води.
- Дотримуйтесь правил водопровідної компанії. За необхідності, під час підключення до водопровідної системи використовуйте відповідний розподільний при-

- стрій (наприклад, запобіжник зворотного потоку).
- Забруднена вода або вода з вмістом піску може пошкодити компоненти мийки високого тиску.
- ▶ Використовуйте чисту воду.
- ▶ Якщо використовується забруднена або вода із вмістом піску: мийку високого тиску слід використовувати разом із фільтром для води.
- Якщо до мийки високого тиску подається замало води, компоненти мийки високого тиску може бути пошкоджено.
- ▶ Відкрийте повністю кран подачі води.
- ▶ Переконайтесь, що до мийки високого тиску подається достатня кількість води, **§ 18.2.**

4.10 Електричне приєднання

Контакт із деталями, що знаходяться під напругою, може виникнути з таких причин:

- Сполучний або подовжуvalьний провід пошкоджений.
- Штепсельна вилка сполучного або подовжуvalьного проводу пошкоджена.
- Штепсельна розетка неправильно змонтована.

▲ НЕБЕЗПЕКА

- Контакт із деталями, які знаходяться під напругою, може привести до удару струмом. Це може привести до травмування чи смерті користувача.
- ▶ Переконайтесь, що сполучний провід, подовжуvalьний провід та їх штепсельні вилки не пошкоджені.



Якщо сполучний або подовжуvalьний провід пошкоджений:

- ▶ Не торкайтесь місця пошкодження.
- ▶ Витягніть штепсельну вилку з розетки.

- ▶ Не торкайтесь вологими та мокрими руками з'єднуvalьного проводу, подовжуvalьного проводу та їх вилок.
- ▶ Вставити з'єднуvalьний провід або подовжуvalьний провід у розетку із захисним контактом, змонтовану належним чином.
- ▶ Підключення до мережі повинно виконуватися кваліфікованим електриком та відповідати вимогам IEC 60364-1. Рекомендується, щоб електро живлення цього пристрою було підключено через захисний перемикач аварійного струму, який перериває подачу живлення, якщо струм, що відводиться до землі, перевищує

30 мА протягом 30 мс, або пристрій повинен мати тестер заземлення.

- Пошкоджений або непридатний подовжуvalьний провід може привести до удару струмом. Можливі тяжкі травми або смерть людей.
- ▶ Використовуйте подовжуvalьний провід із необхідним поперечним перетином, **§ 18.3.**
- ▶ Використовуйте подовжуvalьний провід, що має захист від близьків води та приданий для зовнішнього використання.
- ▶ Використовуйте подовжуvalьний провід, що має такі самі властивості, як подовжуvalьний провід мийки високого тиску, **§ 18.3.**
- ▶ Рекомендується використовувати барабан для кабелю, яка утримує розетку на висоті не менше ніж 60 мм від підлоги.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Під час роботи неправильна напруга мережі або неправильна частота мережі може привести до перевантаження мийки високого тиску. Мийка високого тиску може бути пошкоджена.
- ▶ Переконайтесь, що напруга мережі та частота електричної мережі збігається з даними на фірмовій таблиці мийки високого тиску.
- Якщо декілька електричних пристріїв підключено до одної штепсельної розетки, то під час роботи можуть бути перевантажені електричні деталі. Електричні деталі можуть нагрітися та викликати пожежу. Це може привести до травмування чи смерті людей, а також до матеріальних збитків.
- ▶ Мийку високого тиску підключати до штепсельної розетки поодинці.
- ▶ Мийку високого тиску не підключати до блоку розеток.
- Неправильно прокладений з'єднуvalьний або подовжуvalьний провід може бути пошкоджений, а люди можуть спіткнутися об нього. Люди можуть бути травмовані, а сполучний або з'єднуvalьний провід може бути пошкоджений.
- ▶ З'єднуvalьний та подовжуvalьний провід укладати таким чином, щоб був виключений їх контакт із струмом води.
- ▶ Прокладайте та позначайте з'єднуvalьний та подовжуvalьний проводи так, щоб люди не спіткнулися.

- ▶ Прокладайте з'єднувальний та подовжувальний провід так, щоб вони не були натягнуті або скручені.
- ▶ Прокладайте з'єднувальний та подовжувальний провід так, щоб вони не були пошкоджені, зігнуті, роздавлені або перетерти.
- ▶ Захищайте з'єднувальний та подовжувальний провід від спеки, нагрівання та хімікатів.
- ▶ Укладайте з'єднувальний та подовжувальний провід на суху поверхню.
- Під час роботи подовжуваючий провід нагрівається. Якщо тепло не може відводитись, то це може привести до пожежі.
- ▶ Якщо використовується барабан для кабелю, повністю розмотайте барабан для кабелю.

4.11 Транспортування

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Під час транспортування мийка високого тиску може перевертатись та рухатись. Люди можуть бути травмовані, також можливі матеріальні збитки.
- ▶ Заблокувати важіль пістолета-розпилювача.
-  ▶ Мийку високого тиску вимкнути.
- ▶ Штепсельну вилку мийки високого тиску вийняти із розетки.
-  ▶ Набір для розпилювання зафіксувати таким чином, щоб він не міг перевернутися та рухатись.
- ▶ Мийку високого тиску зафіксувати стяжними ременями або сіткою таким чином, щоб вона не могла перевернутися та рухатись.
- При температурі нижче 0°C вода може замерзнути у комплектуючих мийки високого тиску. Мийка високого тиску може бути пошкоджена.
- ▶ Спорожнити високонапірний шланг та розбризкувач.
-  ▶ Якщо мийка високого тиску не може транспортуватись із захистом від морозу: мийку високого тиску захистити засобом для захисту від морозу на основі гліколю.

4.12 Зберігання

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Діти можуть не розпізнати та не оцінити небезпеку від мийки високого тиску. Діти можуть бути тяжко травмовані
- ▶ Зафіксувати важіль пістолета-розпилювача.
-  ▶ Вимкніть мийку високого тиску.
- ▶ Штепсельну вилку мийки високого тиску вийняти із штепсельної розетки.
- ▶ Мийку високого тиску зберігати поза зоною досяжності дітей
- Електричні контакти мийки високого тиску і металеві деталі під дією вологи можуть роз'їдатись корозією. Мийка високого тиску може бути пошкоджена.
- ▶ Зберігати мийку високого тиску чистою та сухою.
- Воді при температурі нижче 0 °C може замерзати всередині частин мийки високого тиску. Мийка високого тиску може бути пошкоджена.
- ▶ Спорожнювати високонапірний шланг та пристрій для розпилення.
-  ▶ При неможливості зберігання мийки високого тиску при температурах вище 0 °C: захищати мийку високого тиску антифризом на базі гліколю.

4.13 Очищення, технічне обслуговування та ремонт

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Якщо під час очищення, технічного обслуговування або ремонту вилку живлення вstromлено в розетку, мийка високого тиску може ненавмисно увімкнутись. Можливе тяжке травмування людей та виникнення матеріальних збитків.
- ▶ Зафіксуйте важіль пістолета-розпилювача.
-  ▶ Мийку високого тиску слід вимкнути.
- ▶ Вийміть вилку мийки високого тиску з розетки.
- Агресивні засоби для очищення, мийка струменем води або гострі предмети можуть пошкодити мийку високого тиску. Якщо мийка високого тиску не правильно чиститься, комплектуючі більше не можуть правильно функціонувати та система без-

пеки не спрацьовує. Існує ризик травмування.

- Мийку високого тиску слід чистити таким чином, як це описано в цій інструкції з експлуатації.

- Якщо мийка високого тиску обслуговується або ремонтується не правильно, компоненти більше не можуть правильно функціонувати й система безпеки не спрацьовує. Можливі тяжкі травми або смерть людей.
- Мийку високого тиску не можна обслуговувати чи ремонтувати самостійно.
- Якщо сполучний кабель несправний або пошкоджений: сполучний кабель віддати у ремонт спеціалізованому дилеру STIHL.
- Зверніться до спеціалізованого дилера STIHL, якщо мийка високого тиску потребує технічного обслуговування або ремонту.

5 Приведення мийки високого тиску у готовність до роботи

5.1 Приведення мийки високого тиску в робочий стан


Перед початком роботи завжди необхідно виконати такі дії:

- Переконатись у тому, що мийка високого тиску, високонапірний шланг, муфта шланга та сполучний провід знаходяться в технічно безпечному стані, **■ 4.6**.
- Очистити мийку високого тиску, **■ 14**.
- Встановити мийку високого тиску на твердій і рівній основі так, щоб вона не зсунулась і не впала.
- Змонтувати високонапірний шланг, **■ 6.2.1**.
- Встановлення пістолета-розпилювача, **■ 6.3.1**.
- Установити струменеву трубку, **■ 6.4.1**.
- Монтувати насадку, **■ 6.5.1**.
- У разі використання засобу для очищення: працювати із засобом для очищення, **■ 10.4**.
- Приєднати мийку високого тиску до джерела води, **■ 7**.
- Виконати електричне підключення мийки високого тиску, **■ 8.1**.
- Якщо ці операції неможливо виконати: не використовувати мийку високого тиску й звернутись до спеціалізованого дилера STIHL.

6 Збірка мийки високого тиску

6.1 Збирання мийки високого тиску


Монтаж ручки



0000897253.001

- Насуньте ручку (1) на тримач (2).
- Заверніть гвинти (3) та щільно затягнути їх.

Встановлення тримача




0000897254.001

- Навісьте гачки (2) тримачів (1) на напрямні (3).

Тримачі (1) фіксуються з клацанням.


Встановлення насадок



0000897255.001

- Встановіть плоскоструменеву насадку (1) і роторну насадку (2).


Монтаж набору для розпилювання



- ▶ Встановіть набір для розпилювання (1).


6.2 Монтаж та демонтаж високо-напірного шлангу

6.2.1 Монтаж високонапірного шланга



- ▶ Просуньте патрубок (1) у мийку високого тиску (2).
Патрубок (1) фіксується зі звуком.
▶ Якщо патрубок (1) важко просунути в мийку високого тиску: змастіть патрубок (1) арматурним маслом.


6.2.2 Демонтаж високонапірного шланга



- ▶ Натисніть і утримуйте стопорний важіль (2) великим пальцем у напрямку до патрубка (1).
▶ Вийміть патрубок (2).


6.3 Монтаж та демонтаж пістолета-розпилювача

6.3.1 Монтаж пістолета-розпилювача



- ▶ Введіть патрубок (2) у пістолет-розпилювач (1).
Патрубок (2) фіксується зі звуком.
▶ Якщо патрубок (2) важко вводиться в пістолет-розпилювач (1): ущільнення на патрубку (2) змастіть мастилом для арматури.


6.3.2 Зняття пістолета-розпилювача



- ▶ Натисніть стопорний важіль (1) і втримуйте його натиснутим.
▶ Вийміть патрубок (2).

6.4 Монтаж та демонтаж струменевої трубки


6.4.1 Монтаж струменевої трубки



- ▶ Струменеву трубку (1) ввести у пістолет-розпилювач (2).
▶ Струменеву трубку (1) повернати до тих пір, поки вона не зафіксується.

- Якщо струменева трубка (1) важко вводиться у пістолет-розпилювач (2): ущільнення на струменевій трубці (1) змастити мастилом для арматури.


6.4.2 Демонтаж струменевої трубки



- Струменеву трубку (1) та пістолет-розпилювач (2) стиснути та повернути до упору.
- Струменеву трубку (1) та пістолет-розпилювач (2) роз'єднати.


6.5 Монтаж та демонтаж насадки

6.5.1 Монтаж насадки



- Затисніть насадку (1) у струменеву трубку (2).
- Повертайте насадку (1) до тих пір, поки вона не зафіксується.
- Якщо насадка (1) важко вводиться у пістолет-розпилювач (2): ущільнення на насадці (1) слід змастити мастилом для арматури.

6.5.2 Демонтаж насадки



- Насадку (1) та струменеву трубку (2) слід стиснути та повернути до упору.

- Насадку (1) та струменеву трубку (2) потрібно роз'єднати.

7 Під'єднання до джерела води


7.1 Приєднання мийки високого тиску до мережі водопостачання

Під'єднання фільтра для води

Якщо мийку високого тиску експлуатують із використанням води, що містить пісок, або води із цистерн, на мийці високого тиску необхідно встановити фільтр для води. Фільтр для води відфільтровує пісок і бруд у воді, і таким чином захищає деталі мийки високого тиску від пошкодження.

Залежно від країни фільтр для води може входити до комплекту мийки високого тиску.

- Відкрутіть патрубок.




- Прикрутіть фільтр для води (1) на підключення до водопроводу й вручну щільно затягніть його.

Приєднання шланга для води


Шланг для води має відповідати таким вимогам:

- Шланг для води має діаметр 1/2 дюйма.
- Довжина шланга для води становить 10–25 м.
- Приєднайте шланг для води до крану водопостачання.
- Повністю відкрийте кран водопостачання і промийте водою шланг для води.
- Пісок і бруд вимиваються з шланга. З шланга для води вийде повітря.
- Закрійте кран для води.



- ▶ Насунути муфту (1) на патрубок (2). Муфта (1) фіксується з клацанням.
- ▶ Повністю відкрийте кран води.
- ▶ Якщо струменева трубка встановлена на пістолет-розпилювач: демонтуйте струменеву трубку.
- ▶ Тримати важіль пістолета-розпилювача натиснутим, доки з пістолета не виходитиме рівномірний струмінь води.
- ▶ Відпустіть важіль пістолета-розпилювача.
- ▶ Зафіксуйте важіль пістолета-розпилювача.
- ▶ Установіть струменеву трубку.
- ▶ Встановіть насадку.


Знімання шланга для води



- ▶ Закрійте кран для води.
- ▶ Для відпускання муфти: потягніть кільце (1) або поверніть його та втримуйте.
- ▶ Зніміть муфту з патрубка (2).

7.2 Приєднання мийки високого тиску до іншого джерела води

Мийка високого тиску може всмоктувати воду з дощових бочок, цистерн, а також проточних і стоячих водоймищ.



Щоб забезпечити всмоктування води, різниця висот мийки високого тиску та джерела води не має перевищувати висоту всмоктування (а),  18.2.


Необхідно використовувати відповідний комплект для всмоктування STIHL. У комплекті для всмоктування міститься шланг для води із спеціальною муфтою.

Відповідний комплект для всмоктування може входити до комплекту мийки високого тиску (залежно від її марки).

Під'єднання фільтра для води


Якщо мийка високого тиску працює з водою з дощових бочок, що містить пісок, цистерн, а також проточних і стоячих водоймищ, між шлангом для води та мийкою високого тиску необхідно встановити фільтр для води.

Залежно від країни фільтр для води може входити до комплекту мийки високого тиску.



- ▶ Відкрутіть патрубок (1).
- ▶ Вставте фільтр подачі води (2) в муфту шланга для води (3).

Приєднання шланга для води



- ▶ Наповніть водою шланг для води (1), щоб із нього вийшло все повітря.
- ▶ Поверніть муфту (2) на приєднувальний патрубок мийки високого тиску (3) й щільно затягніть її від руки.
- ▶ Вставте всмоктувальний дзвін (4) на джерело води так, щоб дзвін (4) не торкався dna.


- У разі приєднання пістолета-розпилювача до високонапірного шланга: зніміть пістолет-розпилювач.
- Тримайте високонапірний шланг у напрямку вниз.
- Увімкніть мийку високого тиску та почекайте, доки з високонапірного шланга не виходить ідеально рівномірний струмінь води.

ВКАЗІВКА

- Якщо мийка високого тиску не всмоктуватиме воду, насос може почати працювати насухо, що призведе до пошкодження мийки високого тиску.
- Якщо протягом двох хвилин із високонапірного шланга не витікає вода: вимкніть мийку високого тиску й перевірте подачу води.
- Мийку високого тиску слід вимкнути.
- Установіть пістолет-розпилювач на високонапірний шланг.
- Натисніть важіль пістолета-розпилювача й утримуйте його натиснутим.
- Увімкніть мийку високого тиску.

8 Мийку високого тиску під'єднати до електромережі.

8.1 Під'єднайте мийку високого тиску до електромережі




- Встановіть перекидний вимикач (1) у положення 0.
- Зніміть з'єднувальний провід (3) із тригера (2).
- Вставте штепсельну вилку з'єднувального проводу (4) у правильно змонтовану штепсельну розетку.

9 Вимикання та вимикання мийки високого тиску


9.1 Увімкнення мийки високого тиску

Коли увімкнено мийку високого тиску, можуть виникнути коливання напруги, якщо умови мережі є несприятливими. Коливання напруги можуть негативно впливати на інших підключених споживачів.



- Встановіть перекидний перемикач у положення I.


9.2 Мийку високого тиску вимикнути



- Тригерний перемикач встановити у положенні 0.

10 Робота із використанням мийки високого тиску


10.1 Яким чином тримати пістолет-розпилювач і керувати ним



- ▶ Пістолет-розпилювач слід тримати за ручку однією рукою таким чином, щоб великий палець обхоплював ручку.
- ▶ Струменеву трубку слід утримувати іншою рукою таким чином, щоб великий палець обхоплював струменеву трубку.
- ▶ Направити насадку на землю.


10.2 Натискання й фіксація важеля пістолета-розпилювача

Натиснути важель пістолета-розпилювача



- ▶ Переведіть фіксувальний важель (1) у положення θ .
 - ▶ Натисніть важель (2) та тримайте натиснутим.
- Насос високого тиску автоматично вмикається ѹ вода виходить із насадки.

Зафіксувати важель пістолета-розпилювача



- ▶ Відпустіть важель (2).
- ▶ Насос високого тиску автоматично вимикається ѹ вода більше не виходить із насадки. Мийка високого тиску далі залишається увімкненою.
- ▶ Переєдніть фіксувальний важель (1) у положення θ .

10.3 Чистка


У залежності від застосування можна працювати із наступними насадками:

- Пласкоструменева насадка: пласкоструменева насадка підходить для чищення великих поверхонь.
- Роторна насадка: роторна насадка підходить для видалення сильного забруднення.

У випадку коли потрібно видалити сильне забруднення, можна працювати на невеликій відстані.

На великий відстані роботи виконуються, коли потрібно почистити наступні поверхні:

- лаковані поверхні
- поверхні із деревини
- поверхні із гуми




Пласкоструменева насадка може регулюватись.

Коли пласкоструменева насадка повертається у напрямку +, підвищується робочий тиск.

Коли пласкоструменева насадка повертається у напрямку -, робочий тиск падає.

- ▶ Потік води спрямовувати на непомітне місце на поверхні та перевірити, щоб не пошкоджувалась поверхня.


- ▶ Відстань насадки до поверхні, яка підлягає чищенню, обирати таким чином, щоб очищувана поверхня не пошкоджувалась.
- ▶ Пласкоструменеву насадку відрегулювати таким чином, щоб очищувана поверхня не пошкоджувалась.




- ▶ Розбрізкувач рухати рівномірно вздовж очищуваної поверхні.
- ▶ Повільно та під контролем йти вперед.

10.4 Робота з використанням засобів для чищення

Засоби для чищення можуть підвищити ефективність чищення води. У разі роботи із засобами для чищення необхідно використовувати комплект для розпилення від STIHL. Комплект для розпилення STIHL входить до комплекту постачання залежно від моделі та країни.



- ▶ Засоби для чищення використовуйте таким чином, як це описано в інструкції з експлуатації засобів для чищення.
- ▶ Пляшку (1) заповніть засобом для чищення максимум на 500 мл.
- ▶ Розпилювальну насадку (2) слід прикрутити до пляшки (1) та щільно затягнути вручну.




- ▶ Якщо насадку вмонтовано на струменеву трубку (3): демонтуйте насадку.
- ▶ Набір для розпилювання (4) слід вмонтувати на струменеву трубку (3).
- ▶ Дуже забруднені поверхні перед чищенням слід розмочити водою.
- ▶ Натисніть важіль пістолета-розпилювача та розпиліть засоби для чищення на очищувану поверхню.
- ▶ Засоби для чищення слід наносити знизу вгору та не залишати до висихання.
- ▶ Демонтуйте набір для розпилювання.
- ▶ Встановіть насадку.
- ▶ Почистіть поверхню.

11 Після закінчення роботи

11.1 Після закінчення роботи

- ▶ Вимкніть мийку високого тиску й витягніть штепсельну вилку з розетки.
- ▶ Якщо мийку високого тиску під'єднано до мережі постачання води: закройте водопровідний кран.
- ▶ Натисніть важіль пістолета-розпилювача. Тиск води знизиться.
- ▶ Зафіксуйте важіль пістолета-розпилювача.
- ▶ Від'єднайте мийку високого тиску від джерела води.
- ▶ Демонтуйте шланг для води.
- ▶ Демонтуйте високонапірний шланг, і злийте залишок води з високонапірного шланга.
- ▶ Демонтуйте й очистіть насадку та струменеву трубку.
- ▶ Демонтуйте пістолет-розпилювач і злийте з нього залишкову воду.
- ▶ Очистіть мийку високого тиску.



- ▶ Намотайте високонапірний шланг (1) і підвісьте його на тримач (2).
- ▶ Намотайте з'єднувальний провід (3) на тримач (2).
- ▶ Закріпіть з'єднувальний провід (3) затискачем (6).
- ▶ Встановіть набір для розпилювання (5).
- ▶ Встановіть насадки (7).
- ▶ Зберігайте пристрій для розпилення в тримачах (4) мийки високого тиску.

11.2 Захист мийки високого тиску засобом від обмерзання

Якщо мийка високого тиску не може транспортуватись або зберігатись із захистом від морозу: мийку високого тиску слід захистити засобом від обмерзання на основі гліколью. Засіб від обмерзання запобігає тому, щоб вода у мийці високого тиску замерзла та мийка високого тиску пошкодилася.

- ▶ Демонтаж струменевої трубки.
- ▶ До мийки високого тиску приєднати якомога коротший шланг для води.
- Чим коротшим буде шланг для води, тим менше засобу від обмерзання буде потрібно.
- ▶ Засіб від обмерзання домішувати таким чином, як це описано у інструкції з експлуатації засобу від обмерзання.
- ▶ Засіб від обмерзання заправити у чистий резервуар.


- ▶ Шланг для води занурити у резервуар із засобом від обмерзання.
- ▶ Натиснути важіль пістолета-розпилювача та тримати натиснутим.
- ▶ Увімкнути мийку високого тиску.
- ▶ Важіль пістолета-розпилювача натискати до тих пір, поки із пістолета-розпилювача не буде виходити рівномірний струмінь із засобом від обмерзання та пістолет-розпилювач спрямувати у резервуар.
- ▶ Декілька разів натиснути важіль пістолета-розпилювача та знову відпустити.
- ▶ Мийку високого тиску вимкнути та штепсельну вилку вийняти із розетки.
- ▶ Пістолет-розпилювач, високонапірний шланг та шланг для води демонтувати та засобу від обмерзання дозволити стекти у резервуар.
- ▶ Засоби від обмерзання зберігати та утилізувати згідно правил та із дотриманням норм з охорони навколишнього середовища.

12 Транспортування

12.1 Транспортування мийки високого тиску


- ▶ Вимкніть мийку високого тиску й витягніть штепсельну вилку з розетки.
- ▶ Спорожніть резервуар для засобів для чищення й зафіксуйте його таким чином, щоб він не міг перевернутися та рухатись.

Перенесення мийки високого тиску (RE 80.0 X)



- ▶ Переносять мийку високого тиску за ручку (1).

Пересування чи перенесення мийки високого тиску (RE 80.0)



- ▶ Тягніть мийку високого тиску за ручку (1).
- ▶ Несіть мийку високого тиску за ручку (1) і ручку для транспортування (2).

Транспортування мийки високого тиску в автомобілі

- ▶ Мийку високого тиску слід зафіксувати так, щоб вона не могла перевернутися та рухатись.
- ▶ Якщо не має змоги транспортувати мийку високого тиску, захистивши її від морозу: захистіть мийку високого тиску засобом від обмерзання.

13 Зберігання

13.1 Зберігання мийки високого тиску

- ▶ Вимкніть мийку високого тиску й витягніть штепсельну вилку з розетки.
- ▶ Мийку високого тиску зберігати таким чином, щоб виконувались наступні умови:
 - Мийка високого тиску не може перевертатися та рухатися.
 - Мийка високого тиску знаходитьться поза зоною досяжності дітей.
 - Мийка високого тиску чиста та суха.
 - Мийка високого тиску знаходитьться в закритому приміщенні.
 - Мийка високого тиску знаходитьться в діапазоні температур вище 0°C.
 - Якщо мийка високого тиску не може зберігатись із захистом від морозу: мийку високого тиску захистити засобом від обмерзання.


14 Чистка

14.1 Чищення мийки високого тиску та приладдя


- ▶ Вимкніть мийку високого тиску й витягніть штепсельну вилку з розетки.

- ▶ Мийку високого тиску, високонапірний шланг, пістолет-розпилювач та приладдя протерти вологою серветкою.
- ▶ Патрубки та муфти на мийці високого тиску, високонапірному шлангу та пістолеті-розпилювачі слід протерти вологою серветкою.
- ▶ Очистьте вентиляційні прорізи пензлем.

14.2 Чищення насадки та струменевої трубки




- ▶ Насадку та струменеву трубку слід промити під проточною водою та витерти насухо серветкою.



- ▶ Якщо насадка забилася: прочистьте насадку голкою для чищення.


14.3 Чищення фільтра подачі води



- ▶ Відкрутіть патрубок (1) під'єднання до подачі води.
- ▶ Вийміть із патрубка фільтр подачі води (2).
- ▶ Фільтр подачі води (2) промийте під проточною водою.
- ▶ Вставте фільтр подачі води (2) в патрубок.
- ▶ Патрубок (1) прикрутіть та затягніть вручну.

14.4 Чищення фільтра для води

Щоб очистити фільтр для води, потрібно спершу його розібрати.



- ▶ Вийміть ущільнення (1) з корпусу фільтра (3).
- ▶ Вийміть фільтр (2) із корпусу фільтра (3).
- ▶ Промийте ущільнення (1) й фільтр (2) під протічкою водою.
- ▶ Змастіть ущільнення (1) арматурним мастилом.
- ▶ Знову зберіть фільтр для води.

умов роботи. Компанія STIHL рекомендє наступні інтервали технічного обслуговування:

Щомісяця

- ▶ Почистити фільтр на подачі води.

16 Ремонт

16.1 Ремонт мийки високого тиску

Користувач не може самостійно ремонтувати мийку високого тиску та приладдя.

- ▶ Якщо мийка високого тиску або приладдя пошкоджені: мийку високого тиску або приладдя не використовувати та звернутись до спеціалізованого дилера STIHL.

15 Технічне обслуговування

15.1 Інтервали технічного обслуговування

Інтервали технічного обслуговування залежать від умов навколишнього середовища та

17 Усунення неполадок


17.1 Усунення несправностей мийки високого тиску

Несправність	Причина	Усунення
Мийка високого тиску не вмикається, хоча важіль пістолета-розпилювача натиснутий.	Штепсельна вилка сполучного проводу або подовжувального проводу не увімкнута.	▶ Встроміть штепсельну вилку з'єднувального або подовжувального проводу.
	Спрацював лінійний захисний автомат (запобіжник) або автомат захисного вимикання струму. Електричний ланцюг перевантажено або пошкоджено.	▶ Встановіть причину спрацювання та усуньте її. Увімкніть лінійний захисний автомат або автомат захисного вимикання струму. ▶ Вимкніть інші споживачі енергії, приєднані до цього електричного ланцюга.
	Надто слабкий запобіжник захисту розетки.	▶ Штепсельну вилку сполучного проводу встроміти у штепсельну розетку з належним запобіжником,  18.2.
	Недостатній перетин подовжувального проводу.	▶ Використовувати подовжувальний провід з достатнім поперечним перетином,  18.3
	Надто довгий подовжувальний провід.	▶ Використовуйте подовжувальний провід належної довжини,  18.3
	Електродвигун надто гарячий.	▶ Вимкніть мийку високого тиску на 5 хвилин, для її охолодження.

Несправність	Причина	Усунення
		► Очищте насадку.
Мийка високого тиску під час вимикання не запускається. Електродвигун гудить.	Надто низька напруга електричної мережі.	► Натисніть важіль пістолета-розпилювача, тримайте його натиснутим та увімкніть мийку високого тиску. ► Вимкніть інші споживачі енергії, придбані до цього електричного ланцюга.
	Недостатній перетин подовжуvalьного проводу.	► Використовувати подовжуvalьний провід з достатнім поперечним перетином,  18.3
	Надто довгий подовжуvalьний провід.	► Використовуйте подовжуvalьний провід належної довжини,  18.3
Мийка високого тиску вимикається під час роботи.	Штепсельну вилку з'єднуvalьного або подовжуvalьного проводу вийнято з розетки.	► Встроміть штепсельну вилку з'єднуvalьного або подовжуvalьного проводу.
	Спрацював лінійний захисний автомат (запобіжник) або автомат захисного вимикання струму. Електричний ланцюг перевантажено або пошкоджено.	► Встановіть причину спрацювання та усуньте її. Увімкніть лінійний захисний автомат або автомат захисного вимикання струму. ► Вимкніть інші споживачі енергії, придбані до цього електричного ланцюга.
	Надто слабкий запобіжник захисту розетки.	► Штепсельну вилку сполучного проводу вstromити у штепсельну розетку з належним запобіжником,  18.2.
	Електродвигун надто гарячий.	► Вимкніть мийку високого тиску на 5 хвилин, для її охолодження. ► Очищте насадку.
Насос високого тиску багаторазово вимикається й вимикається без натискання важеля пістолета-розпилювача.	Насос високого тиску, високонапірний шланг або розпилювач протікають.	► Перевірте мийку високого тиску в дилера STIHL.
Робочий тиск коливається або падає.	Недостатньо води.	► Відкрийте кран повністю. ► Переконайтесь в наявності достатньої кількості води.
	Насадку засмічено.	► Очищте насадку.
	Сітчастий фільтр на вході води або фільтр для води забруднено.	► Очищте сітчастий фільтр на вході води й фільтр для води.
	Насос високого тиску, високонапірний шланг або розпилювач протікають або несправні.	► Перевірте мийку високого тиску в дилера STIHL.
Струмінь води має змінену форму.	Насадку засмічено.	► Очищте насадку.
	Насадка зношена.	► Замініть насадку.
Додатковий мийний засіб не всмоктується.	Ємність порожня.	► Наповніть ємність мийним засобом.
	Насадку розпилювача засмічено.	► Очищте насадку розпилювача.
З'єднання з мийкою високого тиску, високонапірним	Ущільнення з'єднань не змащено.	► Змастіть ущільнення.  17.2

Несправність	Причина	Усунення
шлангом, пістолетом-розділювачем або трубою для струменя важко підключити.		

17.2 Змащенння ущільнень



- Ущільнення (1) слід змастити мастилом для арматури.

18 Технічні дані

18.1 Мийка високого тиску STIHL RE 80.0 X

Модифікація 100 В/50–60 Гц

- Запобіжник (характеристика С або К): 15 А
- Потужність, яка споживається: 1,4 кВт
- Клас електричного захисту: II
- Вид електричного захисту: IPX5
- Робочий тиск (р): 6,7 МПа (67 бар)
- Максимальний допустимий тиск (р max.): 10 МПа (100 бар)
- Максимальний тиск води на вході (р in max.): 1 МПа (10 бар)
- Максимальна витрата води (Q max.): 7,5 л/хв (450 л/г)
- Мінімальна витрата води (к-сть/хв): 5,4 л/хв (320 л/хв)
- Максимальна висота всмоктування: 0,5 м
- Максимальна температура води в режимі подавання (t in max.): 40 °C
- Максимальна температура води в режимі всмоктування: 20 °C
- Розміри
 - Довжина: 250 мм
 - Ширина: 270 мм
 - Висота: 430 мм
- Довжина високонапірного шланга: 5 м
- Маса (м) з встановленим приладдям: 7 кг

Модифікація 127 В/60 Гц

- Запобіжник (характеристика С або К): 15 А
- Потужність, яка споживається: 1,5 кВт
- Клас електричного захисту: II
- Вид електричного захисту: IPX5
- Робочий тиск (р): 7 МПа (70 бар)
- Максимальний допустимий тиск (р max.): 10 МПа (100 бар)
- Максимальний тиск води на вході (р in max.): 1 МПа (10 бар)
- Максимальна витрата води (Q max.): 7,5 л/хв (450 л/г)
- Мінімальна витрата води (к-сть/хв): 5,2 л/хв (310 л/хв)
- Максимальна висота всмоктування: 0,5 м
- Максимальна температура води в режимі подавання (t in max.): 40 °C
- Максимальна температура води в режимі всмоктування: 20 °C
- Розміри
 - Довжина: 250 мм
 - Ширина: 270 мм
 - Висота: 430 мм
- Довжина високонапірного шланга: 5 м
- Маса (м) з встановленим приладдям: 7 кг

Модифікація 120 В–127 В/60 Гц

- Запобіжник (характеристика С або К): 15 А
- Потужність, яка споживається: 1,5 кВт
- Клас електричного захисту: II
- Вид електричного захисту: IPX5

- Робочий тиск (р): 7 МПа (70 бар)
- Максимальний допустимий тиск (р max.): 10 МПа (100 бар)
- Максимальний тиск води на вході (р in max.): 1 МПа (10 бар)
- Максимальна витрата води (Q max.): 7,2 л/хв (430 л/г)
- Мінімальна витрата води (к-сть/хв): 5,2 л/хв (310 л/хв)
- Максимальна висота всмоктування: 0,5 м
- Максимальна температура води в режимі подавання (t in max.): 40 °C
- Максимальна температура води в режимі всмоктування: 20 °C
- Розміри
 - Довжина: 250 мм
 - Ширина: 270 мм
 - Висота: 430 мм
- Довжина високонапірного шланга: 5 м
- Маса (м) з встановленим приладдям: 7 кг

Модифікація 127 В/60 Гц

- Запобіжник (характеристика С або К): 15 А
- Потужність, яка споживається: 1,5 кВт
- Клас електричного захисту: II
- Вид електричного захисту: IPX5
- Робочий тиск (р): 7 МПа (70 бар)
- Максимальний допустимий тиск (р max.): 10 МПа (100 бар)
- Максимальний тиск води на вході (р in max.): 1 МПа (10 бар)
- Максимальна витрата води (Q max.): 7,5 л/хв (450 л/г)
- Мінімальна витрата води (к-сть/хв): 5,2 л/хв (310 л/хв)
- Максимальна висота всмоктування: 0,5 м
- Максимальна температура води в режимі подавання (t in max.): 40 °C
- Максимальна температура води в режимі всмоктування: 20 °C
- Розміри
 - Довжина: 250 мм
 - Ширина: 270 мм
 - Висота: 430 мм
- Довжина високонапірного шланга: 5 м
- Маса (м) з встановленим приладдям: 7 кг

Модифікації від 220 В до 230 В/від 50 Гц до 60 Гц

- Запобіжник (характеристика С або К): 10 А

- Потужність, яка споживається: 1,7 кВт
- Максимально допустимий повний електричний опір мережі: 0,26 Ом
- Клас електричного захисту: II
- Вид електричного захисту: IPX5
- Робочий тиск (р): 9 МПа (90 бар)
- Максимальний допустимий тиск (р max.): 12 МПа (120 бар)
- Максимальний тиск води на вході (р in max.): 1 МПа (10 бар)
- Максимальна витрата води (Q max.): 7,2 л/хв (430 л/г)
- Мінімальна витрата води (к-стъ/хв): 5,5 л/хв (330 л/хв)
- Максимальна висота всмоктування: 0,5 м
- Максимальна температура води в режимі подавання (t in max): 40 °C
- Максимальна температура води в режимі всмоктування: 20 °C
- Розміри
 - Довжина: 250 мм
 - Ширина: 270 мм
 - Висота: 430 мм
- Довжина високонапірного шланга: 5 м
- Маса (м) з встановленим приладдям: 7 кг

Модифікації від 220 В до 240 В / від 50 Гц до 60 Гц

- Запобіжник (характеристика С або К): 10 А
- Потужність, яка споживається: 2,1 кВт
- Максимально допустимий повний електричний опір мережі: 0,21 Ом
- Клас електричного захисту: II
- Вид електричного захисту: IPX5
- Робочий тиск (р): 10 МПа (100 бар)
- Максимальний допустимий тиск (р max.): 13 МПа (130 бар)
- Максимальний тиск води на вході (р in max.): 1 МПа (10 бар)
- Максимальна витрата води (Q max.): 7,4 л/хв (440 л/г)
- Мінімальна витрата води (к-стъ/хв): 5,8 л/хв (350 л/хв)
- Максимальна висота всмоктування: 0,5 м
- Максимальна температура води в режимі подавання (t in max): 40 °C
- Максимальна температура води в режимі всмоктування: 20 °C
- Розміри
 - Довжина: 250 мм
 - Ширина: 270 мм
 - Висота: 430 мм
- Довжина високонапірного шланга: 5 м
- Маса (м) з встановленим приладдям: 7 кг

Дані, що залежать від тиску, вимірюючи тиску на вході 0,3 МПа (3 бар).

18.2 Мийка високого тиску STIHL RE 80.0

Модифікація 100 В/50–60 Гц

- Запобіжник (характеристика С або К): 15 А
- Потужність, яка споживається: 1,4 кВт
- Клас електричного захисту: II
- Вид електричного захисту: IPX5
- Робочий тиск (р): 6,7 МПа (67 бар)
- Максимальний допустимий тиск (р max.): 10 МПа (100 бар)
- Максимальний тиск води на вході (р in max.): 1 МПа (10 бар)
- Максимальна витрата води (Q max.): 7,5 л/хв (450 л/г)
- Мінімальна витрата води (к-стъ/хв): 5,4 л/хв (320 л/хв)
- Максимальна висота всмоктування: 0,5 м
- Максимальна температура води в режимі подавання (t in max): 40 °C
- Максимальна температура води в режимі всмоктування: 20 °C
- Розміри
 - Довжина: 290 мм
 - Ширина: 270 мм
 - Висота: 800 мм
- Довжина високонапірного шланга: 5 м
- Маса (м) з встановленим приладдям: 7,5 кг

Модифікація 127 В/60 Гц

- Запобіжник (характеристика С або К): 15 А
- Потужність, яка споживається: 1,5 кВт
- Клас електричного захисту: II
- Вид електричного захисту: IPX5
- Робочий тиск (р): 7 МПа (70 бар)
- Максимальний допустимий тиск (р max.): 10 МПа (100 бар)
- Максимальний тиск води на вході (р in max.): 1 МПа (10 бар)
- Максимальна витрата води (Q max.): 7,5 л/хв (450 л/г)
- Мінімальна витрата води (к-стъ/хв): 5,2 л/хв (310 л/хв)
- Максимальна висота всмоктування: 0,5 м
- Максимальна температура води в режимі подавання (t in max): 40 °C
- Максимальна температура води в режимі всмоктування: 20 °C
- Розміри
 - Довжина: 290 мм
 - Ширина: 270 мм
 - Висота: 800 мм
- Довжина високонапірного шланга: 5 м
- Маса (м) з встановленим приладдям: 7,5 кг

Модифікації від 220 В до 230 В/від 50 Гц до 60 Гц

- Запобіжник (характеристика С або К): 10 А
- Потужність, яка споживається: 1,7 кВт
- Максимально допустимий повний електричний опір мережі: 0,26 Ом
- Клас електричного захисту: II
- Вид електричного захисту: IPX5
- Робочий тиск (р): 9 МПа (90 бар)
- Максимальний допустимий тиск (р max.): 12 МПа (120 бар)
- Максимальний тиск води на вході (р in max.): 1 МПа (10 бар)
- Максимальна витрата води (Q max.): 7,2 л/хв (430 л/г)
- Мінімальна витрата води (к-стъ/хв): 5,5 л/хв (330 л/хв)
- Максимальна висота всмоктування: 0,5 м
- Максимальна температура води в режимі подавання (t in max): 40 °C
- Максимальна температура води в режимі всмоктування: 20 °C
- Розміри
 - Довжина: 290 мм
 - Ширина: 270 мм
 - Висота: 800 мм
- Довжина високонапірного шланга: 5 м
- Маса (m) із встановленим приладдям: від 7 до 7,5 кг

Дані, що залежать від тиску, вимірюючи тиску на вході 0,3 МПа (3 бар).

18.3 Подовжуючі проводи

Якщо використовується подовжуvalьний провід, то він повинен мати захисний провід, а його жили залежно від напруги та довжини подовжуvalьного проводу повинні мати мінімум такий поперечний перетин:

Якщо номінальна напруга, зазначена на фіrmовій табличці, становить 220 В - 240 В:

- Довжина проводу до 20 м: AWG 15 / 1,5 мм²
- Довжина проводу від 20 м до 50 м: AWG 13 / 2,5 мм²

Якщо номінальна напруга, зазначена на фіrmовій табличці, становить 100 В - 127 В:

- Довжина проводу до 10 м: AWG 14 / 2,0 мм²
- Довжина проводу від 10 до 30 м: AWG 12 / 3,5 мм²

18.4 Рівень звуку та вібрації

Величина K для рівня звукового тиску дорівнює 2 дБ (A). Величина K для рівня потужності

звуку дорівнює 2 дБ (A). Величина K для величини вібрації становить 2 м/с².

- Рівень звукового тиску L_{pA} вимірюють згідно з EN 60335-2-79: 75 дБ (A)
- Рівень потужності звуку L_{wA} вимірюють згідно з EN 60335-2-79: 89 дБ (A)
- Величина вібрації a_h вимірюють згідно EN 60335-2-79, форсунка з плоским струменем: ≤ 2,5 м/с².

Дані стосовно виконання директиви роботодавців відносно рівня вібрації 2002/44/EG див. на www.stihl.com/vib.

18.5 REACH

REACH означає розпорядження ЄС для реєстрації, оцінки та допуску хімікалій.

Інформація щодо виконання розпорядження REACH подана за посиланням www.stihl.com/reach.

18.6 Встановлена тривалість використання

Повна встановлена тривалість використання становить до 30 років.

Встановлена тривалість використання передбачає регулярне технічне обслуговування та догляд відповідно до вимог інструкції з експлуатації.

19 Комплектуючі та приладдя

19.1 Запасні частини та приладдя

STIHL Дані символи позначають оригінальні комплектуючі STIHL та оригінальне приладдя STIHL.

Компанія STIHL рекомендує використовувати оригінальні запчастини STIHL та оригінальне приладдя STIHL.

Незважаючи на постійне спостереження ринку, компанія STIHL не може оцінити надійність, безпеку та придатність запасних частин та приладдя інших виробників та не несе відповідальності за їх використання.

Оригінальні запчастини STIHL та оригінальне приладдя STIHL можна придбати у спеціалізованих дилерів STIHL.

20 Утилізація

20.1 Утилізація мийки високого тиску

Інформацію стосовно утилізації можна отримати в місцевій адміністрації або в спеціалізованого дилера STIHL.

Неправильна утилізація може зашкодити здоров'ю та забруднити навколошнє середовище.

- Віднесіть продукцію STIHL разом з упаковкою у відповідний пункт збору для повторного використання відповідно до місцевих нормативних вимог.
- Не утилізувати разом із домашнім сміттям.

21 Сертифікат відповідності нормам ЄС

21.1 Мийка високого тиску STIHL RE 80.0 X; RE 80.0

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstraße 115
D-71336 Waiblingen

Німеччина

заявляє з повною відповіальністю, що

- Конструкція: мийка високого тиску
- Фабрична марка: STIHL
- Серія: RE 80.0 X; RE 80.0
- Серійний номер: RE02

відповідає інструкціям щодо виконання Директив 2011/65/EU, 2006/42/EG та 2014/30/EU, а також розроблено та виготовлено відповідно до дійсних версій таких норм згідно з датою виготовлення: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1, EN 60335-2-79, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233.

Для визначення вимірюного та гарантованого рівня потужності звуку були виконані процедури згідно з директивою 2000/14/EG, додаток V, із застосуванням норми ISO 3744.

- Вимірюний рівень потужності звуку:
89 дБ (A)
- Гарантований рівень потужності звуку:
91 дБ (A)

Технічна документація зберігається у відділі допуску продукції компанії ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Рік виготовлення, країна виробника та номер агрегату вказані на мийці високого тиску.

Waiblingen, 01.08.2022

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

За уповноваженням

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs & Global Governmental Relations

21.2 Знак відповідності



Інформація щодо сертифікатів та заяв про відповідність вимогам ЕАС, які підтверджують виконання технічних Директив та вимог Митного Союзу є на сайтах www.stihl.ru/eac або її можна замовити по телефону у відповідному національному представництві STIHL. 22.



Технічні Директиви та вимоги України виконуються.

22 Адреси

STIHL головний офіс

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstrasse 115
71336 Waiblingen
Німеччина

Дочірні компанії STIHL

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

ООО "АНДРЕАС ШТИЛЬ МАРКЕТИНГ"
наб. Обводного канала, дім 60, літера А,
помещ. 1-Н, офіс 200
192007 Санкт-Петербург, Россия
Горячая лінія: +7 800 4444 180
Ел. пошта: info@stihl.ru

УКРАЇНА

ТОВ «Андреас Штіль»
вул. Антонова 10, с. Чайки
08135 Київська обл., Україна
Телефон: +38 044 393-35-30
Факс: +380 044 393-35-70
Гаряча лінія: +38 0800 501 930
E-mail: info@stihl.ua

Представники STIHL

БІЛАРУСЬ

Представительство
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
ул. К. Цеткін, 51-11а
220004 Мінськ, Біларусь
Горячая лінія: +375 17 200 23 76

КАЗАХСТАН

Представительство
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
ул. Шагабутдинова, 125А, оф. 2
050026 Алматы, Казахстан
Горячая линия: +7 727 225 55 17

Імпортери STIHL РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

ООО "ШТИЛЬ ЗЮДВЕСТ"
350000, Российская Федерация,
г. Краснодар, ул. Западный обход, д. 36/1

ООО "ФЛАГМАН"
194292, Российской Федерации,
г. Санкт-Петербург, 3-ий Верхний переулок, д.
16 литер А, помещение 38

ООО "ПРОГРЕСС"
107113, Российской Федерации,
г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр. 2

ООО "АРНАУ"
236006, Российской Федерации,
г. Калининград, Московский проспект, д. 253,
офис 4

ООО "ИНКОР"
610030, Российской Федерации,
г. Киров, ул. Павла Корчагина, д. 1Б

ООО "ОПТИМА"
620030, Российской Федерации,
г. Екатеринбург, ул. Карьерная д. 2, Помеще-
ние 1

ООО "ТЕХНОТОРГ"
660112, Российской Федерации,
г. Красноярск, ул. Парашютная, д. 15

ООО "ЛЕСОТЕХНИКА"
664540, Российской Федерации,
с. Хомутово, ул. Чапаева, д. 1, оф. 39

УКРАЇНА

ТОВ «Андреас Штіль»
вул. Антонова 10, с. Чайки
08135 Київська обл., Україна

БІЛАРУСЬ

ООО «ПИЛАКОС»
ул. Тимирязева 121/4 офис 6
220020 Минск, Беларусь

УП «Беллесэкспорт»
ул. Скрыганова 6.403
220073 Минск, Беларусь

КАЗАХСТАН и КЫРГЫЗСТАН

ИП «ВОРОНИНА Д.И.»
пр. Райымбека 312
050005 Алматы, Казахстан

АРМЕНИЯ

ООО «ЮНИТУЛЗ»
ул. Г. Парпеци 22
0002 Ереван, Армения

Мазмұны

1	Сөз басы.....	53
2	Осы Пайдалану нұсқаулығы туралы ақпарат.....	54
3	Шолу.....	54
4	Қауіпсіздік техникасы ережелері.....	57
5	Жоғары қысымды жұғышты пайдалану үшін дайын күйге келтіріңіз.....	64
6	Жоғары қысымды жұғышты жинаңыз....	64
7	Су көзіне қосыңыз.....	66
8	Жоғары қысымды жұғышты электр желі- сіне қосыңыз.....	68
9	Жоғары қысымды жұғышты қосып, сөндіріңіз.....	68
10	Жоғары қысымды жұғышпен жұмыс істей	69
11	Жұмыс аяқталғаннан кейін.....	70
12	Тасымалдау.....	71
13	Сақтау шарттары.....	72
14	Тазарту.....	72
15	Қызмет көрсету.....	73
16	Жөндөу.....	73
17	Ақаулықтарды көтіру.....	73
18	Техникалық сипаттамалар.....	75
19	Қосалқы белшек (жинақтаушы) және құрал-жабдықтар.....	78
20	Көдеге жарату.....	78
21	ЕО нормаларына сәйкестік сертификаты	78
22	мекенжайлар.....	78

1 Сөз басы

Қымбатты сатып алушылар,

STIHL таңдағаныңыз үшін қуаныштымыз. Біз
өзіміздің жоғары сапалы өнімдерімізді
клиенттеріміздің қажеттіліктеріне сәйкес
өзірлейміз және өндіреміз. Тіпті төтенше
жүктемелердің өзінде жоғары дәрежелі
сенімділікке ие өнімдер осылай жасалады.

STIHL компаниясы да қызмет көрсетудегі
жоғары сапалы жақтайды. Біздің
мамандандырылған дилерлеріміз білікті кеңес

береді және оқытады, сондай-ақ жан-жақты техникалық қолдау көрсетеді.

STIHL компаниясы табиғатқа өзінің үқыпты мен жауапты көзқарасы туралы ашыла мәлімдейді. Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық сіздің STIHL бүйімшызызды сенімді және экологиялық күйінде ұзақ мерзім бойы пайдалануға мүмкіндік береді.

Сенімізің үшін сізге алғыс білдіреміз және STIHL өнімдерінен көп ләззат алуынызды тілейміз.

Д-р. Николас Штиль

МАҢЫЗДЫ! ҚОЛДАНУДЫҢ АЛДЫНДА ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ ЖӘНЕ САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ.

2 Осы Пайдалану нұсқаулығы туралы ақпарат

2.1 Өрекет етуші құжаттама

Жергілікті қауіпсіздік нұсқаулары өрекет етеді.

- Осы пайдалану нұсқаулығына қосымша ретінде, келесі құжаттарды оқып шығыңыз, түсініз және сақтап қойыңыз:
 - Пайдалану нұсқаулығы және қолданылатын керек-жарақтың қаптамасы
 - Пайдалану нұсқаулығы және қолданылатын тазартқыш құралдардың қаптамасы

2.2 Мәтіндегі ескертулердің таңбаламасы



Қаип

- Ескерту, ауыр жарақат келтіруі немесе өлімге себеп болуы мүмкін қауіптілікті білдіреді.
 - Аталған шаралар, күрделі жарақаттан немесе өлімнен құтылуға көмектеседі.



Сақтандыру

- Ескерту, ауыр жарақат келтіруі немесе өлімге себеп болуы мүмкін қауіптілікті көрсетеді.
 - Аталған шаралар, күрделі жарақаттан немесе өлімнен құтылуға көмектеседі.

2 Осы Пайдалану нұсқаулығы туралы ақпарат

Нұсқау


- Ескерту, мүліктік нұқсан келтіруі мүмкін қауіптілікті көрсетеді.
 - Аталған шаралар, мүлікке нұқсан келтіруден құтылуға көмектеседі.

2.3 Мәтіндегі нышандар

Бұл нышан осы Пайдалану нұсқаулығындағы бір тарауға қатысты болып келеді.

3 Шолу

3.1 RE 80.0 X жоғары қысымды жуғышы



0000069725_002

1 Сап

Сап жоғары қысымды жуғышты тасуға арналған.

2 Ұстағыш

Ұстағыш бүріккіш пистолетті сақтау үшін қажет.

3 Тоқтатқыш інітірек

Тоқтатқыш інітірек жоғары қысымды жуғыштағы штуцерді ұстап тұрады.

4 Ауыстырып-қосқыш

Ауыстырып-қосқыш жоғары қысымды жуғышты қосуға және сөндіргуге арналған.

5 Ұстағыш

Ұстағыш бүркүл күралын сақтауға арналған.

6 Ұстағыш

Ұстағыш бүркүл күралын сақтауға арналған.

7 Байланыстыруыш сым

Байланыстыруыш сым жоғары қысымды жуғышты қуат ашасына біркітіреді.

8 Штуцер

Штуцер су құбыршегін жалғауға арналған.

9 Қуат ашасы

Қуат ашасы байланыстыруыш сымды розеткамен біркітіреді.

10 Жәшіктер


Жәшіктер бір жиынтықтағы саптамаларды сақтауға арналған.

11 Ұстағыш

Ұстағыш байланыстыруыш сымды және жоғары қысымды құбыршекті сақтауға арналған.

Машина нөмірі бар паспорт тақтайшасы

3.2 RE 80.0 жоғары қысымды жуғышы

**1 Сап**

Сап жоғары қысымды жуғышты тасуға және орнын ауыстыруға арналған.

2 Ұстағыш

Ұстағыш бүркүл күралын пистолетті сақтау үшін қажет.

3 Тасымалдау інітірігі

Тасымалдау інітірігі жоғары қысымды жуғышты тасуға арналған.

4 Тоқтатқыш інітірек

Тоқтатқыш інітірек жоғары қысымды жуғыштағы штуцерді ұстап тұрады.

5 Ауыстырып-қосқыш

Ауыстырып-қосқыш жоғары қысымды жуғышты қосуға және сөндіргуге арналған.

6 Ұстағыш

Ұстағыш бүркүл күралын сақтауға арналған.

7 Ұстағыш

Ұстағыш байланыстыруыш сымды және жоғары қысымды құбыршекті сақтауға арналған.

8 Ұстағыш

Ұстағыш бүріккіш жинағын сақтауға арналған.

9 Байланыстыруыш сым

Байланыстыруыш сым жоғары қысымды жуғышты құат ашасына біркітреді.

10 Штуцер


Штуцер су құбыршегін жалғауға арналған.

11 Қуат ашасы

Қуат ашасы байланыстыруыш сымды розеткамен біркітреді.

12 Жәшіктөр

Жәшіктөр бір жиынтықтағы саптамаларды сақтауға арналған.

Машина нөмірі бар паспорт тақтайшасы**3.3 Бұрку құралы****1 Ағын тұтігі**

Ағын тұтігі бүріккіш пистолетті саптамамен біркітреді.

2 Бүріккіш пистолет

Бүріккіш пистолет бұрку құралын ұстап тұруға және жүргізуға арналған.

3 Тұтқыш

Тұтқыш бүріккіш пистолеттің клапанын ашып, жабады. Тұтқыш су ағынын жіберіп, тоқтатады.

4 Бекіткіш інітірек

Бекіткіш інітірек тұтқышты босатады.

5 Тоқтатқыш інітірек

Тоқтатқыш інітірек бүріккіш пистолеттегі штуцерді ұстап тұрады.

6 Жоғары қысымды құбыршек

Жоғары қысымды құбыршек суды жоғары қысымды сорғыдан бүріккіш пистолетке қарай апарады.

7 Штуцер

Штуцер жоғары қысымды құбыршекті жоғары қысымды сорғымен және бұрку құралымен біркітреді.

8 Тазартқыш ине

Тазартқыш ине саптамаларды тазартуға арналған.

9 Бүріккіш жинағы³

Бүріккіш жинағы тазартқыш құралдардың көмегімен тазалауға арналған.

10 Бүріккіш саптама

Бүріккіш саптама тазартқыш құралды сумен арапастырады.

11 Сыйымдық

Сыйымдықта тазартқыш құрал болады.

12 Роторлық саптама

Роторлық саптама айналып тұратын қатты су ағынын өндіреді.

13 Жалпақ ағынды саптама

Жалпақ ағынды саптама жалпақ су ағынын өндіреді.

3.4 Таңбалар

Таңбалар жоғары қысымды жуғышта, жуғыш құралдардың бұрку құралында болуы мүмкін және келесі мағынаны білдіреді:

Бекіткіш інітірек осы күде тұтқыштың құлпын ашады.

Бекіткіш інітірек осы күде тұтқышты бұғаттайды.

Бүріккіш жинағын тасымалдаудың алдында босатыңыз және ол төңкерілмейтіндей және жылжымайтындей етіп бекітіңіз.

Өнімді тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз.

LWA Өнімнен салыстырмалы шу деңгейін қамтамасыз ету үшін 2000/14/EК директивасына сәйкес кепілді дыбыстық қуат деңгейі, дБ(А).

STIHL Büл нышандар STIHL тұпнұскалы қосалқы бөлшектері мен STIHL тұпнұскалы құрал-жабдықтарын білдіреді.

³Нұсқасына және нарыққа байланысты жеткізу жиынтығына кіреді

4 Қауіпсіздік техникасы ережелері

4.1 Ескеरту белгілөрі

Жоғары қысымды жуғыштағы ескерту нышандары келесін білдіреді:



Қауіпсіздік техникасы ережелері мен тиісті шараптарды сақтаңыз.



Пайдалану нұсқаулығын оқып шығыңыз, түсініңіз және сақтап қойыңыз.



Қорғаныс көзілдірігін тағыныңыз.



- Су ағынын адамдар мен жануарларға бағыттамаңыз.
- Су ағынын электрлік қондырыларға, электрлік қосылыстарға, розеткаларға және ток тасығыш сымдарға бағыттамаңыз.
- Судың ағының электр аспалтарға және жоғары қысымды жуғышқа бағыттамаңыз.



Егер байланыстыруши сым немесе үзартқыш кабель бұзылған болса: қуат ашасын розеткадан сұрырыңыз.



Жоғары қысымды жуғышты тікелей ауыз сүмен қамту желісіне қосуға болмайды.



Жоғары қысымды жуғышты жұмыстағы үзіліс үақытында, тасымалдау, сақтау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезінде сөндіріңіз.



Жоғары қысымды жуғышты 0 °C темен температурада қолданбаңыз, тасымалдамаңыз және сақтамаңыз.

4.2 Мақсатына сай қолдану

STIHL RE 80.0 X және RE 80.0 жоғары қысымды жуғышы автомобилдерді, тіркемелерді, террасаларды, жолдарды және қасбеттерді тазартуға арналған.

Жоғары қысымды жуғыш өнеркәсіптік қолданысқа арналмаған.

Жоғары қысымды жуғышты жаңбыр кезінде қолдануға болмайды.

△ Сақтандыру

- ▶ Егер жоғары қысымды жуғыш мақсаты бойынша қолданылmasa, адамдар ауыр жақақат алуы немесе қайтыс болуы мүмкін және материалдық нұқсан келтірілу мүмкін.
- ▶ Жоғары қысымды жуғышты осы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей қолдану керек.

STIHL RE 80.0 X және RE 80.0 жоғары қысымды жуғышы тәмендегілер үшін қолдануға арналмаған:

- Асбест-цемент және ұқсас жабындарды тазарту
- Қорғасын қамтитын бояумен сырланған немесе қапталған жабындар
- Азық-түлікпен жанасатын жабындарды тазарту
- Жоғары қысымды жуғыштың өзін тазарту

4.3 Пайдаланушыларға қойылатын талаптар

△ Сақтандыру

■ Нұсқама алмаған пайдаланушылар жоғары қысымды жуғыштың қаупін түсінбеуі немесе бағаламауы мүмкін. Пайдалануши және басқа да адамдар ауыр жақақат алуы немесе қайтыс болуы мүмкін.

- ▶ Пайдалану нұсқаулығын оқып шығыңыз, түсініңіз және сақтап қойыңыз.

- ▶ Егер жоғары қысымды жуғыш басқа тұлғаға берілсе: сонымен қатар пайдалану нұсқаулығы қоса беріледі.
- ▶ Пайдаланушы келесі талаптарды қанағаттандыратынына көз жеткізіңіз:
 - Пайдаланушы шаршаган емес.

– Бұл машинаны

физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой

қабілеттері шектеулі

немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз

адамдарға (балаларды қоса алғанда)

пайдалануға тыйым

салынады.

- Пайдаланушы жоғары қысымды жуғыштың қауіптілігін анықтай және бағалай алады.
- Пайдаланушы кәмелетке толған тұлға болып табылады немесе пайдаланушы үлттық ережелерге сәйкес бақылаумен кәсіби даярлықтан өткен.
- Пайдаланушы жоғары қысымды жуғышты алғашқы рет қолданудан бұрын, STIHL дилерінен немесе құзыретті тұлғадан нұсқама алуды тиіс.
- Пайдаланушы алкоголь, дәрі-дәрмек немесе есірткі әсерінде емес.
- Кез келген күмән туындаған жағдайда: STIHL мамандандырылған дилеріне жүгініңзі.

4.4 Киімдер мен жарақтандыру

▲ Сақтандыру

- Жұмыс істеген кезде заттар жоғары жылдамдықпен лақтырылуы мүмкін. Пайдаланушы жарақат алуды мүмкін.
 - ▶ Ның жабысатын қорғаныс көзіндірігін киіңіз. Сай келетін көзіндірік EN 166 стандартына немесе үлттық ережелерге сай тексерілген және сатылымда тиісті белгімен қол жетімді.
 - ▶ Тығыз күйләтін үзын жеңді сырт қиім мен үзын шалбар киіңіз.
- Жұмыс кезінде аэрозольдер туындауы мүмкін. Деммен жұтатын аэрозольдер денсаулыққа зиян келтіріп, аллергиялық реакциялардың себебі болуды мүмкін.
 - ▶ Тазарту қажет жабындарға және олардың айналасына байланысты тәуекелдерді бағалаңыз.
 - ▶ Тәуекелдерді бағалау нәтижесінде, аэрозольдердің туындағыны анықталса, онда: FFP2 қорғаныс класындағы немесе оған ұқсас кластағы қорғағыш бетпердені қолданыңыз.



- Егер пайдаланушы сай келемейтін аяқ киімді кисе, ол тайғанауы мүмкін. Пайдаланушы жарақат алуды мүмкін.
 - ▶ Тайғанамайтын табаны бар берік жабық аяқ киімді киіңіз.

4.5 Жұмыс көңістігі және қоршаған орта

▲ Сақтандыру

- Бөтен адамдар, балалар және жануарлар жоғары қысымды жуғыштан және жоғары жылдамдықпен айналатын заттардан төніп түрған қауіпті байқамауды және бағаламауды мүмкін. Бөгде адамдар, балалар және жануарлар ауыр жарақат алуды және оларға материалдық нұқсан келтірілу мүмкін.
 - ▶ Бөтен адамдар, балалар мен жануарлар жұмыс участкесінен алшақ жерде болуды тиіс.
 - ▶ Жоғары қысымды жуғышты қараусыз қалдырмаңыз.
 - ▶ Балалардың жоғары қысымды жуғышпен ойнау алмайтындығына көз жеткізу қажет.
- Жауын-шашын кезінде немесе ылғал ортада жұмыс жасау электр тогына соғылуға әкеліп соғуы мүмкін. Пайдаланушы ауыр жарақат алуды немесе қайтыс болуды мүмкін, ал жоғары қысымды жуғыш бұзылуы мүмкін.
 - ▶ Жаңбырда жұмыс істеменіз.
 - ▶ Жоғары қысымды жуғыш тамшылап ағатын судың әсерінен ылғалданбас үшін, оны тиісінше орнатып көрек.
 - ▶ Жұмыстардың ылғалды телімінен тыс жерде жоғары қысымды жуғышты орнатыңыз.
- Жоғары қысымды жуғыштың электрлік бөлшектері үшкін тудыруы мүмкін. Үшкіндар женіл тұтанатын және жарылу қаупі бар орталарда өртепу және жарылу себебі болуды мүмкін. Адамдар ауыр жарақат алуды немесе қайтыс болуды және оларға материалдық нұқсан келтірілу мүмкін.
 - ▶ Женіл тұтанатын және жарылу қаупі бар орталарда жұмыс істемеу көрек.

4.6 Қауіпсіз күй

- Егер келесі шарттар орындалса, жоғары қысымды жуғыш қауіпсіз күйде болып саналады:
- Жоғары қысымды жуғыш бұзылмаған.
 - Жоғары қысымды құбыршек, сап, муфталар мен бұрку құралы бұзылмаған.
 - Жоғары қысымды құбыршек, сабы мен бұрку құралы орнатылмаған.
 - Біріктіруші сымы, ұзартатын сым және штепсельді айыры зақымдалмаған.
 - Жоғары қысымды жуғыш таза және құрғақ.
 - Бұрку құралы таза.
 - Пайдалану элементтері жұмыс істеп тұр және ешқандай өзгеріске ұшырамады.
 - Осы жоғары қысымды жуғышқа арналған STIHL түпнұсқалық керек-жарақтары орнатылған.
 - Құрал-жабдықтар дұрыс орнатылған.

▲ Сақтандыру

- Қауіпсіз емес күйде толықтыруышы бөлшектер дұрыс жұмыс істемеу және қауіпсіздік қондырығысының күші әрекет етпеуі мүмкін. Адамдар ауыр жарақат алуды немесе қайтыс болуды мүмкін.
 - ▶ Бұзылмаған жоғары қысымды жуғышпен жұмыс істеніз.
 - ▶ Бұзылмаған жоғары қысымды құбыршекпен, бұзылмаған саппен, бұзылмаған муфталармен және бұрку құралымен жұмыс істеніз.
 - ▶ Жоғары қысымды құбыршекті, сапты және бұрку құралын пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықта көрсетілгендей орнатыңыз.
 - ▶ Жұмыс істей барысында зақымдалмаған біріктіруші сымды, ұзартатын сымды және штепсельді айырын пайдаланыңыз.
 - ▶ Егер жоғары қысымды жуғыш кір немесе дымыл болса: жоғары қысымды жуғышты тазартып, құрғатыңыз.
 - ▶ Егер бүркіш құрылғы кір болса: бұрку құралын тазартыңыз.
 - ▶ Жоғары қысымды жуғышты өзгертпеніз.
 - ▶ Егер басқару элементтері жұмыс істемесе: жоғары қысымды жуғышпен жұмыс істеменіз.
 - ▶ Осы жоғары қысымды жуғышқа арналған STIHL түпнұсқалық керек-жарағын орнатыңыз.
 - ▶ Қурал-жабдықтарды сипаттамаға сәйкес орнату қажет, ол осы пайдалану нұсқаулығында немесе осындай керек-

жарақтарға арналған пайдалану нұсқаулығында бар.

- ▶ Жоғары қысымды жуғыштың тесіктеріне заттар салмаңыз.
- ▶ Тозған немесе бұзылған көрсеткіш тақтاشаларды ауыстырыңыз.
- ▶ Кез келген күмән туындаған жағдайда: STIHL мамандандырылған дилеріне жүгініңіз.

4.7 Жұмыс

▲ Сақтандыру

- Пайдалануши белгіленген жағдайларда жұмысқа шоғырлана алмайды. Пайдалануши сүрініп кетуі, құлауы және ауыр жарақат алуды мүмкін.
 - ▶ Жұмысты байыпты және тиянақты түрде атқарыңыз.
 - ▶ Егер жарықтандыру шарттары және көріні дәрежесі нашар болса: жоғары қысымды жуғышпен жұмыс істеменіз.
 - ▶ Жоғары қысымды жуғышты жалғыз қолданыңыз.
 - ▶ Кедергілерден сақ болыңыз.
 - ▶ Едende тұрып жұмыс істеңіз және тепе-теңдікі сақтаңыз. Егер біктікте жұмыс істей керек болса: кетерілетін жұмыс алаңын немесе қауіпсіз ағаштарды пайдаланыңыз.
 - ▶ Шаршағандық белгілері болса: жұмыста үзіліс жасаңыз.
- Егер жұмыс кезінде жоғары қысымды жуғыш өзгерсе немесе әдеттегіден тыс жұмыс істесе ол қауіпті күйде болуды мүмкін. Адамдар ауыр жарақат алуды және оларға материалдық нұқсан келтірілу мүмкін.
 - ▶ Жұмысты аяқтап, қуат көзі ашасын розеткадан сұрып, STIHL дилеріне жүгін керек.
 - ▶ Жоғары қысымды жуғышты түрекег тұрып қолданыңыз.
 - ▶ Салқыннатқыш ауаның жеткілікті алмасуын қамтамасыз ету үшін жоғары қысымды жуғышты бүркеменіз.
- Егер бүркіш пистолеттің тұтқышы босатылса, жоғары қысымды сорғы автоматты түрде сөндіріледі және су саптамадан ақпайды. Жоғары қысымды жуғыш күту режимінде тұр және қосулы болып қала береді. Егер бүркіш пистолеттің тұтқышы басылса, жоғары қысымды сорғы тағы да автоматты түрде қосылып, су саптамадан ағады. Адамдар ауыр жарақат алуды және оларға материалдық нұқсан келтірілу мүмкін.

- Егер жұмыс жүргізілмесе: бұріккіш пистолеттің тұтқышын бекітіңіз.
-  ► Жоғары қысымды жуғыштың сөндіріңіз.
- Жоғары қысымды жуғыштың қуат ашасын розеткадан сұрыны алыңыз.
- Су 0 °C-дан төмен температурада, жоғары қысымды жуғыштың тазартылатын бетіндегі және бөлшектерінде қатып қалуы мүмкін. Пайдаланушы тайланап кетіп, құлап, ауыр жарақат алуды мүмкін. Материалдық нұқсан келтірілуі мүмкін.
- Жоғары қысымды жуғышты 0 °C-дан төмен температурада қолданбаңыз.
- Егер жоғары қысымды құбыршекті, су құбыршегін немесе байланыстыруышы сымды тартсаңыз, жоғары қысымды жуғыш жылжып кетуі және төңкерілуі мүмкін. Материалдық нұқсан келтірілуі мүмкін.
- Жоғары қысымды құбыршекті, су құбыршегін немесе байланыстыруышы сымды тартпаңыз.
- Егер жоғары қысымды жуғыш көлбене, тегіс емес немесе бекітілген жабында тұрса, жылжып кетуі және төңкерілуі мүмкін. Материалдық нұқсан келтірілуі мүмкін.
- Жоғары қысымды жуғышты көлденен, тегіс және бекітілген жабынға орнатыңыз.
- Егер жұмыстар биіктікте орындалса, жоғары қысымды жуғыш немесе бұрку құралы төмен құлауды мүмкін. Адамдар ауыр жарақат алуды және оларға материалдық нұқсан келтірілуі мүмкін.
- Көтерілетін жұмыс алаңын немесе қауіпсіз ағаштарды пайдаланыңыз.
- Жоғары қысымды жуғышты көтеріш жұмыс платформасына немесе құрылым ағаштарына орнатпаңыз.
- Егер жоғары қысымды құбыршектің ұзындығы жетпесе: жоғары қысымды құбыршекті ұзартқышпен ұзартыңыз.
- Бұрку құралын төмен құлаудан сактаңыз.
- Судың ағыны жабыннан асбест талшығын бөлүі мүмкін. Асбест талшықтары кепкен соң ауаға таралып, тыныс алу жолдарына тиіп кетуі мүмкін. Дем алғанда жұтатын асбест талшығы денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін.
- Асбест қамтитын жабындарды тазартпаңыз.
- Судың ағыны көлік құралдарына және тетіктеріне майды бөлүі мүмкін. Майды бар су жерге, су қоймаларына немесе

канализацияға тиоі мүмкін. Қоршаған ортаға нұқсан келтіріледі.

- Көлік құралдарын немесе тетіктерді май айырғысы бар жерлерде, суағарда тазарту қажет.
- Судың ағының қорғаныс қамтитын бояумен бірге аэрозольдерді және қорғасын қамтитын суды тузуі мүмкін. Аэрозольдер мен қорғасын қамтитын су жерге, су қоймаларына немесе канализацияға тиоі мүмкін. Дем алғанда жұтатын аэrozольдер денсаулыққа зиян келтіріп, аллергиялық реакциялардың себебі болуы мүмкін. Қоршаған ортаға нұқсан келтіріледі.
- Қорғасын қамтитын бояумен сырланған жабындарды тазартпаңыз.
- Судың ағыны сезімтал жабындарды бұлдыру мүмкін. Материалдық нұқсан келтірілуі мүмкін.
- Сезімтал жабындарды роторлық саптамамен тазартпаңыз.
- Резенке, мата, ағаш және үқсас материалдардан жасалған сезімтал жабындарды төмен жұмыс қысымымен және ұзақ арақашықтықтан тазарту керек.
- Егер роторлық саптама жұмыс істеген кезде ластанған суға батырылып қолданылса, бұзылуы мүмкін.
- Роторлық саптаманы ластанған суда қолданбаңыз.
- Егер сыйымдық тазартылса: сыйымдықты босатыңыз және оны тазарту барысында судың ағын шығуына мүмкіндік беріңіз.
- Сорып алынған тез жанғыш немесе жарылыс қаупі бар сүйкітықтар өртті немесе жарылысты тудыруы мүмкін. Адамдар ауыр жарақат алуды немесе қайтыс болуы және оларға материалдық нұқсан келтірілуі мүмкін.
- Тез жанғыш немесе жарылыс қаупі бар сүйкітықтарды сорып алуға немесе үрлеуге болмайды.
- Сорып алынған тітіркендіріш, күйдіріш және улы сүйкітықтар денсаулыққа зиян келтіріп, жоғары қысымды жуғыштың бөлшектерін бұзыу мүмкін. Адамдар ауыр жарақат алуды немесе қайтыс болуы және оларға материалдық нұқсан келтірілуі мүмкін.
- Тітіркендіріш, күйдіріш немесе улы сүйкітықтарды сорып алуға немесе үрлеуге болмайды.

- Судың қатты ағыны адамдар мен жануарларды ауыр жарақтаптап, материалдық залал көлтіруі мүмкін.



- Су ағынын адамдар мен жануарларға бағыттамаңыз.

- ▶ Нашар көрінетін жерлерге судың ағынын бағыттамаңыз.
- ▶ Күімді киіп жүрген кезде тазартпаңыз.
- ▶ Аяқ-күімді киіп жүрген кезде тазартпаңыз.
- Егер электрлік қондырыларға, электрлік қосылыстарға, розеткалар мен ток өткігіш сымдарға су тиіп кетсе, бұл электр тогының соққысына әкеп соғуы мүмкін. Адамдар ауыр жарақат алуды немесе қайтыс болуды және оларға материалдық нұқсан көлтірілуі мүмкін.



- Су ағынын электрлік қондырыларға, электрлік қосылыстарға, розеткаларға және ток тасыыш сымдарға бағыттамаңыз.

- ▶ Судың ағынын байланыстырушы сымға немесе ұзартқыш кабельге бағыттамаңыз.
- Егер электр аспаптарға немесе жоғары қысымды жуғышқа су тиіп кетсе, бұл электр тогының соққысына әкеп соғуы мүмкін. Пайдаланушы ауыр жарақат алуды немесе қайтыс болуды, сондай-ақ материалдық нұқсан көлтірілуі мүмкін.



- Судың ағынын электр аспаптарға және жоғары қысымды жуғышқа бағыттамаңыз.

- ▶ Электрлік аспаптар мен жоғары қысымды жуғышты тазартылатын жабындардан басқа жерде ұстаңыз.
- Дұрыс емес төсөлген жоғары қысымды құбыршек бұзылуы мүмкін. Бұзылудың себебінен су жоғары қысымның астында қоршаған аумақта бақылаусыз ағып кетуі мүмкін. Адамдар ауыр жарақат алуды және оларға материалдық нұқсан көлтірілуі мүмкін.
- ▶ Судың ағынын жоғары қысымды құбыршекке бағыттамаңыз.
- ▶ Жоғары қысымды құбыршек тартылмауды немесе шатаспауды үшін, оны тиісінше төсөніз.

- Жоғары қысымды құбыршек бұлінбеуі, бүгілмеуі, тапталмауды немесе қажалмауды үшін, оны тиісінше төсөніз.
- Жоғары қысымды құбыршекті қызып кетуден, майдан және химикаттардан қорғаңыз.

- Дұрыс емес төсөлген су құбыршегі бұзылуы мүмкін және адамдар оған шалынып қалуды мүмкін. Адамдар жарақат алуды мүмкін және су құбыршегі бұзылуы мүмкін.
- Су ағынын су құбыршегіне бағыттамаңыз.
- Су құбыршегін адамдар сүрінбейтіндей етіп төсөніз және белгіліеніз.
- Су құбыршегі тартылмауды немесе шатаспауды үшін, оны тиісінше төсөніз.
- Су құбыршегі бұлінбеуі, бүгілмеуі, тапталмауды немесе қажалмауды үшін, оны тиісінше төсөніз.
- Су құбыршегін қызып кетуден, майдан және химикаттардан қорғаңыз.
- Судың қатты ағыны реактивті күшті тудырады. Пайдаланушы, туындастырылған реактивті күштің салдарынан, бұрку құралын игере алмай қалуды мүмкін. Пайдаланушы ауыр жарақат алуды, сондай-ақ материалдық нұқсан көлтірілуі мүмкін.
- Бұрқіш пистолетті екі қолыңызбен де мықтап ұстап тұрыңыз.
- Осы пайдалану нұсқаулығында сипатталғандай жұмыс істеңіз.

4.8 Тазартқыш құрал

▲ Сақтандыру

- Егер тазартқыш құрал теріге немесе көзге тиіп кетсе, онда тері немесе көз тітіркенуі мүмкін.
- Тазартқыш құралды қолдану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын орындаңыз.
- Тазартқыш құралды тигізбеніз.
- Егер теріге тиіп кетсе: зақындалған аумақтарды сабынданап, судың көп мөлшерімен жуыңыз.
- Егер көзге тиіп кетсе: көзіңізді кемінде 15 минут бойы судың көп мөлшерімен шайыңыз және дәрігерге қаралыңыз.
- Дұрыс емес жарамсыз тазартқыш құрал жоғары қысымды жуғышты немесе тазарту объектісінің жабынын бұлдіріп, қоршаған ортаға да зиян тигізуі мүмкін.
- STIHL компаниясы STIHL компанисының түпнұсқалы тазартқыш құралын қолдануды ұсынады.
- Тазартқыш құралды қолдану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын орындаңыз.

- ▶ Кез келген күмән туындаған жағдайда:
STIHL мамандандырылған дилеріне
жүгініңіз.

4.9 Суды жалғау

▲ Сақтандыру

- Егер бүріккіш пистолеттің тұтқышын босатқанда, су құбыршегінде кері соққы туындағы. Кері соққының нәтижесінде ластанған су ауыз сүмен қамту желісіне артқа қарап сығып шығарылуы мүмкін. Ауыз су ластанған болуы мүмкін.
 - ▶ Жоғары қысымды жуғышты тіkelей ауыз сүмен қамту желісіне қосуға болмайды.
- Су құбыры компаниясының нұсқауларын орындаңыз. Қажет болса, ауыз сүмен қамту желісіне қосылған кезде жүйенің тиісті белінүйн қолданыңыз (мысалы, кері ағынды болдырмау құрылғысы).
- Ластанған немесе құмды су жоғары қысымды жуғыштың белшектерін бұзуы мүмкін.
 - ▶ Таза суды қолданыңыз.
 - ▶ Егер ластанған немесе құмды су қолданылса: жоғары қысымды жуғышты су сүзгісімен қолданыңыз.
- Егер жоғары қысымды жуғышқа тым аз мөлшердегі су берілсе, жоғары қысымды жуғыштың белшектері бұзылуы мүмкін.
 - ▶ Су кранын толығымен бұрап ашаңыз.
 - ▶ Жоғары қысымды жуғыш судың жеткілікті мөлшерімен қамтамасыз етілетініне көз жеткізіңіз, □ 18.2.

4.10 Электр желісіне қосу

Ток өткізгіш құрауыштармен жанасу келесі себептерге орай туындауы мүмкін:

- Біріктіруші сым немесе ұзартатын сым бұзылған.
- Біріктіруші сым немесе ұзартатын сымының штепсельді айрыры зақымдалмаған.
- Розетка дұрыс орнатылмаған.

▲ Қауіп

- Ток өткізгіш құрауыштармен жанасу токтың соғуына себеп болуы мүмкін. Пайдаланушы ауыр жарақат алуды немесе қайтыс болуы мүмкін.
 - ▶ Біріктіруші сым, ұзартатын сым мен штепсельді айрыдың бұзылмағанына көз жеткізіңіз.



- Егер біріктіруші сым немесе ұзартатын сым бұзылған болса:
 - ▶ Зақымданған участеке тиіп кетпеніз.
 - ▶ Қуат ашасын розеткадан сұрыңыз.

- ▶ Біріктіруші сым, ұзартатын сыммен және желілік істікшемен жұмыс істегендеге сіздің қолыңыз құрғақ болуы тиіс.
- ▶ Байланыстыруыш сымның немесе ұзартқыш сымның желілік істікшесін дұрыс орнатылған және жерге түйіктау түйіспесі бар розетка ұясына қосыңыз.
- ▶ Желіге қосу білікті электрик маманмен жүргізілүй және IEC 60364-1 талаптарына сәйкес келуі керек. Бұл машинаға қуат көзі 30 мА ішінде жерге жылыстау тогы 30 мА-дан асқаннан кейін қуат беруді тоқтататын қалдық ток ажыратқышы арқылы қосылуы керек немесе жерге түйіктау сынағышы болуы керек.
- Зақымдалған немесе жарамсыз ұзартқыш сым электр тогының соғуына әкелу мүмкін. Адамдар ауыр жарақат алуды немесе қайтыс болуы мүмкін.
 - ▶ Қимасы дұрыс болып табылатын ұзартқыш сымды қолданыңыз, □ 18.3.
 - ▶ Үй-жайдан тыс қолдану үшін шашыраудан қорғайтын ұзартқыш сымды қолданыңыз.
 - ▶ Жоғары қысымды жуғыштың байланыстыруыш сымындағы дипаттамалары бар ұзартқышты қолданыңыз, □ 18.3.
 - ▶ Розетканы еденнен кеміндегі 60 мм биіктікте ұстайтын кабель орауышын пайдалану ұсынылады.

▲ Сақтандыру

- Жұмыс кезінде дұрыс емес желі кернеуі немесе дұрыс емес желі жиілігі жоғары қысымды жуғышта шамадан тыс жүктеме тудыруы мүмкін. Жоғары қысымды жуғыш зақымдалуы мүмкін.
 - ▶ Электр желісінің кернеуі мен желі жиілігі жоғары қысымды жуғыштың зауыттық тақтайшасындағы деректерге сай келетініне көз жеткізіңіз.
- Егер бірнеше розеткаға бірнеше электр аспаптар қосылса, жұмыс кезінде электрлік құрауыштарға артық жүктеме түсі мүмкін. Электрлік құрамдастар қызып кетіп, тұтану себебі болуы мүмкін. Адамдар ауыр жарақат алуды немесе қайтыс болуы және оларға материалдық нұқсан келтірілуі мүмкін.

- Жоғары қысымды жуғышты розеткаға бөлек қосыңыз.
- Жоғары қысымды жуғышты көп орынды розеткаға қоспаңыз.
- Дұрыс еткізілген байланыстырушы сым және үзартқыш сым зақымдалуы және оған адамдар сүрініп қалуы мүмкін. Адамдар жарақат алуы, ал байланыстырушы сым немесе үзартқыш сым – зақымдалуы мүмкін.
 - Байланыстырушы сымды және үзартқыш кабельді оларға су тимейтіндегі етіп еткізіңіз.
 - Біріктіруші сымды және үзартқыш сымды адамдар оған сүрінбейтіндегі етіп еткізіңіз және белгілеңіз.
 - Біріктіруші сымды және үзартқыш сымды созылмайтындей және шатаспайтындей етіп еткізіңіз.
 - Біріктіруші сымды және үзартқыш сымды зақымданбайтындей, қысылмайтындей немесе қажалмайтындей етіп еткізіңіз.
 - Біріктіруші сымды және үзартқыш сымды жылудан, май мен химиялық заттардың тусуінен қорғаңыз.
 - Біріктіруші сым мен үзартқыш сымды құрғақ жерде еткізіңіз.
- Үзартқыш сым жұмыс жасау кезінде қызып кетеді. Жылуды бұру мүмкін болмаса, тутану орын алуы мүмкін.
 - Кабель орауышы қолданылатын болса: кабель орауышын толығымен тарқатыңыз.

4.11 Тасымалдау

▲ Сақтандыру

- Тасымалдау кезінде жоғары қысымды жуғыш төңкерілуі немесе жылжып кетуі мүмкін. Адамдар жарақат алуы және оларға материалдық нұқсан келтірілуі мүмкін.
 - Бүріккіш-тапаншаның тұтқышын бекітіңіз.
 -  ► Жоғары қысымды жуғыштың сөндіріңіз.
 - Жоғары қысымды жуғыштың қуат көзі ашасын розеткадан сұрып алыңыз.
 -  ► Жуғыш құралдың бүріккішін босатыңыз және ол төңкерілмейтіндегі және жылжымайтындей етіп бекітіңіз.
 - Жоғары қысымды жуғыш төңкерілмеуі немесе жылжымауы үшін, оны белдіктермен немесе тормен бекітіңіз.
 - 0°С-ден төмен температурадағы су, жоғары қысымды жуғыштың бөлшектерінде қатып қалуы мүмкін. Жоғары қысымды жуғышқа зақым келтірілуі мүмкін.
 - Жоғары қысымды құбыршек пен бүріккіш құрлығыны босатыңыз.

қалуы мүмкін. Жоғары қысымды жуғышқа зақым келтірілуі мүмкін.

- Жоғары қысымды құбыршек пен бүріккіш құрлығыны босатыңыз.
- Аяздан қорғалған жоғары қысымды жуғышты тасымалдауға болмаса: Жоғары қысымды жуғышты гликоль негізіндегі қатуға қарсы құралмен қорғаңыз.

4.12 Сақтау шарттары

▲ Сақтандыру

- Балалар жоғары қысымды жуғыштың қаупін тусянбеуі немесе бағаламауы мүмкін. Балалар ауыр жарақат алуы мүмкін.
 - Бүріккіш-тапаншаның тұтқышын бекітіңіз.
 -  ► Жоғары қысымды жуғыштың сөндіріңіз.
 - Жоғары қысымды жуғыштың қуат көзі ашасын розеткадан сұрып алыңыз.
 - Жоғары қысымды жуғышты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Жоғары қысымды жуғыштағы электрлік түйіспелер мен металл бөлшектер ылғалдылықтың себебінен тоттануы мүмкін. Жоғары қысымды жуғышқа зақым келтірілуі мүмкін.
 - Жоғары қысымды жуғышты таза және құрғақ күйде сақтаңыз.
- 0°-ден төмен температурадағы су, жоғары қысымды жуғыштың бөлшектерінде қатып қалуы мүмкін. Жоғары қысымды жуғышқа зақым келтірілуі мүмкін.
 - Жоғары қысымды құбыршек пен бүріккіш құрлығыны босатыңыз.
 - Аяздан қорғалған жоғары қысымды жуғыштың сақтауға болмаса: Жоғары қысымды жуғышты гликоль негізіндегі қатуға қарсы құралмен қорғаңыз.

4.13 Тазалау, қызмет көрсету және жөндеу

▲ Сақтандыру

- Егер тазарту, қызмет көрсету немесе жөндеу кезінде қуат ашасы розеткаға енгізілсе, жоғары қысымды жуғыш кездейсоқ түрде қосылуы мүмкін. Адамдар ауыр жарақат алуы және оларға материалдық нұқсан келтірілуі мүмкін.
 - Бүріккіш пистолеттің тұтқышын бекітіңіз.

-  Жоғары қысымды жуғышты сөндіріңіз.
- Жоғары қысымды жуғыштың қуат ашасын розеткадан сұрып алыңыз.
- Агрессивті тазартқыш құралдар, сү ағынымен немесе өткір заттармен тазалау жоғары қысымды жуғышты зақымдауы мүмкін. Егер жоғары қысымды жуғыш дұрыс тазаланбаса, онда бөлшектері дұрыс жұмыс істемеүі және сақтандырышты құрылғыны іsten шығаруы мүмкін. Адамдар ауыр жарақат алуы мүмкін.
- Жоғары қысымды жуғыш осы нұсқауда көрсетілгендей тазарттылуы керек.
- Егер жоғары қысымды жуғышқа дұрыс емес қызмет көрсетілсе немесе жөнделсе, онда бөлшектері дұрыс жұмыс істемеүі және сақтандырышты құрылғыны іsten шығаруы мүмкін. Адамдар ауыр жарақат алуы немесе қайтыс болуы мүмкін.
- Жоғары қысымды жуғышқа өз бетінше қызмет көрсетуге немесе жөндеуге болмайды.
- Егер байланыстыруыш сым жарамсыз немесе бұзылған болса: STIHL мамандандырылған дилерлерінің сымды ауыстыруыш жүргізуі қамтамасыз етіңіз.
- Егер жоғары қысымды жуғышқа техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу жүргізу керек болса: STIHL мамандандырылған дилерлерінен жүгініңіз.

5 Жоғары қысымды жуғышты пайдалану үшін дайын күйге келтіріңіз

5.1 Жоғары қысымды жуғышты жұмысқа дайын күйге келтіру

Жұмыстарды бастамас бұрын келесі қадамдарды орындау керек:


- Жоғары қысымды жуғыш, жоғары қысымды құбыршек, құбыршекті мұфта мен байланыстыруыш сымның қауіпсіз күйде екенинен көз жеткізіңіз, 6.4.6.
- Жоғары қысымды жуғышты тазартыңыз, 14.
- Жоғары қысымды жуғышты сырғанап немесе төңкеріліп қалмауы үшін берік және тегіс жерге орнатыңыз.
- Жоғары қысымды құбыршекті орнатыңыз, 6.2.1.
- Бүркікш пистолетті орнатыңыз, 6.3.1.
- Ағын түтігін орнатыңыз, 6.4.1.

- Саптаманы орнатыңыз, 6.5.1.
- Егер тазартқыш құрал қолданылса: тазартқыш құралмен жұмыс істеңіз, 10.4.
- Жоғары қысымды жуғышты су көзіне жалғаңыз, 7.
- Жоғары қысымды жуғышты электр желісіне жалғаңыз, 8.1.
- Егер көрсетілген қадамдарды орындау мүмкін болмаса: жоғары қысымды жуғышты қолданбай, STIHL мамандандырылған дилеріне хабарласыңыз.

6 Жоғары қысымды жуғышты жинаңыз


6.1 Жоғары қысымды жуғышты жинаңыз

Сапты орнатыңыз




- Сапты (1) ұстағышқа (2) итеріңіз.
- Бұрамаларды (3) бұрап, қатайтыңыз.


Ұстағышты орнату




- Ұстағыштың (1) ілмектерін (2) бағыттаушыға (3) іліңіз.
- Ұстағыштарды (1) бекіткен кезде тиісті дыбыс естіледі.

Саптамаларды орнатыңыз


- Жайпақ ағынды (1) және роторлық саптамаларды (2) орнатыңыз.

Бүріккіш жинағын бекітіңіз


- Бүріккіш жинағын (1) орнатыңыз.

6.2 Жоғары қысымды құбырышекті орнатып, алып тастаңыз**6.2.1 Жоғары қысымды құбырышекті орнату**


- Штуцерді (1) жоғары қысымды тазартқышқа (2) салыңыз.
- Штуцерді (1) бекіткен кезде сарт еткен дыбыс естіледі.
- Егер штуцерді (1) жоғары қысымды тазартқышқа салу қын болса: штуцерді (1) қоюланған маймен майлаңыз.

6.2.2 Жоғары қысымды құбырышекті алып тастау

- Бас бармақтың көмегімен тоқтатқыш інტіректі (2) штуцерге (1) қарай жылжытып, осы күйде ұстал тұрыңыз.
- Штуцерді (2) алып тастаңыз.

6.3 Бүріккіш-тапаншаны орнатып, алып тастаңыз**6.3.1 Бүріккіш пистолетті орнатыңыз**


- Штуцерді (2) бүріккіш пистолетке (1) енгізіңіз.
- Штуцерді (2) бекіткен кезде сарт еткен дыбыс естіледі.
- Штуцер (2) бүріккіш пистолетке (1) әреп кірсе: штуцердің (2) тығыздығының қоюланған маймен майлаңыз.

6.3.2 Бүріккіш пистолетті алып тастау

- Тоқтатқыш інტіректі (1) басып, ұстал тұрыңыз.
- Штуцерді (2) алып тастаңыз.


6.4 Болат түтікті орнатып, алып тастаңыз

6.4.1 Болат түтікті орнатыңыз



- Болат түтікті (1) бүріккіш-тапаншага (2) енгізіңіз.
- Болат түтікті (1) бекітілгене бұрай беріңіз.
- Болат түтік (1) бүріккіш-тапаншага (2) әрек кірсе: Болат түтіктің (1) тығыздарының арматуралық жағармаймен майланыз.


6.4.2 Ағын түтікшесін демонтаждау



- Болат түтік (1) пен бүріккіш-тапаншаны (2) бірге жаңышы, тірелгенге дейін бұраңыз.
- Болат түтік (1) пен бүріккіш-тапаншаны (2) ажыратыңыз.


6.5 Саптаманы орнатып, алып тастаңыз

6.5.1 Саптаманы орнату



- Саптаманы (1) ағын түтігіне (2) салыңыз.
- Саптама (1) бекітілмейінше, оны ұзақ уақыт бойы бұраңыз.
- Саптама (1) ағын түтігіне (2) қыын орнатылса: саптамадағы (1) тығыздарының қоюланған маймен майланыз.

6.5.2 Саптаманы алып тастау



- Ағын түтігі (1) мен бүріккіш пистолетті (2) бірге басып, тірелгенге дейін бұраңыз.
- Ағын түтігі (1) мен бүріккіш пистолетті (2) ажыратыңыз.

7 Су көзіне қосыңыз


7.1 Жоғары қысымды жуғышты сумен қамту желісіне жалғаңыз

Су сүзгісін жалғаңыз

Егер жоғары қысымды жуғыш құмды сумен немесе цистерналардағы сумен қолданылса, жоғары қысымды жуғышқа су сүзгісі қосылуы тиіс. Су сүзгісі судағы құм мен ластануарды сүзгілейді, осылайша жоғары қысымды жуғыштың бөлшектерін бұзылудан қорғайды.

Нарыққа байланысты, жоғары қысымды жуғышқа су сүзгісі қоса берілуі мүмкін.

- Штуцерді бұрап алыңыз.




- Су сүзгісін (1) су құятын түтікке бұрап, қолмен бекітіңіз.

Су құбыршегін қосыңыз


Су құбыршегін келесі шарттарға сай келуі тиіс:

- Су құбыршегінің диаметрі 1/2".
- Су құбыршегінің ұзындығы 10 м-ден 25 м-ге дейін.
- Су құбыршегін су кранына жалғаңыз.
- Су кранын толтырым мен ашып, су құбыршегін сумен толтырыңыз.
- Құм мен кір құбыршектен шайлады. Су құбыршегінен ауа шығады.
- Су кранын жабыңыз.



- ▶ Муфтаны (1) штуцерге (2) итеріңіз.
- Муфтаны (1) бекіткен кезде тиісті дыбыс естіледі.
- ▶ Су кранын толтырымен ашыңыз.
- ▶ Егер ағын түтігі бүріккіш пистолетке орнатылса: ағын түтігін алып тастаңыз.
- ▶ Бүріккіш пистолеттің тұтқышын, бүріккіш пистолеттен судың біркелкі ағыны ағып шықпайынша, баса беріңіз.
- ▶ Бүріккіш пистолеттің тұтқышын босатыңыз.
- ▶ Бүріккіш пистолеттің тұтқышын бекітіңіз.
- ▶ Ағын түтігін орнатыңыз.
- ▶ Саптаманы орнатыңыз.


Су құбыршегін тартып шығарыңыз



- ▶ Су кранын жабыңыз.
- ▶ Муфтаны бұралдан босату үшін: сақинаны (1) тартып алыңыз немесе ұстал түрып, бұраңыз.
- ▶ Муфтаны штуцерден (2) алып тастаңыз.

7.2 Жоғары қысымды жуғышты басқа су көзіне жалғаңыз

Жоғары қысымды жуғыш жаңбыр сүйнә арналған сыйымдықтардан, цистерналардан және басқа да ақпа немесе тоспа су қоймаларынан суды сініруі мүмкін.



Су сінірілуі үшін, жоғары қысымды жуғыш пен су көзі арасындағы биектіктің айырмасы ең жоғары сініру биектігінен (а) аспауы тиіс, 18.2.


Қолайлы STIHL сорып алу жынтығы қолданылуы тиіс. Сорып алу жынтығына арнайы муфтасы бар су құбыршегі қоса беріледі.

Нарыққа қарай, жоғары қысымды жуғышқа STIHL сорып алу жынтығы қоса берілуі мүмкін.

Су сүзгісін жалғаңыз


Жоғары қысымды жуғыш жаңбыр сүйнә арналған сыйымдықтардан, цистерналардан, ақпа немесе тоспа су қоймаларынан алғынған құм қамтитын сүмен бірге қолданылса, онда жоғары қысымды жуғышқа су сүзгісі жалғануы тиіс.

Нарыққа байланысты, жоғары қысымды жуғышқа су сүзгісі қоса берілуі мүмкін.



- ▶ Штуцерді (1) бұрап алыңыз.
- ▶ Су ағынының торлы сүзгісін (2) су құбыршегінің муфтасына салыңыз (3).

Су құбыршекте ая болмайтындағы етіп су құбыршегін қосыңыз




- Құбыршекте ая болмайтындағы етіп су құбыршегін (1) сүмен толтырыңыз.
- Муфтаны (2) жоғары қысымды жуғыштың (3) байланыстыруши штуцеріне бұрап, қолыңызбен мықтап бекітіңіз.
- Су көзіндегі сору қақпағын (4), сору қақпағы (4) еденге тақалмайтындаі іліп қойыңыз.
- Егер бүріккіш пистолет жоғары қысымды құбыршектке орнатылса: бүріккіш пистолетті алып тастаңыз.
- Жоғары қысымды құбыршекті тәмен қарай бағыттап ұстаңыз.
- Жоғары қысымды құбыршектен судың біркелкі ағыны ағып шықпайдынша, жоғары қысымды жуғышты қосыңыз.

Нұсқау

- Егер жоғары қысымды жуғыш суды сорып алмаса, сорғы құрғақ жұмыс істейі мүмкін және жоғары қысымды жуғыш зақымдалуы мүмкін.
- ▶ Егер екі минуттан кейін жоғары қысымды құбыршектен су шықпаса: жоғары қысымды тазартқышты өшіріп, су берілісін тексеріңіз.
- ▶ Жоғары қысымды жуғышты сөндіріңіз.
- ▶ Бүріккіш пистолетті жоғары қысымды құбыршектке орнатыңыз.
- ▶ Бүріккіш пистолеттің тұтқышын басып түріңіз.
- ▶ Жоғары қысымды жуғышты қосыңыз.

8 Жоғары қысымды жуғышты электр желісіне қосыңыз

8.1 Жоғары қысымды жуғышты электр желісіне қосыңыз




- Ауыстырып-қосқышты (1) 0 күйіне қойыңыз.
- Байланыстыруши сымды (3) ұстағыштан (2) алып тастаңыз.
- Байланыстыруши сымның құат ашасын (4) дұрыс орнатылған розеткаға салыңыз.

9 Жоғары қысымды жуғышты қосып, сөндіріңіз


9.1 Жоғары қысымды жуғышты қосыңыз

Жоғары қысымды жуғыш қосылған кезде, электр желісінде жағымсыз жағдайлар туындаған кезде, кернеу ауытқуы мүмкін. Кернеудің ауытқулары басқа қосылған тұтынушыларға әсер етуі мүмкін.



- ▶ Ауыстырып-қосқышты | күйіне қойыңыз.


9.2 Жоғары қысымды жуғышты сөндіріңіз



- Аудистырып-қосқышты 0 қүйіне орнатыңыз.

10 Жоғары қысымды жуғышпен жұмыс істеу


10.1 Бүріккіш пистолетті ұсташа және жүргізу



- Бүріккіш пистолетті бір қолмен мықтап ұстап тұру үшін тұтқышты бас бармақпен қысып тұрыңыз.
- Ағын туттігін екінші қолмен мықтап ұстап тұру үшін оны бас бармақпен қысып тұрыңыз.
- Саптаманы жерге бағыттаңыз.

10.2 Бүріккіш пистолеттің тұтқышына басып, бекітіңіз


Бүріккіш пистолеттің тұтқышын басыңыз



- Бекітіш інітіректі (1) Ө күйіне қойыңыз.
- Тұтқышты (2) басып, ұстап тұрыңыз.

Жоғары қысымды сорғы автоматты түрде қосылады және су саптамадан ағады.

Бүріккіш пистолеттің тұтқышын бекітіңіз



- Тұтқышты (2) босатыңыз.
Жоғары қысымды сорғы автоматты түрде сөнеді, енді су саптамадан ақпайды.
Жоғары қысымды жуғыш қосулы тұрады.
- Бекітіш інітіректі (1) Ө күйіне қойыңыз.

10.3 Тазарту


Қолданылуына байланысты келесі саптамалармен жұмыс істеуге болады:

- Жалпақ ағынды қондырма: Жайпақ ағынды саптама үлкен жабындарды тазартуға жарамды.
- Роторлық қаптама: Роторлық саптама кетпейтін ластануларды жоюға жарамды.

Егер кетпейтін ластануларды жою керек болса қысқа арақашықтықта жұмыс істеуге болады.

Егер келесі жабындарды тазарту керек болса ұзақ арақашықтықта жұмыс істеуге болады:

- Боялған жабындар
- Сүректен жасалған жабындар
- Резенкеден жасалған жабындар




Жайпақ ағынды саптаманы теңшеуге болады.

Егер жайпақ ағынды саптама + бағытында бұралса, жұмыс қысымы көтеріледі.

Егер жайпақ ағынды саптама - бағытында бұралса, жұмыс қысымы төмендейді.

- Тазартудың алдында, су ағынның жабындағы көрінбейтін жерге апарып, жабынның бүлінбейтінің тексеріңіз.


- Тазартылатын жабын бүлінбеуі үшін, саптаманың тазартылатын жабынға дейінгі арақашықтығын дұрыс таңдаңыз.
- Жайпақ ағынды саптаманы, тазартылатын жабын бүлінбейтіндегі етіп теңшеңеңз.




- Бүріккіш құрылғыны тазартылатын жабынның бойымен біркелкі жүргізіңіз.
- Алға қарай баяу және сақ түрде жүріңіз.

10.4 Тазартқыш құралмен бірге жұмыс істеңіз

Тазартқыш құралдар судың жуғыш әсерін күштейтуі мүмкін. Тазартқыш құралдармен жұмыс істей кезінде STIHL бүріккіш жинағын пайдалану керек. STIHL бүріккіш жинағы нұсқасына және нарыққа байланысты жеткізу жиынтығына кіреді.



- Тазартқыш құралды мөлшерлеу және қолдану тәсілі пайдалану нұсқаулығында сипатталған.
- Сыйымдықты (1) ең көбі 500 мл-лік тазартқыш құралмен толтырыңыз.
- Бүріккіш саптаманы (2) сыйымдыққа (1) бұрап, қолмен бекітіңіз.




- Саптама ағын түтігіне (3) орнатылса: қондырыманы алып тастаңыз.

- Бүріккіш жинағын (4) ағын түтігіне (3) орнатыңыз.
- Қатты ластанған қабаттарды тазартар алдында сулап алыңыз.
- Бүріккіш пистолеттің түтқышына басып, тазартқыш құралды тазартылатын жабынға бүркіңіз.
- Тазартқыш құралдарды төменнен жоғарға қарай жағыңыз және кептірменеңіз.
- Бүріккіш жинағын алып тастаңыз.
- Саптаманы орнатыңыз.
- Жабынды тазартыңыз.

11 Жұмыс аяқталғаннан кейін

11.1 Жұмыс аяқталғаннан кейін

- Жоғары қысымды жуғышты сөндіріп, қуат аласын розеткадан сұрып алыңыз.
- Жоғары қысымды жуғыш сумен қамту желісіне жалғанса: су құбыры шүмелін жабыңыз.
- Бүріккіш пистолеттің түтқышын басыңыз. Су қысымы төмендейді.
- Бүріккіш пистолеттің түтқышын бекітіңіз.
- Жоғары қысымды жуғышты су көзінен ажыратыңыз.
- Су құбыршегін алып тастаңыз.
- Жоғары қысымды құбыршекті алып тастап, жоғары қысымды құбыршектегі қалған суды төліңіз.
- Саптама мен ағын түтігін шығарып алып, тазалаңыз.
- Бүріккіш пистолетті бөлшектенеңіз және қалған су бүріккіш пистолеттен ағып кеткенше күтіңіз.
- Жоғары қысымды жуғышты тазартыңыз.



- ▶ Жоғары қысымды құбыршекті (1) орап, ұстағышқа (2) іліп қойыңыз.
- ▶ Байланыстыруши сымды (3) ұстағышқа (2) ораңыз.
- ▶ Байланыстыруши сымды (3) қысқышпен (6) бекітіңіз.
- ▶ Бүріккіш жинағын (5) орнатыңыз.
- ▶ Саптамаларды (7) орнатыңыз.
- ▶ Бұрку құральын жоғары қысымды жуғыштардың ұстағыштарында (4) сақтаңыз.

11.2 Жоғары қысымды жуғышты қатуға қарсы құралмен қорғаңыз

Жоғары қысымды жуғышты аядан қорғалған күйде тасымалдауда немесе сақтауға болмаса, оны гликоль негізіндегі қатуға қарсы құралмен қорғау керек. Қатуға қарсы құрал жуғыштағы судың қатып қалуына және оның бүлінуіне жол бермейді.

- ▶ Ағын тұтікшесін демонтаждау.
- ▶ Жоғары қысымды жуғышқа, мүмкіндігінше, ең қысқа су құбыршегін жалғау керек. Су құбыршегі неғұрлым қысқа болса, қатуға қарсы құрал соғурлым аз қажет болады.
- ▶ Қатуға қарсы құралды арапастыру тәсілі пайдалану нұсқаулығында сипатталған.
- ▶ Қатуға қарсы құралды таза сыйымдыққа күйіңіз.
- ▶ Су құбыршегін қатуға қарсы құралмен бірге сыйымдыққа салыңыз.


- ▶ Бүріккіш-тапаншаның тұтқышын басып тұрыңыз.
- ▶ Жоғары қысымды жуғышты қосыңыз.
- ▶ Бүріккіш-тапаншаның тұтқышын, бүріккіш-тапаншадан қатуға қарсы құралдың біркелкі ағынын ағып шықпайынша ұстап тұрыңыз да, бүріккіш-тапаншаны сыйымдыққа апарыңыз.
- ▶ Бүріккіш-тапаншаның тұтқышын бірнеше рет басыңыз да, қайтадан жіберіңіз.
- ▶ Жоғары қысымды жуғышты сөндіріп, қуат көзі ашасын розеткадан сұзырып алыңыз.
- ▶ Бүріккіш-тапаншаны, жоғары қысымды құбыршекті және су құбыршегін алып тастан, қатып қалуға қарсы құралды сыйымдыққа құйыңыз.
- ▶ Қатуға қарсы құралды нұсқауларға сай және қоршаған ортага зиян келтірмей кәдеге жаратыңыз және сақтаңыз.

12 Тасымалдау

12.1 Жоғары қысымды жуғышты тасымалдау


- ▶ Жоғары қысымды жуғышты сөндіріп, қуат ашасын розеткадан сұзырып алыңыз.
- ▶ Тазартқыш құралға арналған сыйымдықты босатыңыз немесе оны төңкөрілмейтіндей, төмен құламайтындаид немесе жылжымайтындаид етіп бекітіңіз.

Жоғары қысымды жуғышты тасымалдау (RE 80.0 X)



- ▶ Жоғары қысымды жуғышты сабынан (1) ұстап тасымалдаңыз.

Жоғары қысымды жуғышты тарту немесе тасымалдау (RE 80.0)



- Жоғары қысымды жуғышты сабынан (1) үстап қосыңыз.
 - Жоғары қысымды жуғышты сабынан (1) және тасымалдау інштегерінен (2) үстап тасыңыз.

Жоғары қысымды жұғышты көлік құралында тасымалдау

- Жоғары қысымды жұғыштың құлап кетуін немесе жылжып кетуін болдырмау үшін жоғары қысымды жұғышты бекітің.
 - Жоғары қысымды жұғышты аяздан қорғалған күйде тасымалдау болмаса: жоғары қысымды жұғышты қатуға қарсы қуралмен қорғаныз.

13 Сақтау шарттары

13.1 Жоғары қысымды жуғышты сақтаңыз


- Жоғары қысымды жуғышты сөндіріп, қуат аласын розеткадан сурып алғызы.
 - Жоғары қысымды жуғышты келесі шарттар орындалатындаң сақтаған жөн:
 - Жоғары қысымды жуғыштың құлап кетуін немесе жылжып кетуін болдырмау үшін оны бекітіңіз.
 - Жоғары қысымды жуғыш балалардың қолы жетпейтін жерде тұр.
 - Жоғары қысымды жуғыш таза және құрғақ.
 - Жоғары қысымды жуғыш жабық бөлмеде тұр.
 - 0 °С-ден жоғары температурадағы жоғары қысымды жуғыш.
 - Аяздан қорғалған жоғары қысымды жуғышты сақтауға болмаса: Жоғары қысымды жуғышты қатуға қарсы куралмен қорғанызы.

14 Тазарту


14.1 Жоғары қысымды жуғыш пен керек-жаракты тазарттыңыз

- Жоғары қысымды жұғышты сөндіріп, қуат ашасын розеткадан сұрып алыңыз.
 - Жоғары қысымды жұғышты, жоғары қысымды құбыршекті және керек-жарақты дымқыл шүберекпен тазартыңыз.
 - Жоғары қысымды жұғыштың штуцерлері мен муфталарын, жоғары қысымды құбыршекті және бүріккіш пистолетті дымқыл шүберекпен тазартыңыз.
 - Желдектіш саңылауларды қылшақпен тазаптандыңыз.

14.2 Саптама мен ағын тұтігін тазарту




- ▶ Саптама мен ағын түтігін ағынды сумен шайып, шуберекпен күрғатып суртініз.



- ▶ Саптама бітеліп қалса: саптаманы тазарткыш инемен тазарттының.


14.3 Су ағынының торлы сүзгісін тазарту



- Су қосылымының штуцерін (1) бұрап алышыз.
- Су ағынының торлы сүзгісін (2) құбырдан алышыз.
- Су ағынының торлы сүзгісін (2) ағынды судың астында шайыңыз.
- Су ағынының торлы сүзгісін (2) штуцерге орнатыңыз.
- Штуцерді (1) бұрап, қолмен мықтап бекітіңіз.

14.4 Су сүзгісін тазарту

Тазалау үшін су сүзгісін бөлшектеу керек.



- Тығыздағышты (1) сүзгі корпусынан (3) алышыз.
- Сүзгіні (2) сүзгі корпусынан (3) алып тастаңыз.
- Тығыздағыш (1) пен сүзгіні (2) ағынды сумен шайыңыз.

17 Ақаулықтарды кетіру


17.1 Жоғары қысымды жуғыштың ақауларын жою

Ақаулық	Себебі	Жою тәсілдері
Бүріккіш пистолеттің тұтқышы басулы түрмаса да, жоғары қысымды жуғыш іске қосылмайды.	Байланыстыруыш сымның немесе ұзартқыш кабельдің ашасы розет-каға қосылмаған.	<ul style="list-style-type: none"> Байланыстыруыш сымның немесе ұзартқыш кабельдің ашасын қосыңыз.
	Корғағыш автоматты ажыратқыш (сақтандырыш) немесе дифференциалды ток ажыратқышы іске қосылды. Желі артық жүктелген немесе істен шықкан.	<ul style="list-style-type: none"> Іске қосылу себептерін іздеп, жою. Корғағыш автоматты ажыратқыш (сақтандырыш) немесе дифференциалды ток ажыратқышын іске қосыңыз. Дәл сол тізбекке қосылған электр энергиясының басқа тұтынуышырын сөндіріңіз.
	Розетканың қорғанысы тым әлсіз.	<ul style="list-style-type: none"> Біріктіруші сымның қуат көзі ашасын дұрыс қорғалған розеткаға салыңыз, 18.2.
	Ұзартқыш сымның қимасы дұрыс емес.	<ul style="list-style-type: none"> Қимасы дұрыс болып табылатын ұзартқыш сымды қолданыңыз, 18.3.
	Ұзартқыш сым тым ұзын.	<ul style="list-style-type: none"> Ұзындығы дұрыс болып табылатын ұзартқыш сымды қолданыңыз, 18.3.
	Электрлік мотор тым ыстық.	<ul style="list-style-type: none"> Жоғары қысымды жуғышты 5 минут бойы сұтыңыз.

Ақаулық	Себебі	Жою тәсілдері
		<ul style="list-style-type: none"> Саптаманы тазартыңыз.
Жоғары қысымды жуғышты қосқан кезде, ол іске қосылмайды. Электрлік мотор гүлдейді.	<p>Желідегі кернеу тым төмен.</p> <p>Ұзартқыш сымның қимасы дұрыс емес.</p> <p>Ұзартқыш сым тым ұзын.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Бүріккіш пистолеттің тұтқышын басып тұрыңыз да, жоғары қысымды жуғышты қосыңыз. Дәл сол тізбекке қосылған электр энергиясының басқа тұтынуышырын сөндіріңіз. Қимасы дұрыс болып табылатын ұзартқыш сымды қолданыңыз, ┌ 18.3 Ұзындығы дұрыс болып табылатын ұзартқыш сымды қолданыңыз, ┌ 18.3
Жоғары қысымды жуғыш жұмыс барысында сөніп қала береді.	<p>Байланыстырушы сымның немесе ұзартқыш кабельдің ашасы розетканан шығарылған.</p> <p>Корғағыш автоматты ажыратқыш (сақтандырығыш) немесе дифференциалды ток ажыратқышы іске қосылды. Желі артық жүктелген немесе істен шықкан.</p> <p>Розетканың қорғанысы тым әлсіз.</p> <p>Электрлік мотор тым ыстық.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Байланыстырушы сымның немесе ұзартқыш кабельдің ашасын қосыңыз. Іске қосылу себептерін іздең, жою. Корғағыш автоматты ажыратқыш (сақтандырығыш) немесе дифференциалды ток ажыратқышын іске қосыңыз. Дәл сол тізбекке қосылған электр энергиясының басқа тұтынуышырын сөндіріңіз. Байланыстырушы сымның қуат ашасын дұрыс қорғалған розеткаға салыңыз, ┌ 18.2. Жоғары қысымды жуғышты 5 минут бойы сұтыңыз. Саптаманы тазартыңыз.
Бүріккіш пистолеттің тұтқышы басулы тұрмаса да, жоғары қысымды жуғыш үнемі қосылып сөне береді.	Жоғары қысымды жуғыш, жоғары қысымды құбыршек немесе бүркү құралы сақылаусыз емес.	<ul style="list-style-type: none"> Жоғары қысымды жуғышты STIHL дилерінен тексеріп алыңыз.
Жұмыс қысымы ауытқиды немесе тәмендейді.	<p>Су жеткіліксіз.</p> <p>Саптама бітеліп қалған.</p> <p>Су ағынының торлы сүзгісі және су сүзгісі бітеліп қалған.</p> <p>Жоғары қысымды жуғыш, жоғары қысымды құбыршек немесе бүркү құралы сақылаусыз емес немесе істен шықкан.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Су кранын толықтай ашыңыз. Судың жеткілікті екенине көз жеткізіңіз. Саптаманы тазартыңыз. Су ағынының торлы сүзгісі және су сүзгісін тазартыңыз. Жоғары қысымды жуғышты STIHL дилерінен тексеріп алыңыз.
Су ағынының күйі өзгеріп кетті.	Саптама бітеліп қалған.	<ul style="list-style-type: none"> Саптаманы тазартыңыз.
	Саптама тозып кеткен.	<ul style="list-style-type: none"> Саптаманы ауыстырыңыз.
Қосымша тазартқыш құрал сінірлімейді.	Сыйымдық бос.	<ul style="list-style-type: none"> Сыйымдықты тазартқыш құралмен толтырыңыз.
	Бүріккіш жинағының саптамасы бітеліп қалған.	<ul style="list-style-type: none"> Бүріккіш жинағының саптамасын тазалаңыз.
Жоғары қысымды жуғыш, жоғары	Қосылыштардың тығыздарғыштары майланбаған.	<ul style="list-style-type: none"> Тығыздарғыштарды майлаңыз. ┌ 17.2

Ақаулық	Себебі	Жою тәсілдері
қысымды құбыршек, бүріккіш пистолет немесе болат түтік бір-бірімен әрекеттіріледі.		

17.2 Тығыздағыштарды майлау



- Тығыздағыштарды (1) қюоланған маймен майлаңыз.

18 Техникалық сипаттамалар

18.1 STIHL RE 80.0 X жоғары қысымды жуғышы

Орындалуы 100 В/50–60 Гц

- Сақтандырыш («С» немесе «К» сипаты): 15 А
- Тұтынылатын қуат: 1,4 кВт
- Электрлік қорғаныс класы: II
- Электрлік қорғаныс деңгейі: IPX5
- Жұмыс қысымы (p): 6,7 МПа (67 бар)
- Максималды рұқсат етілген қысым (p max.): 10 МПа (100 бар)
- Су ағынының максималды қысымы (p in max.): 1 МПа (10 бар)
- Су бойынша максималды өткізу қабілеті (Q max.): 7,5 л/мин. (450 л/сағ.)
- Су бойынша минималды өткізу қабілеті (Q мин.): 5,4 л/мин. (320 л/сағ.)
- Максималды сіңіру биіктігі: 0,5 м
- Үдетьу режиміндегі судың максималды температурасы (t in max.): 40 °C
- Сіңіру режиміндегі судың максималды температурасы: 20 °C
- Өлшемдері
 - Ұзындығы: 250 мм
 - Ені: 270 мм
 - Биіктігі: 430 мм
- Жоғары қысымды құбыршектің ұзындығы: 5 м
- Орнатылған керек-жарақты қамтитын салмағы (м): 7 кг

Орындалуы 120–127 В/60 Гц

- Сақтандырыш («С» немесе «К» сипаты): 15 А
- Тұтынылатын қуат: 1,5 кВт
- Электрлік қорғаныс класы: II
- Электрлік қорғаныс деңгейі: IPX5
- Жұмыс қысымы (p): 7 МПа (70 бар)
- Максималды рұқсат етілген қысым (p max.): 10 МПа (100 бар)
- Су ағынының максималды қысымы (p in max.): 1 МПа (10 бар)
- Су бойынша максималды өткізу қабілеті (Q max.): 7,2 л/мин. (430 л/сағ.)
- Су бойынша минималды өткізу қабілеті (Q мин.): 5,2 л/мин. (310 л/сағ.)
- Максималды сіңіру биіктігі: 0,5 м
- Үдетьу режиміндегі судың максималды температурасы: 40 °C
- Сіңіру режиміндегі судың максималды температурасы: 20 °C
- Өлшемдері
 - Ұзындығы: 250 мм
 - Ені: 270 мм
 - Биіктігі: 430 мм
- Жоғары қысымды құбыршектің ұзындығы: 5 м
- Орнатылған керек-жарақты қамтитын салмағы (м): 7 кг

Орындалуы 127 В/60 Гц

- Сақтандырыш («С» немесе «К» сипаты): 15 А
- Тұтынылатын қуат: 1,5 кВт
- Электрлік қорғаныс класы: II
- Электрлік қорғаныс деңгейі: IPX5
- Жұмыс қысымы (p): 7 МПа (70 бар)
- Максималды рұқсат етілген қысым (p max.): 10 МПа (100 бар)
- Су ағынының максималды қысымы (p in max.): 1 МПа (10 бар)
- Су бойынша максималды өткізу қабілеті (Q max.): 7,5 л/мин. (450 л/сағ.)
- Су бойынша минималды өткізу қабілеті (Q мин.): 5,2 л/мин. (310 л/сағ.)
- Максималды сіңіру биіктігі: 0,5 м
- Үдетьу режиміндегі судың максималды температурасы (t in max.): 40 °C
- Сіңіру режиміндегі судың максималды температурасы: 20 °C

- Өлшемдері
 - Ұзындығы: 250 мм
 - Еңі: 270 мм
 - Биіктігі: 430 мм
- Жоғары қысымды құбыршектің ұзындығы: 5 м
- Орнатылған керек-жарақты қамтитын салмағы (м): 7 кг

Орындалуары 220–230 В/50–60 Гц

- Сақтандырылғыш («С» немесе «К» сипаты): 10 А
- Тұтынылатын қуат: 1,7 кВт
- Максималды рүқсат етілген желі кедергісі: 0,26 Ом
- Электрлік қорғаныс класы: II
- Электрлік қорғаныс деңгейі: IPX5
- Жұмыс қысымы (р): 9 МПа (90 бар)
- Максималды рүқсат етілген қысым (р max.): 12 МПа (120 бар)
- Су ағынның максималды қысымы (р in max.): 1 МПа (10 бар)
- Су бойынша максималды өткізу қабілеті (Q max.): 7,2 л/мин. (430 л/сағ.)
- Су ағынның минималды өткізу қабілеті (Q мин.): 5,5 л/мин. (330 л/сағ.)
- Максималды сініру биіктігі: 0,5 м
- Үдете режиміндегі судың максималды температурасы (t in max): 40 °C
- Сініру режиміндегі судың максималды температурасы: 20 °C
- Өлшемдері
 - Ұзындығы: 250 мм
 - Еңі: 270 мм
 - Биіктігі: 430 мм
- Жоғары қысымды құбыршектің ұзындығы: 5 м
- Орнатылған керек-жарақты қамтитын салмағы (м): 7 кг

Орындалуары 220 В/240 В/50–60 Гц–60 Гц

- Сақтандырылғыш («С» немесе «К» сипаты): 10 А
- Тұтынылатын қуат: 2,1 кВт
- Максималды рүқсат етілген желі кедергісі: 0,21 Ом
- Электрлік қорғаныс класы: II
- Электрлік қорғаныс деңгейі: IPX5
- Жұмыс қысымы (р): 10 МПа (100 бар)
- Максималды рүқсат етілген қысым (р max.): 13 МПа (130 бар)
- Су ағынның максималды қысымы (р in max.): 1 МПа (10 бар)
- Су бойынша максималды өткізу қабілеті (Q max.): 7,4 л/мин. (440 л/сағ.)

- Су бойынша минималды өткізу қабілеті (Q мин.): 5,8 л/мин. (350 л/сағ.)
- Максималды сініру биіктігі: 0,5 м
- Үдете режиміндегі судың максималды температурасы (t in max): 40 °C
- Сініру режиміндегі судың максималды температурасы: 20 °C
- Өлшемдері
 - Ұзындығы: 250 мм
 - Еңі: 270 мм
 - Биіктігі: 430 мм
- Жоғары қысымды құбыршектің ұзындығы: 5 м
- Орнатылған керек-жарақты қамтитын салмағы (м): 7 кг

Қысымға тәуелді деректер 0,3 МПа (3 бар) кіріс қысымымен өлшеннеді.

18.2 STIHL RE 80.0 жоғары қысымды жуғышы

Орындалуы 100 В/50–60 Гц

- Сақтандырылғыш («С» немесе «К» сипаты): 15 А
- Тұтынылатын қуат: 1,4 кВт
- Электрлік қорғаныс класы: II
- Электрлік қорғаныс деңгейі: IPX5
- Жұмыс қысымы (р): 6,7 МПа (67 бар)
- Максималды рүқсат етілген қысым (р max.): 10 МПа (100 бар)
- Су ағынның максималды қысымы (р in max.): 1 МПа (10 бар)
- Су бойынша максималды өткізу қабілеті (Q max.): 7,5 л/мин. (450 л/сағ.)
- Су бойынша минималды өткізу қабілеті (Q мин.): 5,4 л/мин. (320 л/сағ.)
- Максималды сініру биіктігі: 0,5 м
- Үдете режиміндегі судың максималды температурасы (t in max): 40 °C
- Сініру режиміндегі судың максималды температурасы: 20 °C
- Өлшемдері
 - Ұзындығы: 290 мм
 - Еңі: 270 мм
 - Биіктігі: 800 мм
- Жоғары қысымды құбыршектің ұзындығы: 5 м
- Орнатылған керек-жарақты қамтитын салмағы (м): 7,5 кг

Орындалуы 127 В/60 Гц

- Сақтандырылғыш («С» немесе «К» сипаты): 15 А
- Тұтынылатын қуат: 1,5 кВт
- Электрлік қорғаныс класы: II
- Электрлік қорғаныс деңгейі: IPX5

- Жұмыс қысымы (р): 7 МПа (70 бар)
- Максималды рүкстәт етілген қысым (р max.): 10 МПа (100 бар)
- Су ағынының максималды қысымы (р in max.): 1 МПа (10 бар)
- Су бойынша максималды өткізу қабілеті (Q max.): 7,5 л/мин. (450 л/сағ.)
- Су бойынша минималды өткізу қабілеті (Q мин.): 5,2 л/мин. (310 л/сағ.)
- Максималды сіңіру биіктігі: 0,5 м
- Үдешу режиміндегі судың максималды температурасы (t in max): 40 °C
- Сіңіру режиміндегі судың максималды температурасы: 20 °C
- Өлшемдері
 - Ұзындығы: 290 мм
 - Еңi: 270 мм
 - Биіктігі: 800 мм
- Жоғары қысымды құбырышектің ұзындығы: 5 м
- Орнатылған керек-жарақты қамтитын салмағы (м): 7,5 кг

Орындалулары 220–230 В/50–60 Гц

- Сақтандырғыш («С» немесе «К» сипаты): 10 А
- Тұтынлатын қуат: 1,7 кВт
- Максималды рүкстәт етілген желі кедергісі: 0,26 Ом
- Электрлік қорғаныс класы: II
- Электрлік қорғаныс деңгейі: IPX5
- Жұмыс қысымы (р): 9 МПа (90 бар)
- Максималды рүкстәт етілген қысым (р max.): 12 МПа (120 бар)
- Су ағынының максималды қысымы (р in max.): 1 МПа (10 бар)
- Су бойынша максималды өткізу қабілеті (Q max.): 7,2 л/мин. (430 л/сағ.)
- Су бойынша минималды өткізу қабілеті (Q мин.): 5,5 л/мин. (330 л/сағ.)
- Максималды сіңіру биіктігі: 0,5 м
- Үдешу режиміндегі судың максималды температурасы (t in max): 40 °C
- Сіңіру режиміндегі судың максималды температурасы: 20 °C
- Өлшемдері
 - Ұзындығы: 290 мм
 - Еңi: 270 мм
 - Биіктігі: 800 мм
- Жоғары қысымды құбырышектің ұзындығы: 5 м
- Орнатылған керек-жарақпен бірге салмағы (м): 7 кг - 7,5 кг

Қысымға тәуелді деректер 0,3 МПа (3 бар) кіріс қысымымен өлшеннеді.

18.3 Ұзартқыш сымдар

Ұзартқыш сым пайдаланылған жағдайда, оның қорғаныш сымы болуы тиіс және оның тарамдары кернеуге және ұзартқыш сымның ұзындығына қарай кемінде мынадай көлденең қимаға ие болуы тиіс:

Фирмалық тақтайшадағы кесімді көрнеу 220 В және 240 В аралығында болса:

- Сым ұзындығы 20 м-ге дейін: AWG 15 / 1,5 mm²
- Сым ұзындығы 20 м және 50 м аралығында: AWG 13 / 2,5 mm²

Фирмалық тақтайшадағы кесімді көрнеу 100 В және 127 В аралығында болса:

- Сым ұзындығы 10 м-ге дейін: AWG 14 / 2,0 mm²
- Сым ұзындығы 10 м және 30 м аралығында: AWG 12 / 3,5 mm²

18.4 Шуыл мөндері және діріл көрсеткіштері

К мәні дыбыс қысымның деңгейі үшін 2 дБ(А) құрайды. К мәні дыбыс құаттылығының деңгейі үшін 2 дБ(А) құрайды. Діріл көрсеткіштеріне қатысты К мәні 2 м/с² құрайды.

- L_{pA} дыбыс қысымының деңгейі EN 60335-2-79 талаптарына сәйкес өлшенеді: 75 дБ(А)
- L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі EN 60335-2-79 талаптарына сәйкес өлшенеді: 89 дБ(А)
- EN 60335-2-79 талаптарына сәйкес өлшенген a_h діріл шамасы, жазық ағынды салтама: ≤ 2,5 м/с².

Жұмыс берушінің директивасын орындау жөніндегі ақпарат, 2002/44/EK тербелісі төменде көлтірілген www.stihl.com/vib көрсетілген.

18.5 REACH

REACH дегеніміз химикаттарды тіркеуге, бағалауға және жіберуғе арналған ЕК қауалысы дегенді білдіреді.

REACH қауалысын орындауға арналған ақпарат төменде көлтірілген www.stihl.com/reach көрсетілген.

18.6 Белгіленген қызмет ету мерзімі

Толықтай белгіленген қызмет ету мерзімі 30 жылға дейін құрайды.

Белгіленген қызмет ету мерзімінде қолдану нұсқаулығының талаптарына сәйкес жүйелі түрде техникалық қызмет және күтім көрсету өткізіледі.

19 Қосалқы бөлшек (жинақтаушы) және құрал-жабдықтар

19.1 Қосалқы бөлшектер және құрал-жабдықтар

STIHL Бұл нышандар STIHL түпнұсқалы қосалқы бөлшектері мен STIHL түпнұсқалы құрал-жабдықтарын білдіреді.

STIHL компаниясы STIHL түпнұсқалы қосалқы бөлшектері мен STIHL түпнұсқалы құрал-жабдықтарын қолдануды ұсынады.

Нарықты ағымдағы зерттеуге қарамастан, STIHL компаниясы басқа өндірушілердің қосалқы бөлшектері мен керек-жарақтарын, олардың сенімділігін, қауіпсіздігі мен жарамдышын бағалай алмайды, осыған байланысты STIHL компаниясы оларды пайдалану үшін жауапкершілікті көтермейді.

STIHL түпнұсқалы қосалқы бөлшектері және STIHL түпнұсқалы құрал-жабдықтары STIHL мамандандырылған дилерлер тарапынан жеткізіледі.

20 Кәдеге жарату

20.1 Жоғары қысымды жуғышты кәдеге жарату

Кәдеге жарату туралы ақпаратты жергілікті әкімшіліктен немесе мамандандырылған STIHL дилерінен алуға болады.

Дұрыс емес кәдеге жарату деңсаулыққа зиян келтіруі және қоршаған ортаны ластауы мүмкін.

- STIHL өнімдерін қалтамасымен бірге жергілікті ережелерге сәйкес қайта өңдеу үшін тиісті жинау орнына апарыңыз.
- Тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырманыз.

21 ЕО нормаларына сәйкестік сертификаты

21.1 STIHL RE 80.0 X; RE 80.0 жоғары қысымды жуғышы

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115

D-71336 Waiblingen

Германия

келесіні өзінің жауапкершілігіне алады

- Құрастырма: жоғары қысымды жуғыш
- Зауыттық таңбасы: STIHL
- Түрі: RE 80.0 X; RE 80.0
- Сериялық нөмірі: RE02

2011/65/EU, 2006/42/EK, 2014/30/EU

директиваларының шарттарына сай келеді және дайындалған күн келесі нормалардың қолданыстағы нұсқалары бойынша әзірленіп, дайындалған: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1, EN 60335-2-79, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233.

Өлшенген және кепілдік берілген дыбыс қуатының деңгейін белгілеу шарасы, 2000/14/EK директивасының V қосымшасына сай, ISO 3744 стандартын қолдана отырып жүзеге асырылды.

- Өлшенген дыбыс қуатының деңгейі: 89 дБ(А)
- Кепілдік берілген дыбыс қуатының деңгейі: 91 дБ(А)

Техникалық құжаттама
ANDREAS STIHL AG & Co. KG бұйымды пайдалану рұқсатымен қорғалады.

Дайындалған жылы, дайындаушы ел және зауыттық нөмірі жоғары қысымды жуғышта көрсетілген.

Вайблинген, 01.08.2022

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Міндеттін атқарушы

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs & Global Governmental Relations

21.2 Сәйкестік белгісі

Кеден одағының техникалық нормалары мен талаптарының сақталуын растағын EAC сертификаттары және сәйкестік туралы етініштер жөніндегі ақпарат, төмөнде келтірілген, www.stihl.ru/eac сондай-ақ STIHL компаниясының кез келген елдерде өкілдігінде қол жетімді, □ 22.

Украинаның техникалық нормативтері мен талаптары орындалды.

22 мекенжайлар

STIHL штаб-пәтөрі

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstrasse 115
71336 Waiblingen
Германия

STIHL өншілес көсіпорындары**РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫ**

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО "АНДРЕАС ШТИЛЬ МАРКЕТИНГ"
наб. Обводного канала, дом 60, литер A,
помещ. 1-Н, офис 200
192007 Санкт-Петербург, Россия
Горячая линия: +7 800 4444 180
Эл. почта: info@stihl.ru

УКРАИНА

ТОВ «Андреас Штіль»
вул. Антонова 10, с. Чайки
08135 Київська обл., Україна
Телефон: +38 044 393-35-30
Факс: +380 044 393-35-70
Горяча лінія: +38 0800 501 930
E-mail: info@stihl.ua

STIHL өкілдіктері**БЕЛАРУСЬ**

Представительство
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
ул. К. Цеткин, 51-11а
220004 Минск, Беларусь
Горячая линия: +375 17 200 23 76

ҚАЗАҚСТАН

Представительство
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
ул. Шагабутдинова, 125А, оф. 2
050026 Алматы, Казахстан
Горячая линия: +7 727 225 55 17

STIHL импорттаушылары**РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫ**

ООО "ШТИЛЬ ЗЮДВЕСТ"
350000, Российская Федерация,
г. Краснодар, ул. Западный обход, д. 36/1

ООО "ФЛАГМАН"
194292, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, 3-ий Верхний переулок, д.
16 литер А, помещение 38

ООО "ПРОГРЕСС"
107113, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр. 2

ООО "АРНАУ"

236006, Российская Федерация,
г. Калининград, Московский проспект, д. 253,
офис 4

ООО "ИНКОР"

610030, Российская Федерация,
г. Киров, ул. Павла Корчагина, д. 1Б

ООО "ОПТИМА"

620030, Российская Федерация,
г. Екатеринбург, ул. Карьерная д. 2,
Помещение 1

ООО "ТЕХНОТОРГ"

660112, Российская Федерация,
г. Красноярск, ул. Парашютная, д. 15

ООО "ЛЕСОТЕХНИКА"

664540, Российская Федерация,
с. Хомутово, ул. Чапаева, д. 1, оф. 39

УКРАИНА

ТОВ «Андреас Штіль»
вул. Антонова 10, с. Чайки
08135 Київська обл., Україна

БЕЛАРУСЬ

ООО «ПИЛАКОС»
ул. Тимирязева 121/4 офис 6
220020 Минск, Беларусь

УП «Беллесэкспорт»
ул. Скрыганова 6.403
220073 Минск, Беларусь

ҚАЗАҚСТАН и ҚЫРГЫЗСТАН

ИП «ВОРОНИНА Д.И.»
пр. Райымбека 312
050005 Алматы, Казахстан

АРМЕНИЯ

ООО «ЮНИТУЛЗ»
ул. Г. Парпеци 22
0002 Ереван, Армения

www.stihl.com



0458-001-9221-B



0458-001-9221-B