

# Руководство по эксплуатации

---

Кондиционер мобильный  
AC-PD12PO/W

**DEXP**

# Содержание

Назначение устройства .....	3
Правила техники безопасности .....	3
Условия эксплуатации .....	4
Схема устройства .....	5
Технические характеристики .....	6
Комплектация.....	6
Установка .....	7
Выбор правильного местоположения .....	7
Установка воздуховыпускного шланга .....	7
Стандартная установка.....	8
Подключение дренажного шланга .....	8
Установка с помощью оконного комплекта (опционально).....	9
Эксплуатация .....	10
Панель управления .....	10
Пульт ДУ .....	11
Функции .....	13
Обслуживание и очистка.....	14
Очистка воздушного фильтра .....	14
Возможные проблемы и их решение .....	15
Коды ошибок .....	15
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации .....	16
Дополнительная информация .....	17

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

Устройство предназначено для охлаждения, осушения и вентиляции воздуха в бытовых помещениях.

## Правила техники безопасности

- Процесс установки должен производиться в соответствии с настоящим руководством. Во избежание лишения права на гарантийное обслуживание внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед установкой устройства.
- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети с заземлением.
- Установка и заземление устройства должны производиться квалифицированными специалистами. Неправильная установка или заземление может вызвать угрозу жизни и здоровья пользователя.
- Устанавливайте устройство на ровной твердой поверхности. Несоблюдение этого требования может привести к аномальной вибрации, шуму или повреждению устройства.
- Убедитесь в том, что устройство не заблокировано другими предметами.
- Не эксплуатируйте кондиционер при поврежденном кабеле электропитания. По вопросу замены поврежденного кабеля обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не подключайте кондиционер к неисправной розетке. Не пользуйтесь переходниками и удлинителями.



**ВНИМАНИЕ: Опасность возгорания! НЕ устанавливайте кондиционер:**


- вблизи открытого пламени;
- в зонах, где возможно попадание брызг воды, масла и химически активных веществ на кондиционер;
- в зонах воздействия прямых солнечных лучей;
- вблизи ванн и душевых комнат или плавательных бассейнов;
- в зонах с повышенной влажностью.
- Не размещайте вблизи от устройства легковоспламеняющиеся материалы или жидкости.
- Устройство оснащено роликами для облегчения перемещения. Не перемещайте устройство по ковру и не перекачивайте его через предметы, т.к. это может привести к опрокидыванию устройства.

- Не используйте устройство после падения, при наличии видимых повреждений или сбоев в работе. Незамедлительно выключите устройство, отключите его от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не прикасайтесь к устройству мокрыми или влажными руками.
- Оберегайте устройство от воздействия влаги.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Дети не должны производить чистку и техническое обслуживание устройства без присмотра взрослых.
- Перед очисткой и обслуживанием выключите устройство и отключите его от сети.
- Не прокладывайте шнур под ковровым покрытием или под мебелью.
- Не блокируйте входные и выходные отверстия устройства.
- Используйте устройство и его комплектующие только по назначению.
- Не нажимайте кнопки на панели управления ничем, кроме пальцев.
- Не разбирайте устройство и не снимайте фиксированные детали.
- Не включайте и не выключайте устройство, вставляя или извлекая вилку из розетки. Всегда используйте выключатель на панели управления.
- Не используйте для чистки кондиционера опасные химические вещества, которые могут вступить в контакт с устройством. Не используйте устройство рядом с горючими веществами или испарениями, такими как спирт, инсектициды, бензин и т.д.
- Кондиционер должен всегда находиться в вертикальном положении, в том числе и во время транспортировки.
- При отключении устройства от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур.
- Выключайте устройство, если оно не используется.
- Не допускайте попадания каких-либо предметов в воздуховыпускную решетку кондиционера.
- Не садитесь на прибор и не ставьте на него никакие предметы.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание опасности перегрева сетевого шнура всегда полностью разматывайте его.
- Не включайте в розетку электропитания, к которой подключен кондиционер, другие электроприборы.
- После выключения устройства подождите 3 минуты перед его повторным включением.

## Условия эксплуатации

	Макс. темп. в режиме охлаждения, °С	Мин. темп. в режиме охлаждения, °С
По сухому термометру	35	18
По влажному термометру	24	12

## Схема устройства



1. Воздуховыпускная решетка.
2. Панель управления.
3. Корпус.
4. Колесо.
5. Воздуховыпускное отверстие.
6. Дренажное отверстие.
7. Впускное отверстие для воздуха.
8. Дренажное отверстие.
9. Держатель кабеля.

## Технические характеристики

Модель		AC-PD12PO/W
Торговая марка		DEXP
Параметры питания		220–240 В, 50 Гц
Мощность при охлаждении (БТЕ/ч, кВт)		12000, 3,3
Максимальное рабочее давление (МПа)	Выпуск	3,2
	Всасывание	1,2
Хладагент (R/кг)		R290/0,185
Стандартные условия функционирования (А), (Вт)	Охлаждение	5,8/1269
	Нагрев	/
Номинальный ток (А)		5,9
Номинальная потребляемая мощность (Вт)		1346
Уровень шума (дБА)		65
Степень защиты		IPX0
Тип крепления шнура питания		Y
Класс защиты от поражения током		I


## Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.
- Пульт ДУ.
- Батарейки AAA x2 шт.
- Воздуховыпускной шланг.
- Дренажный шланг.
- Адаптер устройства.
- Коннектор для окна.
- Оконный комплект.
- Дюбели x 2 шт.

# Установка


## Выбор правильного местоположения

- Убедитесь, что вы устанавливаете устройство на ровную поверхность, чтобы свести к минимуму шум и вибрацию.
- Устройство должно быть установлено рядом с заземленной розеткой, а дренажные отверстия, расположенные на задней панели устройства, не заблокированы.
- Устройство должно располагаться на расстоянии не менее 80 см от ближайшей стены, чтобы обеспечить надлежащее кондиционирование воздуха.
- Воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия не должны быть закрыты.




## Установка воздуховыпускного шланга

1. Вставьте квадратный крепежный зажим в воздуховыпускное отверстие на задней стороне кондиционера.
2. Направьте другой конец шланга в окно.



## Стандартная установка


1. Выберите подходящее место установки кондиционера с удобным подходом к розетке.
2. Установите воздуховыпускной шланг и отрегулируйте положение окна.
3. Подсоедините дренажный шланг.
4. Подключите устройство к электросети.
5. Нажмите кнопку питания.




## Подключение дренажного шланга

- Снимите заглушку с дренажного отверстия на задней части устройства и подсоедините к нему шланг. Другой конец шланга расположите над местом слива конденсата.
- Направьте шланг в сторону слива. Следите, чтобы не было перегибов, которые будут препятствовать течению воды.
- Данное устройство оснащено двумя дренажными отверстиями.

1



2







## Установка с помощью оконного комплекта (опционально)

Перед установкой проверьте минимальный и максимальный размер окна.

1. Установите оконный комплект на окно (рис. 1).
2. Отрегулируйте длину оконного переходника в соответствии с шириной или высотой окна и закрепите его дюбелем (рис. 2).
3. Вставьте коннектор шланга в отверстие оконного комплекта (рис. 3).



Мин. ширина окна: 67,5 см  
Макс. ширина окна: 123 см



Мин. высота окна: 67,5 см  
Макс. высота окна: 123 см

Рис.1




Рис.2





Рис.3


# Эксплуатация


## Панель управления



1. Индикатор режима «Охлаждение».
2. Индикатор режима «Осушение».
3. Индикатор режима «Вентиляция».
4. Дисплей.
5. Индикатор автоматического режима вентиляции.
6. Индикатор низкой скорости вентиляции.
7. Индикатор средней скорости вентиляции.
8. Индикатор высокой скорости вентиляции.
9. Кнопка «Режим».
10. Кнопка уменьшения температуры.
11. Кнопка питания.
12. Кнопка увеличения температуры.
13. Кнопка «Скорость».

# Пульт ДУ





1. Кнопка питания.
2. Кнопка включения/отключения таймера.
3. Кнопка «Режим».
4. Кнопка отображения температуры в градусах Фаренгейта.
5. Кнопка увеличения температуры.
6. Кнопка уменьшения температуры.
7. Кнопка отображения температуры в градусах Цельсия.
8. Кнопка активации подсветки.
9. Кнопка увеличения скорости вентилятора.
10. Кнопка включения/отключения режима «Сон».
11. Индикатор сигнала.
12. Индикатор режима «Охлаждение».
13. Индикатора режима «Осушение».
14. Индикатор режима «Вентиляция».
15. Индикатор времени таймера.
16. Индикатор таймера.
17. Индикатор режима «Сон».
18. Индикатор скорости вентилятора.
19. Индикатор температуры.

## Функции

### Включение/выключение устройства

Для включения/выключения устройства нажмите кнопку питания.

### Режим охлаждения

Нажимайте кнопку «Режим», пока не загорится индикатор «Охлаждение». С помощью кнопок регулировки температуры установите желаемую температуру. Температуру можно устанавливать в диапазоне 16 – 31 °С.

### Изменения режима работы

Для изменения режима работы нажмите кнопку «Режим». Порядок переключения режимов следующий: охлаждение — осушение — вентиляция.

### Регулировка скорости

Для регулировки скорости вентилятора нажмите кнопку «Скорость». Доступны следующие режимы скорости: автоматическая, низкая, средняя и высокая.

### Таймер включения

Когда кондиционер выключен, нажмите кнопку «ТАЙМЕР», чтобы установить таймер включения.

С помощью кнопок увеличения/уменьшения температуры (шаг — 1 час) настройте время таймера в пределах от 1 до 24 часов. На панели управления и на пульте отобразится время включения.

Нажмите кнопку «ТАЙМЕР», чтобы подтвердить настройки, загорится индикатор таймера.

Чтобы отключить функцию таймера, нажмите и удерживайте кнопку «ТАЙМЕР», пока индикатор таймера не погаснет.

### Таймер выключения

Когда кондиционер включен, нажмите кнопку «ТАЙМЕР», чтобы установить таймер выключения.

С помощью кнопок увеличения/уменьшения температуры (шаг — 1 час) настройте время таймера в пределах от 1 до 24 часов. На панели управления отобразится время выключения.

Нажмите кнопку «ТАЙМЕР», чтобы подтвердить настройки, загорится индикатор таймера.

Чтобы отключить функцию таймера, нажмите и удерживайте кнопку «ТАЙМЕР», пока индикатор таймера не погаснет.

### Кнопки регулировки температуры

- В режиме вентиляции эти кнопки недействительны.
- В режиме охлаждения установите желаемую комнатную температуру. Температуру можно устанавливать в диапазоне 16 – 31 °С.
- В режиме осушения регулируют скорость осушения.
- Зажмите две кнопки одновременно для переключения отображения температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта.

## Режим «Сон»

Данная функция доступна только в режиме охлаждения.

Нажмите кнопку «Сон» для активации режима, выберите комфортную температуру для поддержания во время сна.

Чтобы выключить режим, нажмите кнопку «Сон» еще раз.

## Режим осушения

Нажимайте кнопку «РЕЖИМ», пока не загорится индикатор «Осушение».

Регулировка скорости и температуры не доступны в этом режиме.

## Режим вентиляции

Нажимайте кнопку «РЕЖИМ», пока не загорится индикатор «Вентиляция».




Нажмите кнопку «СКОРОСТЬ», чтобы выбрать скорость работы вентилятора.

## Обслуживание и очистка

- Перед очисткой или обслуживанием всегда отсоединяйте устройство от электрической сети.
- Не используйте горючие жидкости или химикаты для очистки устройства.
- Не мойте устройство струей воды.
- Если устройство повреждено, обратитесь в сервисный центр.

## Очистка воздушного фильтра

- Откройте решетку воздухозаборника и снимите воздушный фильтр.
- Очистите воздушный фильтр с помощью нейтрального моющего средства в теплой воде (40 °С) и высушите его в тени.
- Установите фильтр на место.
- Внимание: не используйте устройство без фильтра, поскольку устройство может засориться, что приведет к снижению производительности.



## Возможные проблемы и их решение

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не включается при нажатии кнопки питания	Лоток для сбора воды заполнен	Слейте воду
	В режиме охлаждения температура в помещении ниже заданной температуры	Установите другую температуру
Недостаточная мощность охлаждения	Воздухозаборное отверстие заблокировано	Отключите устройство и очистите воздухозаборное отверстие
	Воздуховыпускной шланг не подключен или заблокирован	Отключите устройство и очистите воздуховыпускной шланг
	Установлено высокое значение температуры	Уменьшите значение установленной температуры
	В помещении открыты окна и двери	Закройте все окна и двери в помещении
	В помещении есть источники тепла	Отключите или уберите источники тепла
Устройство сильно шумит	Устройство стоит на неровной поверхности	Установите устройство на ровной поверхности
	Звук раздается из-за хладагента	Это нормальное явление

## Коды ошибок

Код ошибки	Значение	Решение
E0	Неисправность датчика температуры	Замените датчик
E1	Ошибка датчика температуры конденсата	Замените датчик
E2	Лоток воды полон в режиме охлаждения	Удалите воду
E3	Ошибка датчика температуры испарителя	Замените датчик

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Установка».
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Для обеспечения корректной транспортировки устройства необходимо соблюдение следующих требований:
  - извлеките из устройства все внутренние принадлежности, если они есть, и упакуйте их отдельно;
  - убедитесь в правильности упаковки устройства для сохранения его работоспособности и внешнего вида (крупногабаритную технику необходимо обернуть в полиэтиленовую или пузырчатую плёнку с подкладками из гофрированного картона в критических местах);
  - надёжно зафиксируйте устройство ремнями, чтобы исключить возможность его перемещения по транспортному средству;
  - для полного исключения воздействия внешней среды используйте только крытый транспорт;
  - обеспечьте крайне осторожное обращение с упаковкой при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- По окончании срока службы батарей, входящих в комплект устройства, не выбрасывайте их вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация устройств и батарей должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов, чтобы предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде в результате неконтролируемого выброса отходов.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.



## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Цзянмэнь ПОСИ Рифриджерейшн Эпплайенс Ко., Лтд.  
6-е, 7-е, 8-е, 9-е зд., шоссе Дуннин №101, зона Гаосинь, г. Цзянмынь, пров. Гуандун, Китай.


**Manufacturer:** Jiangmen POSI Refrigeration Appliance Co., Ltd.  
6th, 7th, 8th, 9th Building, No. 101 Dongning Road, Gaoxin Area, Jangmen City, Guangdong Province, P.R. China.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас». 690068, Россия, Приморский край, город Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** atlas.llc@mail.dlogistix.com  
Сделано в Китае.

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.



Товар изготовлен (мм.гггг.) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): \_\_\_\_\_ V.2

## **Производитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:**

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 48 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:**

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



