

Fakir
HAUSGERÄTE

Fakir
HAUSGERÄTE

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : **Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş.**
MERKEZ ADRESİ : Saruhan Plaza, Basın Ekspres Yolu, No:39 Küçükçekmece / İstanbul, TÜRKİYE
TELEFONU : 0 212 249 70 69
FAKSI : 0 212 251 51 42
FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI - KAŞESİ :

Fakir FAKİR ELEKTRİK EV ALETLERİ DİŞ. TİC. A.Ş.
HAUSGERÄTE FAKİR ELECTRICAL APPLIANCES TRADE CO. INC.
Merkez: Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:39
Küçükçekmece / İstanbul
Tel: (212) 249 70 69 Fax: (212) 293 39 11
Mersis No.: 034203051000018 İşletme Mmk. İstanbul
Ticaret Sicil No: 63674 Boğaziçi Kurumlar V.D.380615910

ÜRÜNÜN
CİNSİ : **Türk Kahvesi Makinesi**
MARKASI : **Fakir**
MODELİ : **Kaave Steel**
BANDROL VE SERİ NO : **xxxxxxxx**
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : **2 YIL**
AZAMI TAMİR SÜRESİ : **20 (YİRMİ) İŞ GÜNÜ**

*same number as on rating label
*rating label ile aynı numara yazılacak

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :
ADRESİ :
TELEFONU :
FAKSI :
FATURA TARİH VE NO :

TARİH - KAŞE - İMZA :

KAAVE STEEL


- DE Türkischer Kaffeekocher
- EN Turkish Coffee Machine
- TR Türk Kahvesi Makinesi
- RU СЭлектрическая кофеварка-турка
- AR ماكينة القهوة التركية



Bu belgenin kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.
- 2) Satıcı ve üretici/ithalatçı tarafından malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri yazılarak kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
- 3) Kullanıcının malı tanıtmaya ve kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlardan kaynaklanan hasar ve arızalar (çizilme, kırılma, kopma, vb.) garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenir ve bu raporun bir nüshası tüketiciye verilir. Tüketiciler, rapora ilişkin olarak bilirkşi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir. Belirtilen haller dışında, bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresi boyunca firmamızın garantisidir.
- 4) Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan, kireçlenen, kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar, garanti kapsamı dışındadır. Bu parçalar yetkili servislerden ücreti mukabilinde satın alınabilmektedir. Yetkili servislerden satın alınmayan parçalar nedeni ile oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 5) Ürüne ilişkin; ürün tanıtımı, montaj işlemleri, teknik kontroller vs. işlemler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Yetkili servis dışındaki şahısların müdahalesi durumunda, malın tamamı garanti kapsamı dışındadır.
- 6) Voltaj düşmesi veya yükselmesinden dolayı veya hatalı elektrik tesisatı nedeniyle meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici, arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapabilir. Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükü tüketiciye aittir.
- 8) Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis edecektir. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçı bu yükümlülüğünden kurtulur.
- 9) İş günü; ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleridir.
- 10) Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 11) Malın garanti süresi dışında, servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde tüketiciden herhangi bir isim altında ücret istenemez. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu madde kapsamı dışındadır.
- 12) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, aşağıda sınırlı sayıda sayılan seçimlik haklardan birini kullanabilir:
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme
- 13) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nde belirtilen gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
- 14) Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranının bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmaın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- 15) Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
- 16) Satılan mala ilişkin düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.
- 17) Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.
- 18) Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine yapabilirler.



Haftung	4
Sicherheit ist wichtig	4
CE Konformitätserklärung.....	4
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	4
Unsachgemäßer Gebrauch	4
Sicherheitshinweise.....	5
Auspacken und Erstinbetriebnahme	5
1. Allgemeine Sicherheit	6
2. Übersicht	6
3. Verwendung	7
3.1. Erstanwendung	7
3.2. Kochvorgang	7
Tipps für einen besseren Kaffeegeschmack:.....	7
Benutzungshinweise	8
Ton- und Lichtsignale	9
4. Reinigung und Pflege	9
4.1. Hinweise zur Reinigung	9
Entsorgung.....	10

Sehr geehrter Kunde,
Wir danken Ihnen, dass Sie sich für Fakir
Hausgeräte entschieden haben, die auf
innovative Technologien gesetzt haben.
Wir möchten, dass Sie mit dem Fakir KAAVE
Türkischer Kaffeekocher, das mit hoher Qualität
und Technologie hergestellt wird, den besten
Ertrag erzielen. Bevor Sie das Produkt
verwenden, bitten wir Sie daher, dieses
Benutzerhandbuch sorgfältig zu lesen und es
für zukünftige Zwecke aufzubewahren.

Informationen über die Benutzeranleitung

Es kann sein, dass Sie vertraut mit der Nutzung von ähnlichen Produkten sind, aber nehmen Sie sich bitte Zeit, um die Benutzeranweisungen zu lesen. Diese Benutzeranleitung ist zusammengefasst, um Ihnen die beste Performanz gewährleisten zu können.

Haftung

Für Schäden, die durch nicht Beachtung der Hinweise aus dieser Benutzeranleitung entstehen, die unsachgemäße Nutzung des Produktes, die unbefugte Reparatur des Produktes übernimmt Fakir Elektrikli Ev Aletleri Diş Tic. A.Ş. keine Haftung.

Sicherheit ist wichtig

Für ihre Sicherheit und auch der anderen Personen lesen Sie bitte die Benutzeranleitung ausführlich durch. Bewahren Sie diese Anleitung für die zukünftige Nutzung an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte übergeben, geben Sie bitte die Benutzeranleitung mit. Lösen Sie alle Teile der Verpackung, bewahren Sie die Verpackung bis Sie sichergestellt haben, dass ihr Produkt funktionsfähig ist.

Informationen über die Benutzeranleitung

CE Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den Anweisungen der 2014/30/EU Elektromagnetische harmonisierte Normen und den 2014/35/EU Spannungsanweisungen. Dieses Gerät hat auf ihrem Typenschild das CE Zeichen. Fakir behält sich das Recht vor, Änderungen an Design und Ausstattung vorzunehmen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt konzipiert. Es ist nicht für die gewerbliche oder industrielle Nutzung vorgesehen. Im gegen Fall werden unsere zuständigen Service Abteilungen bei Störungen oder Beschädigungen außer Garantie Dienstleistungen anbieten.

Unsatzgemäßer Gebrauch

Bestimmungswidrige Verwendung
 Die hier aufgeführten Fälle nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können zu Fehlfunktionen, Beschädigung des Gerätes oder Verletzungen führen:



HINWEIS!

Hebt Tipps und andere nützliche Informationen in der Bedienungsanleitung hervor.



ACHTUNG!

Kennzeichnet Hinweise auf Gefahren, die Beschädigungen des Gerätes zur Folge haben können.



ACHTUNG!

Kennzeichnet Hinweise auf Gefahren, die Beschädigungen des Gerätes zur Folge haben können.

Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Geräte unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Halten Sie Verpackungsfolien von Kindern fern. – Erstickungsgefahr -

Sicherheitshinweise


Bei der Verwendung eines elektrischen Gerätes, müssen die nachstehenden Maßnahmen immer getroffen werden, um Brand, Stromschlag und Personenschaden vorzubeugen;

- Lesen Sie bitte die Informationen in der Benutzeranleitung sorgfältig durch. Bitte die Benutzeranleitung aufbewahren. Falls Sie das Gerät an Dritte überreichen, die Benutzeranleitung unbedingt mitgeben.
- Die Tüten der Zubehörteile und Apparate von Kindern und Babys fern halten um der Erstickungsgefahr vorzubeugen.
- Wenn Ihr Gerät defekt sein sollte, muss es durch den technischen Service von Fakir repariert werden. Niemals selbstständig reparieren.
- Da Ihr Gerät mit elektrischer Energie betrieben wird, besteht Stromschlag gefahr, daher den Netzstecker niemals mit feuchten Händen berühren.
- Den Netzstecker immer vom Stecker ziehen. Niemals am der Netzkabel ziehen um den Netzstecker vom Netz zu trennen. Das Netzkabel könnte beschädigt werden.
- Achten Sie immer darauf, dass die Netzanschlusskabel keine Wärmequellen oder scharfe Kanten berührt.
- Achten Sie darauf, dass während des Betriebes keine Gegenstände im Gerät klemmen. Die Abdeckung der Luftöffnungen führen zur Überhitzung des Gerätes.
- Nicht im Freien benutzen. Ihr Gerät kann durch Schmutz oder Regen negativ beeinflusst werden.
- Das Gerät niemals ins Wasser tauchen und immer vor Regen oder Feuchte fernhalten.
- Das Gerät immer mit den angegebenen Netzspannungswerten betreiben.
- Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen, wenn das Netzanschlusskabel mit dem Netz verbunden ist. Erlauben Sie den Kindern nicht den Umgang mit dem Gerät, wenn Sie unbeaufsichtigt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzanschluss bei dem Ansetzen oder Absetzen der Zubehörteile oder bei der Reinigung und Pflege des Gerätes nicht mit dem Netz verbunden ist.
- Falls das Netzkabel oder Netzstecker des Gerätes Beschädigungen oder Störungen aufweisen sollte, benutzen Sie ihr Gerät nicht weiter und wenden Sie sich an einen zuständigen Fakir Service.

**DIESE BENUTZERANLEITUNG FÜR
GEBRAUCH IN DER ZUKUNFT
AUFBEWAHREN.**

Auspacken und Erstinbetriebnahme

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, entnehmen Sie zuerst das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung, kontrollieren Sie diese gegen Beschädigungen und Störungen. Falls das Gerät welche Beschädigungen oder Störungen aufweisen sollte, benutzen Sie Ihr Gerät nicht weiter und wenden Sie sich an einen zuständigen Fakir Service.



WARNUNG!

Benutzen sie keinesfalls ein Beschädigtes Gerät.



HINWEIS!

Bewahren sie die Verpackung und Verpackungsmaterialien für zukünftige Nutzungszwecke auf.

Lesen Sie vor der Nutzung des Geräts diese wichtigen Informationen sorgfältig durch und bewahren Sie es für künftige Zugriffe auf.

1. Allgemeine Sicherheit

- Das Gerät entspricht den internationalen Normen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. Das Gerät ist für den Hausgebrauch bestimmt.
- Das Gerät nur an geerdeter Steckdose benutzen.
- Wenn das Gerät in der Nähe von Kindern und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt wird, ist es empfohlen sehr vorsichtig vorzugehen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit mangelnder Erfahrung und Wissen nur unter der Bedingung benutzt werden, das eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur sicheren Benutzung des Geräts erteilt und über eventuelle Gefahren aufgeklärt wurde. Die Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät nicht in der Nähe oder neben Wärmequellen verwenden.
- Verwenden Sie die Kochkanne nie mit einem anderen Kocher oder einem anderen Anschluss.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Netzkabel, wenden Sie sich an den zuständigen Kundendienst. Verwenden Sie das Gerät im angegebenen Spannungsbereich, ein höherer oder niedrigerer Spannungswert kann ihr Gerät beschädigen.
- Stets geerdete Steckdosen verwenden.
- Das Gerät und Netzkabel nicht in Wasser tauchen.
- Das Gerät immer auf ebener und trockener Fläche verwenden.

2. Übersicht

1. Stahl Kochbehälter
2. Kochbehälter Sichtfenster
3. Kaffee Meßlöffel
4. Kochbehälteraufnahme
5. Kochvorgang Starttaste / Standleuchte
6. Netzkabel

Technische Daten

Spannung : 220-240 V AC, 50/60 Hz
Leistung : 735 W
Kapazität : Max. 4 Mokka-Tassen
(70 ml mittlere Größe)

3. Verwendung

3.1. Erstanwendung

Stellen Sie sicher, dass das Gerät in senkrechter Position und balanciert, auf einer ebenen, sauberen, trockenen und nicht rutschenden Fläche steht.

3.2. Kochvorgang

- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Wenn der Kochbehälter in der Aufnahme eingesteckt ist, wird zusammen mit einem kurzen BIP-Ton das blaue Licht der Starttaste leuchten und das Licht der Behälteraufnahme für eine kurze Zeit leuchten.



HINWEIS!

Die min-/ max-Linien auf der Anzeige des Behälters sind Werte für den Wasserstand. Bei Zugabe von Kaffee und Zucker kann dieser Stand überschritten werden.

- Geben Sie je nach Wunsch und Anzahl der Tassen, die Sie brühen möchten, zuerst die Wassermenge, danach den Kaffee und dann die Zuckermenge in den Kochbehälter ein.
- Es wird empfohlen, wegen der Kaffeeklumpen im Kochbehälter, vor dem Kochen mit einem Holzlöffel gut umzurühren.
- Legen Sie den Kochbehälter in die Aufnahme. Wenn es in die Aufnahme platziert wurde, ertönt ein Bip-Ton, die blaue Lampe der Starttaste leuchtet 2 Mal auf und das Licht der Aufnahme brennt. Wenn zusammen mit dem Ton das Licht nicht aufleuchtet, wiederholen Sie den Vorgang. Die Leuchten erlöschen 5 Sekunden, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist.
- Drücken Sie die Starttaste für den Kochvorgang. Das Signal für den Start des Kochvorgangs ist das blaue Licht der Starttaste und das Licht des Innenbehälters wird leuchten. Nach 3-4 Sekunden wird mit einem melodischen Warnton der Brühvorgang beginnen.



Anmerkung!

Die Kochzeiten wurden unter Laborbedingungen und für 70 ml pro Tasse türkischen Kaffee festgelegt. Die Zeiten können den Nutzungsbedingungen entsprechend variieren.

- Sobald aus irgendeinem Grund der Behälter aus der Aufnahme entfernt wird, wird der Kochvorgang abgebrochen. Sie müssen den Vorgang erneut starten.
- Nach Beendigung des Kochvorgangs ertönt 3 Mal ein Piepton. Für ca. 20 Sekunden lang wird das Licht des Innenbehälters aufleuchten und das blaue Licht der Starttaste blinken. Nach etwa 20 Sekunden werden das Licht des Innenbehälters und das blaue Licht der Starttaste vollkommen erlöschen.
- Gießen Sie unmittelbar nach Ende des Kochvorgangs den Kaffee in die Tassen und servieren Sie diese.



ACHTUNG!

Reinigen Sie den Kochbehälter auf alle Fälle nach jeder Anwendung. Andernfalls wird es dazu führen, dass der Kaffeestand fehlerhaft erkannt.



ACHTUNG!

Wenn der Kochbehälter leer ist oder nur mit Wasser betrieben wird, leuchtet dauerhaft das rote Licht des Geräts als Warnung und das Gerät funktioniert nicht. Wenn jedoch nur Kaffee (wasserlos) in den Kochbehälter gegeben wird, wird das Sicherheitssystem des Geräts aktiviert und der Betrieb des Geräts wird angehalten, um mögliche gefährliche Situationen zu vermeiden, und das Gerät funktioniert nicht mehr. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an Ihren nächstgelegenen autorisierten Fakir-Kundendienst.



WARNUNG!

Um sicherzustellen, dass Ihre Fakir Kaave Maschine effektiv und korrekt funktioniert, sollte Wasser und Kaffee zusammen in den Kochbehälter gegeben werden.

Menge	Kochzeit
1 Person	50 - 1.5 Minuten
2 Personen	1.5 - 2 Minuten
3 Personen	1.5 - 2.5 Minuten
4 Personen	2 - 3 Minuten

Tipps für einen besseren Kaffeegeschmack:

- Die Frische des Kaffeepulvers, ist eines der Hauptfaktoren, die sich auf den Schaum und das Aroma Ihres Kaffees auswirken.
- Je kälter das verwendete Wasser ist, um mehr Schaum erhalten Sie.
- Damit sich am Boden Ihrer Kaffeetasse kein Grund absetzt, sollten Sie den Kaffee sofort nach der Zubereitung rasch in die Tassen gießen.
- Verwenden Sie den Messlöffel von Fakir, der im Lieferumfang Ihres Geräts enthalten ist, um die richtige Menge für die Kaffeezubereitung zu verwenden.
- Wenn Sie mehrmals direkt hintereinander Kaffee kochen, verkürzt sich die Zubereitungszeit, da der Kaffeekocher noch heiß ist.
- Um das zu vermeiden, spülen Sie das Gerät zwischendurch nach jeder Zubereitung mit kaltem Wasser aus.
- Verwenden Sie nur das Maß, dass mit dem Produkt geliefert wurde, um Kaffee hinzuzufügen.
- Für einen köstlichen Kaffee muss das Innere des Kochbehälters trocken und sauber sein.
- Während der Anwendung muss das Anzeigefenster sauber sein. Andernfalls kann die Kaffeemaschine die Kaffeemenge nicht erkennen.
- Füllen Sie den Kochbehälter nicht über der maximalen Füllstand. Das Gerät wird nicht laufen und das Standlicht wird rot aufleuchten und Warnsignale werden Sie warnen.
- Tauchen Sie kein Teil des Kochbehälters des Geräts ins Wasser.

Benutzungshinweise

- Das Gerät ist für das Kochen von türkischem Kaffee konzipiert. Durch Verwendung der Maße entsprechend der folgenden Tabelle, können Sie den türkischen Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack zubereiten. (Die angegebenen Maße pro 1 Person/Tasse.)

	Zuckerfrei	Leicht süß	Medium	Süß
Kaffee	1 Maß	1 Maß	1 Maß	1 Maß
Zucker	-	½ Zuckerwürfel / ½ Teelöffel Zucker	1 Zuckerwürfel / 1 Teelöffel Zucker	2 Zuckerwürfel / 2 Teelöffel Zucker

- Bereiten Sie die Mischung aus Wasser, Kaffee und Zucker dann zu, wenn Sie den Kaffee trinken möchten, denn ansonsten verliert die Mischung sein Aroma.
- Das Gerät darf nur zum Brühen von Kaffee, nicht für das Aufwärmen von anderen Lebensmitteln verwendet werden.

**ACHTUNG!**

Mischen Sie zum Brühen des Kaffees mit dem Gerät, auf keinen Fall Milch oder ähnliche Flüssigkeiten hinzu, nur Wasser.

Ton- und Lichtsignale

Arbeit	Standlicht	Innenlicht	Ton
Legen Sie den Kochbehälter in die Aufnahme.	Blau, blinkt zweimal	Leuchtet stufenweise	Einzelner Piepton
Kochvorgang starten	Während des Kochvorgangs leuchtet das blau Licht	Leuchtet während des Kochvorgangs stufenweise	Melodie
Während des Kochvorgangs den Behälter herausnehmen	Erlischt	Erlischt	Melodie
Der Kochvorgang ist abgeschlossen	Blau, blinkt zweimal	Erlischt	3 Piepstöne
Leer / mit Wasser betreiben	Ständig leuchtendes rotes Licht	Erlischt	3 Piepstöne (3. Mal lang)

4. Reinigung und Pflege

- Vor der Reinigung muss der Netzstecker des Geräts aus der Steckdose gezogen werden.
- Achten Sie darauf, dass auf die Kontakte des Kochbehälters keine Wasser kommt unter fließendem Wasser reinigen.

4.1. Hinweise zur Reinigung

- Zum Reinigen des Geräts keine Scheuermittel oder aggressive Reiniger oder harte Bürsten verwenden.
- Das Gerät oder Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Den Kochbehälter nicht mit Reinigungsschwämmen oder -Drähten reinigen, die es zerkratzen könnten sondern einen weichen Schwamm benutzen. Achten Sie, diese Flächen nicht zu zerkratzen.

- Keinen der Teile außer dem Kochbehälter waschen. Zum Reinigen ein feuchtes und weiches Tuch, ggf. ein sanftes Reinigungsmittel verwenden.
- Um die Spuren (Ablagerungen), die sich auf der Unterfläche nach den Anwendungen bilden können reinigen, ohne die Innenfläche zu beschädigen reinigen zu können, geben Sie 1 Tasse erwärmtes Wasser in den Kochbehälter und fügen Sie eine halbe Tasse Essig und 1-2 Zitronensalz hinzu und lassen Sie es stehen. Es steht Ihnen zur weiteren Verwendung bereit, wenn Sie die Flecken gereinigt und es ausgespült haben.

Aufbewahrung

Nach dem das Gerät ausgesteckt wurde, vollkommen abkühlen lassen und sicherstellen, dass es vollkommen trocken ist. Das Kabel Ihres Geräts in der Kabelaufnahme im hinteren Teil Ihres Geräts verstauen und sorgfältig aufbewahren.



WARNUNG!

Den Kochbehälter auf keinen Fall in der Spülmaschine reinigen.

Entsorgung

Wenn das Gebrauchsende des Gerätes erreicht ist, insbesondere wenn Funktionsstörungen auftreten, machen Sie das ausgediente Gerät unbrauchbar, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Stromkabel durchtrennen.



Entsorgen Sie das Gerät entsprechend der in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften.

Die Verpackung des Gerätes besteht aus recyclingfähigen Materialien. Geben Sie diese sortenrein in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter, damit sie der Wiederverwertung zugeführt werden können.



Ausgediente elektrische und elektronische Geräte enthalten schädliche Stoffe, die aber vorher für Funktion und Sicherheit der Geräte notwendig gewesen sind. Geben Sie das ausgediente Gerät auf keinen Fall in den Restmüll! Im Restmüll oder bei falschem Umgang mit ihnen sind diese Stoffe für die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädlich. Ausgediente elektrische und elektronische Geräte enthalten oft noch wertvolle Materialien.

Elektrische Abfälle dürfen nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden. Geben Sie das ausgediente Gerät bei einer zentralen Sammelstelle ab. Nutzen Sie die in Ihrem Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung von elektrischen und elektronischen Altgeräten. Wenden Sie sich für Ratschläge zum Recycling an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

Das Gerät entspricht den Anweisungen der WEEE.

Transport:

Transportieren Sie Ihr Gerät, wenn möglich, in der Originalverpackung und/oder in einer stabilen und gepolsterten Verpackung, um es beim Transport vor Schaden zu schützen.

Information about the operating instructions.....	12
Liability	12
Safety is important.....	12
CE Declaration of Conformity	12
Usage Area	12
Unauthorized Use.....	12
Important Safeguards	13
Unpacking and first use	13
1. General Safety	14
2. Overview	14
3. Usage.....	15
3.1. First Use	15
3.2. Brewing	15
Tips to make tastier coffees:	15
3.3. Handling Precautions.....	16
Audible and visual notifications	17
4. Cleaning and Maintenance	17
4.1. Cleaning Alerts	17
Waste Disposal	18

Dear Customer,

We hope you'll enjoy your product and we thank you for choosing Fakir Hausgeräte, who has its signature on innovative technologies.

We hope you to get the best out of Fakir KAAVE Turkish Coffee Machine, produced with high quality and technology. Therefore, before using the product, we kindly ask you to read this User Guide carefully and keep it for future reference.

Information about the operating instructions

These operating instructions are intended to enable the safe and proper handling and operation of the appliance. Read these operating instructions carefully before using the appliance for the first time. Keep the operating instructions in a safe place. Include these operating instructions when passing the appliance on to another user.

Liability

Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. will accept no liability for damages resulting from failure to comply with the operating instructions and cannot assume any liability in case the appliance is used for other purposes than its intended use or handled, repaired or serviced improperly.

Safety is important

For yours and others safety please read the instructions before using the appliance. Please keep this instruction in a safe place for the further use. If you pass the appliance on, pass on the instructions too. Remove all packaging, but keep it until you are satisfied that the appliance is working.

CE Declaration of Conformity

This appliance fulfills the requirements of the Appliance and Product Safety Law and the EU Directives. 2014/30/EU "Electromagnetic Compatibility" and 2014/35/EU "Low-Voltage Directive". The appliance bears the CE mark on the rating plate. Fakir reserves the right to change the design and equipment.

Usage Area

This product designed for just household use. It is not suitable for Business and industry type. Otherwise it will be accepted as "out of warranty conditions" by our Authorized Services.

Unauthorized Use

The examples of unauthorized use listed here can result in malfunctions, damage to the appliance or personal injury: This appliance is not designed to be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capacities or by persons lacking in experience and/or knowledge, unless they are supervised by someone who is responsible for their safety or have received instructions on how to use the appliance. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Home appliances are not toys for children! Therefore, use and store the appliance away from the reach of children. Children do not recognize the danger involved with handling an appliance. Keep packaging films away from children - danger of suffocation!



NOTICE!

Emphasizes tips and other useful information in the operating instructions.



WARNING!

Indicates notices which, if ignored, can result in risk of injury or death.



ATTENTION!

Indicates notices of risks that can result in damage to the appliance.

These devices may be used by children of 8 years or older and by any persons with either limited physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and/or knowledge, if they are supervised closely or have been instructed about the safe usage of the devices and understand the dangers that might arise from such usage.

Children must not play with the device.

Children must not perform any cleaning or servicing work to be done by the user, unless they are supervised.

Keep the packaging foil away from children – danger of suffocation.

Important Safeguards

When using an electric appliance, basic precautions should always be followed, including the following

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- Read this operating manual through completely before working with the appliance. Keep the operating manual safe. If you pass the appliance on to a third party, give them the operating manual as well.
- Keep the packaging away from babies and children in order to avoid the risk of suffocation.
- If the appliance has breakdown, it may only be repaired by the maintenance center. Never dismantle it by yourself blindly.
- The appliance is operated with electrical power which means there is in principle a risk of electric shock so that do not touch the plug with wet hands.
- If you want to pull the plug out of the socket then always pull directly on the plug. Never pull on the cable as this could damage it.
- Make sure that the power cable is not bent, caught or run over, and that it does not come into contact with heat sources or sharp edges.
- Do not push objects into the openings of the appliance while it is running. The appliance could overheat.
- Do not use in the open-air. There is a risk of the appliance being destroyed by rain and dirt.
- Never immerse the appliance in water or other fluids and keep it away from rain and moisture.
- Only use an extension cable that is designed for the power requirement of the appliance.
- Never leave the appliance unattended, and use it with the greatest of care if children or persons who cannot assess the risks are nearby.
- Unplug the unit, during connecting accessories, cleaning, repairing or servicing the unit.
- If the power cord or the plug of the appliance is broken or damaged, do not use the appliance. Apply to nearest authorized Fakir Service.

Unpacking and first use

Unpack the device and check the content of the packaging for completeness. Should you note any damage incurred during transit, please contact your dealer immediately.



WARNING!

Never use a defective appliance.



NOTICE!

Keep the packaging for storage and future transports (e.g. for moves, service).

KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCES.

Read this important information carefully before using the device and kept it for future reference.

1. General Safety

- The device complies with international standards.
- Do not use the device out of home. The device is designed for domestic use.
- Always use the device in a grounded outlet.
- It is recommended to be extremely careful when using the device near children and people with limited physical, emotional or mental capacity.
- Appliance may be used by children above age of 8, persons with limited physical, perceptual or mental abilities or persons with a lack of experience and knowledge if they are supervised or given instructions on the operation of the appliance and any relevant risks they may be encountered. Children should not tamper with the appliance.
- Do not use the device next to or near any heat source.
- Do not use the brewing chamber in any heater or with another connection except this device.
- Do not operate the device with a damaged network cable, refer to the authorized service. Use your device in the specified voltage range, use in a lower or higher voltage value will damage your device.
- Always use a grounded outlet.
- Do not submerge the device and the network cable in water.
- Always use the device on a flat, dry surface.

2. Overview

1. Steel Brewing chamber
2. Brewing chamber level glass
3. Coffee measuring spoon
4. Brewing chamber slot
5. Brewing start button / status light
6. Network cable

Technical Data

Voltage	: 220-240 V AC, 50/60 Hz
Power	: 735 W
Capacity	: Max 4 Turkish coffee cups (70 ml medium)

3. Usage

3.1. First Use

Make sure your device stands upright in a balanced, smooth, clean, dry and non-slip surface.

3.2. Brewing

- Plug your device. If the brewing chamber is installed in its slot, the start button will light blue with a short BEEP sound and container slot will light up for a short time.
- After adjusting the amount of coffee and water based on your choice and the number of people you cook coffee for, put first water and then coffee and sugar in the brewing chamber.



NOTE!

Min/ max lines on the tank indicator indicate the water level. In case coffee and sugar is added, water can exceed those specified lines.

- It is recommended to stir coffee lumps in the brewing chamber using a wooden spoon before you place the chamber into the slot.
- Place the brewing chamber in the slot. When it is placed, the blue light of the start button will flash 2 times with a short beep sound and the chamber slot will light up. Repeat the process if it does not light up with the sound. The lights will turn off in almost 5 seconds if no action is taken.
- Press the coffee brewing start button. You will hear a brewing start warning and the start button will light up blue and the inner brewing chamber will be lit. Cooking process will initiate with a melodic warning beep 3-4 seconds later.

Quantity	Brewing Time
For 1 Person	50- 1.5 mins
For 2 Person	1.5 - 2 mins
For 3 Person	1.5 - 2.5 mins
For 4 Person	2 - 3 mins



NOTE!

Brewing time is given for 70 ml cups of Turkish coffee under laboratory conditions. Time may vary according to usage conditions.

- When you remove the chamber from its slot for any reason, brewing will be cancelled. You will need to start it again.
- You will hear 3 short BEEP sounds when the brewing process is complete. The Inner chamber will light up for about 20 seconds and the coffee brewing start button will flash blue. In about 20 seconds, the Inner chamber light and the coffee brewing start button will be off completely.
- After the brewing process is completed, serve your coffee in a cup without waiting.



ATTENTION!

Always clean the brewing chamber after each use. Otherwise, it would lead to the detection of incorrect coffee level.



ATTENTION!

When the brewing chamber is empty or it is operated only by adding water, the red light of the device lit as a warning and the device does not operate. However, when only coffee (without water) is added to the brewing chamber, the device's safety system activates, and stops operating the device to prevent possible dangerous situations and the device will not operate again. In this case, you should contact to the nearest authorized Fakir service.



WARNING!

Water and coffee should be added together to the brewing chamber to ensure that your Fakir Kaave Machine operates effectively and correctly.

Tips to make tastier coffees:

- Freshness of your ground coffee is the main factor that will affect your coffee's foam and taste.
- The most important point is using the fresh Coffee powder.
- If you use colder water you will have more froth.
- To prevent coffee grounds to settle on the bottom of your coffee pot, quickly pour the coffee to cups immediately after cooking.
- Use Fakir coffee measurement spoon given with your device while making your coffee.
- When you make coffee one after the other, cooking period will be shorter since the coffee pot will be hot. In order to prevent this, wash your coffee pot with cold water after each use.

- The display glass must be clean during use. Otherwise, the coffee machine cannot detect the amount of coffee.
- Do not overfill the brewing chamber above maximum (max) level. In this case, the device will not work and the status light will blink red and it will alert you with a warning signal.
- Do not submerge any part of the device including the brewing chamber in water.

3.3. Handling Precautions

- The device is designed to make Turkish coffee. You can brew a properly frothy Turkish coffee to your taste by using appropriate measures in the table below. (The measures are for 1 person / cup of coffee.)

	Plain	Little sugar	Medium	Sweet
Coffee	1 measuring	1 measuring spoon	1 measuring spoon	1 measuring spoon
Sugar	spoon -	½ cube sugar / ½ teaspoon granulated sugar	1 cube sugar / 1 teaspoon granulated sugar	2 cube sugar / 2 teaspoon granulated sugar

- Mix water, coffee and sugar when you prepare the coffee; otherwise you cannot get a delicious coffee with a pending mixture.
- Do not use any food for heating including water, except coffee.

**ATTENTION!**

When brewing coffee in your device, never use milk and other liquids, use only water.

- Use the measuring spoon provided with the product to put coffee.
- Make sure that the brewing chamber is dry and clean to make a delicious coffee.

Audible and visual notifications

Operation	Status Light	Inner light	Audio
Placing the brewing chamber in the slot.	Blue, flashes two times	Turns on gradually	Single beep
Starting to brew	During brewing blue light turns on	Gradually turns on during brewing	Melody
Removing the chamber during brewing	Turns off	Turns off	Melody
Brewing is completed	Blue, flashing twice	Turns off	3 beeps
Operating empty/with water	Steady red light	Turns off	3 beeps (the 3rd is long)

4. Cleaning and Maintenance

- Unplug the device before cleaning.
- You can wash the brewing chamber under running water paying attention to the contacts of the brewing chamber not soaked.

4.1. Cleaning Alerts

- Do not use abrasive cleaners, metal objects or hard brushes to clean the device.
- Do not submerge the device or the network cable in water or any other liquid.
- Clean with a soft sponge without using a scratching sponge or a pot scrubber that causes the bottom surface of the brewing chamber to be scratched. Make sure that these surfaces are not scratched.

- Do not wash any part of the device, except brewing chamber. Use a damp, soft cloth to clean and using a mild cleaning agent, if necessary.
- To clean the stains (residues) that might occur at the bottom of the brewing chamber without damaging the inner surface of the brewing chamber, put 1 cup of pre-heated water in the chamber and a half cup of vinegar or 1-2 pieces of sour salt and wait for a while. Rinse well and you can use it again after all these stains are cleaned.

Storage:

Make sure your coffee machine is unplugged, completely cooled off and dried. You can carefully hide the cable of your machine into the socket at the rear of the machine and store safely.



WARNING!

Never wash the brewing chamber in the dishwasher.

Waste Disposal

If the service life of the device has ended, in particular if functional disturbances occur, make the worn-out device unusable by cutting through the power cable.



Dispose of the device according to the environmental regulations applicable in your country.

Electrical waste must not be disposed of together with household waste. Bring the worn-out device to a collection center. The packaging of the device consists of recycling-capable materials. Place these, sorted out according to material, in the collectors provided, so that recycling can be carried out on them. For advice on recycling, refer to your local authority or your dealer.

This appliance is compatible with WEEE directive.

Dispatch

Carry the appliance in the original package or a similar, well-padded package to prevent damage to the appliance.

Kullanım talimatları hakkında bilgi.....	20
Sorumluluk	20
Güvenlik Önemlidir	20
CE uygunluk deklarasyonu	20
Kullanım Alanı	20
Yetkisiz Kullanım	20
Güvenlik Uyarıları	21
Kutuyu Açma ve İlk Kullanım	21
1. Genel Güvenlik.....	22
2. Genel Bakış.....	22
3. Kullanım	23
3.1. İlk Kullanım	23
3.2. Pişirme	23
Daha lezzetli kahveler için ipuçları:	23
3.3. Kullanım Uyarıları	24
Sesli ve ışıklı bildirimler	25
4. Temizlik ve Bakım	25
4.1. Temizlik Uyarıları	25
Geri Dönüşüm	26

Değerli Müşterimiz,
Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diler,
inovatif teknolojilere imza atan Fakir
Hausgeräte'yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş Fakir
KAAVE Türk Kahvesi Makinesin'den en iyi verimi
almanızı arzu ediyoruz. Bu yüzden ürünü
kullanmadan önce bu Kullanım Kılavuzu'nu
dikkatlice okumanızı ve ileride gerekli
olabileceğinden saklamanızı rica ederiz.

Kullanım talimatları hakkında bilgi

Benzer ürünleri kullanmaya alışık olabilirsiniz, ancak kullanım kılavuzunu okumak için lütfen zaman ayırınız. Bu kılavuz satın almış olduğunuz üründen en iyi performansı almanız için hazırlanmıştır.

Sorumluluk

Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olmayacak şekilde kullanım sonucunda ortaya çıkabilecek bir hasar oluşması durumunda ve cihazın, kendi alanı dışında bir yerde kullanılması, Fakir yetkili servislerinden başka bir yerde tamir ettirilmesi durumunda Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş., sorumluluk kabul etmez.

Güvenlik Önemlidir

Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz. Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde saklayınız. Eğer cihazınızı birisine veriyorsanız, kullanım kılavuzunu da veriniz. Bütün paketleri sökünüz, fakat cihazınızın çalıştığından emin olana kadar da paketleri saklayınız.

Kullanım talimatları hakkında uyarılar

CE uygunluk deklarasyonu

Bu cihaz Avrupa Birliği'nin 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk ve 2014/35/EU Gerilim Direktifleri'ne tamamen uygundur. Bu ürün cihaz tip etiketinde CE işaretine sahiptir. Fakir tasarımsal ve donanımsal değişiklik haklarını saklı tutar.

Kullanım Alanı

Ürün modeli ev tipi kullanım için tasarlanmıştır. İş yeri ve sanayi tipi kullanıma uygun değildir. Aksi kullanım ile üründe oluşan herhangi bir arıza durumunda yetkili servislerimiz garanti kapsamı dışında hizmet verecektir.

Yetkisiz Kullanım

Aşağıda belirtilen yetkisiz kullanım durumlarında, cihaz zarar görebilir ya da yaralanmaya yol açabilir; Bu cihaz akli dengesi yerinde olmayan kişilerin ya da bu tip cihazları kullanmak için yeterli bilgisi olmayan kişilerin kullanması için uygun değildir. Bu tip kişilerin cihazı kullanmasına kesinlikle izin vermeyiniz.

Cihaz bir oyuncak değildir. Bundan dolayı çocukların bu cihazı kullanmalarına izin vermeyiniz ve cihazı çocukların yanında kullanırken daha dikkatli olunuz.

Paketin içinden çıkan, poşet ve karton gibi maddeleri çocuklardan uzak tutunuz. Aksi takdirde çocuklar bu maddeleri yutmak-boğulmak suretiyle kendilerine zarar verebilirler!



NOT!

Kullanım kılavuzunda önemli ve faydalı bilgileri belirtir.



UYARI!

Bu işaret yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek tehlikeleri belirtir.



DİKKAT!

Bu işaret ürününüzün zarar görmesi ya da bozulmasına yol açabilecek tehlikeleri belirtir.

Bu cihazlar fiziksel, duyuşsal veya ruhsal yetenekleri sınırlı olan kişiler ve 8 yaş ve üzeri çocuklar ya da yeterli tecrübeye ve/veya yeterli bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından ancak gözetim altında veya bu cihazların güvenilir kullanımı hakkında bilgilendirilmiş olup oluşabilecek tehlikeleri anladıklarında kullanılabilir.

Çocuklar bu cihazla oynamamalıdır. Cihazın temizliği ve bakımı çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.

Cihazı çocuklardan uzak tutun. - Boğulma tehlikesi -

Güvenlik Uyarıları


Elektrikli bir cihaz kullanılırken, aşağıdaki önlemler her zaman alınmalıdır. Yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanmaları engellemek için;

- Kullanım kılavuzunda size verilen bilgileri dikkatlice okuyunuz. Lütfen kullanım kılavuzunu saklayınız. Cihazı üçüncü bir kişiye verecekseniz mutlaka kılavuzu da birlikte veriniz.
- Ürünü kolisinden ilk çıkarttığınızda kutuda eksik var ise, en yakın Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.
- Aksesuarların ve aparatların koruma poşetlerini bozulma riskini engellemek için çocuklardan ve bebeklerden uzak tutunuz.
- Eğer cihazın üzerinde, kasasında, kablosunda, fişinde herhangi bir problem olduğunu düşünüyorsanız, cihazı çalıştırmayınız. Size en yakın Fakir Servisine başvurunuz.
- Eğer cihaz arızalanmış ise yetkili Fakir Servisi tarafından tamir edilmelidir. Asla kendiniz tamir etmeyiniz.
- Cihaz elektrik gücüyle çalıştığından elektrik şoku tehlikesi vardır, bu nedenle fişe kesinlikle ıslak ellerle dokunmayınız.
- Fişi prizden çekmek istediğinizde mutlaka fişten tutarak çekiniz. Elektrik kordonundan tutarak çekmeye çalışmayınız. Kabloya zarar verebilir.
- Elektrik kablosunun zedelenmemesine, ısı kaynağı ya da sivri uçlarla temas etmemesine özen gösteriniz.
- Açık havada kullanmayınız. Makineniz kir ya da yağmurdan olumsuz etkilenebilir.
- Makinenizi kesinlikle suya daldırmayınız ve yağmur ya da rutubetten koruyunuz.
- Makinenizi mutlaka cihazın üzerinde yazan voltaj aralığında kullanınız.
- Makinenizi asla fişe takılı iken gözetiminiz dışında bırakmayınız. Gözetiminiz dışında çocukların cihazla oynamasına izin vermeyiniz.
- Aksesuarları takarken, çıkartırken ya da cihazı temizlerken ve bakım yaparken, fişin prize olmadığından emin olunuz.
- Cihazın elektrik kablosu veya fişinde bir arıza ya da hasar var ise, cihazı kullanmayınız ve en yakın Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.

BU KULLANIM KILAVUZUNU İLERİDEKİ KULLANIMLAR İÇİN SAKLAYINIZ.

Kutuyu Açma ve İlk Kullanım

İlk kullanımdan önce cihazı ve aksesuarları kutusundan çıkarınız hasar ve arızalara karşı kontrol ediniz. Cihazda herhangi bir arıza ya da hasar var ise, cihazı kullanmayınız ve Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.



UYARI!

Kesinlikle hatalı bir aleti kullanmayınız.



NOT!

Kutu ve paketleme elemanlarını ileride taşıma ihtimaline karşı saklayınız.

Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

1. Genel Güvenlik

- Cihaz uluslararası standartlara uygundur.
- Cihazı ev dışında kullanmayın. Evsel kullanım için tasarlanmıştır.
- Cihazı her zaman topraklı prizde kullanınız.
- Cihaz çocukların ve sınırlı fiziksel, duyuşal ya da zihinsel kapasiteye sahip insanların yakınında kullanıldığında son derece dikkatli olunması tavsiye edilir.
- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Cihazı her hangi bir ısı kaynağının yanında veya yakınında kullanmayınız.
- Pişirme haznesini cihaz dışında hiçbir ısıtıcıda veya başka bir bağlantı ile kullanmayınız.
- Cihazı hasarlı şebeke kablosu ile çalıştırmayın yetkili servise başvurun. Cihazınızı belirtilen gerilim aralıklarında kullanın, daha düşük veya daha yüksek gerilim değerinde kullanmak cihazınıza hasar verecektir.
- Daima topraklı priz kullanınız.
- Cihazı ve şebeke kablosunu suya daldırmayınız.
- Cihazı daima düz ve kuru zeminde kullanınız.

2. Genel Bakış

1. Çeliik Pişirme haznesi
2. Pişirme haznesi seviye camı
3. Kahve ölçek kaşığı
4. Pişirme hazne yuvası
5. Pişirme başlatma düğmesi/ durum ışığı
6. Şebeke kablosu

Teknik Veriler

Gerilim	: 220-240 V AC, 50/60 Hz
Güç	: 735 W
Kapasite	: max 4 Türk kahvesi fincanı (70 ml orta boy)

3. Kullanım

3.1. İlk Kullanım

Cihazınızı dik konumda ve dengeli, düz, temiz, kuru ve kaymayan bir yüzeyde durduğundan emin olunuz.

3.2. Pişirme

- Cihazınızı prize takın. Pişirme haznesi yuvasında takılı ise kısa bir BİP sesi ile birlikte başlatma düğmesi mavi ışığı ve hazne yuvası ışığı kısa bir süre için yanacaktır.
- Terahinize göre ve kahve yapacağınız kişi sayısına göre miktarı ayarlayarak önce su sonra kahve ve şekeri pişirme haznesine koyun.



Hazne göstergesindeki min /max çizgileri su seviyesi değerleridir. Kahve ve seker eklendiğinde seviye çizgisinin üzerine çıkabilir.

- Pişirme haznesine koyduğunuz kahve topaklarını, hazneyi yuvaya yerleştirmeden önce tahta bir kaşıkla karıştırmanız tavsiye edilir.
- Pişirme haznesini yuvaya yerleştiriniz. Yerine oturduğunda kısa bir bip sesi ile birlikte başlatma düğmesi mavi ışığı 2 defa yanıp sönecek ve hazne yuvası ışığı yanacaktır. Ses ile birlikte ışık yanmazsa işlemi tekrarlayın. Işıklar işlem yapılmadığı takdirde yaklaşık 5 saniye sonra söner.
- Kahve pişirme başlatma butonuna basın. Pişirme başlama uyarısı verip başlatma düğmesi mavi ışığı ve iç hazne ışığı yanacaktır. 3-4sn sonra melodik uyarı sesi ile birlikte pişirme işleminiz başlayacaktır.

Miktar	Pişirme Süresi
1 kişilik	50 sn - 1.5 dk
2 kişilik	1.5 - 2 dk
3 kişilik	1.5 - 2.5 dk
4 kişilik	2 - 3dk



NOT!

Pişirme süreleri laboratuvar koşullarında ve 70 ml'lik Türk kahvesi ile fincanı ile verilen sürelerdir. Kullanım koşullarına göre süreler değişebilir.

- Herhangi bir sebeple hazneyi yuvasından çıkardığınızda pişirme işlemi iptal olacaktır. Yeniden başlatmanız gerekir.
- Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra 3 kısa BİP sesi duyacaksınız. Yaklaşık 20 saniye boyunca iç hazne ışığı yanacaktır ve kahve pişirme başlatma butonu mavi renkte yanıp sönecektir. Yaklaşık 20 saniye sonunda, iç hazne ışığı ve kahve pişirme başlatma butonu ışığı tamamıyla sönecektir.
- Pişirme işlemi bittikten sonra bekletmeden kahvenizi fincana alarak servis edin.



DİKKAT!

Her kullanım sonrasında pişirme haznesini mutlaka temizleyin. Aksi durumda kahve seviyesinin hatalı algılanmasına neden olacaktır.



DİKKAT!

Pişirme haznesi boşken veya sadece su eklenerek çalıştırıldığında uyarı olarak cihazın sürekli kırmızı ışığı yanar ve cihaz çalışmaz. Ancak pişirme haznesine sadece kahve (susuz) eklendiğinde, cihazın güvenlik sistemi devreye girer, olası tehlikeli durumları önlemek için cihazın çalışmasını durdurur ve cihaz tekrar çalışmaz. Bu durumda size en yakın yetkili Fakir servislerine başvurunuz.



UYARI!

Fakir Kaave Makinenizin etkili ve doğru bir şekilde çalışması için su ve kahve birlikte pişirme haznesine eklenmelidir.

Daha lezzetli kahveler için ipuçları:

- Toz Kahvenizin taze olması kahvenizin köpük ve lezzetini etkileyen başlıca unsurdur.
- Kahvenizi yaparken suyu ne kadar soğuk kullanırsanız kahveniz o kadar köpüklü olacaktır.
- Kahve telvesinin cezvenin dibine çökmesini engellemek için kahveniz piştikten sonra bekletmeden ve hızlıca fincanlara boşaltınız.
- Kahvenizi yaparken cihaz beraberinde verilen Fakir Kaave ölçek kaşığı kullanınız.
- Ard arda kahve pişirdiğinizde cezve sıcak olacağından pişirme süresi kısalmaktadır.
- Her kullanım sonrasında pişirme haznesini soğuk suyla yıkayarak bunun önüne geçebilirsiniz.

ediniz.

- Kullanım sırasında gösterge camı temiz olmalıdır. Aksi takdirde kahve makinası kahve miktarını algılayamaz.
- Pişirme haznesini maksimum (max) seviyesinin üzerinde doldurmayın. Cihaz, çalışmayacak ve durum ışığı kırmızı yanacak ve uyarı sinyali ile sizi uyacaktır.
- Cihazın pişirme haznesi dahil herhangi bir bölümünü suya daldırmayın.

3.3. Kullanım Uyarıları

- Cihaz, Türk kahvesi yapmak için tasarlanmış bir cihazdır. Aşağıda tabloda ölçüler kullanarak damak tadınıza göre uygun köpüklü Türk Kahvesi yapabilirsiniz. (Verilen ölçüler 1 kişilik/ fincan kahve içindir.)

	Sade	Az şekerli	Orta	Şekerli
Kahve	1 ölçek	1 ölçek	1 ölçek	1 ölçek
Şeker	-	½ kesme şeker/ ½ çay kaşığı toz şeker	1 adet kesme şeker/ 1 çay kaşığı toz şeker	2 adet kesme şeker/ 2 çay kaşığı toz şeker

- Su, kahve ve şeker karışımını kahveyi yapacağınız zaman hazırlayın aksi durumda bekleyen karışım ile lezzetli kahve elde edemezsiniz.
- Kahve dışında su dahil herhangi bir gıda ısıtma amaçlı kullanmayınız.

**DİKKAT!**

Cihazınızda kahve pişirirken, süt ve benzeri sıvıları kesinlikle kullanmayınız, sadece su kullanınız.

- Kahve koymak için ürün ile birlikte verilen ölçeği kullanınız.
- Lezzetli bir kahve yapmak için pişirme haznesinin içinin kuru ve temiz olmasına dikkat

Sesli ve ışıklı bildirimler

İş	Durum Işığı	İç Işık	Ses
Pişirme haznesini yuvaya yerleştirme	Mavi , iki defa yanıp söner	Kademeli olarak yanar	Tek bip
Piştirmeye başlama	Piştirme süresince mavi ışık yanar	Piştirme süresince kademeli olarak yanar	Melodi
Piştirme sırasında hazneyi çıkarmak	söner	söner	Melodi
Piştirme tamamlandı	Mavi , iki defa yanıp söner	söner	3 bip
Boş/ su ile çalıştırma	Sürekli yanan kırmızı ışık	söner	3 bip (3. Uzun)

4. Temizlik ve Bakım

- Temizliğe başlamadan önce cihazın fişini prizden çıkarınız.
- Piştirme haznesini kontaklarına su gelmemesine dikkat ederek akan suyun altında yıkayabilirsiniz.

4.1. Temizlik Uyarıları

- Cihazı temizlemek için aşındırıcı temizleyiciler, metal nesneler veya sert fırçalar kullanmayınız.
- Cihazı veya şebeke kablosunu suya veya başka bir sıvıya daldırmayınız.
- Piştirme haznesinin alt yüzeyinin çizilmesine neden olacak çizici sünger veya tel kullanmadan yumuşak bir sünger ile temizleyiniz. Bu yüzeylerin çizilmemesine dikkat ediniz.


**UYARI!**

Piştirme haznesini kesinlikle bulaşık makinasında yıkamayınız.

- Piştirme haznesi dışında cihazın herhangi bir bölümünü yıkamayın. Temizlemek için nemli ve yumuşak bir bez ile ve gerekiyorsa hafif bir temizleme maddesi kullanarak silebilirsiniz.
- Kullanımlar sonucunda piştirme haznesi tabanında oluşabilecek izleri (tortuları) piştirme haznesinin iç yüzeyine zarar vermeden temizlemek için 1 fincan ısıtılmış suyu piştirme haznesine koyup üzerine de yarım fincan sirke veya 1-2 tane limon tuzu koyup bekletin. Lekeler temizlendikten sonra durulayıp tekrar kullanabilirsiniz.

Saklama

Cihazınızın fişinin çekildiğinden tamamen soğumuş ve kuru olduğundan emin olunuz. Cihazınızın kablosunu cihazın arka kısmındaki kablo saklama yuvasına gizleyerek dikkatli bir şekilde saklayabilirsiniz.

Geri Dönüşüm

Cihazın kullanım ömrünün bitmesi halinde, elektrik kablosunu keserek kullanılamayacak hale getiriniz. Elektriksel atıklar, normal çöplerle birlikte atılmamalıdır. Ülkenizde mevcut bulunan yasalara göre, bu tür cihazlar için özel olarak belirlenmiş çöp kutularına cihazı bırakınız.

Cihazın paketleme elemanları geri dönüşüme uygun maddelerden üretilmiştir. Bunları geri dönüşüm çöp kutularına atınız.

Cihaz AEEE direktiflerine uygundur.

Sevk

Cihazın, orijinal ambalajında veya zarar görmesini önlemek için, iyi ve yumuşak pakette taşınması gerekmektedir. Orijinal ambalajı saklanmalıdır.

Информация о инструкции по эксплуатации	28
Ответственность	28
Безопасность — это важно	28
Предупреждения	28
Область применения	28
Некомпетентная эксплуатация	28
Предупреждения безопасности	29
Распаковка упаковки и первая эксплуатация	29
1. Общие инструкции по безопасности	30
2. Общий обзор	30
3. Эксплуатация	31
3.1. Первая эксплуатация	31
3.2. Варка кофе	31
Советы по приготовлению более вкусного кофе:	31
3.3. Предупреждения по эксплуатации	32
Световые и звуковые сигналы	33
4. Очистка и уход	33
4.1. Предупреждения по очистке	33
Рециклинг	34

Уважаемый покупатель,
Благодарим Вас за выбор продукта
высокотехнологичного Fakir Hausgeräte.Мы
желаем, чтобы вы получили максимальную
производительность от высокотехнологичной
Fakir KAAVE. Поэтому мы рекомендуем вам
внимательно прочитать данные инструкции по
эксплуатации перед тем, как начать продукт, и
сохранить его для дальнейшего использования.

Информация о инструкции по эксплуатации

Вы, скорее всего привыкли к эксплуатации подобной продукции, однако уделите немного времени для ознакомления с инструкцией по эксплуатации. Данная инструкция подготовлена для того, чтобы обеспечить максимальную производительность приобретенной продукции.

Ответственность

В случае возникновения поломки или повреждения в результате эксплуатации не соответствующей приведенным в настоящей инструкции по эксплуатации и использовании прибора не по назначению, а также ремонта вне уполномоченного сервиса «Fakir», АО «Fakir Elektrikli Ev Aletleri Diş Tic. A.Ş.».

Безопасность – это важно

Для собственной безопасности и безопасности других, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации до начала пользования прибором. Рекомендуется сохранить данную инструкцию, которая может понадобиться в будущем. Снимите всю упаковку, однако не выкидывайте до тех пор, пока не убедитесь, что прибор работает без проблем.

Предупреждения

Данное изделие произведено в соответствии со стандартами ЕС (2014/30/EU) «Электромагнитная совместимость» и «Директива о низком напряжении» (2014/35/EU). Данное изделие обладает маркировкой CE на заводской табличке. Fakir оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и оснащение изделий.

Область применения

Данная модель продукции разработана для эксплуатации в бытовых целях. Не подходит для использования в офисах и помещения промышленного типа. В случае использования не по назначению и при возникновении поломки, уполномоченный сервис будет вынужден предоставлять услуги вне гарантии.

Некомпетентная эксплуатация

В ниже приведенных случаях некомпетентной эксплуатации, прибор может повредиться или стать причиной ранения. Данным прибором не должны пользоваться страдающие психическими расстройствами люди или лица не владеющие достаточными для использования данного прибора знаниями. Категорически запрещается использование прибора такими лицами. Прибор не игрушка. В связи с этим, не разрешайте детям играть с ним и будьте внимательны при использовании прибора в присутствии детей. Следует держать в отдаленных от детей местах пакеты, картон и прочие упаковочные предметы. В противном случае дети могут проглотить или нанести себе вред другим образом.



ПРИМЕЧАНИЕ!

В инструкции по эксплуатации приведены полезные и важные сведения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Данный знак обозначает опасность, которая может стать причиной ранения или летального исхода.



ВНИМАНИЕ!

Данный знак обозначает опасность, которая может стать причиной поломки или повреждения прибора.

Эти приборы могут использоваться детьми в возрасте 8 лет или старше, а также любыми лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями либо отсутствием опыта и/или знаний, если за ними осуществляется тщательный надзор, либо после инструктирования данных лиц о безопасной эксплуатации приборов, и если им известно об опасностях, которые могут быть сопряжены с такой эксплуатацией. Дети не должны играть с прибором. Дети не должны выполнять очистку или обслуживание, которое осуществляется пользователем, без надзора. Упаковочная фольга должна находиться в недоступном для детей месте, так как она представляет опасность удушья.

Предупреждения безопасности


- При использовании работающего на электричестве приборе, следует принимать во внимание ниже приведенные меры. Для предотвращения возникновения пожара, поражения током и ранения, следует;
- Внимательно ознакомьтесь с приведенной в инструкции по эксплуатации информацией. Пожалуйста сохраните инструкцию на будущее. Если нужно дать прибор третьем лицам, вместе с прибором обязательно дайте и инструкцию.
 - После первого вскрытия упаковки, следует убедиться на наличие всех комплектующих и аксессуаров. В случае недостачи, обратитесь к ближайшему уполномоченному сервису «Fakir».
 - Для предотвращения опасности удушья пакетами, защищающими аксессуары и аппараты, держите в местах, отдаленных от маленьких детей.
 - Если вы считаете, что есть какая-либо проблема на приборе, корпусе, кабеле или электрической вилке, не включайте прибор. Обратитесь к ближайшему уполномоченному сервису «Fakir».
 - В случае поломки прибора, ремонт должен выполняться уполномоченным сервисом «Fakir».
 - В связи с тем, что прибор работает на электроэнергию, существует опасность поражения электрическим током, поэтому категорически не дотрагивайтесь к электрической вилке влажными руками.
 - При необходимости вынуть вилку из розетки, обязательно следует вынимать держа за вилку. Нельзя тянуть за кабель. Это может стать причиной повреждения.
 - Старайтесь не повредить кабель питания и предотвратить контактирование с источниками тепла, а также острыми предметами.
 - Не эксплуатируйте под открытым воздухом. Грязь или осадки могут негативно повлиять на прибор.
 - Категорически запрещается опускать прибор в воду. Следует защищать от осадков и влажности.
 - Обязательно следует эксплуатировать прибор с указанным на приборе напряжением.
 - Не оставляйте прибор без присмотра с вставленной в розетка вилкой. Не разрешайте играть детям с прибором без надзора.
 - Обязательно убедитесь, что вилка вынута из розетки при размещении и снятии аксессуаров, чистке и уходу прибора.

- При наличии повреждения или поломки в вилке или кабеле, не включайте прибор и обратитесь в ближайший уполномоченный сервис «Fakir».

СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.

Распаковка упаковки и первая эксплуатация

До первого запуска прибора, следует вынуть прибор и аксессуары из коробки и проверить на отсутствии поломок и повреждений. При наличии поломок и повреждений нельзя пользоваться прибором и следует обратиться в уполномоченный обслуживающий сервис «Fakir».



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Категорически запрещается использовать бракованную продукцию.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Сохраните коробку и упаковку для возможного использования в будущем.

Перед эксплуатацией устройства внимательно прочтите это руководство и сохраните его на будущее.

1. Общие инструкции по безопасности

- Изделие соответствует международным стандартам.
- Изделием не следует пользоваться не в домашних условиях. Изделие предназначено для бытового использования.
- Всегда включайте изделие в заземленную розетку.
- Рекомендуется соблюдать внимание при использовании изделия рядом с детьми и лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями.
- Дети старше 8 лет, а также лица с ограниченными физическими и умственными возможностями или лица, не имеющие опыта и знаний, могут пользоваться изделием только под присмотром или после объяснения правил безопасной эксплуатации и возможных опасностей. Следите за тем, чтобы дети не играли с изделием.
- Не пользуйтесь изделием рядом с каким-либо источником тепла.
- Не используйте кофеварку вместе с каким-либо другим нагревателем или соединением.
- Не допускайте работы изделия с поврежденным шнуром, обращайтесь в компетентный авторизованный сервисный центр. Пользуйтесь изделием в определенных диапазонах напряжения, использование изделия при более низком или высоком напряжении может привести к его неисправности.
- Всегда пользуйтесь заземленной розеткой.
- Не погружайте изделие и электрический шнур в воду.
- Используйте изделие только на ровных и сухих поверхностях.

2. Общий обзор

1. стальная варочная камера
2. Стекло для контроля уровня в кофеварке
3. Мерная ложка для кофе
4. Корпус кофеварки
5. Кнопка включения/световой индикатор статуса
6. Электрический шнур

Технические данные

Напряжение : 220-240 V AC, 50/60 Hz

Мощность 735 W

Объем : Макс. 4 чашки турецкого кофе (среднего размера 70 мл)

3. Эксплуатация

3.1. Первая эксплуатация

Убедитесь, что изделие находится в вертикальном положении на ровной, чистой, сухой и не скользкой поверхности.

3.2. Варка кофе

- Включите изделие в сеть. Если корпус кофеварки установлен на месте, после короткого звукового сигнала, кнопка старта загорится синим светом и подсветка корпуса на некоторое время останется включенной.
- В зависимости от Вашего желания и количества порций, сначала налейте в кофеварку воду, а затем насыпьте кофе и сахар.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Отметки мин./макс. на резервуаре приведены для уровня воды. После добавления кофе и сахара уровень воды может превысить отметку.

- Комки кофе рекомендуется размешать деревянной ложкой до того, как Вы установите корпус кофеварки на место.
- Установите корпус кофеварки на место. Когда корпус кофеварки будет установлен, раздастся короткий звуковой сигнал и синий световой сигнал кнопка старта загорится и погаснет 2 раза, после чего загорится световой индикатор корпуса. Если вместе с звуковым сигналом световой индикатор не загорится, повторите действие. При отсутствии операции световые индикаторы погаснут через 5 секунд.
- Нажмите на кнопку начала варки кофе. Раздастся предупреждение о начале варки и загорится световой индикатор кнопки старта и подсветка кофеварки. Через 3-4 секунды после звукового сигнала начнется процесс варки.

Количество	Время варки
1 порция	50 - 1.5 мин.
2 порции	1.5 - 2 мин.
3 порции	1.5 - 2.5 мин.
4 порции	2 - 3 мин.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Время варки определено в лабораторных условиях для чашки для турецкого кофе объемом 70 мл. В зависимости от условий эксплуатации время может меняться.

- В случае снятия кофеварки с места по какой-либо причине процесс варки автоматически останавливается. Необходимо повторить все действия еще раз.
- После завершения варки, раздастся 3 коротких звуковых сигнала. На протяжении около 20 секунд внутренняя подсветка будет оставаться включенной и синий световой индикатор кнопки начала варки кофе будет мигать. Примерно через 20 секунд внутренняя подсветка и синий световой индикатор кнопки начала варки потухнут.
- После окончания варки кофе разлейте его по чашкам.



ВНИМАНИЕ!

После каждого применения обязательно очищайте кофеварку. В противном случае могут возникнуть ошибки в восприятии уровня кофе.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Когда варочная чаша пуста или если кофемашина работает с добавлением только воды, красный свет прибора будет постоянно горит, и прибор не будет работать. Однако система безопасности устройства активируется, когда в варочную чашу положен только кофе (без воды), останавливает прибор, чтобы предотвратить возможные опасности, и прибор больше не будет работать. В таком случае обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр Fakir.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Вода и кофе должны быть одновременно добавлены в варочную чашу для эффективной и правильной работы кофемашины Fakir Kaave.

Советы по приготовлению более вкусного кофе:

- От того, насколько свежим является молотый кофе, зависит вкус и наличие пенки сваренного кофе.
- Если вы будете использовать более холодную воду, пены будет больше.
- Для предотвращения оседания гранул кофе на дне колбы кофе следует быстро разливать по чашкам сразу после его приготовления.
- При приготовлении кофе используйте мерную ложку для кофе Fakir, предоставленную вместе с прибором.
- В случае приготовления одной порции кофе за другой продолжительность приготовления будет меньше, так как колба является горячей.
- Чтобы избежать этого, после каждого использования промывайте колбу холодной водой.
- Для заполнения кофе пользуйтесь мерной ложкой, предоставленной вместе с изделием.
- Для приготовления вкусного кофе следите за тем, чтобы внутренность кофеварки была сухой и чистой.
- Во время эксплуатации индикаторное стекло должно быть чистым. В противном случае кофеварка не воспринимает количество кофе.
- Не заполняйте кофеварку до максимальной (макс.) отметки. Изделие не будет работать, световой индикатор статуса загорится красным светом и раздастся звуковой сигнал.
- Не погружайте какую-либо часть прибора в воду, включая резервуар для варки кофе.

3.3. Предупреждения по эксплуатации

- Изделие предназначено для варки турецкого кофе. Пользуясь мерами, приведенными в таблице ниже, Вы можете приготовить турецкий кофе с пенкой на свой вкус. (Данные меры приведены для 1 порции/чашки турецкого кофе.)

	Несладкий	Мало сладкий	Средней сладости	Сладкий
Кофе	1 мера	1 мера	1 мера	1 мера
Сахар	-	½ кусочка сахара / ½ чайные ложки сахарного песка	1 кусочек сахара / 1 чайная ложка сахарного песка	2 кусочка сахара / 2 чайные ложки сахарного песка

- Смешивайте воду, кофе и сахар непосредственно перед варкой кофе, в противном случае у Вас не получится вкусный кофе.
- Не пользуйтесь кофеваркой для нагревания каких-либо других продуктов.



ВНИМАНИЕ!

Во время варки кофе ни в коем случае не наливайте в кофеварку молоко или подобные жидкости, кофе следует варить только на воде.

Световые и звуковые сигналы

работа	Световой сигнал статуса	Внутренний световой сигнал	Звук
Установка корпуса кофеварки на место.	Синий, будет мигать дважды	Будет гореть постепенно	Один звуковой сигнал
Начало варки	Загорается синим во время варки	Загорается постепенно во время варки	Мелодия
Снять корпус во время варки	Потухнет	потухнет	Мелодия
Варка окончена	Синий, мигает два раза	Потухнет	3 звуковых сигнала
Работа без воды/с водой	Постоянно горит красный свет	потухнет	3 звуковых сигнала (3-й сигнал длинный)

4. Очистка и уход

- Перед началом очистки отключите прибор от сети.
- Резервуар кофеварки можно мыть под водой, следя за тем, чтобы вода не попадала на.

4.1. Предупреждения по очистке

- Для очистки устройства не пользуйтесь абразивными чистящими средствами, металлическими предметами или жесткими щетками.
- Не опускайте изделие или электрический шнур в воду или другую жидкость.
- Не пользуйтесь жесткой губкой или проволокой для очистки резервуара, это может поцарапать нижнюю поверхность; пользуйтесь мягкой губкой. Следите за тем, чтобы не поцарапать поверхности.

- Не мойте никакую из частей кофеварки, за исключением резервуара. Для очистки пользуйтесь влажной и мягкой тканью и легкими чистящими средствами.
- Для удаления пятен от воды (накипи), которые могут возникнуть на дне кофеварки, не повреждая внутреннюю поверхность кофеварки, налейте в резервуар 1 чашку горячей воды и добавьте полчашки уксуса или 1-2 кристалла лимонной кислоты и оставьте на некоторое время. После удаления пятен кофеварку можно прополоскать и снова пользоваться ею.

Хранение,

Убедитесь в том, что изделие отключено от сети и является полностью остывшим и сухим. Шнур изделия можно хранить в гнезде для шнура позади изделия.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ни в коем случае не мойте кофеварку в посудомоечной машине.

Рециклинг

После истечения срока службы прибора, отрежьте кабель питания, приводя таким образом в непригодное для эксплуатации состояние. Электрические отходы нельзя выкидывать вместе с обыкновенными бытовыми отходами. В соответствии с действующим законодательством вашей страны, прибор следует отнести в мусорные баки, специальные для таких приборов.

Упаковочные материалы прибора, изготовлены из материалов, пригодных для переработки. Их следует выбросить в мусорные баки для подлежащих переработке отходов.

Прибор соответствует руководству WEEE.

Перемещение

Для предотвращения повреждения прибора при перевозке, необходимо переносить прибор в оригинальной упаковке или другой хорошей и мягкой упаковке. Рекомендуется сохранить оригинальную упаковку.

36.....	المعلومات الذي يخص تعليمات الاستعمال.....
36.....	المسؤولية.....
36.....	السلامة مهمة.....
36.....	توجيه الملائمة CE.....
36.....	الاستعمال بدون صلاحية
37.....	التنبيهات الخاصة بالحماية.....
37.....	فتح العلبة والاستعمال الاول.....
38.....	2. نظرة عامة.....
39.....	3. الاستخدام.....
39.....	3.1. الإستعمال الأول.....
39.....	3.2. التحضير:.....
39.....	إرشادات للحصول على قهوة ذات مذاق أفضل:.....
40.....	3.3. تحذيرات الإستخدام.....
41.....	التحذيرات الصوتية والضوئية.....
41.....	4. التنظيف والعناية.....
41.....	4.1. إرشادات التنظيف.....
42.....	الاسترجاع العكسي.....

عملينا العزيز؛

Fakir Hausgeräte. نشكرك على اختيار منتجات المصنع بجودة عالية وتقنيات حديثة، بأفضل شكل. ونرجو منك قراءة KAAVE ونتمي استخدامك لمنتج دليل الاستخدام هذه بدقة قبل البدء في استخدام المنتج، ومن ثم الاحتفاظ بالدليل للرجوع إليه مستقبلياً، إذا تطلب الأمر ذلك.

المعلومات الذي يخص تعليمات الاستخدام

من الممكن أن تتعودوا على استعمال المنتجات المشابهة، قوموا بتخصيص الوقت من فضلكم من أجل قراءة دليل الاستخدام. لقد تم تجهيزها من أجل حصولكم على أداء جيد للغاية للمنتجات التي قمتم بشرائها في هذا الدليل.

المسؤولية

لا تتحمل شركة فاكير للأجهزة المنزلية الكهربائية والتجارة الخارجية شركة مساهمة المسؤولية من أجل تجميع الأجهزة في مكان آخر غير مراكز الخدمات المختصة لفاكير، في حالة استعمالها في أماكن غير الأماكن المخصصة لها، للجهاز في حالة تشكل أي ضرر من الممكن أن يظهر في نتيجة الاستخدام بالشكل الذي لا يكون فيها ملائماً للتعليمات المتواجدة في هذا الدليل الخاص بالاستعمال.

السلامة مهمة

قوموا بقراءة تعليمات الاستخدام قبل تشغيل المنتج من أجل سلامتكم وسلامة الآخرين. قوموا بحفظ هذا الدليل في مكان آمن من أجل استعمالها في المستقبل. إن قمتم بإعطاء جهازكم إلى أحد، قوموا بإعطاء دليل الاستعمال أيضاً معها. قوموا بخلع كافة اللعب، قوموا بحفظ اللعب إلى أن تتأكدوا من عمل الجهاز.

التنبيهات الذي يخص تعليمات الاستخدام

توجيه الملائمة CE

هذا الجهاز حاصلة على الشهادة الأوربية 2014/30/EU المطابقة لمواصفات الأجهزة الكهرومغناطيسية وفق المواصفات الأوربية كما أنه حاصلة على شهادة المطابقة لمواصفات توجيهات الجهد الأوربية 2014/35/EU. كما أنه يوجد على الرمز الموجود على الجهاز على أنه مطابق للمواصفات الأوربية. حقوق التعديلات في التصميم والمكونات محفوظة لشركة FAKIR.

مجالات الاستخدام

لقد تم تصميم هذا النوع من المنتج من أجل الاستخدام من النوع المنزلي. ليس ملائماً للاستعمال من النوع الصناعي ومحل العمل. سوف يتم القيام بتقديم الخدمات خارج مسؤولية الضمان من قبل مراكز خدماتنا المختصة في حالة ظهور أي عطل في المنتج.

الاستعمال بدون صلاحية

ففي حالة أوضاع الاستعمال بدون صلاحية والمبينة أدناه، من الممكن أن يؤدي إلى تضرر أو إصابة الجهاز؛ ولا يمكن أن يتم استعمال هذا الجهاز من قبل الأشخاص المختلين عقلياً. لا يمكن أن يتم السماح إطلاقاً من أجل استعمال هذا الجهاز من قبل أولئك الأشخاص.

إن هذا الجهاز لا يعتبر لعبة. ولذا يجب أن لا تسمحوا للأطفال بالقيام باستعمال هذا الجهاز ويجب أن تنتبهوا بشكل أكبر أثناء استعمال هذا الجهاز بوجود الأطفال. قوموا بالحفاظ على المواد مثل الكارتون، والأكياس التي تخرج من اللعبة بعيداً عن متناول الأطفال. وفي الحالة العكسية فمن الممكن أن يضر الأطفال أنفسهم مثل تعرضهم للاختناق - من خلال بلع هذه المواد!

ملاحظة!



يقوم بتحديد المعلومات المفيدة والمهمة في دليل الاستعمال.

تنبيه!



إن هذه الإشارة يقوم بتحديد المخاطر الذي يمكن أن يؤدي إلى الموت أو الإصابة.

انتباه!



إن هذه الإشارة يقوم بتحديد المخاطر الذي يمكن أن يؤدي إلى عطل المنتج أو إصابته بالضرر.

يمكن استخدام هذه الأجهزة بواسطة الأشخاص محدودي القدرات الذهنية والبدنية والعقلية، أو الأطفال ممن هم في سن الثامنة ومن تجاوز منهم هذا السن، أو الأشخاص الذين لا يمتلكون الخبرة والمعرفة الكافية لاستخدام الجهاز، وذلك في حالة مراقبتهم وإطلاعهم عن كيفية استخدام الأجهزة بشكل آمن، وأيضاً فهمهم للمخاطر التي من الممكن أن تتشكل نتيجة لذلك. يرجى عدم السماح للأطفال للعب بهذا الجهاز. يرجى عدم السماح للأطفال لصناية وتنظيف هذا الجهاز. يرجى الاحتفاظ بهذا الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال. - خطر الاختناق -


التنبيهات الخاصة بالحماية

عند استعمال اي جهاز كهربائي يجب ان يتم اتخاذ التدابير المبينة ادناه، من اجل منع الاصابة الشخصية، والصعقات الكهربائية، والحرائق؛

- قوموا بالتدقيق جيدا في المعلومات الذي يتم اعطائها اليكم في هذا الدليل التعريفي، لو اردتم اعطاء هذا الجهاز الى شخص ثالث فلا بد ان تقوموا باعطاء هذا الدليل التعريفي برفقة الجهاز.
- تاكدوا من كؤ القطع والاكسسوارات الخاصة بالجهاز كاملا عندما تقومون باخراج المنتج من علبيته.
- ان كان هناك اي نقص في العلبة، قوموا بمراجعة اقرب مركز خدمة خاصة بفاكير.
- من اجل منع تكون خطورة الاختناق بواسطة اكياس حماية القطع والاكسسوارات قوموا بالمحافظة عليها بعيدا عن متناول الاطفال والرضع.
- لا تقوموا بتشغيل الجهاز، ان كنتم تظنون بان هناك اية مشكلة في قابس، او كابل، او خزانة الجهاز او علبة الجهاز نفسه، قوموا بمراجعة اقرب مركز خدمات خاصة بفاكير.
- ان كان هناك عطل بالجهاز، فلن يتم تعميمها او توصيلها الا من قبل مركز الخدمة المختصة بفاكير، لا تقوموا بتوصيلها بانفسكم اطلاقا.
- لا تقوموا بملامسة قابس الجهاز بواسطة الايدي المبللة اطلاقا، لان هناك خطورة الاصابة بالصعقة الكهربائية لان الجهاز يعمل بالطاقة الكهربائية.
- في حالة اذا ما رغبتم بفصل قابس الجهاز عن ماخذ التيار، قوموا بمسكها من القابس فقط، ولا تحاولوا انتسحبوها من خلال المسك بالاجزاء الموصلة للطاقة الكهربائية، لانه من الممكن ان يعرض الكابل للضرر.
- قوموا بعرض الاهتمام من اجل عدم تماس كابل التيار الكهربائية مع الحافات الحادة او مصادر الحرارة، وعدم تضررها.
- قوموا بالاهتمام من اجل عدم دخول اي جسم فيا لاقسام المفتوحة عندما يكون الجهاز في حالة عمل، انغلق الثقوب الهوائية يساعد على سخونة الجهاز بدرجة اكبر.
- لا تقوموا باستعمالها في الهواء الطلق، ان الاوساخ والامطار تؤثر على الجهاز بشكل سلبي.
- لا تقوموا بغمس الجهاز في الماء اطلاقا وحافظوا عليهما من الرطوبة او الامطار.
- قوموا باستعمال الجهاز ما بين فروق الجهد المبينة عليها.
- لا تقوموا بترك الجهاز بعيد عن انظاركم نهائيا عندما يكون القابس موصولا، ولا تسمحوا بان يلعب الاطفال بالجهاز بعيدا عن انظاركم.
- كونوا متاكدين من ان قابس الجهاز غير موصول بماخذ التيار، اثناء القيام بصيانة الجهاز او توصيلها او اثناء تركيب او تفكيك الملحقات او الاكسسوارات.
- ان كان هناك عطل او ضرر في القابس او كابل التيار الكهربائي للجهاز، لا تقوموا باستعمال الجهاز وقوموا بمراجعة اقرب مركز خدمات مختصة لفاكير.

فتح العلبة والاستعمال الاول

قوموا باجراء الفحص مقابل العطلات او الخسائر بعد ان تقوموا باخراج الجهاز وملحقاتها من العلبة الخاصة بها قبل الاستعمال الاول. ان كان هناك اية خسائر او اضرار في الجهاز، لا تقوموا باستعمال الجهاز وقوموا بمراجعة اقرب مركز خدمة خاصة بفاكير.



تحذير!

لا تقوموا باستعمال اي جهاز خاطئ اطلاقا.



ملاحظة!

قوموا بحفظ العلب والعناصر والاعلفة الخاصة بالجهاز من اجل احتمالية الحاجة الى نقلها في المستقبل.

2. نظرة عامة

1. غرفة تخمير الفولاذ
2. زجاج مستوى وعاء التحضير
3. معلقة قياس القهوة
4. تجويف وعاء التحضير
5. مفتاح بدء التحضير/ الضوء
6. الكابل الكهربائي

قبل البدء فى استعمال الجهاز , يتوجب عليكم قراءة دليل المستخدم بشكل دقيق , ثم الاحتفاظ به للإستعمال المستقبلى .

- الجهاز مطابق للمواصفات العالمية.
- لا يجب إستعمال الجهاز خارج البيت. تم تصميم الجهاز للإستخدام المنزلى.
- يجب تشغيل الجهاز دائماً من خلال مقبس أرضى.
- يوصى بالدقة والحذر الشديد أثناء إستعمال الجهاز بالقرب من الأطفال أو الأشخاص محدودى القدرات الذهنية والعقلية والبدنية.
- يمكن أن يستخدم الجهاز تحت الإشراف بواسطة الأطفال فوق 8 سنوات أو الأشخاص أصحاب الإعاقة البدنية والعقلية والذهنية، ومن ليس لديهم معلومات كافية: بشرك إعطائهم تعليمات إستخدام الجهاز بشكل آمن، وثم التأكد من إدراكهم للخطر الذي قد يحدث. يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز.
- يجب ألا يستخدم الجهاز بجانب أو بالقرب من أى مصدر للحرارة.
- يجب ألا يستخدم وعاء الطهى خارج الجهاز مع أى وصلة أو مسخن آخر.
- يجب ألا يستخدم الجهاز بكابل طاقة تالف، ومن ثم يرجى التواصل مع مركز الخدمة المعتمدة. يرجى إستخدام الجهاز فى نطاق الجهد المحدد. وبهذا، فإن إستخدام الجهاز فى قيمة جهد أكثر إنخفاضاً أو أكثر إرتفاعاً سيؤدى إلى تعرض الجهاز للتلف.
- يجب إستخدام مقبس أرضى دائماً.
- يجب عليكم عدم غمر الجهاز أو الكابل الكهربائى فى الماء.
- يجب إستخدام الجهاز على أرضية مستقيمة و جاف دائماً.

البيانات التقنية

الجهد: 220-240 V AC, 50/60 Hz
الطاقة: 735 واط
السعة: حد أقصى عدد 4 فنجان القهوة التركية)
متوسط الطول 70 (مل)

3. الاستخدام

3.1. الإستعمال الأول

يجب عليكم التأكد من وضع الجهاز على سطح عمودي ومتوازن و مستقيم وثابت و جاف ونظيف وغير منزلق.

3.2. التحضير:

- قوموا بتركيب الجهاز فى المقبس. إذا كانت وعاء التحضر مثبت فى التجويف، سيضئ لفترة قصيرة مفتاح التشغيل وتجويف الوعاء باللون الأزرق مع حدوث صوت B P.
- يمكنكم وضع المقدار الذى تودونه حسب رغباتكم وبناء على عدد الأشخاص الذى سيتم تقديم القهوة إليهم، أولاً يتم وضع الماء ومن ثم توضع القهوة و السكر فى وعاء التحضير.

ملاحظة!

تشير خطوط الحد الأدنى/الأقصى على مؤشر الخزان إلى مستوى الماء. وفي حال إضافة القهوة السكر، يمكن أن يتعدى الماء الخطوط المحددة.

- نوصيكم بقياس مقدار القهوة الذى ستضعونه فى وعاء التحضر بملعقة خشب قبل تثبيت الوعاء فى التجويف.
- قوموا بتثبيت وعاء التحضير فى التجويف. عند تثبيت الوعاء فى مكانه، سيشتعل الضوء الأزرق مرتين لمفتاح الشغل مع حدوث صوت B P ثم ينطفئ، وبعد ذلك سيشتعل ضوء تجويف الوعاء. قوموا بتكرار هذه العملية فى حالة عدم إشتعال الضور مع حدوث الصوت. سينطفئ الضوء بعد خمس ثواني تقريباً فى حالة عدم حدوث هذه العملية.
- قوموا بالضغط على زر التشغيل لتحضير القهوة. وبذلك سيتم إعطاء تحذير بدء عملية تحضير القهوة، وسيشتعل ضوء الوعاء الداخلى والضوء الأزرق لمفتاح التشغيل. تبدأ عملية التحضير بصوت تحذيري بعد 3 إلى 4 ثواني.



ملاحظة!

مدة التحضر تم إعطاؤها بشروط المعمل مع فنجان قهوة تركيبة بمقدار 70 مل. يمكن أن تتغير المدة وفقاً لشروط الإستعمال.

- سيتم إلغاء عملية تحضير القهوة عند إخراج الوعاء من التجويف لأى سبب. ويجب التشغيل الجهاز مجدداً.
- سيحدث صوت B P ثلاث مرات بعد الإنتهاء من تحضير القهوة. سيشتعل ضوء الوعاء الداخلى لمدة 20 ثانية تقريباً، وسيضئ مفتاح التشغيل باللون الأزرق وسينفئ بعد ذلك. وبعد 20 ثانية تقريباً، سينطفئ تماماً ضوء مفتاح التشغيل وضوء الوعاء الداخلى.
- وبعد إنتهاء عملية الطهي، يمكنكم تقديم القهوة فى الفنجان بدون انتظار.



انتباه:

يجب بكل تأكيد تنظيف وعاء التحضير بعد كل إستخدام. بخلاف ذلك، سيحدث فهم خاطئ لمستوى القهوة.



تنبيه:

فى حالة تشغيل الجهاز بينما يكون وعاء الطهي فارغاً أو يحتوي على ماء فقط، يضى مؤشر الجهاز الأحمر دائماً ولا يعمل الجهاز. ولكن عند إضافة قهوة فقط (بدون ماء) فى وعاء الطهي، يتفعل نظام أمان الجهاز، ويوقف تشغيل الجهاز لمنع وقوع حالات خطرة، ولا يمكن تشغيل الجهاز مجدداً. وفي هذا الحالة يجب عليك إرسال الجهاز إلى مركز خدمة Fakir الأقرب لك.



تحذير:

يجب إضافة الماء والقهوة سوياً فى وعاء الطهي لتشغيل ماكينة Fakir Kaave على أفضل نحو.

المقدار	مدة التحضير
لفرد واحد	50 - 1.5 دقيقة
لفردين	1.5 - 2 دقيقة
لثلاث أفراد	1.5 - 2.5 دقيقة
لأربعة أفراد	2 - 3 دقيقة

إرشادات للحصول على قهوة ذات مذاق أفضل:

- تعتبر نضارة قهوتك المطحونة العامل الرئيسي الذي سيؤثر على رغوة القهوة ومذاقها.
- في حالة استخدام الماء البارد أثناء تحضير القهوة، ستحتوى القهوة على مزيد من الرغوة.
- لمنع ترسب رواسب القهوة فى قاع الإبريق، قوموا بتفريغ القهوة بعد تحضيرها بشكل سريع دون إنتظار.
- أثناء تحضير القهوة، قوموا باستخدام ملعقة القياس التى تم إستلامها مع الجهاز.
- فى حالة تحضير القهوة بشكل متواصل، ستتقلص فترة التحضير بسبب سخونة الإبريق.
- للحصول على أداء أفضل، يمكنكم غسل وعاء تحضير القهوة بالماء البارد بعد كل إستخدام.

3.3. تحذيرات الإستخدام

- تم تصميم الجهاز لتحضير القهوة التركية. يمكنكم استخدام المقاييس الموضحة فى الجدول التالى وتحضير القهوة التركية بالرغوة المناسبة لتوقعكم. (هذه المقاييس مناسبة لشخص واحد/ فنجان قهوة واحد).

	سادة	سكر قليل	متوسطة	سكر زيادة
القهوة	مقياس واحد	مقياس واحد	مقياس واحد	مقياس واحد
السكر		1/2 قطع سكر / ملعقة صغيرة سكر ناعم.	عدد واحد قطع سكر/ عدد 1ملعقة صغيرة سكر ناعم	عدد 2 قطع سكر/ عدد 2 ملعقة صغيرة سكر ناعم

- قوموا بتحضير خليط السكر والقهوة والماء عندما عمل القهوة، بخلاف ذلك، فإنكم لن تحصلوا على القهوة الشهية مع الخليط المنتظر.
- يجب عدم استخدام الجهاز بهدف تسخين أى مواد غذائية بما فيها الماء بإستثناء القهوة.



انتباه:

يجب عدم استخدام الحليب والسوائل المماثلة أثناء تحضير القهوة، ولكن يجب استخدام الماء فقط.

- يجب استخدام المقاييس المعطاة مع المنتج لتحضير القهوة.
- لتحضير قهوة شهية، يجب ان يكون وعاء التحضير جافاً ونظيفاً.
- يجب ان يكون زجاج المؤشر نظيف أثناء الاستخدام. بخلاف ذلك، لن تتمكنوا من معرفة مقدار القهوة الماكينة.
- يجب عدم ملئ وعاء التحضير فوق مستوى الحد الأقصى. بخلاف ذلك، لن يعمل الجهاز وسيكون لون الإضاءة أحمر، وسيتم تحذيركم بإشارة التحذير.
- يجب عدم غمس أى جزء من الجهاز فى الماء بما فى ذلك وعاء الطهى.

التحذيرات الصوتية والضوئية.

العمل	ضوء الحالة	الضوء الداخلي	الصوت
تثبيت وعاء التحضير في التجويف.	يومض المؤشر الأزرق مرتين	يضئ وينطفئ.	صوت تنبيهي أوحده
البدء في التحضير	يضئ المؤشر الأزرق طول الطهي	يضئ إثناء فترة التحضير	نغمة
إخراج الوعاء أثناء تحضير القهوة	ينطفئ	ينطفئ	نغمة
تم تحضير القهوة	يومض المؤشر الأزرق مرتين	ينطفئ	3 تحذيرات
التشغيل بالماء/ فارغ	الضوء الأحمر المضي باستمرار	ينطفئ	3 صوت تنبيهي (3. طويل)

4. التنظيف والعناية

- يرجى سحب قابس الجهاز من مقبس الكهرباء قبل البدء في التنظيف.
- يمكنكم تنظيف وعاء التحضير تحت الماء المتدفق والحذر حتى لا يدخل الماء إلى دوائر القصر الكهربائية.

4.1. إرشادات التنظيف

- يجب عدم استخدام المنظفات الحارقة أو الفرش الصلبة والأجسام المعدنية لتنظيف الجهاز.
- يجب عدم غمس الجهاز أو الكابل الكهربائي في الماء أو أي سائل آخر.
- يرجى استخدام إسفنجة ناعمة للتنظيف، وتجنب استخدام أي أسلاك أو إسفنجات خادشة يمكن أن تؤدي إلى خدش السطح السفلي لوعاء التحضير. يجب الحذر الشديد إثناء التنظيف حتى لا يتعرض هذه الأسطح للخدش.

- يجب عدم غسل أي جزء من الجهاز باستثناء وعاء التحضير. ولتنظيفها، يمكنكم المسح عليها باستخدام مادة منظفة إذا وجب الأمر مع قطعة قماش رطبة وناعمة.
- تنظيف الرواسب التي تتشكل في قاعدة وعاء التحضير في نهاية كل استخدام دون تعريض أسطح الوعاء الداخلية إلى أي ضرر، يمكنكم وضع فنجان ماء دافئ في الوعاء، ثم وضع نصف فنجان خل أو 1-2 حامض السيتريك وتركه لفترة. وبعد تنظيف هذه البقع، يمكنكم شطف الوعاء، من ثم الاستخدام مجدداً.

التخزين:

- تأكد أن آلة القهوة موصولة بالكهرباء وأنها باردة تماماً وجافة.
- يمكنك إخفاء كابل الآلة في المقبس على ظهر الآلة وتخزينه بأمان.

تحذير:



يجب بكل تأكيد عدم غسل وعاء التحضير في ماكينة غسل الإطباق.

الاسترجاع العكسي

قوموا بأحضار جهازكم الى حالة غير مستعملة من خلال قطع التيار الكهربائي، في حالة انتهاء استعمال الجهاز. يجب أن يتم رمي النفايات الكهربائية بالاشتراك مع النفايات العادية. بالاستناد الى القوانين المتواجدة في دولتكم، لا تتركوا الجهاز في علب النفايات المحددة بشكل خاص من أجل هذا النوع من الاجهزة.



لقد تم انتاج عناصر تغليف الجهاز من المواد الملائمة للاسترجاع العكسي . قوموا برميها مع النفايات الخاصة بالاسترجاع العكسي.

هذا الجهاز مطابق للمواصفات الأوربية.

النقل

يتطلب ان يتم حمل الجهاز في علبة جيدة وناعمة، من أجل مكافحة اصابتها بالضرر او في العلب الاصلية. يجب ان يتم حفظ العلب الاصلية.



Üretici/İthalatçı - Manufacturer/Importer:

Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş.

Saruhan Plaza, Basın Ekspres Yolu, No:39 K.Çekmece/İstanbul, TÜRKİYE

Tel .: +90 212 249 70 69

Faks .: +90 212 293 39 11

Yetkili Servislerimize www.fakir.com.tr'den ulaşabilirsiniz

Müşteri Hizmetleri : 444 0 241

www.fakir.com.tr



Fakir Hausgeräte GmbH

Industriestraße 6 D-71665 Vaihingen / Enz

Postfach 1480 D-71657 Vaihingen / Enz

Tel.: +49 7042 / 912-0

Fax: +49 7042 / 912-360

www.fakir.de

