

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

---

DEXP Fog Crawler  
радио басқару машинасы

**DEXP**

## **Құрметті сатып алушы!**

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## **Құрылғының мақсаты**

Радио басқару машинасы — бұл 6 жастан асқан балаларға арналған ойыншық, ол басқаруы ҚБ пульті көмегімен жүзеге асырылатын автомобиль үлгісін білдіреді.

## **Сақтық шаралары**



- Тұншығу қаупін болдырмас үшін қаптама элементтері мен құрылғы бөлшектерін балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптама элементтерін бесікке, балалар төсектеріне, балалар арбасына және манежге жақын қалдырмаңыз.
- Жұмыс істейтін құрылғы мен айналадағы адамдар, жануарлар, көлік және басқа радио басқару машиналары арасындағы қауіпсіз қашықтықты сақтаңыз.
- Жаяу жүргіншілер көшесінде және қоғамдық орындарда машинаны жүргізбеніз. Бұл ауыр жарақаттарға, аварияларға және мұліктің бұзылуына әкелуі мүмкін.
- Машинаны адамдар мен жануарлар жүрмейтін, кедергілер мен автомобиль жолдары жоқ кең алаңдарда ғана іске қосыңыз.
- Басқарудың алабайсызда жоғалуы салдарынан радио басқару машинасының істен шығуын болдырмау үшін құрылғыны су қоймаларына тікелей жақын жерде іске қоспаңыз.
- Құрылғының қозғалмалы бөлшектерін ұстамаңыз.
- Электрондық блоктың булинүне жол бермеу үшін құрылғыны суға батырмаңыз, сондай-ақ жаңбыр кезінде немесе дымқыл беттерде құрылғыны іске қоспаңыз.
- Пайдалану кезінде мотор мен қуат элементтері қызып кетуі мүмкін, құрылғыны қолданған кезде абай болыңыз.
- Құрылғыны және оның элементтерін жылу көздерінен және тікелей күн сәулесінен алыс ұстаңыз.
- ҚБ пультінің антеннасын көзге бағыттамаңыз.
- Тек түпнұсқа аксессуарларды қолданыңыз.
- Құрылғыны ашпаңыз және өз бетінше жөндеуді жүргізбеніз. Қызмет көрсету мен жөндеуді үәкілдепті қызмет орталығының білікті мамандары ғана жүзеге асыруы тиіс.
- Егер Сіз машинаны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, тотығуды болдырмас үшін қуат элементтерін құрылғыдан және ҚБ пультінен алыңыз (себебі бұл құрылғыға зақым келтіруі мүмкін).
- Көрінетін зақымдардың бар-жоғына радио басқару машинасы мен ҚБ пультін үнемі тексеріп отырыңыз. Құрылғыдағы ақаулар, ақаулықтар немесе істен шығулар анықталған жағдайда қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## **Қуат элементтерімен жұмыс істеу кезіндегі сақтық шаралары**

- Пайдаланылатын құрылғының пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес батареяларды ауыстырыңыз, полярлықты сақтай отырып, батареяларды орнатыңыз.
- Қуат элементтерінің ағуы жағдайында электролитпен жанасудан аулақ болыңыз. Егер электролит теріге немесе көзге түссе, көп мәлшердегі сүмен шайыңыз және дереу дәріргерге қаралыңыз.
- Әр түрлі қуат элементтерін пайдаланбаңыз.
- Ескі және жаңа қуат элементтерін бір уақытта пайдаланбаңыз.
- Қуат элементтерін түрлендірмөніз, оған арналмаған батареяларды зарядтаңыз.
- Пайдаланушының денсаулығына зиян келтірмей үшін ешқашан пайдаланылған қуат элементтерін күйдірмөніз.
- Жергілікті заңнамаға сәйкес қуат элементтерін кәдеге жаратыңыз.

## Қайта зарядталатын батареяны орнату



1. Бұрауыштың көмегімен батарея бөлімінің қақпағындағы бұранданы бұрап алыңыз.
2. Полярлықты сақтай отырып, Li-ion аккумуляторын батарея бөліміне мүкият орнатыңыз.
3. Қақпақты орнатыңыз және бұранданы қатайтыңыз.



Үлгінің кездейсоқ іске қосылуын болдырmas үшін таратқышты және құрылғыны дұрыс ретпен қосыңыз. Құрылғыны басқаруға сигнал әсер ететін аймақтағы ұқсас басқарылатын үлгі, сондай-ақ радио кедергілері әсер етуі мүмкін. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбаған кезде батареяларды алыңыз.

## Басқару пульті

- Артқы жарық пен бу ағынын қосу батырмасы.
- Қозғалыс реттегіші (алға/артқа).
- Бұрылу реттегіші (солға/оңға).
- Артқы жарығын басқару батырмасы.
- Қосу/өшіру батырмасы.



## Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

- Машинаны қосу батырмасын «ON» күйіне аударыңыз.
- ҚБ пультінің қуат батырмасын басыңыз.
- Артқы шамдар жарығы мен бу шығысын қосу үшін артқы шамдар мен бу ағынын қосу батырмасын бір рет басыңыз, өшіру үшін қайтадан басыңыз.
- Режимдерді ауыстыру үшін артқы жарығын басқару батырмасын басыңыз.
- ҚБ пультіндегі қозғалыс реттегішін өзіңізден немесе өзіңізге біртіндегі аударыңыз, радио басқару машинасы сәйкесінше алға немесе артқа қарай қозғала бастайды.
- ҚБ пультіндегі бұрылу реттегішін солға немесе оңға бұрыңыз, машина сәйкесінше солға немесе оңға бұрылады.
- Құрылғымен жұмыс аяқталғаннан кейін алдымен ҚБ пультін, содан кейін радио басқару машинасын өшіріңіз.

## Тазалау және күтім

- Құрылғыны пайдалану аяқталғаннан кейін қуат элементтерін құрылғыдан және ҚБ пультінен алыңыз.
- Құрылғы корпусынан кірді, құмды және шаңды жұмсақ, құрғақ шүберек көмегімен сүртіңіз.
- Құрылғының бетіне зақым келтірмек үшін абразивті тазартқыш заттарды пайдаланбаңыз.

## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: Fog Crawler.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Ауқымы: 1:12.
- Қуат көзі: АКБ Li-ion, 500 мА·сағ, 7,4 В.
- Зарядтағыш:
  - Қуаты: 5 Вт.
- Кіру: 5 В, 1-2 А.
- Шығу: 4,2 В, 1 А.
- Жетек: 4WD.
- Түрі: crawler.
- ҚБ пульті: бар.
- Таратқыштың қуаты: 2 мВт.
- Максималды жылдамдығы: 15 км/сағ дейін.
- ҚБ пультінің әрекет ету радиусы: 50 м дейін.
- Жиілігі: 2400–2483,5 МГц.
- Қомескі жарық.
- Жинақтама: радио басқару машинасы, ҚБ пульті, АКБ, пайдалану бойынша нұсқаулық, зарядтағыш.

## Мүмкін проблемалар және оларды шешу

Проблема	Мүмкін себебі	Шешімі
Құрылғы жұмыс істемейді	Құрылғы өшірүлі	Құрылғыны қосыңыз
	Қуат элементтерінің зарядының төмен деңгейі	Қуат элементтерін ауыстырыңыз
Құрылғы баяулайды	Қуат элементтерінің зарядының төмен деңгейі	Қуат элементтерін ауыстырыңыз

Егер жоғарыда сипатталған шаралар Сіздің проблемаңызды шешуге көмектеспесе, үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының нұсқаулығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз іsten шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті қызмет орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі мына мекенжай бойынша:  
<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары**

- Құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау өндіруші мен тұтынушының жылдытылатын үй-жайларындағы қантамада 5 °C-тан 40 °C-қа дейінгі аяу температурасы және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезде жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда коррозия тұдыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мүқият қолдануды қажет етеді, оны шаш, кір, соққы, ылғал, от және т. б. асерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өндеду және кәдеге жарату үшін электрлік және электрондық жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіледі. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, Сіз табиғи ресурстарды сақтауға және тиісті емес пайдаланудан болуы мүмкін қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиянды алдын алуға көмектесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды алып кететін кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу үәкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

## **Қосымша ақпарат**

**Өндіруші:** Шаньтоу Цзинъхэ Трэйдинг Ко., Лтд.

1-3 қаб., Чжуңьюэ ғим-ң шығыс жағы, 2-ші Фэнсин тас жолы, Шаньтоу қ., Қытай.  
Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:**  
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды түлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді  
КО ТР 008/2011 «Ойыншықтардың қауіпсіздігі туралы».

Бұйымның сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен жиынтықтамасы алдын-ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.

**Интернеттегі мекенжайы:** [www.dexp.club](http://www.dexp.club)



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.13

[www.dexp.club](http://www.dexp.club)