



Руководство пользователя для Amazfit GTR 2 (версия на русском языке)

Содержание

Руководство пользователя для Amazfit GTR 2 (версия на русском языке).....	1
Начало использования.....	3
Внешний вид.....	3
Включение и выключение.....	3
Зарядка.....	3
Ношение часов и замена ремешка.....	4
Подключение и сопряжение.....	4
Обновление системы часов.....	6
Центр управления.....	6
Система отсчета времени.....	6
Единицы измерения.....	6
Общие операции.....	6
Функции, доступные в состоянии подключения к телефону.....	8
Оповещения от приложений.....	8
Звонок.....	8
Поиск телефона.....	9
Поиск часов.....	9
Циферблат.....	10
Дополнения циферблата.....	10
Всегда на дисплее.....	10
Добавление циферблатов.....	10
Изменение циферблатов.....	11
Удаление циферблатов.....	11
Быстрый доступ.....	12
Умный помощник.....	12
Приложения быстрого доступа.....	12
Нажатие нижней кнопки.....	12
Тренировка.....	13
Тренировка.....	13
GPS-позиционирование в рамках тренировки.....	13
Уведомления и настройки, связанные с тренировкой.....	14

Контроль тренировки	15
Просмотр записей о тренировках.....	15
Деятельности и здоровье.....	17
РАI.....	17
Цель активности	17
Неактивные оповещения.....	18
Частота сердечных сокращений.....	18
Оповещения ЧСС.....	18
Автоматическое измерение пульса.....	19
Измерение вручную.....	19
Сон	20
Помощник по сну	20
Отслеживание качества дыхания во время сна	20
SpO ₂	20
Меры предосторожности при измерении SpO ₂	21
Стресс	22
Функция голосовых команд.....	23
Автономные голосовые команды.....	23
Мультимедийная функция	25
Музыка.....	25
Приложения на часах	27
Приложения на часах	27
Список приложений	27
Расписание.....	27
Погода.....	28
Компас	28
Барометрический высотомер.....	28
Будильник.....	29
Таймер.....	29
Обратный отсчет.....	30
Настройки часов.....	31
Настройки Bluetooth	31
Настройки языка системы.....	31



Верхняя кнопка

1. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить/выключить или перезапустить часы.
2. Нажмите, чтобы открыть список приложений.

Нижняя кнопка

Нажмите, чтобы открыть указанное приложение.

Начало использования

Внешний вид

Включение и выключение

Включение


Нажмите и удерживайте верхнюю кнопку, чтобы включить часы и перейти на экран запуска. Если при долгом нажатии верхней кнопки часы не включаются, зарядите их и повторите попытку.

Завершение работы

Когда устройство включено, нажмите и удерживайте верхнюю кнопку в течение 5 с, чтобы перейти в меню питания и завершить работу часов или перезапустить их.

Принудительное завершение работы

Когда устройство включено, нажмите и удерживайте верхнюю кнопку в течение 10 с, чтобы перезапустить часы.



Зарядка

Это изделие заряжается от магнитной зарядной базы. Используйте зарядную базу из комплекта поставки. Соедините разъем для зарядки на задней панели часов с металлическими контактами зарядной базы. При правильной установке на экране часов появится индикатор уровня заряда.

Примечание.

Используйте оригинальную зарядную базу и следите за тем, чтобы разъем для зарядки оставался сухим.


Для зарядки часов используйте порт USB компьютера или зарядное устройство с номинальным выходным напряжением 5 В и номинальным выходным током не менее 1 А.

Ношение часов и замена ремешка

Затягивайте ремешок не слишком туго, чтобы кожа могла дышать, а датчик работал правильно.

При измерении SpO₂ не надевайте часы на лучезапястный сустав, держите руку ровно, следите за тем, чтобы часы комфортно (умеренно плотно) прилегали к коже запястья, и держите руку неподвижно во время процесса измерения. При воздействии внешних факторов (обвисание руки, раскачивание руки, волосы на руке, татуировка и т. д.) результат измерения может быть неточным или измерение может закончиться ошибкой без вывода результатов.

Вы можете затянуть ремешок часов на время тренировки и ослабить его позже. Если часы скользят по запястью или не выдают результат измерений, затяните ремешок туже.



На изображении ниже показано, как сменить ремешок.

Примечание.

После присоединения ремешка потяните за него (с достаточным усилием), чтобы проверить, надежно ли он закреплен.

Избегайте контакта с жидкостью, так как кожаный ремешок не является водостойким. Замените его на ремешок из фторкаучука или силикона, если не можете избежать такого контакта (например, на время занятий плаванием).

Подключение и сопряжение

С помощью телефона отсканируйте следующий QR-код, затем загрузите и установите приложение Zepp. Для наилучшего результата обновите приложение до последней версии (когда появится соответствующий запрос).


Примечание. На мобильном телефоне должна использоваться система Android 5.0 (или поздней версии) либо iOS 10.0 (или поздней версии).



Первоначальное сопряжение

При первом запуске часов на экране отобразится QR-код, используемый для сопряжения.

Откройте на телефоне приложение Zerr, войдите в него и отсканируйте QR-код на часах для сопряжения



телефона с часами.

Сопряжение с новым телефоном

1. Откройте на старом телефоне приложение Zepp и синхронизируйте данные с часами.
2. Откройте на старом телефоне информационную страницу часов, нажмите «Отменить сопряжение» в нижней части страницы, чтобы отключить старый телефон от часов.
3. Восстановите на часах заводские настройки и перезапустите часы. После перезапуска выполните сопряжение часов с новым телефоном, следуя процедуре первоначального сопряжения.

Обновление системы часов

Не отключайте часы от телефона, откройте приложение Zepp и перейдите в раздел «Профиль > Amazfit GTR 2». Нажмите «Системное обновление», чтобы посмотреть сведения о системе часов или обновить ее.

Когда на часах появляется сообщение об обновлении системы, рекомендуется выбирать пункт «Обновить немедленно».

Центр управления

На странице циферблата часов проведите вниз по экрану, чтобы открыть центр управления, где доступны следующие функции: фонарик, регулировка яркости, режим DND, режим энергосбережения, экран заблокирован, поиск телефона, настройка громкости, режим «В театре» и режим «Держать часы включенными».



Система отсчета времени

Не отключайте часы от телефона. Во время синхронизации данных на часах автоматически применяется системное время и формат времени телефона, при этом время отображается в 12-часовом или 24-часовом формате.

Единицы измерения

Не отключайте часы от телефона, откройте приложение Zepp и перейдите в раздел «Профиль > Настройки». Здесь можно задать единицы измерения для дистанции и веса. Во время синхронизации на часах автоматически применяются настройки из приложения.


Общие операции

Нажатие экрана	Применение отображаемой функции, выбор отображаемого элемента или переход к следующему шагу.
Нажатие и удерживание циферблата	Активация выбора циферблата и переход к настройкам циферблата.
Накрывание экрана	Выключение экрана.
Проведение по экрану пальцем вверх, вниз, влево или вправо	Пролистывание или переключение страниц. На некоторых страницах можно провести по экрану вверх, чтобы вернуться на страницу верхнего уровня.
Нажатие верхней кнопки	Перевод часов в активный режим, переход к списку приложений или возврат к циферблату.
Нажатие нижней кнопки	Запуск определенного приложения.
Нажатие и удерживание верхней кнопки в течение 5 с или дольше	Включение часов, переход на страницу питания и принудительный перезапуск

Функции, доступные в состоянии подключения к телефону

Оповещения от приложений

Чтобы получать на часах оповещения от приложений телефона, не отключайте часы от телефона. Можно провести вверх по экрану на странице циферблата, чтобы просмотреть последние 20 оповещений в центре



уведомлений.


Способ настройки

Не отключайте часы от телефона, откройте приложение Zepp и перейдите в раздел «Профиль > Amazfit GTR 2 > Уведомления и напоминания > Оповещения от приложений». Здесь можно выбрать приложения, для которых необходимо включить функцию уведомления.

Примечание.

Чтобы включить эту функцию на телефоне Android, необходимо добавить приложение Zepp в белый список или список автозапуска в фоновом режиме, чтобы приложение всегда работало в фоновом режиме. Если работу приложения Zepp завершает фоновый процесс телефона, часы отключаются от телефона и оповещения от приложений на них не отправляются.

Звонок



Подключите часы к телефону по Bluetooth и не разрывайте подключение, чтобы получать звонки на часах.

Способ настройки

Первый способ: откройте приложение Zepp и перейдите в раздел «Профиль > Amazfit GTR 2 > Настройки приложений». На странице «Телефон» включите параметр «Звонки на часах», затем подключите часы к телефону по Bluetooth в соответствии с инструкциями.

Второй способ: на часах и телефоне включите Bluetooth для сопряжения.

1. На телефоне откройте раздел «Настройки», выберите «Bluetooth», чтобы включить Bluetooth и включите возможность обнаружения телефона. На часах перейдите в раздел «Список приложений > Настройки > Сеть и подключения > Bluetooth». Включите Bluetooth.
2. Найдите часы в результатах поиска доступных устройств на телефоне и выберите их для сопряжения. Или найдите телефон в результатах поиска Bluetooth на часах и выберите его для сопряжения устройств.

Поиск телефона

1. Не отключайте часы от телефона.
2. На странице циферблата проведите вниз по экрану, чтобы открыть центр управления, и нажмите «Поиск телефона». Телефон начнет вибрировать и издавать сигнал.
3. В списке приложений выберите «Виджеты», затем «Поиск телефона». Телефон начнет вибрировать и издавать сигнал.

Поиск часов

Не отключайте часы от телефона, откройте приложение Zepp и перейдите в раздел «Профиль > Amazfit GTR 2 > Поиск часов». Часы начнут вибрировать.

Циферблат

Дополнения циферблата

Некоторые циферблаты поддерживают дополнения. С помощью дополнений можно просматривать такие сведения, как количество шагов, расход калорий и прогноз погоды. Также можно нажать дополнение, чтобы запустить соответствующее приложение. Кроме того, при необходимости можно редактировать информацию.

Редактирование дополнений циферблатов

1. Активируйте циферблат, нажмите и удерживайте страницу циферблата, чтобы открыть страницу выбора циферблатов.
2. Проведите влево и вправо по экрану, чтобы просмотреть доступные циферблаты. Кнопка редактирования будет отображаться в нижней части циферблата, который поддерживает дополнения. Можно нажать эту кнопку, чтобы перейти на страницу редактирования дополнений на этом циферблате.
3. Выберите дополнение для редактирования и нажмите его или проведите вверх и вниз по экрану для переключения дополнений.



4. После редактирования нажмите верхнюю кнопку, чтобы применить циферблат.

Всегда на дисплее

Если эта функция включена, в режиме ожидания на экране продолжает отображаться информация, что значительно сокращает время работы от батареи.

Настройка функции «Всегда на дисплее»

1. Переведите часы в активный режим и нажмите верхнюю кнопку, чтобы открыть список приложений. Перейдите в раздел «Настройки > Дисплей и яркость > Всегда на дисплее».
2. Выберите оформление циферблата, затем включите функцию «Всегда на дисплее».

Добавление циферблатов

Кроме встроенных циферблатов в приложении Zepp можно выбрать необходимые циферблаты в магазине циферблатов и синхронизировать их с часами. Также с помощью приложения в качестве пользовательских циферблатов можно выбрать изображения с телефона.

Добавление циферблатов из Интернета

1. Не отключайте часы от телефона, откройте приложение Zepp и перейдите в раздел «Профиль > Amazfit GTR 2 > Магазины».
2. Выберите один или несколько необходимых циферблатов и синхронизируйте их с часами, чтобы расширить выбор доступных циферблатов.

Добавление персонализированных циферблатов

Не отключайте часы от телефона, откройте приложение Zepp, перейдите в раздел «Профиль > Amazfit GTR 2 > Магазин», а затем в раздел персонализированных циферблатов.

Изменение циферблатов

1. Активируйте циферблат, нажмите и удерживайте страницу циферблата, чтобы открыть страницу выбора циферблатов.
2. Проведите влево и вправо по экрану для просмотра циферблатов, доступных на часах, в том числе встроенных циферблатов и синхронизированных циферблатов из Интернета.
3. Нажмите необходимый циферблат, чтобы заменить на него текущий циферблат.

Удаление циферблатов

Когда на часах заканчивается свободное место, некоторые циферблаты необходимо удалить, чтобы освободить место для новых (некоторые встроенные циферблаты нельзя удалить).

1. Активируйте циферблат, нажмите и удерживайте страницу циферблата, чтобы открыть страницу выбора циферблатов.
2. Проведите влево и вправо по экрану, чтобы просмотреть доступные на часах циферблаты, включая встроенные, полученные из Интернета и персонализированные.
3. Нажмите и удерживайте циферблат, который нужно удалить, и проведите вверх по экрану. Если этот циферблат можно удалить, появится кнопка удаления. Нажмите ее, чтобы удалить циферблат.




Быстрый доступ

Умный помощник

Проведите вправо по экрану на циферблате, чтобы открыть страницу умного помощника, где можно использовать и просматривать различные функции и сведения:

1. Просматривайте сведения о приложениях в режиме реального времени, например сведения о ходе выполнения (тренировки, обратного отсчета и т. д.), которые автоматически отображаются на странице умного помощника.
2. Просматривайте информацию об элементах и встроенных приложениях, например о следующем запланированном событии, будильнике и новых данных о ЧСС.

Можно также запустить приложение Zepp и перейти в раздел «Профиль > Amazfit GTR 2 > Умный помощник», чтобы настроить отображаемое содержимое и порядок его отображения.



Приложения быстрого доступа

Приложения быстрого доступа, отображаемые в левой части циферблата, позволяют удобно пользоваться функциями часов. Сюда можно добавлять часто используемые приложения и функции, например «Тренировку».

Изменение приложений быстрого доступа

1. Переведите часы в активный режим и нажмите верхнюю кнопку, чтобы открыть список приложений. Перейдите в раздел «Настройки > Пользовательские настройки > Приложение быстр. доступа» и проведите вверх и вниз по экрану для просмотра доступных приложений.
2. Когда количество приложений в разделе «Текущие приложения» достигнет предельного значения, удалите лишние приложения и добавьте необходимые.

Нажатие нижней кнопки



Нажмите нижнюю кнопку, чтобы запустить предварительно заданное приложение. По умолчанию открывается приложение «Тренировка». Его можно заменить на любое часто используемое приложение на странице настроек.

Тренировка

Тренировка

Часы поддерживают 12 режимов тренировки, в том числе прогулочный бег, ходьбу, езду на велосипеде, **беговую дорожку**, езду на велотренажере, **плавание в открытой воде**, плавание в бассейне, эллиптический тренажер, альпинизм, бег по пересеченной местности, катание на лыжах и свободную тренировку.

Переведите часы в активный режим, нажмите верхнюю кнопку, чтобы перейти к списку приложений, выберите «Тренировка» и нажмите нужный режим тренировки. Затем нажмите GO на странице



подготовки к тренировке, чтобы начать запись сведений о тренировке.

GPS-позиционирование в рамках тренировки

Если вы выполняете упражнения на открытом воздухе, дождитесь завершения GPS-позиционирования на странице подготовки к тренировке. Затем нажмите GO, чтобы начать тренировку. Это позволит избежать перерывов отслеживания и гарантирует полноту и точность данных о тренировке.

Указания по позиционированию

3. Если вы получили запрос на обновление данных AGPS после выбора упражнения, откройте приложение Zerr на телефоне и подключите его к часам, чтобы обновить данные AGPS. Затем повторно выберите упражнение. Эта операция позволит сократить время, необходимое для поиска сигнала, и избежать ошибок поиска.
4. Во время процесса позиционирования значок сигнала GPS мигает. На открытом пространстве позиционирование выполняется быстрее из-за более сильного сигнала GPS. Так как близлежащие здания могут блокировать и ослаблять сигнал, позиционирование может осуществляться дольше или даже завершаться ошибкой.

5. После успешного позиционирования кнопка GO выделяется. Значок сигнала GPS показывает мощность текущего сигнала GPS.



AGPS (Assisted GPS) — это данные об орбитах спутников GPS, которые помогают часам ускорить GPS-позиционирование.

Уведомления и настройки, связанные с тренировкой

В нижней части страницы подготовки к тренировке можно нажать значок «Настройки», чтобы задать текущий режим тренировки. Набор соответствующих параметров зависит от режима тренировки.

Цель тренировки

Можно настроить напоминания для целевой дистанции, целевого времени и целевого расхода калорий.

Напоминание о тренировке

Можно установить уведомления о дистанции, безопасной ЧСС, зоне ЧСС, темпе и скорости.

Автоматическая пауза

Во время тренировки часы автоматически определяют ваше состояние. Если они обнаруживают остановку тренировки, запись сведений о текущей тренировке автоматически прекращается. Если они обнаруживают, что тренировка возобновлена, запись данных продолжается.

График в реальном времени

Можно настроить отображение на часах во время тренировки графика ЧСС, темпа, скорости и частоты гребков в реальном времени.

Длина плавательной дорожки

Для записи преодоленной дистанции во время плавания в бассейне можно задать длину плавательной дорожки.



Контроль тренировки

Настройте работу приложения «Тренировка» в фоновом режиме:

1. Для использования во время тренировки других функций, нажмите верхнюю кнопку, чтобы вернуться на страницу циферблата для выполнения других операций. Приложение «Тренировка» продолжит работу в фоновом режиме.
2. Если приложение «Тренировка» продолжает работу в фоновом режиме, часы постоянно записывают данные о тренировке и отправляют уведомления в зависимости от настроек тренировки.
3. Если приложение «Тренировка» запускается повторно, часы автоматически переходят к текущей тренировке.

Воспроизведение музыки

Проведите влево по экрану, чтобы управлять воспроизведением музыки в приложениях на часах или телефоне во время тренировки.

Просмотр данных

Чтобы просмотреть различные данные во время тренировки, проводите вверх и вниз по экрану.

Управление тренировкой

Проведите вправо по экрану, чтобы приостановить, возобновить или завершить тренировку либо заблокировать экран.

Сохранение данных о тренировке

После остановки тренировки данные не сохраняются, если дистанция слишком короткая или время тренировки слишком малое. Из-за ограниченного пространства для хранения рекомендуется синхронизировать данные о тренировке с приложением Zerr сразу после завершения тренировки. Иначе эти данные могут быть перезаписаны.


Просмотр записей о тренировках

Просмотр записей о тренировках на часах

Переведите часы в активный режим, нажмите верхнюю кнопку, чтобы перейти к списку приложений, и выберите «Деятельности», чтобы посмотреть последние 30 записей о тренировках. Можно также выбрать запись и посмотреть содержащиеся в ней данные.

Просмотр записей о тренировках на телефоне

Синхронизируйте данные о тренировке с приложением Zepp на телефоне и просмотрите подробные записи о тренировках на соответствующей странице.



Деятельности и здоровье

PAI

PAI — это индикатор персональной физиологической активности. На основе данных ЧСС, интенсивности ежедневной активности и многоаспектной оценки индивидуальных физиологических показателей в динамике алгоритм вычисляет индекс PAI. Показатель PAI основывается не только на отдельных категориях данных. Поэтому он позволяет систематически и в комплексе оценивать физическое состояние.

Вы можете поддерживать необходимый индекс PAI, выполняя ежедневные деятельности или тренировки с определенным уровнем интенсивности. Согласно результатам исследования HUNT Fitness Study* поддержание показателя PAI на уровне выше 100 снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и увеличивает среднюю продолжительность жизни.

Чтобы получить дополнительные сведения, откройте приложение Zepp и в карточках PAI выберите



раздел вопросов и ответов.

* HUNT Fitness Study — исследование, проведенное в рамках основного исследования HUNT Ульриком Уислоффом (Ulrik Wisloff), профессором медицинского факультета Норвежского университета естественных и технических наук. Исследование длилось более 35 лет, в нем приняли участие более 230 000 человек.

Цель активности

Часы автоматически записывают данные о вашей активности, в том числе количество шагов, расход калорий, время в подвижном состоянии и дистанцию. Они также записывают время, в течение которого ЧСС находится в диапазоне сжигания жировых отложений или за его верхней границей, в качестве индекса времени сжигания жира.

1. Цель вашей ежедневной деятельности включает три составляющие, в том числе сигнал движения (с целью по количеству шагов или калорий), сигнал сжигания жира и сигнал при стоянии.



2. Когда цель достигнута, часы вибрируют, чтобы поздравить вас.


Неактивные оповещения

Чтобы помочь вам достигать определенного уровня активности каждый час во время бодрствования и снизить вред от длительного сидения, часы отслеживают активность, когда вы их носите.

Если к 50-ой минуте текущего часа не обнаружена активность более 1 минуты, при этом часы надеты правильно, они завибрируют, чтобы напомнить вам об упражнениях. Если после получения такого оповещения завершить деятельности до наступления следующего часа, все еще можно достигнуть цели подвижности для текущего часа.

Включение неактивных оповещений

Не отключайте часы от телефона, откройте приложение Zepp, и перейдите в раздел «Профиль > Amazfit



GTR 2 > [Уведомления и напоминания](#) > Неактивные оповещения» и включите функцию.

Частота сердечных сокращений


Частота сердечных сокращений (ЧСС) — важный индикатор физического состояния. Частое измерение ЧСС помогает выявить изменения этого показателя и соответствующим образом скорректировать свой образ жизни.

Чтобы получать точные измерения, носите часы правильно (в соответствии с инструкциями) и следите за тем, чтобы поверхность часов в области контакта с кожей оставалась чистой (например, на ней не должно быть остатков солнцезащитного крема).

Оповещения ЧСС

Можно включить функцию оповещения ЧСС, если заданный интервал измерения не превышает 10 минут.

Часы вибрируют при достижении значения оповещения и отсутствии явной активности в течение последних 10 минут.



Автоматическое измерение пульса

1. Не отключайте часы от телефона, откройте приложение Zepp, выберите «Профиль > Amazfit GTR 2 > Мониторинг здоровья», чтобы включить параметр **Автоматическое измерение пульса** и задать частоту измерений. Часы будут автоматически измерять пульс с указанной частотой и записывать соответствующие изменения в течение дня.
2. ЧСС может значительно меняться во время активности. Если включить функцию **обнаружения активности**, часы автоматически увеличивают частоту измерения пульса для обеспечения точности данных о ЧСС во время тренировок.
3. В приложении для измерения ЧСС на часах можно просматривать кривую и диапазон ЧСС за день.

Измерение вручную

1. Чтобы измерить ЧСС вручную, когда функция **Автоматическое измерение пульса** не включена, переведите часы в активный режим, нажмите верхнюю кнопку для перехода к списку приложений и проведите вверх и вниз по экрану, чтобы выбрать приложение для измерения ЧСС.

2. Чтобы упростить измерение, можно настроить приложение для измерения ЧСС в качестве приложения быстрого доступа.



3. На часах можно просматривать только текущее измерение ЧСС. Чтобы просматривать результаты предыдущих измерений, необходимо синхронизировать данные с приложением Zepp.

Сон

Качество сна — важный фактор здоровья человека.


Если вы оставляете часы на руке на время сна, они автоматически записывают информацию о сне. Можно синхронизировать данные о сне с приложением Zepp, чтобы просматривать время сна, фазы сна, оценки сна и рекомендации в отношении сна.

Помощник по сну

Не отключайте часы от телефона, откройте приложение Zepp, перейдите в раздел «Профиль > Amazfit GTR 2 > [Отслеживание состояния здоровья](#)», чтобы включить [помощник](#) по сну для получения более точной информации о сне (фаза быстрого сна).

Отслеживание качества дыхания во время сна

Не отключайте часы от телефона, откройте приложение Zepp и перейдите в раздел «Профиль > Amazfit GTR 2 > Отслеживание состояния здоровья», чтобы включить отслеживание качества дыхания во время сна. Часы будут автоматически отслеживать качество дыхания во время сна, если система обнаружит, что на вас надеты часы.



SpO₂



Насыщение крови кислородом (SpO₂) — это важный физиологический параметр дыхания и кровообращения.

1. Переведите часы в активный режим, нажмите верхнюю кнопку для перехода к списку приложений и выберите приложение SpO₂, чтобы запустить измерение SpO₂.
2. Во время занятия альпинизмом в горах можно запустить приложение «Тренировка» в фоновом режиме и открыть приложение SpO₂ для измерения SpO₂.
3. После завершения измерения на часах отобразится результат. Также можно просматривать результаты измерения за весь день.

Меры предосторожности при измерении SpO₂

1. Носите часы на расстоянии одного пальца от запястья и сохраняйте спокойствие.
2. Ремешок браслета должен быть достаточно хорошо затянут.
3. Перед измерением положите руку на стол или устойчивую поверхность так, чтобы экран часов был направлен вверх.
4. Не двигайтесь и сосредоточьтесь на измерении.


5. Такие факторы, как волосы, татуировки, тряска, низкая температура и неправильное положение часов, могут влиять на результаты измерения или даже стать причиной сбоя измерения.
6. Диапазон измерений часов составляет от 80 до 100 %. Эта функция предназначена только для справочных целей и не может служить основанием для постановки медицинского диагноза. Если вам плохо, обратитесь за профессиональной медицинской консультацией.



Стресс

Индекс стресса рассчитывается на основе изменений variability ЧСС. Это справочный параметр для оценки состояния здоровья. Если этот индекс высокий, вам следует больше отдыхать.

6. Переведите часы в активный режим, нажмите верхнюю кнопку для перехода к списку приложений и проведите вверх или вниз по экрану, чтобы выбрать приложение для измерения стресса и посмотреть соответствующие сведения.
7. Если в приложении для измерения стресса включена функция «Автоматическая проверка уровня стресса», стресс измеряется каждые 5 минут, чтобы показать изменения уровня стресса. Или не отключайте часы от телефона, откройте приложение Zepp и перейдите в раздел «Профиль > Amazfit GTR 2 > Отслеживание состояния здоровья», чтобы настроить эту функцию.



8. Если функция «Автоматическая проверка уровня стресса» не включена, можно открыть приложение для измерения стресса в любое время, выполнить измерение, посмотреть и записать результат.

Функция голосовых команд

Автономные голосовые команды

Автономное голосовое управление позволяет управлять большинством операций на часах с помощью голосовых команд без подключения к мобильному телефону.

Режим активации автономных голосовых команд

Перейдите в раздел «Настройки > Пользовательские настройки > Автономный голос > Метод пробуждения»

9. Ответ через 5 с после поворота запястья.

10. Ответ через 5 с после включения экрана.



11. Ответ, когда экран включен.

Выберите «Ответ через 5 с после поворота запястья» и «Ответ через 5 с после включения экрана», чтобы включить автономные голосовые команды. После поворота запястья или включения экрана отображается значок «Распознавание автономных голосовых команд». Затем можно использовать автономные голосовые команды для выполнения операций.



Если для включения автономных голосовых команд выбрать «Ответ, когда экран включен», то голосовые команды можно использовать сразу, не дожидаясь появления значка «Распознавание автономных голосовых команд».

Слова для автономных голосовых команд


Перейдите в раздел «Настройки > Пользовательские настройки > Автономный голос > Посмотреть все голосовые команды» Здесь можно увидеть все слова для автономных голосовых команд, поддерживаемые часами.

Мультимедийная функция Музыка

Воспроизведение локальной музыки

Часы поддерживают воспроизведение музыки как непосредственно, так и с помощью наушников или стереосистемы при наличии подключения по Bluetooth.

12. Добавление песен: откройте приложение Zepp и перейдите в раздел «Профиль > Amazfit GTR 2». На странице «Музыка» выберите музыкальный файл MP3 или WAV для переноса с телефона на часы. После переноса можно воспроизвести музыку на часах.
13. На странице «Музыка» отображается название и автор песни. Также поддерживается переход к предыдущим и следующим композициям, воспроизведение/приостановка, настройка режима воспроизведения и регулировка громкости.
14. На второй странице «Музыка» можно добавлять песни в избранное, переключать источник аудио, просматривать список воспроизведения, подключаться к аудиоустройствам Bluetooth и т. д.



Дистанционное управление музыкой

Не отключайте часы от телефона. Во время воспроизведения музыки на телефоне можно приостанавливать и возобновлять воспроизведение, переходить к предыдущей или следующей песне и выполнять другие операции в музыкальном приложении на часах.



Изменение настроек на телефоне Android

Не отключайте часы от телефона, откройте приложение Zepp и перейдите в раздел «Профиль > Amazfit GTR 2 > Управление списком приложений». На появившейся странице нажмите «Доступ к чтению уведомлений не включен», чтобы перейти на страницу настроек уведомлений и предоставить приложению Zepp разрешение на чтение уведомлений. Если это сообщение не отображается, такое разрешение уже предоставлено.

Примечание.

Чтобы включить эту функцию на телефоне Android, необходимо добавить приложение Zepp в белый список или список автозапуска в фоновом режиме, чтобы приложение всегда работало в фоновом режиме. Если работу приложения Zepp завершает фоновый процесс телефона, часы отключаются от телефона и на них нельзя управлять воспроизведением музыки.

Приложения на часах

Приложения на часах

Под приложениями понимаются функции часов, которые можно использовать отдельно, например «Тренировка», «ЧСС» и «Погода».

Чтобы использовать приложение, переведите часы в активный режим, нажмите верхнюю кнопку для перехода к списку приложений, проведите вверх и вниз по экрану для просмотра приложений и нажмите



приложение, чтобы открыть его.

Для повышения удобства применения часто используемые приложения можно настроить в качестве приложений быстрого доступа.

Список приложений



Не отключайте часы от телефона, откройте приложение Zepp и перейдите в раздел «Профиль > Amazfit GTR 2 > Управление списком приложений». Затем можно настроить приложения на часах.

Расписание

Если вы запланировали события, часы будут напоминать вам о них вибрацией в установленное время.

Не отключайте часы от телефона, откройте приложение Zepp и перейдите в раздел «Профиль > Amazfit GTR 2 > Расписание». Здесь можно создавать и изменять расписание.

Переведите часы в активный режим, нажмите верхнюю кнопку для перехода к списку приложений и нажмите «Расписание», чтобы посмотреть настроенные расписания. Нажмите «Расписание», чтобы изменить даты и время напоминаний.



Погода

Можно в любой момент просмотреть погодные условия текущего дня (включая информацию о ветре, влажности, УФ-излучении и т. д.), а также узнать прогноз погоды для данного региона на следующие 7 дней.

Данные о погоде необходимо синхронизировать по мобильной сети. Поэтому не отключайте часы от телефона, чтобы сведения о погоде оставались актуальными.

В приложении Zerr можно задать город и единицу измерения температуры (шкала Цельсия или



Фаренгейта).

Компас

Перед использованием для выполнения калибровки может потребоваться нарисовать рукой фигуру в форме цифры 8. Отобразится напоминание с запросом калибровки. После выполнения калибровки часы покажут текущие широту и долготу часов и направление. Чтобы избежать помех и увеличить точность, во



время использования держите часы в горизонтальном положении и вдали от магнитных полей.

Барометрический высотомер


Барометрический высотомер может показывать сведения о давлении и высоте в текущем положении после позиционирования. После успешного позиционирования часы покажут широту и долготу.



Будильник

В приложении Zerr и на часах можно добавлять будильники. Будильники можно повторять, включать и удалять. Нажмите и удерживайте будильники, которые больше не нужны, чтобы удалить их.

При наступлении заданного для будильника времени часы начинают вибрировать в качестве напоминания. Можно отложить будильник или выключить его. Если отложить будильник, он завибрирует



повторно через 10 минут. Для каждого будильника эту функцию можно использовать не более 5 раз.

Если вы ничего не делаете, когда часы вибрируют, по прошествии 30 с автоматически включается режим отложенного будильника.

Таймер

На часах есть таймер с точностью 0,01 с и максимальным временем 24 часа.



Во время отсчета времени часы могут отсчитывать количество раз (не более 99).

Обратный отсчет

Можно запустить обратный отсчет. В конце обратного отсчета часы завибрируют в качестве




напоминания.

Настройки часов

Настройки Bluetooth

На часах в списке приложений перейдите в раздел «Настройки > Сеть и подключения». На странице Bluetooth найдите аудиоустройство Bluetooth и нажмите «Сопряжение».

Примечание. Если не удастся подключить часы к сопряженному устройству Bluetooth, разорвите пару и выполните повторное сопряжение.



Настройки языка системы

Откройте приложение Zepp, перейдите в раздел «Профиль > Amazfit GTS 2 > Настройки часов > Язык системы», чтобы изменить язык системы часов.