

Руководство пользователя Amazfit GTR 2e


Содержание

Руководство пользователя Amazfit GTR 2e	1
Начало использования.....	3
Внешний вид.....	3
Включение и выключение	3
Зарядка.....	3
Использование и замена ремешка часов	4
Подключение и сопряжение	4
Обновление системы часов.....	5
Центр управления.....	5
Формат времени.....	6
Единицы измерения.....	6
Общие операции	6
Функции, доступные, когда часы подключены к телефону	8
Оповещения от приложений.....	8
Оповещения о входящих звонках	8
Найти телефон	9
Поиск часов	9
Циферблат	9
Дополнения циферблата	9
Дисплей постоянно включен	10
Добавление циферблатов.....	10
Изменение циферблатов	11
Удаление циферблатов.....	11
Быстрый доступ	11
Карточки быстрого доступа.....	11
Приложения быстрого доступа	12
Нажатие нижней кнопки	12
Тренировки	13
Тренировка	13
GPS-позиционирование во время тренировки.....	13
Оповещения о тренировке и настройки тренировки.....	14
Управление тренировкой.....	15
Просмотр записей о тренировках.....	16

Деятельность и здоровье	17
РАІ.....	17
Цель активности	17
Оповещения о неактивности	18
Частота сердечных сокращений (ЧСС)	18
Оповещения об аномальном сердцебиении	19
Оповещения о сердцебиении.....	19
Круглосуточный мониторинг ЧСС	20
Измерение вручную.....	20
Сон	21
Помощник по сну	21
Отслеживание дыхания во время сна	21
SpO2	22
Меры предосторожности при измерении SpO2.....	22
Стресс	23
Функция голосовых команд.....	23
Автономные голосовые команды.....	23
Приложения на часах	25
Приложения на часах	25
Управление списком приложений	25
Температура	25
События	25
Погода.....	26
Компас	26
Барометр и высотомер.....	27
Будильник.....	27
Секундомер	28
Обратный отсчет.....	29
Настройки часов.....	30
Настройки языка системы.....	30
Направление ношения.....	30

Начало использования

Внешний вид



Включение и выключение

Включение

Нажмите и удерживайте верхнюю кнопку, чтобы включить часы. Отобразится экран запуска. Если экран запуска не отображается после нажатия и удерживания цифрового колесика, зарядите часы и повторите попытку.


Выключение

Когда устройство включено, нажмите и удерживайте верхнюю кнопку в течение 5 секунд, чтобы открыть меню выключения, где можно выключить или перезапустить часы.

Принудительное выключение

Когда устройство включено, нажмите и удерживайте верхнюю кнопку в течение 10 секунд, чтобы перезапустить часы.

Зарядка



Эти часы заряжаются от магнитной зарядной базы. Используйте стандартную зарядную базу. Соедините разъем для зарядки на задней панели часов с металлическими контактами зарядной базы и дождитесь появления индикатора уровня заряда на экране часов.

Примечание.

Используйте зарядную базу, которая поставляется в комплекте с часами. Перед зарядкой убедитесь, что зарядная база сухая.

Для зарядки часов используйте зарядное устройство с номинальным выходным током 1 А или выше.


Использование и замена ремешка часов

Не затягивайте ремешок слишком туго или слишком слабо. Убедитесь, что вы чувствуете себя комфортно и датчик работает правильно.

При измерении SpO2 часы не должны располагаться на лучезапястном суставе. Следите за тем, чтобы часы комфортно (умеренно плотно) прилегали к коже запястья, и держите руку неподвижно во время процесса измерения. При воздействии внешних факторов (свисание руки, раскачивание руки, волосы на руке, татуировка и т. д.) результат измерения может быть неточным или измерение может закончиться ошибкой без вывода результатов.

Вы можете затянуть ремешок часов на время тренировки и ослабить его позже. Если часы скользят по запястью или не выдают результат измерений, затяните ремешок туже.

Инструкции по установке и снятию ремешка см. на рисунке ниже.



Примечания.

После присоединения ремешка потяните за него с достаточной силой, чтобы проверить, надежно ли он закреплен.

Избегайте контакта с жидкостью, так как кожаный ремешок не является водостойким. Замените его на ремешок из фторкаучука или силикона, если не можете избежать такого контакта (например, на время занятий плаванием).

Подключение и сопряжение

С помощью телефона отсканируйте следующий QR-код, затем загрузите и установите приложение Zepp. Для наилучшего результата обновите приложение до последней версии (когда появится соответствующий запрос).

Примечание. Требование к операционной системе мобильного телефона: Android 5.0 или iOS 10.0 и более



поздних версий.

Первоначальное сопряжение

При первом запуске часов на экране отобразится QR-код, используемый для сопряжения.

Откройте приложение Zepp на телефоне, войдите в него и отсканируйте QR-код на часах для сопряжения телефона с часами.



Сопряжение с новым телефоном

1. Откройте приложение Zepp на старом телефоне и синхронизируйте данные с часами.
2. Откройте на старом телефоне информационную страницу часов, нажмите «Больше» в нижней части страницы и отмените сопряжение старого телефона с часами.
3. Восстановите на часах заводские настройки и перезапустите часы. После перезапуска выполните сопряжение часов с новым телефоном, следуя процедуре первоначального сопряжения.

Обновление системы часов

Не отключайте часы от телефона, откройте приложение Zepp, перейдите в раздел «Профиль > Amazfit GTR 2e» и нажмите «Системное обновление», чтобы посмотреть сведения о системе часов или обновить ее.

Когда на часах появляется сообщение о системном обновлении, рекомендуется выбирать пункт «Обновить немедленно».

Центр управления

На странице циферблата часов проведите вниз по экрану, чтобы открыть центр управления, где доступны следующие функции: фонарик, регулировка яркости, режим DND, режим энергосбережения, блокировка экрана, поиск телефона, режим «В театре» и режим «Не выключать экран».



Формат времени

Не отключайте часы от телефона. Во время синхронизации данных на часах автоматически устанавливаются системное время и формат времени (12- или 24-часовой), которые используются на телефоне.

Единицы измерения

Не отключайте часы от телефона, откройте приложение Zepp и перейдите в раздел «Профиль > Больше > Настройки». Здесь можно задать единицы измерения для расстояния. Во время синхронизации на часах автоматически применяются настройки из приложения.

Общие операции

Нажатие экрана

Используйте эту операцию для выбора отображаемого элемента или перехода к следующему шагу.

Нажатие и удерживание пальцем циферблата

Активация выбора циферблата и переход к настройкам циферблата.

Накрывание экрана

Отключение подсветки экрана.

Проведение вверх/вниз/влево/вправо по экрану

Прокрутка или переключение страниц. На некоторых страницах можно провести по экрану вправо, чтобы вернуться на страницу верхнего уровня.

Нажатие верхней кнопки

Перевод часов в активный режим, переход к списку приложений или возвращение к циферблату.

Нажатие нижней кнопки

Быстрый запуск определенного приложения.


Нажатие и удерживание верхней или нижней кнопки в течение 5 секунд или дольше

Включение, открытие страницы перезапуска и принудительный перезапуск.

Функции, доступные, когда часы подключены к телефону

Оповещения от приложений

Чтобы получать на часах оповещения от приложений телефона, не отключайте часы от телефона. Можно провести вверх по экрану на странице циферблата, чтобы просмотреть последние 20 оповещений в центре уведомлений.



Способ настройки


Не отключайте часы от телефона, откройте приложение Zepp, перейдите в раздел «Профиль > Amazfit GTR 2e» и нажмите «Оповещения от приложений», чтобы включить оповещения, если необходимо.

Примечание.

Чтобы включить эту функцию на телефоне Android, необходимо добавить приложение Zepp в список разрешенных или список автозапуска в фоновом режиме, чтобы приложение всегда работало в фоновом режиме. Если работу приложения Zepp завершает фоновый процесс телефона, часы отключаются от телефона и не получают оповещения от приложений.

Оповещения о входящих звонках

Чтобы получать оповещения о входящих звонках, не отключайте часы от телефона. Можно ответить на звонок на телефоне или отклонить звонок на часах.



Изменение настроек на телефоне Android

Не отключайте часы от телефона, откройте приложение Zepp и перейдите в раздел «Профиль > Мое устройство > Amazfit GTR 2e > Уведомления и оповещения > Оповещения о входящих звонках». Нажмите сообщение «Предоставьте разрешение для телефона» в верхней части экрана. В диалоговом окне «Разрешение для телефона» предоставьте разрешение на звонки приложению Zepp. Если сообщение не отображается, приложению Zepp уже предоставлено разрешение на звонки.

Примечание.

Чтобы включить эту функцию на телефоне Android, необходимо добавить приложение Zepp в список разрешенных или список автозапуска в фоновом режиме, чтобы приложение всегда работало в фоновом режиме. Если фоновый процесс телефона завершает работу приложения Zepp, часы отключаются от телефона и не получают оповещения о входящих звонках.

Найти телефон

1. Не отключайте часы от телефона.
2. На странице циферблата проведите вниз по экрану, чтобы открыть центр управления, и нажмите «Найти телефон». Телефон начнет вибрировать и издавать сигнал.
3. В списке приложений выберите «Виджеты» и нажмите «Найти телефон». Телефон начнет вибрировать и издавать сигнал.

Поиск часов

Не отключайте часы от телефона, откройте приложение Zepp, перейдите в раздел «Профиль > Amazfit GTR 2e» и нажмите «Поиск часов». Часы начнут вибрировать.

Циферблат

Дополнения циферблата

Некоторые циферблаты поддерживают дополнения. С помощью дополнений можно просматривать такие сведения, как количество шагов, расход калорий и прогноз погоды. Также можно нажать дополнение, чтобы открыть соответствующее приложение. Кроме того, при необходимости можно редактировать информацию.

Редактирование дополнений циферблатов

1. Активируйте циферблат, затем нажмите и удерживайте циферблат, чтобы открыть страницу выбора циферблатов.
2. Проводите влево и вправо по экрану, чтобы просмотреть доступные циферблаты. В нижней части циферблата, который поддерживает дополнения, будет отображаться кнопка редактирования. Можно нажать эту кнопку, чтобы перейти на страницу редактирования дополнений на этом циферблате.
3. Выберите дополнение для редактирования и нажмите его либо проведите вверх или вниз по экрану для переключения дополнений.
4. После редактирования нажмите верхнюю кнопку, чтобы применить циферблат.



Дисплей постоянно включен

Если эта функция включена, в режиме ожидания на экране продолжает отображаться информация, что значительно сокращает время работы от батареи.

Настройка функции «Дисплей постоянно включен»

1. После перевода часов в активный режим нажмите верхнюю кнопку, чтобы открыть список приложений. Выберите «Настройки > Дисплей и яркость > Дисплей постоянно включен».
2. Выберите стиль циферблата, затем включите функцию «Дисплей постоянно включен».

Добавление циферблатов

По умолчанию на часах предоставлено несколько циферблатов. Также можно перейти в магазин в приложении Zepp, чтобы установить на часах циферблат из Интернета, или выбрать изображение на телефоне в качестве изображения циферблата в приложении Zepp.

Добавление циферблатов из Интернета

1. Не отключайте часы от телефона, откройте приложение Zepp и перейдите в раздел «Профиль > Amazfit GTR 2e > Магазин».
2. Выберите один или несколько циферблатов и синхронизируйте их с часами, чтобы расширить выбор доступных циферблатов.

Добавление персонализированных циферблатов

Не отключайте часы от телефона, откройте приложение Zepp, перейдите в раздел «Профиль > Amazfit GTR 2e > Магазин», а затем в раздел персонализированных циферблатов.

Изменение циферблатов

1. Активируйте циферблат, нажмите и удерживайте страницу циферблата, чтобы открыть страницу выбора циферблатов.
2. Проведите влево или вправо по экрану для просмотра циферблатов, доступных на часах, в том числе встроенных и синхронизированных из Интернета.
3. Нажмите необходимый циферблат, чтобы заменить им текущий циферблат.

Удаление циферблатов

Когда на часах заканчивается свободное место, некоторые циферблаты необходимо удалить, чтобы освободить место для новых (некоторые встроенные циферблаты нельзя удалить).

1. Активируйте циферблат, затем нажмите и удерживайте циферблат, чтобы открыть страницу выбора циферблатов.
2. Проводите влево и вправо по экрану для просмотра циферблатов, доступных на часах, в том числе встроенных, синхронизированных из Интернета и персонализированных.
3. Нажмите и удерживайте циферблат, который нужно удалить, и проведите вверх по экрану. Если этот циферблат можно удалить, отобразится кнопка удаления. Нажмите ее, чтобы удалить циферблат.




Быстрый доступ

Карточки быстрого доступа

Проведите вправо по экрану на циферблате, чтобы открыть страницу «Карточки быстрого доступа». На этой странице можно использовать и просматривать разные функции и сведения:

1. Просматривайте сведения о приложении в режиме реального времени. Сведения о ходе выполнения, например тренировок или обратного отсчета, автоматически отображаются на странице «Карточки быстрого доступа»
2. Просматривайте информацию об элементах и сведения встроенных приложений, например следующее запланированное событие, будильник и новые данные о ЧСС.

Можно также открыть приложение Zepp и перейти в раздел «Профиль > Amazfit GTR 2e > Карточки быстрого доступа», где можно настроить отображаемое содержимое и порядок его отображения.



Приложения быстрого доступа

Приложения быстрого доступа, отображаемые в правой части циферблата, обеспечивают удобный доступ к функциям часов. В них можно добавлять часто используемые приложения и функции, например «Тренировку».

Изменение приложений быстрого доступа

1. Переведите часы в активный режим и нажмите верхнюю кнопку, чтобы открыть список приложений. Нажмите «Настройки» и перейдите в раздел «Настройки > Пользовательские настройки > Приложения быстрого доступа», проводите вверх и вниз по экрану для просмотра приложений, которые можно настроить как приложения быстрого доступа.
2. Когда количество приложений в разделе «Текущие приложения» достигнет предельного значения, удалите лишние приложения и добавьте необходимые.

Нажатие нижней кнопки

Нажмите нижнюю кнопку, когда отображается экран циферблата. По умолчанию запускается приложение «Тренировки». Вместо него на странице настроек можно выбрать любое часто используемое приложение.

Тренировки

Тренировка

Часы поддерживают 12 режимов тренировки, в том числе бег на улице, ходьбу, катание на велосипеде на улице, беговую дорожку, езду на велотренажере, плавание на открытой воде, плавание в бассейне, эллиптический тренажер, альпинизм, бег по пересеченной местности, катание на лыжах и свободную тренировку.

Переведите часы в активный режим, нажмите верхнюю кнопку, чтобы перейти к списку приложений, выберите «Тренировки» и нажмите нужный режим тренировки. Затем нажмите кнопку GO на странице подготовки к тренировке, чтобы начать запись данных тренировки.





GPS-позиционирование во время тренировки

Если выбран вариант «Виды спорта на открытом воздухе», дождитесь завершения GPS-позиционирования на экране подготовки к тренировке. Затем нажмите GO, чтобы начать тренировку. Это позволит часам записывать полные данные о тренировке и предотвратит неточности, возникающие из-за потери данных отслеживания тренировки.

Указания по позиционированию

1. Если вы получили запрос на обновление данных AGPS после выбора тренировки, откройте приложение Zerr на телефоне и подключите его к часам, чтобы обновить данные AGPS. Затем выберите тренировку еще раз. Эта операция позволит сократить время, необходимое для поиска сигнала, и избежать ошибок поиска.
2. Во время процесса позиционирования значок сигнала GPS мигает. На открытом пространстве позиционирование выполняется быстрее из-за более сильного сигнала GPS. Так как близлежащие здания могут блокировать и ослаблять сигнал, позиционирование может осуществляться дольше или даже завершаться ошибкой.
3. После успешного позиционирования кнопка GO подсвечивается. Значок сигнала GPS показывает мощность текущего сигнала GPS.

AGPS — это данные об орбитах спутников GPS, которые помогают часам ускорить GPS-позиционирование.



Оповещения о тренировке и настройки тренировки

Чтобы задать режим тренировки, нажмите значок «Настройки» в нижней части страницы подготовки к тренировке. Набор соответствующих параметров зависит от режима тренировки.

Цель тренировки

Устанавливайте оповещения для целевого расстояния, целевого времени и целевого расхода калорий.

Оповещение о тренировке

Устанавливайте оповещения о расстоянии, безопасной ЧСС, диапазонах ЧСС, темпе и скорости.

Автоматическая пауза

Во время тренировки часы автоматически определяют ваше состояние. Если они обнаруживают, что тренировка остановлена, запись сведений о тренировке автоматически прекращается. Если часы обнаруживают, что тренировка возобновлена, запись сведений о тренировке возобновляется.

График в реальном времени

Можно настроить отображение на часах во время тренировки графика ЧСС, темпа, скорости и частоты гребков в реальном времени.

Длина дорожки

Можно задать длину плавательной дорожки, чтобы фиксировать преодоленное расстояние во время плавания в бассейне.



Управление тренировкой

Настройте работу приложения «Тренировка» в фоновом режиме:

1. Если во время тренировки необходимо использовать другие функции, нажмите верхнюю кнопку, чтобы вернуться на страницу циферблата и выполнить другие операции. Приложение «Тренировки» продолжит работу в фоновом режиме.
2. Если приложение «Тренировки» работает в фоновом режиме, часы постоянно записывают данные о тренировке и отправляют оповещения в зависимости от настроек тренировки.
3. Если приложение «Тренировки» запускается повторно, часы автоматически переходят к текущей тренировке.

Воспроизведение музыки

Проведите вправо по экрану, чтобы управлять воспроизведением музыки в приложении на телефоне во время тренировки.

Просмотр данных

Чтобы просматривать различные данные во время тренировки, проводите вверх и вниз по экрану.

Управление тренировкой

Проведите влево по экрану, чтобы приостановить или возобновить тренировку, завершить тренировку или заблокировать экран во время тренировки.

Сохранение данных о тренировке

После приостановления тренировки данные не сохраняются, если дистанция слишком короткая или время тренировки слишком малое. Из-за ограниченного пространства для хранения данных рекомендуется синхронизировать данные о тренировке с приложением сразу после завершения тренировки. Иначе данные тренировки могут быть перезаписаны.

Просмотр записей о тренировках

Просмотр записей о тренировках на часах

Переведите часы в активный режим, нажмите верхнюю кнопку, чтобы перейти к списку приложений, и выберите «Деятельность», чтобы посмотреть последние 30 записей о тренировках. Можно также выбрать запись и посмотреть содержащиеся в ней данные.



Просмотр записей о тренировках на телефоне

Синхронизируйте данные о тренировке с приложением Zerr на телефоне и просматривайте подробные записи о тренировках на соответствующей странице.

Деятельность и здоровье

PAI

Показатель PAI используется для измерения физиологической активности человека и отражает общее физическое состояние. Он рассчитывается на основе сердцебиения, интенсивности ежедневной активности и физиологических данных человека.

Вы можете поддерживать необходимый индекс PAI, выполняя ежедневную деятельность или тренировки с определенным уровнем интенсивности. Согласно результатам исследования HUNT Fitness Study* поддержание показателя PAI на уровне выше 100 снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и увеличивает продолжительность жизни.



Дополнительные сведения см. в приложении Zepp в разделе «PAI > PAI: вопросы и ответы».

* HUNT Fitness Study — это исследование, проведенное в рамках основного исследования HUNT профессором медицинского факультета Норвежского университета естественных и технических наук Ульриком Уислоффом (Ulrik Wisloff). Исследование длилось более 35 лет, в нем приняли участие более 230 000 человек.

Цель активности

Часы автоматически записывают данные о вашей активности, в том числе количество шагов, расход калорий, события разминки и расстояние. Они также записывают время, в течение которого ЧСС находится в диапазоне сжигания жировых отложений или за его верхней границей, в качестве индекса времени сжигания жира.

1. Ежедневная цель деятельности включает три составляющие, в том числе сигнал движения (с целью по количеству шагов или калорий), сигнал интенсивной нагрузки и сигнал при стоянии.
2. При достижении ежедневной цели часы вибрируют.




Оповещения о неактивности

Чтобы помочь вам достигать определенного уровня активности каждый час во время бодрствования и снизить вред от длительного сидения, часы отслеживают активность, когда вы их носите.

Если активность более одной минуты не обнаружена к 50-ой минуте текущего часа и часы надеты правильно, они завибрируют, чтобы напомнить вам о необходимости разминки. Если после получения такого оповещения выполнить упражнения до наступления следующего часа, все еще можно достигнуть цели деятельности для текущего часа.

Включение неактивных оповещений

Не отключайте часы от телефона, откройте приложение Zepp и перейдите в раздел «Профиль > Amazfit GTR 2e > Уведомления и оповещения > Оповещения о неактивности», чтобы включить функцию.




Частота сердечных сокращений (ЧСС)

Частота сердцебиения — важный индикатор физического состояния. Частое измерение ЧСС помогает выявить изменения этого показателя и соответствующим образом скорректировать свой образ жизни.

Чтобы получать точные измерения, носите часы правильно (в соответствии с инструкциями) и следите за тем, чтобы поверхность часов в области контакта с кожей оставалась чистой (например, на ней не должно быть остатков солнцезащитного крема).

Оповещения об аномальном сердцебиении

1. Не отключайте часы от телефона, откройте приложение Zepp и выберите «Профиль > Amazfit GTR 2e > Отслеживание состояния здоровья», чтобы включить мониторинг состояния здоровья сердца. Часы будут отслеживать состояние здоровья сердца и записывать изменения ЧСС весь день.
2. Часы вибрируют при обнаружении аномального биения сердца.
3. Чтобы просмотреть записи об аномальном сердцебиении, кривую и диапазон сердцебиения за день, откройте приложение «Сердцебиение» на часах.
4. Эта функция предназначена только для справочных целей и не может служить основанием для постановки медицинского диагноза. Измерение ЧСС не гарантирует определение каких-либо болезней сердца. Если вы плохо себя чувствуете, обратитесь за медицинской консультацией.




Оповещения о сердцебиении

Если вы настроили режим автоматического измерения частоты сердцебиения с интервалом менее 10 минут, можно также включить функцию оповещений о сердцебиении.

Часы будут вибрировать при превышении заданной ЧСС, при условии, что в течение 10 минут перед этим у вас не было обнаружено физической активности.

Круглосуточный мониторинг ЧСС



1. Не отключайте часы от телефона, откройте приложение Zepp и выберите «Профиль > Amazfit GTR 2e > Отслеживание состояния здоровья», чтобы включить круглосуточный мониторинг ЧСС и задать интервал измерения. Часы будут автоматически измерять ЧСС через указанный интервал и записывать соответствующие изменения весь день.
2. Изменения частоты сердцебиения более значительные во время тренировки. Включите функцию обнаружения активности, чтобы часы автоматически уменьшали интервал измерения при обнаружении активности. Это позволит записывать более подробные сведения об изменении частоты сердцебиения.
3. В приложении для измерения сердцебиения на часах можно просматривать кривую и диапазон сердцебиения за день.

Измерение вручную

1. Если круглосуточное измерение ЧСС не включено, нажмите верхнюю кнопку, когда отображается экран циферблата, чтобы открыть список приложений, и проведите по экрану вверх и вниз, чтобы выбрать приложение ЧСС и вручную измерить этот показатель.
2. Можно настроить приложение ЧСС в качестве приложения быстрого доступа, чтобы измерять ЧСС стало еще удобнее.
3. На часах можно просматривать только последнее измеренное значение ЧСС. Чтобы просматривать результаты предыдущих измерений, необходимо синхронизировать данные с приложением Zepp.



Сон

Качество сна — важный фактор здоровья человека.


Если часы надеты во время сна, они автоматически записывают данные о нем. Откройте приложение «Сон» для просмотра общей продолжительности сна прошлой ночью и данных о сне за последние семь дней. Также можно синхронизировать данные о сне с приложением Zepp, чтобы просматривать продолжительность сна, фазы сна, оценки сна и рекомендации в отношении сна.

Помощник по сну

Не отключайте часы от телефона, откройте приложение Zepp, перейдите в раздел «Профиль > Amazfit GTR 2e > Отслеживание состояния здоровья», чтобы включить помощник по сну для получения более точной информации о сне (фаза быстрого сна).

Отслеживание дыхания во время сна

Не отключайте часы от телефона, откройте приложение Zepp и перейдите в раздел «Профиль > Amazfit GTR 2e > Отслеживание состояния здоровья», чтобы включить отслеживание качества дыхания во время сна. Часы будут автоматически отслеживать качество дыхания во время сна, если обнаружат, что вы спите с ними на руке.




SpO2

SpO2 является важным физиологическим параметром дыхания и кровообращения.

1. Переведите часы в активный режим, нажмите верхнюю кнопку для перехода к списку приложений и выберите приложение SpO2, чтобы начать измерение SpO2.
2. Во время занятия альпинизмом в горах можно запустить приложение «Тренировки» в фоновом режиме и открыть приложение SpO2 для измерения SpO2.
3. После выполнения измерения на экране часов отображается полученный результат. Также можно просматривать результаты измерений за весь день.

Меры предосторожности при измерении SpO2

1. Разместите часы на расстоянии одного пальца от запястья и не двигайтесь.
2. Ремешок браслета должен быть достаточно хорошо затянут.
3. Перед измерением положите руку на стол или устойчивую поверхность так, чтобы экран часов был направлен вверх.
4. Не двигайтесь и сфокусируйтесь на измерении.
5. Такие факторы, как волосы, татуировки, тряска, низкая температура и неправильное положение часов, могут влиять на результаты измерения или даже стать причиной сбоя измерения.
6. Диапазон измерений часов составляет от 80 % до 100 %. Данные, полученные с помощью этой функции, следует использовать только в справочных целях. Они не предназначены для постановки медицинского диагноза. Если вы плохо себя чувствуете, обратитесь за медицинской консультацией.



Стресс

Индекс стресса рассчитывается на основе изменений variability ЧСС. Это справочный параметр для оценки состояния здоровья. Если этот индекс высокий, вам следует больше отдыхать.

1. Переведите часы в активный режим, нажмите верхнюю кнопку для перехода к списку приложений и проведите вверх или вниз по экрану, чтобы выбрать приложение «Стресс» и посмотреть соответствующие сведения.
2. Если в приложении «Стресс» включена функция «Автоматическое определение уровня стресса», стресс измеряется каждые 5 минут, чтобы вы могли видеть изменения уровня стресса в течение дня. Не отключайте часы от телефона, откройте приложение Zepp и выберите «Профиль > Amazfit GTR 2e > Отслеживание состояния здоровья», чтобы настроить эту функцию.
3. Если функция «Автоматическое определение уровня стресса» не включена, можно открыть приложение «Стресс» в любое время, выполнить измерение, посмотреть и записать результат.



Функция ГОЛОСОВЫХ КОМАНД

Автономные голосовые команды

Автономное голосовое управление позволяет управлять большинством операций на часах с помощью голосовых команд без подключения к мобильному телефону.

Режим пробуждения автономными голосовыми командами

Перейдите в раздел «Настройки > Пользовательские настройки > Автономный голос > Режим пробуждения»

4. Ответ через 5 с после поворота запястья

5. Ответ через 5 с после включения экрана

6. Ответ, когда экран включен

Чтобы включить автономное голосовое управление, выберите «Ответ через 5 секунд после поворота запястья» и «Ответ через 5 секунд после включения экрана». После поворота запястья или включения экрана отображается значок распознавания автономных голосовых команд. После этого можно давать голосовые команды в автономном режиме, чтобы выполнять соответствующие операции.

Если для включения автономного голосового управления выбрать «Ответ, когда экран включен», то голосовые команды можно использовать сразу, не дожидаясь появления значка распознавания автономных голосовых команд.


Автономные голосовые команды

Перейдите в раздел «Настройки > Пользовательские настройки > Автономный голос > Посмотреть все голосовые команды». Здесь можно посмотреть все автономные голосовые команды, поддерживаемые часами.

Примечание. В глобальной версии часов функция автономных голосовых команд поддерживается, только если в качестве языка системы выбран английский язык.

Дистанционное управление музыкой

Не отключайте часы от телефона. Во время воспроизведения музыки на телефоне можно приостанавливать и возобновлять воспроизведение, переходить к предыдущей или следующей песне и выполнять другие операции в приложении «Музыка» на часах.



Изменение настроек на телефоне Android

Не отключайте часы от телефона, откройте приложение Zepp и перейдите в раздел «Профиль > Amazfit GTR 2e > Управление списком приложений». На появившейся странице вверху нажмите сообщение «Не удалось получить доступ к уведомлениям», чтобы перейти на страницу настроек уведомлений и предоставить приложению Zepp разрешение на чтение уведомлений. Если сообщение не отображается, приложению Zepp уже предоставлено разрешение на звонки.

Примечание.

Чтобы включить эту функцию на телефоне Android, необходимо добавить приложение Zepp в список разрешенных или список автозапуска в фоновом режиме, чтобы приложение всегда работало в фоновом режиме. Если работу приложения Zepp завершает фоновый процесс телефона, часы отключаются от телефона и на них нельзя управлять воспроизведением музыки.

Приложения на часах

Приложения на часах

Под приложениями понимаются функции часов, которые можно использовать отдельно, например «Тренировки», «ЧСС» и «Погода».

- Способ 1. Переведите часы в активный режим, нажмите верхнюю кнопку для перехода к списку приложений, проведите вверх и вниз по экрану для просмотра списка приложений и нажмите приложение, чтобы запустить его.
- Способ 2. Для повышения удобства часто используемые приложения можно настроить в качестве приложений быстрого доступа.



Управление списком приложений

Не отключайте часы от телефона, откройте приложение Zepp и перейдите в раздел «Профиль > Amazfit GTR 2e > Управление списком приложений». Затем можно настроить приложения на часах.

Температура

Встроенный в часы датчик в реальном времени измеряет температуру в месте соприкосновения. Для обеспечения наиболее точного измерения температуры нижняя панель часов должна полностью соприкоснуться с объектом измерения более 30 минут. Откройте приложение Zepp, перейдите в раздел «Профиль > Настройки > Единицы измерения» и выберите градус Цельсия или Фаренгейта.

Примечание. При ношении на запястье часы измеряют локальную температуру, на которую влияют окружающая среда и другие факторы. Это не то же самое, что температура окружающей среды.

События

Если вы создали событие, при наступлении времени оповещения о нем часы завибрируют.

Не отключайте часы от телефона, откройте приложение Zepp и перейдите в раздел «Профиль > Amazfit GTR 2e > События», где можно создать или изменить событие.

Переведите часы в активный режим, нажмите верхнюю кнопку для перехода к списку приложений и нажмите «События», чтобы посмотреть настроенные события. Нажмите «События», чтобы изменить дату и время.



Погода

Можно в любой момент посмотреть погоду текущего дня (включая информацию о ветре, влажности, УФ-излучении и т. д.), а также узнать прогноз погоды для текущего местоположения на следующие 7 дней.

Данные о погоде необходимо синхронизировать по мобильной сети. Поэтому не отключайте часы от телефона, чтобы сведения о погоде оставались актуальными.

В приложении Zepp можно задать город и единицу измерения температуры (градус Цельсия или Фаренгейта).



Компас

Перед использованием для выполнения калибровки может потребоваться нарисовать рукой фигуру в форме цифры 8. Отобразится оповещение с запросом калибровки. После выполнения калибровки часы покажут текущие широту и долготу и направление. Чтобы избежать помех и увеличить точность, во время использования держите часы в горизонтальном положении и вдали от магнитных полей.



Барометр и высотомер

Барометр и высотомер могут показывать сведения о давлении воздуха и высоте в текущем местоположении после позиционирования. После успешного позиционирования часы показывают широту и долготу.




Будильник

В приложении Zerr и на часах можно добавлять будильники. Будильники можно повторять, включать и удалять. Нажмите и удерживайте будильники, которые больше не нужны, чтобы удалить их.

При наступлении заданного времени будильника часы начинают вибрировать. Можно отложить будильник или выключить его. Если отложить будильник, он повторно сработает через 10 минут. Эту функцию можно использовать не более 5 раз для каждого будильника.



Если вы ничего не делаете, когда часы вибрируют, по прошествии 30 с автоматически включается режим отложенного будильника.



Секундомер

На часах предоставлена функция секундомера, которая обеспечивает точность измерения до 0,01 секунды и период измерения до 24 часов.

Во время отсчета времени часы могут отсчитывать количество раз (не более 99).



Обратный отсчет

Можно запустить обратный отсчет. В конце обратного отсчета часы завибрируют.



Настройки часов

Настройки языка системы

Откройте приложение Zepp, перейдите в раздел «Профиль > Amazfit GTR 2e > Настройки часов > Язык системы», чтобы изменить язык системы часов.

Направление ношения

Перейдите в раздел «Часы > Список приложений > Настройки > Пользовательские настройки > Направление ношения» и задайте положение кнопки (слева или справа от экрана), соответствующее вашей привычке носить часы.